Changes for the Better





Kommunikationshandbuch α2 ALPHA-STEUERUNG

	Kommunikationshandbuch ALPHA2-Steuerung Artikel-Nr.: 146565		
Version		n	Änderungen / Ergänzungen / Korrekturen
А	08/2002	pdp-dk	_
В	03/2006	pdp-ow	Beschreibung des Funktionsblocks SMS-Empfang [SMR] Beschreibung des Funktionsblocks Anruferkennung [CD]
С	10/2008	pdp-ow	Erweiterung des Kapitels 7 "Datenformate bei der speziellen Kommunikation"

Г

-

Zu diesem Handbuch

Die in diesem Handbuch vorliegenden Texte, Abbildungen, Diagramme und Beispiele dienen ausschließlich der Erläuterung, Bedienung, Anwendung und Programmierung der ALPHA-Steuerung

Sollten sich Fragen bezüglich Installation und Betrieb der in diesem Handbuch beschriebenen Software ergeben, zögern Sie nicht, Ihr zuständiges Verkaufsbüro oder einen Ihrer Vertriebspartner (siehe Umschlagseite) zu kontaktieren.

Aktuelle Informationen sowie Antworten auf häufig gestellte Fragen erhalten Sie über die Mitsubishi-Homepage unter www.mitsubishi-automation.de.

Ohne vorherige ausdrückliche schriftliche Genehmigung der MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE B.V. dürfen keine Auszüge dieses Handbuchs vervielfältigt, in einem Informationssystem gespeichert, weiter übertragen oder in eine andere Sprache übersetzt werden.

MITSUBISHI ELECTRIC behält sich vor, jederzeit technische Änderungen dieses Handbuchs ohne besondere Hinweise vorzunehmen.

$\alpha 2$ alpha-steuerung

KOMMUNIKATIONSANLEITUNG

Artikelnummer : 146565 Revision : C Datum : Oktober 2008



Bitte, nehmen Sie sich einen Augenblick Zeit...

Mitsubishi Electric ist weltweit für sein Bestreben bekannt, die industrielle Automation weiter zu entwickeln und zu erleichtern. Dabei wird gerade vom Anwender der Aufwand für eine einwandfreie technische Dokumentation des öfteren unterschätzt. Deshalb sind wir ganz besonders auf Sie und Ihre Meinung angewiesen, damit alle Produkte und Dokumentationen von Mitsubishi auch in Zukunft dem schnell ansteigenden Fortschritt gerecht werden können. Bitte, nehmen Sie sich einen Augenblick Zeit, füllen Sie diesen kurzen Fragebogen aus und faxen Sie ihn an uns. Wir freuen uns auf eine Antwort von Ihnen.

Fax-Nummern:		Ihr Name
Mitsubishi Electric		
Amerika	(708)298-1834	Ihre Firma
Australien	(02)638 7072	
Deutschland	(02102)486-112	Ihre Adresse
Südafrika	(0111)444-8304	
Großbritannien	(01707)278695	

Kreuzen Sie in dem jeweiligen Kästchen Ihre Meinung an:

In welchem Zustand befand sich dieses Handbuch, als Sie es erhalten haben?	□Gut	Beschädigt	□Unbrauchbar
oder einem Schutzumschlag aufbewaren?	einem Schne	ellhefter □Ja	□Nein
Was denken Sie über den Inhalt des Handbud	ches?	□Übersichtlich	□Verwirrend
Sind alle Beschreibungen verständlich?	□Ja	□Ja, die meister	n⊡Viele unklar
Welche Beschreibungen war am schwierigste	n zu versteh	en?	
Sind alle Abbildungen eindeutig zu verstehen Wenn nicht, welche?:	?	□Ja	□Nein
Was denken Sie über die Gestaltung, das Layout dieses Handbuches?	□Gut	□Nicht schlecht	□Verwirrend
Welche Verbesserungen gibt es Ihrer Meinun	g nach zu di	esem Handbuch?	
Haben Sie die von Ihnen benötigten Informat und/oder Inhaltsverzeichnis? Bitte schildern S	ionen schne ie Ihre Erfah	Il gefunden, z.B. nrungen?	mit dem Stichwort-
Was können Sie generell zu Mitsubishi-Han rungsvorschläge?	dbüchern s	agen? Gibt es Lo	b/Kritik/Verbesse-
Danke, daß Sie sich die Zeit genommen hab	en, diesen f	ragebogen auszu	ufüllen. Wir hoffen,

daß Sie sowohl mit dem Produkt als auch mit den Handbüchern zufrieden sind.

Sicherheitshinweise

Zielgruppe

Dieses Handbuch richtet sich ausschließlich an anerkannt ausgebildete Elektrofachkräfte, die mit den Sicherheitsstandards der Automatisierungs- und elektrischen Antriebstechnik vertraut sind. Projektierung, Installation, Inbetriebnahme, Wartung und Prüfung der Geräte dürfen nur von einer anerkannt ausgebildeten Elektrofachkraft, die mit den Sicherheitsstandards der Automatisierungs- und elektrischen Antriebstechnik vertraut ist, durchgeführt werden.

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Die Geräte der α -Serie sind nur für die Einsatzbereiche vorgesehen, die in diesem Handbuch beschrieben sind. Achten Sie auf die Einhaltung aller im Handbuch angegebenen Kenndaten. Es dürfen nur von Mitsubishi Electric empfohlene Zusatz- bzw. Erweiterungsgeräte benutzt werden.

Jede andere darüberhinausgehende Verwendung oder Benutzung gilt als nicht bestimmungsgemäß.

Sicherheitsrelevante Vorschriften

Bei der Projektierung, Installation, Inbetriebnahme, Wartung und Prüfung der Geräte müssen die für den spezifischen Einsatzfall gültigen Sicherheits- und Unfallverhütungsvorschriften beachtet werden.

Symbolik des Handbuchs

An verschieden Stellen in diesem Handbuch werden Sie verschieden Symbole finden. Nachfolgend sind diese Symbole erklärt.

Gefahrenhinweise zur Hardware



1) **Beschreibt eine bestehende Gefahr** für Leben und Gesundheit des Anwenders, wenn die entsprechenden Vorsichtsmaßnahmen nicht getroffen werden.



2) Beschreibt eine **Warnung** vor möglichen Beschädigungen des Gerätes oder anderen Sachwerten sowie fehlerhaften Einstellungen, wenn die entsprechenden Vorsichtsmaßnahmen nicht getroffen werden.



3) Hier erhalten Sie weiterführende, wichtige Erläuterungen zu einem bestimmten Punkt der Anleitung.

Gefahrenhinweise zur Software



4) Beschreibt spezielle Vorsichtsmaßnahmen in Bezug auf einen Menüpunkt der Software.



5) Beschreibt einen Programmschritt oder Vorgehensweise, der bei Nichtbeachtung zu einer Fehlfunktion der Software führen kann.



6) Hier erhalten Sie weiterführende, wichtige Erläuterungen zu einem bestimmten Punkt der Software.

Inhalt

1	Kommur	nikationsmöglichkeiten	1-1
	1.1 Kor	nmunikation über ein GSM-Modem	1-2
	1.1.1	Versenden von SMS-Mitteilungen	
	1.1.2	Versenden einer SMS-Mitteilung	
	1.1.3	Empfangen einer SMS-Mitteilung	
	1.1.4	Empfangen eines Anrufs mit Rufnummererkennung	
	1.1.5	Senden einer E-Mail-Mitteilung	1-6
	1.1.6	Fernzugang zur Steuerung über ein GSM-Modem	1-7
	1.2 Kor	nmunikation über ein Standard-Modem	1-8
	1.2.1	Fernzugang zur Steuerung über ein Standard-Modem	
	1.2.2	RS232-Kabel zur Verbindung von AL2-GSM-CAB und Modem	1-9
	1.3 Dat	enaustausch mit der speziellen Kommunikation	1-10
	1.3.1	Systemkonfiguration für die spezielle Kommunikation	1-10
	1.3.2	RS232-Kabel zur Verbindung von AL2-GSM-CAB und Peripheriegerät	1-10
2	Funktion	en SMS/SMR/CD und GSM-Modem-Einstellung	2-1
	2.1 Ein:	stellung der Parameter mit AL-VLS/WIN-EU	2-1
	2.1.1	Dialogfenster "GSM und Serielle Datenübertragung"	2-2
	2.1.2	Dialogfenster "Modem initialisieren"	2-3
	2.1.3	Verwendung eines vorkonfigurierten Initialisierungsbefehls	2-4
	2.2 Fur	ktionsblock "GSM/SMS"	2-6
	2.2.1	Dialogfenster "GSM/SMS (Short Message Service)"	2-7
	2.2.2	Dialogfenster "SMS Einstellung"	2-8
	2.3 Fur	ktionsblock "SMR"	2-10
	2.3.1	Dialogfenster "Short Message Command (SMS-Empfang)"	2-11
	2.4 Fur	ktionsblock "CD"	2-15
	2.4.1	Dialogfenster "Call Detect (Anruferkennung)"	2-16
	2.5 Ein:	stellung der Parameter mit den Funktionstasten	2-18
	2.5.1	Option "KomFormat"	2-18
	2.5.2	Option "GSM Init" (GSM-Modem initialisieren)	2-19
	2.5.3	Option "PIN Code"	2-19
	2.5.4	Option "Einst. SMS"	2-20
	2.5.5	Option "GSM Status"	2-21
	2.6 Per	SMS übertragbare Zeichen	2-22
	2.6.1	Zeichentabelle für das GSM-Protokoll	2-22
	2.6.2	Nicht übermittelbare Zeichen der ALPHA-Steuerung	
	2.7 Pro	grammbeispiele der AL-VLS/WIN-E	2-23
	2.7.1	Programmbeispiel zum Funktionsblock "GSM/SMS"	2-23
	2.7.2	Programmbeispiel zum Funktionsblock "SMR"	2-26
	2.7.3	Programmbeispiel zum Funktionsblock "SMR"	2-30

3	Fernzugang über ein GSM-Modem	3-1
	3.1 Einstellung der Parameter mit AL-VLS/WIN-EU	3-1
	3.1.1 Dialogfenster "GSM und Serielle Datenübertragung"	
	3.1.2 Dialogfenster "Modem initialisieren"	
	3.2 Einstellung der Parameter mit den Funktionstasten	3-3
	3.2.1 Option "KomFormat"	3-3
	3.2.2 Option "GSM Init" (GSM-Modem initialisieren)	3-3
	3.2.3 Option "GSM Remot"	3-3
	3.2.4 Option "PIN Code"	3-3
	3.2.5 Option "Einst. SMS"	3-4
	3.2.6 Option "GSM Status"	3-4
	3.3 Verbindungsaufbau durch AL-VLS/WIN-EU	3-5
4	Fernzugang über ein Standard-Modem	4-1
	4.1 Einstellung der Parameter mit AL-VLS/WIN-EU	4-1
	4.1.1 Dialogfenster GSM und Serielle Datenübertragung"	4-1
	4.1.2 Dialogfenster "Modem initialisieren"	
	4.1.3 Verwendung eines vorkonfigurierten Initialisierungsbefehls	
	4.2 Einstellung der Parameter mit den Funktionstasten	4-4
	4.2.1 Option ModemInit" (Standard-Modem initialisieren)	4-4
	4.3 Verbindungsaufbau durch Al -VI S/WIN-EU	4-4
5	Fehlerdiagnose SMS-Mitteilungen	
5	Fehlerdiagnose SMS-Mitteilungen 5.1 Die SMS wird nicht an ein Mobiltelefon gesendet	5-1
5	 Fehlerdiagnose SMS-Mitteilungen 5.1 Die SMS wird nicht an ein Mobiltelefon gesendet 5.2 Die SMS wird nicht an eine E-Mail-Adresse gesendet 	
5	 Fehlerdiagnose SMS-Mitteilungen 5.1 Die SMS wird nicht an ein Mobiltelefon gesendet 5.2 Die SMS wird nicht an eine E-Mail-Adresse gesendet 5.3 GSM-Status 	5-1 5-1 5-1 5-2
5	 Fehlerdiagnose SMS-Mitteilungen 5.1 Die SMS wird nicht an ein Mobiltelefon gesendet 5.2 Die SMS wird nicht an eine E-Mail-Adresse gesendet 5.3 GSM-Status	5-1 5-1 5-1 5-2 5-2
5	 Fehlerdiagnose SMS-Mitteilungen	
5	 Fehlerdiagnose SMS-Mitteilungen	
5	 Fehlerdiagnose SMS-Mitteilungen	5-1 5-1 5-2 5-2 5-2 5-3 5-4 5-4 5-4
5	 Fehlerdiagnose SMS-Mitteilungen	5-1 5-1 5-2 5-2 5-3 5-3 5-4 5-4 5-6
5	 Fehlerdiagnose SMS-Mitteilungen	5-1 5-1 5-2 5-2 5-2 5-3 5-3 5-4 5-4 5-6
5	 Fehlerdiagnose SMS-Mitteilungen	
5	 Fehlerdiagnose SMS-Mitteilungen	5-1 5-1 5-2 5-2 5-2 5-3 5-4 5-4 5-6 6-1 6-1
5	 Fehlerdiagnose SMS-Mitteilungen	5-1 5-1 5-2 5-2 5-3 5-3 5-4 5-4 5-6 6-1 6-2 6-2
5	 Fehlerdiagnose SMS-Mitteilungen	5-1 5-1 5-2 5-2 5-3 5-3 5-4 5-6 6-1 6-2 6-4
5	 Fehlerdiagnose SMS-Mitteilungen	5-1 5-1 5-2 5-2 5-2 5-3 5-3 5-4 5-4 5-4 5-4 5-6 6-1 6-2 6-4 6-4
5	 Fehlerdiagnose SMS-Mitteilungen	5-1 5-1 5-2 5-2 5-2 5-3 5-4 5-4 5-4 5-4 5-6 6-1 6-1 6-2 6-4 6-4 6-4
5	 Fehlerdiagnose SMS-Mitteilungen	5-1 5-1 5-2 5-2 5-2 5-3 5-4 5-4 5-4 5-4 5-4 5-4 5-6 6-1 6-2 6-4 6-4 6-5 6-6
5	 Fehlerdiagnose SMS-Mitteilungen	5-1 5-1 5-2 5-2 5-2 5-3 5-4 5-4 5-4 5-4 5-4 5-4 5-4 6-1 6-2 6-4 6-4 6-4 6-5 6-6
6	 Fehlerdiagnose SMS-Mitteilungen	5-1 5-1 5-2 5-2 5-2 5-3 5-4 5-4 5-4 5-6 6-1 6-1 6-2 6-4 6-4 6-5 6-6 6-6 6-8
6	 Fehlerdiagnose SMS-Mitteilungen	5-1 5-1 5-2 5-2 5-2 5-3 5-4 5-4 5-4 5-4 5-4 5-6 6-1 6-2 6-4 6-4 6-4 6-5 6-6 6-6 6-8 6-9 6-9

	6.5 Ein	stellung der Parameter mit den Funktionstasten	6-11
	6.5.1	Anwahl der speziellen Kommunikation	6-11
	6.5.2	Einstellmöglichkeiten im Menü "Andere Kom"	6-11
	6.5.3	Option "KomFormat"	6-11
	6.5.4	Option "Stationsnummer"	6-12
	6.5.5	Option "Link-Block"	6-12
7	Datenfo	rmate bei der speziellen Kommunikation	7-1
	7.1 Fo	mat "A"	7-2
	7.2 Fo	rmat "B"	7-3
	7.3 Ele	mente von Format A und B	7-5
	7.3.1	Steuerzeichen	7-6
	7.3.2	Anzahl der Nutzdaten-Bytes	
	7.3.3	Format	7-7
	7.3.4	Stationsnummer	7-8
	7.3.5	Befehl	7-8
	7.3.6	Anzahl der Operanden	7-8
	7.3.7	Operandencode (Art der Operanden)	7-10
	7.3.8	Operandenadresse	7-11
	7.3.9	Operandenzustand	
	7.3.10	Prüfsumme	
	7.3.11	Fehlercodes	
	7.4 Zei	tdiagramm für die Kommunikation	7-13
	7.4.1	Berechnung der Kommunikationszeiten	7-13
	7.5 An	gabe der Operandendaten	7-14
	7.5.1	Operandendaten beim Lesen aus der Steuerung	7-14
	7.5.2	Operandendaten beim Schreiben in die Steuerung	7-15
	7.5.3	Operandendaten beim Einstellen von Zeitschalter	7-17
	7.6 Be	fehle	7-18
	7.6.1	Prüfung der Kommunikationsmöglichkeit	7-19
	7.6.2	Daten lesen	
	7.6.3	Daten schreiben	
	7.6.4	Ferngesteuerte RUN/STOP-Umschaltung	
	7.6.5	Einstellung der Zeitschalter (TimeSwitch (Echtzeituhr))	7-25
	7.6.6	Einstellung des VLS Time Switch (Echtzeituhr) (Beispiel)	7-34
	7.6.7	RTC-Lesebefehl (Ver. 2.20 oder höher)	
	7.6.8	RTC-Schreibbefehl (Ver. 2.20 oder höher)	7-37
	7.6.9	Display-Lesebefehl (Ver.3.00 oder höher)	7-38
	7.7 Be	ispielprogramm in Visual Basic	7-43
	7.8 Fel	nlerdiagnose beim Dedicated Protocol	7-49
	7.8.1	Prüfpunkte für das Dedicated Protocol	7-49
~	م به ا		<u>م</u>
8		mmarn dar SMS Sanviazantralan	A-51
	0.1 110		A-5 I



1. Kommunikationsmöglichkeiten

Die ALPHA2-Steuerung bietet eine Vielzahl von Kommunikationsmöglichkeiten. Neben der Programmierung und dem Lesen oder Schreiben von Daten per Modem können auch SMS-Mitteilungen (SMS = \underline{S} hort \underline{M} essage \underline{S} ervice = Kurz-Textmitteilungen) an Mobiltelefone oder E-Mail-Adressen gesendet werden.

Ab Version 2.20 der Alpha XL-Steuerung ist es über die Funktionsblöcke **SMS-Empfang (SMR)** und **Anruferkennung (CD)** möglich, durch in einer SMS gesendeten Befehle bzw. durch den Abgleich der Telefonnummer des Anrufers mit einer vorgegebenen Telefonnummer, den Ausgang des jeweiligen Funktionsblocks zu schalten. (Eine Beschreibung hierzu finden Sie in der Alpha XL Programmieranleitung, Art.-Nr. 146002.)

Dadurch ist z. B. die Benachrichtigung des Wartungspersonals bei Störungen möglich. Mit der Software AL-VLS/WIN-EU können Programm oder Parameter quasi vom Schreibtisch aus geändert werden, kostspielige Reisen vor Ort entfallen.

Aber auch ohne AL-VLS/WIN-EU können bei Verwendung der speziellen Kommunikation und einer RS232-Verbindung Daten mit z. B. einem PC oder Bediengerät ausgetauscht werden. Programme für die spezielle Kommunikation können in C++, Visual Basic oder ähnlichen Programmiersprachen erstellt werden.

An eine ALPHA-Steuerung können GSM-Modems (drahtlose Verbindung über ein Mobilfunknetz) und Standard-Modems (Verbindung über Festnetz) angeschlossen werden.

Im einzelnen sind die folgenden Kommunikationsarten möglich:

- Senden einer SMS an ein Mobiltelefon
- Senden einer SMS als E-Mail an eine E-Mail-Adresse
- Zugriff auf die Steuerung über ein GSM-Modem
- Zugriff auf die Steuerung über ein Standard-Modem
- Datenaustausch über eine RS232-Verbindung und der speziellen Kommunikation



1.1 Kommunikation über ein GSM-Modem

Ein GSM-Modem verwendet ein Mobilfunknetz zur Datenübertragung. (GSM = \underline{G} lobal \underline{S} ystem for \underline{M} obile Communications). Über ein angeschlossenes GSM-Modem kann eine ALPHA-Steuerung SMS-Mitteilungen an Mobiltelefone oder E-Mail-Adressen senden. Mit einem PC und der Software AL-VLS/WIN-EU ist über ein GSM-Modem der Zugriff auf die Steuerung, z. B. zur Ferndiagnose, möglich.

Bitte beachten Sie, dass beim Senden von SMS-Mitteilungen und beim Zugriff auf die Steuerung über ein GSM-Modem zusätzliche Kosten entstehen!

1.1.1 Versenden von SMS-Mitteilungen

Per SMS kann bei Anlagenstörungen das Wartungspersonal benachrichtigt werden. Ebenso ist aber auch z. B. die Übermittlung von Produktionsdaten oder dem Anlagenstatus möglich. Durch einen Initialisierungsbefehl, der in den ALPHA-Systemparametern eingetragen wird, erhält das angeschlossene GSM-Modem beim Start der Steuerung seine Grundeinstellung. Bei der Aktivierung des SMS-Funktionsblocks wird der aktuelle Anzeigeinhalt der ALPHA-Steuerung als SMS gesendet. Mit dem Funktionsblock "Display" kann abhängig von einem Ereignis eine beliebige Meldung erzeugt werden. Maximal werden 48 Zeichen übertragen.

Der Anzeige der ALPHA-Steuerung besteht aus 4 Reihen mit je 12 Spalten	4 Reihen 12 Spalten
Bei der Übermittlung des Anzeigeinhaltes als E-Mail werden Zeichenfolge mit 48 Zeichen übertragen.	die Reihen hintereinander als

Wenn beim ersten Versuch keine Verbindung aufgebaut werden kann, wird der Versuch innerhalb der nächsten zwei Minuten noch dreimal wiederholt.

Falls mehrere SMS-Funktionsblöcke gleichzeitig versuchen, eine Mitteilung zu senden, wird als Erstes die SMS des zuerst aktivierten Funktionsblocks verschickt. Die anderen SMS-Mitteilungen werden danach gesendet.

1.1.2 Versenden einer SMS-Mitteilung

Die folgende Abbildung zeigt die Systemkonfiguration zum Versenden von SMS-Mitteilungen. Die Parametrierung der ALPHA-Steuerung ist in Kap. 2 beschrieben.



Tab. 1.1: Systemkonfiguration zum Versenden von SMS-Mitteilunger
--

Nummer	Beschreibung
0	ALPHA-Steuerung
0	Kabel AL2-GSM-CAB
8	GSM-Modem mit SIM-Karte und Antenne, SIM = Subscriver Identy Module
4	SMS Service-Provider bei SMS-Mitteilungen an ein Mobiltelefon GSM Gateway bei SMS-Mitteilungen an eine E-Mail-Adresse
5	Mobiltelefon
6	Personal Computer mit Modem

1.1.3 Empfangen einer SMS-Mitteilung

Die folgende Abbildung zeigt die Systemkonfiguration zum Empfangen von SMS-Mitteilungen über den Funktionsblock **SMS-Empfang (SMR)**. Die Parametrierung der ALPHA-Steuerung ist in Kap. 2 beschrieben.



Tab. 1.2: Systemkonfiguration zum Empfangen von SMS-Mitteilunge

Nummer	Beschreibung
0	ALPHA-Steuerung
2	Kabel AL2-GSM-CAB
8	GSM-Modem mit SIM-Karte und Antenne, SIM = Subscriver Identy Module
4	SMS Service-Provider bei SMS-Mitteilungen an ein Mobiltelefon GSM Gateway bei SMS-Mitteilungen an eine E-Mail-Adresse
6	Mobiltelefon oder Festnetztelefon mit SMS-Funktion
6	Personal Computer mit Modem

1.1.4 Empfangen eines Anrufs mit Rufnummererkennung

Die folgende Abbildung zeigt die Systemkonfiguration zum Empfangen eines Anrufs über den Funktionsblock **Anruferkennung (CD)**.

Wird ein GSM-Modem oder ein Analogmodem angerufen, das die Funktion "Calling Line Identification Presentation (CLIP)" (Rufnummeranzeige) unterstützt, wird die Telefonnummer des Anrufpartners vom Modem über die Rufnummererkennung "+CLIP", die nach der Erkennung der Anzahl Ruftöne ausgeführt wird, an die Alpha XL-Steuerung gesendet. Die Alpha XL-Steuerung empfängt die Anrufernummer somit nach einer vorgegebenen Anzahl von Klingeltönen.

Sind die Anzahl der Telefonnummerstellen beider Telefonnummern und die Telefonnummern selbst identisch, wird der Ausgang des Funktionsblocks **CD** gesetzt (EIN).



Tab. 1.3: Systemkonfiguration zur Anruferkennung

Nummer	Beschreibung
0	ALPHA XL-Steuerung
0	Kabel AL2-GSM-CAB
8	GSM-Modem mit SIM-Karte und Antenne, SIM = Subscriver Identy Module
4	RS232-Kabel (Die Belegung ist in Kap. 1.2.2 dargestellt.)
6	Standardmodem
6	Mobiltelefon oder Festnetztelefon

1.1.5 Senden einer E-Mail-Mitteilung

Eine SMS-Mitteilung kann in einer E-Mail als Text angezeigt werden. Die E-Mail-Adresse wird über die VLS-Software oder das Bedienfeld der Steuerung in den Systemparametern der Alpha XL-Steuerung gespeichert. Siehe Kap. 2 bis 4 für weitere Angaben.



Als SMS-Paket wird der Inhalt des Anzeigebildschirms der Alpha XL-Steuerung gesendet, wenn der Eingangspin des Funktionsblocks **SMS/GMS** gesetzt (EIN) wird.

Nummer	Beschreibung					
0	ALPHA-Steuerung					
0	Kabel AL2-GSM-CAB					
3	GSM-Modem mit SIM-Karte und Antenne, SIM = Subscriver Identy Module					
4	GSM Gateway					
6	Standard- oder GSM-Modem					
6	RS232-Kabel laut Vorgabe des Modem-Herstellers					
Ø	Personal Computer mit AL-VLS/WIN-EU					

Tab. 1.4: Systemkonfiguration zum senden einer E-Mail-Mitteilung per GSM-Modem

1.1.6 Fernzugang zur Steuerung über ein GSM-Modem

Mit der Software AL-VLS/WIN-EU ist der Zugriff auf die Steuerung auch über ein GSM-Modem möglich. Programme können aus der Steuerung geladen oder in die Steuerung übertragen werden, Parameter können eingestellt und Bit-Operanden gesteuert werden. In Kap. 3 finden Sie nähere Angaben zu den für die GSM-Kommunikation notwendigen Einstellungen in AL-VLS/WIN-EU.



Nummer	Beschreibung				
0	ALPHA-Steuerung				
0	Kabel AL2-GSM-CAB				
8	GSM-Modem mit SIM-Karte und Antenne, SIM = Subscriver Identy Module				
4	GSM Gateway				
6	Standard- oder GSM-Modem				
6	RS232-Kabel laut Vorgabe des Modem-Herstellers				
Ø	Personal Computer mit AL-VLS/WIN-EU				

Tah	1 5 S	vstemkonfi	nuration zi	ım Fernzua	nriff ner	GSM-Modem
I av.	1.5. 5	ystennkonnig	jui alion 2l	IIII Fernzüg	ji ili per	GSIM-MOUEIII

1.2 Kommunikation über ein Standard-Modem

1.2.1 Fernzugang zur Steuerung über ein Standard-Modem

Ein Standard-Modem, das zum Datenaustausch das feste Telefonnetz verwendet, kann ebenfalls in der Software AL-VLS/WIN-EU angewählt werden. Per Modem können Programme aus der Steuerung geladen oder in die Steuerung übertragen werden, Parameter verändert und Bit-Operanden gesteuert werden. Kap. 4 enthält Hinweise zur Parametrierung eines Standard-Modems in AL-VLS/WIN-EU.



Tab.	1.6: S	vstemkonfia	uration zum	Fernzuariff	per Standard-Modem
Tap.	1.0. 0	ystennkonnigt		i emzugim	per Standaru-mouenn

Nummer	Beschreibung
0	ALPHA-Steuerung
0	Kabel AL2-GSM-CAB
3	RS232-Kabel (Die Belegung ist in Kap. 1.2.2 dargestellt.)
4	Standard-Modem
6	Standard- oder GSM-Modem
6	RS232-Kabel (Vorgabe des Modem-Herstellers)
Ø	Personal Computer mit AL-VLS/WIN-EU

1.2.2 RS232-Kabel zur Verbindung von AL2-GSM-CAB und Modem

Die folgende Abbildung zeigt die Anschlussbelegung des RS232-Kabels:



1.3 Datenaustausch mit der speziellen Kommunikation

Eine ALPHA-Steuerung kann mit Hilfe der speziellen Kommunikation Daten mit z. B. einem PC oder Bediengerät ausgetauschen. Programme für das erweiterte Protokoll können in C++, Visual Basic oder ähnlichen Programmiersprachen erstellt werden. Weitere Informationen zur speziellen Kommunikation enthält Kap. 6.

1.3.1 Systemkonfiguration für die spezielle Kommunikation

Die ALPHA-Steuerung und das Peripheriegerät werden mit einer RS232-Leitung miteinander verbunden (Computer-Link).



Tab. 1.7: Systemkonfiguration für die spezielle Kommunik	ation
--	-------

Nummer	Beschreibung					
0	ALPHA-Steuerung					
2	Kabel AL2-GSM-CAB					
8	RS232-Kabel (Die Belegung ist in Abs. 1.3.2 dargestellt.)					
4	Personal Computer oder anderes Peripheriegerät					

1.3.2 RS232-Kabel zur Verbindung von AL2-GSM-CAB und Peripheriegerät

Die Leitung zum Anschluss des Peripheriegerätes ist ein sog. "Null-Modem-Kabel". An beiden Enden sind die Stecker und die Belegung identisch, dadurch ist es gleichgültig, welche Seite an das Kabel AL2-GSM-CAB angeschlossen wird und welche am Peripheriegerät.



2. Funktionen SMS/SMR/CD und GSM-Modem-Einstellung

Zu Mobiltelefonen und E-Mail-Adressen können SMS-Mitteilungen über ein GSM-Modem gesendet werden. Voraussetzung dafür ist die korrekte Parametrierung dieser Funktion in der ALPHA-Steuerung. Die Einstellungen können einfach und schnell in der Software AL-VLS/ WIN-EU vorgenommen werden. Die Parametrierung über die Funktionstasten und dem LC-Display der ALPHA-Steuerung ist aber ebenso möglich.

Bei der Aktivierung des Funktionsblocks "GSM/SMS" wird der aktuelle Anzeigeinhalt der ALPHA-Steuerung als SMS gesendet. Mit dem Funktionsblock "Display" kann abhängig von einem Ereignis eine beliebige Meldung angezeigt werden. Maximal werden 48 Zeichen übertragen.

2.1 Einstellung der Parameter mit AL-VLS/WIN-EU

Die einfachste Methode zur Parametrierung des GSM-Modems und der SMS-Mitteilungen bietet die Software AL-VLS/WIN-EU. Anschließend werden die Einstellungen zur Steuerung übertragen.

Öffnen oder beginnen Sie ein neues Projekt. Klicken Sie dann in der Menüleiste auf "Option". Im nun geöffneten Optionsfenster klicken Sie auf "GSM und Serielle Datenübertragung".

Opti	ion Fenster Hilfe
	Wähle CPU-Typ
	Frei definierte Icons
	Funktions-Icon setzen
	Strompfadfarbe festlegen
	Hintergrundfarbe festlegen
	Format des Datums
	Aktuelle RTC-Zeit einstellen
	Funkuhr
	Sprache
	Menütaste
	GSM und Serielle Datenübertra

2.1.1 Dialogfenster "GSM und Serielle Datenübertragung"

Im Dialogfenster "GSM und Serielle Datenübertragung" wird die Art und der Typ des verwendeten Modems und das Datenformat eingestellt.

Um SMS-Mitteilungen versenden zu können, muss "GSM" gewählt werden.

A)	GSM und Serielle Dat	SM und Serielle Datenübertragung			
B) C)	C Nicht verwenc C Modem	let	New Pin-Code		
D)	➤ ○ Sonstiges		☐ PIN-Code mit Fr ☐ Fernzugang ∢	agezeichen 🗲	G) H)
E)	Datenformat Daten-Bit 8	Parität None	Stopp-Bit	Modem initialisieren Baudrate 9600	_ ≼ I)
	ОК	A	bbrechen	Hilfe	

A) Nicht verwendet	Standardeinstellung, bei der kein Modem verwendet wird, daher ist das Schaltfeld "Modem initialisieren" deaktiviert.
B) Modem	Diese Einstellung wird verwendet, wenn zur Datenübertragung oder für den Fernzugang ein Standard-Modem angeschlossen ist.
C) GSM	Wenn ein GSM-Modem zum Senden von SMS-Mitteilungen oder zum Zugriff auf die Steuerung verwendet wird, muss diese Einstellung gewählt werden.
D) Sonstiges	Wählen Sie diese Option, wenn Daten mittels der speziellen Kommuni- kation zwischen PC und ALPHA-Steuerung ausgetauscht werden sollen.
E) Datenformat	Einstellungen für das Daten-Protokoll
F) Pin-Code	Persönliche Identifikationsnummer in Verbindung mit dem GSM-Modem
G) Pin-Code mit Fragezeichen	Die GSM-SIM-PIN wird in Fragezeichen eingefasst an das Modem gesendet (erforderlich für GSM-Modems von Sony Ericsson).
H) Fernzugang	Wählen Sie dieses Kontrollfeld an, wenn über ein GSM-Modem der Zugriff auf die Steuerung, z. B. zur Ferndiagnose, möglich sein soll.
I) Modem initialisieren	Bei einem Klick auf dieses Schaltfeld wird ein Dialogfenster geöffnet, in dem der Initialisierungsbefehl und die Einschaltverzögerung für das Modem eingegeben werden können.



HINWEIS:

Nach jedem Wechsel der Kommunikationsart ("Nicht verwendet", "Modem", "GSM", "Sonstiges") muss die Versorgungsspannung der Steuerung aus- und wieder eingeschaltet werden, damit die Änderung wirksam wird.

2.1.2 Dialogfenster "Modem initialisieren"

Beim Klicken auf das Schaltfeld "Modem initialisieren" öffnet sich ein Dialogfenster, in dem der Initialisierungsbefehl und die Einschaltverzögerung für das Modem eingegeben werden können.



A) Initialisierungsbefehl

Geben Sie in dieses Feld den Initialisierungsbefehl ein. Dieses Feld wird automatisch ausgefüllt, wenn ein vorkonfiguriertes Modem gewählt wird (Abs. 2.1.3). Bei anderen Modems muss diese Feld manuell ausgefüllt werden. Hinweise zum Initialisierungsbefehl finden Sie außer in Abs. 2.1.3 auch in der die Bedienungsanleitung Ihres Modems.

Oftmals reichts es aus, hier den Befehl zur PIN-Abfrage einzugeben: Bei den meisten Modems lautet dieser Befehl "AT+CPIN=1234" (ersetzen Sie 1234 durch Ihre PIN).

B) Einschaltverzögerung

Die Einschaltverzögerung ist die Zeit, die zwischen dem Einschalten der ALPHA-Steuerung und der Ausgabe des Initialisierungsbefehls an das Modem vergeht. Falls Modem und Steuerung unterschiedliche Zeiten für den Hochlauf benötigen, kann damit sichergestellt werden, dass das Modem bereit zur Aufnahme des Befehls ist.

2.1.3 Verwendung eines vorkonfigurierten Initialisierungsbefehls

Sowohl bei Standard- als auch bei GSM-Modems können Sie vorkonfigurierte Einstellungen wählen. Klicken Sie dazu auf den Pfeil neben dem jeweiligen Auswahlfenster.

GSM und Serielle Dat	enüberti	ragung				×	
Modem						_	
O Nicht verwend	let						
C Modem					-		_ A
GSM		No					
		Nev			<u>_</u> ł		
		Mits	v subishi Electric	: MIM	-G01		
		Sie	nens TCODi				
C Sonstiges			ernzugang				
				-			
					Modem initialisierer	n	
- Datenformat							
Daten-Bit	Parität		Stopp-Bit		Baudrate		
8	None	-	1	•	0036	न	
	Intone		11		10000		
ОК		Abbre	chen		Hilfe		
						-	

Bei der Auswahl eines der angebotenen Modems (A) wird automatisch der passende Initialisierungsbefehl in das Dialogfenster "Modem initialisieren" eingetragen.

Vorkonfigurierte GSM-Modems

Die folgenden GSM-Modems sind ab Werk vorkonfiguriert:

Tab. 2.1: Einstellungen der vorkonfigurierten GSM-Modems

Hersteller	Modem-Typ	Initialisierungsbefehl
Mitsubishi	MIM-G01	AT+IPR=9600;+CICB=0;+IFC=0,0;+CMEE=1;E0S0=2&W
Siemens	TC35i	AT+IPR=9600;+IFC=0,0;+CMEE=1;E0S0=2&W
Siemens	MC35i	AT+IPR=9600;+CMEE=1;E0S0=2&S0\Q0&W
Siemens	MT20T	AT+IPR=9600;+IFC=0,0;+CMEE=1;E0S0=2&W
Sony Ericsson	GM29	AT+IPR=9600;+IFC=0,0;+CMEE=1;E0S0=2&W
Tixi	HNG1	AT+IPR=9600;+CICB=0;+IFC=0,0;+CMEE=1;E0S0=2&W
Wavecom	WMOD2	AT+IPR=9600;+IFC=0,0;+CMEE=1;E0S0=2&W

Initialisierungsbefehl für GSM-Modems

In der folgenden Tabelle sind die einzelnen Bestandteile des Initialisierungsbefehls (AT-Befehls) für GSM-Modems erläutert:

Morkmal	Einstellung	Beispiel
Merkinar	Emstending	Modem M20T
Befehle zurücksenden (Echo)	AUS (kein Echo)	E0
Anzahl der Klingeltöne, bevor ein Anruf automatisch entgegengenommen wird	Automatische Entgegennahme nach 2 Klingeltönen	S0=2
Betriebsbereitschaft (DSR = <u>D</u> ata <u>S</u> et <u>R</u> eady) anzeigen	DSR ist ständig eingeschaltet-	&S0
Einstellung für den lokalen Datenfluss (TE, TA)	Keine Einstellung für empfangene Daten	+IFC=0,0
Fehlermeldung ausgeben	Ergebnis-Code in numerischen Zeichen ausgeben	+CMEE=1
Übertragungsgeschwindigkeit für Daten- austausch zwischen ALPHA-Steuer- ung und Modem	9600 Baud	+IPR=9600
Einstellungen speichern	Einstellungen in nicht-flüchtigen Spei- cher (EEPROM) ablegen	&W

Tab. 2.2: Initialisierungsbefehl für GSM-Modems



HINWEIS:

Durch das Editieren der Datei GSM.ini können zusätzliche Parameter für das GSM-Modem Siemens M20T eingefügt werden.

Hinzufügen von GSM-Modems zur Liste der vorkonfigurierten Modems

Sie haben die Möglichkeit, die Liste der vorkonfigurierten Modems selbst zu erweitern. Im Fenster zur Modemauswahl des Dialogfensters "GSM und Serielle Datenübertragung" erscheint dann zusätzlich das von Ihnen hinzugefügte Modem, während das Dialogfenster "Modem initialisieren" schon den entsprechenden Initialisierungsbefehl enthält.

Zur Erweiterung der Liste der vorkonfigurierten Modems muss die Datei **GSM.ini** verändert werden. Diese Datei befindet sich im Ordner C:\Programme\AlvIs-G\BIN, wenn die Software AL-VLS/WIN-EU in das Verzeichnis "Programme" installiert wurde.

Am Ende der Datei GSM.ini sehen Sie die Auswahlmöglichkeiten, die Ihnen im Dialogfensters "GSM und Serielle Datenübertragung" angeboten werden und den Initialisierungsbefehl: 1="New",""

2="SIEMENS M20T","ATE0S0=2&S0;+IFC=0,0;+CMEE=1;+IPR=9600&W"

Um die Liste zu erweitern, geben Sie anschließend an diese Einträge den Typ des neuen Modems und dessen Initialisierungsbefehl ein. Zum Beispiel:

3="USRoboticsXXX","AT&F"

Der Initialisierungsbefehl darf maximal 64 Zeichen lang sein.

2.2 Funktionsblock "GSM/SMS"

Der Funktionsblock "GSM/SMS" ist der Auslöser für das Senden von SMS-Mitteilungen. Wenn auf das Symbol des Funtionsblocks doppelt geklickt wird, öffnet sich das GSM/SMS-Dialogfenster, in dem detaillierte Einstellungen vorgenommen werden können (Abs. 2.2.1). Falls mehrere SMS-Funktionsblöcke gleichzeitig versuchen, eine Mitteilung zu senden, wird als Erstes die SMS des zuerst aktivierten Funktionsblockes verschickt. Die anderen Funktionsblöcke werden in eine "Warteschlange" gestellt, die nacheinander abgearbeitet wird.



A) Eingang

Bei eingeschaltetem Eingang wird eine SMS an die angegebene "Telefonnummer" geschickt. Während der Sendung hat das Ausschalten des Eingangs keinen Einfluss auf den Sendevorgang. Dieser wird erst nach der erfolgreichen Übertragung der SMS oder nach drei Sendeversuchen beendet. Zur sicheren Übertragung sollte der Eingang aber ca. 1 bis 2 s aktiviert werden. Bei kürzeren Signallängen kann ein PLS-Funktionsblock verwendet werden.

Der Zustand des Eingangs wird ignoriert, wenn der Ausgang eingeschaltet oder der Funktionsblock im Wartezustand ist.

B) Ausgang

Der Ausgang wird nach der erfolgreichen Übertragung der SMS oder nach dem letzten Sendeversuch eingeschaltet.

Falls der Eingang noch eingeschaltet ist, bleibt auch der Ausgang eingeschaltet. Wurde der Eingang während des Sendens des SMS ausgeschaltet, wird der Ausgang nach der Bearbeitung des Funktionsblocks nur für einen Programmzyklus eingeschaltet.

C) Ausgang für Wort-Operanden

Der Zustand der Datenübertragung kann in einen Wortoperanden eingetragen werden. Der Inhalt kann im Programm abgefragt oder mit dem Funktionsblock Anzeige "Display" auf der LC-Anzeige der ALPHA-Steuerung dargestellt werden.

Bit	Beschreibung
0	Datenübertragung beendet
1	Datenübertragung oder Sendeversuch wird bearbeitet.
2	Datenübertragung ist im Wartezustand .*
3	Datenübertragung gescheitert
4	Wegen eines fehlerhaften SMS-Parameters konnte die SMS nicht gesendet werden.
5 bis 15	Reserviert (immer "0")

Tab. 2.3: Bedeutung der Bits im Ausgangswort

*) Der Funktionsblock wird in den Wartezustand versetzt, wenn ein anderer Funktionsblock GSM/SMS bearbeitet wird, wenn das Modem nicht initialisiert ist oder während mit AL-VLS/WIN-EU per Fernzugang auf die Steuerung zugegriffen wird.

Das Ausgangswort wird gelöscht (alle Bits werden "0"), wenn der Ausgang des Funktionsblocks GSM/SMS ausgeschaltet wird.

Mehrere Bits des Ausgangswortes können gleichzeitig gesetzt sein. In Kap. 5 sind weitere Diagnosemöglichkeiten beschrieben.

2.2.1 Dialogfenster "GSM/SMS (Short Message Service)"

Bei einem Doppelklick auf das Symbol des Funktionsblocks "GSM/SMS" wird ein Dialogfenster geöffnet, in dem u. A. angewählt werden kann, ob die SMS an ein Mobiltelefon oder eine E-Mail-Adresse geschickt wird.

G A)	SM SMS (Sh - <u>K</u> ommentar - Kommen	ort Message Serv ntar <u>a</u> nzeigen	ice)	× sse anzeigen 🗲	B)
D)>	– SMS-Ser <u>v</u> ice Für Mobilte Für E-Mail Gültigkeitsz	zentrale lefon +049787 +049898 zeitraum 24 Hours	87878 98989 © Minutes		()
E)	Empfänger Verwendet O O	Name Telekom Karen D. Kurt E.	Telefonnummer 3589 345456788967 73639887569		
F) — — →	E- <u>M</u> ail	leueAddresse@Neue	Addresse.de	<u>H</u> ilfe	

A) Kommentar

Der Kommentar, der hier eingegeben wird, erscheint als Überschrift des Funktionsblocks, wenn "Kommentar anzeigen" angewählt ist.

B) Signaladresse anzeigen

Bei angewähltem Auswahlfeld wird in der Software AL-VLS/WIN-EU die Funktionsblocknummer angezeigt.

C) Einstellung

Bei Klicken auf dieses Schaltfeld öffnet sich das Dialogfenster "SMS Einstellung" (siehe Abs. 2.1.6). In diesem Dialogfenster geben Sie die Empfänger der SMS-Mitteilungen an.

D) SMS-Servicezentrale

Anzeige der Servicenummern für Mobiltelefon und E-Mail (Gateway). Diese Nummern werden im Dialogfenster "SMS Einstellung" (Abs. 2.1.6) eingegeben.

Eine Zusammenstellung der wichtigsten Nummern finden Sie im Anhang.



E) Empfänger

Angezeigt werden die im Dialogfenster "SMS Einstellung" (Abs. 2.1.6) eingegeben möglichen Empfänger des SMS. Das können Mobiltelefone oder Gateways sein, über die die SMS die E-Mail-Adresse erreicht. Pro Funktionsblock "GSM/SMS" kann ein Empfänger durch Anklicken des Kreises in der Spalte "Verwendet" ausgewählt werden. Durch die Wahl einer Mobilfunknummer wird die Eingabe in diesem Dialogfenster abgeschlossen. Wird ein Empfänger gewählt, der über ein Gateway erreicht werden kann, muss im Eingabefeld "E-Mail" die E-Mail-Adresse angegeben werden.

F) E-Mail

Wenn als Empfänger der SMS ein Gateway gewählt wurde, ist die Angabe der E-Mail-Adresse in diesem Feld notwendig. Es kann nur eine E-Mail-Adresse eingegeben werden. In jedem Funktionsblock "GSM/SMS" kann -bei identischem Gateway- eine andere E-Mail-Adresse gewählt werden.

Bei den meisten Providern muss die E-Mail-Kommunikation freigeschaltet werden. Bitte konsultieren Sie Ihren Provider.

Tipp: Anstelle des Zeichens "@" kann vielfach auch das Zeichen "*" verwendet werden.

2.2.2 Dialogfenster "SMS Einstellung"

Das Dialogfenster "SMS Einstellung" kann von jedem Funktionsblock "GSM/SMS" aus erreicht werden. Die Einstellungen, die in diesem Fenster gemacht werden, gelten für **alle** Funktionsblöcke "GSM/SMS".

Die notwendigen Eingaben sind die Telefonnummern der SMS-Servicezentralen und der Empfänger der SMS. An bis zu drei Mobiltelefonen oder an zwei Mobiltelefone und ein Gateway können SMS-Mitteilungen gesendet werden. Über das Gateway wird die SMS an eine E-Mail-Adresse weitergeleitet. Bitte konsultieren Sie Ihren Provider wegen der korrekten Gateway-Adresse. Dasselbe Gateway kann für mehrere E-Mail-Adressen verwendet werden. Dadurch wird die Anzahl der E-Mail-Empfänger nur durch die Kapazität der ALPHA-Steuerung begrenzt (200 Funktionsblöcke aufrufbar, 5000 Byte Speicherplatz). In jedem Funktionsblock "GSM/ SMS" kann eine E-Mail-Adresse angegeben werden.

	SMS-Einstellung	
	SMS-Servicezentrale	
A) ———	Mobiltelefon +04978787878 24 Hours □ Minutes 	-0)
В)		
D)	Empfänger C Mobiltelefon Gateway Telekom 3589	
L) -	Mobiltelefon Name 2 Telefonnummer 2 C Gateway Karen D. 345456788967	
	Mobiltelefon Name 3 Telefonnummer 3 C Gateway Kurt E. 73639887569	
	OK Abbrechen Hilfe	

A) SMS Servicezentrale Mobiltelefon

Geben Sie hier die SMSC-Nummer an, die Ihnen der SMS-Service-Provider für den Zugriff auf Mobiltelefone genannt hat. Diese Nummer kann identisch mit der Nummer für den Zugriff auf Gateways sein. Stimmen Sie mit Ihrem Provider ab, ob evtl. die internationale Vorwahlnummer mit angegeben werden muss.

Eine Zusammenstellung der wichtigsten SMSC-Nummern finden Sie im Anhang.

B) SMS Servicezentrale Gateway

Geben Sie hier die Nummer an, die Ihnen der SMS-Service-Provider für den Zugriff auf das Gateway genannt hat. Diese Nummer kann identisch mit der Nummer für den Zugriff auf Mobiltelefone sein. Stimmen Sie mit Ihrem Provider ab, ob evtl. die internationale Vorwahlnummer mit angegeben werden muss.

Beispiele:

Bei D1-Netz: 8000

Bei D2-Netz: 3400

C) Gültigkeitsdauer

Hier geben Sie die mögliche Gültigkeitsdauer an, für die eine SMS auf den Server gespeichert bleiben soll. Das können minimal 5 Minuten und maximal 63 Wochen sein. Einige Service-Provider löschen Mitteilungen trotz Ihrer Grundeinstellung bereits nach einer kürzeren Zeit. Bitte stimmen Sie die Angaben mit Ihrem Service-Provider ab.

D) Empfänger Mobiltelefon

Wenn das Schaltfeld "Mobiltelefon" angewählt wird, geben Sie in die Eingabefelder eine Mobiltelefonnummer und einen Namen ein.

E) Empfänger Gateway

Klicken Sie in das Schaltfeld "Gateway", wenn die SMS an eine E-Mail-Adresse gesendet werden soll. In das Eingabefeld "Telefonnummer" geben Sie den Zugangscode an, die Ihnen der SMS-Service-Provider mitgeteilt hat. Eine Eingabe im Feld "Name" ist optional.

Die angegebenen Empfänger gelten für alle Funktionsblöcke "GMS/SMS"! SMS-Mitteilungen können an bis zu drei Telefonnummern geschickt werden. Die Anzahl der E-Mail-Adressen, an die SMS-Mitteilungen gesendet werden, ist nur durch die Speicherkapazität der ALPHA-Steuerung begrenzt.

2.3 Funktionsblock "SMR"

Eine SMS-Mitteilung kann von einem Mobiltelefon, einem Festnetztelefon (mit SMS-Funktion) oder oder einem PC an ein GSM-Modem gesendet werden, das mit einer Alpha XL-Steuerung verbunden ist.

Die Alpha XL-Steuerung erkannt den Empfang einer SMS-Mitteilung über das Modem und läd die SMS vom Modem herunter. Der Funktionsblock **SMS-Empfang** (**SMR**) prüft die SMS-Nachricht auf das Vorhandensein eines Befehls.

Der Befehl ist als Zeichenkette in den Funktionsblockparametern gespeichert. Ist der Befehlstext exakt in der SMS-Nachricht enthalten, werden die Ausgänge geschaltet.

Wenn auf das Symbol des Funtionsblocks ein Doppelklick aufgeführt wird, öffnet sich das Dialogfenster **Short Message Command (SMS-Empfang)**, in dem detaillierte Einstellungen vorgenommen werden können (Abs. 2.3.1).



A) Eingang

Bei eingeschaltetem Eingang kann die Alpha XL-Steuerung eine SMS-Mitteilung empfangen. Für den normalen Betrieb muss der Eingans-Pin gesetzt (EIN) sein. Wird der Eingang zurückgesetzt (AUS), werden die Werte der Ausgänge gehalten und der Funktionsblock ignoriert eingehende SMS-Mitteilungen. Bleibt der Eingang frei (nicht verbunden), ist er automatisch gesetzt. Sind der Reset-Pin und der Eingang gleichzeitig gesetzt, wird nur der Reset aktiviert.

B) Reset

Beim Setzen (EIN) des Reset-Pins werden die Ausgänge zurückgesetzt (AUS). Der Reset-Pin hat Priorität vor dem Eingang und auch Priorität vor einem Befehl in einer eingehenden SMS-Mitteilung. Der Reset-Pin ist AUS, wenn er nicht verbunden ist.

C) Ausgang für Bit-Operanden

Der Ausgang wird eingeschaltet, wenn in der eingegangenen SMS-Mitteilung der Befehl zum Einschalten enthalten war. Der Eingang wird ausgeschaltet, wenn in der eingegangenen SMS-Mitteilung der Befehl zum Ausschalten enthalten war.

Wird der Reset-Pin eingeschaltet, wird der Bit-Ausgang zurückgesetzt (AUS). Beim Ausschalten des Eingangssignals wird der Bit-Ausgangswert gehalten.

D) Ausgang für Wort-Operanden

Wort-Ausgang für übertragene Werte

Der Ausgang wird eingeschaltet, wenn in der eingegangenen SMS-Mitteilung der Befehl zum Einschalten enthalten war. Der Eingang wird ausgeschaltet, wenn in der eingegangenen SMS-Mitteilung der Befehl zum Ausschalten enthalten war.

Wird der Reset-Pin eingeschaltet, wird der Wort-Ausgang zurückgesetzt (AUS). Beim Ausschalten des Eingangssignals wird der Wort-Ausgangswert gehalten.

2.3.1 Dialogfenster "Short Message Command (SMS-Empfang)"

Bei einem Doppelklick auf das Symbol des Funktionsblocks "SMR" wird ein Dialogfenster geöffnet, in dem die Parameter für das Empfangen einer SMS-Mitteilung eingestellt werden können.

	Short Message Command(SMS-Empfang)	
A)	Kommentar	B)
)	🔽 Kommentar anzeigen	C)
D)	Telefonnummer +4922222222	F)
E)	Alter der SMS Esstätigung 24 Stunden 0 Minuten	
	□ Wartung	
	Zeitzone GMT 0 * 15 Minuten (0 Stunden 0 Minuten)	
G)———	Bereich für Wort-Ausgang Min. Wert 32768 * Max. Wert 32767 *	
H)>	Anweisung in SMS Bit-Ausgang Bit-Ausgang AUS Licht AUS Bit-Ausgang EIN C Vort-Ausgang	
	Wort-Ausgang verändern Istwerte bearbeiten Passwort für SMS-Empfang OK Abbrechen Hilfe	I)

A) Kommentar

Der Kommentar, der hier eingegeben wird, erscheint als Überschrift des Funktionsblocks, wenn "Kommentar anzeigen" angewählt ist.

B) Signaladresse anzeigen

Bei angewähltem Auswahlfeld wird in der Software AL-VLS/WIN-EU die Funktionsblocknummer angezeigt.

C) Monitor-Informationen anzeigen

Bei angewähltem Auswahlfeld werden die Monitor-Informationen unter dem Funktions-Icon angezeigt. Diese Informationen werden nur im Überwachungs- und Simulationsbetrieb angezeigt.

D) Telefonnummer

Die hier angegebene Telefonnummer wird mit der Telefonnummer des Absenders der SMS-Mitteilung verglichen, wenn ein Anruf eingeht.

Asterisk-Zeichen in einer Telefonummer

Ein Asterisk-Zeichen "*" in einer Telefonnummer kann zum Beenden einer Telefonnummer verwendet werden, oder alleine stehen.

Es kann als Platzhalter für verschiedene Zahlenkombinationen stehen. Durch die Verwendung des Asterisks "*" kann ein Funktionsblock **SMR** über eine Gruppe von Telefonnummern geschaltet werden.

FB-Nummer	Telefonnummer des Anrufers	FB-Ausgabe
+49 21 02 12 34 56 7	+49 21 02 12 34 56 7	Ausgang wird geschaltet
+49 21 02 12 34 56 7	+49 21 02 12 34 56 8	Ausgang wird nicht geschaltet
+49 21 02 12 34 56 7	+49 21 02 12 34	Ausgang wird nicht geschaltet
+49 21 02 12 34 56 7	+49 21 02 12 34 56 78	Ausgang wird nicht geschaltet
+49 21 02 12 34 56 7*	+49 21 02 12 34 56 7	Ausgang wird nicht geschaltet
+49 21 02 12 34 56	+49 21 02 12 34 56 7	Ausgang wird nicht geschaltet
+49 21 02 12 34 56 *	+49 21 02 12 34 56 7	Ausgang wird geschaltet
+49 21 02 12 3*	+49 21 02 12 34 56 7	Ausgang wird geschaltet
+49 21 02 12 3*	+49 21 02 12 34 56 8	Ausgang wird geschaltet
+49 21 02 12 3*	+49 21 02 12 34 56 78	Ausgang wird geschaltet
*	Jede nationale Telefonnummer	Ausgang wird geschaltet
+*	Jede internationale Telefonnummer	Ausgang wird geschaltet

Tab. 2.4: Telefonnummern und Ausgabe

E) - Bestätigung

Bei angewähltem Auswahlfeld wird ein Bestätigungs-Flag gesetzt.

Für die Verwendung der SMS-Report-Funktion muss im Programm die Telefonnummer des SMS-Service-Providers eingegeben eingestellt sein. Dies erfolgt über die Alpha XL-Steuerung oder die VLS-Software in der Einstellung des Funktionsblocks **GSM SMS**.


Handhabung der Report-SMS

Tab. 2.5: Bestätigungsmeldungen

Zustand	Gesendete SMS
Alpha im RUN-Modus, alle Befehle der SM erfolgreich ausgeführt	"OK"
Alpha im RUN-Modus, einige Befehle der SM waren fehlerhaft	"Fehler"
Alpha im RUN-Modus, Sender der SM hat keine Authorisierung	"Kein Zugriff"
Alpha im RUN-Modus, Passwortschutz aktiviert, Passwort falsch oder nicht angegeben	"Kein Zugriff"

Für das Senden der Report-SMS muss das Short Message Service Center (SMSC) über den Funktionsblock **GSM SMS** eingestellt sein.

- Selbsthaltung

Bei angewähltem Auswahlfeld wird der Ausgangswert auch beim Ausschalten der Spannungsversorgung gehalten.

- Wartung

Bei angewähltem Auswahlfeld wird der Wartungsbetrieb initialisiert.

F) Alter der SMS

Über diesen Wert wird die Dauer für die Speicherung der empfangenen SMS-Mitteilung angegeben. Betätigen Sie die Tasten "+" oder "–", um den Wert zu erhöhen oder zu verringern.

G) Bereich für Wort-Ausgang

Dieser Parameter wird nur dann werdendet, wenn der Wort-Ausgabemodus aktiviert ist.

- Min. Wert Wenn der Wert des Wort-Ausgangs kleiner als der Minimalwert ist, wird der Minimalwert verwendet. Der Wertebereich des Minimalwerts ist [-32768–(Maximalwert - 1)].
- Max. Wert

Wenn der Wert des Wort-Ausgangs größer als der Maximalwert ist, wird der Maximalwert verwendet.

Der Wertebereich des Maximalwerts ist [(Minimalwert + 1)-32767].

H) Anweisung in SMS

- Bit-Ausgang

Der Bit-Ausgang kann über den entsprechenden Befehl in der SMS-Mitteilung ein- oder ausgeschaltet werden.

- Wort-Ausgang Der Wort-Ausgabewert kann über den entsprechenden Wert in der SMS-Mitteilung bestimmt werden.

I) SMR-Passwort

Einstellung eines Authentifizierungspassworts (4-stelliger Code), das für alle Funktionsblöcke **SMR** gültig ist und in den Programmparametern gespeichert wird. Wertebereich: 0 bis 9999



Zum Schutz vor verschwiegenden Verletzungen und Maschinenbeschädigungen durch versehendliche Schaltung des Funktionsblocks SMR sollten Sie entsprechende Schutzmaßnahmen vorsehen.

2.4 Funktionsblock "CD"

Wird ein GSM-Modem oder ein Analogmodem angerufen, das die Funktion "Calling Line Identification Presentation (CLIP)" (Rufnummeranzeige) unterstützt, wird die Telefonnummer des Anrufpartners vom Modem über die Rufnummererkennung "+CLIP", die nach der Erkennung der Anzahl Ruftöne (Klingeltöne) ausgeführt wird, an die Alpha XL-Steuerung gesendet. Die Alpha XL-Steuerung empfängt somit die Anrufernummer nach einer vorgegebenen Anzahl von Klingeltönen.

Sind die Anzahl der Telefonnummerstellen beider Telefonnummern und die Telefonnummern selbst identisch, wird der Ausgang des Funktionsblocks **CD** gesetzt (EIN).

Wenn auf das Symbol des Funtionsblocks ein Doppelklick aufgeführt wird, öffnet sich das Dialogfenster **Call Detect (Anruferkennung)**, in dem detaillierte Einstellungen vorgenommen werden können (Abs. 2.4.1).



A) Eingang

Bei eingeschaltetem Eingang kann die Alpha XL-Steuerung die Rufnummer eines eingehenden Anrufs prüfen. Für den normalen Betrieb muss der Eingans-Pin gesetzt (EIN) sein. Wird der Eingang zurückgesetzt (AUS), wird der Wert des Ausgangs gehalten und der Funktionsblock ignoriert eingehende Anrufe. Bleibt der Eingang frei (nicht verbunden), ist er automatisch gesetzt. Sind der Reset-Pin und der Eingang gleichzeitig gesetzt, wird nur der Reset aktiviert.

B) Reset

Beim Setzen (EIN) des Reset-Pins wird der Ausgang zurückgesetzt (AUS).

Der Reset-Pin hat Priorität vor dem Eingang und auch Priorität vor einem eingehenden Anruf. Der Reset-Pin ist AUS, wenn er nicht verbunden ist.

C) Ausgang für Bit-Operanden

Der Ausgang wird eingeschaltet, wenn die Telefonnummer des Anrufers mit der gespeicherten Telefonnummer übereinstimmt und der Eingang eingeschaltet ist.

Wird der Reset-Pin eingeschaltet, wird der Bit-Ausgang zurückgesetzt (AUS). Beim Ausschalten des Eingangssignals wird der Bit-Ausgangswert gehalten.

2.4.1 Dialogfenster "Call Detect (Anruferkennung)"

Bei einem Doppelklick auf das Symbol des Funktionsblocks "CD" wird ein Dialogfenster geöffnet, in dem die Parameter für das Empfangen eines Anrufs eingestellt werden können.



A) Kommentar

Der Kommentar, der hier eingegeben wird, erscheint als Überschrift des Funktionsblocks, wenn "Kommentar anzeigen" angewählt ist.

B) Signaladresse anzeigen

Bei angewähltem Auswahlfeld wird in der Software AL-VLS/WIN-EU die Funktionsblocknummer angezeigt.

C) Monitor-Informationen anzeigen

Bei angewähltem Auswahlfeld werden die Monitor-Informationen unter dem Funktions-Icon angezeigt. Diese Informationen werden nur im Überwachungs- und Simulationsbetrieb angezeigt.

D) Telefonnummer

Die hier angegebene Telefonnummer wird mit der Telefonnummer des Anrufers verglichen, wenn ein Anruf eingeht.

Die Telefonnummer kann bis zu 28 Zeichen umfassen, zulässig sind die folgenden Zeichen: "+, - * 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9".

Asterisk-Zeichen in einer Telefonummer

Ein Asterisk-Zeichen "*" in einer Telefonnummer kann zum Beenden einer Telefonnummer verwendet werden, oder alleine stehen.

Es kann als Platzhalter für verschiedene Zahlenkombinationen stehen. Durch die Verwendung des Asterisks "*" kann ein Funktionsblock **CD** über eine Gruppe von Telefonnummern geschaltet werden.

FB-Nummer	Telefonnummer des Anrufers	FB-Ausgabe
+49 21 02 12 34 56 7	+49 21 02 12 34 56 7	Ausgang wird geschaltet
+49 21 02 12 34 56 7	+49 21 02 12 34 56 8	Ausgang wird nicht geschaltet
+49 21 02 12 34 56 7	+49 21 02 12 34	Ausgang wird nicht geschaltet
+49 21 02 12 34 56 7	+49 21 02 12 34 56 78	Ausgang wird nicht geschaltet
+49 21 02 12 34 56 7*	+49 21 02 12 34 56 7	Ausgang wird nicht geschaltet
+49 21 02 12 34 56	+49 21 02 12 34 56 7	Ausgang wird nicht geschaltet
+49 21 02 12 34 56 *	+49 21 02 12 34 56 7	Ausgang wird geschaltet
+49 21 02 12 3*	+49 21 02 12 34 56 7	Ausgang wird geschaltet
+49 21 02 12 3*	+49 21 02 12 34 56 8	Ausgang wird geschaltet
+49 21 02 12 3*	+49 21 02 12 34 56 78	Ausgang wird geschaltet
*	Jede nationale Telefonnummer	Ausgang wird geschaltet
+*	Jede internationale Telefonnummer	Ausgang wird geschaltet

Tab. 2.6: Telefonnummern und Ausgabe

E) Wartung

Bei angewähltem Auswahlfeld wird der Wartungsbetrieb initialisiert.

F) Selbsthaltung

Bei angewähltem Auswahlfeld wird der Ausgangswert auch beim Ausschalten der Spannungsversorgung gehalten.

G) Anzahl der Klingeltöne bis Anruferkennung

Wertebereich: 1 bis 20

Achtung bei Verwendung der gleichen Telefonnummer für Anruferkennung und Fernwartung

- Beide Funktionsblöcke werden geschaltet, wenn der Anruf über die entsprechende Telefonnummer eingeht.

Achtung bei Fehlanrufen

- Achten Sie auf die Möglichkeit von Fehlanrufen (zum Beispiel versehendliche Wahlwiederholung), die den Funktionsblock CD schalten können.

Zum Schutz vor verschwiegenden Verletzungen und Maschinenbeschädigungen durch versehendliche Schaltung des Funktionsblocks CD sollten Sie entsprechende Schutzmaßnahmen vorsehen.



2.5 Einstellung der Parameter mit den Funktionstasten

Die zum Versenden von SMS-Mitteilungen per GSM-Modem oder zum Fernzugriff notwendigen Einstellungen können auch mit den Funktionstasten der ALPHA-Steuerung gemacht werden.

Aus dem Hauptmenü scrollen Sie bis "Weitere/SeriellKom/GSM" herunter. Nach dem Betätigen der "OK"-Taste sehen Sie das GSM-Menü.

2.5.1 Option "KomFormat"

Im Menü "GSM" erlaubt die Option "KomFormat" die Eingabe des Datenformats für die Kommunikation. Verändert werden können z. B. die Datenlänge, die Anzahl der Stopp-Bits oder die Übertragungsgeschwindigkeit. Das Datenformat hängt vom verwendeten Modem ab. Meist muss die Werkeinstellung jedoch nicht verändert werden, um Daten zu übertragen.

Scrollen Sie auf die Einstellung, die Sie verändern möchten.

Datenlänge

Wählen Sie eine Datenlänge von entweder 7 oder 8 Bit.

Parität

Hier haben Sie die Möglichkeit, "Keine" Paritätsprüfung, Prüfung auf "Ungerade" Parität oder "Gerade" Parität anzuwählen.

Stop-Bit

Wählen Sie entweder 1 oder 2 Stopp-Bits.

Baud-Rate

Sie können 9600 oder 19200 Baud als Übertragungsgeschwindigkeit wählen.

Standard

Wenn Sie diese Option wählen, wird die Werkseinstellung 8/N/1 (Datenlänge = 8 Bit, keine Paritätsprüfung, 1 Stopp-Bit, Übertragungsgeschwindigkeit = 9600 Baud) wieder geladen.

SeriellKom
NichtVerw.
Modem
GSM
≫ Andere Kom

GSM	
≫ KomFormat	
GSM Init	
GSM Remote	
Pin Code	
Einst. SMS	1
GSM Status	
	4

KomFormat ≫Datenlänge
Parität
Stop-Bit
Baudrate
Standard

Datenlänge ≫8 Bits	
7 Bits	
Baudrate	

Parität	
Keine	
Ungerade	
Geraue	

Stop-Bit	
≫1 Bit	
2 Bits	

2.5.2 Option "GSM Init" (GSM-Modem initialisieren)

Das angeschlossene GSM-Modem muss nach dem Einschalten initialisiert werden. Nach Auswahl der Option "GSM Init" kann der Initialisierungsbefehl (AT-Befehl) und eine Verzögerung für die Ausgabe dieses Befehls eingegeben werden.

Befehl

Hier geben Sie den Initialisierungsbefehl ein. Nähere Angeben hierzu finden Sie in Abs. 2.1.3 und in der Anleitung zum verwendeten Modem.

Geben Sie den Befehl ein, indem Sie die Zeichen mit den Cursortasten "▲" und "▼" auswählen. Wenn das gewünschte Zeichen ange-

zeigt wird, betätigen Sie die Cursortaste "▶", um den Cursor auf die nächste freie Stelle zu bewegen. Betätigen Sie die "OK"-Taste erst, wenn der Befehl komplett eingegeben ist.

Falls ein Zeichen korrigiert werden muss, können Sie mit der Cursortaste "◀" zu der Position zurück gehen.

Verz.Zeit (Verzögerungszeit)

Diese Verzögerung ist die Zeit, die zwischen dem Einschalten der ALPHA-Steuerung und der Ausgabe des Initialisierungsbefehls an das Modem vergeht. Mit den Tasten "+" und "-" erhöhen bzw. vermindern Sie den Wert im Bereich von 0 bis 10 Sekunden. Durch Betätigen der "OK"-Taste schließen Sie die Eingabe ab.

2.5.3 Option "PIN Code"

Eingabe der PIN (Persönliche Identifikationsnummer)

Wenn die ALPHA-Steuerung in Verbindung mit einem GSM-Modem zum Senden von SMS-Mitteilungen verwendet wird, müssen Sie hier die von Ihrem Service-Provider erhaltene PIN-Nummer eingeben. Mit den Tasten "+" und "-" geben Sie die Zahl ein, und mit den Cursortasten "▲" und "▼" wählen Sie die Dezimalstelle der PIN-Nummer.

Die Eingabe der SIM-PIN ["****"] oder [****] kann über die Cursor-Soft-Tasten " \triangle " und " ∇ " ausbzw. eingeschaltet werden.

Alle Dezimalen der Nummer müssen auf eine ganze Zahl eingestellt werden, da sonst ein PIN-Fehler auftritt. Betätigen Sie die Tasten "OK" oder "ESC", um in die PIN-Eingabeseite zurückzukehren. Geben Sie alle vier Zahlen ein, und Betätigen Sie die Taste "OK", um die PIN zu bestätigen.

Löschen der PIN

Zum Löschen der PIN-Nummer wählen Sie die Option "PIN Code" und bestätigen durch die Betätigung der Taste "OK" das Löschen der PIN-Nummer. Zum Löschen braucht die PIN-Nummer nicht eingegeben werden.

Betätigen Sie die Taste "ESC", um in das GSM-Menü zurückzukehren.

GSM Init 01 Befehl [A] <=>?@ABCDE



PIN Code
Setup
[****]



2 - 19

2.5.4 Option "Einst. SMS"

 α ALPHA-Steuerung

Innerhalb dieser Option können Sie die Telefonnummern der Servicezentralen für SMS und Gateway und der Mobiltelefone, die eine SMS erhalten sollen, angeben. Außerdem wird hier der Zugangscode zum Gateway für das Versenden von SMS-Mitteilungen an E-Mail-Adressen angegeben.

SMSC 1 Nr. (Servicezentrale Mobiltelefon)

Geben Sie hier die Nummer ein, die Ihnen der SMS-Service-Provider für den Zugriff auf Mobiltelefone genannt hat. Wählen Sie die Zeichen mit den Cursortasten "▲" und "▼". Wenn das gewünschte Zeichen angezeigt wird, betätigen Sie die Cursortaste "▶", um den Cursor auf die nächste freie Stelle zu bewegen. Betätigen Sie die "OK"-Taste erst, wenn der Befehl komplett eingegeben ist.

Im Anhang finden Sie eine Übersicht der wichtigsten SMCS-Nummern.

SMSC 2 Nr. (Servicezentrale Gateway)

Geben Sie hier die Nummer ein, die Ihnen der SMS-Service-Provider für den Zugriff auf das Gateway genannt hat. Für die Eingabe verwenden Sie die Cursortasten so wie bei SMSC 1 beschrieben.

DA1, DA2 und DA3 (Empfänger der SMS)

Geben Sie hier die Telefonnummern der Mobiltelefone, die SMS-Mitteilungen erhalten sollen, oder den Zugangscode für das Gateway an. Die angegebenen Nummern stehen in den Funktionsblöcken "GMS/SMS" zur Verfügung.

Wählen Sie die Zeichen mit den Cursortasten "▲" und "▼". Wenn

das gewünschte Zeichen angezeigt wird, bewegen Sie den Cursor mit der Taste "▶", auf die nächste freie Stelle. Mit der "OK"-Taste wird die Eingabe abgeschlossen.

Es können bis zu drei Telefonnummern angegeben werden, eine in jedes "DA"-Fenster. Alternativ können zwei Mobiltelefonnummern und ein Gateway-Zugangscode eingegeben werden. Über das Gateway wird die SMS an eine E-Mail-Adresse weitergeleitet, wobei dasselbe Gateway für verschiedene E-Mail-Adressen verwendet werden kann. In jedem Funktionsblock "GSM/SMS" kann eine andere E-Mail-Adresse angegeben werden.

gült.Z.SMS (Gültigkeitszeit SMS)

Hier geben Sie an, wie lange die SMS auf den Server gespeichert bleiben soll. Wie lange die Daten aber tatsächlich gespeichert werden, hängt vom Service-Provider ab.

Mit den Tasten "+" und "-" erhöhen bzw. vermindern Sie den Wert im Bereich von 5 Minuten bis 63 Wochen.

Einst SMS
≫SMSC 1 Nr.
SMSC 2 Nr.
DA1
DA2
DA3
gült.Z.SMS

Einst SMS 01	
SMSC 1 Nr.	
EÚ- 1	
9+-() 0123	



Finst SMS 01

Einst SMS	01	
DA 1		
EDE]	
9+-()]0	123	



2.5.5 Option "GSM Status"

Diese Option dient zur Diagnose der GSM-Datenübertragung.

Status

 α ALPHA-Steuerung

Der Status der GSM-Datenübertragung wird als hexadezimaler Wert angezeigt. Nach der Wandlung in einen binären Wert kann der Zustand anhand der Tabelle in Abs. 5.3 überprüft werden. Kapitel 5 enthält auch weitere Hinweise zur Fehlerdiagnose.

CME Fehler

Dieses Fenster informiert über den Zustand des Modems. Nähere Hinweise zum CME-Fehler finden Sie in der Bedienungsanleitung des Modems. In Kapitel 5.3 sind mögliche Fehlerursachen aufgeführt.

CMS Fehler

Dieses Fenster informiert über den Zustand des Modems. Nähere Hinweise zu diesem Fehler finden Sie in der Bedienungsanleitung des Modems. Mögliche Fehlerursachen sind auch in Abs 5.3 aufgeführt.

SigStärke (Signal Stärke)

Die Signalstärke der Funkverbindung wird in Prozentwerten angezeigt. In der Regel ist ab einer Signalstärke von 10 % eine einwandfreie Datenübertragung möglich.

Tab.	2.7:	Zuordnuna	der Proz	entwerte zum	Empfanaspeael

Prozentwert	Empfangspegel				
0	≤ -113 dBm				
3	-111 dBm				
6 bis 96	-109 dBm bis -53 dBm				
100	≥ -51 dBm				
?	Unbekannt				

GSM Status
≫Status
CME Fehler
CMS Fehler
SigStärke



GSM Status	
CME Fehler	
-1	

GSM Status	
CMS Fehler	
-1	



2.6 Per SMS übertragbare Zeichen

Die Tabelle 2.7 zeigt die Zeichen, die laut GSM-Standard 03.38 für die Datenübertragung per SMS zur Verfügung stehen. Die ALPHA-Steuerung verfügt jedoch über weitere Zeichen, die nicht per SMS übertragen werden können. In Tab. 2.8 wird dargestellt, wie diese Zeichen übermittelt werden.

2.6.1 Zeichentabelle für das GSM-Protokoll

Die folgenden Zeichen können von der ALPHA-Steuerung in einer SMS versendet werden:

	Höherwertiges Byte (Hex)							
Niederwertiges Byte (Hex)	0	1	2	3	4	5	6	7
0	@	Δ	SP	0	i	Р	Ś	р
1	£	_	!	1	А	Q	а	q
2	\$	Φ	"	2	В	R	b	r
3	¥	Г	#	3	С	S	С	S
4	è	Λ	α	4	D	Т	d	t
5	é	Ω	%	5	E	U	е	u
6	ù	П	&	6	F	V	f	v
7	Ì	Ψ	,	7	G	W	g	w
8	Ò	Σ	(8	Н	Х	h	х
9	Ç	Θ)	9	I	Y	i	У
A	LF	Ξ	*	:	J	Z	j	Z
В	Ø	1)	+	;	K	Ä	k	ä
С	Ø	Æ	,	<	L	Ö	I	Ö
D	CR	æ	-	=	М	Ñ	m	ñ
E	Å	ß		>	N	Ü	n	ü
F	å	É	/	?	0	§	0	à

Tab. 2.8: Zeichentabelle nach GSM-Standard 03.38

Beispiele: 34H = 4, 5AH = Z

2.6.2 Nicht übermittelbare Zeichen der ALPHA-Steuerung

Die in der oberen Reihe der Tabelle 2.9 dargestellten Zeichen können nicht in einer SMS verschickt werden. Wird eines dieser Zeichen auf der LC-Anzeige der ALPHA-Steuerung angezeigt, wird stattdessen das in der unteren Reihe aufgeführte Zeichen übertragen.

rasi zier manalang der ment asermittelsaren zerenen												
Zeichen der ALPHA-Steuerung	â	ê	î	ô	û	ë	ï	Ç	á	í	ó	ú
GSM-Zeichen	а	е	i	0	u	е	i	С	à	ì	ò	ù

Tab. 2.9: Wandlung der nicht übermittelbaren Zeichen

2.7 Programmbeispiele der AL-VLS/WIN-E

2.7.1 Programmbeispiel zum Funktionsblock "GSM/SMS"



Tab. 2.10: Beschreibung des Funktionsblockes "GSM/SMS"

Bezeichnung	Beschreibung					
Eingang	Eingang zur Aktivierung des Funktionsblockes "GSM/SMS"					
	 Bei eingeschaltetem Eingang wird eine SMS an ein vomAnwender festgelegtes Ziel geschickt. 					
	 Die SMS wird weitergesendet, auch wenn der Eingang wahrend des Sendens ausgeschaltet wird. 					
Funktionsblock	 Ein eingeschalteter Eingang wird ignoriert: a.) während eine SMS gesendet wird b.) während sich der Funktionsblock im Wartezustand befindet. 					
	 Bei einem Kommunikationsfehler (z. B. bei einem besetzten Anschluss wird innerhalb der nächsten zwei Minuten noch zweimal versucht, die SMS zu senden. 					
	 Nach dem dritten erfolgreichen Sendeversuch wird der Ausgang des Funktionsblockes eingeschaltet und im Ausgangswort-Operanden ein Fehlerbit gesetzt. 					
	 Sprechen Sie die G					
	 Wenn die Nummer der Sevicezentrale Mobiltelefon (SMSC 1) und die Nummer der Servicezentrale Gateway (SMSC 2) eingegeben wurden, ermittelt die ALPHA-Steuerung anhand des gewählten Empfängers (Mobiltelefon oder E-Mail-Adresse) der SMS automatisch den richtigen Pfad zur Übermittlung der SMS. 					
	 Der Ausgang wird eingeschaltet: a.) wenn die SMS erfolgreich gesendet wurde b.) nach dem letzten (dritten) erfolglosen Sendeversuch. 					
Ausgang	 Falls mehrere GSM/SMS-Funktionsblöcke gleichzeitig versuchen, eine Mit- teilung zu senden, wird als Erstes die SMS des zuerst aufgerufenen Funktions- blocks verschickt.* 					
	 Der Status der Datenübertragung kann durch Auswertung des Ausgangswort- Operanden zur Verriegelung mit anderen Funktionsblöcken verwendet werden. 					

*) Wenn in einem Programm mehrere Funktionsblöcke GSM/SMS aufgerufen werden, muss vom Anwender berücksichtigt werden, dass die Mitteilung des Funktionsblockes, dessen Eingang zuerst eingeschaltet wird, auch zuerst gesendet wird. Andere, danach aktivierte Funktionsblöcke GSM/SMS werden in eine Warteschlange gestellt, die nacheinander abgearbeitet wird. Falls z. B. die erste SMS nicht gesendet werden konnte, weil der Anschluss besetzt war, werden alle weiteren Mitteilungen zurückgestellt, bis diese Nachricht gesendet werden konnte. Die Sendereihenfolge hängt in diesem Fall nicht mehr von den Eingangszuständen der Funktionsblöcke ab, sondern davon, in welcher Reihenfolge die Funktionsblöcke abgearbeitet werden.

Zeitdiagramm für das Bearbeiten eines Funktionsblocks GSM/SMS:



🙏 MITSUBISHI



Die folgende Abbildung zeigt die Darstellung des Programmbeispiels im Monitor-Modus:

2.7.2 Programmbeispiel zum Funktionsblock "SMR"



Tab. 2.11: Funktionsblock SMR

Funktion	Option	Beschreibung		
	E	Bit-Eingangspin des Funktionsblocks		
		Eine ausführliche Beschreibung der GSM-Funktion der Alpha XL- Steuerung entnehmen Sie bitte dem Kommunikationshandbuch. 1) Befehlstext Im Falle des Wort-Ausgabemodus kann nur ein Befehlstext einge-		
		geben werden. Beim Bit-Ausgabernodus kann ein Befehlstext für das Setzen des Ausgangs (EIN) und ein Befehlstext für das Zurück- setzen des Ausgangs (AUS) eingegeben werden.		
		 2) SM Alter Einstellung des maximalen Zeitraums für die Speicherung der emp- fangenen SMS-Nachricht. a) 5–720 min (Einheit: 5 min) b) 12,5–24 h (Einheit: 30 min) c) 2–30 Tage (Einheit: 1 Tag) d) 5–63 Wochen (Einheit: 1 Woche) 		
Funktionsblock SMR	FB	 3) Tel. Nummer Einstellung der Telefonnummer des Absenders der SMS-Nachricht Durch die Eingabe der Telefonnummer in den Funktionsblockpara- metern kann ausschließlich der übereinstimmende Absender (Short Message Entity (SME)) mit der identischen Telefonnummer den Funktionsblock beeinflussen. Die Telefonnummer kann bis zu 28 Zeichen umfassen, zulässig sind die Zeichen "+, - * 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9". 		
		 Passwort Einstellung eines Authentifizierungspassworts (4-stelliger Code) Das Passwort ist für alle Funktionsblöcke SMR gültig und wird in den Programmparametern gespeichert. 		
		 Bestätigung Ist dieser Parameter gesetzt, und wird der Status eines Funktions- blockausgangs durch den Empfang einer SMS-Nachricht verändert, wird eine Bestätigungsnachricht an den Absender zurückgesendet. 		
		 Haltung Wird dieses Flag gesetzt, wird der Status der Funktionsblockaus- gänge bei einem Abfallen der Spannungsversorgung gehalten. 		
		7) Ob. Grenze (Wort-Ausgabemodus) Wenn der übertragene Wert größer als der Maximalwert ist, wird der Maximalwert verwendet. Der Wertebereich des Maximalwerts ist [(Minimalwert + 1)–32767].		
		 8) Unt. Grenze (Wort-Ausgabemodus) Wenn der übertragene Wert kleiner als der Minimalwert ist, wird der Minimalwert verwendet. Der Wertebereich des Minimalwerts ist [-32768–(Maximalwert - 1)]. 		

Funktion	Option	Beschreibung
	R	RESET-Pin des Funktionsblocks
Funktionsblock SMR	Ausgang	 Der Funktionsblock SMR kann in einem der folgenden zwei Funktionsmodi betrieben werden: 1) Bit-Ausgabe a) Der Ausgang wird gesetzt (EIN), wenn der Befehl zum Einschalten in der SMS-Nachricht gefunden wird. b) Der Ausgang wird zurückgesetzt (AUS), wenn der Befehl zum Ausschalten in der SMS-Nachricht gefunden wird. c) Wenn der RESET-Pin R gesetzt wird, wird der Bit-Ausgang zurückgesetzt (AUS). R hat Priorität vor E. Wird E zurückgesetzt, wird der Ausgangswert gehalten. 2) Wort-Ausgang für übertragene Werte Der Ausgang wird auf den übertragene Werte Der Ausgang wird auf den übertragene Werte Der Ausgang wird auf des Zeichen "=" folgt, gültig ist. b) Wenn der RESET-Pin R gesetzt wird, wird der Wort-Ausgang zurückgesetzt (AUS). R hat Priorität vor E. Wird E zurückgesetzt, wird der Ausgang wert gehalten.

Tab. 2.12	: Telefonnummern	und	Ausgabe
-----------	------------------	-----	---------

FB-Nummer	Telefonnummer des Anrufers	FB-Ausgabe
+49 21 02 12 34 56 7	+49 21 02 12 34 56 7	Ausgang wird geschaltet
+49 21 02 12 34 56 7	+49 21 02 12 34 56 8	Ausgang wird nicht geschaltet
+49 21 02 12 34 56 7	+49 21 02 12 34	Ausgang wird nicht geschaltet
+49 21 02 12 34 56 7	+49 21 02 12 34 56 78	Ausgang wird nicht geschaltet
+49 21 02 12 34 56 7*	+49 21 02 12 34 56 7	Ausgang wird nicht geschaltet
+49 21 02 12 34 56	+49 21 02 12 34 56 7	Ausgang wird nicht geschaltet
+49 21 02 12 34 56 *	+49 21 02 12 34 56 7	Ausgang wird geschaltet
+49 21 02 12 3*	+49 21 02 12 34 56 7	Ausgang wird geschaltet
+49 21 02 12 3*	+49 21 02 12 34 56 8	Ausgang wird geschaltet
+49 21 02 12 3*	+49 21 02 12 34 56 78	Ausgang wird geschaltet
*	Jede nationale Telefonnummer	Ausgang wird geschaltet
+*	Jede internationale Telefonnummer	Ausgang wird geschaltet



Handhabung der Report-SMS

Tab. 2.13: Bestätigungsmeldungen

Zustand	Gesendete SMS
Alpha im RUN-Modus, alle Befehle der SM erfolgreich ausgeführt	"OK"
Alpha im RUN-Modus, einige Befehle der SM waren fehlerhaft	"Fehler"
Alpha im RUN-Modus, Sender der SM hat keine Authorisierung	"Kein Zugriff"
Alpha im RUN-Modus, Passwortschutz aktiviert, Passwort falsch oder nicht angegeben	"Kein Zugriff"

Anwendungsbeispiel: Steuerung eines Bewässerungssystems über SMS

Ein System zur Pflanzenbewässerung kann über eine SMS-Nachricht (B10) ein- und ausgeschaltet werden. Der Start der Bewääserung kann verzögert werden. Die Verzögerungszeit (in Minuten) wird über die SMS-Nachricht übertragen. Ebenso kann die Dauer der Bewässerung über die SMS-Nachricht bestimmt werden.



2.7.3 Programmbeispiel zum Funktionsblock "SMR"



Tab. 2.14: Funktionsblock CD

Funktion	Option	Beschreibung	
	E	Eingangspin des Funktionsblocks	
	FB	 Haltung Wird dieses Flag gesetzt, wird der Status des Funktionsblockaus- gangs bei einem Abfallen der Spannungsversorgung gehalten. Tel. Nummer Einstellung der Telefonnummer des Absenders der SMS-Nachricht Durch die Eingabe der Telefonnummer in den Funktionsblockpara- metern kann ausschließlich der übereinstimmende Absender (Short Message Entity (SME)) mit der identischen Telefonnummer den 	
Funktionsblock CD		Funktionsblock beeinflussen. Die Telefonnummer kann bis zu 28 Zeichen umfassen, zulässig sind die Zeichen "+, - * 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9".	
		 Num. RING Einstellung der Anzahl der Ruftöne (RING) vor der Rufnummerer- kennung (Programmparameter, gültig für alle Funktionsblöcke CD) Wertebereich: 1–20 	
	R	RESET-Pin des Funktionsblocks	
	Ausgang	Der Ausgang wird gesetzt (EIN), wenn die Telefonnummer des Anru- fers mit der gespeicherten Telefonnummer übereinstimmt und der Ein- gangspin E gesetzt (EIN) ist. Der Status des Ausgangs wird gehalten, wenn E zurückgesetzt (AUS) wird. Der Ausgang wird zurückgesetzt, wenn R gesetzt wird.	

FB-Nummer	Telefonnummer des Anrufers	FB-Ausgabe
+49 21 02 12 34 56 7	+49 21 02 12 34 56 7	Ausgang wird geschaltet
+49 21 02 12 34 56 7	+49 21 02 12 34 56 8	Ausgang wird nicht geschaltet
+49 21 02 12 34 56 7	+49 21 02 12 34	Ausgang wird nicht geschaltet
+49 21 02 12 34 56 7	+49 21 02 12 34 56 78	Ausgang wird nicht geschaltet
+49 21 02 12 34 56 7*	+49 21 02 12 34 56 7	Ausgang wird nicht geschaltet
+49 21 02 12 34 56	+49 21 02 12 34 56 7	Ausgang wird nicht geschaltet
+49 21 02 12 34 56 *	+49 21 02 12 34 56 7	Ausgang wird geschaltet
+49 21 02 12 3*	+49 21 02 12 34 56 7	Ausgang wird geschaltet
+49 21 02 12 3*	+49 21 02 12 34 56 8	Ausgang wird geschaltet
+49 21 02 12 3*	+49 21 02 12 34 56 78	Ausgang wird geschaltet
*	Jede nationale Telefonnummer	Ausgang wird geschaltet
+*	Jede internationale Telefonnummer	Ausgang wird geschaltet

Tab. 2.15: Telefonnummern und Ausgabe

Anwendungsbeispiel: Öffnen eines Rolltors über einen Telefonanruf

Ein Rolltor schließt ein Betriebsgelände ab. Das Tor kann von Fußgängern problemlos durchschritten werden. Vier Angestellte mussen das Rolltor mit einem Fahrzeug passieren. Diese Angestellten können das Rolltor über einen Anruf mit Ihrem Mobiltelefon durch die Anwahl einer bestimmten Telefonnummer öffnen.

Das Öffnen des Rolltors über einen Telefonanruf ist ausschließlich während der Geschäftszeiten an normalen Werktagen möglich (Zeitschalter). Außerhalb der Geschäftzeiten kann der Firmeninhaber die Funktion für einen bestimmten Zeitraum freischalten, um einem Angestellten die Möglichkeit zum Öffnen des Rolltors zu geben.



3. Fernzugang über ein GSM-Modem

Um mit einem Programiergerät über ein GSM-Modem auf eine ALPHA-Steuerung zugreifen zu können, sind Einstellungen in der Steuerung erforderlich. Diese können sehr leicht mit der Software AL-VLS/WIN-EU gemacht werden. Ebenso ist aber auch die Parametrierung über die Funktionstasten und dem LC-Display der ALPHA-Steuerung möglich.

In Abs. 1.1.2 ist die Systemkonfiguration für diese Art der Datenübertragung dargestellt.

3.1 Einstellung der Parameter mit AL-VLS/WIN-EU

Die Software AL-VLS/WIN-EU bietet den einfachsten Weg zur Parametrierung. Anschließend werden die Einstellungen zur Steuerung übertragen.

Öffnen oder beginnen Sie ein neues Projekt. Klicken Sie dann in der Menüleiste auf "Option". Im nun geöffneten Optionsfenster klicken Sie auf "GSM und Serielle Datenübertragung".



3.1.1 Dialogfenster "GSM und Serielle Datenübertragung"

Im Dialogfenster "GSM und Serielle Datenübertragung" wird die Art und der Typ des verwendeten Modems und das Datenformat eingestellt.

Wenn der Fernzugriff über ein GSM-Modem erfolgen soll, muss "GSM" gewählt und ein PIN-Code eingegeben werden.



A) Nicht verwendet	Standardeinstellung, bei der kein Modem verwendet wird, daher ist das Schaltfeld "Modem initialisieren" deaktiviert.
B) Modem	Diese Einstellung wird verwendet, wenn zur Datenübertragung oder Fernzugang ein Standard-Modem angeschlossen ist.
C) GSM	Wenn ein GSM-Modem zum Senden von SMS-Mitteilungen oder zum Zugriff auf die Steuerung verwendet wird, muss diese Einstellung gewählt werden.
D) Sonstiges	Wenn Daten mittels der speziellen Kommunikation übertragen werden, wird diese Option gewählt.
E) Pin-Code	Persönliche Identifikationsnummer in Verbindung mit dem GSM-Modem
F) PIN-Code mit	Die GSM SIM PIN wird in Fragezeichen eingerahmt an das Modem
Fragezeichen	gesendet. Dies ist für GSM-Modems des Herstellers Sony Ericsson erforderlich.
G) Fernzugang	Wählen Sie dieses Kontrollfeld an, wenn über ein GSM-Modem der Zugriff auf die Steuerung, z. B. zur Ferndiagnose, möglich sein soll
H) Modem	Bei einem Klick auf dieses Schaltfeld wird ein Dialogfenster geöffnet,
initialisieren	in dem der Initialisierungsbefehl und die Einschaltverzögerung für das Modem eingegeben werden können.
I) Datenformat	Einstellungen für das Daten-Protokoll

HINWEIS:

Nach jedem Wechsel der Kommunikationsart ("Nicht verwendet", "Modem", "GSM", "Sonstiges") muss die Versorgungsspannung der Steuerung aus- und wieder eingeschaltet werden, damit die Änderung wirksam wird.

3.1.2 Dialogfenster "Modem initialisieren"

Das Dialogfenster "Modem initialisieren" ist in Abs. 2.1.2 und 2.1.3 beschreiben.

 α ALPHA-Steuerung

3.2 Einstellung der Parameter mit den Funktionstasten

Die zum Versenden von SMS-Mitteilungen per GSM-Modem oder zum Fernzugriff notwendigen Einstellungen können auch mit den Funktionstasten der ALPHA-Steuerung gemacht werden, obgleich dies wesendlich aufwändiger ist als das Vorgehen über die Software AL-VLS/WIN-EU.

Aus dem Hauptmenü scrollen Sie herunter bis "Weitere/SeriellKom/ GSM". Nach dem Betätigen der "OK"-Taste sehen Sie das GSM-Menü.

Modem GSM Andere Kom

Fernzugang über ein GSM-Modem 3

SeriellKom

NichtVerw.

GSM
≫KomFormat
GSM Init
GSM Remote
Pin Code
Einst. SMS
GSM Status

3.2.1 Option "KomFormat"

Nähere Informationen zur Einstellung des Datenformats finden Sie in Abs. 2.5.1.

3.2.2 Option "GSM Init" (GSM-Modem initialisieren)

Der Initialisierungsbefehl (AT-Befehl) ist in Abs. 2.5.2 beschrieben.

3.2.3 Option "GSM Remot"

Innerhalb dieser Option wird der Fernzugang zur ALPHA-Steuerung über das GSM-Modem freigegeben oder gesperrt.

3.2.4 Option "PIN Code"

Der PIN-Code (PIN = \underline{P} ersönliche <u>I</u>dentifikations<u>n</u>ummer) wird bei der Auslieferung der SIM-Karte vom Service-Provider für den Zugang zum GSM-Modem ausgegeben. Er kann nachträglich über das GSM-Modem geändert werden. Nähere Hinweise hierzu entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung des Modems.

Eingabe des PIN-Codes

Geben Sie die vierstellige Nummer ein. Wählen Sie mit den Tasten "+" und "-" eine Zahl und mit den Cursortasten "▶" und "◀" die Stelle aus, an der die Ziffer eingegeben wird. Nur die Ziffern 0 bis 9 sind als Eingabe erlaubt, ansonsten wird ein fehlerhafter PIN-Code gemeldet. Mit der "OK"-Taste beenden Sie die Eingabe.

Löschen des PIN-Codes

Um einen eingegebenen PIN-Code zu löschen, wählen Sie die Option "PIN-Code" an. Die Frage "PIN-Code löschen?" quittieren Sie mit der "OK"-Taste. Daraufhin wird der PIN-Code gelöscht.

3.2.5 Option "Einst. SMS"

Innerhalb dieser Option können Sie die Telefonnummern der Servicezentralen für SMS und Gateway und der Mobiltelefone angeben, die eine SMS erhalten sollen. Außerdem wird hier der Zugangscode zum Gateway für das Versenden von SMS-Mitteilungen an E-Mail-Adressen angegeben. Eine detaillierte Beschreibung hierzu finden Sie in Kap. 2.

3.2.6 Option "GSM Status"

Diese Option dient zur Diagnose der GSM-Datenübertragung.

GSM Status
≫Status
CME Fehler
CMS Fehler
SigStärke

Status

Der Status der GSM-Datenübertragung wird als hexadezimaler Wert angezeigt. Nach der Wandelung in einen binären Wert kann der Zustand anhand der Tabelle in Abs. 5.3 überprüft werden. Kap. 5 enthält auch weitere Hinweise zur Fehlerdiagnose.

CME Fehler

Dieses Fenster informiert über den Zustand des Modems. Nähere Hinweise zum CME-Fehler finden Sie in der Bedienungsanleitung des Modems. In Kap. 5.3 sind mögliche Fehlerursachen aufgeführt.

CMS Fehler

Dieses Fenster informiert über den Zustand des Modems. Nähere Hinweise zu diesem Fehler finden Sie in der Bedienungsanleitung des Modems. Mögliche Fehlerursachen sind auch in Abs 5.3 aufgeführt.

SigStärke (Signal Stärke)

Die Signalstärke der Funkverbindung wird in Prozentwerten angezeigt. In der Regel ist ab einer Signalstärke von 10 % eine einwandfreie Datenübertragung möglich.

SigStarke	
GSM Status	
Status	
0000H	1

GSM Status	
CME Fehler	
-1	
CME Fehler -1	

GSM Status	_
CMS Fehler	
-1	

GSM Status	
SigStärke	
0%	

Tab. 3.1: Zuordnun	g der Prozentwerte zun	n Empfangspegel
--------------------	------------------------	-----------------

Prozentwert	Empfangspegel
0	\leq -113 dBm
3	-111 dBm
6 bis 96	-109 dBm bis -53 dBm
100	≥ -51 dBm
?	Unbekannt

3.3 Verbindungsaufbau durch AL-VLS/WIN-EU

Der Verbindungsaufbau für den Fernzugriff erfolgt durch das Modem, das am Programmiergerät angeschlossen ist. Nähere Hinweise hierzu finden Sie in Kap. 11 des Handbuchs zur Software AL-VLS/WIN-EU.

4. Fernzugang über ein Standard-Modem

Auch über ein Standard-Modem kann auf eine ALPHA-Steuerung zugegriffen werden, wenn in der Steuerung bestimmte Parameter eingestellt wurden. Das kann entweder mit der Software AL-VLS/WIN-EU oder mit den Funktionstasten und dem LC-Display der ALPHA-Steuerung gemacht werden.

Die Systemkonfiguration für ein Standard-Modem ist in Abs. 1.2 dargestellt.

4.1 Einstellung der Parameter mit AL-VLS/WIN-EU

Die Software AL-VLS/WIN-EU bietet den einfachsten Weg zur Parametrierung. Anschließend werden die Einstellungen zur Steuerung übertragen.

Öffnen oder beginnen Sie ein neues Projekt. Klicken Sie dann in der Menüleiste auf "Option". Im nun geöffneten Optionsfenster klicken Sie auf "GSM und Serielle Datenübertragung".



4.1.1 Dialogfenster "GSM und Serielle Datenübertragung"

Im Dialogfenster "GSM und Serielle Datenübertragung" wird die Art und der Typ des verwendeten Modems und das Datenformat eingestellt.

Da der Fernzugriff über ein Standard-Modem erfolgen soll, muss "Modem" gewählt werden. Dadurch stehen die Eingabefelder für den PIN-Code, den Fernzugang und das Datenformat nicht mehr zur Verfügung.

A)	GSM und Serielle Datenübertragung	
B)	Modem C Nicht verwendet C Modem New	
C)	►C <u>G</u> SM	— E)
D)	C Sonstiges	F)
Н)	Datenformat Daten-Bit Parität Stopp-Bit Baudrate	— F)
	OK Abbrechen <u>H</u> ilfe	



A) Nicht verwendet	Standardeinstellung, bei der kein Modem verwendet wird, daher ist das Schaltfeld "Modem initialisieren" deaktiviert.
B) Modem	Diese Einstellung wird verwendet, wenn zur Datenübertragung oder Fernzugang ein Standard-Modem angeschlossen ist.
C) GSM	Wenn ein GSM-Modem zum Senden von SMS-Mitteilungen oder zum Zugriff auf die Steuerung verwendet wird, muss diese Einstellung gewählt werden.
D) Sonstiges	Wenn Daten mittels der speziellen Kommunikation übertragen werden, wird diese Option gewählt.
E) Pin-Code	Persönliche Identifikationsnummer in Verbindung mit dem GSM-Modem
F) Fernzugang	Wählen Sie dieses Kontrollfeld an, wenn über ein GSM-Modem der Zugriff auf die Steuerung, z. B. zur Ferndiagnose, möglich sein soll
G) Modem initialisieren	Bei einem Klick auf dieses Schaltfeld wird ein Dialogfenster geöffnet, in dem der Initialisierungsbefehl und die Einschaltverzögerung für das Modem eingegeben werden können.
H) Datenformat	Einstellungen für das Daten-Protokoll

Nach jedem Wechsel der Kommunikationsart ("Nicht verwendet", "Modem", "GSM", "Sonstiges") muss die Versorgungsspannung der Steuerung aus- und wieder eingeschaltet werden, damit die Änderung wirksam wird.

4.1.2 Dialogfenster "Modem initialisieren"

Das Dialogfenster "Modem initialisieren" ist in Abs. 2.1.2 beschreiben.

4.1.3 Verwendung eines vorkonfigurierten Initialisierungsbefehls

Zur Auswahl eines vorkonfigurierten Modems klicken Sie auf den Pfeil neben dem Auswahlfenster. Bei der Auswahl eines der angebotenen Modems wird automatisch der passende Initialisierungsbefehl in das Dialogfenster "Modem initialisieren" eingetragen. Bei Standard-Modems haben Sie die Wahl zwischen drei vorkonfigurierten Modellen:

Hersteller	Modem-Typ	Initialisierungsbefehl
3com	SP560V-P	ATE0Q1&B1&D0H0&I0&R1&S0S0=2S15=8&W
OMRON	ME3314	ATE0S0=2Q1&D0S15=8&R1&H0&W
AIWA	PV-AF3360	ATE0S0=2Q1&D0&M5\Q0\J0&W

Tab. 4.2: Einstellungen für vorkonfigurierte Standard-Modems

Initialisierungsbefehl für Standard-Modems

Der Initialisierungsbefehl für Standard-Modems besteht aus den folgenden Elementen:

Morkmal	Einstellung	Beispiel		
ivier Kinar		SP560V-P	ME3314	PV-AF3360
Befehle zurücksenden (Echo)	AUS (kein Echo)	E0	E0	E0
Anzahl der Klingeltöne, bevor ein Anruf automatisch entgegengenommen wird	2 Klingeltöne	S0=2	S0=2	S0=2
Ergebnis-Code anzeigen	Nicht anzeigen	Q1	Q1	Q1
DTR (D ata T erminal R eady)	Immer EIN	&D0	&D0	&D0
DSR (<u>D</u> ata <u>S</u> et <u>R</u> eady)	Immer EIN	&S0	_	—
Kommunikationsart	V.42 bis	S15=8	S15=8	&M5
Übertragungsgeschwindigkeit	Fester Wert	&B1	\J0	—
Steuerung des Datenflusses	Keine Steuerung	&R1	\Q0	—
Datenfluss für Sendedaten	Keine Steuerung	&H0	&H0	—
Datenfluss für Empfangsdaten (Software)	Keine Steuerung	&10	_	—
Datenfluss für Empfangsdaten (RTS)	Keine Steuerung	&R1	_	—
Einstellungen speichern	Daten In EEPROM speichern	&W	&W	&W

Tab. 4.3:	Initialisierungsl	befehl für	Standard-Modems
1001	in the liter of a ligor	,	otaniaana moaonio

Hinzufügen von Standard-Modems zur Liste der vorkonfigurierten Modems

Sie haben die Möglichkeit, die Liste der vorkonfigurierten Modems selbst zu erweitern. Im Fenster zur Modemauswahl des Dialogfensters "GSM und Serielle Datenübertragung" erscheint dann zusätzlich das von Ihnen hinzugefügte Modem, während das Dialogfenster "Modem initialisieren" schon den entsprechenden Initialisierungsbefehl enthält.

Zur Erweiterung der Liste der vorkonfigurierten Modems muss die Datei **Modem.ini** verändert werden. Diese Datei befindet sich im Ordner C:\Programme\Alvls-G\BIN, wenn die Software AL-VLS/WIN-EU in das Verzeichnis "Programme" installiert wurde.

Am Ende der Datei Modem.ini sehen Sie die Auswahlmöglichkeiten, die Ihnen im Dialogfensters "GSM und Serielle Datenübertragung" angeboten werden und den Initialisierungsbefehl: 1="New",""

2="3COM SP560V-P","ATE0Q1&B1&D0H0&I0&R1&S0S0=2S15=8&W" 3="OMRON ME3314","ATE0S0=2Q1&D0S15=8&R1&H0&W" 4="AIWA PV-AF3360","ATE0S0=2Q1&D0&M5\Q0\J0&W"

Um die Liste zu erweitern, geben Sie anschließend an diese Einträge den Typ des neuen Modems und dessen Initialisierungsbefehl ein. Zum Beispiel:

5="USRobotics XXX","AT&F"

Der Initialisierungsbefehl darf maximal 64 Zeichen lang sein.

4.2 Einstellung der Parameter mit den Funktionstasten

Die zum Fernzugang notwendigen Einstellungen können auch mit den Funktionstasten der ALPHA-Steuerung gemacht werden. Zum Zugriff auf die Steuerung wird jedoch die Software AL-VLS/WIN-EU benötigt.

Aus dem Hauptmenü scrollen Sie bis "Weitere/SeriellKom/Modem" herunter und betätigen die "OK"-Taste.

Zwei Einstellungen sind notwendig: Der Befehl und die Verzögerungszeit.

4.2.1 Option "ModemInit" (Standard-Modem initialisieren)

Das angeschlossene Modem muss nach dem Einschalten initialisiert werden. Nach Auswahl der Option "ModemInit" kann der Initialisierungsbefehl (AT-Befehl) und eine Verzögerung für die Ausgabe dieses Befehls eingegeben werden.

Befehl

Hier geben Sie den Initialisierungsbefehl ein. Nähere Angaben hierzu finden Sie in den Unterlagen des verwendeten Modems. Außerdem enthält Abs. 2.1.3 zusätzliche Hinweise zum AT-Befehl.

Geben Sie den Befehl ein, indem Sie die Zeichen mit den Cursortasten "▲" und "▼" auswählen. Wenn das gewünschte Zeichen angezeigt wird, betätigen Sie die Cursortaste "▶", um den Cursor auf die nächste freie Stelle zu bewegen. Betätigen Sie die "OK"-Taste erst, wenn der Befehl komplett eingegeben ist.

Falls ein Zeichen korrigiert werden muss, können Sie mit der Cursortaste "◀" zu der Position zurück gehen.

Verz.Zeit (Verzögerungszeit)

Diese Verzögerung ist die Zeit, die zwischen dem Einschalten der ALPHA-Steuerung und der Ausgabe des Initialisierungsbefehls an das Modem vergeht. Mit den Tasten "+" und "-" erhöhen bzw. vermindern Sie den Wert im Bereich von 0 bis 10 Sekunden. Durch Betätigen der "OK"-Taste schließen Sie die Eingabe ab.

4.3 Verbindungsaufbau durch AL-VLS/WIN-EU

Der Verbindungsaufbau für den Fernzugriff erfolgt durch das Modem, das am Programmiergerät angeschlossen ist. Nähere Hinweise hierzu finden Sie in Kap. 11 des Handbuches zur Software AL-VLS/WIN-EU.

SeriellKom
NichtVerw.
≫Modem
GSM
Andere Kom



ModemInit	
Befehl	
E0: 1	
9+-() 0123	

ModemInit	
Befehl	
"VerzZeit	

5. Fehlerdiagnose SMS-Mitteilungen

Die ALPHA-Steuerung und AL-VLS/WIN-EU bieten umfangreiche Diagnosemöglichkeiten bei Problemen mit der Datenübertragung. Die Tabellen 5.1 und 5.2 geben zusätzliche Hinweise zur Diagnose- und Behebung von Kommunikationsfehlern.

5.1 Die SMS wird nicht an ein Mobiltelefon gesendet

Tab. 5.1: Mögliche Ursachen, wenn eine SMS nicht an ein Mobiltelefon gesendet werden kann

Fehler	Mögliche Ursache und Behebung
	Prüfen Sie bitte, ob der Funktionsblock "GMS/SMS" aktiviert wurde. Das Eingangssignal sollte ca. 1 bis 2 s eingeschaltet sein.
	Prüfen Sie die Leitungsverbindung zwischen Steuerung und Modem.
	Ist der Initialisierungsbefehl korrekt?
Die SMS wurde nicht an das	Stimmt der PIN-Code?
Mobiltelefon gesendet.	Prüfen Sie, ob für die SMS-Servicezentrale "Mobiltelefon" die richtige Telefonnummer eingegeben wurde.
	Stimmt die Telefonnummer des Empfängers der SMS?
	Wurde im Funktionsblock "GMS/SMS" der richtige Empfänger ausge- wählt?
	Prüfen Sie bitte den GSM-Status (Tab. 5.3).

5.2 Die SMS wird nicht an eine E-Mail-Adresse gesendet

Tab. 5.2: Mögliche Ursachen, wenn eine SMS nicht an eine E-Mail-Adresse gesendet werden kann

Fehler	Mögliche Ursache und Behebung
	Bitte prüfen Sie, ob der Funktionsblock "GMS/SMS" aktiviert wurde. Das Eingangssignal sollte ca. 1 bis 2 s eingeschaltet sein.
	Prüfen Sie die Leitungsverbindung zwischen Steuerung und Modem.
	Ist der Initialisierungsbefehl korrekt?
	Stimmt der PIN-Code?
Die SMS wurde nicht an die E-Mail-Adresse gesendet.	Prüfen Sie, ob für die SMS-Servicezentrale "Gateway" die richtige Telefonnummer eingegeben wurde.
	Stimmt die im Funktionsblock "GMS/SMS" eingetragene E-Mail- Adresse?
	Wurde im Funktionsblock "GMS/SMS" als Empfänger "Gateway" aus- gewählt?
	Prüfen Sie bitte den GSM-Status (Tab. 5.3).

5.3 GSM-Status

5.3.1 Status

Sie können sich den Status des GSM-Modems und der SMS-Datenübertragung auf dem Display der ALPHA-Steuerung anzeigen lassen. Der Status wird als hexadezimaler Wert dargestellt, der zur Auswertung in einen binären Wert gewandelt werden muss. GSM Status Status 0000H

Beispiel: Wenn als Status 0004H angezeigt wird, ergibt die Wand-

lung in die binäre Form das Bitmuster 0000 0000 0000 0100. Bit 2 ist gesetzt, was auf einen PIN-Code-Fehler hinweist.

Di+	Status	Bedeutung	
DIL	Status	Wenn EIN (1)	Wenn AUS (0)
0	Fehler bei Verbindung zum GSM-Modem	Fehler	Kein Fehler
1	Initialisierungsbefehl für GSM-Modem fehlerfrei	Kein Fehler	Fehler
2	PIN-Code ist in die Steuerung eingetragen.	Ja	Nein
3	Netzwerk-Registrationsfehler	Eingetragen	Nicht eingetragen
4	CME-Fehler	Fehler	Kein Fehler
5	CSM-Fehler	Fehler	Kein Fehler
6	Zugriff auf die Steuerung erfolgt momentan per Fernzugang (Remote Access O.K.).	Ja	Nein
7 bis 11	Reserviert	_	—
12	SMS wird gerade gesendet bzw. Wiederholung eines Sendeversuchs	Ja	Nein
13	SMS kann gesendet werden	SMS wird gesendet	Keine Übertragung
14	SMS konnte nicht gesendet werden.	Ja	Nein
15	Die SMS konnte wegen fehlerhafter Einstellungen im Funktionsblock "GMS/SMS" nicht gesendet Ja werden.		Nein

Tab. 5.3: Status des GSM-Modems

5.3.2 CME-Fehler

Ein CME-Fehler (ME = \underline{M} obile \underline{E} quipment) wird gemeldet, wenn in Zusammenhang mit dem Modem ein Fehler aufgetreten ist. Nähere Hinweise zur Behebung finden Sie in der Bedienungsanleitung des Modems.

GSM Status CME Fehler -1

Fehlercode	Beschreibung	Fehlercode	Beschreibung
-1	Kein Fehler	17	SIM PIN2 erforderlich
0	Modem gestört	18	SIM PUK2 erforderlich
1	Keine Verbindung zum Modem	20	Speicher voll
2	Verbindung zum Modem reserviert	21	Index ungültig
3	Aktion ist nicht zulässig.	22	Nicht gefunden
4	Aktion wird nicht unterstützt.	23	Speicherfehler
5	PH-SIM PIN-Code erforderlich	24	Der Text ist zu lang.
10	SIM-Karte nicht eingesetzt	25	Der Text enthält ungültige Zeichen.
11	PIN-Code für SIM-Karte erforderlich	26	Die Rufnummer ist zu lang.
12	PUK-Code für SIM-Karte erforderlich	27	Die Rufnummer enthält ungültige Zeichen.
13	SIM-Karte fehlerhaft	30	Kein Netzwerk vorhanden
14	Auf SIM-Karte wird zugegriffen.	31	Zeitüberschreitung beim Zugriff auf das Netzwerk
15	Falsche SIM-Karte	100	Unbekannter Fehler
16	Falsches Password	256	Alle anderen Fehlercodes bis 256 sind reserviert.

Tab. 5.4: CME-Fehlercodes

Was bedeuten SIM, PIN und PUK?

Die SIM-Karte (Subscriver Identity Module) wird im Modem installiert und ermöglicht die Benutzung des Mobilfunknetzes. Der **PIN**-Code (**P**ersonal Identity **N**umber) ist eine vierstellige Nummer, die den Zugang zum Mobilfunknetz freigibt. Wird der PIN-Code dreimal nacheinander falsch eingegeben, wird die SIM-Karte blockiert. Durch die Eingabe des **PUK**-Codes (**P**ersonal **U**nblocking **K**ey) kann die SIM-Karte wieder freigegeben werden. Wird der PUK-Code zehnmal falsch eingegeben, wird die SIM-Karte vollständig gesperrt und muss ersetzt werden. Einige Service-Provider bezeichnen den PUK auch als **Super-PIN**.

5.3.3 CMS-Fehler

Ein CMS-Fehlercode zeigt einen Fehler des Modems oder des Mobilfunknetzes an. Nähere Hinweise zur Behebung finden Sie in der Bedienungsanleitung Ihres Modems.

GSM Status	
CME Fehler	
-1	

Fehlercode	Beschreibung	Fehlercode	Beschreibung
-1	Kein Fehler	315	Falsche SIM-Karte
0 – 127	Werte entsprechend GSM 04.11, Anhang E-2	316	PUK-Code für SIM-Karte erforder- lich
128 – 256	Werte entsprechend GSM 03.40, Absatz 9.2.3.22	317	SIM PIN2 erforderlich
300	Modem gestört	318	SIM PUK2 erforderlich
301	SMS-Service auf Modem reserviert	320	Speicher-Fehler
302	Aktion nicht zulässig	321	Ungültiger Speicher-Index
303	Aktion wird nicht unterstützt.	322	Speicher ist voll.
304	Fehlerhafte Parameter für den PDU- Modus	330	SMSC-Adresse ist unbekannt.
305	Fehlerhafte Parameter für den Text- Modus	331	Kein Netzwerk vorhanden
310	SIM-Karte ist nicht installiert.	332	Zeitüberschreitung beim Zugriff auf das Netzwerk
311	PIN-Code für SIM-Karte erforderlich	340	Keine +CNMA-Quittierung erwartet
312	PH-SIM PIN-Code erforderlich	500	Unbekannter Fehler
313	SIM-Karte fehlerhaft	511	Alle unbenutzten Fehlercodes von 256 bis 511 sind reserviert.
314	Auf SIM-Karte wird zugegriffen.	≥ 512	Herstellerspezifisch

Tab. 5.5: CMS-Fehlercodes

5.3.4 Signalstärke

Die Signalstärke der Funkverbindung wird in Prozentwerten angezeigt. In der Regel ist ab einer Signalstärke von 10 % eine einwandfreie Datenübertragung möglich.

GSM Status	
SigStärke	
0%	

Tab. 5.6: Zuordnung der Prozentwerte zum Empfangspegel

Prozentwert	Empfangspegel
0	≤ -113 dBm
3	-111 dBm
6 bis 96	-109 dBm bis -53 dBm
100	≥ -51 dBm
?	Unbekannt

HINWEISE:

- Während der Kommunikation über ein GSM-Modem müssen die Pins 4 und 7 der RS232-Schnittstelle "High"-Potential haben. Wenn dies nicht der Fall ist, werden keine Daten übertragen und das GSM-Modem arbeitet nicht korrekt.
- Die Versorgungsspannungen der ALPHA-Steuerung und des GSM-Modems müssen gleichzeitig eingeschaltet werden.
- Die Einstellungen zur Kommunikation mit dem GSM-Modem dürfen nicht per Software (AL-VLS/WIN-EU) oder den Funktionstasten der ALPHA-Steuerung geändert werden, während ein Datenaustausch zwischen Steuerung und Modem stattfindet.
 Wenn dies nicht beachtet wird, wird die Kommunikation mit dem Modem durch die ALPHA-Steuerung abgebrochen.
- Nach jedem Wechsel der Kommunikationsart ("Nicht verwendet", "Modem", "GSM", "Sonstiges") muss die Versorgungsspannung der Steuerung aus- und wieder eingeschaltet werden, damit die Änderung wirksam wird.
- Falls Probleme mit dem Zeichen "@" innerhalb einer E-Mail-Adresse auftreten, kann alternativ auch das Zeichen "*" verwendet werden.
- SMS-Mitteilungen können vom Service-Provider ohne vorherige Ankündigung auch vor Ablauf der von Ihnen per Software oder mit den Funktionstasten der ALPHA-Steuerung eingestellten Gültigkeitsdauer vom Server gelöscht werden.

5.4 Diagnose mit AL-VLS/WIN-EU

In der Programmier-Software AL-VLS/WIN-EU können Sie sich den Zustand der ALPHA-Steuerung im Menü "CPU ->CPU-Diagnose" anzeigen lassen.

CPU-Diagnose		×
Version Eingangsklemmen Analoge Eingänge Ausgangsklemmen Eingangstyp Fehler-Code Run Status Programm schreiben Uhrstatus Belegter Speicher Verwendete Blöcke Max Scan-Zeit (ms) Min Scan-Zeit (ms) Aktuelle Scan-Zeit (ms) Spezielle Kommunikations	1.00 15 8 9 DC Keine Fehler Gestoppt Freigeben Aktiv 19/5000 1/200 0 0 0 0 Keine Fehler Keine Fehler Keine Fehler Schließen	GSM Status: ✓ Antwort vom GSM-Modem Initialisierung erfolgreich PIN-Code eingeben Netzwerkregistrierung beendet GSM CME-Fehler GSM CME-Fehler Fernzugang erfolgreich SMS wird gesendet oder neuer Versuch SMS-Versand wird abgewartet SMS-Versenden fehlgeschlagen SMS-Versenden megen falscher Einstellungen fehlgeschlagen CME-Fehler Keine Fehler CME-Fehler Keine Fehler CMS-Fehler Keine Fehler Signalstärke (%) 0
6. Die Computer-Link-Funktion (Spezielle Kommunikation)

Im Computer-Link wird eine ALPHA-Steuerung mit einem Personal Computer, grafischem Bediengerät oder Ähnlichem verbunden. Der Datenaustausch erfolgt mit Hilfe der "speziellen Kommunikation". Die Software AL-VLS/WIN-EU ist auf dem angeschlossenen Gerät nicht erforderlich, jedoch muss die ALPHA-Steuerung für den Computer-Link konfiguriert werden.

Programme für die spezielle Kommunikation können in C++, Visual Basic oder anderen Programmen erstellt werden, die ASCII-Zeichenketten verarbeiten können. Bei der Kommunikation werden Befehle in Form von hexadezimalen Zahlen übertragen, die in der ALPHA-Steuerung Operationen oder bestimmte Reaktionen auslösen.

Zur Verbindung zwischen ALPHA-Steuerung und peripherem Gerät wird das Kabel AL2-GSM-CAB und eine RS232-Leitung verwendet. Die Daten werden entweder im Format A oder B (siehe Abs. 5.3) übertragen. Mit Hilfe der speziellen Kommunikation kann die Datenleitung geprüft, können Bit- oder Wort-Daten von Funktionsblöcken abgefragt und die Steuerung ferngesteuert gestoppt oder in die Betriebsart RUN geschaltet werden. Auch die Einstellungen der Zeitschaltuhr können verändert werden.

In der ALPHA-Steuerung kann auf Sondermerker, Ein- und Ausgänge, Funktionstasteneingänge, Link-Ein- und -Ausgänge, analoge Ausgänge und die Kontroll-Bits (N). Falls Bit- oder Wort-Daten von Funktionsblöcken übertragen werden sollen, sind zusätzliche Einstellungen erforderlich.

6.1 Datenfluss beim Computer-Link

Die folgende Abbildung zeigt den Datenfluss beim Lesen von Daten aus der ALPHA Steuerung.





Beim Schreiben von Daten in die ALPHA-Steuerung nehmen die Daten den folgenden Weg:



6.2 Systemkonfiguration für die spezielle Kommunikation

Der Datenaustausch wird immer vom Peripheriegerät angestossen. Da die ALPHA-Steuerung über eine RS232-Schnittstelle verfügt, kann die Steuerung nur mit einem Gerät verbunden werden (1:1-Verbindung).



Tab. 6.7: Systemkonfiguration für die spezielle Kommunikatio	'n
--	----

Nummer	Beschreibung
0	ALPHA-Steuerung
0	Kabel AL2-GSM-CAB
3	RS232-Kabel (Die Belegung ist in Abs. 6.2.1 dargestellt.)
4	Personal Computer oder anderes Peripheriegerät

6.2.1 RS232-Kabel zur Verbindung von AL2-GSM-CAB und Peripheriegerät

Die Leitung zum Anschluss des Peripheriegerätes ist ein sog. "Null-Modem-Kabel". An beiden Enden sind die Stecker und die Belegung identisch, dadurch ist es gleichgültig, welche Seite an das Kabel AL2-GSM-CAB angeschlossen wird und welche am Peripheriegerät.



HINWEIS:

- Die Pins 4 und 7 der RS232-Schnittstelle des Peripheriegerät müssen "High"-Potential haben. Wenn dies nicht der Fall ist, werden keine Daten übertragen.

6.3 Datenformate bei der speziellen Kommunikation

Bei der speziellen Kommunikation werden die Daten entweder im Format A oder B übertragen. Das Format A wird z. B. verwendet, um die Kommunikationsmöglichkeit zu testen. Die Struktur der gesendeten und empfangenen Daten ist identisch. Nähere Informationen zum Format A finden Sie im Kapitel 7.1.

Format A: Prüfung der Kommunikation



Mit dem Format B können Daten aus der ALPHA-Steuerung gelesen oder in die Steuerung übertragen werden. Außerdem kann die ALPHA-Steuerung vom Peripheriegerät aus gestoppt oder in den RUN-Modus geschaltet (ferngesteuerte RUN/STOP-Umschaltung) und die Zeitschaltuhr der Steuerung beeinflusst werden. Dadurch ist die Struktur der übertragenen Daten beim Format "B" etwas komplexer als beim Format "A". In Kap. 7.2 ist das Format B ausführlich beschrieben.

Format B: Daten aus der Steuerung lesen



Format B: Daten in die Steuerung übertragen (schreiben)



Format B: RUN/STOP-Umschaltung



6.4 Einstellung der speziellen Kommunikation mit AL-VLS/WIN-EU

Bei der speziellen Kommunikation stehen ein Peripheriegerät (z. B. ein PC) und die ALPHA-Steuerung in einer Master/Slave-Beziehung. Das heisst, dass jeder Datenaustausch von Peripheriegerät (dem Master) und nicht von der ALPHA-Steuerung (dem Slave) gestartet wird.

Vorgehensweise zur Parametrierung der speziellen Kommunikation:



6.4.1 Dialogfenster "GSM und Serielle Datenübertragung"

Öffnen Sie ein bestehendes oder beginnen Sie ein neues Projekt. Klicken Sie dann in der Menüleiste auf "Option". Im nun geöffneten Optionsfenster klicken Sie auf "GSM und Serielle Datenübertragung".



A)	GSM und Serielle Da	tenübertragung		Z	4	
B)	Modem Nicht verwend	et				E)
C)	→ C <u>M</u> odem → C <u>G</u> SM	Pin	Code	× ×		
D)	→ ⊙ Sonstiges		Eemzugang 🗲		F)	
H)	Datenformat Daten-Bit	P <u>a</u> rität None	Stopp-Bit	Modern initialisier « Baudrate 9600 🔽		·G)
	OK	Abbr	echen	Hilfe		

A) Nicht verwendet	Standardeinstellung, bei der kein Modem verwendet wird, daher ist
	das Schaltfeld "Modem initialisieren" deaktiviert.
B) Modem	Diese Einstellung wird verwendet, wenn zur Datenübertragung oder für den Fernzugang ein Standard-Modem angeschlossen ist.
C) GSM	Wenn ein GSM-Modem zum Senden von SMS-Mitteilungen oder zum Zugriff auf die Steuerung verwendet wird, muss diese Einstellung gewählt werden.
D) Sonstiges	Datenaustausch mit Hilfe der speziellen Kommunikation
E) Pin-Code	Persönliche Identifikationsnummer in Verbindung mit dem GSM-Modem
F) Fernzugang	Wählen Sie dieses Kontrollfeld an, wenn über ein GSM-Modem der Zugriff auf die Steuerung, z. B. zur Ferndiagnose, möglich sein soll.
G) Modem initialisieren	Bei einem Klick auf dieses Schaltfeld wird ein Dialogfenster geöffnet, in dem der Initialisierungsbefehl und die Einschaltverzögerung für das Modem eingegeben werden können.
H) Datenformat	Einstellungen für das Daten-Protokoll

Wählen Sie "Sonstiges". Die Schalt- bzw Eingabefelder für den Pin-Code, den Fernzugang, zum Initialisieren des Modems und das Datenformat sind deaktiviert.

HINWEIS:

Nach jedem Wechsel der Kommunikationsart ("Nicht verwendet", "Modem", "GSM", "Sonstiges") muss die Versorgungsspannung der Steuerung aus- und wieder eingeschaltet werden, damit die Änderung wirksam wird.

6.4.2 Dialogfenster "Spezielle Kommunikation"

Nach der Anwahl der speziellen Kommunikation im Dialogfenster "GSM und Serielle Datenübertragung" schließen Sie dieses Fenster und klicken in der Menüleiste auf "Optionen" und dann auf "Spezielle Kommunikation".



A) Stationsnummer

Wählen Sie eine Stationsnummer im Bereich von 0 bis 15. Der Vorgabewert ist "0". Vernetzte Steuerungen können eine Stationsnummer haben, die größer als "0" ist.

Mittels der speziellen Kommunikation ist der Datenaustausch zwischen einer ALPHA-Steuerung und einem Peripheriegerät möglich. Die Daten werden seriell über eine RS232-Schnittstelle übertragen.

B) Kommunikationsspeicher

Um Daten aus Funktionsblöcken per Computer-Link zu übertragen, muss Speicherplatz reserviert werden. Beachten Sie, dass der verfügbare Programmspeicher (Spalte **Programm (Bytes)** im Dialogfenster **Spezielle Kommunikation** ganz rechts) umso kleiner wird, je mehr Kommunikationsspeicher reserviert wird. Maximal können 100 Bit- und 100 Wort-Operanden aus Funktionsblöcken übertragen werden.

Wählen Sie die Größe des Kommunikationsspeichers (0, 50 oder 100 Operanden), indem Sie in das entsprechende Feld an der linken Seite klicken.

Kommunikation Bit-Operanden	Kommunikation Wort-Operanden	Belegter Programmspeicher (Bytes)
0	0	0
50	50	300
100	100	600

Tab. 6.1: Kommunikationsspeicher

C) Bit-Gerät

In einem Auswahlfenster sind alle Bit-Operanden der im Programm verwendeten Funktionsblöcke aufgelistet. Diese können für die Datenübertragung ausgewählt werden (Abs. 6.1.3).

D) Wort-Gerät

In einem Auswahlfenster sind alle Wort-Operanden der im Programm verwendeten Funktionsblöcke aufgelistet. Für die Datenübertragung können einzelne Operanden ausgewählt werden (Abs. 6.1.4).

6.4.3 Übertragung von Bit-Operanden

Hier müssen Einstellungen gemacht werden, wenn Bit-Operanden von Funktionsbausteinen übertragen werden sollen. Die Anzahl und die Art der verwendeten Funktionsblöcke ist in jedem Programm unterschiedlich. Daher ist eine individuelle Auswahl der Bit-Operanden notwendig.



Wenn für die Kommunikation kein Speicherplatz reserviert wurde (Kommunikationsspeicher = $_{,0}$ "), können keine Operanden für den Datenaustausch gewählt werden.

Im linken Auswahlfenster werden alle Bit-Operanden der im Programm verwendeten Funktionsblöcke aufgelistet. Das Feld ist leer, wenn keine Bit-Operanden verwendet werden. Zur Auswahl der Bit-Operanden eines Funktionsblocks klicken Sie auf den entsprechenden Operanden. Wählen Sie dann eine Adresse (CB) im rechten Feld, indem Sie den Cursor in die entsprechende Zeile positionieren. Betätigen Sie dann das Schaltfeld "Einstellen": Der gewählte Bit-Ooperand wechselt vom linken Feld in das Rechte. Die folgende Abbildung zeigt ein Beispiel:

	munik	ation					
Station	0	. 15)	3				
K 11	UD.	is 15j -k					
Kommunikat	ionsspei Komi	on er m. Bit-Gerät (P	Punktei	Komm Wort	-Gerät (Punkte)	Progra	amm (Butes)
0	0	in on oronar (r	di integ	-			
è è	⊆ 50			U 50		4700	
	100			100		4700	
	700			100		1100	
Bit-Gerät bu	Vort-Gor	al					
prices 1	voiruei	arl					
FB muss an	gegeber	n werden		Kom	munikations-Bit-G	ierät	
FB	FBNo	Komme		CBN	o FB		FBNo 🔺
FB UP DO	FBNo B45	Komme		CBN 1	o FB SET RESE		FBNo A
FB UP DO ONE S UP DO	FBNo B45 B46 B48	Komme CurMinute		CBN 1 2 3	• FB SET RESE ZONE CON ZONE CON	T IPARE IPARE	FBNo ▲ B11 B42 B43
FB UP DO ONE S UP DO ADDITI	FBNo B45 B46 B48 B49	Komme CurMinute CurOnD	Einstelle	CBN 1 2 3 4	• FB SET RESE ZONE CON ZONE CON SCHMITT	T MPARE MPARE TRIG	FBNo A B11 B42 B43 B36
FB UP DO UP DO ADDITI SUBTR	FBNo B45 B46 B48 B49 B50 B51	Komme CurMinute CurOnD SetValue Period	Einstelle	CBN 1 2 3 4 5 5	• FB SET RESE ZONE CON ZONE CON SCHMITT	T MPARE MPARE TRIG	FBNo ▲ B11 B42 B43 B36
FB ONE S UP DO ADDITI SUBTR MULTI DIVISION	FBNo B45 B46 B48 B49 B50 B51 B51 B52	Komme CurMinute CurOnD SetValue Period	Einstelle	CBN 1 2 3 4 5 6 7	● FB SET RESE ZONE CON ZONE CON SCHMITT	T IPARE IPARE TRIG	FBNo ▲ B11 B42 B43 B36
FB UP DO UP DO ADDITI SUBTR MULTI DIVISION	FBNo B45 B46 B48 B49 B50 B51 B52	Komme CurMinute CurOnD SetValue Period	Einstelle	CBN 1 2 3 4 5 6 7 8	• FB SET RESE ZONE CON ZONE CON SCHMITT	T IPARE IPARE TRIG	FBNo ▲ B11 B42 B43 B36
FB UP DO UP DO ADDITI SUBTR MULTI DIVISION	FBNo B45 B46 B48 B49 B50 B51 B52	Komme CurMinute CurOnD SetValue Period	Einstelle << Freige	CBN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 10	• FB SET RESE ZONE CON ZONE CON SCHMITT	T 4PARE 4PARE TRIG	FBNo A B11 B42 B43 B36
FB UP DO UP DO ADDITI SUBTR MULTI DIVISION	FBNo B45 B46 B48 B49 B50 B51 B52	Komme CurMinute CurOnD SetValue Period	Einstelle << Freige	CBN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10	• FB SET RESE ZONE CON ZONE CON SCHMITT	T 4PARE 4PARE TRIG	FBNo A B11 B42 B43 B36
FB UP DO ADDITI SUBTR MULTI DIVISION	FBNo B45 B46 B48 B49 B50 B51 B52	Komme CurMinute CurOnD SetValue Period	Einsteller << Freige	CBN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ↓	 FB SET RESE ZONE CON ZONE CON SCHMITT 	T MPARE MPARE TRIG	FBNo A B11 B42 B43 B36
FB UP DO ONE S UP DO ADDITI SUBTR MULTI DIVISION	FBNo B45 B46 B48 B49 B50 B51 B52	Komme CurMinute CurOnD SetValue Period	Einstelle << Freige	CBN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 • • • • • • • • • • • • •	FB SET RESE ZONE CON ZONE CON SCHMITT	T MPARE MPARE TRIG	FBNo A B11 B42 B43 B36



Um einen Operanden aus dem rechten Feld zu entfernen und damit vom Datenaustausch auszuschließen, wählen Sie den Operanden an und betätigen das Schaltfeld "Freigeben". Die übertragenen Daten zeigen den Ausgangszustand des Funktionsblocks (EIN oder AUS). Funktionsblöcke ohne Ausgänge werden nicht dargestellt und können nicht gewählt werden.

6.4.4 Übertragung von Wort-Operanden

Wenn Wort-Operanden von Funktionsbausteinen übertragen werden sollen, müssen hier Einstellungen gemacht werden. Die Anzahl und die Art der verwendeten Funktionsblöcke ist in jedem Programm unterschiedlich. Daher ist eine individuelle Auswahl der Wort-Operanden notwendig.



Wenn für die Kommunikation kein Speicherplatz reserviert wurde (Kommunikationsspeicher = "0"), können keine Operanden für den Datenaustausch gewählt werden.

Im linken Auswahlfenster werden alle Wort-Operanden der im Programm verwendeten Funktionsblöcke aufgelistet. Das Feld ist leer, wenn keine Wort-Operanden verwendet werden. Zur Auswahl der Bit-Operanden eines Funktionsblocks klicken Sie auf den entsprechenden Operanden. Wählen Sie dann eine Adresse (CW) im rechten Feld, indem Sie den Cursor in die entsprechende Zeile positionieren. Betätigen Sie dann das Schaltfeld "Einstellen": Der gewählte Operand wechselt vom linken Feld in das Rechte. Die folgende Abbildung zeigt ein Beispiel:

Spezielle K	ommunika	ation							х
Station	<mark>С</mark> (0 Б	is 15)]						
_ Kommuni	kationsspei	cher							
	Komr	n. Bit-Gerät (P	'unkte)	Komm.	Wort-Ge	rät (Punkte)	Prog	gramm (Bytes)	
0	Ū			0			500	כ	
0	<u>5</u> 0			50			470	5	
۲	<u>1</u> 00			100			440)	
Bit-Gerät FB-Wort FB UP DO, UP DO, ONE S, ONE S, UP DO, SUBTR MULTI, INVISIO	Wort-Ger gibt Param FBNo B45 B45 B46 B50 B51 N B52	at Parameter UDCount CurUDC SetOne CurUDC Difference Product Remain	pezifiziert Einstelle	n>> eben	Kommu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10	nikations-Wo GAIN GAIN UP DO ADDITI DIVISION	rt-Gerät B32 B40 B48 B49 B52	Parame Gain Ar Gain Ar UDCou Sum Quotien	
)K		А	bbreche	en			<u>H</u> ilfe	

Um einen Operanden aus dem rechten Feld zu entfernen und damit vom Datenaustausch auszuschließen, wählen Sie den Operanden an und betätigen das Schaltfeld "Freigeben". Die übertragenen Daten geben den Inhalt des gewählten Operanden an. Funktionsblöcke ohne Wort-Operanden werden nicht zur Auswahl angeboten.



6.5 Einstellung der Parameter mit den Funktionstasten

Die ALPHA-Steuerung muss für den Computer-Link parametriert werden. Dies kann entweder mit der Programmier-Software AL-VLS/WIN-EU oder den Funktionstasten der Steuerung geschehen.

HINWEIS:

Nach der Parametrierung muss die Versorgungsspannung der Steuerung aus- und wieder eingeschaltet werden, damit die geänderten Einstellungen wirksam werden.

6.5.1 Anwahl der speziellen Kommunikation

Aus dem Hauptmenü scrollen Sie herunter bis "Weitere/SeriellKom". Wählen Sie dann "Andere Kom", um die spezielle Kommunikation zu konfigurieren.

6.5.2 Einstellmöglichkeiten im Menü "Andere Kom"

Im Menü "Andere Kom" können Sie das Datenformat, die Stationsnummer und die Link-Blockgröße einstellen.

6.5.3 Option "KomFormat"

Die Option "KomFormat" erlaubt die Eingabe des Datenformats für die Kommunikation. Verändert werden können z. T. die Datenlänge, die Anzahl der Stopp-Bits und die Übertragungsgeschwindigkeit. Die Standardeinstellung 8/N/1 (Datenlänge = 8 Bit, keine Paritätsprüfung, 1 Stopp-Bit, Übertragungsgeschwindigkeit = 9600 Baud) wird auch für die spezielle Kommunikation verwendet.

Scrollen Sie auf die Einstellung, die Sie verändern möchten.

Datenlänge

Wählen Sie für die spezielle Kommunikation eine Datenlänge von 8 Bit.

Parität

Hier haben Sie die Möglichkeit, "Keine" Paritätsprüfung, Prüfung auf "Ungerade" Parität oder "Gerade" Parität anzuwählen. Für die spezielle Kommunikation wählen Sie "Keine".

Stop-Bit

Wählen Sie 1 Stopp-Bit für die spezielle Kommunikation.

Baud-Rate

Stellen Sie die Übertragungsgeschwindigkeit für die spezielle Kommunikation auf 9600 bps (bit pro Sekunde) ein.



Andere Kom
» KomFormat
Stations-Nr.
Link-Block

KomFormat	
≫ Datenlänge	
Parität	
Stop-Bit	
Baudrate	
Standard	

Datenlänge ≫8 Bits	
7 Bits Baudrate	

Parität ≫Keine	
Ungerade Gerade	

Stop-Bit	
≎1 Bit	
2 Bits	

Baud-Rate
≫9600 bps
19200 bps
10200 000

Standard

 α ALPHA-Steuerung

Wenn Sie diese Option wählen, wird die Werkseinstellung 8/N/1 (Datenlänge = 8 Bit, keine Paritätsprüfung, 1 Stopp-Bit, Übertragungsgeschwindigkeit = 9600 Baud) wieder geladen.

6.5.4 Option "Stationsnummer"

Wählen Sie eine Stationsnummer im Bereich von 0 bis 15. Der Vorgabewert ist "0". Zwar können nur mit einer ALPHA-Steuerung Daten ausgetauscht werden, vernetzte Steuerungen können jedoch eine Stationsnummer haben, die größer als "0" ist.

6.5.5 Option "Link-Block"

Mit der Größe des Link-Blocks legen Sie fest, wieviele Funktionsblockdaten mit der speziellen Kommunikation übertragen wird. Mögliche Einstellungen sind 0, 1 oder 2.

Tab. 6.2: Einstellung der Funktionsblock-Daten, die max. übertragen werden können

Eintrag für "Link-Block"	Anzahl der Bit-Operanden	Anzahl der Wort-Operanden
0	0	0
1	50	50
2	100	100

Während des Datenaustausches dürfen die Kommunikationsspeicherzuordnungen für Bit- und Wort-Operanden nicht verändert werden, weil dadurch die Einstellungen, die mit AL-VLS/WIN-EU gemacht wurden, gelöscht werden.

HINWEIS:

Die Funktionsblock-Operanden müssen für die Datenübertragung adressiert werden. Dies ist nur mit der Programmiersoftware AL-VLS/WIN-EU möglich (siehe Abs. 6.4.3 und 6.4.4).



Andere Kom

Andere Kom

Link-Block

7. Datenformate bei der speziellen Kommunikation

Bei der speziellen Kommunikation sendet ein Personal Computer oder ein anderes Gerät einen Befehl an die ALPHA-Steuerung und bekommt eine Antwort. Befehle können dazu verwendet werden, die Datenleitung zu prüfen, Daten zu lesen oder zu schreiben, die Steuerung ferngesteuert zu stoppen oder in die Betriebsart RUN zu schalten oder die Einstellungen der Zeitschaltuhr zu verändern.

Der Aufbau der Befehle (und der Antworten) hängt von der Aktion ab, die damit ausgelöst werden soll. Es werden zwei Datenformate verwendet:

Format "A" für einfache Aktionen wie z. B. die Prüfung der Kommunikationsmöglichkeit und **Format "B**", mit dem Daten gehandhabt werden können.

Die Kommunikation zwischen dem Peripheriegerät und der ALPHA-Steuerung wird mit Hilfe von Interrupts abgewickelt. Nachdem die Funktionsblöcke in der programmierten Reihenfolge bearbeitet wurden, werden Daten gesendet und empfangen.

In den folgenden Kapiteln 7.1 und 7.2 wird der Aufbau der Formate A und B beschrieben. Kap. 7.3 enthält detaillierte Beschreibungen der einzelnen Elemente der Formate. Die Befehle, die mit der speziellen Kommunikation übermittelt werden, sind in Kap. 7.6 beschrieben.

HINWEISE:

Voraussetzungen für den Datenaustausch:

- Die Versorgungsspannung der ALPHA-Steuerung muss eingeschaltet sein.
- Die spezielle Kommunikation muss angewählt sein.
 Wählen Sie dazu entweder mit den Funktionstasten der Steuerung im Menü "Weitere" das Menü "SeriellKom". In diesem Menü wählen Sie "Andere Kom". Oder verwenden Sie die Software AL-VLS/WIN-EU zur Anwahl der speziellen Kommunikation. Nach der Änderung der Einstellung muss die Versorgungsspannung der Steuerung einmal aus- und wiedereingeschaltet werden.

-	Übertragungseinstellungen (Sta	ndardeinstellung):
	Übertragungsgeschwindigkeit:	9600 Baud
	Datenlänge:	8 Bit
	Parität:	Keine
	Anzahl der Stopp-Bits:	1
	Synchronisationsmethode:	Halb-Duplex

Falls nicht die oben genannte Standardeinstellung verwendet wird, können Kommunikationsfehler auftreten. Mit Hilfe der Funktionstasten (Kap. 6.5.3) oder der Software AL-VLS/WIN-EU (Kap. 6.4.1) kann die Standardeinstellung wieder geladen werden.

7.1 Format "A"

Die folgende Abbildung zeigt die prinzipielle Struktur der Datenübertragung im Format A:





7.2 Format "B"





Auch wenn die Steuerung geantwortet hat, dass sie die Daten erhalten hat (Steuercode "I"), kann danach noch eine Fehlermeldung von der Steuerung übermittelt werden (NAK). "Daten erhalten" besagt nur, dass die vom peripheren Gerät geschickten Daten keinen Syntax-Fehler enthalten. Falls bei der Verarbeitung des Befehls ein Fehler auftritt, wird von der Steuerung ein Fehlercode gesendet.

Beim Zugriff auf Wort-Operanden werden zur Übermittlung des Operandenwertes 2 Bytes verwendet, bei Bit-Operanden wird der Status in einem Byte abgelegt. Beachten Sie dies bei der max. Anzahl der Operanden und der Berechnung der Prüfsumme.

Beim Lesen und Schreiben von Zeitschaltereinstellungen wird eine andere Datenstruktur verwendet als beim Zugriff auf Bit- oder Wort-Operanden. Eine weitere Beschreibung entnehmen Sie bitte Kap. 7.6.5.



Daten schreiben (Bit-Operand steuern)



7.3 Elemente von Format A und B

Die Daten, die im Format A oder B übertragen werden, können sich aus den folgenden Elemente zusammensetzen:

Element	Bedeutung	Beschreibung in
Steuerzeichen	Die Steuerzeichen entsprechen den Standard-ASCII- Steuerbefehlen für den Datenaustausch und werden als hexadezimale Zahl (1 Byte) übermittelt.	Kap. 7.3.1
Anzahl der Nutzdaten- Bytes	Anzahl der übertragenen Datenbytes	Kap. 7.3.2
Format	Angabe, ob die Daten im Format A oder B übertragen werden	Кар. 7.3.3
Stationsnummer	Hier wird die Stationsnummer angegeben, die auch in der ALPHA-Steuerung eingestellt worden ist.	Кар. 7.3.4
Befehl	Angabe, ob eine RUN/STOP-Umschaltung ausgeführt oder Daten aus der Steuerung gelesen oder in die Steuerung geschrieben werden sollen.	Кар. 7.3.5 Кар. 7.6
Anzahl der Operanden	Summe der internen Operanden oder Ein- und Aus- gänge, auf die zugegriffen werden soll.	Кар. 7.3.6
Operandencode	Jedem Operanden, auf den zugegriffen werden kann, ist ein Operandencode zugeordnet. Dieser Code belegt ein Byte und kann vom Anwender nicht verändert werden.	Kap. 7.3.7
Operandenadresse	Anfangsadresse der internen Operanden oder Ein- und Ausgänge	Kap. 7.3.8
Operandenzustand	Beim Schreiben in die Steuerung im Format B wird der gewünschte Zustand des Operanden (EIN/AUS oder ein Zahlenwert) zur Steuerung übertragen. Beim Lesen aus der Steuerung im Format B enthält die Antwort der Steuerung den Zustand der Operanden.	
Prüfsumme	Die Prüfsumme dient zur Kontrolle, ob die übermittelten Daten fehlerfrei empfangen wurden.	Kap. 7.3.10
Fehlercode	Durch den Fehlercode wird die Art des aufgetretenen Fehlers näher festgelegt.	Kap. 7.3.11

Tab. 7.1: Elemente von Datenformat A und B



Die übermittelten Daten haben eine binäre 8-Bit Struktur und entsprechen dadurch nicht im vollen Umfang der ASCII-Spezifikation.

7.3.1 Steuerzeichen

Die übermittelten Daten enthalten Steuerzeichen, deren Bedeutung genau definiert ist:

Signal	Code (hexadezimal)	Beschreibung
STX	02	Textanfang Mit STX (S tart of T ext) beginnt jede Übertragung.
ETX	03	Textende Mit ETX (End of Text) wird das Ende der Datenübertragung gekennzeichnet.
ENQ	05	Anforderung zur Prüfung der Datenleitung (Enq uire = Nachfrage)
ACK	06	Ack nowledge = positive Quittierung, die Daten wurden feh- lerfrei empfangen
NAK	15	Negative Acknowledge = negative Quittierung, es ist ein Kommunikationsfehler aufgetreten
!	21	Antwort der Steuerung: Anweisung erhalten

Tab. 7.2: Übersicht der Steuerzeichen

7.3.2 Anzahl der Nutzdaten-Bytes

Mit der Anzahl der Nutzdaten-Bytes wird dem Kommunikationspartner mitgeteilt, wieviele Daten übermittelt werden.

Format A

Bei Daten, die zur ALPHA-Steuerung geschickt werden, beginnt die Zählung mit der Angabe des Formats und endet beim Steuercode ENQ.

Werden Daten von der Steuerung zum Peripherigerät gesendet, gehen die Bytes von der Formatangabe bis zum Steuercode ACK bzw. -bei einer Fehlermeldung- bis zum Fehlercode in die Summe der Nutzdaten-Bytes ein.



Format B

- Daten aus der Steuerung lesen: Die Z\u00e4hlung beginnt mit der Angabe des Formats und endet beim h\u00f6herwertigen Byte der Operandenadresse.
- Daten in die Steuerung schreiben: Gezählt werden die Bytes ab der Formatangabe bis zum Byte mit dem Zustand des letzten Operanden.
- RUN/STOP-Umschaltung: Die Bytes von der Formatangabe bis zum RUN- oder STOP-Befehl werden gezählt.
- Daten von der ALPHA-Steuerung zum Peripheriegerät Die Zählung beginnt mit der Formatangabe und endet entweder beim Steuercode "!" oder beim Byte, das den Zustand des letzten Operanden enthält. Bei Übermittlung einer Fehlermeldung werden die Bytes von der Formatangabe bis einschließlich des Fehlercodes gezählt.





Die Anzahl der Nutzdaten kann im Bereich von 3 bis 250 Bytes liegen. In Kap. 7.3.6 finden Sie nähere Angaben zur möglichen Anzahl der Operanden.

7.3.3 Format

Die übertragenen Daten enthalten eine Angabe, welches Datenformat bei der Übertragung verwendet wird. Der Code für das Format "A" ist 40H und der Code für das Protokollformat "B" ist 41H.



7.3.4 Stationsnummer

Bei der speziellen Kommunikation tauscht eine ALPHA-Steuerung mit einem Peripheriegerät Daten aus. Die Stationsnummer, die in die Steuerung eingegeben wurde, muss mit der in den übermittelten Daten angegebenen Stationsnummer übereinstimmen. Wenn dies nicht der Fall ist, wird von der Steuerung keine Antwort zurückgeschickt.

Die Stationsnummer wird hexadezimal im Bereich von 0 bis F angegeben.

7.3.5 Befehl

Durch den Befehl wird festgelegt, welche Aktion ausgeführt werden soll:

Tab. 7.3: Befehle im Fo	ormat "B"
-------------------------	-----------

Befehl	Befehlscode (hexadezimal)
Daten lesen	00
Daten schreiben	01
RUN/STOP-Umschaltung	10



Bei der RUN/STOP-Umschaltung wird auf die Übermittlung der Anzahl der Operanden, der Operandenadresse und des Operandencodes verzichtet. Statt dessen folgt dem Befehl die Angabe, ob die Steuerung gestoppt (00H) oder in den Zustand RUN (01H) gebracht werden soll. Kap. 7.6.4 enthält nähere Hinweise zur RUN/STOP-Umschaltung.

7.3.6 Anzahl der Operanden

Die maximale Anzahl der Operanden wird durch die maximale Anzahl von 250 Nutzdatenbytes bestimmt, die mit der speziellen Kommunikation übertragen werden können. Beachten Sie beim Lesen und Schreiben von Daten die Zahl der Bytes, die von einem Operanden belegt werden. Die folgende Abbildung zeigt als Beispiel das Lesen von Daten, bei dem jeder Operand 3 Bytes belegt:





Berechnung der max. Anzahl der Operanden, die auf einmal übertragen werden können Maximal können 250 Nutzdatenbytes übertragen werden. Um zu ermitteln, wieviele Bytes davon für Operanden zur Verfügung stehen, müssen von diesen 250 Bytes die Formatangabe (1 Byte), die Stationsnummer (1 Byte), der Befehl (1 Byte) und die Angabe zur Anzahl der Operanden (1 Byte) abgezogen werden. Es bleiben **246 Bytes** übrig, die für Operanden genutzt werden können.

 Daten aus der Steuerung lesen (Bit- oder Wort-Operanden)
 Pro Operand werden 3 Bytes zur Angabe des Operandencodes und der Operandenadresse benötigt: 246 / 3 = 82

Beim Lesen von Bit- oder Wort-Operanden können 1 bis 82 Operanden angegeben werden

- Daten in die Steuerung schreiben (Bit-Operanden) Jeder Bit-Operand belegt 4 Bytes: Operandencode (1 Byte), Operandenadresse (2 Byte) und Operandenzustand (1 Byte).

246 / 4 = 61

Der Zustand von 61 Bit-Operanden kann mit einer Datenübertragung verändert werden.

Daten in die Steuerung schreiben (Word-Operanden)
 Durch jeden Wort-Operanden werden 4 Bytes belegt: Operandencode (1 Byte), Operandenadresse (2 Byte) und Operandenzustand (2 Byte).

246 / 5 = 49

Mit einer Datenübertragung kann der Zustand von 49 Wort-Operanden beeinflusst werden.

 Zeitschaltuhr auslesen Jeder Schaltvorgang belegt 4 Bytes.

246 / 4 = 61

Die Einstellungen von 61 Zeitschaltern können mit einer Datenübertragung gelesen werden.

 Schaltvorgänge der Zeitschaltuhr einstellen Jeder Schaltvorgang belegt 7 Bytes: Operandencode (1 Byte), Operandenadresse (2 Byte) und die Schaltbedingungen (4 Byte).

246 / 7 = 35

Mit einer Datenübertragung können 35 Zeitschaltereinstellungen übertragen werden.

HINWEIS:

Innerhalb einer Datenübertragung kann auch eine Mischung aus Bit- und Wort-Operanden sowie Zeitschaltereinstellungen übermittelt werden.

7.3.7 Operandencode (Art der Operanden)

Jeder Operand, auf dem zugegriffen werden kann, hat einen Code, der sich auf den entsprechenden Speicherplatz in der ALPHA-Steuerung bezieht. Bis auf die Bit- und Wort-Operanden von Funktionsblöcken ist allen Operanden ein fester Speicherplatz zugewiesen. Diesen Operanden muss eine Adresse im Kommunikationsspeicher zugewiesen werden (Kap. 6.4).

Operand	Operandencode	Adressbereich der Operanden		Zugriff durch
	(nexadezinial)	Dezimal	Hex	renphenegerat
Systembits (M)	40	1 – 14	0001 – 000E	Nur Lesen
Eingänge (I)	41	1 – 15	0001 – 000F	
Externe Eingänge (El) (mit Erweiterung AL2-4EX)	41	129 – 132	0081 – 0084	
Ausgänge (A)	42	1 – 9	0001 - 0009	
Externe Ausgänge (EA) (mit Erweiterung AL2-4EYR oder AL2-4EYT)	42	129 – 132	0081 – 0084	Lesen und Schreiben
Funktionstasten (K)*1	44	1 – 8	0001 - 0008	
Link-Eingang (AS-I)	45	1 – 4	0001 - 0004	
Link-Ausgang (AS-I)	46	1 – 4	0001 - 0004	
Kontrollbits (N)	47	1 – 4	0001 - 0004	
Analog-Eingabe	61	1 – 8	0001 – 0008	Nur Lesen
Bit-Operanden von Funktionsblöcken (CB)	48	1 – 100*2	0001 – 0064	Lesen und
Wort-Operanden von Funktionsblöcken (CW)	69	1 – 100*2	0001 – 0064	Schreiben

Tab. 7.4: Operandencode und Zugriffsmöglichkeiten

*1 Die Funktionstasten der ALPHA-Steuerung haben die folgenden Adressen:

Tab. 7.5: Adressen der Funktionstasten

Funktionstaste	Adresse
"OK"	0001
"ESC"	0002
"+"	0003
"_"	0004
"▲"	0005
"▼"	0006
"►	0007
"≺"	0008

*2 Der volle Adressbereich von 100 Operanden kann nur genutzt werden, wenn ausreichend Kommunikationsspeicher reserviert wurde (Kap. 4.6.2 und 4.6.5).

7.3.8 Operandenadresse

Ein bestimmter Operand der ALPHA-Steuerung wird durch den Operandencode und der Operandenadresse bezeichnet. Die Operandenadresse ist eine vierstellige hexadezimale Zahl, die 2 Byte belegt. Zum Beispiel wird die Adresse von Eingang 11 als 000BH angegeben. Der Inhalt des höherwertigen Byte ist "00" und der des niederwertigen ist "0B". Das niederwertige Byte wird zuerst übertragen (Kap. 7.2).

7.3.9 Operandenzustand

Beim Lesen und Schreiben von Bit-Operanden wird ein Byte übertragen, dessen Inhalt dem Zustand des Operanden entspricht. Inhalt = 00: Der Operand ist AUS Inhalt = 01: Der Operand ist EIN

Der Inhalt von Wortoperanden wird als vierstellige hexadezimale Zahl (2 Byte) angegeben. Der dezimale Wertebereich geht von -32768 bis 32767. Beachten Sie jedoch, das der minimale Wert für einen Counter-Funktionsblock bei 0 liegt und das für einen PWM-Funktionsblock eine minimale Zeitangabe nicht unterschritten werden darf.

7.3.10 Prüfsumme

Die Prüfsumme dient zur Kontrolle, ob die gesendeten Daten vollständig empfangen wurden. Von der Angabe des Formates bis zum Byte vor dem ETX-Signal wird der Inhalt der einzelnen Bytes addiert und als vierstellige hexadezimale Zahl mit den Daten übertragen. Beim Empfänger der Daten wird ebenfalls eine Prüfsumme gebildet. Besteht zwischen der übermittelten und der errechneten Prüfsumme ein Unterschied, ist bei der Übertragung der Daten ein Fehler aufgetreten. Die Prüfsumme wird in 2 Bytes übertragen, wobei das niederwertige Byte direkt dem ETX folgt und das höherwertige Byte das Ende der Übertragung bildet.



A MITSUBISHI

7.3.11 Fehlercodes

Die Antwort der ALPHA-Steuerung enthält einen Fehlercode, falls bei der Übertragung des Befehl an die Steuerung ein Fehler aufgetreten oder der übermittelte Befehl nicht korrekt ist.

Tab. 7.6: Fehlercodes im Format A

Fehlercode (hexadezimal)	Beschreibung
01	Prüfsummenfehler Bei der Ermittlung der Prüfsumme (wird im Protokollformat "B" verwendet) wurde ein Fehler festgestellt.
02	Protokoll-Fehler Die Angabe der Nutzdaten-Bytes stimmt nicht mit der tatsächlich übermittelten Anzahl überein.
03	Operandenfehler Die in dem angegebenen Operanden gespeicherten Daten überschreiten den zulässigen Bereich.
04	Fehler beim ferngesteuerten Ändern der Betriebsart (RUN/STOP) Der Grund für diesen Fehler ist vielfach ein Fehler im Programm der Steuerung.

7.4 Zeitdiagramm für die Kommunikation

Bei der Kommunikation kann es zu Verzögerungen beim Senden und Empfangen der Daten kommen. In der folgenden Abbildung ist der zeitliche Verlauf des Datenaustausches dargestellt. Dieser Verlauf ist für das Lesen und Schreiben von Daten identisch.



7.4.1 Berechnung der Kommunikationszeiten

Mit den folgenden Formeln können die Zeiten, die für den Datenaustausch benötigt werden, überschlägig berechnet werden.

- T0, T1, T2 = 1/Übertragungsgeschwindigkeit x Anzahl der Bits in einem Zeichen x Anzahl der übertragenen Zeichen [s]
 - = 1/9600 Bit/s x (1 Startbit + 8 Datenbits + 1 Stoppbit) x Anzahl der Zeichen

TP = Verarbeitungszeit; Mindestwert: 1 Zykluszeit + 5 ms, Maximalwert: 2,5 s Dies ist die Zeit, die die ALPHA-Steuerung benötigt, um die angegebenen Operanden zu lesen oder zu beschreiben.

Tw = 1 Zykluszeit + 5 ms, Maximalwert: 2,5 s

7.5 Angabe der Operandendaten

Innerhalb der zur Steuerung übertragenen Daten muss der Bereich mit den Operandendaten (Anzahl der Operanden, Operandencode, -adresse und -zustand) vom Anwender korrekt angegeben werden, damit die Daten fehlerfrei mit der ALPHA-Steuerung ausgetauscht werden können. Alle internen Operanden werden in derselben Weise angesprochen. Hinweise zum Operandencode finden Sie in Kap. 7.3.7.

7.5.1 Operandendaten beim Lesen aus der Steuerung

Die Operandendaten, die der Steuerung beim Zugriff auf Operanden übermittelt werden, sind für Bit- und Wortoperanden gleich.



Tab. 7.7: Operandendaten beim Lesen aus der Steuerung (Beispiel)

Element	Code (hexadezimal)	Beschreibung
Anzahl der Operanden	01	Anzahl = 1 Der Zustand eines Operanden soll gelesen werden
Operandencode	41	Ein Eingang soll abgefragt werden.
Operandenadresse (niederwertiges Byte)	0C	Das niederwertige und das höherwertige Byte enthalten die Operandenadresse. In diesem Beispiel 000CH = 11
Operandenadresse (höherwertiges Byte)	00	Der Zustand von Eingang 11 wird abgefragt.



7.5.2 Operandendaten beim Schreiben in die Steuerung

Zum Schreiben von Bit- und Wort-Operanden werden unterschiedliche Operandendaten zur Steuerung gesendet.

Steuern von Bit-Operanden



Tab. 7.8: Operandendaten beim Steuern von Bit-Operanden (Beispiel)

Element	Code (hexadezimal)	Beschreibung
Anzahl der Operanden	01	Anzahl = 1 Der Zustand eines Operanden soll erändert werden
Operandencode	48	Der Bit-Operand eines Funktionsblocks wird angespro- chen
Operandenadresse (niederwertiges Byte)	04	Das niederwertige und das höherwertige Byte enthalten die Operandenadresse. In diesem Beispiel ist die Ope-
Operandenadresse (höherwertiges Byte)	00	randenadresse $0004H = 4$.
Operandenzustand	01	Das Bit wird eingeschaltet.

Schreiben in Wort-Operanden

Beim Schreiben in Wort-Operanden wird der Zahlenwert in 2 Bytes übermittelt.



Tab. 7.9: Operandendaten beim Schreiben in Wort-Operanden (Beispiel)

Element	Code (hexadezimal)	Beschreibung
Anzahl der Operanden	01	Anzahl = 1 Der Zustand eines Operanden soll erändert werden
Operandencode	69	In den Word-Operanden eines Funktionsblocks wird geschrieben.
Operandenadresse (niederwertiges Byte)	04	Das niederwertige und das höherwertige Byte enthalten die Operandenadresse. In diesem Beispiel ist die Ope-
Operandenadresse (höherwertiges Byte)	00	randenadresse $0004H = 4$.
Operandenzustand (niederwertiges Byte)	2B	Das niederwertige und das höherwertige Byte enthalten den Wert der in dem Wortoneranden eingetragen wird
Operandenzustand (höherwertiges Byte)	12	In diesem Beispiel: $122BH = 4651$

7.5.3 Operandendaten beim Einstellen von Zeitschalter

Zum Auslesen der Zeitschaltereinstellungen werden der Steuerung Daten gesendet, die dem Lesen von Wort-Operanden entsprechen. Die folgende Abbildung zeigt die Operandendaten, die der Steuerung übermittelt werden müssen, um Einstellungen für Zeitschalter zu schreiben. Die Parameter werden in 4 Bytes eingetragen.





Weitere Informationen zur Einstellung der Zeitschalter finden Sie in Kap. 7.6.5.

7.6 Befehle

Tab. 7.10: Übersicht der Befehle

Element	Anwendbar im	Bedeutung	Beschreibung in
Kommunikationsmöglich- keit prüfen	Format A	Zur Prüfung der Datenleitung sendet das periphere Gerät den Steuercode ENQ an die ALPHA-Steuerung.	Kap. 7.6.1
Daten lesen		Erfassen des aktuellen Zustand bzw. des Inhaltes von Operanden	Кар. 7.6.2
Daten schreiben		Verändern des Zustandes bzw. des Inhaltes von Operanden	Кар. 7.6.3
RUN/STOP-Umschaltung		Umschaltung der Betriebsart der Steuerung	Кар. 7.6.4
Zeitschalter lesen/ein- stellen	Format B	Einstellungen der Zeitschalter lesen/ Einstellungen in die Steuerung über- tragen	Kap. 7.6.5
RTC-Lesebefehl *1		Lesen der Steuerungs-Uhrzeitdaten und des RTC-Abgleichungswertes	Кар. 7.6.7
RTC-Schreibbefehl *1		Schreiben der Steuerungs-Uhrzeit- daten und des RTC-Abgleichungs- wertes	Kap. 7.6.8
Display-Lesebefehl *2		Lesen der am Display angezeigten Schriftzeichen	Кар. 7.6.9

*1. Ver.2.20 oder höher

*2. Ver.3.00 oder höher

7.6.1 Prüfung der Kommunikationsmöglichkeit

Datenstruktur (Format A):



Beispiel:

Diese Zeichenfolge kann jederzeit zur Steuerung gesendet werden, um den Datenaustausch zu prüfen. Kontrollieren Sie bitte die Einstellungen zur Kommunilation, die Datenleitung und die zur Steuerung gesendeten Daten, falls keine Antwort empfangen wird.



7.6.2 Daten lesen

Datenstruktur (Format B):



Beispiel: Der Zustand des Ausgangs O01 wird abgefragt

Commuter	S T X	Anzahl Nutz- datenbytes	Format	Stationsnr.	Befehl	Anzahl der Operanden	Operanden- code	Operanden- adr. (LB)	Operanden- adr. (HB)	E T X	Prüfsumme (LB)	Prüfsumme (HB)	
Computer	02H	07H	41H	00H	00H	01H	42H	01H	00H	03H	85H	00H	

 α 2-Steuerung

_ _ _

 S T X	Anzahl Nutz- datenbytes	Format	Stationsnr.	Befehl erhalten	 S T X	Anzahl Nutz- datenbytes	Format	Stationsnr.	Befehl	Anzahl der Operanden	Operanden- status	E T X	Prüfsumme (LB)	Prüfsumme (HB)	
02H	03H	40H	00H	21H	02H	05H	41H	00H	00H	01H	00H	03H	42H	00H	

Beispiel: Wort-Operanden lesen

Die in diesem Beispiel abgefragten Wort-Operanden des Funktionsblocks "Zeitverzögerung, Delay" wurden zuvor als CW5 und CW6 adressiert (siehe Abs. 6.4.4).

Spezielle Ko	mmunikation					×
Station	0 🚊	3				
– Kommunika	tionsspeicher					
	Komm. Bit-Gerät (F	Punkte) Kor	nm. Wort-G	erät (Punkte)	Prog	gramm (Bytes)
0	Q	0			500	0
0	<u>5</u> 0	50			470	D
۲	<u>1</u> 00	100			440	D
FB-Wort gi FB GSMSMS DELAY DELAY	bt Parameter aus, der a FBNo Parameter B1 CurStatus B3 CurOffD CurOnD	spezifiziert Einstellen >>	Kommu 2 3 4 5 6 7 8	Inikations-Wo FB TIME S TIME S TIME S TIME S DELAY DELAY	rt-Gerät FBNo B2 B2 B2 B2 B3 B3 B3	Parame A SetValu SetValu SetValu SetValu SetOnD SetOffD
	<u> </u>	<< Freigeben	9 10 •			

Um die Wort-Operanden des Funktionsblocks anzusprechen, wird der Operandencode 69 verwendet.

Computer	S T X	Anzahl Nutz- datenbytes	Format	Stationsnr.	Befehl	Anzahl der Operanden	Operanden- code	Operanden- adr. (LB)	Operanden- adr. (HB)	Operanden- code	Operanden- adr. (LB)	Operanden- adr. (HB)	E T X	Prüfsumme (LB)	Prüfsumme (HB)	
Computer	02H	0AH	41H	00H	00H	02H	69H	05H	00H	69H	06H	06H	03H	20H	01H	

α2-Steuerung



CW5 = 0032H = 50; Die Einschaltverzögerung ist auf den Wert 50 eingestellt. CW6 = 000FH = 15; Die Einschaltverzögerung ist auf den Wert 15 eingestellt.

7.6.3 Daten schreiben

Datenstruktur (Format B):



Beispiel: Ausgang O01 einschalten

Computer	S T X 02H	© Anzahl Nutz- E datenbytes	H Format	9 Stationsnr.	9 Befehl	Dperanden	45 Operanden- H code	Operanden- T adr. (LB)	Operanden- E adr. (HB)	C Operanden- E status	Е Т Х 03Н	& Prüfsumme H (LB)	C Prüfsumme T (HB)	
α2-Steuerun	g													
	S	lutz- tes	at	snr.	le ne		S	lutz- tes	at	snr.	N			
	X	ahl N enby	orm	tion	sefel halt		X	ahl N enby	orm	tion	A K			
		Anza	Щ	Sta	ег			Anz	щ	Sta				
	02H	03H	40H	00H	21H		02H	03H	41H	00H	06H			

Den von der Steuerung gesendeten Daten kann entnommen werden, dass der Ausgang eingeschaltet wurde.



Beispiel:

In diesem Beispiel wird der Zählwert eines Funktionsblocks "Zähler" auf 4369 (1111H) eingestellt. Der Wort-Operanden des Zählers wurde vorher CW3 adressiert (siehe Abs. 6.4.4).

õpezielle Kor	nmunikation			2
Station	토이			
	(0 bis 15)			
- Kommunikal	tionsspeicher			
	Komm. Bit-Gerät (Pu	nkte) Komm. Wort-Ge	erät (Punkte)	Programm (Bytes)
0	<u>0</u>	0		5000
0	50	50		4700
•	<u>1</u> 00	100		4400
FB COUNT COUNT UP DO	FBNo Parameter B2 Count CurCount B3 CurUDC	Einstellen >> 4 5 6 7 8 4 5 5 6 7 8 8 9 10	FB ONE SH ONE SH UP DOW	FB Parame A B1 SetOne B1 CurOne B3 UDCou
OK		Abbrechen		<u>H</u> ilfe

	S T X	Anzahl Nutz- datenbytes	Format	Stationsnr.	Befehl	Anzahl der Operanden	Operanden- code	Operanden- adr. (LB)	Operanden- adr. (HB)	Operanden- status	E T X	Prüfsumme (LB)	Prüfsumme (HB)
Computer	02H	09H	41H	00H	00H	01H	63H	03H	00H	11H	03H	D1H	00H

 α 2-Steuerung

 S T X	Anzahl Nutz- datenbytes	Format	Stationsnr.	Befehl erhalten	S T X	Anzahl Nutz- datenbytes	Format	Stationsnr.	A C K	
02H	03H	40H	00H	21H	02H	04H	40H	00H	06H	

Die von der Steuerung als Antwort gesendeten Daten enthalten den Steuercode ACK, der anzeigt, dass der Zählwert auf den Wert 4369 geändert wurde.

- -

7.6.4 Ferngesteuerte RUN/STOP-Umschaltung

Mit der ferngesteuerten RUN/STOP-Umschaltung kann die Betriebsart der ALPHA-Steuerung (RUN/STOP) von einem Peripheriegerät aus umgeschaltet werden.

Beispiel: Die Steuerung mit der Stationsnummer 0 soll in den RUN-Zustand versetzt werden.



α2-Steuerung

 S T X	Anzahl Nutz- datenbytes	Format	Stationsnr.	Befehl erhalten	 S T X	Anzahl Nutz- datenbytes	Format	Stationsnr.	A C K	
02H	03H	40H	00H	21H	02H	04H	40H	00H	06H	

Beispiel: Stoppen der ALPHA-Steuerung

Computer	S T X	Anzahl Nutz- datenbytes	Format	Stationsnr.	Befehl	Stop	E T X	Prüfsumme (LB)	Prüfsumme (HB)	
Computer	02H	04H	41H	00H	10H	00H	03H	51H	00H	

α2-Steuerung

 S T X	Anzahl Nutz- datenbytes	Format	Stationsnr.	Befehl erhalten	 S T X	Anzahl Nutz- datenbytes	Format	Stationsnr.	A C K	
02H	03H	40H	00H	21H	02H	04H	40H	00H	06H	
7.6.5 Einstellung der Zeitschalter (TimeSwitch (Echtzeituhr))

Die Zeitschalter der ALPHA-Steuerung können ebenfalls mittels der speziellen Kommunikation gelesen und eingestellt werden. Im Anschluss an die prinzipiellen Darstellungen der Datenstruktur werden in diesem Abschnitt die Inhalte der vier Bytes beschrieben, die die Informationen der Zeitschalter enthalten.

Datenstruktur beim Einstellen der Zeitschalter (Format B):

Computer	S T X	B Anzahl Nutz- E datenbytes	Format	Stationsnr.	Befehl	Anzahl der Operanden	9 Operanden- E code	Operanden- adr. (LB)	Operanden- adr. (HB)	Schaltuhr Byte 0	Schaltuhr Byte 1	Schaltuhr Byte 2	Schaltuhr Byte 3	E T X	Prüfsumme (LB)	Prüfsumme (HB)	
----------	-------------	--------------------------------	--------	-------------	--------	-------------------------	---	-------------------------	-------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	-------	-------------------	-------------------	--

α2-Steuerung





Schaltuhr, Byte 3

Datenstruktur beim Lesen der Zeitschaltereinstellungen (Format B):

α2-Steuerung



oder

S T X	R Anzahl Nutz- E datenbytes	Format	Stationsnr.	N A K	Fehlercode	
-------------	--------------------------------	--------	-------------	-------------	------------	--



Schaltuhr, Byte 0
Schaltuhr, Byte 1
Schaltuhr, Byte 2
Schaltuhr, Byte 3

Wöchentliche Schaltvorgänge einstellen

Die Einstellungen für Schaltvorgänge, die sich wöchentlich wiederholen sollen, werden in 4 Bytes an die Steuerung übertragen. Die folgende Tabelle soll bei der Ermittlung der hexadezimalen Werte helfen. Nachdem das Bitmuster eingetragen worden ist, werden daraus die hexadezimalen Werte bestimmt.

Byte				В	it			
	7	6	5 4 3		2	1	0	
0	1	0	0	0	0	0	0	0
1	Woche 5	Woche 4	Woche 3	Woche 2	Woche 1	Samstag	Freitag	Donnerst.
2	Mittwoch	Dienstag	Montag	Sonntag	Stunde	Stunde	Stunde	Stunde
3	Stunde	Minute	Minute	Minute	Minute	Minute	Minute	EIN/AUS

Tab. 7.11: Muster für wöchentliche Schaltvorgänge



Hinweise zu Tab. 7.11:

- Der Wert von Byte 0 bleibt unverändert.
- Die Stunde wird als fünfstellige binäre Zahl (5 Bit) im Bereich von 0 bis 23 angegeben.
- Die Angabe der Minute erfolgt als sechsstellige binäre Zahl im Bereich von 0 bis 59.

Beispiel: In der ersten Woche jedes Monats soll am Montag, Mittwoch und Freitag jeweils um 10.00 Uhr der Ausgang des Zeitschalters eingeschaltet werden.

Der Wert von Byte 0 bleibt unverändert.

Nur in der ersten **Woche** jedes Monats schalten

Byte				В	it			
	7	6	5	4	3	2	1	0
0	1	0	0	0	0	0	0	0
1	W 5 = 0	W 4 = 0	W 3 = 0	W 3 = 0 W 2 = 0		Samstag	Freitag	Donnerst.
2	Mittwoch	Dienstag	Montag	Sonntag	Stunde	Stunde	Stunde	Stunde
3	Stunde	Minute	Minute	Minute	Minute	Minute	Minute	EIN/AUS

Wochentage, an denen geschaltet werden soll, sind der Montag, der Mittwoch und der Freitag:

Byte				В	it			
	7	6	5	4	3	2	1	0
0	1	0	0	0	0	0	0	0
1	W 5 = 0	W 4 = 0	W 3 = 0	W 2 = 0	W 1 = 1	Sa = 0	Fr = 1	Do = 0
2	Mi = 1	Di = 0	Mo = 1	So = 0	Stunde	Stunde	Stunde	Stunde
3	Stunde	Minute	Minute	Minute	Minute	Minute	Minute	EIN/AUS

Byte				В	lit			
	7	6	5	4	3	2	1	0
0	1	0	0	0	0	0	0	0
1	W 5 = 0	W 4 = 0	W 3 = 0	W 2 = 0	W 1 = 1	Sa = 0	Fr = 1	Do = 0
2	Mi = 1	Di = 0	Mo = 1	So = 0	Std = 0	Std = 1	Std = 0	Std = 1
3	Std = 0	Minute	Minute	Minute	Minute	Minute	Minute	EIN/AUS

Die Angabe der **Stunde** erfolgt als 5-stellige Binärzahl. 10 (Dezimal) = 01010 (Binär)

Die Minute wird als 6-stellige Binärzahl angegeben. 0 (Dezimal) = 000000 (Binär)

Byte				В	it			
	7	6	5	5 4 3		2	1	0
0	1	0	0	0	0	0	0	0
1	W 5 = 0	W 4 = 0	W 3 = 0	W 2 = 0	W 1 = 1	Sa = 0	Fr = 1	Do = 0
2	Mi = 1	Di = 0	Mo = 1	So = 0	Std = 0	Std = 1	Std = 0	Std = 1
3	Std = 0	Min = 0	EIN/AUS					

Die Angabe, dass eingeschaltet werden soll, beendet die Einträge in der Tabelle.

Byte		Bit												
	7	6	5 4 3		2	1	0							
0	1	0	0	0	0	0	0	0						
1	W 5 = 0	W 4 = 0	W 3 = 0	W 2 = 0	W 1 = 1	Sa = 0	Fr = 1	Do = 0						
2	Mi = 1	Di = 0	Mo = 1	So = 0	Std = 0	Std = 1	Std = 0	Std = 1						
3	Std = 0	Min = 0	EIN = 1											

Die binären Werte der Bits 4 bis 7 und 0 bis 3 werden in hexadezimale Werte gewandelt. Für jedes Bytes ergibt sich eine zweistellige hexadezimale Zahl.

Tab. 7.12:	Iapell	e tur n	vocnei	ntiicne	e Scha	kadezimaien werten			
Byte				В	lit				Inhalt des Bytes (hexadezimal)
	7	6	5	4	3	2	1	0	Steuerung übertragen)
0	1	0	0	0	0	0	0	0	80
1	0	0	0	0	1	0	1	0	0A
2	1	0	1	0	0	1	0	1	A5
3	0	0	0	0	0	0	0	1	01

Tab. 7.12: Tabelle für wöchentliche Schaltvorgänge mit hexadezimalen Werten

An die ALPHA-Steuerung wird diese Anweisung zur Einstellung des Zeitschalters gesendet:

	S T X	Anzahl Nutz- datenbytes	Format	Stationsnr.	Befehl	Anzahl der Operanden	Operanden- code	Operanden- adr. (LB)	Operanden- adr. (HB)	Operanden- code	Operanden- adr. (LB)	Operanden- adr. (HB)	Schaltuhr Byte 0	Schaltuhr Byte 1	Schaltuhr Byte 2	Schaltuhr Byte 3	E T X	Prüfsumme (LB)	Prüfsumme (HB)	
Computer		0BH	41H	00H	01H	01H	69H	01H	00H	69H	06H	06H	80H	0AH	A5H	01H	03H	DDH	01H	

α2-Steuerung

 S T X	nzahl Nutz- datenbytes	Format	tationsnr.	Befehl erhalten	 S T X	nzahl Nutz- latenbytes	Format	tationsnr.	A C K	
02H	E Anz E dat	й 40Н	Stat	шъ 21Н	02H	5 Anza T date	요 40H	Stat	06H	



Datum und Schaltzeit für Schaltvorgänge festlegen

Die Einstellungen für Schaltvorgänge, die an einem bestimmtem Tag zu einer bestimmten Zeit stattfinden sollen, werden im 4 Bytes an die Steuerung übertragen. Die folgende Tabelle soll bei der Ermittlung der hexadezimalen Werte helfen. Nachdem das Bitmuster eingetragen worden ist, werden daraus die hexadezimalen Werte bestimmt.

Beachten Sie, dass sich dieses Datenformat von dem zuvor beschriebenen Format für wöchentliche Schaltvorgänge unterscheidet!

Tab. 7.13: Muster für Schaltvorgänge, die über Datum und Uhrzeit definiert werden

Byte				В	it			
	7	6	5	4	3	2	1	0
0	1	0	0	TMJ	TMJ	Jahr	Jahr	Jahr
1	Jahr	Jahr	Jahr	Monat	Monat	Monat	Monat	Tag
2	Tag	Tag	Tag	Tag	Stunde	Stunde	Stunde	Stunde
3	Stunde	Minute	Minute	Minute	Minute	Minute	Minute	EIN/AUS

Tab. 7.14: Wertebereiche der Parameter

Parameter	Position der Bits	Beschreibung
		Schaltvorgang am bestimmten Tag ausführen: 00
Tag/Monat/Jahr (TMJ)	Byte 0; Bits 3 und 4	Schaltvorgang monatlich ausführen: 01
(1112)		Schaltvorgang jährlich ausführen: 10
Jahr	Byte 0; Bits 0, 1 und 2 Byte 1; Bits 5, 6 und 7	Berechnung der Jahreszahl: 1990 + Offset Offset-Bereich: 8 bis 63 Beispiel für das Jahr 2020: 1990 + 30 30 (dezimal) = 011110 (binär)
Monat	Byte 1; Bits 1, 2, 3 und 4	Wertebereich: 0 bis 12
Tag des Monats	Byte 1; Bit 0 Byte 2; Bits 4, 5, 6 und 7	Wertebereich: 1 bis 31
Stunde	Byte 2; Bit 0, 1, 2 und 3 Byte 3; Bit 7	Wertebereich: 0 bis 23
Minute	Byte 3; Bits 1, 2, 3, 4, 5 und 6	Wertebereich: 0 bis 59
EIN/AUS	Byte 3; Bit 0	Einschalten = 1 Ausschalten = 0

Beispiel: An einem bestimmten Tag schalten

Der Ausgang des Zeitschalters mit der Adresse CW02 (Abs. 6.1.4) soll am 20. Februar 2002 um 12.00 Uhr ausgeschalt werden.

Parameter	Binärer Wert	Bemerkung
TMJ	00	Schaltvorgang am bestimmten Tag ausführen: 00 (binär)
Jahr	001100	Offset = Jahreszahl - 1990 = 2002 - 1990 = 12 12 (dezimal) = 001100 (binär)
Monat	0010	Februar = 2 (dezimal) = 0010 (binär)
Tag des Monats	10100	20 (dezimal) = 10100 (binär)
Stunde	01100	12 (dezimal) = 01100 (binär)
Minute	000000	0 (dezimal) = 000000 (binär)
EIN/AUS	0	Ausschalten = 0

Tab. 7.15: Festlegung der Parameter

Nun werden die ermittelten binären Werte in eine Tabelle nach dem Schema von Tab. 7.13 eingetragen. Die binären Werte der Bits 4 bis 7 und 0 bis 3 werden in hexadezimale Werte gewandelt. Für jedes Bytes ergibt sich eine zweistellige hexadezimale Zahl.

Tab. 7.16: Tabelle für Schaltvorgang am bestimmten Tag mit hexadezimalen Werten

Byte				В	it	Inhalt des Bytes (hexadezimal)						
	7	6	5	4	3	2	1	0	Steuerung übertragen)			
0	1	0	0	0	0	0	0	1	81			
1	1	0	0	0	0	1	0	1	85			
2	0	1	0	0	0	1	1	0	46			
3	0	0	0	0	0	0	0	0	00			

Die gefundenen hexadezimalen Werte werden in einer Anweisung mit dem Befehl "Daten schreiben" an die ALPHA-Steuerung geschick:

S T X		Anzanı Nutz- datenbytes	Format	Stationsnr.	Befehl	Anzahl der Operanden	Operanden- code	Operanden- adr. (LB)	Operanden- adr. (HB)	Schaltuhr Byte 0	Schaltuhr Byte 1	Schaltuhr Byte 2	Schaltuhr Byte 3	E T X	Prüfsumme (LB)	Prüfsumme (HB)
Computer	0	BH	41H	00H	01H	01H	69H	02H	00H	81H	85H	46H	00H	03H	FAH	01H

 α 2-Steuerung

 S T X	nzahl Nutz- atenbytes	Format	ationsnr.	Befehl erhalten	 S T X	izahl Nutz- atenbytes	-ormat	ationsnr.	A C K
02H	₹ ^р 03Н	40H	ы 100	21H	02H	₹ [©] 04H	40H	ы 100	06H

Beispiel: Monatlich schalten

Wenn ein Schaltvorgang monatlich wiederholt werden soll, kann die Angabe des Monats und des Jahres entfallen. In diesem Fall werden diese Parameter auf einen Standardwert (Jahr = 08H, Monat = 01H) eingestellt

Im folgenden Beispiel wird am 25. jedes Monats um 8.35 Uhr der Ausgang des Zeitschalters eingeschaltet:

Parameter	Binärer Wert	Bemerkung
TMJ	01	Monatlich schalten: 01 (binär)
Jahr	001000	Einstellung = 8 (Standardwert) 8 (dezimal) = 001000 (binär)
Monat	0001	Einstellung = 1 (Standardwert) = 0001 (binär)
Tag des Monats	11001	25 (dezimal) = 11001 (binär)
Stunde	01000	8 (dezimal) = 01000 (binär)
Minute	100011	35 (dezimal) = 100011 (binär)
EIN/AUS	1	Einschalten = 1

Tab. 7.17: Festlegung der Parameter für das Beispiel

Die ermittelten binären Werte werden in eine Tabelle nach dem Schema von Tab. 7.27 eingetragen. Die binären Werte der Bits 4 - 7 und 0 - 3 werden als hexadezimale Zahlen dargestellt.

Tab. 7.18: Tabelle für monatliches Schalten	ו (Beispiel) mit hexadezimalen Werte
---	--------------------------------------

Byte				В	it	Inhalt des Bytes (hexadezimal)			
	7	6	5	4	3	2	1	0	Steuerung übertragen)
0	1	0	0	0	1	0	0	1	89
1	0	0	0	0	0	0	1	1	03
2	1	0	0	1	0	1	0	0	94
3	0	1	0	0	0	1	1	1	47

Die gefundenen hexadezimalen Werte werden in einer Anweisung mit dem Befehl "Daten schreiben" an die ALPHA-Steuerung geschickt:

Committee	S T X	Anzahl Nutz- datenbytes	Format	Stationsnr.	Befehl	Anzahl der Operanden	Operanden- code	Operanden- adr. (LB)	Operanden- adr. (HB)	Schaltuhr Byte 0	Schaltuhr Byte 1	Schaltuhr Byte 2	Schaltuhr Byte 3	E T X	Prüfsumme (LB)	Prüfsumme (HB)	
Computer		0BH	41H	00H	01H	01H	69H	03H	00H	89H	03H	94H	47H	03H	16H	02H	

 α 2-Steuerung



Beispiel: Jährlich schalten

Falls der Ausgang des Zeitschalters jedes Jahr am selben Tag zur selben Zeit geschaltet werden soll, wird für das Jahr der Standardwert 08 eingestellt

Jedes Jahr am 24. Dezember soll um 18.15 Uhr die Weihnachtsbeleuchtung eingeschaltet werden:

Parameter	Binärer Wert	Bemerkung
TMJ	10	Jährlich schalten: 10 (binär)
Jahr	001000	Einstellung = 8 (Standardwert) 8 (dezimal) = 001000 (binär)
Monat	1100	Einstellung = 12 (dezimal) = 1100 (binär)
Tag des Monats	11000	24 (dezimal) = 11000 (binär)
Stunde	10010	18 (dezimal) = 10010 (binär)
Minute	001111	15 (dezimal) = 001111 (binär)
EIN/AUS	1	Einschalten = 1

Tab. 7.19: Festlegung der Parameter für das Beispiel

Die ermittelten binären Werte werden in eine Tabelle nach dem Schema von Tab. 7.13 eingetragen. Die Werte der Bits 4 bis 7 und 0 bis 3 werden in hexadezimale Werte gewandelt. Für jedes Bytes ergibt sich eine zweistellige hexadezimale Zahl.

Tab. 7.20: Tabelle für jährliche Wiederholung eines Schaltvorganges mit hex. Werten

Byte				В	it	Inhalt des Bytes (hexadezimal)			
	7	6	5	4	3	2	1	0	Steuerung übertragen)
0	1	0	0	1	0	0	0	1	91
1	0	0	0	1	1	0	0	1	19
2	1	0	0	0	1	0	0	1	89
3	0	0	0	1	1	1	1	1	1F

Die gefundenen hexadezimalen Werte werden in einer Anweisung mit dem Befehl "Daten schreiben" an die ALPHA-Steuerung geschickt:

	S T X	Anzahl Nutz- datenbytes	Format	Stationsnr.	Befehl	Anzahl der Operanden	Operanden- code	Operanden- adr. (LB)	Operanden- adr. (HB)	Schaltuhr Byte 0	Schaltuhr Byte 1	Schaltuhr Byte 2	Schaltuhr Byte 3	E T X	Prüfsumme (LB)	Prüfsumme (HB)
Computer		0BH	41H	00H	01H	01H	69H	04H	00H	91H	19H	89H	47H	03H	22H	0AH

 α 2-Steuerung

 					 					1
S	es it		Ľ		S	s t		L.	A	
Т	ΖŹ	u a	S	토공	Т	l Zž	at	รเ	C	
v	드보		<u>ē</u>	alefe	v	L qu	3	ō	ĸ	
^	ate	ĽЦ	at	ШĘ	^	ate	ļ Ģ	at	r.	
	٩Å		5	-		Αġ		5		
02H	03H	40H	00H	21H	02H	04H	40H	00H	06H	

7.6.6 Einstellung des VLS Time Switch (Echtzeituhr) (Beispiel)

Die rechts dargestellte Time Switch-Einstellung ist ein Beispiel für das Dialogfenster in der VLS-Software.

Über dieses Dialogfenster können Sie wöchentliche und tägliche Einstellungen vornehmen.

Schaltzeit über Woche setzen							×
🔽 Jede Woche	🗖 Tá	iglich				Über Da	tum
Bestimmte Woche	мо	DI	М	DO	FR	SA	SO
🔽 Ersten 7 Tage (1. bis 7.)							
🔽 Zweiten 7 Tage (8. bis 14.)	Einst	ellzeit —					
🔽 Dritten 7 Tage (15. bis 21.)	Stu	inde, h		Min			
Vierten 7 Tage (22. bis 28.)			÷ :	0	÷		
🔽 Fünften 7 Tage (29. Bis Ende)				,			405
ОК	Abb	rechen		Hilf	ie		

Dies ist ein Beispiel für die Einstellung eines Time Switch über das Datum. Sie können in diesem Dialogfenster ein Datum, eine monatliche oder eine jährliche Wiederholung wählen.

Schaltzeit über Da	tum setzen	
Oatum	25.9.2008	Kalender
C Jedes Jahr	25 +	September 💌
C Jeder Monat	25 📩	Wöchentlich
– Einstellzeit –		
Stunde, h	Min	
	0 .	C AUS
ОК	Abbrechen	Hilfe

In diesem Beispiel für die Einstellung des Time Switch (Echtzeitunr) sind vier unterschiedliche Schaltzeitpunkte eingestellt worden.

Der folgende Quellcode ist ein Beispiel, das in Visual Basic geschrieben wurde und zum Testen der Dedicated-Protocol-Kommunikation mit der Steuerung APLPHA XL dienen soll.

me Swite	ch(Echtze	ituhr)				.
Komm Komm	nentar Commentar er Display	anzeiger veränder	n		I Signaladre I Monitor-Inf	sse anzeigen ormationen anzeigen
1 2 3	ON ON OFF	10:05 8:15 15:45	MO MI FR 17.3.2002 Jeder Monat	1		1,3,WOCHE(N) DATUM DATUM
4		17:00	JedesJahr 13	3 Uktóbe		
		1				Winterzeit
Of	fnen/Neu		Löschen		Aktuelle Zeit	Sommerzeit
_			Export		Import	
	01	K	A	bbreche	n	Hilfe

7.6.7 RTC-Lesebefehl (Ver. 2.20 oder höher)

1) Befehlsstruktur Format B ist dargestellt.



Computer α 2 Controller



*1 Uhrzeitstatus

0: Winterzeit, 1: Sommerzeit, 0xff : RTC-Zeit ungültig

*2 DoW (Tag der Woche)

0: Sonntag, 1: Montag, 2: Dienstag, 3: Mittwoch, 4: Donnerstag, 5: Freitag, 6: Samstag *3 ADJ (RTC-Uhrabgleichung)

Der RTC-Uhrabgleichungswert gibt die Anpassung der Uhrgeschwindigkeit in Schritten zu 0,25 s/Tag an.

-41...0...83 (0xD7...00...0x53)

2) Befehlsbeispiel

Steuerungszeit: 01.01.2004 00:00.00 Donnerstag, RTC-Zeit ungültig

Committee	S T X	No. comm bytes	Eormat No.	Station No.	Command	E T X	Sum check (LB)	Sum check (HB)	
Computer	02H	03H	41H	04H	20H	03H	65H	00H	

 α 2 Controller





FFH 04H 00H 03H 3DH 02H

7.6.8 RTC-Schreibbefehl (Ver. 2.20 oder höher)

1) Befehlsstruktur Format B ist dargest

Format B ist dargestellt.



*1 ADJ (RTC-Uhrabgleichung)

Der RTC-Uhrabgleichungswert gibt die Anpassung der Uhrgeschwindigkeit in Schritten zu 0,25 s/Tag an.

-41...0...83 (0xD7...00...0x53)

2) Befehlsbeispiel

30.05.2004 10:11.00, Uhrabgleich auf -2,0 s/Tag

	S T X	No. comm bytes	Format No.	Station No.	Command	Year (yyyl)	Year (yyyh)	Month (mm)	Day (dd)	Hour (hh)	Min (mm)	Sec (ss)	ADJ (*1)	E T X	Sum check (LB)	Sum check (HB)	
Computer	02H	0BH	41H	04H	21H	D4H	07H	05H	1EH	0AH	OBH	00H	F8H	03H	71H	02H	

 α 2 Controller



7.6.9 Display-Lesebefehl (Ver.3.00 oder höher)

Der Display-Puffer der ALPHA XL-Steuerung kann über den Dedicated-Protocol-Befehl 30H ausgelesen werden.

Keine Darstellung kyrillischer Schriftzeichen im Display

1) Befehlsstruktur

Format B ist dargestellt.



 α 2 Controller



*1. Die im Display angezeigten Zeichen werden aus dem Display-Puffers in der folgenden Reihenfolge, beginnend oben links, ausgelesen.

Auslesen der Display-Anzeige



2) Beispiel

Anzeigebeispiel

		А	I	р	h	а		х	L		
т	h	е		S	i	m	р	I	е		
A	р	р	I	i	с	а	t	i	ο	n	
С	0	n	t	r	ο	I	I	е	r		

Befehlsbeispiel

	S T X	No. comm bytes	Format No.	Station No.	Command	E T X	Sum check (LB)	Sum check (HB)	
Computer	02H	03H	41H	00H	30H	03H	71H	00H	

 α 2 Controller



Darstellung kyrillischer Schriftzeichen im Display

1) Befehlsstruktur

Format B ist dargestellt.



Computer α 2 Controller



*1. Die im Display angezeigten Zeichen werden aus dem Display-Puffers in der folgenden Reihenfolge, beginnend oben links, ausgelesen.

Auslesen der Display-Anzeige



2) Beispiel

Anzeigebeispiel

	А	л	Ъ	ф	а		х	L		
	П	р	0	с	т	0	й			
	Ρ	е	Ш	е	н	и	е			
к	ο	н	т	р	о	л	л	е	р	

Befehlsbeispiel





Zeichentabellen des Display-Puffers

Die folgenden Tabellen listen die Zeichen auf, die vom Display-Pufferbefehl der ALPHA XL-Steuerung verwendet werden können.

Table 7.25: Basissatz late	einischer	Zeichen
----------------------------	-----------	---------

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Α	В	C	D	E	F
2x	SP	!	"	#	\$	%	&	,	()	*	+	,	I	•	/
3x	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	:	;	<	П	>	?
4x	@	Α	В	С	D	Е	F	G	Н	I	J	Κ	L	М	Ν	0
5x	Р	Q	R	S	Т	U	V	W	Х	Y	Ζ	[١]	^	-
6x	``	а	b	с	d	е	f	g	h	i	j	k	I	m	n	0
7x	р	q	r	s	t	u	v	w	х	У	z	{		}	~	

Table 7.26: Sonderzeichen

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Α	В	C	D	E	F
Ax		i														
Вx	0											»				i
Сх	À	Á	Â	Ã	Ä	Å	Æ	Ç	È	É	Ê	Ë	Ì	Í	Î	Ϊ
Dх		Ñ	Ò	Ó	Ô	Õ	Ö			Ù	Ú	Û	Ü			ß
Ex	à	á	â	ã	ä	å	æ	ç	è	é	ê	ë	ì	í	î	ï
Fx		ñ	ò	ó	ô	Õ	ö			ù	ú	û	ü			

Table 7.27: Basissatz kyrillischer Zeichen

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Α	В	C	D	Е	F
041x	Α	Б	В	Г	Д	Е	Ж	3	И	Й	К	Л	М	Н	0	Π
042x	Ρ	С	Т	У	Φ	Х	Ц	Ч	Ш	Щ	Ъ	Ы	Ь	Э	Ю	Я
043x	а	б	в	Г	Д	е	ж	3	И	й	к	Л	м	Н	0	П
044x	р	С	Т	У	ф	Х	Ц	Ч	Ш	Щ	Ъ	Ы	Ь	Э	ю	я

7.7 Beispielprogramm in Visual Basic



Das folgende Visual Basic-Programm ist ein Beispiel zum Datenaustausch mit einer ALPHA-Steuerung.

Die MSCOM-Einstellungen für die Signale RTS und DTR müssen freigegeben werden, um dieses Beispielprogramm nutzen zu können.

Kommunikationsbeispiel Dedicated Protocol-Kommunikation mit einer ALPHA XL-Steuerung als VB-Applikation

- 1. Starten Sie ein neues VB-Projekt, Projekttyp "Standard-EXE".
- 2. Erstellen Sie eine grafische Anwenderschnittstelle wie in der folgenden Abbildung dargestellt.



Die mit A bis L bezeichneten Elemente müssen entsprechend der folgenden Tabelle angelegt werden.

	GUI-Objekt	Eigenschaft	Wert							
		(Name)	optCmd							
А	OptionButton	Index	0							
		TabIndex	0							
В	TextBox	(Name)	txtTxText							
С	TextBox	(Name)	txtRxText							
П	OntionButton	(Name)	optCmd							
	OptionButton	Index	1							
F	OptionButton	(Name)	optCmd							
	OptionButton	Index	2							
F	OntionButton	(Name)	optCmd							
	OptionBatton	Index	3							
G	OntionButton	(Name)	optCmd							
u	OptionButton	Index	4							
ц	OptionButton	(Name)	optCmd							
	OptionButton	Index	5							
Ι	Timer	(Name)	Timer1							
J	MSComm	(Name)	MSComm1							
Κ	CommandButton	(Name)	cmdTransmit							
L	CommandButton	(Name)	cmdReset							

3. Öffnen Sie das Code-Fenster in VB und geben Sie die folgenden Befehlszeilen ein.

Option Explicit	
Private timecnt	As Integer
Private optidx	As Integer
Private cmdstr()	As Byte
Private cmdlen	As Integer
Private resplen	As Integer
Private Sub Form	_Load()
txtTxText.Text =	= ""
txtRxText.Text =	= ""
Call StopTimer	
Timer1.Interval	= 100
End Sub	
Private Sub optCr	md_Click(Index As Integer)
optidx = Index	
Call SetComma	and
Call ShowTxDa	ita
End Sub	
Private Sub cmdT	ransmit_Click()
Dim lenrxdata	As Integer
Dim rxdata()	As Byte

```
cmdTransmit.Enabled = False
  If PortOpen = True Then
    Call SendCmnd
    lenrxdata = resplen
    Call RecResponse(rxdata, lenrxdata)
    Call ShowRxData(rxdata, lenrxdata)
  End If
  cmdTransmit.Enabled = True
End Sub
Private Sub cmdReset_Click() "Reset-Taste wird betätigt".
  Call ShowTxData
  txtRxText.Text = ""
  If MSComm1.PortOpen = True Then
    MSComm1.PortOpen = False
  End If
    cmdTransmit.Enabled = True
End Sub
Private Sub SetCommand()
  Select Case optidx
    Case 0
                   "Verbindungsprüfung".
      cmdstr = ChrB(\&H2) + ChrB(\&H3) + ChrB(\&H40)
      + ChrB(\&H0) + ChrB(\&H5)
      cmdlen = 5
      resplen = 5
    Case 1
                   "Werte lesen".
      cmdstr = ChrB(\&H2) + ChrB(\&H7) + ChrB(\&H41)
      + ChrB(&H0) + ChrB(&H0) + ChrB(&H1) + ChrB(&H42) _
      + ChrB(&H1) + ChrB(&H0) + ChrB(&H3) + ChrB(&H85) _
      + ChrB(\&H0)
      cmdlen = 12
      resplen = 15
    Case 2
                   "Wert schreiben: Set OUT1"
      cmdstr = ChrB(\&H2) + ChrB(\&H8) + ChrB(\&H41)
      + ChrB(&H0) + ChrB(&H1) + ChrB(&H1) + ChrB(&H42)
      + ChrB(&H1) + ChrB(&H0) + ChrB(&H1) + ChrB(&H3) _
      + ChrB(\&H87) + ChrB(\&H0)
      cmdlen = 12
      resplen = 10
    Case 3
                   "Wert schreiben: Reset OUT1"
      cmdstr = ChrB(\&H2) + ChrB(\&H8) + ChrB(\&H41)
      + ChrB(&H0) + ChrB(&H1) + ChrB(&H1) + ChrB(&H42) _
      + ChrB(&H1) + ChrB(&H0) + ChrB(&H0) + ChrB(&H3) _
      + ChrB(\&H86) + ChrB(\&H0)
      cmdlen = 12
      resplen = 10
```

```
"RUN-Anforderung"
    Case 4
       cmdstr = ChrB(\&H2) + ChrB(\&H4) + ChrB(\&H41)
       + ChrB(&H0) + ChrB(&H10) + ChrB(&H1) + ChrB(&H3) _
       + ChrB(&H52) + ChrB(&H0)
       cmdlen = 9
       resplen = 6
                   "STOP-Anforderung"
    Case 5
       cmdstr = ChrB(\&H2) + ChrB(\&H4) + ChrB(\&H41)
       + ChrB(&H0) + ChrB(&H10) + ChrB(&H0) + ChrB(&H3) _
       + ChrB(\&H51) + ChrB(\&H0)
      cmdlen = 9
       resplen = 6
  End Select
End Sub
Private Sub ShowTxData()
  Dim TxDataStr As String
  Dim ByteData As Byte
  Dim j
                As Integer
  txtTxText.Text = ""
  txtRxText.Text = ""
  For j = 1 To cmdlen
    ByteData = AscB(MidB(cmdstr, j, 1))
    TxDataStr = TxDataStr + Right$("00" + Hex$(ByteData), 2) & " "
  Next
  txtTxText.Text = TxDataStr
End Sub
```

```
Private Sub ShowRxData(rxdata As Variant, rxdatalen As Integer)
  Dim DataStr As String
  Dim i
               As Integer
  Dim Re
               As String
  If rxdatalen > 0 Then
     For j = 0 To rxdatalen - 1
       Re = rxdata(j)
       DataStr = DataStr + Right$("00" + Hex$(Re), 2) & " "
     Next
  Elself rxdatalen = 0 Then
     DataStr = "Keine Daten empfangen"
  Else
     DataStr = "Kommunikation zurücksetzen"
  End If
  txtRxText.Text = DataStr
End Sub
Private Function PortOpen() As Boolean
  Dim message As Variant
  On Error GoTo ErrorHandler
  If MSComm1.PortOpen = True Then
       PortOpen = False
  Else
     With MSComm1
       .InputLen = 0
       .InputMode = comInputModeBinary
       .PortOpen = True
     End With
     Call StartTimer
     Do
       DoEvents
     Loop Until timecnt > 1
     Call StopTimer
     PortOpen = True
  End If
  Exit Function
ErrorHandler:
  txtRxText.Text = "Fehler! Falscher Port eingestellt oder Port besetzt."
  PortOpen = False
End Function
Private Sub PortClose()
  MSComm1.PortOpen = False
End Sub
Private Sub SendCmnd()
  MSComm1.Output = cmdstr
End Sub
Private Sub RecResponse(ByRef rxdata As Variant, ByRef lenrxdata As Integer)
  Call StartTimer
  'Wait until the number of 'LenRxData' byte were received or timeout.
```

Do DoEvents Loop Until (MSComm1.InBufferCount >= lenrxdata) Or (timecnt >= 10) Call StopTimer If MSComm1.PortOpen = True Then lenrxdata = MSComm1.InBufferCount rxdata = MSComm1.Input Call PortClose Else lenrxdata = -1 End If End Sub Private Sub Timer1_Timer() timecnt = timecnt + 1 End Sub Private Sub StartTimer() timecnt = 0Timer1.Enabled = True End Sub Private Sub StopTimer() Timer1.Enabled = False End Sub

4. Kompilieren Sie das Projekt und starten Sie die Applikation.

Sofern der oben stehende Code nicht verändert und die Standardeinstellung der MSComm1 nicht geändert wurden, kommuniziert die Beispielapplikation über den seriellen Port 1 mit 9600 Bit/s, 8 Bit, keine Parität, 1 Stopp-Bit mit der ALPHA XL-Steuerung Station 0.

7.8 Fehlerdiagnose beim Dedicated Protocol

Die ALPHA XL-Steuerung verfügt über eine Anzahl Diagnosemeldungen sowohl in der Steuerung als auch in der VLS-Software.

7.8.1 Prüfpunkte für das Dedicated Protocol

Fehler	Prüfpunkt									
	Prüfen Sie auf korrekte Verkabelung.									
	Der COM-Port des PCs wird von einer anderen Applikation verwendet. Schließen Sie andere Anwendungen.									
	Der COM-Port der ALPHA XL-Steuerung wird von einer anderen Applika- tion verwendet. Schließen Sie andere Anwendungen.									
Keine Kommunikation möglich	Die Einstellungen unter "Weitere" an der ALPHA XL-Steuerung oder in der VLS-Software wurden nicht vorgenommen.									
	Nach der Ausführung der Einstellungen unter "Weitere" wurde die Span- nungsversorgung nicht getrennt und wieder eingeschaltet.									
	Ein Wechsel zwischen dem Programmierprotokoll und dem Dedicated-Pro- tokoll stoppt die Kommunikation zwischen dem PC und der ALPHA XL- Steuerung. Prüfen Sie, ob die Prüfsummenberechnung korrekt ist.									
	Prüfen Sie auf korrekte Verkabelung.									
Summenprüffehler (01H)	Prüfen Sie auf korrekte Pin-Belegung am selbstgefertigten Verbindungs- kabel.									
	Prüfen Sie auf Fehler durch Störspannungseinflüsse.									
	Prüfen Sie auf korrekte Verkabelung.									
Protokollfebler (02H)	Prüfen Sie auf korrekte Pin-Belegung am selbstgefertigten Verbindungs- kabel.									
	Prüfen Sie auf Fehler durch Störspannungseinflüsse.									
	Prüfen Sie auf die korrekte Verwendung der Befehle READ, WRITE oder RUN/STOP.									
Operandenfehler (03H)	Prüfen Sie, ob der voreingestellte Operandenwert innerhalb des zulässigen Wertebereichs liegt.									
	Prüfen Sie, ob der Schreibschutz für die Speicherkassette aktiviert ist.									
Remote-Fehler (04H)	Prüfen Sie das Ablaufprogramm auf Fehler.									
Datum/Zeit-Fehler (05H)	Prüfen Sie Datum und Uhrzeit auf Fehler.									

A. Anhang

A.1 Nummern der SMS-Servicezentralen

Die SMSC-Nummer ist die "Kurzmitteilungs-Zentralnummer" Ihres Mobilfunkproviders. Sämtliche Nachrichten werden an diese Nummer gesandt. Ist der Teilnehmer zu diesem Zeitpunkt nicht errreichbar, wird die Mitteilung in der Zentrale zwischengespeichert. Ist der Teilnehmer wieder im Netz, wird der Text ausgeliefert.

Die Eingabe der SMSC-Nummer in die Steuerung ist Vorraussetzung für den Zugang zum jeweiligen Mobilfunknetz. In Kap. 2.1.6 ist die Einstellung per Software und in Kap. 2.2.4 ist die Eingabe mit den Funktionstasten der Steuerung beschrieben.

Die folgenden Tabellen enthalten die SMSC-Nummern von Anbietern in Deutschland, Österreich und der Schweiz.



Die SMSC-Nummern für Anbieter in weitere Länder können Sie beim jeweiligen Mobilfunkprovider oder im Internet z. B. unter www.ringing.de/SMS/smsc.htm oder www.miccom.cc/handy/handytipps/smsc_list.html erfahren.

Land	Anbieter	SMSC-Nummer									
	Telekom D1	+49 171 076 222 2									
		+49 171 076 000 0									
	Telekom Online	+49 171 599 000 0									
	D1 Talkline	+49 171 076 090 0									
		+49 172 227 000 0									
	Vodanhono D2	+49 172 227 030 0									
		+49 172 227 033 3									
		+49 172 227 033									
Deutschland	D2 Talkline	+49 172 227 025 8									
	Debitel	+49 172 227 022 2									
	IC3S	+49 172 227 020 1									
	Dr. Materna	+49 172 227 011 1									
		+49 177 060 000 0									
	E-Plus	+49 177 061 000 0									
		+49 177 062 000 0									
	Viag Interkom	+49 176 000 044 3									
	mobidig	+49 172 227 021 7									
	Mobilkom	+43 664 050 1									
Östorraich	MaxMobil	+43 676 021									
	Connect ONE	+43 699 000 199 9									
	tele.ring	+43 650 090 000 00									

Tab. A.1: SMSC-Nummern

Land	Anbieter	SMSC-Nummer
	Swisscom	+41 794 998 123
Schweiz	OWISSCOM	+41 794 999 000
Schweiz	Orange Com.	+41 787 777 070
	DIAX-Communications	+41 765 980 00

Tab. A.1: SMSC-Nummern

А
ACK
С
CD
E
Einschaltverzögerung Eingabe in Programmier-Software 2-3 E-Mail-Adresse als Empfänger der SMS 2-8 Anzahl der Adressen 2-9 ENQ 7-6 ETX 7-6
F
Ferngesteuerte RUN/STOP-Umschaltung 7-24 Fernzugang mit GSM-Modem 3-1 mit Standardmodem 4-1 Systemkonfiguration (GSM-Modem) 1-7 Systemkonfiguration (Standard-Modem) 1-8 Funktionsblock GSM/SMS SMS versenden 2-6
G
Gateway in Systemkonfiguration

System comparation zum remzugang 1-0
GSM-Modem
in Systemkonfiguration 1-3
Initialisierungsbefehl
Systemkonfiguration zum Fernzugriff 1-7
vorkonfiguriertes Modell
GSM-Status
Anzeige
Bedeutung der Bits

Inhalt der SMS Initialisierung des Modems	1-2
Einschaltverzögerungvorkonfigurierte Befehlevorkonfigurierte Standard-Moderns .	

I

L	
Link-Block	2
N	
ΝΑΚ	3
Р	
PIN-Code	
Definition	3
Definition	3
S	
Signalstärke	
Anzeige	I
Definition	3
SMR)
an E-Mail-Adresse senden	3
Definition	l
Empfänger angeben	3
Fehlerdiagnose 5-1	L
Inhalt	2
Parametrierung mit Funktionstasten 2-18	3
Parametrierung mit Software	L
Systemkonfiguration	3
Übertragbare Zeichen 2-22	2
SMS-Empfang)
Spezielle Kommunikation	
Befehle	3
Bit-Operanden abfragen (Beispiel) 7-20)
Bit-Operanden steuern (Beispiel) 7-22	2
Fehlercodes	2
Format A	2
in Wort-Operanden schreiben (Beispiel) 7-23	3
Kommunikation prüfen 7-19)
Operanden angeben 7-14	1
Parametrierung mit Software	3
Prüfsumme 7-11	l
RUN/STOP-Umschaltung7-24	1
Steuerzeichen 7-6	3
Wort-Operanden lesen (Beispiel) 7-21	l
Zeitschalter der Steuerung stellen 7-25	5
Zeitschaltereinstellungen lesen 7-26	3
Initialisiarungshafahl	2
Systemkonfiguration zum Fernzugang 1-9	י ג
vorkonfigurierte Modelle	2

V

Verzögerungszeit																						2-19
voizogorangozoit.	•	•	•	•	•	•	٠	•	•	٠	•	٠	•	٠	٠	٠	٠	•	٠	٠	•	2 10

Ζ

Zeitschalter der Steuerung	
am bestimmten Tag schalten	7-30
Einstellungen verändern	7-25
jährlich schalten	7-33
monatlich schalten	7-32
wöchentlich schalten	7-27



DEUTSCHLAND

MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE B.V. Gothaer Straße 8 **D-40880 Ratingen** Telefon: (0 21 02) 4 86-0 Telefax: (0 21 02) 4 86-1120 www.mitsubishi-automation.de

KUNDEN-TECHNOLOGIE-CENTER

MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE B.V. Revierstraße 21 **D-44379 Dortmund** Telefon: (02 31) 96 70 41-0 Telefax: (02 31) 96 70 41-41 MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE B.V. Kurze Straße 40 **D-70794 Filderstadt** Telefon: (07 11) 77 05 98-0 Telefax: (07 11) 77 05 98-79 MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE B.V. Lilienthalstraße 2 a **D-85399 Hallbergmoos** Telefon: (08 11) 99 87 4-0 Telefax: (08 11) 99 87 4-10

ÖSTERREICH

GEVA ELEKTRONIK Wiener Straße 89 **A-2500 Baden** Telefon: (0 22 52) 8 55 52-0 Telefax: (0 22 52) 4 88 60

SCHWEIZ

ECONOTEC AG Postfach 282 **CH-8309 Nürensdorf** Telefon: (44) 838 48 11 Telefax: (44) 838 48 12



Mitsubishi Electric Europe B.V. /// FA - European Business Group /// Gothaer Straße 8 /// D-40880 Ratingen /// Germany Tel.: +49(0)2102-4860 /// Fax: +49(0)2102-4861120 /// info@mitsubishi-automation.com /// www.mitsubishi-automation.de