

MELSEC System Q

Speicherprogrammierbare Steuerungen

Kommunikationshandbuch

Schnittstellenmodule QJ71C24(-R2) QJ71C24N(-R2, -R4) GX Configurator-SC

MITSUBISHI ELECTRIC INDUSTRIAL AUTOMATION

Zu diesem Handbuch

Die in diesem Handbuch vorliegenden Texte, Abbildungen, Diagramme und Beispiele dienen ausschließlich der Erläuterung, Bedienung, Programmierung und Anwendung der Schnittstellenmodule QJ71C24, QJ71C24-R2, QJ71C24N, QJ71C24N-R2, QJ71C24N-R4 in Verbindung mit den speicherprogrammierbaren Steuerungen des MELSEC System Q.

 Sollten sich Fragen zur Programmierung und zum Betrieb der in diesem Handbuch beschriebenen Geräte ergeben, zögern Sie nicht, Ihr zuständiges Verkaufsbüro oder einen Ihrer Vertriebspartner (siehe Umschlagrückseite) zu kontaktieren.
 Aktuelle Informationen sowie Antworten auf häufig gestellte Fragen erhalten Sie über das Internet (www.mitsubishi-automation.de).

Die MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE B.V behält sich vor, jederzeit technische Änderungen oder Änderungen dieses Handbuchs ohne besondere Hinweise vorzunehmen.

© 06/2005

Dieses Handbuch...

... müssen Sie nicht von der ersten bis zur letzten Seite lesen. Lassen Sie sich nicht vom Umfang dieses Handbuchs abschrecken. Die MELSEC System Q Schnittstellenmodule bieten umfangreiche Kommunikationsmöglichkeiten, die hier (fast) alle beschrieben sind. (Das MELSEC-Kommunikationsprotokoll ist in einem separaten Handbuch beschrieben. Die-

ses *MELSEC*-Rommunicationsprotokoli ist in einem separaten Handbuch beschneden. Dieses *MELSEC Communication Protocol Reference Manual* ist unter der Artikel-Nr. 130024 in englischer Sprache erhältlich.)

Bei den meisten Standard-Anwendungen kann nach der Installation der Module und der Konfiguration mit der komfortablen Software **GX Configurator-SC** bereits der Datenaustausch gestartet werden. Die Informationen dieses Handbuches brauchen Sie dann nur, wenn mal etwas nicht funktioniert oder Sie detaillierte Kenntnisse der Kommunikation benötigen.

Wegweiser durch dieses Handbuch

Wenn Sie die Module und deren Möglichkeiten noch nicht kennen, ...

... sollten Sie zuerst die Einleitung (Kapitel 1) lesen. Im zweiten Kapitel erfahren Sie, in welchen Systemkonfigurationen die Schnittstellenmodule eingesetzt werden können.

Kapitel 3 zeigt Ihnen das äußere Erscheinungsbild der Module, beschreibt die Belegung der Schnittstellen und erklärt die Bedeutung der Leuchtdioden der Module.

Die technischen Daten der Module finden Sie im Anhang.

Wenn Sie die Module installieren und anschließen möchten, ...

... sollten Sie Kapitel 5 lesen. Neben Hinweisen zur Montage und Anschluss der Module finden Sie dort auch Erläuterungen zu den Einstellungen in den SPS-Parametern und eine Beschreibung der Möglichkeiten, ein Modul nach der Montage zu prüfen.

Wie Sie ein Modul austauschen, ist in Kapitel 24 beschrieben.

Wenn Sie sich im Detail über Kommunikationsmöglichkeiten informieren möchten, ...

... helfen Ihnen die Kapitel 6 bis 8 weiter, in denen die drei Übertragungsprotokolle der Module beschrieben sind. Welches Protokoll Sie verwenden, hängt von der gewünschten Funktion und vom Gerät ab, mit dem Daten ausgetauscht werden und ergibt sich oft aus der Aufgabenstellung. Weitere Kapitel beschreiben Zusatzfunktionen der Protokolle und Möglichkeiten zur Steuerung der Übertragung.

Wenn ein Modem an die Module angeschlossen werden soll, ...

... und Daten über das Telefonnetz ausgetauscht werden sollen, lesen Sie bitte Kapitel 20.

Falls Sie die Zustände von SPS-Operanden erfassen ...

... oder den Zustand der SPS-CPU prüfen möchten, finden Sie Hinweise dazu in Kap. 19.

Wenn ein grafisches Bediengerät (GOT) an ein Schnittstellenmodul angeschlossen werden soll, ...

... müssen Sie in diesem Handbuch nur im Kapitel 5 die Hinweise zur Montage der Module beachten. Kenntnisse der Kommunikationsprotokolle oder eine Parametrierung mit dem GX Configurator-SC sind nicht erforderlich.

Der Anschluss z. B. der Bediengeräte der MELSEC F900-Serie ist im Handbuch mit der Art.-Nr. 152173 beschrieben.

Die Parametrierung der Schnittstellenmodule...

... nehmen Sie am einfachsten mit dem GX Configurator-SC vor. Im Kap. 21 sind die wichtigsten Funktionen und Dialogfenster dieser – nur in englischer Sprache erhältlichen – Software beschrieben.

Wenn Sie die Schnittstellenmodule bei der Programmierung der SPS berücksichtigen möchten, ...

... finden Sie im Kapitel 4 eine Übersicht der Ein- und Ausgangssignale der Schnittstellenmodule. Dort ist auch die Belegung des Pufferspeichers gezeigt, auf den aber bei Verwendung der speziellen Anweisungen für die seriellen Schnittstellenmodule nicht direkt zugegriffen werden muss.

Beispiele zur Programmierung finden Sie in den einzelnen Kapiteln. Falls Daten in einem Interrupt-Programm gesendet oder ausgewertet werden sollen, schlagen Sie in Kapitel 9 nach.

Grundlagen der Programmierung und eine Beschreibung der Anweisungen finden Sie in der Programmieranleitung zur MELSEC A/QnA-Serie und zum MELSEC System Q, Art.-Nr. 87432.

Wenn mal etwas nicht so richtig funktioniert, ...

... schlagen Sie Kapitel 23 dieses Handbuchs auf. Dort ist beschrieben, wie Sie einen Fehler finden und beseitigen können. Außerdem finden Sie dort eine Liste der Fehlercodes.

	Kommunikationshandbuch
Schr	nittstellenmodule QJ71C24(-R2), QJ71C24N(-R2, -R4) Artikel-Nr.: 158559
Version	Änderungen / Ergänzungen / Korrekturen
A 06/2005 pdp-dk	Erste Ausgabe
Version A 06/2005 pdp-dk	Erste Ausgabe

Sicherheitshinweise

Zielgruppe

Dieses Handbuch richtet sich ausschließlich an anerkannt ausgebildete Elektrofachkräfte, die mit den Sicherheitsstandards der Automatisierungstechnik vertraut sind. Projektierung, Installation, Inbetriebnahme, Wartung und Prüfung der Geräte dürfen nur von einer anerkannt ausgebildeten Elektrofachkraft, die mit den Sicherheitsstandards der Automatisierungstechnik vertraut ist, ausgeführt werden. Eingriffe in die Hard- und Software unserer Produkte, soweit sie nicht in diesem Handbuch beschrieben sind, dürfen nur durch unser Fachpersonal vorgenommen werden.

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Die Schnittstellenmodule QJ71C24, QJ71C24-R2, QJ71C24N, QJ71C24N-R2, QJ71C24N-R4 sind nur für die Einsatzbereiche vorgesehen, die in der vorliegenden Bedienungsanleitung beschrieben sind. Achten Sie auf die Einhaltung aller im Handbuch angegebenen Kenndaten. Die Produkte wurden unter Beachtung der Sicherheitsnormen entwickelt, gefertigt, geprüft und dokumentiert. Bei Beachtung der für Projektierung, Montage und ordnungsgemäßen Betrieb beschriebenen Handhabungsvorschriften und Sicherheitshinweise gehen vom Produkt im Normalfall keine Gefahren für Personen oder Sachen aus. Unqualifizierte Eingriffe in die Hard- oder Software bzw. Nichtbeachtung der in diesem Handbuch angegebenen oder am Produkt angebrachten Warnhinweise können zu schweren Personen- oder Sachschäden führen. Es dürfen nur von MITSUBISHI ELECTRIC empfohlene Zusatz- bzw. Erweiterungsgeräte in Verbindung mit den speicherprogrammierbaren Steuerungen des MELSEC System Q verwendet werden. Jede andere darüber hinausgehende Verwendung oder Benutzung gilt als nicht bestimmungsgemäß.

Sicherheitsrelevante Vorschriften

Bei der Projektierung, Installation, Inbetriebnahme, Wartung und Prüfung der Geräte müssen die für den spezifischen Einsatzfall gültigen Sicherheits- und Unfallverhütungsvorschriften beachtet werden. Es müssen besonders folgende Vorschriften (ohne Anspruch auf Vollständigkeit) beachtet werden:

- VDE-Vorschriften
 - VDE 0100 Bestimmungen f
 ür das Errichten von Starkstromanlagen mit einer Nennspannung bis 1000 V
 - VDE 0105
 Betrieb von Starkstromanlagen
 - VDE 0113 Elektrische Anlagen mit elektronischen Betriebsmitteln
 - VDE 0160 Ausrüstung von Starkstromanlagen und elektrischen Betriebsmitteln
 - VDE 0550/0551
 Bestimmungen f
 ür Transformatoren
 - VDE 0700
 Sicherheit elektrischer Geräte f
 ür den Hausgebrauch und
 ähnliche Zwecke
 - VDE 0860 Sicherheitsbestimmungen f
 ür netzbetriebene elektronische Ger
 äte und deren Zubeh
 ör f
 ür den Hausgebrauch und
 ähnliche Zwecke
- Brandverhütungsvorschriften

Gefahrenhinweise

Die einzelnen Hinweise haben folgende Bedeutung:



GEFAHR:

Bedeutet, dass eine Gefahr für das Leben und die Gesundheit des Anwenders besteht, wenn die entsprechenden Vorsichtsmaßnahmen nicht getroffen werden.



ACHTUNG:

Bedeutet eine Warnung vor möglichen Beschädigungen des Gerätes oder anderen Sachwerten, wenn die entsprechenden Vorsichtsmaßnahmen nicht getroffen werden.



Allgemeine Gefahrenhinweise und Sicherheitsvorkehrungen

Die folgenden Gefahrenhinweise sind als generelle Richtlinie für Servoantriebe in Verbindung mit anderen Geräten zu verstehen. Diese Hinweise müssen bei Projektierung, Installation und Betrieb der elektrotechnischen Anlage unbedingt beachtet werden.

Spezielle Sicherheitshinweise für den Benutzer





Inhaltsverzeichnis

1 Einleitung 1.1 Serielle Kommunikation 1-1 1.2 Kommunikationsmöglichkeiten 1-3 2 Systemkonfiguration 2-1 2.1 Übersicht der Konfigurationen 2-1 2.2 Mögliche Funktionen bei den Konfigurationen 2-3 2.3 Einsatz in einem Multi-CPU-System 2-5 2.4 Kombination mit einer QOU-, Q00 oder Q01CPU 2-7 2.5 Einsatz in einer dezentralen E/A-Station 2-8 2.6 Nutzung zusätzlicher Funktionen 2-11 2.6.1 Ermittlung der Seriennummern und Versionen der Module 2-12 3 Beschreibung der Module 3-1 3.1 Übersicht 3-1 3.2 LED-Anzeige 3-3 3.3.1 RS232-Schnittstelle 3-3 3.3.2 RS422/485-Schnittstelle 3-6 4 E/A-Signale und Pufferspeicher 4-3 4.1 Ein- und Ausgangssignale 4-1 4.2 Pufferspeicher 4-3 5 Inbetriebnahme		
1.1 Serielle Kommunikation 1-1 1.2 Kommunikationsmöglichkeiten 1-3 2 Systemkonfiguration 2-1 2.1 Übersicht der Konfigurationen 2-3 2.3 Einsatz in einem Multi-CPU-System 2-5 2.4 Kombination mit einer Q00J-, Q00 oder Q01CPU 2-7 2.5 Einsatz in einer dezentralen E/A-Station 2-8 2.6 Nutzung zusätzlicher Funktionen 2-11 2.6.1 Ermittlung der Seriennummern und Versionen der Module 2-12 3 Beschreibung der Module 2-12 3.1 Übersicht 3-1 3.2 ELD-Anzeige 3-2 3.3.1 RS232-Schnittstelle 3-3 3.3.1 RS232-Schnittstelle 3-6 4 E/A-Signale und Pufferspeicher 4-1 4.1 Ein- und Ausgangssignale 4-1 4.2 Pufferspeicher 4-3 5 Inbetriebnahme 5-2 5.1 Vorgehensweise 5-1 5.2.1 Handhabungshinweise 5-3 5.3.1 Handhabungshinweise 5-	1	Einleitung
1.2 Kommunikationsmöglichkeiten 1-3 2 Systemkonfiguration 2-1 2.1 Übersicht der Konfigurationen 2-1 2.2 Mögliche Funktionen bei den Konfigurationen 2-3 2.3 Einsatz in einer Multi-CPU-System 2-5 2.4 Kombination mit einer QOJ-, QO0 oder QO1CPU 2-7 2.5 Einsatz in einer dezentralen E/A-Station 2-8 2.6 Nutzung zusätzlicher Funktionen 2-11 2.6.1 Ermittlung der Seriennummern und Versionen der Module 2-12 3 Beschreibung der Module 3-1 3.1 Übersicht 3-1 3.2 ELD-Anzeige 3-2 3.3.1 RS232-Schnittstelle 3-3 3.3.2 RS422/485-Schnittstelle 3-6 4 E/A-Signale und Pufferspeicher 4-1 4.1 Ein- und Ausgangssignale 4-1 4.2 Pufferspeicher 4-3 5.1 Instellation 5-2 5.2.1 Handhabungshinweise 5-3 5.2.3 Motage der Module auf dem Baugruppenträger 5-3 5.3.1	1.1	Serielle Kommunikation
2 Systemkonfiguration 2.1 Übersicht der Konfigurationen 2-1 2.4 Mögliche Funktionen bei den Konfigurationen 2-3 2.3 Einsatz in einer Multi-CPU-System 2-5 2.4 Kombination mit einer QOJ-, Q00 oder Q01CPU 2-7 2.5 Einsatz in einer dezentralen E/A-Station 2-8 2.6 Nutzung zusätzlicher Funktionen 2-11 2.6.1 Ermittlung der Seriennummern und Versionen der Module 2-12 3 Beschreibung der Module 3-1 3.1 Übersicht 3-1 3.2 LED-Anzeige 3-2 3.3.1 RS232-Schnittstelle 3-3 3.3.1 RS232-Schnittstelle 3-3 3.3.1 RS232-Schnittstelle 3-6 4 E/A-Signale und Pufferspeicher 4-3 4.1 Ein- und Ausgangssignale 4-1 4.2 Pufferspeicher 5-1 5.1 Installation 5-2 5.2.1 Handhabungshinweise 5-3 5.2.3 Montage der Module auf d	1.2	Kommunikationsmöglichkeiten1-3
2 Systemkonfiguration 2.1 Übersicht der Konfigurationen 2-1 2.2 Mögliche Funktionen bei den Konfigurationen 2-3 2.3 Einsatz in einem Multi-CPU-System 2-5 2.4 Kombination mit einer Q00J-, Q00 oder Q01CPU 2-7 2.5 Einsatz in einer dezentralen E/A-Station 2-8 2.6 Nutzung zusätzlicher Funktionen 2-11 2.6.1 Ermittlung der Seriennummern und Versionen der Module 2-12 3 Beschreibung der Module 3-1 3.1 Übersicht 3-1 3.2 LED-Anzeige 3-2 3.3 I. RS232-Schnittstelle 3-3 3.3.1 RS232-Schnittstelle 3-3 3.3.2 RS422/485-Schnittstelle 3-6 4 E/A-Signale und Pufferspeicher 4-3 4.1 Ein- und Ausgangssignale 4-1 4.2 Pufferspeicher 4-3 5.1 Installation 5-2 5.2.1 Handhabungshinweise 5-2 5.2.2 Umgebungsbedingung		
2 Systemkonfiguration 2.1 Übersicht der Konfigurationen 2-1 2.2 Mögliche Funktionen bei den Konfigurationen 2-3 2.3 Einsatz in einem Multi-CPU-System 2-5 2.4 Kombination mit einer Q00J-, Q00 oder Q01CPU 2-7 2.5 Einsatz in einer dezentralen E/A-Station 2-8 2.6 Nutzung zusätzlicher Funktionen 2-11 2.6.1 Ermittlung der Seriennummern und Versionen der Module 2-12 3 Beschreibung der Module 3-1 3.1 Übersicht 3-1 3.2 Schnittstellen 3-3 3.3.1 RS232-Schnittstelle 3-3 3.3.2 RS422/485-Schnittstelle 3-6 4 E/A-Signale und Pufferspeicher 4-3 4.1 Ein- und Ausgangssignale 4-1 4.2 Pufferspeicher 4-3 5.1 Vorgehensweise 5-1 5.2 Installation 5-2 5.2.1 Handhabungshinweise 5-3 5.2.3 Montage der Module auf	_	
2.1 Übersicht der Konfigurationen 2-1 2.2 Mögliche Funktionen bei den Konfigurationen 2-3 2.3 Einsatz in einem Multi-CPU-System 2-5 2.4 Kombination mit einer Q00J-, Q00 oder Q01CPU 2-7 2.5 Einsatz in einer dezentralen E/A-Station 2-8 2.6 Nutzung zusätzlicher Funktionen 2-11 2.6.1 Ermittlung der Seriennummern und Versionen der Module 2-12 3 Beschreibung der Module 3-1 3.1 Übersicht 3-1 3.2 LED-Anzeige 3-2 3.3 Schnittstellen 3-3 3.3.1 RS232-Schnittstelle 3-3 3.3.2 RS422/485-Schnittstelle 3-6 4 E/A-Signale und Pufferspeicher 4-1 4.1 Ein- und Ausgangssignale 4-1 4.2 Pufferspeicher 4-3 5 Inbetriebnahme 5-2 5.2 Installation 5-2 5.2.1 Handhabungshinweise 5-3 5.2.3 Montage der Module auf dem Baugruppenträger 5-3 5.3.1	2	Systemkonfiguration
2.2 Mögliche Funktionen bei den Konfigurationen 2-3 2.3 Einsatz in einem Multi-CPU-System 2-5 2.4 Kombination mit einer Q00J-, Q00 oder Q01CPU 2-7 2.5 Einsatz in einer dezentralen E/A-Station 2-8 2.6 Nutzung zusätzlicher Funktionen 2-11 2.6.1 Ermittlung der Seriennummern und Versionen der Module 2-12 3 Beschreibung der Module 3-1 3.1 Übersicht 3-1 3.2 LED-Anzeige 3-2 3.3 Schnittstellen 3-3 3.3.1 RS232-Schnittstelle 3-3 3.3.2 RS422/485-Schnittstelle 3-3 3.3.2 RS422/485-Schnittstelle 3-6 4 E/A-Signale und Putferspeicher 4-1 4.1 Ein- und Ausgangssignale 4-1 4.2 Pufferspeicher 4-3 5 Inbetriebnahme 5-2 5.2.1 Handhabungshinweise 5-2 5.2.2 Umgebungsbedingungen 5-3 5.3 Montage der Module auf dem Baugruppenträger 5-3 5.3.1	2.1	Übersicht der Konfigurationen
2.3 Einsatz in einem Multi-CPU-System 2-5 2.4 Kombination mit einer Q00J-, Q00 oder Q01CPU 2-7 2.5 Einsatz in einer dezentralen E/A-Station 2-8 2.6 Nutzung zusätzlicher Funktionen 2-11 2.6.1 Ermittlung der Seriennummern und Versionen der Module 2-12 3 Beschreibung der Module 3-1 3.1 Übersicht 3-3 3.2 LED-Anzeige 3-2 3.3 Schnittstellen 3-3 3.3.1 RS232-Schnittstelle 3-3 3.3.2 RS422/485-Schnittstelle 3-6 4 E/A-Signale und Pufferspeicher 4-1 4.1 Ein- und Ausgangssignale 4-1 4.2 Pufferspeicher 4-3 5 Inbetriebnahme 5-1 5.1 Vorgehensweise 5-2 5.2.1 Handhabungshinweise 5-2 5.2.2 Umgebungsbedingungen 5-3 5.3 Anschluss der Datenleitungen 5-5 5.3.1 Handhabungshinweise 5-5	2.2	Mögliche Funktionen bei den Konfigurationen2-3
2.4 Kombination mit einer Q00J-, Q00 oder Q01CPU 2-7 2.5 Einsatz in einer dezentralen E/A-Station 2-8 2.6 Nutzung zusätzlicher Funktionen 2-11 2.6.1 Ermittlung der Seriennummern und Versionen der Module 2-12 3 Beschreibung der Module 3-1 3.1 Übersicht 3-1 3.2 LED-Anzeige 3-2 3.3 Schnittstellen 3-3 3.3.1 RS232-Schnittstelle 3-3 3.3.2 RS422/485-Schnittstelle 3-6 4 E/A-Signale und Pufferspeicher 4-1 4.1 Ein- und Ausgangssignale 4-1 4.2 Pufferspeicher 4-3 5 Inbetriebnahme 5-1 5.1 Vorgehensweise 5-2 5.2.1 Handhabungshinweise 5-3 5.2.2 Umgebungsbedingungen 5-3 5.3 Anschluss der Datenleitungen 5-5 5.3.1 Handhabungshinweise 5-5	2.3	Einsatz in einem Multi-CPU-System
2.5 Einsatz in einer dezentralen E/A-Station 2-8 2.6 Nutzung zusätzlicher Funktionen 2-11 2.6.1 Ermittlung der Seriennummern und Versionen der Module 2-12 3 Beschreibung der Module 3-1 3.1 Übersicht 3-1 3.2 LED-Anzeige 3-2 3.3 Schnittstellen 3-3 3.3.1 RS232-Schnittstelle 3-3 3.3.2 RS422/485-Schnittstelle 3-6 4 E/A-Signale und Pufferspeicher 4-1 4.1 Ein- und Ausgangssignale 4-1 4.2 Pufferspeicher 4-3 5 Inbetriebnahme 5-1 5.1 Vorgehensweise 5-2 5.2.1 Handhabungshinweise 5-3 5.2.2 Umgebungsbedingungen 5-3 5.3 Anschluss der Datenleitungen 5-5 5.3.1 Handhabungshinweise 5-5	2.4	Kombination mit einer Q00J-, Q00 oder Q01CPU2-7
2.6 Nutzung zusätzlicher Funktionen .2-11 2.6.1 Ermittlung der Seriennummern und Versionen der Module .2-12 3 Beschreibung der Module .3-1 3.1 Übersicht .3-1 3.2 LED-Anzeige .3-2 3.3 Schnittstellen .3-3 3.3.1 RS232-Schnittstelle .3-3 3.3.2 RS422/485-Schnittstelle .3-6 4 E/A-Signale und Pufferspeicher .4-1 4.1 Ein- und Ausgangssignale .4-1 4.2 Pufferspeicher .4-3 5 Inbetriebnahme .5-1 5.1 Vorgehensweise .5-1 5.2 Installation .5-2 5.2.1 Handhabungshinweise .5-3 5.2.3 Montage der Module auf dem Baugruppenträger .5-3 5.3.1 Handhabungshinweise .5-5	2.5	Einsatz in einer dezentralen E/A-Station2-8
2.6.1 Ermittlung der Seriennummern und Versionen der Module 3 Beschreibung der Module 3.1 Übersicht 3.2 LED-Anzeige 3.3 Schnittstellen 3.3 Schnittstellen 3.3.1 RS232-Schnittstelle 3.3.2 RS422/485-Schnittstelle 4 E/A-Signale und Pufferspeicher 4.1 Ein- und Ausgangssignale 4.2 Pufferspeicher 4.1 Ein- und Ausgangssignale 5.1 Vorgehensweise 5.1 Vorgehensweise 5.2 Installation 5.2 S.2.1 5.2.2 Umgebungsbedingungen 5.3 Anschluss der Datenleitungen 5.3.1 Handhabungshinweise	2.6	Nutzung zusätzlicher Funktionen2-11
3 Beschreibung der Module 3.1 Übersicht		2.6.1 Ermittlung der Seriennummern und Versionen der Module2-12
3 Beschreibung der Module 3.1 Übersicht		
3.1 Übersicht	2	Reschreibung der Module
3.1 Übersicht	5	
3.2 LED-Anzeige	3.1	Übersicht
3.3 Schnittstellen	3.2	LED-Anzeige
3.3.1 RS232-Schnittstelle .3-3 3.3.2 RS422/485-Schnittstelle .3-6 4 E/A-Signale und Pufferspeicher .3-6 4.1 Ein- und Ausgangssignale .4-1 4.2 Pufferspeicher .4-3 5 Inbetriebnahme .4-3 5.1 Vorgehensweise .5-1 5.2 Installation .5-2 5.2.1 Handhabungshinweise .5-3 5.2.2 Umgebungsbedingungen .5-3 5.3 Anschluss der Datenleitungen .5-5 5.3.1 Handhabungshinweise .5-5	3.3	Schnittstellen
3.3.2 RS422/485-Schnittstelle .3-6 4 E/A-Signale und Pufferspeicher 4.1 Ein- und Ausgangssignale .4-1 4.2 Pufferspeicher .4-3 5 Inbetriebnahme .4-3 5.1 Vorgehensweise .5-1 5.2 Installation .5-2 5.2.1 Handhabungshinweise .5-2 5.2.2 Umgebungsbedingungen .5-3 5.3 Anschluss der Datenleitungen .5-5 5.3.1 Handhabungshinweise .5-5		3.3.1 RS232-Schnittstelle
4 E/A-Signale und Pufferspeicher 4.1 Ein- und Ausgangssignale. 4-1 4.2 Pufferspeicher 4-3 5 Inbetriebnahme 5.1 Vorgehensweise. 5-1 5.2 Installation 5-2 5.2.1 Handhabungshinweise 5-3 5.2.2 Umgebungsbedingungen 5-3 5.3 Anschluss der Datenleitungen 5-5		3.3.2 RS422/485-Schnittstelle
4 E/A-Signale und Pufferspeicher 4.1 Ein- und Ausgangssignale 4-1 4.2 Pufferspeicher 4-3 5 Inbetriebnahme 4-3 5.1 Vorgehensweise 5-1 5.2 Installation 5-2 5.2.1 Handhabungshinweise 5-3 5.2.2 Umgebungsbedingungen 5-3 5.3 Anschluss der Datenleitungen 5-5 5.3.1 Handhabungshinweise 5-5		
4.1 Ein- und Ausgangssignale. 4-1 4.2 Pufferspeicher 4-3 5 Inbetriebnahme 4-3 5.1 Vorgehensweise. 5-1 5.2 Installation 5-2 5.2.1 Handhabungshinweise 5-2 5.2.2 Umgebungsbedingungen 5-3 5.2.3 Montage der Module auf dem Baugruppenträger 5-3 5.3 Anschluss der Datenleitungen 5-5	4	E/A-Signale und Pufferspeicher
4.1 Ein- und Ausgangssignale 4-1 4.2 Pufferspeicher 4-3 5 Inbetriebnahme 4-3 5.1 Vorgehensweise .5-1 5.2 Installation .5-2 5.2.1 Handhabungshinweise .5-2 5.2.2 Umgebungsbedingungen .5-3 5.2.3 Montage der Module auf dem Baugruppenträger .5-3 5.3 Anschluss der Datenleitungen .5-5 5.3.1 Handhabungshinweise .5-5		
 4.2 Putterspeicher	4.1	Ein- und Ausgangssignale
5 Inbetriebnahme 5.1 Vorgehensweise. .5-1 5.2 Installation .5-2 5.2.1 Handhabungshinweise .5-2 5.2.2 Umgebungsbedingungen .5-3 5.2.3 Montage der Module auf dem Baugruppenträger .5-3 5.3 Anschluss der Datenleitungen .5-5 5.3.1 Handhabungshinweise .5-5	4.2	Pufferspeicher
5 Inbetriebnahme 5.1 Vorgehensweise. .5-1 5.2 Installation .5-2 5.2.1 Handhabungshinweise .5-2 5.2.2 Umgebungsbedingungen .5-3 5.2.3 Montage der Module auf dem Baugruppenträger .5-3 5.3 Anschluss der Datenleitungen .5-5 5.3.1 Handhabungshinweise .5-5		
5.1Vorgehensweise5-15.2Installation.5-25.2.1Handhabungshinweise.5-25.2.2Umgebungsbedingungen.5-35.2.3Montage der Module auf dem Baugruppenträger5-35.3Anschluss der Datenleitungen5-55.3.1Handhabungshinweise.5-5	5	Inbetriebnahme
5.2 Installation .5-2 5.2.1 Handhabungshinweise .5-2 5.2.2 Umgebungsbedingungen .5-3 5.2.3 Montage der Module auf dem Baugruppenträger .5-3 5.3 Anschluss der Datenleitungen .5-5 5.3.1 Handhabungshinweise .5-5	5.1	Vorgehensweise
5.2.1 Handhabungshinweise .5-2 5.2.2 Umgebungsbedingungen .5-3 5.2.3 Montage der Module auf dem Baugruppenträger .5-3 5.3 Anschluss der Datenleitungen .5-5 5.3.1 Handhabungshinweise .5-5	52	Installation 5-2
5.2.1 Handhabungshinweise 5.2 5.2.2 Umgebungsbedingungen .5-3 5.2.3 Montage der Module auf dem Baugruppenträger .5-3 5.3 Anschluss der Datenleitungen .5-5 5.3.1 Handhabungshinweise .5-5	0.2	5.2.1 Handhabungshinweise 5-2
5.2.2 Omgosungeboungeboungengebounge 5.3.3 Mandhabungeboungeboungeboungeboungeboungengeboungengeboungengeboungengeboungengeboungengeboungengeboungengeboungengeboungengeboungeboungeboungengeboungeboungeboungengeboungengeboun		5.2.2 Umgebungshedingungen 5-3
5.3 Anschluss der Datenleitungen		5.2.3 Montage der Module auf dem Baugruppenträger 5-3
5.3.1 Handhabungshinweise	5.3	Anschluss der Datenleitungen
	0.0	5.3.1 Handhabungshinweise 5-5
5.3.2 Anschluss an die BS232-Schnittstelle 5-6		5.3.2 Anschluss an die BS232-Schnittstelle 5-6
5.3.3 Anschluss an die RS485-Schnittstelle		5.3.3 Anschluss an die RS485-Schnittstelle

5.4	Einstellu	ungen in den SPS-Parametern5-13
	5.4.1	E/A-Zuweisung
	5.4.2	Einstellung der "Schalter"5-14
	5.4.3	Einstellung der Interrupt-Pointer
5.5	Selbstdi	agnose
	5.5.1	ROM-, RAM- und Schaltertest5-24
	5.5.2	Schleifentest
5.6	Prüfung	der Verbindung

6 MELSEC Kommunikationsprotokoll

6.1	Datenau	stausch mit dem MC-Protokoll6-	1
	6.1.1	Zugriff auf die SPS-CPU durch das MC-Protokoll6-	1
	6.1.2	Datenformat	3
	6.1.3	Einstellungen in der SPS-CPU für die Kommunikation6-	3
	6.1.4	Einsatz in einem Multi-CPU-System	4
	6.1.5	Unterstützung der Remote-Passwort-Funktion6-	4
	6.1.6	MC-Protokoll und MX Components	4

7 Freies Protokoll

7.1	Daten v	on einem externen Gerät empfangen	7-2
	7.1.1	Empfangsmethoden7	7-2
	7.1.2	Der Empfangsbereich im Schnittstellenmodul7	7-5
	7.1.3	Programmierung in der SPS für den Datenempfang7	7-8
	7.1.4	Löschen der empfangenen Daten7-	12
	7.1.5	Wie Störungen beim Empfang von Daten erkannt werden können 7-	16
	7.1.6	Einstellung von Datenzähler und Endekennung während des Betriebs	18
7.2	Daten a	n ein externes Gerät senden7-	21
	7.2.1	Der Sendebereich im Schnittstellenmodul	22
	7.2.2	Programmierung in der SPS für das Sendern von Daten7-	23
	7.2.3	Erkennung von Störungen beim Senden von Daten7-	27
7.3	Hinweis	e zum Datenaustausch	28

8 Bidirektionales Protokoll

8-1
8-4
8-5
8-7
8-9

8.3	Daten a	an ein externes Gerät senden8-11
	8.3.1	Der Sendebereich im Schnittstellenmodul8-12
	8.3.2	Programmierung in der SPS für das Senden von Daten
	8.3.3	Erkennung von Störungen beim Senden von Daten 8-17
8.4	Gleichz	eitige Übertragung durch zwei Stationen
	8.4.1	Verhalten bei gleichzeitiger Übertragung8-18
8.5	Hinweis	se zum Datenaustausch

9 Interrupt-Programme

9.1	Übersicł	nt
9.2	2 Interrupt-Programme zum Lesen der Daten	
	9.2.1	Zeitpunkt, an dem ein Interrupt-Programm gestartet wird9-2
	9.2.2	Signalverlauf bei der Ausführung eines Interrupt-Programms
	9.2.3	Programmbeispiel
	9.2.4	Hinweise zum Lesen von Daten in einem Interrupt-Programm9-6

10 Überwachungszeiten

10.1	Überwa	chungszeit für den Datenempfang (Timer 0)	-2
	10.1.1	Verhalten des Schnittstellenmoduls bei Ablauf von Timer 010-	-2
	10.1.2	Einstellung der Überwachungszeit beim Datenempfang (Timer 0) 10-	-4
10.2	Überwa	chungszeit für eine Antwort (Timer 1)10-	-6
	10.2.1	Verhalten des Schnittstellenmoduls bei Ablauf von Timer 1 10-	-6
	10.2.2	Einstellung der Überwachungszeit für eine Antwort (Timer 1) 10-	-7
10.3 Überwachungszeit für die Übertragung (Timer 2)		chungszeit für die Übertragung (Timer 2)	-9
	10.3.1	Verhalten des Schnittstellenmoduls bei Ablauf von Timer 2 10-1	10
	10.3.2	Einstellung der Überwachungszeit für die Übertragung (Timer 2) 10-1	11
10.4	Übertrag	gungswartezeit	12
	10.4.1	Steuerung des Schnittstellenmoduls durch die Übertragungswartezeit	12
	10.4.2	Einstellung der Übertragungswartezeit	12

11 Steuerung des Datenaustausches

11.1	Übertra	gungssteuerung mit DTR/DSR-Signalen
	11.1.1	Steuerung des DTR-Signals durch ein Schnittstellenmodul11-2
	11.1.2	Steuerung des Schnittstellenmoduls durch das DSR-Signal 11-3
11.2 Übertragungssteuerung mit DC-Codes		gungssteuerung mit DC-Codes11-4
	11.2.1	Sende- und Empfangssteuerung mit dem DC1/DC3-Code11-4
	11.2.2	Sende- und Empfangssteuerung mit dem DC2/DC4-Code 11-5
11.3	Hinweis	e zur Übertragungssteuerung11-7

12 Halb-Duplex-Kommunikation

12.1	Was be	deutet "Voll-Duplex" und "Halb-Duplex"?	1
12.2	Senden und Empfangen im Halb-Duplex-Modus		3
	12.2.1	Daten vom externen Gerät an ein Schnittstellenmodul senden 12-	4
	12.2.2	Daten vom Schnittstellenmodul an ein externes Gerät senden 12-	6
12.3	Einstellu	ungen für den Halb-Duplex-Betrieb	8
12.4	Verbind	ungsleitung für den Halb-Duplex-Betrieb	9

13 Kommunikation mit Datenrahmen

13.1	Übersic	ht
13.2	Datener	npfang mit Datenrahmen13-3
	13.2.1	Zusammensetzung der empfangenen Daten
	13.2.2	Beschreibung der Kombinationen aus Datenrahmen und Daten 13-5
	13.2.3	Zeitpunkte für den Beginn und das Ende des Empfangs
	13.2.4	Signalverlauf beim Empfang
	13.2.5	Festlegung der Datenrahmen für den Empfang13-15
	13.2.6	Programmierung in der SPS für den Empfang von Daten
13.3	Daten m	nit Datenrahmen senden
	13.3.1	Zusammensetzung der gesendeten Daten
	13.3.2	Signalverlauf beim Senden
	13.3.3	Festlegung der Datenrahmen für das Senden
	13.3.4	Programmierung in der SPS für das Senden von Daten

14 Anwenderdefinierte Datenrahmen

14.1 Frei definierbare Datenrahmen		nierbare Datenrahmen
	14.1.1	Beschreibung der variablen Daten14-3
14.2	Vordefin	ierte Datenrahmen
14.3	Übertra	gung von Datenrahmen14-9
	14.3.1	Senden von anwenderdefinierten Datenrahmen14-9
	14.3.2	Empfang von anwenderdefinierten Datenrahmen14-10
14.4	Hinweis	e zu anwenderdefinierten Datenrahmen
	14.4.1	Hinweise zum Eintragen, Lesen und Löschen von Datenrahmen 14-12
	14.4.2	Hinweise zur Verwendung von Datenrahmen14-13
14.5	Handha	bung von Datenrahmen durch die SPS
	14.5.1	Datenrahmentypen14-14
	14.5.2	Belegung des Pufferspeichers durch Datenrahmen
	14.5.3	Eintrag von anwenderdefinierten Datenrahmen
	14.5.4	Auslesen eines anwenderdefinierten Datenrahmen14-19
	14.5.5	Löschen eines anwenderdefinierten Datenrahmens



15 Senden auf Anforderung der SPS

15.1	Verwen	dung von anwenderdefinierten Datenrahmen	15-1
	15.1.1	Pufferspeicherbelegung	15-3
15.2	Übertra	gung mit einer ONDEMAND-Anweisung	15-4
	15.2.1	Datenaustausch im ASCII-Code	15-4
	15.2.2	Datenaustausch mit binärcodierten Daten	15-6
15.3	Progran	nmbeispiel	15-8

16 Transparenter und zusätzlicher Code

16.1	Übersicht	
	16.1.1	Registrierung transparenter und zusätzlicher Codes
16.2	Datenau	ustausch mit dem freien Protokoll16-2
	16.2.1	Datenaustausch ohne Datenrahmen16-3
	16.2.2	Datenaustausch mit Datenrahmen16-5
	16.2.3	Beispiele zum Datenaustausch mit dem freiem Protokoll 16-6
16.3	Datenau	ustausch mit dem bidirektionalen Protokoll
	16.3.1	Beispiele zum Datenaustausch mit dem bidirektionalen Protokoll 16-14

17 Datenaustausch im ASCII-Code

17.1	ASCII/E	Binär-Wandlung	·1
17.2	ASCII/E	Binär-Wandlung beim freiem Protokoll17-	-2
	17.2.1	Beispiele zum Datenaustausch mit dem freiem Protokoll 17-	-3
17.3	ASCII/E	Binär-Wandlung und bidirektionales Protokoll	1
	17.3.1	Beispiele zum Datenaustausch mit dem bidirektionalem Protokoll 17-1	3

18 Einstellungen im Betrieb ändern

18.1	Welche	Einstellungen können geändert werden?	
18.2	Vorgänge bei der Änderung von Einstellungen		
18.3	Hinweise zur Änderung der Einstellungen		
18.4	E/A-Signale und Pufferspeicher18		
	18.4.1	Ein- und Ausgangssignale für Parameteränderungen	
	18.4.2	Pufferspeicheradressen für Parameteränderungen	
18.5	8.5 Änderung durch die SPS-CPU		
	18.5.1	Signalverlauf	
	18.5.2	Beispiel zur Umschaltung der Einstellungen	
18.6	Änderur	ngen durch ein externes Gerät18-10	
	18.6.1	Signalverlauf	
	18.6.2	Beispiel zur Überwachung der Parameteränderung18-11	

19 Monitorfunktion

19.1	Übersicht	
19.2	Die Monitorfunktion im Detail1	
	19.2.1	Festlegung der zu übertragenen Daten19-2
	19.2.2	Art und Umfang der zu übertragenden Daten
	19.2.3	Zeitlicher Ablauf beim Zugriff auf die SPS-CPU
	19.2.4	Zeitlicher Ablauf bei der Übertragung der Daten zum externen Gerät . 19-5
	19.2.5	Übertragung der Daten mit dem MC-Protokoll
	19.2.6	Übertragung der Daten mit dem freien Protokoll19-8
	19.2.7	Benachrichtigung über ein Modem
19.3	Einstellungen für die Monitorfunktion19-19	
	19.3.1	Vorgehensweise
	19.3.2	Beschreibung der Einstellungen19-19
19.4	Aktivieru	ung und Deaktivierung der Monitorfunktion
19.5	Hinweise zur Monitorfunktion	

20 Kommunikation über ein Modem

20.1	Übersicht		20-1
	20.1.1	Besonderheiten bei der Kommunikation über ein Modem	20-2
	20.1.2	Übersicht der Funktionen	20-4
20.2	System	konfigurationen mit einem Modem	20-5
	20.2.1	Datenaustausch mit externen Geräten	
	20.2.2	Übermittlung von Textnachrichten an einen Pager	20-6
	20.2.3	Programmierung der SPS über das Modem	
	20.2.4	Hinweise zur Systemkonfiguration	
	20.2.5	Anforderungen an ein Modem	20-8
	20.2.6	Anforderungen an einen ISDN-Adapter	
	20.2.7	Hinweise zur Auswahl und Einstellung eines Modems	20-10
20.3	Passwo	ortprüfung	20-11
	20.3.1	Ablauf der Kommunikation mit einem Passwort	20-12
	20.3.2	Prüfung des Passwortes durch ein Schnittstellenmodul	20-14
	20.3.3	Einstellung eines Remote-Passwortes	20-15
	20.3.4	Kontrollmöglichkeiten	20-16
	20.3.5	Wenn die Eingabe eines Passwortes erfolglos ist	20-17
	20.3.6	Schutz der SPS vor unbefugten Zugriffen	20-18
20.4	Die Rüc	ckruffunktion	20-21
	20.4.1	Hinweise zur Rückrufunktion	20-22
	20.4.2	Einstellungen für die Rückruffunktion im GX Configurator-SC	20-24
	20.4.3	Kontrollmöglichkeiten	20-29
	20.4.4	Wenn das Schnittstellenmodul nicht zurückruft	20-30



20.5	Ein- und	d Ausgangssignale in der SPS-CPU
20.6	Puffersp	peicher
	20.6.1	Belegung des Pufferspeichers beim Anschluss eines Modems 20-33
	20.6.2	Belegung des Pufferspeichers für die Passwortprüfung20-38
	20.6.3	Belegung des Pufferspeichers für die Rückruffunktion
20.7	Hinweis	e zum Datenaustausch über ein Modem
20.8	Inbetrie	bnahme mit einem Modem20-43
	20.8.1	Vorgehensweise
	20.8.2	Abläufe beim Datenaustausch zwischen zwei Stationen
	20.8.3	Ablauf bei einer Benachrichtigung
	20.8.4	Ablauf beim Zugriff auf die SPS-CPU durch Programmier-Software . 20-46
	20.8.5	Einstellungen für das Schnittstellenmodul20-47
	20.8.6	Grundeinstellungen für das Schnittstellenmodul (GX Configurator-SC)20-49
	20.8.7	Eintragen, Lesen und Löschen von Daten zur Modeminitialisierung . 20-51
	20.8.8	Eintragen, Lesen und Löschen von Daten für Verbindungen 20-56
20.9	Betrieb	des Modems
	20.9.1	Initialisierung des Modems
	20.9.2	Aufbau einer Verbindung
	20.9.3	Datenaustausch
	20.9.4	Benachrichtigungen20-73
	20.9.5	Beenden einer Verbindung (Verbindungsabbau)

21 GX Configurator-SC

21.1	Start de	s GX Configurator-SC
	21.1.1	Schritte bei der Offline-Parametrierung21-4
	21.1.2	Schritte bei der Online-Parametrierung21-4
	21.1.3	Gemeinsame Bedienelemente der Dialogfenster
	21.1.4	Struktur der Daten
21.2	Eingabe	e der Daten für das Flash-EPROM21-7
	21.2.1	Speichern in das Flash-ROM freigeben oder sperren21-8
	21.2.2	Inhalte von anwenderdefinierten Datenrahmen festlegen21-9
	21.2.3	Daten zur Initialisierung eines Modems festlegen21-10
	21.2.4	Daten für Modemverbindungen festlegen21-11
	21.2.5	Systemeinstellungen für ein Modem21-12
	21.2.6	Übertragungssteuerung und andere Systemeinstellungen21-13
	21.2.7	Systemeinstellungen für das MC-Protokoll
	21.2.8	Systemeinstellungen für das freie Protokoll
	21.2.9	Systemeinstellungen für das bidirektionale Protokoll
	21.2.10	Systemeinstellungen für die Monitorfunkton21-20
	21.2.11	Festlegung der anwenderdefinierten Datenrahmen für Sendedaten . 21-21

21.3	Voreinst	ellungen laden
21.4	Automat	tische Aktualisierung (Auto refresh)
21.5	Testfunk	tionen
	21.5.1	X/Y-Monitor (Zustand der Ein- und Ausgänge)
	21.5.2	Modemtest
	21.5.3	Test der Übertragungssteuerung21-32
	21.5.4	MC-Protokoll-Monitor
	21.5.5	Datenaustausch mit dem freien Protokoll überwachen/testen 21-36
	21.5.6	Bidirektionales Protokoll testen
	21.5.7	Monitorfunktion prüfen
	21.5.8	Anzeige der Nummern der anwenderdefinierten Datenrahmen 21-42
	21.5.9	Status der Schnittstellen und Fehlermeldungen

22 Datenaustausch beobachten

22.1	.1 Aufzeichnung der ausgetauschten Daten		22-2
	22.1.1	Einstellungen für die Aufzeichnung der Daten	22-4
	22.1.2	Belegung des Pufferspeichers bei der Kommunikationsüberwachung.	22-5
	22.1.3	Beispiel zur Aufzeichnung der ausgetauschten Daten	22-6

23 Fehlerdiagnose und -behebung

23.1	Zustand des Schnittstellenmoduls prüfen		
	23.1.1	Anzeige des Modulzustands im GX Developer oder GX IEC Developer	
	23.1.2	Fehlermeldungen des Schnittstellenmoduls löschen	
	23.1.3	Steuersignale der RS232-Schnittstelle überprüfen	
	23.1.4	Status des Kommunikation mit dem MC-Protokoll prüfen 23-9	
	23.1.5	Eingestellte Parameter (Schalterstellungen) prüfen23-10	
	23.1.6	Tatsächlich verwendete Parameter prüfen23-13	
23.2	Fehlerco	odes	
	23.2.1	Fehlercodes der Kommunikationsprotokolle	
	23.2.2	Fehlercodes beim Datenaustausch mit den 1C-Datenrahmen 23-27	
	23.2.3	Fehlercodes bei der Kommunikation über ein Modem 23-29	
23.3	Fehlerursache suchen		
	23.3.1	Fehler beim Empfang von Daten vermeiden und beheben $\ldots 23-33$	
	23.3.2	RUN-LED des Schnittstellenmoduls leuchtet nicht23-34	
	23.3.3	RD-LED des Schnittstellenmoduls blinkt nicht beim Empfang 23-34	
	23.3.4	Das Schnittstellenmodul sendet keine Antwort auf empfangene Daten	
	23.3.5	Der Datenempfang wird der SPS-CPU nicht mitgeteilt	
	23.3.6	Es wurde ein "NAK" gesendet	

23.3.7	"C/N" ist gesetzt
23.3.8	"P/S" ist gesetzt
23.3.9	"PRO" ist gesetzt23-38
23.3.10	"SIO" ist gesetzt23-39
23.3.11	"CH1 ERR." oder "CH2 ERR." sind gesetzt
23.3.12	Die Kommunikation wird zeitweise unterbrochen
23.3.13	Es werden undecodierbare Daten gesendet oder empfangen 23-42
23.3.14	Die Fehlerursache ist unklar
23.3.15	Über ein Modem kann nicht kommuniziert werden
23.3.16	Kommunikation mit einer ISDN-Subadresse ist nicht möglich 23-45
23.3.17	Die zyklische Übertragung bei der Monitorfunktion ist gestört 23-45
23.3.18	Die ereignisgesteuerte Übertragung der Daten ist gestört23-45
23.3.19	Daten können nicht in einem Interrupt-Programm erfasst werden 23-45
23.3.20	Daten können nicht in das Flash-EPROM übertragen werden 23-46

24 Wartung

24.1	Regelm	äßige Inspektionen	.24-1
24.2	Austaus	ch von Modulen	.24-2
	24.2.1	Austausch eines Schnittstellenmoduls	24-2
	24.2.2	Austausch der SPS-CPU	.24-2

A Anhang

A.1	Technische Daten					
	A.1.1	Allgemeine BetriebsbedingungenA-1				
	A.1.2	Leistungsdaten				
	A.1.3	Abmessungen				
A.2	Verarbei	tungszeiten				
	A.2.1	Berechnung der Zeit für den Datenaustausch mit dem freien Protokoll. A-5				
	A.2.2	Verarbeitungszeiten der erweiterten AnweisungenA-7				
A.3	ASCII-C	ode				

1 Einleitung

In diesem Handbuch werden die seriellen Schnittstellenmodule QJ71C24, QJ71C24-R2, QJ71C24N, QJ71C24N-R2 und QJ71C24N-R4 beschrieben.

Diese Module des MELSEC System Q verbinden eine speicherprogrammierbare Steuerung über RS232-, RS422- oder RS485-Schnittstellen mit Peripheriegeräten.

Merkmal	QJ71C24 QJ71C24N	QJ71C24-R2 QJ71C24N-R2	QJ71C24N-R4		
1. Schnittstelle (CH. 1)	RS-232	RS-232	RS-422/485		
2. Schnittstelle (CH. 2)	RS-422/485	RS-232	RS-422/485		

 Tab. 1-1:
 Jedes Modul besitzt zwei, teilweise unterschiedliche, Schnittstellen

1.1 Serielle Kommunikation

In vielen Anwendungen muss eine speicherprogrammierbare Steuerung (SPS) von außen mit Daten versorgt werden oder andere elektronische Geräte steuern. Während bei einer geringen Anzahl von Signalen die Kommunikation noch über die E/A-Ebene abgewickelt werden kann und Ein- und Ausgänge der SPS angesteuert werden, muss bei großen Datenmengen nach einer anderen Verbindung zur Außenwelt der SPS gesucht werden.

Die MELSEC Schnittstellenmodule stellen jeweils zwei serielle Schnittstellen zur Verfügung und ermöglichen dadurch die Kommunikation der SPS mit anderen elektronischen Geräten.

Bei einer seriellen Schnitstelle werden alle Daten – zerlegt in einzelne Bits – zeitlich hintereinander über eine einzige Leitung geschickt. Um Daten senden und empfangen zu können, werden daher im einfachsten Fall außer einer Masseleitung nur noch zwei weitere Drähte benötigt. Aus diesem Grund ist über eine serielle Schnittstelle und ein externes Modem auch die Datenübertragung über das Telefonnetz möglich und die Entfernung zwischen Sender und Empfänger der Daten nicht begrenzt.

Von den vielen möglichen Anwendungsfällen für die serielle Kommunikaton mit den Schnittstellenmodulen des MELSEC System Q sind hier nur einige Beispiele aufgeführt.

- Die SPS sendet Daten an einen Personalcomputer oder eine übergeordnete Steuerung. Diese Daten dienen dort z. B. zur Kontrolle der Produktion, werden für die Qualitätssicherung ausgewert oder einfach nur angezeigt. Umgekehrt sendet ein PC oder Leitrechner Daten an die SPS und greift dadurch in die Steuerung des Prozesses ein.
- Der Zustand der Operanden und die Betriebsart der SPS können durch ein externes Gerät überwacht und verändert werden.
- Messgeräte wie z. B. Thermometer, Waagen oder Druckmesser übertragen ihre Messwerte in die SPS.
- Anschluss eines Druckers oder Etikettiergerätes an die SPS
- Kopplung mit anderen Steuerungen (auch von Fremdherstellern)
- Programmierung und Zugriff auf die SPS durch ein am Schnittstellenmodul angeschlossenes Programmiergerät
- Anschluss eines grafischen Bediengerätes (GOT)



Abb. 1-1: Beispiele für Anwendungen der seriellen Schnittstellenmodule

Vor dem Datenaustausch müssen allerdings gewisse Vereinbahrungen zwischen den beiden Kommunikationspartnern getroffen werden, damit später keine Verständigungsprobleme auftreten. So muss z. B. festgelegt werden, mit welcher Geschwindigkeit die Daten übertragen werden und aus wievielen Bits ein einzelnes Zeichen besteht.

Wie ein Gerät beim Datenaustausch reagieren soll, ob der Absender der Daten eine Empfangsbestätigung erhält usw., wird in sogenannten Protokollen festgelegt. Die Schnittstellenmodule des MELSEC System Q beherrschen drei verschiedene Protokolle:

• Freies Protokoll

Beim freien Protokoll ist nichts festgelegt. Es kann an die Anforderungen des externen Gerätes angepasst werden und ermöglicht dadurch den Datenaustausch mit jedem Gerät.

Bidirektionales Protokoll

Beim bidirektionalen Protokoll erhält der Absender der Daten automatisch eine Empfangsbestätigung. Da die Daten mit einer Prüfsumme überwacht werden, erkennt der Empfänger, ob die Daten vollständig sind und kann dem Absender evtl. eine Fehlermeldung schicken.

MC-Protokoll

Das MELSEC Kommunikationsprotokoll (engl. MELSEC Communication Protocol) bietet viele Möglichkeiten zum Zugriff auf die SPS, die in einem separaten Handbuch beschrieben sind.



1.2 Kommunikationsmöglichkeiten

Datenaustausch mit dem freien Protokoll

Das freie Protokoll kann an jedes externe Gerät angepasst werden. Zur Steuerung der Übertragung ist, je nach Art des angeschlossenen externen Geräts, Programmierung in der SPS-CPu erforderlich. Um beim Empfang zu erkennen, wann die Übertragung beendet ist und die Daten verarbeitet werden können, wird im Schnittstellenmodul entweder eine sogenannte Endekennung verwendet oder es werden die empfangenen Daten gezählt. Eine Endekennung besteht meist aus den Steuerzeichen CR und LF, sie kann aber auch frei gewählt und an das externe Gerät angepasst werden. Sie sollte eingesetzt werden, wenn die Datenlänge nicht konstant ist. Sendet ein Gerät immer dieselbe Anzahl Daten (z. B. einen Messwert) genügt das Zählen der Daten für einen sicheren Empfang.



Abb. 1-2: Durch die Endekennung erkennt ein Schnittstellenmodul das Ende der Daten

Wenn beim Empfang eine Störung aufgetreten ist, können fehlerhaft empfangene Daten bereits im Schnittstellenmodul durch eine CSET-Anweisung gelöscht werden. Dies ist sogar möglich, während Daten gesendet werden und z. B. eine erneute Übertragung der Daten beim externen Gerät angefordert wird.

Falls ein externes Gerät seine Daten im ASCII-Code sendet oder Daten im ASCII-Code benötigt, übernimmt das Schnittstellenmodul die Wandlung.



Abb. 1-3: Durch die ASCII/Binär-Wandlung wird die SPS-CPU entlastet und der Programmieraufwand reduziert.

Datenelemente, die in jeder Übertragung vorkommen, wie beispielsweise Steuerzeichen für den Anfang und das Ende der Daten oder Prüfsummen, können in sogenannte Datenrahmen festgelegt werden.

Beim Senden fügt das Schnittstellenmodul den Inhalt der Datenrahmen an die übrigen Daten an. Beim Empfang prüft ein Schnittstellenmodul, ob empfangene Zeichen mit den Inhalten von Datenrahmen übereinstimmen. Diese werden dann nicht als Empfangsdaten an die SPS-CPU weitergeben. Datenrahmen, deren Inhalte übrigens frei definierbar sind, vereinfachen in der SPS die Programme zur Aufbereitung und zur Auswertung der Daten und ermöglichen eine einfache Anpassung der Kommunilation an das externe Gerät.



Abb. 1-4: Datenrahmen sind Bausteine mit frei definierbarem Inhalt, die mit den Daten übertragen werden.

Datenaustausch mit dem bidirektionalen Protokoll

Wenn die Kommunikation mit dem bidirektionalen Protokoll abgewickelt wird, werden mit den gesendeten Daten Informationen übertragen, die dem Empfänger die Prüfung der Daten ermöglichen. Der Absender der Daten erhält auf jeden Fall eine Bestätigung, dass die Daten dem Empfänger erreicht haben. Wurden die Daten unvollständig empfangen, sendet der Empfänger eine Fehlermeldung. Diese Prüfungen führen die MELSEC Schnittstellenmodule automatisch aus, der Anwender braucht sich darum nicht zu kümmern.



Abb. 1-5: Beim bidirektionalen Protokoll erfährt der Absender, ob seine Daten fehlerfrei eingetroffen sind.

Das Schnittstellenmodul übernimmt auch die Wandlung der Daten, wenn ein externes Gerät im ASCII-Code sendet oder empfängt.



Abb. 1-6: Die automatische ASCII/Binär-Wandlung entlastet die SPS-CPU und reduziert den Programmieraufwand.



Kommunikation mit dem MC-Protokoll

Das MELSEC Kommunikationsprotokoll (engl. MELSEC Communication Protocol oder kurz MC-Protocol) erlaubt den Zugriff auf die SPS-CPU. Von außen können nicht nur die Zustände von Operanden angefragt und verändert, sondern es können auch Programme aus der SPS gelesen oder in die Steuerung übertragen werden. Dazu ist in der SPS-CPU keinerlei Programmierung notwendig, da alle Funktionen durch das externe Gerät ausgeführt werden.

Die SPS-CPU kann aber auch beim Eintreffen bestimmter, vorher festgelegter Ereignisse von sich aus Daten an ein externes Gerät senden und so auf Fehler oder Grenzwerte aufmerksam machen.

Falls die Kommunikation durch einen PC mit einem Microsoft Windows[®] Betriebssystem gesteuert wird, lässt sich mit dem Software-Paket MX Components (Art.-Nr. 145309) auf einfache Weise ein Kommunikationsprogramm auf der PC-Seite erzeugen. Detaillierte Kenntnisse des MC-Protokolls, wie z. B. die Sende- und Empfangsprozeduren, sind nicht erforderlich. MX Components bietet Funktionen für Visual Basic und Visual C++. Ohne großen Aufwand können Prozessdaten in der SPS erfasst und in Anwendungen, wie z. B. Microsoft Excel, verarbeitet werden.

In einem MELSECNET/10- oder MELSECNET/H-Netzwerk kann auch auf andere Steuerungen im Netzwerk zugegriffen werden.



Abb. 1-7: Die SPS, in die das Schnittstellenmodul installiert ist, leitet die Daten der anderen Steuerungen weiter an das exteren Gerät

Bei einem MELSECNET/10-Netzwerk ist auch der Zugriff auf Steuerungen der MELSEC A/QnA-Serie möglich.

Unabhängiger Betrieb der Schnittstellen

Die beiden Schnittstellen der Module können unabhängig voneinander für verschiedene Anwendungen und Protokolle genutzt werden. Zur Konfiguration steht Ihnen die Software GX Configurator-SC zur Verfügung.

Datenübertragung über Modem

An ein Schnittstellenmodul des MELSEC System Q kann ein Modem zur Verbindung mit dem Telefonnetz angeschlossen werden. Dabei initialisiert das Schnittstellenmodul das Modem und stellt die Verbindung her. Nach dem Verbindungsaufbau kann entweder mit dem MC-Protokoll, dem freien oder dem bidirektionalem Protokoll kommuniziert werden.



Abb. 1-8: Durch ein Modem ist die Entfernung zwischen der SPS und dem externen Gerät nicht mehr eingeschränkt.

Beobachten der SPS-CPU (Monitor-Funktion)

In Verbindung mit dem freien oder dem MC-Protokoll kann der Zustand von SPS-Operanden und der SPS-CPU periodisch oder beim Eintreffen bestimmter Ereignisse an ein externes Gerät übermittelt werden, ohne dass dafür ein Programm in der Steuerung vorhanden ist. Dabei werden entweder die Zustände direkt angezeigt oder über ein Modem wird eine Textnachricht an einen Rufsignalempfänger (Pager) gesendet.



Abb. 1-9: Über ein Modem kann die SPS, z. B. bei Alarmen, Texte versenden

Programmierung der SPS über ein Schnittstellenmodul

Über einen mit dem Schnittstellenmodul verbundenen PC mit installierter Programm-Software GX Developer oder GX IEC Developer kann die SPS-CPU programmiert und alle Funktionen dieser Software genutzt werden.

Es kann auch von mehreren PCs, die über Schnittstellenmodule oder direkt mit der SPS-CPU verbunden sind, gleichzeitig auf die SPS-CPU zugegriffen werden.

Anschluss grafischer Bediengeräte

An ein Schnittstellenmodul können auch grafische Bediengeräte (GOT) angeschlossen werden. Weitere Hinweise hierzu finden Sie in den Bedienunganleitungen dieser Geräte.



Gleichzeitiger Anschluss von Programmier- und Bediengerät

Während an eine Schnittstelle eines Moduls ein Bediengerät angeschlossen ist, kann an die zweite Schnittstelle ein PC oder Notebook-Computer mit installierter Programm-Software GX Developer oder GX IEC Developer angeschlossen und gleichzeitig auf die SPS zugegriffen werden. Ein mögliches Anwendungsbeispiel ist die Fehlersuche oder Programmoptimierung von einem Pult aus, in dem ein Bediengerät installiert ist. Während das Programm auf dem Notebook angezeigt wird, kann die Anlage mit dem GOT bedient werden.



Abb. 1-10: An beide Schnittstellen der Module kann ein PC oder ein GOT angeschlossen werden.

Vergabe und Prüfung eines Passwortes

Durch ein Passwort wird der Zugang zu einer Steuerung und damit das Lesen, die Änderung und das Löschen von Programmen durch unbefugte Personen verhindert. Ein Passwort wird mit Hilfe der Programmier-Software GX Developer oder GX IEC Developer eingestellt.

In Verbindung mit einem Modem übernimmt das Schnittstellenmodul die Prüfung des Passwortes, wenn versucht wird, mit dem MC-Protokoll oder einer Programmier-Software auf die SPS-CPU zuzugreifen. (Beim freien Protokoll und beim bidirektionalen Protokoll wird das Passwort nicht geprüft.) Vor der Passwortprüfung muss eine Verbindung vom Modem zum Telefonnetz aufgebaut werden.



Abb. 1-11: Ein Passwort schütz die SPS vor unbefugte Zugriffe

Einsatz in einem Multi-CPU-System

In einer SPS des MELSEC System Q können bis zu vier CPU-Module installiert sein. Ein Schnittstellenmodul wird einer dieser CPUs zugeordnet und von dieser gesteuert.

Auf die anderen CPU-Module und weitere, über Netzwerke mit der SPS verbundenen, Steuerungen, kann von einem externen Gerät mit dem MC-Protokoll oder der Programmier-Software GX Developer/GX IEC Developer zugegriffen werden. Weitere Informationen zu einem Multi-CPU-System finden Sie im Abschnitt 2.3 und im *"MELSEC Communication Protocol Reference Manual*". Dieses Handbuch ist unter der Artikel-Nr. 130024 in englischer Sprache erhältlich.



2 Systemkonfiguration

2.1 Übersicht der Konfigurationen

Ein Schnittstellenmodul verbindet eine SPS des MELSEC System Q mit einem oder mehreren peripheren Geräten und ermöglicht einen Datenaustausch über RS232- oder RS485-Schnittstellen, die als Standard-Schnittstellen gelten.

Als Beispiele für periphere Geräte seien hier nur Personal Computer, speicherprogrammierbare Steuerungen (auch von Fremdherstellern), Messgeräte oder Drucker genannt.

Die vier verschiedenen Konfigurationsmöglichkeiten bei der Verbindung des Schnittstellenmoduls mit anderen Geräten werden als Verhältnis, z. B. in der Form 1: n, bezeichnet.

1:1-Konfiguration



Abb. 2-1: Bei einer 1:1-Konfiguration ist an einer Schnittstelle eines Schnittstellenmoduls nur ein peripheres Gerät angeschlossen.

QK00016c

n:1-Konfiguration



Abb. 2-2:

Bei einer n:1-Konfiguration sind an einer Schnittstelle eines Schnittstellenmoduls mehrere Geräte angeschlossen.

QK00017c

1:n-Konfiguration

Bei einer 1:n-Konfiguration ist ein externes Gerät mit mehreren MELSEC System Q Schnittstellenmodulen verbunden.



Abb. 2-3: Bei dieser 1:n-Verbindung sind alle Geräte über ihre RS485-Schnittstellen verbunden.



Abb. 2-4: Bei dieser Variante einer 1:n-Verbindung ist das externe Gerät an die RS232-Schnittstelle eines Moduls angeschlossen. Die anderen Schnittstellenmodule sind über ihre RS485-Schnittstellen verbunden.

m:n-Konfiguration



Abb. 2-5: Bei einer m:n-Verbindung sind mehrere periphere Geräte mit mehreren MELSEC Schnittstellenmodulen verbunden.



2.2 Mögliche Funktionen bei den Konfigurationen

Der Datenaustausch zwischen zwei Geräten wird mit sogenannten Protokollen abgewickelt. In Protokollen ist festgelegt, wie sich ein Gerät bei der Kommunikation verhalten soll.

Einige Funktionen der MELSEC System Q Schnittstellenmodule stehen nur bei bestimmten Kommunikationsprotokollen zur Verfügung. Von der Systemkonfiguration hängt es dann ab, ob die Funktionen genutzt werden können.

Funktion des Schnittstellenmoduls		stemko	nfigurat	ion	Referenz
		n:1	1:n	m:n	
Zugriff auf Operandenbereiche in der SPS-CPU (Lesen/Schreiben)	•	•	•	•	
Zugriff auf den Pufferspeicher von Sondermodulen	•	•	•	•	
Lesen und Schreiben von Ablaufprogrammen in der SPS	•	•	•	•	
Steuern der SPS (Betriebsart wie z. B. RUN/STOP ändern, RESET ausführen etc.)	•	•	•	•	MELSEC Communication Protocol Reference Manual (Artikel-Nr. 130024, Sprache: englisch)
Datenübertragung von der SPS-CPU zu einem externen Gerät (Senden auf Anforderung der SPS-CPU)	•	0	0	0	
Globale Funktion (Eingänge in allen angeschlossenen Steuerungen gleichzeitig setzen)	•	•	•	•	
Zugriff auf andere Steuerungen über das MELSECNET/10 oder das MELSECNET/H	•	•	•	•	
Beobachten von Operandenzuständen in der SPS-CPU	•	0	0	0	Кар. 19

MC-Protokoll

Tab. 2-1: Funktionen beim MC-Protokoll

•: Die Funktion ist möglich.

O: Die Funktion ist nicht möglich.

Freies Protokoll

Funktion des Schnittstellenmoduls		stemko	nfigurat	ion	Referenz
		n:1	1:n	m:n	
Austausch von beliebigen Daten	•	•	•	•	Kap. 7
Senden und Empfangen von Datenrahmen	•	•	•	•	Kapitel 14 und 13
Beobachten von Operandenzuständen in der SPS-CPU	•	0	0	0	Кар. 19
Empfangene Daten in einem Interrupt-Programm in die SPS-CPU übertragen	•	•	•	•	Кар. 9
Binärcodierte Daten in ASCII-Code wandeln und dann senden oder empfangene ASCII-codierte Daten in den Binärcode wandeln	•	•	•	•	Кар. 17

Tab. 2-2:Funktionen beim freien Protokoll

•: Die Funktion ist möglich.

○: Die Funktion ist nicht möglich.

Bidirektionales Protokoll

Inktion des Schnittstellenmoduls	Systemkonfiguration				Poforonz
	1:1	n:1	1:n	m:n	neleleliz
Daten senden und empfangen	•	0	0	0	Kap. 8
Empfangene Daten in einem Interrupt-Programm in die SPS-CPU übertragen	•	0	0	0	Кар. 9
Binärcodierte Daten in ASCII-Code wandeln und dann senden oder empfangene ASCII-codierte Daten in den Binärcode wandeln	•	0	0	0	Кар. 17

Tab. 2-3: Funktionen beim bidirektionalen Protokoll

•: Die Funktion ist möglich.

O: Die Funktion ist nicht möglich.

Bitte beachten Sie bei bei allen Konfigurationen, außer einer 1:1-Verbindung, die folgenden Hinweise:

- Vermeiden Sie das gleichzeitige Senden durch mehrere Stationen.
- Daten, die eine Station empfangen hat und die nicht an diese Station adressiert sind, können gelöscht werden.



2.3 Einsatz in einem Multi-CPU-System

Ein Schnittstellenmodul des MELSEC System Q kann in einen Multi-CPU-System betrieben werden, in dem bis zu vier CPU-Module installiert sein können. Dabei wird das Schnittstellenmodul einem CPU-Modul zugeordnet und von diesem gesteuert.

Bei der Kommunikation mit dem freien oder bidirektionalen Protokoll kann bei mehreren CPU-Modulen nur die CPU, der das Schnittstellenmodul zugeordnet ist, Daten in dessen Pufferspeicher eintragen und Ausgangssignale an das Schnittstellenmodul geben. Die anderen CPUs können aus dem Pufferspeicher des Schnittstellenmoduls nur lesen und die Zustände der Ein- und Ausgänge nur abfragen, aber nicht verändern.



Abb. 2-6: Nur die CPU, der das Schnittstellenmodul zugeordnet ist, kann dessen Funktionen nutzen

Auf alle CPU-Module kann mit dem MC-Protokoll oder der Programmier-Software GX Developer/GX IEC Developer zugegriffen werden.



Abb. 2-7: Beispiel für den Zugriff auf verschiedene CPUs mit dem MC-Protokoll

HINWEIS

Falls mit dem MC-Protokoll oder der Programmier-Software GX Developer/GX IEC Developer auf die CPU-Module zugegriffen werden soll, denen das Schnittstellenmodul nicht zugeordnet ist, muss ein Schnittstellenmodul mit der Funktionsversion B installiert werden. Bei Modulen der Funktions-Version A kann nur auf die CPU zugegriffen werden, der das Schnittstellenmodul zugeordnet ist und beim Zugriff auf andere CPU-Module wird ein Fehler gemeldet.

Mit dem MC-Protokoll oder der Programmier-Software GX Developer bzw. GX IEC Developer kann auch auf Steuerungen zugegriffen werden, die über Netzwerke mit der SPS verbundenen sind, in der ein Schnittstellenmodul installiert ist.



Abb. 2-8: Ein Schnittstellenmodul kann dazu verwendet werden, um auf andere Stationen zuzugreifen.

* Für das Routing werden in diesem Beispiel MELSECNET/H-Netzwerkmodule verwendet.

Falls von einem Multi-CPU-System auf andere Stationen zugegriffen werden soll, sollten die Module, die für das Routing (der Weiterleitung der Anforderung des externen Gerätes) verwendet werden, die CPU-Module der lokalen Station, die Module der Relaisstation und die Module der Station, auf die zugegriffen wird, der Funktions-Version B entsprechen.

Bei Modulen der Funktions-Version A kann nur auf die CPU zugegriffen werden, der das Routing-Modul zugeordnet ist und es kann nur über Module, die von dieser CPU gesteuert werden, auf andere Stationen zugegriffen werden.

Ein für das Routing verwendetes Modul kann auf die folgenden Module zugreifen:

- Netzwerkmodule f
 ür das MELSECNET/H oder das MELSECNET/10
- Schnittstellenmodule des MELSEC System Q
- ETHERNET-Module

Weitere Informationen zum Einsatz der Schnittstellenmodule in einem Multi-CPU-System finden Sie im "MELSEC Communication Protocol Reference Manual" (Art.-Nr. 130024).


2.4 Kombination mit einer Q00J-, Q00 oder Q01CPU

Wenn ein MELSEC System Q Schnittstellenmodul mit einer Q00J, Q00- oder Q01CPU kombiniert wird, stehen die folgenden Funktionen zur Verfügung.

Funktion des Schnittstellenmoduls		Bemerkung	
Kommunikation mit dem MC-Protokoll	Nähere Hinweise zum MC-Protokoll finden Sie im Handbuch <i>MELSEC Communication Protocol</i> <i>Reference Manual</i> (Artikel-Nr. 130024, in englischer Sprache)		
Kommunikation mit dem freien Protokoll		—	
Kommunikation mit dem bidirektionalen	Protokoll	—	
Daten, die mit dem freien oder bidirektic den, in einem Interrupt-Programm in die	onalen Protokoll empfangen wur- SPS-CPU übertragen	Die CPU-Module müssen mindestens der Funktionsversion B entsprechen.	
Verwendung von erweiterten Anweisung	gen für die Kommunikation	—	
Kommunikation über ein Modem		—	
Prüfen eines über ein Modem eingegeb	enen Passwortes	Die CPU-Module müssen mindestens der Funktionsversion B entsprechen.	
Übertregungesteuerung	Mit DC-Codes		
obertragungsstederung	Mit DTR- und DSR-Signalen	_	
Umschaltung des Übertragungsprotokol	ls	—	
Unabhängiger Betrieb der einzelnen Sc	—		
Parametrierung und Test mit der Softwa	ab Version 1.10L des GX Configura- tor-SC		
Anschluss eines Bediengerätes (GOT) om mier-Software GX Developer oder GX II	oder eines PC mit der Program- EC Developer	_	

Tab. 2-4:Funktionen der Schnittstellenmodule in Verbindung mit MELSEC Q00J-,
Q00- oder Q01CPU-Modulen

2.5 Einsatz in einer dezentralen E/A-Station

Der Einsatz der seriellen Schnittstellenmodule ist nicht nur auf Systeme mit CPU-Modulen beschränkt, sondern die Module können innerhalb von MELSECNET/H-Netzwerken auch in dezentralen E/A-Stationen installiert werden.



Abb. 2-9: Beispiel für den Einsatz der Schnittstellenmodule in dezentralen E/A-Stationen

Als Master-Module für das MELSECNET/H können in den dezentralen E/A-Stationen die Module QJ72LP25-25, QJ72LP25GE und QJ72BR15 installiert werden.

Die folgende Tabelle zeigt, welche Funktionen der MELSEC System Q Schnittstellenmodule bei der Installation in einer dezentralen E/A-Station genutzt werden können.

Funktion des Schnittstelle	enmoduls	Gültigkeit
Kommunikation mit dem MC	• (Eine Übersicht der mög- lichen Funktionen finden Sie auf Seite 2-9)	
Kommunikation mit dem frei	en Protokoll	•
Kommunikation mit dem bid	irektionalen Protokoll	•
Daten in einem Interrupt-Pro	ogramm in die SPS-CPU übertragen	0
Verwendung von erweiterter	○ (siehe Seite 2-9)	
Operanden der SPS-CPU b	eobachten (Monitor-Funktion)	•
Kommunikation über ein Mo	dem	•
Prüfen eines über ein Moder	m eingegebenen Passwortes	•
Übortragungstouorung	Mit DC-Codes	
Obertragungstederung		
Umschaltung des Übertragu	0	
Unabhängiger Betrieb der e		
Parametrierung und Test mit] •	
Anschluss eines PC mit der	Programmier-Software GX Developer/ GX IEC Developer	

Tab. 2-5:Verfügbarkeit der Funktionen bei der Installation der Schnittstellenmodule in
einer dezentralen E/A-Station des MELSECNET/H

•: Die Funktion ist möglich.

O: Die Funktion ist nicht möglich.

Zugriff auf dezentrale E/A-Stationen mit dem MC-Protokoll

Funktion	Bemerkung		
	Im Einzelnen können die folgenden Funktionen ausgeführt werden:		
	Operandenbereiche lesen und schreiben		
Zugriff auf Operanden	Lesen und Schreiben einzelner Operanden (Operandentest)		
	 Eintrag der Operanden, die beobachtet werden sollen und anschließen- des Beobachten von Operanden 		
	Lesen und Schreiben von mehreren Operandenbereichen		
	Lesen von Daten aus den Pufferspeicher des Schnittstellenmoduls		
Zugriff out Dufferensisher	Schreiben von Daten in den Pufferspeicher des Schnittstellenmoduls		
	 Lesen von Daten aus den Pufferspeicher von Sondermodulen* 		
	 Schreiben von Daten in den Pufferspeicher von Sondermodulen* 		

Tab. 2-10:Funktionen bei der Kommunikation mit einer dezentralen E/A-Station im
MC-Protokoll

* Es kann nur auf den Pufferspeicher von Sondermodulen zugegriffen werden, die kompatibel zur MELSEC QnA/A-Serie sind.

Auf die folgenden Operanden einer dezentralen E/A-Station kann prinzipiell zugegriffen werden. Die tatsächlichen Operanden und Bereiche hängen davon ab, welche Datenrahmen für die Kommunikation verwendet werden. Weitere Hinweise finden Sie im Handbuch *MELSEC Communication Protocol Reference Manual* (Artikel-Nr. 130024).

Operand	Operandencode	Operand	Operandencode
Eingänge	Х	Sonderregister	SD
Ausgänge	Y	Link-Merker	В
Merker	М	Link-Register	W
Datenregister	D	Link-Sondermerker	SB
Sondermerker	SM	Link-Sonderregister	SW

Tab. 2-6: Operanden in einer dezentralen E/A-Station

Ersatz für die erweiterten Anweisungen

Bei einer dezentralen E/A-Station in einem MELSECNET/H-Netzwerk können keine erweiterten Anweisungen verwendet werden. Die folgende Tabelle zeigt Alternativen.

Anweisung	Ersatzanweisung/-methode	Anweisung	Ersatzanweisung/-methode	
FROM	REMFR	BUFRCVS	Nicht vorhanden (Daten können nicht in einem Interrupt-Programm transferiert werden.)	
ТО	REMTO	PRR	REMFR- oder REMTO-Anweisung	
ONDEMAND		CSET (zur Initialisierung)	und Abfrage bzw. Setzen von Ein- und Ausgängen	
INPUT	REMFR- oder REMTO-Anweisung	CSET (Daten löschen)	Löschen der Daten durch Eintrag in den Pufferspeicher anfordern	
OUTPUT	und Abfrage bzw. Setzen von Ein- und Ausgängen	CSET (Monitor-Funktion)	MC-Protokoll oder GX Configura- tor-SC verwenden	
BIDIN		PUTE	REMFR-/REMTO-Anweisungen.	
BIOUT		GETE	Abfrage bzw. Setzen von Ein- und	
SPBUSY	Nicht vorhanden	UINI	Ausgangen	



Einstellungen für das Schnittstellenmodul

Auch wenn ein Schnittstellenmodul in einer dezentralen MELSECNET/H-E/A-Station installiert ist, werden die Ein- und Ausgänge so wie in Abschnitt 5.4.1 beschrieben zugewiesen. Die Einstellungen der "Schalter" des Moduls sind in Abschnitt 5.4.2 beschrieben.

HINWEIS Zur Einstellung des E/A-Zuweisung und der Schalter des Schnittstellenmoduls schließen Sie einen PC mit der Programmier-Software GX Developer oder GX Developer an die dezentrale E/A-Station an und nehmen die nötigen Einstellungen vor. Anschließend muss an der dezentralen E/A-Station ein RESET ausgeführt werden.

Zur Parametrierung eines Schnittstellenmoduls in einer dezentralen E/A-Station kann die Software GX Configurator-SC verwendet werden (siehe Kapitel 21).

HINWEIS

Nach der Parametrierung des Schnittstellenmoduls mit dem GX Configurator-SC muss an der dezentralen Station ein RESET ausgeführt werden.

Die automatische Aktualisierung der Operanden M, B, D und W der dezentralen Station in der SPS muss mit der Programmier-Software GX Developer oder GX Developer eingestellt werden. Der GX Configurator-SC kann für diese Einstellungen nicht verwendet werden.



2.6 Nutzung zusätzlicher Funktionen

Die folgende Tabelle zeigt, ab welcher Version der Schnittstellenmodule und der Software GX Configurator-SC zusätzliche Funktionen genutzt werden können.

Funktion		Funktionsversion des QJ71C24(-R2)	Version des GX Configurator-SC	
Gleichzeitiger Anschluss eines	Programmier- und eines Bediengerätes	Funktionsversion B	Keine Einschränkung	
	Zustand des RS- und DTR-Signals einstellen	Die Funktionen sind	ab Version 2	
Übertragungseinstellungen	Übertragungsgeschwindigkeit von 230400 Bit/s	nicht möglich.		
	Übertragungsgeschwindigkeit von 50 Bit/s		Koino Einschränkung	
Löschen empfangener Daten o	durch eine erweiterte Anweisung	Funktionsversion B		
	Senden der Daten beim Monitoren der SPS-CPU		ab SW0D5C-QSCU-E20C	
Datenaustausch über ein	Automatische Initialisierung des Modems	Funktionsversion B	ab Varsian 1.0	
Modem	Rückruf-Funktion	Die ersten 5 Stellen der Seriennummer müssen mindestens "03043" betragen.	(Frühere Versionen als SW0D5C-QSCU-E40E sind nicht verwendbar.)	
Änderung der Überwachungsz	eit für den Datenempfang (Timer 0)	Diese Funktionen sind	ab Version 2	
Einstellung der unteren und ob	peren Schaltgrenze für das DTR-Signal	nicht möglich.		
Variable Daten in	Codes 05н, 0Вн, 11н und 17н	Funktionsversion B	ab SW0D5C-QSCU-E20C	
Datenrahmen	Codes 04н, 0Ан	Diese Funktionen sind	ab Version 2	
	Codes E5н, EBн	nicht möglich.	ab Version 2.06G	
Empfang von Datenrahmen im	Empfangsformat 1	Euplytion pypergion P	ab	
Mehrere transparente Codes b	pei einer Übertragung senden		SW0D5C-QSCU-E20C	
Änderung des Anschlussmodu Betriebsart	is des Programmiergerätes durch Umschaltung der	Diese Funktionen sind	Keine Einschränkung	
Beobachtung der ausgetausch	nten Daten	nicht möglich.	ab Version 2	
UINI-Anweisung			Keine Einschränkung	
Prüfen eines über ein Modem	eingegebenen Passwortes*	Funktionsversion B	ab SW0D5C-QSCU-E20C	



^{*} Die Passwortprüfung ist nur möglich, wenn ein CPU-Module mit mindestens der Funktionsversion A und einer Seriennummer von mindestens "02092" verwendet wird (Maßgebend sind die ersten fünf Stellen).

HINWEISE Bei einem Schnittstellenmodul QJ71C24N(-R2/R4) stehen die folgenden Funktionen erst ab der Version B und der Seriennummer "06062" zur Verfügung. (Maßgebend sind die ersten fünf Stellen der Seriennummer, siehe Abschnitt 2.6.1):

- Variable Daten mit den Codes E5H und EBH in einem Datenrahmen
- Anwendung der UINI-Anweisung

Alle anderen oben aufgeführten Funktionen können mit einem Schnittstellenmodul QJ71C24N (-R2/R4) ohne Einschränkungen ausgeführt werden.

2.6.1 Ermittlung der Seriennummern und Versionen der Module

Auf dem Typenschild, das an einer Seite der Module des MELSEC System Q angebracht ist, finden Sie Angaben zur Seriennummer und Funktionsversion des Moduls.



Abb. 2-11: Auf dem Typenschild der Module des MELSEC System Q sind die Serienund Versionsnummern aufgedruckt.

Die Angaben können auch mit Hilfes eines Programmiergeräts und der Programmier-Software GX Developer (ab Version 6) oder GX IEC Developer während des Betriebs der SPS überprüft werden. Rufen Sie dazu den **System Monitor** auf und klicken Sie dann auf das Schaltfeld **Produkt-Inf.-Liste**.

roduktinformationsliste								
eckpla	Тур	Serie	Modellname	Adresser	E/A-Nr.	Haupt-SPS	Seriennr.	Ver
SPS	SPS	Q	QO2HCPU	-	-	-	021220000000000	В
0-0	-	-	Keine	-	-	-	-	-
0-1	Eingang	Q	QX80	16pt	0010	-	-	-
0-2	Ausgang	Q	QY10	16pt	0020	-	-	-
0-3	Intelli.	Q	Q64AD	16pt	0030	-	020510000000000	В
0-4	Intelli.	Q	Q64DA	16pt	0040	-	020810000000000	В

Abb. 2-12: Die Produktinformationsliste zeigt in den rechten Spalten die Serien- und Versionsnummern der CPU- und Sondermodule

Die Version der Software GX Configurator-SC wird angezeigt, wenn Sie in der Menüleiste auf *Help* und anschließend auf *Product Information* klicken.

Bitte beachten Sie, dass ab der Version SW0D5C-QSCU-E40E die Bezeichnung dieser Software in GX Configurator-SC, Version 1.10L geändert wurde.



3 Beschreibung der Module

3.1 Übersicht



Abb. 3-1: Alle Anzeigen und Schnittstellen befinden sich an der Vorderseite der Module

Nummer	Beschreibung	Referenz
0	Leuchtdioden (LEDs) der Module zur Anzeige der Betriebsart, des Zustandes der Datenübertragung und zur Anzeige von Fehlern.	siehe nächste Seite
2	RS232-Schnittstelle	Abschnitt 3.3.1
8	RS422/485-Schnittstelle	Abschnitt 3.3.2

 Tab. 3-1:
 Beschreibung der Bedienelemente der Schnittstellenmodule

3.2 LED-Anzeige



Abb. 3-2: Alle Schnittstellenmodule des MELSEC System Q haben die gleiche LED-Anzeige.

QK00020c

Leuchtdiode Bedeutung Beschreibung		Beschreibung	
RU	JN	Anzeige der Betriebsart	Leuchtet im Normalbetrieb
EF	RR.	Hardware- oder Kommunikationsfehler	Leuchtet, wenn ein Fehler aufgetreten ist
	NEU	Zeigt den in den Parametern eingestellten Kommunikationsstatus und die Verwendung des MELSEC-Kommunikationsprotokolls an.	Leuchtet, wenn das Modul auf Daten von einem externen Modul wartet.
CH1 SD		Daten senden	Über Schnittstelle 1 (CH1) werden Daten gesendet.
	RD	Daten empfangen	Über Schnittstelle 1 (CH1) werden Daten empfangen.
	NEU	Zeigt den in den Parametern eingestellten Kommunikationsstatus und die Verwendung des MELSEC-Kommunikationsprotokolls an.	Leuchtet, wenn das Modul auf Daten von einem externen Modul wartet.
CH2 S	SD	Daten senden	Über Schnittstelle 2 (CH2) werden Daten gesendet.
	RD	Daten empfangen	Über Schnittstelle 2 (CH2) werden Daten empfangen.

Tab. 3-2:Die Leuchtdioden der Module zeigen Fehler und den Zustand der Daten-
übertragung an.



3.3 Schnittstellen

3.3.1 RS232-Schnittstelle

Bei den Schnittstellenmodulen QJ71C24 und QJ71C24N ist die Schnittstelle CH1 jeweils für Signale nach dem RS232-Standard ausgelegt.

 $Die\,Module\,QJ71C24-R2\,und\,QJ71C24N-R2\,sind\,mit\,zwei\,RS232-Schnittstellen\,ausgestattet.$

	Pin	Signal	Signalrichtung	Funktion
	1	CD	$\text{Peripherie} \rightarrow \text{Modul}$	Trägerkennung
	2	RD (RXD)	$\text{Peripherie} \rightarrow \text{Modul}$	Empfang von Daten
\bigcirc	3	SD (TXD)	$Modul \rightarrow Peripherie$	Senden von Daten
	4	DTR (ER)	$Modul \to Peripherie$	Endgerät betriebsbereit
	5	SG	$Peripherie \to Modul$	Signalmasse
5 9	6	DSR (DR)	$Peripherie \to Modul$	Betriebsbereitschaft
	7	RS (RTS)	$Modul \to Peripherie$	Sendeanforderung/ Meldung der Empfangsbereitschaft
	8	CS (CTS)	$Peripherie \to Modul$	Sendebereitschaft
	9	RI (CI)	$Peripherie \to Modul$	Anzeige eines Anrufs

 Tab. 3-3:
 Belegung der RS232-Schnittstelle (9-polige D-Sub-Buchse)

Die Länge der Leitung, mit der die RS232-Schnittstelle mit einem anderen Gerät verbunden wird, darf max. 15 m betragen.

Beschreibung der Signale

CD-Signal

In den Parametern der Schnittstellenmodule kann eingestellt werden, ob das CD-Signal vom Modul geprüft werden soll.

Voll-Duplex-Betrieb

Bei aktivierter Prüfung des CD-Signals senden und empfangen die Schnittstellenmodule, wenn das CD-Signal eingeschaltet ist. Wird das CD-Signal während des Datenaustausches ausgeschaltet, sendet das Schnittstellenmodul die Daten später noch einmal. Ist die Prüfung des CD-Signals nicht aktiviert, senden und empfangen die Schnittstellenmodule unabhängig vom Zustand des CD-Signals. Deaktivieren Sie die Prüfung des CD-Signals, wenn mit Geräten kommuniziert werden soll, die dieses Signal nicht schalten können.

Halb-Duplex-Betrieb

Beim Halb-Duplex-Betrieb muss die Prüfung des CD-Signals immer aktiviert werden. Der Signalverlauf beim Senden und Empfangen ist in Abschnitt 12.2 beschrieben.

• RD-Signal (RXD)

Über diese Leitung empfängt das Schnittstellenmodul Daten von einem externen Gerät.

• SD-Signal (RXD)

Daten an ein externes Gerät werden über diese Leitung gesendet.

• DTR-Signal

Mit dem DTR-Signal wird einem externen Gerät angezeigt, dass das Schnittstellenmodul empfangsbereit ist. Wie dieses Signal vom Schnittstellenmodul geschaltet wird, hängt von der verwendeten Kommunikationsmethode ab:

 Wenn beim freien Protokoll die DTR/DSR-Steuerung aktiviert und im Schnittstellenmodul genügend Speicherplatz für die empfangenen Daten vorhanden ist, wird das DTR-Signal eingeschaltet und damit einem externen Gerät die Empfangsbereitschaft angezeigt.

Nach dem Ausschalten des DTR-Signals können die empfangenen Daten aus dem Schnittstellenmodul gelesen werden.

Ist beim freien Protokoll die DTR/DSR-Steuerung nicht angewählt, ist das DTR-Signal immer eingeschaltet.

 Beim MC-Protokoll und beim bidirektionalen Protokoll schaltet das Schnittstellenmodul das DTR-Signal ein, sobald der Datenaustausch freigegeben ist.

Wie das DTR-Signal zur Steuerung des Datenaustausches verwendet werden kann, ist in Kap. 11 beschrieben.

DSR-Signal

Das DSR-Signal zeigt an, dass das externe Gerät bereit zum Empfang der Daten ist. Bei aktivierter DTR/DSR-Steuerung sendet das Schnittstellenmodul keine Daten, wenn dieses Signal ausgeschaltet ist! Vergewissern Sie sich deshalb, dass das externe Gerät das DSR-Signal einschaltet, wenn es empfangsbereit ist.

Wenn die DTR/DSR-Steuerung nicht angewählt ist, spielt der Zustand des DSR-Signals keine Rolle.

Die Steuerung der Kommunikation mit Hilfe des DSR-Signals ist in Kap. 11 beschrieben.

RS-Signal

Das eingeschaltete RS-Signal ist für eine externe Station eine Aufforderung zum Senden. Im Voll-Duplex-Modus schaltet das Schnittstellenmodul dieses Signal gleichzeitig mit dem Eingang X1E (Modul betriebsbereit) ein. Im Halb-Duplex-Modus wird das RS-Signal eingeschaltet, wenn das Modul Daten an ein externes Gerät sendet.

Bitte beachten Sie, dass das RS-Signal auch eingeschaltet bleibt, wenn die empfangenen Daten nicht im Schnittstellenmodul gespeichert werden können.

CS-Signal

Wenn das CS-Signal ausgeschaltet ist, sendet ein Schnittstellenmodul keine Daten an ein externes Gerät. Ein externes Gerät muss deshalb das CS-Signal einschalten, wenn es empfangsbereit ist.

RI-Signal

Das RI-Signal wird verwendet, um den Status eines Modems durch das Schnittstellenmodul zu überwachen. Schließen Sie dieses Signal bei Bedarf an. Falls kein Modem angeschlossen ist, ist das RI-Signal ohne Bedeutung.

Überwachungsmöglichkeit der Signale

Die Zustände der CD-, DTR-, DSR-, RS-, CS- und RI-Signale werden auch in den Pufferspeicher der Schnittstellenmodule eingetragen. Die Signale für Schnittstelle 1 (CH1) können der Pufferspeicheradresse 596 (254H) und die Signale für Schnittstelle 2 (CH2) können der Pufferspeicheradresse 612 (264H) entnommen werden (Abschnitt 4.2).



Beeinflussung der Signale

Die Zustände der RS- und DTR-Signale können durch Einstellungen im Pufferspeicher der Schnittstellenmodule beeinflusst werden.



Abb. 3-3: Durch Setzen oder Zurücksetzen des entsprechenden Bits wird das RSoder das DTR-Signal ein- oder ausgeschaltet.

HINWEIS

Überlassen Sie die Steuerung der RS- und DTR-Signale dem Schnittstellenmodul. Die Steuerung dieser Signale durch den Anwender ist oft eine Ursache für Kommunikationsfehler.

In den folgenden Fällen wird das RS-Signal vom Schnittstellenmodul ein- und ausgeschaltet und die Einstellung im Pufferspeicher ignoriert:

- Bei der Datenübertragung im Halb-Duplex-Modus.
- Wenn der Zeitpunkt der Datenübertragung und die RS- und CS-Signale durch ein Modem gesteuert werden.

Das DTR-Signal wird unabhängig von der Einstellung im Pufferspeicher vom Schnittstellenmodul ein- und ausgeschaltet, wenn

- die DTR/DSR-Steuerung aktiviert ist.
- Daten über ein Modem übertragen werden.

Etwa 20 ms, nachdem der Inhalt der Pufferspeicheradressen 146 (92H) und 306 (132H) verändert wurde, ändert sich auch der Zustand der Signale.

Signalzustand	Ausgangs- signale	Eingangs- signale	
EIN	5 bis 15 V DC	3 bis 15 V DC	
AUS	-5 bis -15 V DC	-3 bis -15 V DC	

Signalpegel der RS232-Schnittstelle

Tab. 3-4: Die Ein- und Ausgangssignale der RS232-Schnittstelle haben unterschiedliche Signalpegel.

3.3.2 RS422/485-Schnittstelle

Die Schnittstellenmodule QJ71C24 und QJ71C24N haben jeweils eine RS422/485-Schnittstelle. Das QJ71C24N-R4 besitzt zwei RS422/485-Schnittstellen.

QJ71C24(N)	QJ71C24N-R4	Signal	Signalrichtung	Funktion
	[]	SDA	$Modul \to Peripherie$	Senden von Daten (+)
		SDB	$Modul \to Peripherie$	Senden von Daten (-)
sg		RDA	$\text{Peripherie} \to \text{Modul}$	Empfang von Daten (+)
		RDB	$Peripherie \to Modul$	Empfang von Daten (-)
	SG 🗌	SG	—	Signalmasse
		FG	_	
		FG	_	Gerätemasse

Tab. 3-5: Belegung der RS422/485-Schnittstellen



Abb. 3-4: Blockschaltbild einer RS422/485-Schnittstelle

An den beiden Enden eines RS422/485-Netzwerks müssen Abschlusswiderstände angeschlossen werden. Wenn ein MELSEC-Schnittstellenmodul die letzte Station eines RS422/485-Netzwerks bildet, müssen die Klemmen SDA und SDB sowie RDA und RDB mit einem Widerstand verbunden werden. Weitere Hinweise zu den Widerständen finden Sie im Abschnitt 5.3.3.



Abb. 3-5:

Zwei Widerstände am Schnittstellenmodul schließen den Bus ab.



Spezifikationen für RS422/485-Kabel

Merkmal	Technische Daten
Leitungstyp	Abgeschirmte Leitung
Anzahl der Adern	6 (3 Paare)
Maximale Länge	1200 m
Leitungswiderstand	max. 88 Ω/km (bei 20 °C)
Leitungskapazität	max. 60 nF/km (bei 1 kHz)
Impedanz	110 Ω ±10 Ω

Tab. 3-6:

Die zur Verbindung der RS422/485-Schnittstellen verwendeten Leitungen müssen die nebenstehenden Daten erfüllen.

Hinweise zur Datenübertragung in einem RS422/485-Netzwerk

• Vermeidung von Empfangsstörungen an einem externen Gerät

Falls beim externen Gerät die empfangenen Daten gestört sind, sollte dort ein Pull-Upoder Pull-Down-Widerstand installiert werden. (Ein Pull-Up-Widerstand verbindet eine Datenleitung mit einer positiven Spannung, während ein Pull-Down-Widerstand eine Datenleitung mit dem Massepotential verbindet. Die MELSEC-Schnittstellenmodule sind bereits empfangsseitig mit diesen Widerständen ausgerüstet, siehe Abb. 3-4.)



Wenn keine Daten übertragen werden, haben die Datenleitungen ohne diese Widerstände eine hohe Impedanz. Durch Störeinstrahlungen können Spannungen induziert werden, die das externe Gerät als Daten interpretiert. Da diese "Daten" nicht dem vereinbarten Datenrahmen entsprechen, wird ein Kommunikationsfehler gemeldet.

Durch die Widerstände werden die Datenleitungen auf definierte Potentiale gelegt und Einstahlungen von außen können sich nicht als Störung auswirken.

Falls keine Widerstände installiert werden können, müssen die empfangenen Daten überprüft und alle Daten verworfen werden, die nicht den Vereinbarungen (Header, Parität etc.) entsprechen.

• Zeitlicher Ablauf beim Senden von Daten

Bei den MELSEC System Q Schnittstellenmodulen wird der (Hardware)-Treiber durch ein Steuersignal geschaltet.



Abb. 3-7:

Durch den Zustand des Steuersignals wird festgelegt, ob vom Schnittstellenmodul Daten ausgegeben werden

QK00030c

Bei eingeschaltetem Steuersignal hat der Treiber eine niedrige Impedanz und Daten können gesendet werden. Wird das Steuersignal ausgeschaltet, ist das Senden durch die nun hohe Impedanz gesperrt.

Nach dem Einschalten des Steuersignals senden die Schnittstellenmodule erst ein Signal, das mindestens der Länge von zwei Zeichen entspricht. Danach folgen die eigentlichen Daten.

Nach der Übertragung der Daten wird das Steuersignal erst etwas später ausgeschaltet:

Übertragungsgeschwindigkeit	Zeit vom Ende der Datenübertragung bis zum Ausschalten des Ausgangssteuersignals
50 Bit/s 300 Bit/s	Einige Millisekunden
≥ 600 Bit/s	Zeit, die für das Senden von einem Bit benötigt wird

Tab. 3-7:Der Zeitpunkt, zu dem das Steuersignal nach dem Senden von Daten
ausgeschaltet wird, hängt von der Übertragungsgeschwindigkeit ab.



Abb. 3-8: Signalverlauf beim Senden von Daten

Im Verbundbetrieb (Abschnitt 5.4.2) wird das Ausgangssteuersignal nach einer Zeit abgeschaltet, die der Zeit für das Senden eines Zeichens entspricht.

Wenn mehrere Geräte an ein Netzwerk angeschlossen sind, muss sichergestellt sein, dass z. B. Geräte anderere Hersteller ihr Ausgangssteuersignal nur dann einschalten, wenn auch tatsächlich Daten gesendet werden sollen.



4 E/A-Signale und Pufferspeicher

In diesem Kapitel werden die Ein- und Ausgangssignale, die zur Kopplung mit der CPU der SPS dienen und der interne Speicher der Schnittstellenmodule, auf den auch die SPS-CPU zugreifen kann, beschrieben.

4.1 Ein- und Ausgangssignale

In der folgenden Tabelle ist eine Übersicht der Signale aufgelistet, die zwischen den Schnittstellenmodulen und der CPU der SPS über die E/A-Ebene ausgetauscht werden. Dabei wird vorausgesetzt, dass das Schnittstellenmodul im Steckplatz "0" auf dem Hauptbaugruppenträger installiert ist (und dadurch die Anfangs-E/A-Adresse X/Y0 belegt). Falls das Schnittstellenmodul auf einen anderen Steckplatz montiert ist, verwenden Sie bitte die entsprechenden E/A-Adressen. (Die Bezeichnung "Eingang" und "Ausgang" gilt aus der Sicht der SPS-CPU.)

Signalri	chtung S	Schnittstellenmodul \rightarrow SPS-CPU	Signalric	htung	$\textbf{SPS-CPU} \rightarrow \textbf{Schnittstellenmodul}$
Eingang	Beschr	eibung	Ausgang	Besc	hreibung
X0 ^①		Sendung fehlerfrei beendet	Y0		Daten senden
X1 ^①		Sendung mit Fehlern beendet	Y1	CH1	Lesen der Empfangsdaten beendet
X2 ^①	CH1	Senden von Daten ist aktiv	Y2		Parameter ändern
X3 ^②		Empfangene Daten können gelesen werden.	Y3	Deee	n iout
X4 ^②		Empfangene Daten sind fehlerhaft.	Y4	(Dies	e Ausgänge stehen nicht zur
X5	_		Y5	Verfü	gung.)
X6 ^③	CH1	Parameter werden umgeschaltet	Y6		
X7 ^①		Sendung fehlerfrei beendet	Y7		Daten senden
X8 ^①		Sendung mit Fehlern beendet	Y8	CH2	Lesen der Empfangsdaten beendet
X9 ^①	CH2	Senden von Daten ist aktiv	Y9		Parameter ändern
XA ^②	ONE	Empfangene Daten können gelesen werden.	YA	D	
XB ^②		Empfangene Daten sind fehlerhaft.	YB	(Dies	rviert e Ausgänge stehen nicht zur
XC	_		YC	Verfü	gung.)
XD ³	CH2	Parameter werden umgeschaltet	YD		
XE	Die LED	, ERR." ist für CH1 eingeschaltet.	YE	LED ,	ERR." für CH1 ausschalten
XF	Die LED	, ERR." ist für CH2 eingeschaltet.	YF	LED ,	ERR." für CH2 ausschalten
X10 ^④	Initialisie	erung des Modems fehlerfrei beendet	Y10 ^④	Mode	m initialisieren
X11 ^④	Modem	Verbindung wird aufgebaut	Y11 ^④	Mode	m-Verbindung aufbauen
X12 ^④	Modem	Verbindung ist aufgebaut	Y12 ^④	Mode	m-Verbindung trennen
X13 [@]	Initialisie dungsau	erung des Modems oder Verbin- ıfbau mit Fehlern beendet	Y13	Rese (Dies gung.	rviert e Ausgänge stehen nicht zur Verfü-)
X14 ^④	Modem getrenn	wurde fehlerfrei vom Telefonnetz	Y14 ^④	Textn (bei z	achricht an einen Pager senden urückgesetztem Ausgang)
X15 ^④	Benach	richtigung fehlerfrei ausgeführt	Y15	Rese	rviert
X16 ^④	Benach	richtigung mit Fehler ausgeführt	Y16	(Dies Verfü	e Ausgänge stehen nicht zur gung.)
X17 ^①	Lesen d	es Flash-ROMs ist abgeschlossen.	Y17	Flash	-ROM auslesen
X18 ^①	Schreib	en ins Flash-ROM ist abgeschlossen.	Y18	Flash	-ROM beschreiben

 Tab. 4-1:
 Ein- und Ausgangssignale der Schnittstellenmodule (Teil 1)

Signalr	ichtung S	Schnittstellenmodul $ ightarrow$ SPS-CPU	Signalric	chtung SPS-CPU $ ightarrow$ Schnittstellenmodul
Eingang	Beschr	reibung	Ausgang	Beschreibung
X19	Schreib abgescl	en der Parameter ins Flash-ROM ist hlossen.	Y19	Parameter ins Flash-ROM schreiben
X1A	CH1	Globales Signal	Y1A	Reserviert
X1B	CH2	Globales Signal	Y1B	(Diese Ausgange stehen nicht zur Verfügung.)
X1C	Laden o	der Standard-Parameter beendet	Y1C	Standard-Parameter laden
X1D	—		Y1D	Reserviert
X1E ^⑤	Modul is	st bereit. (Zugriff ist möglich.)	Y1E	(Diese Ausgänge stehen nicht zur
X1F 6	Watch-I	Dog-Timer-Fehler	Y1F	Verfugung.)

 Tab. 4-2:
 Ein- und Ausgangssignale der Schnittstellenmodule (Teil 2)

- Bei der Ausführung erweiterter Anweisungen, die der Funktion dieser Eingänge entsprechen, werden diese Eingänge nicht ein- oder ausgeschaltet.
- ⁽²⁾ Diese Eingänge werden auch geschaltet, wenn Daten mit Hilfe einer erweiterten Anweisung gelesen werden.
- ³ Während der Umschaltung der Betriebsart (X6 oder XD sind eingeschaltet) ist kein Datenaustausch mit anderen Geräten möglich.
- Diese Ein- und Ausgänge stehen bei einem QJ71C24N-R4 nicht zur Verfügung. Bei diesem Modul sind die Eingänge X10 bis X16 für das System reserviert und können ebenso wie die Ausgänge Y10 bis Y16 nicht verwendet werden.
- ⁽⁵⁾ Dieses Signal wird ca. 1 Sekunde nach dem Einschalten der Versorgungsspannung oder dem Zurücksetzen des Moduls eingeschaltet und zeigt an, dass das Schnittstellenmodul bereit zum Datenaustausch ist. Verwenden Sie diesen Eingang als Verriegelung im Ablaufprogramm.
- ⁽⁶⁾ Führen Sie bei einem Watch-Dog-Timer-Fehler einen RESET bei der SPS-CPU aus oder schalten Sie die Versorgungsspannung der SPS aus und wieder ein.

HINWEISE

Beachten Sie bei der Programmierung, dass es zu Fehlfunktionen kommen kann, wenn einer der als "reserviert" gekennzeichneten Ausgänge vom SPS-Programm gesetzt oder zurückgesetzt wird.

Falls kein Modem an die Schnittstellenmodule angeschlossen ist oder das QJ71C24N-R4 verwendet wird, sind die Eingänge X10 bis X16 für das System reserviert und die Ausgänge Y10 bis Y16 dürfen nicht gesetzt oder zurückgesetzt werden.

Die oben aufgeführten Ein- und Ausgänge der Schnittstellenmodule des MELSEC System Q dienen nur zur Orientierung, falls für diese Module in der SPS ein Ablaufprogramm verwendet wird, das ursprünglich für Schnittstellenmodule der MELSEC QnA-Serie konzipiert worden ist. (siehe Anhang)

Bei einer CPU des MELSEC System Q werden die Ein- und Ausgänge weitestgehend selbständig von den erweiterten Anweisungen gesteuert. Es ist nicht notwendig, alle Ein- und Ausgänge der ETHERNET-Module mit separaten Anweisungen abzufragen oder zu setzen bzw. zurückzusetzen, sondern lediglich die Ein- und Ausgänge, die in den Programmbeispielen aufgeführt sind.

Falls ein Ablaufprogramm für Schnittstellenmodule der MELSEC QnA-Serie für die Schnittstellenmodule des MELSEC System Q verwendet wird, sollten die Anweisungen, die direkt auf die Ein- und Ausgänge der Module zugreifen, durch die erweiterten Anweisungen ersetzt werden.



4.2 Pufferspeicher

Der Pufferspeicher ist ein Speicherbereich in einem Schnittstellenmodul, auf den auch die SPS-CPU zugreifen kann.

Im Pufferspeicher werden Parameter für die Initialisierung und die Kommunikation, Informationen über den Datenaustausch und Fehlercodes abgelegt. Bitte beachten Sie, dass auch im Pufferspeicher sogenannte Systembereiche reserviert sind, auf die Sie als Anwender keinen Zugriff haben.

Der Pufferspeicher der MELSEC System Q Schnittstellenmodule belegt 16.383 Adressen, von denen jede 16 Bit umfasst:



Abb. 4-1: Zuordnung der einzelnen Bit einer Pufferspeicheradresse

HINWEISE

In die als Systembereich gekennzeichneten Bereiche des Pufferspeichers dürfen keine Daten eingetragen werden.

Falls dies nicht beachtet wird, kann es zu Fehlfunktionen der SPS kommen.

Bei Schnittstellenmodulen der MELSEC QnA-Serie werden für den Datenaustausch zwischen Pufferspeicher und SPS-CPU FROM- und TO-Anweisungen verwendet. Bei einer CPU des MELSEC System Q wird der Zugriff auf den Pufferspeicher von den erweiterten Anweisungen abgewickelt. Der direkte Zugriff auf den Pufferspeicher mit FROM- oder TO-Anweisungen ist bei diesen CPU-Modulen nur bei den in den Programmbeispielen gezeigten Speicherbereichen notwendig.

Falls ein Ablaufprogramm für Schnittstellenmodule der MELSEC QnA-Serie für die Schnittstellenmodule des MELSEC System Q verwendet wird, sollten die Anweisungen, die direkt auf den Pufferspeicher der Module zugreifen, durch die erweiterten Anweisungen ersetzt werden.

Ob Daten aus dem Pufferspeicher nur gelesen werden dürfen oder ob auch die Einstellung von Werten zulässig ist, hängt vom verwendeten Kommunikationsprotokoll ab. Auf den folgenden Seiten wird das Kommunikationsprotokoll in den Spalten mit der Überschrift "Gültiges Protokoll" aufgeführt. Die Abkürzungen bedeuten:

MC: MELSEC-Kommunikationsprotokoll Frei: Freies Protokoll Bidir: Bidirektionales Protokoll

Adresse (Dez./Hex.)	Deseteration			Gültig	ges Pro	otokoll	Deferre													
CH1	CH2	Beschreibung		voreinstellung	МС	Frei	Bidir	Referenz													
0 (Он)	_	Kommunikationsfe schalten Bit = 0: Zustand d Bit = 1: LED AUS.	ehler für CH1 löschen und LED aus- er LED/Fehlermeldung nicht ändern Fehlermeldung löschen	0		R/W		Abcobnitt													
	1 (1н)	Kommunikationsfe schalten Bit = 0: Zustand d Bit = 1: LED AUS,	ehler für CH2 löschen und LED aus- er LED/Fehlermeldung nicht ändern Fehlermeldung löschen	0		R/W		23.1 R/W	23.1.2												
(2	2 'H)		Schreib-, Lese- oder Löschanwei- sung 0: Keine Anforderung 1: Schreibanforderung 2: Leseanforderung 3: Löschanforderung																		
(3	3 ін)	Zugriff out	Nummer des ausgewählten Datenrahmens	-		D.44/															
(4	4 н)	Flash-ROM	Ergebnis des Schreiben, Lesen oder Löschen	0	RΛ	R	R	R	/W	-	Kap. 21										
(5	5 н)		Anzahl der zu schreibenden oder gelesenen Datenbytes 0: Keine Angabe ≠ 0: Anzahl der Bytes (max 80)																		
6 bi (6н bi	s 45 s 2Dн)	_	Inhalt des anwenderdefinierten Datenrahmens	_																	
4 (21	-6 Ен)		Schnittstelle, an der das Modem angeschlossen ist 0: Kein Modem, 1:CH1, 2: CH2	0																	
4	-7 =н)	-	Benachrichtigungsfunktion 0: Nicht ausführen, 1: Ausführen	0																	
4	.8 Эн)	-	Anzahl der Wiederholungen beim Aufbau einer Verbindung (max. 5)	3																	
4 (3	.9 1н)	Madam	Intervall der Wiederholungen beim Verbindungsaufbau 90 bis 300 (s)	180				Abschnitte													
5 (32	0 2н)	funktionen	Überwachungszeit für die Initialisie- rung und den Verbindungsaufbau 1 bis 60 (s)	60		R/W		20.9.2 Kap. 21													
51 (51 (33н)		Anzahl der Wiederholungen bei der Initialisierung eines Modems (max. 5)	3																	
52 (34н)			Eintragsnummer der Daten für die Initialisierung des Modems 0: Die Initialisierungsdaten werden mehreren Einträgen entnommen. 7D0H bis 801FH: Direkte Angabe der	7D0н																	
			Eintragsnummer, wenn die Daten nur aus einem Eintrag stammen.																		

 Tab. 4-3:
 Aufteilung des Pufferspeichers der Schnittstellenmodule (1)

Adresse (Dez./Hex.)	Beechreibung		Versingtallungt	Gültig	es Pro	tokoll	Deferenz
CH1	CH2	Beschreibung		voreinstellung	MC	Frei	Bidir	Referenz
5 (35	3 5н)		Eintragsnummer der Daten für die Verbindung (ВВ8н bis 801Fн)	0				
5 (36	4 бн)	Modem- funktionen	GX Developer- oder GX IEC Developer-Verbindung auf- bauen 0: Keine Verbindung aufbauen 1: Verbindung aufbauen	0		R/W		Abschnitt 20.6
55 (37н)	(Fortsetzung)	Wartezeit bis zur Unterbrechung der Verbindung 0: Unendlich lange Wartezeit 1 bis 120 [min]: Wartezeit	30				Kap. 21	
5 (38	6 Зн)		Steuerung über RS/CS-Signale 0: gesperrt 1: freigegeben	1				
57 bi (39н bi	s 143 is 8Fн)	Reserviert (kein Z	ugriff möglich)	_			_	
144 (90н)	304 (130н)	Kommunikationsp 0001H: MC Protok 0002H: MC Protok 0003H: MC Protok 0004H: MC Protok 0005H: MC Protok 0006H: Freies Pro 0007H: Bidirektion 00FFH: Verbindun	rotokoll nach einer Umschaltung coll (Format 1) coll (Format 2) coll (Format 3) coll (Format 4) coll (Format 5) tokoll ales Protokoll g mit GX (IEC) Developer	0		R/W		Abschnitt 5.4.2 Kap. 18

 Tab. 4-3:
 Aufteilung des Pufferspeichers der Schnittstellenmodule (2)

Adresse (Dez./Hex.)		Designed	Beschreibung	Voreinstellung*	Gültig	jes Pro	Beferenz	
CH1	CH2	Beschreibung		voreinstellung	МС	Frei	Bidir	Referenz
145 (91н)	305 (131н)	 Übertragungsbedi Diese Übertragun das Bit 15 in diese Bit 0: Betriebsa 0: Unabhängig 1: Verbundbetr Bit 1: Anzahl d 0: 7 Bits 1: 8 Bits Bit 2: Paritätsp 0: Keine Paritä 1: Parität prüfe Bit 3: Gerade Q 0: Ungerade P 1: Gerade Pari Bit 4: Anzahl d 0: Ein Stopp-B 1: Zwei Stopp- Bit 5: Prüfsumn 0: Keine Prüfsu 1: Prüfsumme Bit 6: Program 0: gesperrt 1: erlaubt Bit 7: Änderun 0: gesperrt 1: erlaubt Bit 8 bis 14: Ü 0FH: 50 Bit/s 00H: 300 Bit/s 01H: 600 Bit/s 02H: 1200 Bit/s 03H: 2400 Bit/s 05H: 9600 Bit/s Bit 15: Quelle 0 Nach der Be Einstellunge (GX Develog men wurder 1: Nach der Be Einstellunge sind. 	ngungen nach der Umschaltung gsbedingungen gelten, wenn auch em Wort gesetzt ist. art er Betrieb ieb er Datenbits rüfung tsprüfung n oder ungerade Parität arität tät er Stopp-Bits it Bits me umme verwenden verwenden mänderungen im RUN-Modus g von Einstellungen Ubertragungsgeschwindigkeit 06H: 14400 Bit/s 07H: 19200 Bit/s 08H: 28800 Bit/s 5 09H: 38400 Bit/s 5 09H: 38400 Bit/s 5 09H: 115200 Bit/s 5 0CH: 230400 Bit/s 5 0CH: 230400 Bit/s 5 0CH: 230400 Bit/s	0				Abschnitt 5.4.2 Kap. 18
146 (92н)	306 (132н)	Signaleinstellung (nur für QJ71C24N (-R2/R4))	 Zustand des RS- und DTR-Signals Bit 0: RS-Signal 0: AUS 1: EIN Bit 2: DTR-Signal 0: AUS 1: EIN 	0005н		R/W		Abschnitt 3.3.1

 Tab. 4-3:
 Aufteilung des Pufferspeichers der Schnittstellenmodule (3)

* Die grau hinterlegten Werte können im Flash-ROM des Schnittstellenmoduls gespeichert werden. Die nicht in der Tabelle aufgeführten Bits sind für das System reserviert und dürfen nicht gesetzt oder zurückgesetzt werden.



Adresse (Dez./Hex.)	Reachraibung		Versingtollungt	Gültig	es Pro	tokoll	Deferenz
CH1	CH2	Beschreibung		voreinstenung	МС	Frei	Bidir	Referenz
147 (93н)	307 (133н)	Übertragungs-	 Bit 0: Art der Übertragungsteuerung 0: DTR/DSR-Steuerung 1: DC-Code-Steuerung Bit 8: DC1/DC3-Steuerung 0: Keine Steuerung 1: Steuerung aktiviert Bit 9: DC2/DC4-Steuerung 0: Keine Steuerung 1: Steuerung aktiviert 	0 (DTR/DSR)		DAM		Kop 11
148 (94н)	308 (134н)	steuerung	 Code für DC1/DC3 Bits 0 bis 7: Code für DC1 (00H bis FFH) Bits 8 bis 15: Code für DC3 (00H bis FFH) 	1311н		Π/ ΨΨ		καμ. Η
149 (95н)	309 (135н)		 Code für DC2/DC4 Bits 0 bis 7: Code für DC2 (00H bis FFH) Bits 8 bis 15: Code für DC4 (00H bis FFH) 	1412н				
150 (96н)	310 (136н)	Einheit der Datenl 0: Worte 1: Bytes	änge	0 (Worte)		R/W		Kap. 7 Kap. 8 Kap. 21
151 (97н)	311 (137н)	Nur für RS232: Üb 0: CD-Signal wird 1: CD-Signal wird	perwachung des CD-Signals überwacht nicht überwacht	1 (keine Überwachung)		R/W		Abschnitt 5.3.2 Kap. 21
152 (98н)	312 (138н)	Nur für RS232: Ar 0: Voll-Duplex 1: Halb-Duplex	t der Übertragung	0 (Voll-Duplex)		R/W		
153 (99н)	313 (139н)		Hohe oder niedrige Priorität der gleichzeitigen Übertragung 0: Hohe Priorität Andere Werte als 0: niedrige Priorität (Wartezeit bei der Übertragung in 100-ms-Einheiten)	0 (hohe Priorität)		R/W		Kap. 8 Kap. 12 Kap. 21
154 (9Ан)	314 (13Ан)	Einstellungen für Halb-Duplex- Kommunikation	Verhalten bei Überschreitung der Sendewiederholungszeit 0: Sendung nicht wiederholen 1: Sendung wiederholen	0 (keine Sendewieder- holung)				
155 (9Вн)	315 (13Вн)	(nur für RS232)	 Gültigkeit der Daten bei gleichzeitiger Übertragung Bit 0: Empfangsdaten 0: Gültig 1: ungültig Bit 8: Sendedaten 0: Gültig 1: ungültig 	0			R/W	Abschnitt 8.4

 Tab. 4-3:
 Aufteilung des Pufferspeichers der Schnittstellenmodule (4)

* Die grau hinterlegten Werte können im Flash-ROM des Schnittstellenmoduls gespeichert werden. Die nicht in der Tabelle aufgeführten Bits sind für das System reserviert und dürfen nicht gesetzt oder zurückgesetzt werden.

Adresse (Dez./Hex.)	Desekveikung		Varainatallument	Gültig	jes Pro	tokoll	Deferrenz
CH1	CH2	Beschreibung		voreinstellung	МС	Frei	Bidir	Referenz
156 (9Сн)	316 (13Сн)		Wartezeit bei Datenempfang (Timer 0) 0: Unendlich lange Wartezeit 26н bis FAOн: Wartezeit in der Ein- heit "Zeichen"	0н (Wartezeit = ∞)		R/W		
157 (9Dн)	317 (13Dн)	Überwachungs- zeiten	Wartezeit für eine Antwort (Timer 1) 0: Unendlich lange Wartezeit 1н bis BB8н: Wartezeit in der Ein- heit "100 ms"	32н (Wartezeit = 5 s)	R/W	_	R/W	Kap. 10 Kap. 21
158 (9Ен)	318 (13Ен)		Überwachungszeit für die Übertra- gung (Timer 2) 0: Unendlich lange Wartezeit 1н bis BB8н: Wartezeit in der Ein- heit "100 ms"	708н (Wartezeit = 3 min)		R/W		
159 (9Fн)	319 (13Fн)	Reserviert (kein Zugriff möglich)		_	—			
160 (А0н)	320 (140н)	Übertragung auf	Anfangsadresse im Pufferspeicher (400н bis 1AFFн, 2600н bis 3FFFн)	СН1:400н СН2: 800н				Kap. 21
161 (А1н)	321 (141н)	Anforderung	Datenlänge (0000н bis 3400н)	0		_	_	Reference Manual
162 (А2н)	322 (142н)	Festlegung des	Anfangsadresse der Sendedaten im Pufferspeicher (400н bis 1AFFн, 2600н bis 3FFFн)	СН1:400н СН2: 800н	_	— R/		
163 (АЗн)	323 (143н)	Sendebereichs	Größe des Sendepuffers (0001н bis 1А00н)	200н				
164 (А4н)	324 (144н)		Zähler für Empfangsdaten (0001н bis 33FEн)	1FFн				
165 (А5н)	325 (145н)	Datenempfang	Endekennung der Empfangsdaten FFFFH: Keine Endekennung 0H bis FFH: Endekennung	0D0Ан (CR, LF)		R/W	_	Kap. 7 Kap. 8
166 (А6н)	326 (146н)	Festlegung des Empfangs-	Anfangsadresse der Empfangsdaten im Pufferspeicher (400н bis 1AFFн, 2600н bis 3FFFн)	СН1:600н СН2: А00н		R	Ŵ	кар. 21
167 (А7н)	327 (147н)	bereichs	Größe des Empfangspuffers (0001н bis 1A00н)	200н				
168 (А8н)	328 (148н)	Datenempfang	Löschen der Empfangsdaten 0: Daten nicht löschen 1: Daten löschen	0 (Nicht Löschen)	_	R/W	_	
169 (А9н)	329 (149н)		 Anfangs-Datenrahmen Keine Angabe 	0				
170 (ААн)	330 (14Ан)	Anwenderdefi- nierte Datenrah-	2. Anfangs-Datenrahmen0: Keine Angabe≠ 0: Nummer des Datenrahmes	0				Kap. 14
171 (АВн)	331 (14Вн)	- men bei der Übertragung auf Anforderung	 1. End-Datenrahmen 0: Keine Angabe ≠ 0: Nummer des Datenrahmes 	0	R/W -	_	кар. 13 Кар. 21	
172 (АСн)	332 (14Сн)		2. End-Datenrahmen0: Keine Angabe≠ 0: Nummer des Datenrahmes	0				

 Tab. 4-3:
 Aufteilung des Pufferspeichers der Schnittstellenmodule (5)

Adresse (Dez./Hex.)	Beechreihung	eschreibung		Gültiges Protokoll			Deferent
CH1	CH2	Beschreibung		voreinstellung	MC	Frei	Bidir	Referenz
173 (АDн)	333 (14Dн)		 Anwenderdefinierte Datenrahmen freigegeben O: Anwenderdefinierte Datenrahmen nicht verwenden 1: Anwenderdefinierte Datenrahmen verwenden 2: Kommunikation ist freigegeben (wird vom Schnittstellenmodul eingetragen) 	0				
174 (АЕн)	334 (14Ен)		1. Anfangs-Datenrahmen 0н: Keine Angabe ≥ 1н: Nummer des Datenrahmes	0				
175 (АFн)	335 (14Fн)		2. Anfangs-Datenrahmen 0н: Keine Angabe ≥ 1н: Nummer des Datenrahmes	0	_			
176 (В0н)	336 (150н)	Anwender- definierte Datenrahmen für	 3. Anfangs-Datenrahmen 0H: Keine Angabe ≥ 1H: Nummer des Datenrahmes 	0		R/W	_	Kap. 14 Kap. 13 Kap. 21
177 (В1н)	337 (151н)	Empfangsdaten	 4. Anfangs-Datenrahmen 0H: Keine Angabe ≥ 1H: Nummer des Datenrahmes 	0				
178 (В2н)	338 (152н)		1. End-Datenrahmen 0н: Keine Angabe ≥ 1н: Nummer des Datenrahmes	0Dн				
179 (ВЗн)	339 (153н)		2. End-Datenrahmen 0н: Keine Angabe ≥ 1н: Nummer des Datenrahmes	0Ан				
180 (В4н)	340 (154н)		3. End-Datenrahmen 0н: Keine Angabe ≥ 1н: Nummer des Datenrahmes	0				
181 (В5н)	341 (155н)		 4. End-Datenrahmen 0H: Keine Angabe ≥ 1H: Nummer des Datenrahmes 	0				
182 (В6н)	342 (156н)		Nummer des momentan gesendeten Datenrahmens 0: Es wird kein Rahmen gesendet 1 bis 100: Nummer des übertrage- nen Datenrahmens	0		R		
183 (В7н)	343 (157н)	Anwender-	Ausgabe von CR/LF 0: freigegeben 1: sperren	0				
184 (В8н)	344 (158н)	definierte Datenrahmen für Sendedaten	Anfangsadresse 0: Keine Angabe 1 bis 100: Nr. des 1. Datenrahmens	0		B/W	_	Abschnitt 13.3.3
185 (В9н)	345 (159н)		Anzahl der zu sendenden Rahmen 0: Keine Datenrahmen senden 1 – 100: Anzahl der Datenrahmen	0		1 1 1/ 7 7		
186 – 285 (ВАн –11Dн)	346 – 445 (15Ан –1ВDн)		Nummern der Datenrahmen (bis zu 100 Rahmen können ange- geben werden)	0				

 Tab. 4-3:
 Aufteilung des Pufferspeichers der Schnittstellenmodule (6)

Adresse (Dez./Hex.)	Deceloration		Vensionateller	Gültig	jes Pro	otokoll	Deferrer
CH1	CH2	Beschreibung		voreinstellung*	MC	Frei	Bidir	Referenz
286 (11Ен)	446 (1ВЕн)	Wartezeit bei der 0: Keine Wartezei 1н bis Fн: Wartezei	Übertragung t eit in der Einheit 10 ms	0	R/W	-	_	Abschnitt 10.4
287 (11Fн)	447 (1ВFн)	Transparenter	 Senden eines transparenten Codes 0000H: Keinen transp. Code senden ≠ 0000H: Code senden (siehe unten) Bits 0 bis 7: Transparenter Code (Wertebereich: 00H bis FFH) Bits 8 bis 15: Zusätzlicher Code (Wertebereich 00H bis FFH) 	0				Кар. 16
288 (120н)	448 (1С0н)	Code	 Transparenter Code beim Empfang 0000H: Kein transparenter Code ≠ 0000H: Code (siehe unten) Bits 0 bis 7: Transparenter Code (Wertebereich: 00H bis FFH) Bits 8 bis 15: Zusätzlicher Code (Wertebereich 00H bis FFH) 	0		R	w	Kap. 21
289 (121н)	449 (1С1н)	ASCII/Binär-Umw 0: Keine Wandlung 1: Mit Wandlung	andlung g	0				Kap. 17
290–303 (122н –12Fн)	450–511 (1С2н –1ЕГн)	Reserviert (kein Z	ugriff möglich)	_				
51 (20	I2 Он)	Stationsnummer (wird mit GX Developer oder GX IEC Developer eingestellt)		Abhängig von der Parametrierung	R			Abschnitt 5.4.2
5 ⁻ (20	513 (201H) Zustand der LEDs und Fehlerstatus		LEDs/Kommunikationsfehler CH1 0: LED AUS, kein Fehler 1: LED leuchtet, Fehler • Bit 0: SD. WAIT • Bit 1: SIO • Bit 2: PRO. • Bit 3: P/S • Bit 4: C/N • Bit 5: NAK. • Bit 6: ACK. • Bit 7: NEU.	Abhängig vom Zustand des Moduls	R			Abschnitt 3.2 Abschnitt 5.5.1
514 (202н)			LEDs/Kommunikationsfehler CH2 0: LED AUS, kein Fehler 1: LED leuchtet, Fehler Die Belegung der Bits entspricht der von CH1. Zusätzlich: • Bit 14: Fehler bei CH2 • Bit 15: Fehler bei CH1					

 Tab. 4-3:
 Aufteilung des Pufferspeichers der Schnittstellenmodule (7)

* Die grau hinterlegten Werte können im Flash-ROM des Schnittstellenmoduls gespeichert werden. Die nicht in der Tabelle aufgeführten Bits sind für das System reserviert und dürfen nicht gesetzt oder zurückgesetzt werden.



Adresse (Dez./Hex.)		Beechveihung	Versingtallungt	Gültiges Protokoll			Poforonz			
CH1	CH2	Beschreibung	voreinstellung	МС	Frei	Bidir	Referenz			
5 ⁻ (20	15 Зн)	 Fehler bei der Einstellung der "Schalter" oder der Betriebsart 0000H: Kein Fehler ≠ 0000H: Fehler (siehe unten) Bit 0: Nummer des Kommunikationsprotokolls (CH1) 0: Kein Fehler, 1: Fehlerhafte Einstellung Bit 1: Übertragungsgeschwindigkeit (CH1) 0: Kein Fehler, 1: Fehlerhafte Einstellung Bit 3: Umschaltung der Betriebsart, obwohl eine Änderung der Einstellungen gesperrt ist. (CH1) 0: Kein Fehler, 1: Fehler bei der Umschaltung Bit 4: Nummer des Kommunikationsprotokolls (CH2) 0: Kein Fehler, 1: Fehlerhafte Einstellung Bit 5: Übertragungsgeschwindigkeit (CH2) 0: Kein Fehler, 1: Fehlerhafte Einstellung Bit 7: Umschaltung der Betriebsart, obwohl eine Änderung der Einstellungen gesperrt ist (CH2) 0: Kein Fehler, 1: Fehlerhafte Einstellung Bit 7: Umschaltung der Betriebsart, obwohl eine Änderung der Einstellungen gesperrt ist (CH2) 0: Kein Fehler, 1: Fehler bei der Umschaltung Bit 7: Umschaltung der Betriebsart, obwohl eine Änderung der Einstellungen gesperrt ist (CH2) 0: Kein Fehler, 1: Fehler bei der Umschaltung Bit 14: Stationsnummer 0: Kein Fehler, 1: Bereich überschritten Bit 15: Verbundener Betrieb 0: Kein Fehler, 1: Fehlerhafte Einstellung 	0	R			Abschnitt 5.5.1 Kap. 18 Kap. 23			
5 ⁻ (20	16 94н)	Anzahl der eingetragenen anwenderdefinierten Datenrahmen								
517- (205н-	-541 -21Dн)	Angabe, ob ein anwenderdefinierter Datenrahmen im Flash-EPROM eingetragen ist. Jedes Bit dieses Bereichs steht für einen Datenrahmen: Bit 0 der Adr. 517 (205н): Rahmen Nr. 1000 (3E8н) : : Bit 15 der Adr. 529 (211н): Rahmen Nr. 1199 (4АFн) Der Rahmen ist im Modul eingetragen, wenn das ent- spechende Bit gesetzt ist. Die restlichen Bits dieses Bereichs dienen als Reserve.	Abhängig von den eingetragenen Datenrahmen	F	1		Abschnitt 14.5.2			
54 (21	42 Ен)	Anzahl der eingetragenen vordefinierten Datenrahmen								
54 (21	43 Fн)	Reserviert (kein Zugriff möglich)		-						
54 (22	44 Юн)	Ergebnis beim Speichern von Parametern in das Flash-EPROM 0: Kein Fehler ≠ 0: Beim Schreiben ist ein Fehler aufgetreten, der eingetragene Wert ist ein Fehlercode	0	R	W	_	Kap. 21			

 Tab. 4-3:
 Aufteilung des Pufferspeichers der Schnittstellenmodule (8)

Adresse ((Dez./Hex.)				Gültig	jes Pro	tokoll	
CH1	CH2	Beschreibung		Voreinstellung*	MC	Frei	Bidir	Referenz
5 (22	45 21н)		Fehlercode (nur wenn ein Modem verwendet wird) 0: Kein Fehler ≠ 0: Fehlercode					
5 (22	46 22н)		Status des Modems 0: Leerlauf 1: Wartet auf Initialisierung 2: Modem wird initialisiert 3: Wartezustand 4: Passwort wird geprüft 5: Daten werden ausgetauscht 6: Benachrichtigungsfunktion aktiv 7: Verbindung ist unterbrochen 8: Wartet auf eine Anforderung zum Rückruf 9: Wartet bei der Rückruffunktion auf den Abbau der Verbindung 10:Wartezeit bei der Rückruffunktion 11:Rückruffunktion: Erneut verbinden 12:Rückruffunktion: Passwort noch- mal prüfen					
5- (22	47 23н)		Anzahl der eingetragenen Daten- sätze für Verbindungen					
5 (22	48 24н)	Einstellungen für ein Modem (1)	Angabe, ob Daten für Verbindungen eingetragen sind. Jedes Bit dieses Bereichs steht für einen Datensatz: Bit 0 der Adr. 548 (224н): Datensatz Nr. 3000 (ВВ8н)	0		R		Kap. 20 Kap. 21
5 (22	49 25н)		: Bit 13 der Adr. 549 (21Dн): Datensatz Nr. 3029 (ВD5н) Der Datensatz ist im Modul eingetra- gen, wenn das entspechende Bit gesetzt ist.					
5: (22	50 26н)		Anzahl der eingetragenen Daten- sätze für die Initialisierung					
5. (22	51 27н)		Angabe, ob Daten für die Initialisie- rung eingetragen sind. Jedes Bit dieses Bereichs steht für einen Datensatz: Bit 0 der Adr. 551 (227н): Datensatz Nr. 2500 (9C4н)					
5. (22	52 28н)		: Bit 13 der Adr. 552 (228н): Datensatz Nr. 2529 (9Е1н) Der Datensatz ist im Modul eingetra- gen, wenn das entspechende Bit gesetzt ist.					

 Tab. 4-3:
 Aufteilung des Pufferspeichers der Schnittstellenmodule (9)



Adresse (Dez./Hex.)	Beschreibung		Voreinstellung*	Gültig	es Pro	otokoll	Referenz
CH1	CH2	Deschleibung		vorenistenting	MC	Frei	Bidir	neleleliz
55 (22	53 !9н)	Anzahl der ausge Benachrichtigung	führten Benachrichtigungen mit der sfunktion	0		R		
5{ (22 555-	54 Ан) –557	1. Speicherbe- reich für die Benachrichti- gungsfunktion	Nummer des ausgeführten Daten- satzes 0: Benachrichtigung nicht ausgeführt ≥ BB8H: Benachrichtigung ausge- führt (Datensatz-Nr.) Beserviert (kein Zugriff möglich)	0		R		Ker 00
(22BH- 558-	–22Dн) –561	2. Speicherbereic	h für die Benachrichtigungsfunktion					Kap. 20 Kap. 21
(22EH- 562- (232H-	–231н) –565 –235н)	3. Speicherbereicl	spricht der des 1. Speicherbereichs.) h für die Benachrichtigungsfunktion spricht der des 1. Speicherbereichs.)					
566- (236н-	–569 –239н)	4. Speicherbereich (Die Belegung en	h für die Benachrichtigungsfunktion tspricht der des 1. Speicherbereichs.)					
570- (23Ан-	–573 –23Dн)	5. Speicherbereich (Die Belegung ent	h für die Benachrichtigungsfunktion spricht der des 1. Speicherbereichs.)					
574- (23Ен-	–590 –24Ен)	Reserviert (kein Z	ugriff möglich)		-			
591 (24Fн)	Stationsnummer (nur bei QJ71C24N(-R2/-R4)	Variabel		R		Kap. 5
592 (250н)	608 (260н)		 0: GX(IEC) Developer 1: MC-Protokoll (Format 1) 2: MC-Protokoll (Format 2) 3: MC-Protokoll (Format 3) 4: MC-Protokoll (Format 4) 5: MC-Protokoll (Format 5) 6: Freies Protokoll 7: Bidirektionales Protokoll 8: (Vebundbetrieb, nur bei CH1) 					
593 (251н)	609 (261н)	Eingestellte Übertragungs- bedingungen	 Übertragungseinstellungen Bit 0: Betriebsart O: Unabhängiger Betrieb Verbundbetrieb Bit 1: Anzahl der Datenbits O: 7 Bits 1: 8 Bits Bit 2: Paritätsprüfung C. Keine Paritätsprüfung Parität prüfen Bit 3: Gerade/ungerade Parität O: Ungerade Parität C. Ein Stopp-Bit Z. Zwei Stopp-Bits Eit 5: Prüfsumme C. Keine Prüfsumme verwenden Prüfsumme verwenden Bit 6: Programmänderungen im RUN-Modus O: gesperrt 1: erlauben Bit 7: Änderung von Einstellungen O: gesperrt 1: erlauben Bits 8 bis 11: Übertragungsgeschwindigkeit Bits 12 bis 15: Immer "0" 	Abhängig von der Parametrierung		R		Abschnitt 5.4.2

 Tab. 4-3:
 Aufteilung des Pufferspeichers der Schnittstellenmodule (10)

Adresse (Dez./Hex.)	Deservice		Manada II	Gültig	es Pro	otokoll	Defense
CH1	CH2	Beschreibung	Beschreibung Übertragungsprotokoll 0: GX(IEC) Developer 1: MC-Protokoll (Format 1)	МС	Frei	Bidir	Referenz	
594 (252н)	610 (262н)		Übertragungsprotokoll 0: GX(IEC) Developer 1: MC-Protokoll (Format 1) 2: MC-Protokoll (Format 2) 3: MC-Protokoll (Format 3) 4: MC-Protokoll (Format 4) 5: MC-Protokoll (Format 5) 6: Freies Protokoll 7: Bidirektionales Protokoll 8: (Verbundbetrieb)					
595 (253н)	611 (263н)	Tatsächliche Übertragungs- bedingungen	 Übertragungseinstellungen Bit 0: Betriebsart O: Unabhängiger Betrieb I: Verbundbetrieb Bit 1: Anzahl der Datenbits O: 7 Bits Bit 2: Paritätsprüfung C Keine Paritätsprüfung Reirade/ungerade Parität O: Ungerade Parität Bit 4: Anzahl der Stopp-Bits Eit 5: Prüfsumme O: Keine Prüfsumme verwenden Prüfsumme verwenden Bit 6: Programmänderungen im RUN-Modus O: gesperrt I: erlauben Bit 7: Änderung von Einstellungen Bits 8 bis 11: Übertragungsgeschwindigkeit Bits 12 bis 15: Immer "O" 	Abhängig von der Parametrierung		R		Abschnitt 5.4.2 Kap. 23
596 (254н)	612 (264н)	Zustand des Steur (Bit = 0: Signal AU Bit 0: RS-Signa Bit 1: DSR-Sig Bit 2: DTR-Sig Bit 3: CD-Signa Bit 4: CS-Signa Bit 5: RI-Signa Bits 6 bis 15: Ir	ersignale für RS232-Schnittstellen S, Bit = 1: Signal EIN) al al nal al al I mmer "0"	Abhängig vom Signalzustand		R		Kap. 21 Kap. 23

 Tab. 4-3:
 Aufteilung des Pufferspeichers der Schnittstellenmodule (11)



Adresse (Dez./Hex.)	Beschreibung Voreinstellung* Gültiges Protokoll		Poforonz				
CH1	CH2	Beschreibung		voreinstellung	MC	Frei	Bidir	Referenz
597 (255н)	613 (265н)		 Status der Übertragung (MC-Protokoll) 0: Warten auf ein Kommando 1: Kommando wird empfangen 2: Empfang der Anweisung beendet 3: Warten, um auf die SPS-CPU zuzugreifen 4: Zugriff auf die SPS-CPU 5: Zugriff auf die SPS-CPU beendet 6: Antworttelegramm wird gesendet 7 bis 9: Während einer Umschaltung der Betriebsart oder der Initialisie- rung der Übertragungssequenz Wird bei einer Schnittstelle nicht das MC-Protokoll verwendet, wird in diese Adresse der Wert "0" ein- getragen. 	0	R	_	_	Kap. 21 Kap. 23
598 (256н)	614 (266н)	Ergebnis der Kommunikation	Ergebnis der Datenübertragung auf Anforderung 0: Kein Fehler ≠ 0: Fehler, der eingetragene Wert ist ein Fehlercode	0	RW	_	-	
599 (257н)	615 (267н)		Ergebnis beim Senden von Daten 0: Kein Fehler ≠ 0: Fehler, der eingetragene Wert ist ein Fehlercode Ergebnis beim Empfang von Daten	0	RW		RW	
600 (258н)	616 (268н)		0: Kein Fehler ≠ 0: Fehler, der eingetragene Wert ist ein Fehlercode					
601 (259н)	617 (269н)		Reserviert (kein Zugriff möglich)			_		
602 (25Ан)	618 (26Ан)		Fehlercode bei der Übertragung mit dem MC-Protokoll0: Kein Fehler ≠ 0: Fehlercode	0	RW	_		
603 (25Вн)	619 (26Вн)		Empfangener anwenderdefinierter Datenrahmen 0: Keine Daten empfangen 1 bis 4: Nummer der Daten- rahmenkombination	0		R		Kap. 21
604–607 (25Сн –25Fн)	620–1023 (26Сн –3FFн)	Reserviert (kein Z	ugriff möglich)					
1024 (400н)	2048 (800н)		Zu sendende Datenmenge					
1025–1535 (401н –5FFн)	2049–2559 (801н –9FFн)	Sende- und Empfangs-	Sendedaten	0		RW		Kap. 7 Kap. 8
1536 2560 k (600н) (А00н)		bereiche	Empfangene Datenmenge					Kap. 21
1537–2047 (601н –7FFн)	2561–3071 (А01н –ВFFн)		Empfangene Daten					
3072- (С00н–	–6911 1AFFн)	Anwenderbereich Diese 3840 Worte bereich zur Verfüg	e stehen dem Anwender als Speicher- gung.	0		RW		_

Tab. 4-3:	Aufteilung des Pufferspeichers der Schnittstellenmodule (12)
-----------	---	-----

Adresse (Dez./Hex.)	Beechreihung		Gültiges Protokoll
CH1 CH2	Beschreibung		MC Frei Bidir
6912–6952 (1В00н–1В28н)		Eintrag Nr. 8001н	
6953–6993 (1В29н–1В51н)		Eintrag Nr. 8002н	
6994–7034 (1В52н–1В7Ан)	_	Eintrag Nr. 8003н	
7035–7075 (1В7Вн–1ВАЗн)		Eintrag Nr. 8004н	-
7076–7116 (1ВА4н–1ВССн)		Eintrag Nr. 8005н	-
7117–7157 (1ВСDн–1ВF5н)		Eintrag Nr. 8006н	
7158–7198 (1ВF6н–1С1Ен)		Eintrag Nr. 8007н	-
7199–7239 (1С1Fн–1С47н)		Eintrag Nr. 8008н	_
7240–7280 (1С48н–1С70н)		Eintrag Nr. 8009н	
7281–7321 (1С71н–1С99н)	_	Eintrag Nr. 800Ан	
7322–7362 (1С9Ан–1СС2н)		Eintrag Nr. 800Вн	
7363–7403 (1ССЗн–1СЕВн)		Eintrag Nr. 800Сн	_
7404–7444 (1СЕСн–1D14н)		Eintrag Nr. 800Dн	In diesen Bereichen werden anwenderdefinierte
7445–7485 (1D15н–1D3Dн)	Anwender- bereich	Eintrag Nr. 800Ен	Datenrahmen (siehe Abschnitt 14.5.2) oder Daten für die Kommunikation über ein Modem
7486–7526 (1D3Ен–1D66н)	_	Eintrag Nr. 800Fн	eingetragen (siene Abschnitt 20.6.1).
7527–7567 (1D67н–1D8Fн)		Eintrag Nr. 8010н	-
7568–7608 (1D90н–1DB8н)		Eintrag Nr. 8011н	-
7609–7649 (1DB9н–1DE1н)		Eintrag Nr. 8012н	-
7650–7690 (1DE2н–1E0Ан)		Eintrag Nr. 8013н	-
7691–7731 (1Е0Вн–1Е33н)		Eintrag Nr. 8014н	
7732–7772 (1Е34н–1Е5Сн)		Eintrag Nr. 8015н	
7773–7813 (1Е5Dн–1Е85н)		Eintrag Nr. 8016н	
7814–7854 (1Е86н–1ЕАЕн)		Eintrag Nr. 8017н	
7855–7895 (1EAFн–1DE7н)		Eintrag Nr. 8018н	
7896–7936 (1DE8н–1F00н)		Eintrag Nr. 8019н	
7937–7977 (1F01н–1F29н)		Eintrag Nr. 801Ан	
7978–8018 (1F2Ан–1F52н)		Eintrag Nr. 801Вн	

 Tab. 4-3:
 Aufteilung des Pufferspeichers der Schnittstellenmodule (13)



Adresse (Dez./Hex.)	Beechreihung		Voreinstellung*	Gültig	jes Proto	koll	Deferenz
CH1 CH2	Beschreibung		voreinstellung	MC	Frei B	idir	Referenz
8019–8059 (1F53н–1F7Вн)		Eintrag Nr. 801Сн					
8060–8100 (1F7Сн–1FA4н)	Anwender-	Eintrag Nr. 801Dн	In diesen Bereic Datenrahmen (si	hen we ehe Ab	erden anw schnitt 14	vende	erdefinierte er Daten für
8101–8141 (1FA5н–1FCDн)	bereich	Eintrag Nr. 801Ен	die Kommunikati (A	on übe Abschn	er ein Mod itt 20.6.1)	ém e	eingetragen
8142–8182 (1FCEн–1FF6н)		Eintrag Nr. 801FH					
8183–8191 (1FF7н–1FFFн)	Reserviert (kein Z	ugriff möglich)					
9100	Speichern in das l	Flash-ROM freigegeben/sperren					
(2000н)	0: Speichern gesp 1: Speichern freig	errt egeben	0		R/W		Kap. 21
8193 (2001н)	Rückruffunktion	 Betriebsart OH: Auto (keine Rückrufe) 1H: Ein festes Ziel für die Rückrufe (Einstellung 4) 3H: Ziel für Rückrufe beliebig (Einstellung 5) 7H: Max. 10 Ziele für Rückrufe (Einstellung 6) 9H: 1 festes Ziel für autom. Rückrufe (Einstellung 1) 3H: Ziel für autom. Rückrufe beliebig (Einstellung 2) 7H: Max. 10 Ziele für autom. Rückrufe (Einstellung 3) 	0	R/W			Abschnitt 20.4
8194 (2002н)		Zulässige abgelehnte Rückrufe seit dem Start des Moduls Einstellbereich: 0 bis EEEEH	1				
8195–8198 (2003н–2006н)	Reserviert (kein Z	ugriff möglich)		-			
8199 (2007н)		Automatische Initialisierung des Modems 0: Modem nicht autom. initialisieren 1: Automatisch initialisieren	0				
8200 (2008н)	Einstellungen für ein Modem (2)	DSR-Signal während der Initialisie- rung ignorieren 0: DSR-Signal beachten 1: DSR-Signal nicht beachten	1 (DSR-Signal wird ignoriert)		R/W		Kap. 20
8201 (2009н)		 Statusanzeige durch Eingänge 0: Eingänge X13 bis X16 nicht schalten 1: Eingänge X13 bis X16 schalten 	1				
8202 (200Ан)		Wartezeit für eine Benachrichtigung Einstellbereich: 0 bis FFFF _H [s]	10 (s)				
8203 (200Вн)	Reserviert (kein Z	ugriff möglich)		-		1	
8204 (200Сн)	Passwortschutz für den Zugriff	Anzahl der fehlerhaften Passwortein- gaben bis zur Unterbrechung der Verbindung Einstellbereich: 0 bis FFFFH	0	R/W			Abschnitt
8205 (200Dн)	auf die SPS	Zulässige abgelehnte Rückrufe seit dem Anlauf des Moduls Einstellbereich: 0 bis FFFFH	1				20.0.2

 Tab. 4-3:
 Aufteilung des Pufferspeichers der Schnittstellenmodule (14)

Adresse (Dez./Hex.)	Deserve			Gültig	ges Pro	otokoll	Deferre
CH1	CH2	Beschreibung		voreinstellung	МС	Frei	Bidir	Referenz
82 (200	206 ЭЕн)	Einstellungen für ein Modem (3)	Wartezeit bis zur Unterbrechung der Verbindung Einstellbereich: 0 bis FFFFн [s]	0 (s)	R	W		Kap. 20
8207 (200Fн)	8456–8463 (2108н– 210Fн)	Reserviert (kein Z	ugriff möglich)					
8208 (2010н)	8464 (2110н)	Interrupt in der SF 0: Keinen Interrup 1: Interrupt auslös	PS-CPU beim Empfang von Daten t auslösen en	0	_	R	Ŵ	Kap. 9
8209 (2011н)	8465 (2111н)	Reserviert (kein Z	ugriff möglich)					
8210 (2012н)	8466 (2112н)		Freier Bereich im Empfangspuffer, untere Grenze (nicht mehr emp- fangsbereit, Übertragung stoppen) Einstellbereich: 64 bis 4095	64				Abschnitt
8211 (2013н)	8467 (2113н)	Übertragungs- steuerung (nur für QJ71C24N (-R2/R4))	Freier Bereich im Empfangspuffer, obere Grenze (wieder empfangsbe- reit, Übertragung fortsetzen) Einstellbereich: 263 bis 4096	263				11.1
8212 (2014н)	8468 (2114н)		Format der Überwachungszeit beim freien Protokoll 0: Format 0 1: Format 1	0		R/W		Kap. 7
8213–8215 (2015н– 2017н)	8469–8471 (2115н– 2117н)	Reserviert (kein Z	ugriff möglich)		_			
8216 (2018н)	8472 (2118н)		Zustand der Überwachung 0000н: Keine Überwachung aktiv oder Überwachung gestoppt 0001н: Überwachung starten 0002н: Überwachung aktiv* 1002н: Überwachung gestoppt* 100Fн: Fehlerhafte Einstellung* * Diese Werte werden vom Schnitt- stellenmodul eingetragen.	0				
8217 (2019н)	8473 (2119н)	Überwachung der Kommunika- tion (nur für QJ71C24N (-R2/R4))	 Optionale Einstellungen Bit 0: Verhalten bei vollem Puffer 0: Überwachung fortsetzen (Puffer überschreiben) 1: Überwachung stoppen Bit 1: Verhalten bei einem Fehler von Timer 0 0: Überwachung fortsetzen 1: Überwachung stoppen 	0		R/W		Кар. 19
8218 (201Ан)	8474 (211Ан)		Anfangsadresse des Speicherberei- ches, in dem die erfassten Daten abgelegt werden. Erlaubte Bereiche im Pufferspeicher: • 400H bis 1AFDH • 2600H bis 3FFDH	СН1: 2600н СН2: 3300н				
8219 (201Вн)	8475 (211Вн)		Größe des Speicherbereiches, in dem die erfassten Daten abgelegt werden. Einstellbereich: 0003н bis 1А00н	0D00н				

 Tab. 4-3:
 Aufteilung des Pufferspeichers der Schnittstellenmodule (15)

* Die grau hinterlegten Werte können im Flash-ROM des Schnittstellenmoduls gespeichert werden. Die nicht in der Tabelle aufgeführten Bits sind für das System reserviert und dürfen nicht gesetzt oder zurückgesetzt werden.



Adresse (Dez./Hex.)	Bosobroibung		Voroinstallung*	Gültig	jes Pro	tokoll	Poforonz	
CH1	CH2	Deschielbung		MC Frei Bidir					
8220–8223 (201Сн– 201Fн)	8476–8479 (211Сн– 211Fн)	Reserviert (kein Z	ugriff möglich)						
8224–8227 (2020н– 2023н)	8480–8483 (2120н– 2123н)	Datenempfang über anwender- definierte Daten-	Empfangsmethode (1. bis 4. Datenrahmenkombination) 0: Format 0 1: Format 1	0		R/W		Кар. 13	
8228–8231 (2024н– 2027н)	8484–8487 (2124н– 2127н)	rahmen	Datenzähler für Format 1 (1. bis 4. Datenrahmenkombination)						
8232–8239 (2028н– 202Fн)	8488–8495 (2128н– 212Fн)	Reserviert (kein Z	ugriff möglich)						
8240–8248 (2030н– 2038н)	8496–8504 (2130н– 2138н)	Einstellung für traBit 0 bis Bit 7:Bit 8 bis bit 15	nsparenten Code (2. bis 10. Code) Transparenter Code : Zusätzlicher Code	0	0 — R/W Ka				
8249–8255 (2039н– 203Fн)	8505–8511 (2139н– 213Fн)	Reserviert (kein Z	ugriff möglich)		_				
8256 (2040н)	8512 (2140н)		Einheit der Zykluszeit 0: 100 ms 1: Sekunden 2. Minuten	2					
8257 (2041н)	8513 (2141н)		Zykluszeit für das Beobachten der SPS-CPU Einstellbereich: 0000н bis FFFFн 0000н: Zykluszeit nicht eingestellt	5н					
8258 (2042н)	8514 (2142н)	Einstellungen für das Beobachten der SPS-CPU	 Betriebsart Beobachten der SPS-CPU nicht aktiv Übertragung der Daten in festen Zyklen Übertragung der Daten auf Anforderung 	0	F	٦		Kap. 19	
8259 (2043н)	8515 (2143н)		 Art der übertragenen Daten (bei der Übertragung in festen Zyklen) 0: Daten (Operandenzustände und Status der CPU) 1: Benachrichtigungen 	0					
8260 (2044н)	8516 (2144н)		Übertragung der Anfangsadresse	0					
8261 (2045н)	8517 (2145н)		Anzahl der übertragenen Daten- rahmen	0					
8262 (2046н)	8518 (2146н)		Adresse des externen Moduls, mit dem die CPU überwacht wird	0					
8263–8268 (2047н– 204Сн)	8519–8524 (2147н– 214Сн)	Reserviert (kein Z	ugriff möglich)			_			

 Tab. 4-3:
 Aufteilung des Pufferspeichers der Schnittstellenmodule (16)

Adresse (Dez./Hex.)				Gültig	ges Pro	tokoll	D (
CH1	CH2	Beschreibung		Voreinstellung*	MC	Frei	Bidir	Referenz
8269 (204Dн)	8525 (214Dн)		Anzahl der eingetragenen Wort-Bereiche 0: Keine Einstellung 1 bis 10: Anzahl der Bereiche mit Wort-Operanden Maximal können 10 Wort- und Bit-Bereiche festgelegt werden.	0				
8270 (204Ен)	8526 (214Ен)	Einstellungen für das Beobachten der SPS-CPU	Anzahl der eingetragenen Bit- Bereiche 0: Keine Einstellung 1 bis 10: Anzahl der Bereiche mit Bit-Operanden Maximal können 10 Wort- und Bit-Bereiche festgelegt werden.	0	I	7	_	
8271 (204Fн)	8527 (214Fн)		Verhalten bei einem Fehler der SPS-CPU 0: Beobachten stoppen 1: Beobachten fortsetzen	0				
8272 (2050H) 8273,8274 (2051H, 2052H) 8275 (2053H) 8276 (2054H)	8528 (2150H) 8529, 8530 (2151H 2152H) 8531 (2153H) 8532 (2154H)	Einstellungen für das Beobachten der SPS-CPU	Art der beobachteten Operanden Operandencode: 90H bis CCH Anfangsadresse der Operanden Anzahl der Operanden Festlegung der Bedingungen für das Beobachten Bedingungen	0	R	7		Кар. 19
8277 (2055н)	8533 (2155н)	(Erster Adress- bereich)	Für Bit-Operanden: 0: AUS 1: EIN Für Wort-Operanden: Wertebereich: 0н bis FFFFн	0		ſ		
8278 (2056н)	8534 (2156н)		Ausgabe der Anfangsadresse					
8279 (2057н)	8535 (2157н)		Ausgabe der Rahmengröße	_				
8280 (2058н)	8536 (2158н)		Adresse des externen Moduls, mit dem die CPU überwacht wird.					
8281–8361 (2059н– 20А9н)	8537–8617 (2159н– 21А9н)	Einstellungen für o Die Belegung dies	das Beobachten der SPS-CPU (Beobac er Bereiche entspricht der des 1. Berei	chten des 2. bis 10 chs.). Adre	ssbere	ichs)	
8362–8421 (20ААн– 20Е5н)	8618–8677 (21ААн– 21Е5н)	Reserviert (kein Z	ugriff möglich)					
8422 (20Е6н)	8678 (21Е6н)	Einstellungen für das Beobachten	Ausgabe der Anfangsadresse					
8423 (20Е7н)	8679 (21Е7н)	der SPS-CPU Fehler bei der	Ausgabe der Rahmengröße	0	1	R	_	Kap. 19
8424 (20Е8н)	8680 (21Е8н)	Uberwachung aufgetreten	Adresse des externen Moduls, mit dem die CPU überwacht wird.					

 Tab. 4-3:
 Aufteilung des Pufferspeichers der Schnittstellenmodule (17)

Adresse (Dez./Hex.)	Beschreihung		Versingtollungt	Gültig	es Pro	otokoll	Deferenz
CH1	CH2	Beschreibung		voreinstellung	MC	Frei	Bidir	Referenz
8425–8447 (20Е9н– 20FFн)	8681–8703 (21Е9н– 21FFн)	Reserviert (kein Z	ugriff möglich)					
84 (21)	48 ООн)	Reserviert (kein Z	ugriff möglich)			_		
8449 (2101н)		Datenrahmen für die 1. Rückruf- Verbindung Einstellbereiche: 0BB8H bis 0BD5H und 8001H bis 801FH					
8450 (2102н)		Rückruf-Verbindung 2					
8451 (8451 (2103н) 8452 (2104н) 8453 (2105н) Rückruffunktion		Rückruf-Verbindung 3					
8452 (Rückruf-Verbindung 4					Abschnitte
8453 (Rückruf-Verbindung 5				_	20.4 010
8454 (2106н)		Rückruf-Verbindung 6					
8455 (2107н)		Rückruf-Verbindung 7					
8456 (2108н)		Rückruf-Verbindung 8	1				
8457 (2109н)		Rückruf-Verbindung 9					
8458 (210Ан)		Rückruf-Verbindung 10					
8704–8707 (2200н– 2203н)	8960–8963 (2300н– 2303н)	Reserviert (kein Z	ugriff möglich)					
8708 (2204н)	8964 (2304н)	Monitorfunktion (Beobachten der SPS-CPU)	 Status der Monitorfunktion C. Funktion wird nicht ausgeführt (Es wird auf die Einstellungen für die Monitorfunktion gewartet.) 1: Warten auf den Zugriff auf die SPS-CPU 2: Zugriff auf die SPS-CPU 3: Die Daten aus der SPS-CPU werden gesendet. 					
8709 (2205н)	8965 (2305н)	Ergebnis der Mon 0: Kein Fehler ≠ 0: Es ist ein Feł Wert ist ein F	itorfunktion nler aufgetreten, der eingetragene Fehlercode.	0	F	3	_	Kap. 19
8710 (2206н)	8966 (2306н)	Anzahl der Dateni	übertragungen bei der Monitorfunktion					
8711 (2207н)	8967 (2307н)	Status der eingest 0: Es ist kein 1 – 10: Die Bedin erfüllt. (Es angezeigt worden ist 4096: Die SPS-0	ellten Bedingungen e Bedingung erfüllt gung für den entsprechenden Block ist wird die Nummer des Blocks , dessen Bedingung zuletzt erfüllt t.) CPU ist gestört.					
8712–8943 (2208н– 22EFн)	8968– (2308н– 23FFн)	Reserviert (kein Z	ugriff möglich)					

 Tab. 4-3:
 Aufteilung des Pufferspeichers der Schnittstellenmodule (18)

Adresse (Dez./Hex.)	Decelorations		Vanainatallumet	Gültig	jes Pro	otokoll	Defense				
CH1	CH2	Beschreibung		voreinstellung	MC	Frei	Bidir	Referenz				
89 (22F	44 =0н)		Anzahl der ausgeführten Rückrufe									
89 (22F	45 =1н)		Anzahl der abgelehnten Rückrufe									
89 (22F	46 =2н)	Rückruffunktion	Anzahl der Verbindungen mit einem Programmiergerät	0		-	_	Abschnitte 20.4 und				
89 (22F	47 =Зн)		Anzahl der fehlerhaften Verbindun- gen mit einem Programmiergerät									20.6.3
89 (22F	48 =4н)		Anzahl der Rückrufe, die wegen einer neueren Rückrufanforderung nicht ausgeführt wurden									
8949- (22F5н-	–8954 –22 FA н)	Reserviert (kein Z	ugriff möglich)									
89 (22F	55 =Вн)	Passwortschutz	Anzahl der Zugänge zur SPS-CPU nach Eingabe des korrekten Pass- wortes	0	0 8///			Abschnitt				
89 (22F	56 ⁼ Сн)	auf die SPS	Anzahl der Sperrungen des Zugang zur SPS-CPU nach der Eingabe des falschen Passwortes	- 0		vv		20.6.2				
8957- (22FDн-	–8958 –22FEн)	Reserviert (kein Z	ugriff möglich)									
89 (22F	59 =Fн)	Passwortschutz für den Zugriff auf die SPS	Anzahl der Passwortaktivierungen nach dem Abbau der Verbindung	0	R	W	_	Abschnitt 20.6.2				
92 (240	:16 ООн)	Reserviert (kein Z	ugriff möglich)									
92 (240	:17 01н)	Angabe, wie oft in Wertebereich: 0 b	das Flash-ROM gespeichert wurde is 1000	0		R		—				
9218- (2402н-	–9727 –25FFн)	Reserviert (kein Z	ugriff möglich)									
9728– (2600н-	16383 -3FFFн)	Nur bei QJ71C24 Diese 6656 Worte bereich zur Verfüg Bei der Funktion " ser Bereich als Pu	N(-R2/R4): Anwenderbereich e stehen dem Anwender als Speicher- gung. Kommunikationsüberwachung" ist die- uffer voreingestellt.	0		R/W		_				

 Tab. 4-3:
 Aufteilung des Pufferspeichers der Schnittstellenmodule (19)

Bedeutung der Abkürzungen:

- MC: MELSEC-Kommunikationsprotokoll
- Frei: Freies Protokoll
- Bidir: Bidirektionales Protokoll
- R/W: Schreib- und Lesezugriff ist erlaubt.
- R: Der Bereich darf nur gelesen werden.
- ---: Kein Zugriff erlaubt oder der Bereich wird von diesem Protokoll nicht verwendet


5 Inbetriebnahme

5.1 Vorgehensweise



Abb. 5-1: Schritte zur Inbetriebnahme eines Schnittstellenmoduls

5.2 Installation

5.2.1 Handhabungshinweise

Das Gehäuse der Schnittstellenmodule besteht aus Kunststoff. Die Module dürfen deshalb keinen mechanischen Belastungen und starken Stößen ausgesetzt werden. Im Inneren der Module befinden sind keine Bedienelemente, die vom Anwender eingestellt werden müssen. Ein Öffnen der Gehäuse ist aus diesem Grund nicht notwendig. Achten Sie bei der Installation auch darauf, dass keine Drähte oder Metallspäne in das Gehäuse gelangen.

HINWEIS

Befestigung des Moduls mit einer Schraube

Die Module des MELSEC System Q können zusätzlich mit einer M3-Schraube auf dem Baugruppenträger gesichert werden. Im Normalfall wird diese Schraube nicht benötigt. Es wird aber empfohlen, diese Schrauben zu verwenden, falls die Baugruppenträger Vibrationen ausgesetzt sind. Ziehen Sie die Befestigungsschraube mit einem Anzugsmoment von 36 bis 48 Ncm an.

Beachten Sie bitte auch die Anzugsmomente der anderen Schrauben:

Schraube	Anzugsmoment
M3-Schrauben der RS422/485-Schnittstelle	42 bis 58 Ncm
M2-Schrauben der Klemmenblöcke der RS422/485-Schnittstelle des QJ71C24N-R4	20 bis 25 Ncm

Tab. 5-1: Zulässige Anzugsmomente der Schrauben der Schnittstellenmodule



ACHTUNG:

Öffnen Sie nicht das Gehäuse des Moduls. Verändern Sie nicht das Modul. Zusammenbruch des Datenaustausches, Störungen, Verletzungen und/oder Feuer können die Folge sein.

Schalten Sie die Versorgungsspannung der SPS allpolig ab, bevor Module montiert oder demontiert werden.

Werden Module unter Spannung montiert oder demontiert, können Störungen auftreten oder die Module kann beschädigt werden.



5.2.2 Umgebungsbedingungen

Vermeiden Sie den Betrieb der Module

- wenn die Umgebungstemperatur niedriger als 0 °C oder grösser als 55 °C ist.
- bei einer relativen Luftfeuchtigkeit, die außerhalb des Bereiches von 5 bis 95 % liegt.
- bei sich schnell ändernden Temperaturen und dadurch auftretender Kondensation.
- in einem Bereich, in dem agressive oder brennbare Gase auftreten können.
- in Bereichen, in denen leitfähige Stäube, Ölnebel oder organische Lösungsmittel in das Modul eindringen können.
- an einem Ort, an dem das Modul direktem Sonnenlicht ausgesetzt ist.
- in Bereichen, in denen starke elektrische oder magnetische Felder auftreten.
- in Bereichen, in denen sich Vibrationen oder Schläge auf das Modul übertragen.



ACHTUNG:

Setzen Sie das Modul nur bei den zulässigen Betriebsbedingungen ein (siehe Anhang).

Wird das Modul unter anderen Bedingungen betrieben, kann das Modul beschädigt werden und es besteht die Gefahr von elektrischen Schlägen, Feuer oder Störungen.

5.2.3 Montage der Module auf dem Baugruppenträger

Für die Steuerungen der MELSEC System Q stehen unterschiedliche Haupt- und Erweiterungsbaugruppenträger zur Verfügung. Detaillierte Informationen über die Baugruppenträger enthält das Hardware-Handbuch zum MELSEC System-Q (Art.-Nr. 141683).

Die Schnittstellenmodule des MELSEC System Q können mit CPU-Modulen oder -in einer dezentralen E/A-Station- mit MELSECNET/H-Master-Modulen kombiniert werden. Die Montage ist auf jeden Steckplatz für E/A- oder Sondermodule möglich. Die Zahl der installierbaren Schnittstellenmodule hängt davon ab, welche CPU- oder Master-Module verwendet werden:

Module des MELSEC	System Q	Anzahl der maximal installierbaren Schnittstellenmodule
	Q00JCPU*	8
CPU-Module	Q00CPU und Q01CPU*	24
	Q02(H)-, Q06H-, Q12(P)H- und Q25(P)HCPU	64
Master-Module für das MELSECNET/H	QJ72LP25-25, QJ72LP25GE und QJ72BR15	64



* Bei der Kombination mit einer Q00J-, Q00- oder Q01CPC sind die Funktionen der Schnittstellenmodule eingeschränkt. Eine Übersicht finden Sie im Abschnitt 2.4.

Beachten Sie aber bitte, dass die Anzahl der installierbaren Schnittstellenmodule auch durch die Anzahl der von der CPU adressierbaren Ein- und Ausgänge bestimmt wird.

Einsatz der Schnittstellenmodule in einem Multi-CPU-System

Schnittstellenmodule ab der Funktionsversion B können in einem Multi-CPU-System eingesetzt werden. Die Parameter für das Modul werden dabei nur in die CPU eingetragen, der das Schnittstellenmodul zugeordnet ist.



- Nachdem Sie die Versorgungsspannung der SPS ausgeschaltet haben, setzen Sie das Modul mit der unteren Lasche in die Führung des Baugruppenträgers ein.
- ② Drücken Sie das Modul anschließend auf den Baugruppenträger, bis das Modul ganz am Baugruppenträger anliegt.



Abb. 5-2: Installation eines Moduls des MELSEC System Q



5.3 Anschluss der Datenleitungen

5.3.1 Handhabungshinweise

Bitte beachten Sie die folgenden Hinweise, um die Schnittstellenmodule ohne Störungen zu betreiben und ihre volle Leistungsfähigkeit zu nutzen:

- Erden Sie die Abschirmungen der Datenleitungen nur einseitig.
- Verwenden Sie zur Verdrahtung der RS422/485-Schnittstelle am QJ71C24(N) geeignete Kabelschuhe oder Aderendhülsen. Der Anschluss erfolgt über M3-Schrauben.
- Beim Anschluss der Datenleitung an das QJ71C24N-R4 isolieren Sie die Adern ca. 7 mm ab. Verwenden Sie zum Anschluss der Abschirmung der Datenleitung die mitgelieferte Hülse. Die Klemmen sind mit M2-Schrauben ausgestattet.



Abb. 5-3: Anschluss der Datenleitung an ein QJ71C24N-R4

Die Klemmleiste wird nach dem Anschluss auf das Schnittstellenmodul gesteckt.

- Schließen Sie das Gerät, mit dem das Schnittstellenmodul Daten austauschen soll, entsprechend den Angaben in der Bedienungsanleitung dieses Geräts an.
- Biegen Sie die Datenleitungen nicht direkt an den Schnittstellen. Der Biegeradius darf den vierfachen Außendurchmesser des Kabels nicht unterschreiten.



ACHTUNG:

Verlegen Sie Datenleitungen nicht in der Nähe von Netz- oder Hochspannungsleitungen, Leitungen, die eine Lastspannung führen oder anderen Datenleitungen. Der Mindestabstand zu diesen Leitungen beträgt 100 mm. Wenn dies nicht beachtet wird, können durch Störungen Fehlfunktionen auftreten.

Prüfen Sie vor dem Anschluss von Datenleitungen die Art der Schnittstelle. Der Anschluss an eine falsche Schnittstelle oder fehlerhafte Beschaltung einer Schnittstelle kann zur Beschädigung des Schnittstellenmoduls oder des Peripheriegerätes führen.

5.3.2 Anschluss an die RS232-Schnittstelle

Bitte beachten Sie, das eine RS232-Datenleitung max. 15 m lang sein.

Vorsichtsmaßnahmen

HINWEISE

Schließen Sie kein Gerät mit einer RS422-Schnittstelle an die RS232-Schnittstelle des QJ71C24(N)(-R2) an.

Wenn dies nicht beachtet wird, kann die RS422-Schnittstelle des angeschlossenen Geräts beschädigt werden.

Verwenden Sie beim Einsatz eines RS232/RS422-Schnittstellenkonverters nur ein Gerät, das die Spezifikationen der Schnittstellen erfüllt.

Überwachung des CD-Signals durch das Schnittstellenmodul

Bei Verwendung des CD-Signals der RS232-Schnittstelle muss durch einen Eintrag in den Pufferspeicher des Schnittstellenmoduls die Überwachung des CD-Signals aktiviert werden.

Dazu verändern Sie im Dialogfenster **CH1 Transmission control and other system** des GX Configurator SC den Listeneintrag für **CD terminal check designation** ("No check"). Diese Einstellung wird im Modul für CH1 in den Pufferspeicheradresse 151 (97H) und für CH2 in der Pufferspeicheradresse 311 (137H) gespeichert.

Anschluss der Abschirmung und der Gerätemasse

- Verbinden Sie die Gerätemasse (FG) des peripheren Geräts mit der Abschirmung der Datenleitung. Am Schnittstellenmodul wird die Abschirmung nicht mit der Gerätemasse, sondern nur mit dem Steckergehäuse verbunden.
- Verbinden Sie nicht die Gerätemasse (FG) und die Signalmasse (SG) der Datenleitung. Falls FG und SG innerhalb des Peripheriegeräts verbunden sind, schließen Sie "FG" der Datenleitung nicht an "FG" des Schnittstellenmoduls an.

Wenn durch äußere Störeinflüsse kein ungestörter Datenaustausch möglich ist, kann die Verdrahtung wie folgt ausgeführt werden:

- Verbinden Sie die Gerätemasse (FG) beider Stationen mit der Abschirmung der Datenleitung. Prüfen Sie jedoch vorher anhand der Bedienungsanleitung des Peripheriegeräts, ob dies eine solche Verbindung zulässt.
- Verwenden Sie paarige Leitungen und verbinden Sie jeweils eine Ader jedes Paares mit der Signalmasse (SG).



Abb. 5-4: Bei starken Störungen sollten paarig verseilte Drähte verwendet werden.



Anschlussbeispiele



Abb. 5-5: Verbindung mit einem Peripheriegerät mit CD-Signal* Das DTR/DSR- oder das DC-Signal kann überwacht werden.

* Die Prüfung des CD-Signals muss für das Schnittstellenmodul in Übereinstimmung mit den Vorgaben des externen Geräts eingestellt werden.



Abb. 5-6: Verbindung mit einem Peripheriegerät ohne CD-Signal (1. Variante) Das DTR/DSR- oder das DC-Signal kann überwacht werden.



Abb. 5-7: Verbindung mit einem Peripheriegerät ohne CD-Signal (2. Variante) Das DC-Signal kann überwacht werden.

HINWEIS Falls die SPS nicht mit dem angeschlossenen Gerät kommunizieren kann, sollte versuchsweise eine Verbindung hergestellt werden, wie sie in Abb. 5-7 dargestellt ist. Wenn dann ein Datenaustausch möglich ist, prüfen Sie bitte die Verdrahtung der vorher verwendeten Leitung und die Eigenschaften der Schnittstelle des externen Geräts.

5.3.3 Anschluss an die RS485-Schnittstelle

Eine Datenleitung nach dem RS485-Standard darf maximal 1200 m lang sein. Zur Verbindung werden abgeschirmte Leitungen mit paarig verseilten Adern verwendet. Die Signale SDA/SDB und RDA/RDB werden innerhalb der Leitung jeweils zu einem Paar zusammengefasst.

HINWEIS

Die an der RS422/485-Schnittstelle der MELSEC-Schnittstellenmodul angeschlossenen Geräte müssen dem RS422- oder RS485-Standard, einschließlich der Möglichkeit von 1:nund m:n-Verbindungen, entsprechen.

Anschluss der Abschirmung und Unterdrückung von Störungen

Die Abschirmung der Leitung wird einseitig (entweder am Schnittstellenmodul oder am externen Gerät) mit der Gerätemasse (FG) verbunden.

Wenn durch äußere Störeinflüsse der Datenaustausch beeinträchtigt wird, kann die Verdrahtung wie folgt ausgeführt werden:

- Verbinden Sie die Gerätemasse (FG) beider Stationen mit der Abschirmung der Datenleitung. Prüfen Sie jedoch vorher anhand der Bedienungsanleitung des Peripheriegeräts, ob hier eine solche Verbindung zulässig ist.
- Der FG-Anschluss des Schnittstellenmoduls wird mit dem FG-Anschluss des SPS-Netzteils oder einem Erdungsanschluss im Schaltschrank verbunden.



Abb. 5-8: Falls der Datenaustausch gestört ist, kann die Abschirmung der Datenleitung beidseitig aufgelegt werden.

Falls mit einem externen Gerät keine Kommunikation möglich ist, könnte die Polarität der Signale vertauscht sein. Ändern Sie in diesem Fall die Polarität jedes Signals nur an einer Station und prüfen Sie danach, ob ein Datenaustausch möglich ist.



SK00014C

HINWEIS

Abschlusswiderstände

Wenn das Schnittstellenmodul als erste oder letzte Station eines Netzwerks eingesetzt wird, muss die Datenleitung mit den mitgelieferten Widerstände abgeschlossen werden. Für RS422 und RS485 werden verschiedene Widerstandswerte verwendet.



Falls das externe Gerät das erste oder letzte Glied eines Netzwerks bildet, müssen hier ebenfalls Abschlusswiderstände installiert oder zugeschaltet werden. (Bei einigen Geräten sind die Abschlusswiderstände bereits integriert und können ein- und ausgeschaltet werden.)

Wenn am externen Gerät Schnittstellenkonverter verwendet werden, die RS232-Signale in RS422-Signale wandeln, müssen die Abschlusswiderstände am Schnittstellenkonverter angeschlossen oder eingeschaltet werden.

Der eingesetzte RS232/RS422-Schnittstellenwandler muss mit dem externen Gerät und der Netzwerkkonfiguration (1:1, 1:n, m:n) kompatibel sein.



Anschlussbeispiele





Abb. 5-12: Bei dieser 1:n-Verbindung kommuniziert ein externes Gerät über eine RS232-Verbindung mit mehreren Schnittstellenmodulen



Abb. 5-11: Ein externes Gerät ist bei dieser 1:n-Verbindung mit mehreren Schnittstellenmodulen verbunden





Abb. 5-13: Mehrere externe Geräte sind an ein Schnittstellenmodul angeschlossen (n:1-Verbindung)



Abb. 5-14: Mehrere externe Geräte sind über ihre RS232-Schnittstelle mit mehreren Schnittstellenmodulen verbunden (m:n-Verbindung)



Abb. 5-15: Mehrere externe Geräte sind mit mehreren Schnittstellenmodulen verbunden (m:n-Verbindung)



5.4 Einstellungen in den SPS-Parametern

Mit Hilfe der Programmier-Software GX Developer oder GX IEC Developer werden in den SPS-Parametern die Ein- und Ausgangsadressen der Schnittstellenmodule festgelegt und Einstellungen für den Datenaustausch mit externen Geräten vorgenommen.

5.4.1 E/A-Zuweisung

Im Projekt mit dem Schnittstellenmodul wählen Sie in der Navigatorleiste der Programme GX Developer oder GX IEC Developer den Menüpunkt **Parameter** und klicken anschließend doppelt auf den Menüpunkt **SPS.** Im dann angezeigten Dialogfenster klicken Sie auf die Registerkarte **E/A-Zuweisung**.

Q	n(H)-I	Parameter								×
	SPS-N	lame	SPS-System		SPS-Datei	SPS I	RAS		Oper.	Programm
	Boot-D) atei			AS		E/A-2	Zuw	eisung	
	E/A	Zuweisung(*)							'
		Steckpl.	Тур		Modellname		Adresser	า	StartXY 🛃	Soboltoratellund
	0	SPS	SPS	•				•		Schalterstellung
	1	0(*-0)	Intelli.	•	QJ71C24N	32	2 Adr.	•	0000	
	2	1(*-1)		•				•		Detail-Einst.
	3	2(*-2)		•				•		
	4	3(*-3)		•				•		
	5	4(*-4)		•				•		
	6	5(*-5)		•				•		
	7	6(*-6)		•				•		•
	Zı	uweisung dei	r E/A-Adr. ist	nicl	nt erforderlich, CPU mac	cht die	es automa	atisc	h.	
	Fε	ehlende Eing	abe an diesei	St	elle führt zu keinem Feh	nler.				

Abb. 5-16: Registerkarte E/A-Zuweisung der SPS-Parameter

In der Zeile, die dem Steckplatz des Schnittstellenmoduls entspricht, geben Sie folgendes ein:

- **Typ:** "Intelli." (Wählen Sie aus der Liste, die angezeigt wird, wenn Sie auf den Pfeil neben dem Eingabefeld klicken.)
- Modellname: Zum Beispiel "QJ71C24N" (Hier müssen Sie keine Angabe machen, der Eintrag dient nur zur Dokumentation und hat keinen Einfluss auf die Funktion.) Adressen: "32 Adr."
- Start X/Y: Kopfadresse des Moduls im Ein- und Ausgangsbereich der SPS-CPU.
 - (Hier ist keine Zuweisung erforderlich, die CPU ordnet den Modulen automatisch die Adressen zu.)

Nach der Betätigung des Schaltfeldes **Detail-Einst.** können Sie weitere Einstellungen, wie z. B. die Zuordnung zu einer CPU in einem Multi-CPU-System, vornehmen.

5.4.2 Einstellung der "Schalter"

Die verwendeten Kommunikationsprotokolle, die Übertragungsbedingungen und die Stationsnummer des Schnittstellenmoduls werden über fünf "Schalter" mit je 16 Bit in den SPS-Parametern eingestellt. Am Modul selbst befinden sich keine Einstellmöglichkeiten.

Scha	alterstellun	g für E/A- u	nd Sondermodul						×
					Eing	Format	HEX.	•	
	Steckpl.	Тур	Modellname	Schalt, 1	Schalt, 2	Schalt, 3	Schalt, 4	Schalt, 5 🔺	
0	SPS	SPS							
1	0(*-0)	Intelli.	QJ71C24N	07C0	0001	07C0	0001	0000	
2	1(*-1)								

Abb. 5-17: Zur Einstellung der Schalter klicken Sie im Dialogfenster **E/A-Zuweisung** (siehe Seite 5-13) auf das Feld **Schalterstellung** und tragen in die Eingabefelder die gewünschten Werte ein.

Bit	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
	ŀ	löh	erv	verl	tige	es E	syte	•	٢	lied	den	wer	tige	es l	Byt	е

Abb. 5-18:

Die 16 Bits jedes Schalters sind in zwei Bytes mit vier hexadezimalen Stellen unterteilt.

Schalter	Zuordnung	Beder	utung	Referenz
1	0⊔1	Bit 15 bis Bit 8	Bit 7 bis Bit 0	Seite 5-17
	СП	Übertragungsgeschwindigkeit	Übertragungseinstellungen	Seite 5-15
2	CH1	Kommunikat	ionsprotokoll	Seite 5-18
0	CLID	Bit 15 bis Bit 8	Bit 7 bis Bit 0	Seite 5-17
3	CH2	Übertragungsgeschwindigkeit	Übertragungseinstellungen	Seite 5-15
4	CH2	Kommunikat	ionsprotokoll	Seite 5-18
5	_	Stations	nummer	Seite 5-18

Tab. 5-3:Die Bedeutung der Schalter ist auf den folgenden Seiten ausführlich
beschrieben.

HINWEISE

Die Einstellungen, die für den Verbundbetrieb erforderlich sind, finden Sie auf Seite 5-19.

Falls ein PC mit der Programmier-Software GX Developer/GX IEC Developer oder ein grafisches Bediengerät (GOT) direkt an ein Schnittstellenmodul angeschlossen wird, ist für den Zugriff auf die SPS-CPU keine Einstellung der Schalter erforderlich.

Stellen Sie die Schalter vor dem Anschluss der Datenleitungen ein. Für eine Schnittstelle, die nicht benötigt wird und über die daher keine Daten ausgetauscht werden sollen, nehmen Sie bitte die folgenden Einstellungen vor:

- Die Bits für die Übertragungseinstellungen und -geschwindigkeit stellen Sie alle auf "0".

– Für das Kommunikationsprotokoll stellen Sie einen Wert zwischen "OH" und "7H" ein.



Di+	Pacabraibung	Bede	utung	Pomorkung
DIL	Descriteibulig	wenn ausgeschaltet ("0")	wenn eingeschaltet ("1")	Beillerkung
0	Betriebsart	Unabhängiger Betrieb	Verbundbetrieb	Für CH1 muss "0" eingestellt werden.
1	Anzahl der Datenbits	7 Datenbits	8 Datenbits	Das Paritätsbit wird nicht mitgezählt.
2	Paritätsprüfung	Keine Paritätsprüfung	Paritätsprüfung aktiviert	—
3	Gerade oder ungerade Parität	Ungerade Parität	Gerade Parität	Diese Einstellung gilt nur bei aktivierter Paritätsprüfung (Bit 2 = "1")
4	Anzahl der Stopp-Bits	1 Stopp-Bit	2 Stopp-Bit	
5	Prüfsumme	Keine Prüfsumme bilden	Prüfsumme bilden	
6	Programmänderun- gen im RUN-Modus der SPS	Gesperrt	Erlaubt	
7	Änderung von Einstellungen	Gesperrt	Erlaubt	

Übertragungseinstellungen (CH1: Schalter 1, Bits 0 bis 7; CH2: Schalter 3, Bits 0 bis 7)

 Tab. 5-4:
 Bedeutung der Bits 0 bis 7 von Schalter 1 und Schalter 3



Abb. 5-19:

Beispiel für die Einstellung der Übertragungsbedingungen In das Eingabefeld für Schalter 1 oder 3 wird für das niederwertige Byte der hexadezimale Wert "C0" eingetragen.

Einstellmöglichkeiten

Betriebsart

Hier legen Sie fest, ob die beiden Schnittstellen des Moduls unabhängig voneinander oder im verbundenen Betrieb kommunizieren (siehe auch Seite 5-19.)

Anzahl der Datenbits

Durch die Anzahl der Datenbits wird angegeben, wie viele Bits ein übertragenes Zeichen enthält. Wenn 7 Bits eingestellt sind, wird das höherwertigste (das 8.) Bit ignoriert. Falls beim bidirektionalen Protokoll eine Summenprüfung ausgeführt wird, müssen 8 Datenbits eingestellt werden.

Paritätsprüfung

Bei aktivierter Paritätsprüfung wird an jedes gesendete oder empfangene Datenbyte ein Paritätsbits angefügt. Die Handhabung des Paritätsbits übernimmt das Schnittstellenmodul, im Ablaufprogramm ist dazu keine Programmierung erforderlich. • Gerade oder ungerade Parität

Bei aktivierter Paritätsprüfung legen Sie mit dieser Einstellung die Art der Prüfung fest.

• Anzahl der Stopp-Bits

Einem übertragenen Zeichen können zur Kennzeichnung des Zeichenendes ein oder zwei Stopp-Bits folgen.

Prüfsumme

Die Prüfsumme dient zur Kontrolle, ob die gesendeten Daten vollständig empfangen wurden. Beim MC-Protokoll und dem bidirektionalen Protokoll wird der Inhalt eines Datenrahmens addiert und diese Summe mit den Daten übertragen. Beim Empfänger der Daten wird ebenfalls eine Prüfsumme gebildet. Besteht zwischen der übermittelten und der errechneten Prüfsumme ein Unterschied, ist bei der Übertragung der Daten ein Fehler aufgetreten.

• Programmänderungen im RUN-Modus der SPS

Mit dieser Einstellung legen Sie fest, ob Daten, die von einem externen Gerät im MC-Protokoll gesendet werden, in die SPS-CPU eingetragen werden, wenn sich die CPU in der Betriebsart "RUN" befindet.

Wenn Programmänderungen gesperrt sind (Bit 6 = "0"), werden die empfangenen Daten nicht zur SPS-CPU übertragen. Zum externen Gerät, das die Daten für die SPS gesendet hat, wird in diesem Fall ein "NAK" übermittelt, um anzuzeigen, dass die Daten abgelehnt wurden.

Änderungen von Einstellungen

Wenn das Ändern von Elnstellungen gesperrt ist (Bit 7 = "0"), sind die folgenden Vorgänge nicht mehr möglich:

- Änderung von Einstellungen für den Datenaustausch (siehe Kap. 18)
- Speichern der Systemeinstellungen und der anwenderdefinierten Datenrahmen in das Flash-EPROM des Schnittstellenmoduls

Die Änderung von Einstellungen muss freigegeben sein (Bit $7 = ,1^{\circ}$), wenn durch die SPS-CPU Systemeinstellungen und anwenderdefinierte Datenrahmen in das Flash-ROM des Schnittstellenmoduls eingetragen werden.

Falls durch ein externes Gerät im MC-Protokoll anwenderdefinierte Datenrahmen in das Flash-ROM eingetragen werden sollen, müssen Änderungen ebenfalls freigeben sein.

HINWEISE

Die folgenden Einstellungen für das Schnittstellenmodul müssen mit den Einstellungen im externen Gerät, mit dem Daten ausgetauscht werden, übereinstimmen:

- Anzahl der Datenbits
- Paritätsprüfung
- Gerade oder ungerade Parität
- Anzahl der Stopp-Bits
- Prüfsumme

Wenn eine Schnittstelle für den Anschluss eines PC mit der Programmier-Software GX Developer/GX IEC Developer oder eines grafischen Bediengerätes (GOT) verwendet wird, müssen alle Bits der Übertragungseinstellungen auf "0" gesetzt werden.



Verbindung mit GX (IEC) Developer

Wenn an eine Schnittstelle ein PC mit der Programmier-Software GX Developer oder GX IEC Developer angeschlossen wird, arbeitet die Schnittstelle mit den Einstellungen der Programmier-Software:

Merkmal	Einstellung		
Betriebsart	Unabhängiger Betrieb		
Anzahl der Datenbits	8		
Paritätsprüfung	Aktiviert		
Ungerade/gerade Parität	Ungerade Parität		
Anzahl der Stopp-Bits	1		
Prüfsumme	Prüfsumme bilden		
Programmänderungen im RUN-Modus der SPS	Erlaubt		
Änderung von Einstellungen	Erlaubt/Gesperrt		

Tab. 5-5: Übertragungseinstellungen für den GX Developer/GX IEC Developer

Übertragungsgeschwindigkeit (CH1: Schalter 1, Bits 8 bis 15; CH2: Schalter 3, Bits 8 bis 15)

Die Übertragungsgeschwindigkeit muss mit der Einstellung im externen Gerät, mit dem Daten ausgetauscht werden, übereinstimmen.

Falls beim Datenaustausch Probleme auftauchen, sollte die Übertragungsgeschwindigkeit schrittweise verringert werden. In den meisten Fällen kann mit reduzierter Übertragungsgeschwindigkeit störungsfrei kommuniziert werden.

Übertragungs- geschwindigkeit	Wert in den Bits 15 bis 8	Übertragungs- geschwindigkeit	Wert in den Bits 15 bis 8
50 Bit/s	0FH	14,40 kBit/s	06н
300 Bit/s	00н	19,20 kBit/s	07н
600 Bit/s	01н	28,80 kBit/s	08н
1200 Bit/s	02н	38,40 kBit/s	09н
2400 Bit/s	03н	57,60 kBit/s	0Ан
4800 Bit/s	04н	115,20 kBit/s	0Вн
9600 Bit/s	05н	230,40 kBit/s	0Сн

Tab. 5-6:Die Werte für die Übertragungsgeschwindigkeiten werden in die höherwertigen Bytes der Schalter 1 und 3 eingetragen

HINWEISE

Die Übertragungsgeschwindigkeit von 230,40 kBit/s kann nur für die Schnittstelle CH1 des QJ71C24N (-R2/R4) eingestellt werden.

Die Summe der Übertragungsgeschwindigkeiten beider Schnittstellen darf bei den Modulen QJ71C24(-R2) 115,20 kBit/s und bei den Modulen QJ71C24N(-R2/R4) 230,40 kBit/s nicht überschreiten.

Falls nur an eine Schnittstelle ein externes Gerät angeschlossen ist, steht für diese Schnittstelle die max. Übertragungsgeschwindigkeit von an 115,20 kBit/s bzw. 230,40 kBit/s zur Verfügung. Stellen Sie in diesem Fall für die freie Schnittstelle eine Übertragungsgeschwindigkeit von 300 Bit/s ein.

Wenn eine Schnittstelle für den Anschluss eines PC mit der Programmier-Software GX Developer oder GX IEC Developer verwendet wird, muss für die Übertragungsgeschwindigkeit dieser Schnittstelle der Wert "00H" eingestellt werden.

Eingestellter Wert	Bedeutung		Beschreibung
Он	Verbindung mit	GX Developer/GX IEC Developer	Die Übertragungseinstellungen und -geschwindigkeit werden automatisch eingestellt.
1н		Format 1	Für den Austausch von ASCII-codierten
2н	MELSEC-	Format 2	Daten mit Hilfe eines zur MELSEC
Зн	Kommunika-	Format 3	A-Serie kompatiblen 1C-Datenrahmens oder eines zur MELSEC OnA-Serie kom-
4н	tionsprotokoll	Format 4	patiblen 2C-, 3C- oder 4C-Datenrah-
5н		Format 5	mens
6H	Freies Protokoll	1	Protokoll ohne Übertragungsprozedur
7H	Bidirektionales I	Protokoll	—
8н	Einstellung für C	CH1 im Verbundbetrieb	Wenn CH1 und CH2 im Verbundbetrieb arbeiten, sind die Kommunikationsproto- kolleinstellungen für CH2 maßgebend.
9н bis Dн	Diese Werte dü	rfen nicht eingestellt werden.	—
EH	ROM-/RAM/Sch	alter-Test	Zur Selbstdiagnose des Moduls
Fн	Schleifentest		Zur Prüfung der einzelnen Schnittstellen des Moduls.

Kommunikationsprotokoll (CH1: Schalter 2; CH2: Schalter 4)

Tab. 5-7:Mit den Schaltern für das Kommunikationsprotokoll wählen Sie auch die
Selbstdiagnose

Stationsnummer (Schalter 5)

Bei der Kommunikation mit dem MELSEC-Kommunikationsprotokoll muss in einem Netzwerk mit mehreren Stationen (n:1-, 1:n- oder m:n-Verbindung) jeder Station eine "Hausnummer" zugeordnet werden, damit die Daten die gewünschte Station auch erreichen. Die Stationsnummern können im Bereich von 0 bis 31 (0H bis FH) vergeben werden.





Die Einstellung der Stationsnummer wirkt sich auf beide Schnittstellen des Moduls aus.

HINWEIS

Bei einer 1:1-Verbindung (ein Schnittstellenmodul ist dabei mit einem externen Gerät verbunden) ist keine Einstellung der Stationsnummer erforderlich. Stellen Sie in diesem Fall für den Schalter 5 den Wert "O" ein.



Einstellungen für den Verbundbetrieb

Beim Verbundbetrieb sind die beiden Schnittstellen eines MELSEC-Schnittstellenmoduls zusammengeschaltet. Die Daten werden mit dem für CH2 eingestellten Kommunikationsprotokoll (MC-Protokoll oder freies Protokoll) und den für CH1 und CH2 gleich eingestellten Übertragungseinstellungen (Anzahl der Datenbits, Gerade oder ungerade Parität etc.) übertragen.



Abb. 5-21: Mögliche Datenflüsse im Verbundbetrieb

Die Schalter werden für den Verbundbetrieb wie folgt eingestellt:

Schalter	Zuordnung	Bede	utung	Einste	llungen
		Bit 15 bis Bit 8	Bit 7 bis Bit 0	Die Übertragungs-	Bit 0 = ,,0"
1	CH1	Übertragungs- geschwindigkeit	Übertragungs- einstellungen	geschwindigkeit muss mit der des externen Geräts übereinstimmen.	Die Einstellung der Bits 1 bis 7 muss für CH1 und CH 2 identisch sein.
2		Kommunikat	ionsprotokoll	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	B"
		Bit 15 bis Bit 8	Bit 7 bis Bit 0	Die Übertragungs-	Bit 0 = ,,1"
3	CH2	Übertragungs- geschwindigkeit	Übertragungs- einstellungen	geschwindigkeit muss mit der des externen Geräts übereinstimmen.	Die Einstellung der Bits 1 bis 7 muss für CH1 und CH 2 identisch sein.
4		Kommunikat	ionsprotokoll	"0" b	is "7"
5	_	Stations	nummer	Einstellung entspre auf Se	chend den Angaben ite 5-18

Tab. 5-8:Beachten Sie beim Verbundbetrieb bitte die Einstellungen für die Betriebs-
art und das Kommunikationsprotokoll der beiden Schnittstellen.

In den folgenden Fällen ist kein Verbundbetrieb möglich und die Schalter dürfen nicht wie oben gezeigt eingestellt werden:

- Wenn ein QJ71C24-R2 oder QJ71C24N-R2 verwendet wird.
- Wenn an keiner der beiden Schnittstellen ein externes Gerät angeschlossen ist.
- Wenn für den Datenaustausch das bidirektionale Protokoll verwendet wird.
- Bei der Kommunikation über ein Modem.

HINWEIS Beim Verbundbetrieb entspricht die Übertragungszeit eines Zeichens der Zeit, während der die Eingangsschaltkreise des Moduls hochohmig geschaltet sind.

Im verbundenen Betrieb der Schnittstellen werden alle Daten, die an einer der beiden Schnittstellen empfangen wurden, an der anderen Schnittstelle wieder ausgegeben.

Da beim freien Protokoll die Daten von allen Stationen eines Netzwerks empfangen werden, müssen die empfangenen Daten in den einzelnen kontrolliert und selektiert werden. Beim MELSEC-Kommunikationsprotokoll dagegen wird der Empfänger der Daten durch die Stationsnummer festgelegt.

Beim zur MELSEC QnA-Serie kompatiblen 2C-, 3C- oder 4C-Datenrahmen des MELSEC-Kommunikationsprotokolls werden den Daten im Header zusätzliche Informationen zum Verbundbetrieb angefügt:

- Das MELSEC-Schnittstellenmodul fügt die zusätzlichen Informationen an Anweisungen an, die es von einem externen Gerät empfangen hat und die für andere Stationen bestimmt sind und schickt diese Daten über die zweite Schnittstelle an die anderen Stationen.
- Aus Antworttelegrammen, die von anderen Stationen empfangen wurden, werden die zusätzlichen Informationen zum Verbundbetrieb gelöscht, bevor diese Daten über die zweite Schnittstelle an die anderen Stationen des Netzwerks gesendet werden.
- Die Station, f
 ür die die Daten bestimmt sind, sendet
 über dieselbe Schnittstelle, mit der die Daten empfangen wurden, ein Antworttelegramm, dessen Header wieder zus
 ätzliche Informationen enth
 ält.

Die folgende Abbildung zeigt den Header, der den Daten im Verbundbetrieb durch das Schnittstellenmodul angefügt wird.

Werden Daten im ASCII-Code übertragen (Formate 1 bis 4), werden zusätzliche 13 bzw. 15 Zeichen unmittelbar vor dem Steuercode (ENQ/STX/ACK/NAK) eingefügt. Bei der Übertragung von binärcodierten Daten übertragen (Format 5) werden 10 zusätzliche Bytes vor dem Steuercode (DLE + STX) am Anfang der Nachricht eingefügt.



Abb. 5-22: Die Inhalte der Header sind formatabhängig

5.4.3 Einstellung der Interrupt-Pointer

Nach dem Empfang von Daten mit dem freiem oder dem bidirektionalen Protokoll kann ein Schnittstellenmodul einen Interrupt auslösen. Die SPS-CPU unterbricht daraufhin die Bearbeitung des Hauptprogramms und arbeitet ein Interrupt-Programm ab, in dem die empfangenen Daten in die SPS-CPU geladen werden. Danach wird die Bearbeitung des Hauptprogramms fortgesetzt.



Abb. 5-23: Start eines Interrupt-Programms durch Daten, die vom Schnittstellenmodul empfangen wurden

Wenn die Daten aus dem Schnittstellenmodul in einem Interrupt-Programm in die SPS-CPU übertragen werden, erhält die SPS-CPU die Daten schneller als bei der Übertragung im Hauptprogramm.

HINWEIS

Die Programmierung eines Interrupt-Programms ist in Kapitel 9 beschrieben.

Für die Interrupt-Bearbeitung sind Einstellungen mit der Programmier-Software GX Developer oder GX IEC Developer erforderlich, bei denen eine Interrupt-Nr. einem Interrupt-Pointer und damit einem Interrupt-Programm zugeordnet wird.

Wählen Sie dazu in der Navigatorleiste der Programme GX Developer oder GX IEC Developer den Menüpunkt *Parameter*. Klicken Sie anschließend doppelt auf den Menüpunkt *SPS.* Im Dialogfenster, das dann erscheint, klicken Sie auf die Registerkarte *SPS-System* (siehe folgende Seite).

Boot-Datei AS	E /۵-Zuweisung
SPS-Name SPS-System SP	-Datei SPS RAS Oper. Programm
Einstellung Timerlimit Low-Speed 100 ms (1ms1000ms) High-Speed 10.0 ms (0.1ms100ms) RUN-PAUSE-Kontakte RUN X (X0-X1FFF) PAUSE X (X0-X1FFF) PAUSE X (X0-X1FFF) Remote-Reset Zulassen Ausgabemodus bei STOP nach RUN \bigcirc Vorheriger Zustand \bigcirc Neuberechung (Ausg. 1 Zykl. später) Fließkommaverarbeitung Interne arithmetische Verarbeitung in doppelter Genauiskeit ausführen Einstellung Sondermodul Einstellung Interrupt-Pointer T) Einstellung Interrupt-Pointer	Gemeinsame Pointer-Adr. P 0 Nach (0-4095) Durch leeren Steckpl. belegt (*) 16 Adressen Einstellungen System-Interrupt Interrupt-Counter Start C-Adr. (0-768) Festes Zyklusintervall 128 100.0 ms (0.5ms-1000ms) 129 40.0 ms (0.5ms-1000ms) 130 20.0 ms (0.5ms-1000ms) 130 20.0 ms (0.5ms-1000ms) 131 10.0 ms (0.5ms-1000ms) Einstellung Interrupt-Programm/Programm mit festem Zyklus Einstellung Interrupt-Programm/Programm mit festem Zyklus Hochgeschwindigkeitsausführung Modulsynchronisation Modulsynchronisation A-SPS Verw. Sondermerker/Sonderregister von SM/SD1000

Abb. 5-25: Innerhalb der Einstellungen zum **SPS-System** werden auch die Interrupt-Pointer zugeordnet



Abb. 5-24: In diesem Dialogfenster werden die Interrupt-Pointer den Sondermodulen zugeordnet

Die Schnittstellenmodule des MELSEC System Q gelten als Sondermodule. Jedem Sondermodul können bis zu 16 Interrupt-Pointer zugeordnet werden, die allerdings einen zusammenhängenden Bereich belegen müssen.



Die Eingabefelder des Dialogfensters zur Einstellung der Interrupt-Pointer haben die folgenden Bedeutungen:

SPS-seitig

 Interrupt-Pointer Startadr.: Geben Sie hier den ersten Interrupt-Pointer an, der dem Sondermodul zugeordnet ist. Durch den Interrupt-Pointer (die Interrupt-Adresse) wird ein Interrupt-Programm eindeutig gekennzeichnet.

Eingabebereich: 50 bis 255

 Interrupt-Pointer Modul Nr.: Anzahl der Interrupt-Pointer des Sondermoduls. Bei einem Schnittstellenmodul kann jede der beiden Schnittstellen einen Interrupt auslösen, geben Sie deshalb hier bitte eine "2" ein.

Erforderlicher Eintrag bei einem MELSEC-Schnittstellenmodul: 2

Sondermodulseitig

 Start-E/A-Nummer: Kopfadresse des Schnittstellenmoduls im Ein- und Ausgangsbereich der SPS-CPU (siehe Kap. 5.4.1)

Einstellbereich: 0000 bis 0FE0H

 Start-SI-Nr.: Hier wird die erste SI-Nr. eingetragen, die einem Interrupt-Pointer im Ablaufprogramm zugeordnet ist.

Bei den MELSEC-Schnittstellenmodulen ist die SI-Nr. 0 der Schnittstelle CH1 und die SI-Nr. 1 der Schnittstelle CH2 zugeordnet.

Erforderlicher Eintrag bei einem MELSEC-Schnittstellenmodul: 0

EInstellungen in der Konfigurations-Software GX Configurator SC

Außer in den SPS-Parametern muss die Ausgabe von Interrupts mit der Software GX Configurator-SC auch im Schnittstellenmodul freigegeben werden (siehe Kapitel 21).

HINWEIS

Zur korrekten Ausführung eines Interrupt-Programms sind unbedingt beide Einstellungen (GX Configurator-SC und SPS-Parameter) erforderlich.

5.5 Selbstdiagnose

Prüfen Sie nach der Montage eines Schnittstellenmoduls dessen korrekte Funktion und die Einstellung der "Schalter" (Abschnitt 5.4.2) mit der Selbstdiagnose des Moduls.

Auch wenn beim Datenaustausch mit externen Geräten ein Problem auftritt, sollte zuerst das Schnittstellenmodul mit der Selbstdiagnose überprüft werden, um herauszufinden, ob der Fehler beim externen Gerät oder beim Schnittstellenmodul liegt.

HINWEISE Die SPS-CPU muss sich während der Selbstdiagnose in der Betriebsart "STOP" befinden.

Die Selbstdiagnose wird gleichzeitig für beide Schnittstellen ausgeführt. Die Sende- und Empfangsmöglichkeiten jeder Schnittstelle können auch einzeln mit einem Schleifentest (Abschnitt 5.5.2) geprüft werden. In diesem Fall können die Testergebnisse für die Schnittstelle, die nicht geprüft wurde, ignoriert werden.

Schalten Sie die Versorgungsspannung der SPS, in der das Schnittstellenmodul installiert ist, aus, bevor Sie Kabel von den Schnittstellen des Moduls entfernen oder dort Kabel anschließen.

Um nach der Selbstdiagnose Daten mit einem externen Gerät auszutauschen, stellen Sie die Software-Schalter des Moduls (Abschnitt 5.4.2) den Anforderungen entsprechend ein. Bei einer Schnittstelle, die nicht benötigt wird und über die daher keine Daten ausgetauscht werden sollen, nehmen Sie bitte die folgenden Schaltereinstellungen vor:

- Die Bits für die Übertragungseinstellungen und -geschwindigkeit stellen Sie alle auf "0".

- Für das Kommunikationsprotokoll stellen Sie einen Wert zwischen "OH" und "7H" ein.

Wenn trotz korrekter Einstellungen ein Fehler bei der Selbstdiagnose entdeckt wird, wenden Sie sich bitte an den MITSUBISHI-Service.

5.5.1 ROM-, RAM- und Schaltertest

Der ROM-, RAM- und Schaltertest überprüft die Speicher des Schnittstellenmodul sowie die Schaltereinstellungen durch die Programmier-Software.

Vorbereitung des Tests

- Schließen Sie an die SPS-CPU einen PC mit der Programmier-Software GX Developer oder GX IEC Developer an und öffnen Sie das Dialogfenster zur Einstellung der SPS-Parameter und dort das Fenster zur Einstellung der Schalter von Sondermodulen.
- 2 Stellen Sie den Schalter 4 (Kommunikationsprotokoll für CH2) auf den Wert "EH".
- ③ Für CH1 (Schalter 2) wird das Kommunikationsprotokoll eingestellt (1 bis 8), das nach dem Test für den Datenaustausch mit dem externen Gerät verwendet wird.

Eine ausführliche Beschreibung der Schalter und der Einstellungen enthält Abschnitt 5.4.2.

Ausführung des Tests

- ① Stoppen Sie die SPS-CPU.
- ② Führen Sie an der SPS-CPU einen RESET aus.
- ③ Der Hardware-Test beginnt automatisch ca. 1 s nach dem Rücksetzen der SPS-CPU. Dabei werden die folgenden Prüfungen ausgeführt:
 - ROM-Test

Daten werden aus dem ROM gelesen. Dabei wird eine Summenprüfung ausgeführt.

- RAM-Test

Daten werden in das RAM eingetragen, wieder gelesen und dabei geprüft.

Schalter-Test

Geprüft wird z. B., ob für die Übertragungsgeschwindigkeiten zulässige Werte eingestellt wurden.

- Test der Einstellungen für den Verbundbetrieb

Falls innerhalb der Übertragungseinstellungen für CH2 das Bit für die Betriebsart auf "1" gesetzt und damit der Verbundbetrieb (siehe Abschnitt 5.4.2) angewählt ist, wird geprüft, ob die weiteren Einstellungen für den Verbundbetrieb korrekt sind: Das Kommunikationsprotokoll für CH1 muss auf den Wert "8" eingestellt sein und die eingestellten Übertragungsgeschwindigkeiten beider Schnittstellen müssen sich im zulässigen Bereich befinden.

Auswertung des Tests

Der ROM-, RAM- und Schaltertest ist abgeschlossen, wenn die Leuchtdiode "NEU" am Schnittstellen leuchtet. Normalerweise ist dies nach ca. 2 s der Fall. Das Resultat des Test wird durch die Leuchtdiode "ERR." des Schnittstellenmoduls angezeigt:

- Wenn die LED "ERR." nicht leuchtet, wurde kein Fehler entdeckt.
- In diesem Fall stellen können Sie anschließend noch einen Schleifentest ausführen (siehe nächste Seite.) Wenn Sie darauf verzichten möchten, stellen Sie die Schalter des Schnittstellenmoduls für den Datenaustausch mit den externen Geräten ein und übertragen die geänderten Parameter in die SPS-CPU. Nachdem Sie die Versorgungsspannung der SPS ausgeschaltet haben, schließen Sie die Datenkabel an das Schnittstellenmodul an und schalten anschließend die SPS wieder ein.
- Leuchtet die "ERR."-LED, wurde ein Fehler entdeckt. Mit dem GX Configurator-SC oder durch Auswertung der unten angegebenen Pufferspeicheradressen des Moduls mit dem GX Developer oder dem GX IEC Developer erhalten Sie detaillierte Angaben zum Fehler.

	Pufferspeicheradresse			Redeutung		
Bit	513 (201н)	514 (202н)	515 (203н)	(wenn das Bit gesetzt ist)		Fehlerbehebung
0	—	—	_	—		
1	SIO (CH1)	SIO (CH2)	_	Im Verbundhetrieb	Fehlerhafte Übertra- gungseinstellungen	Prüfen und korrigieren Sie die Einstellung der Software-Schalter (siehe Abschnitt 5.4.2).
2	PRO (CH1)	PRO (CH2)	_	Im verbundbetrieb Im unabhängigen Betrieb	Falsches Kommunika- tonsprotokoll eingestellt	
3	P/S (CH1)	P/S (CH2)	_		Fehlerhafte Übertra- gungseinstellungen	
4	C/N (CH1)	C/N (CH2)	_		Falsches Kommunika- tonsprotokoll eingestellt	
5	-	_	—			—
6	-	_	—	_		_
7	NEU	_	_	Der ROM-, RAM-, Schaltertest wurde abgeschlos- sen.		—
8 bis 13	_		_		_	
14	_	Fehler (CH2)	_	RAM-Fehler		Wenden Sie sich an den MITSUBISHI-Service.
		_	Stations- nummer	Die eingestellte Stationsnummer liegt außerhalb des zulässigen Bereichs.		Prüfen und korrigieren Sie die Einstellung der Sta- tionsnummer (siehe Abschnitt 5.4.2).
15		Fehler (CH1)	_	ROM-Fehler		Wenden Sie sich an den MITSUBISHI-Service.

Falls durch den Test fehlerhafte Schalterstellungen entdeckt wurden, korrigieren Sie bitte die Einstellungen und starten anschließend nochmals den Test.

Bei einem ROM- oder RAM-Fehler prüfen Sie bitte, ob das Modul korrekt auf dem Baugruppenträger montiert ist. Führen Sie dann den Test nochmal aus. Tritt wieder ein Fehler auf, ist wahrscheinlich das Schnittstellenmodul defekt. Wenden Sie sich in diesem Fall an den MITSUBISHI-Service.

5.5.2 Schleifentest

Bei diesem Test werden Daten vom Schnittstellenmodul gesendet und an derselben Schnittstelle wieder empfangen. Auf diese Weise kann – ohne dass eine Verbindung zu einem Peripheriegerät besteht – geprüft werden, ob das Schnittstellenmodul Daten senden und empfangen kann.

Vorbereitung des Tests

① Schließen Sie für diese Prüfung an den Schnittstellen Stecker bzw. Drähte an, mit denen die gesendeten Daten wieder empfangen werden können.

RS232-Schnittste	Vorbindungon	
Signal	Pin	verbindungen
CD	1	
RD (RXD)	2	
SD (TXD)	3	
ER (DTR)	4	
SG	5	
DR (RTS)	6	
RS (RTS)	7	
CS (CTS)	8]◀]
RI (CI)	9	

Abb. 5-26:

Bei einer RS232-Schnittstelle werden die Pins eines 9-poligen D-SUB-Steckers verbunden und dieser Teststecker wird dann auf die Schnittstelle gesteckt.

RS422/485-Schnittstelle des Moduls	Verbindungen
Signal	
SDA	
SDB	
RDA	←
RDB	▲
FG	
FG	

Abb. 5-27:

Bei der RS422/485-Schnittstelle können die Anschlüsse durch kurze Drähte überbrückt werden.

- ② Stellen Sie die Software-Schalter 2 und 4 des Moduls, die das Kommunikationsprotokoll festlegen, auf den Wert "FH" (= Schleifentest) ein. (Abschnitt 5.4.2)
- ③ Für die Übertragungseinstellungen der Schnittstellen wählen Sie bitte die Einstellungen, die auch beim Datenaustausch mit den normalerweise angeschlossenen externen Geräten verwendet werden.
- ④ Übertragen Sie die geänderten Parameter in die SPS-CPU.

Ausführung des Tests

- ① Stoppen Sie die SPS-CPU.
- ② Führen Sie an der SPS-CPU einen RESET aus.
- ③ Der Hardware-Test beginnt automatisch ca. 1 s nach dem Rücksetzen der SPS-CPU. Neben dem Test der Sende- und Empfangsmöglichkeiten der Schnittstellen wird auch geprüft, ob das Schnittstellenmodul mit der SPS-CPU kommunizieren kann.

Welcher Test momentan ausgeführt wird, kann mit Hilfe den Leuchtdioden des Moduls verfolgt werden:

- Wenn geprüft wird, ob über eine Schnittstelle Daten ausgetauscht werden können, blinken die Leuchtdioden "SD" und "RD" dieser Schnittstelle.
- Während der Datenaustausch mit der SPS-CPU gepr
 üft wird, blinkt die Leuchtdiode "NEU" von CH1.

Auswertung des Tests

Der Test wird wiederholt ausgeführt.

- Wenn die LED "ERR." nicht leuchtet, wurde kein Fehler gefunden. Um den Test zu beenden und den Datenaustausch mit externen Geräten zu beginnen, stellen Sie die Schalter des Schnittstellenmoduls für den Datenaustausch mit den externen Geräten ein und übertragen die geänderten Parameter in die SPS-CPU. Danach schalten Sie die Versorgungsspannung der SPS aus, schließen die Datenkabel an das Schnittstellenmodul an und schalten anschließend die SPS wieder ein.
- Leuchtet die "ERR."-LED, wurde ein Fehler entdeckt und der Schleifentest wird beendet. Mit dem GX Configurator-SC oder durch Auswertung der unten angegebenen Pufferspeicheradressen des Moduls mit dem GX Developer oder dem GX IEC Developer erhalten Sie detaillierte Angaben zum Fehler.

	Pufferspeicheradresse		Pedeutung		
Bit	513 (201н)	514 (202н)	(wenn das Bit gesetzt ist)	Hinweise zur Fehlerbehebung	
0 bis 3	_	_	_	_	
4	C/N	_	Fehler in der SPS-CPU	Setzen Sie die Fehlersuche bei der SPS-CPU fort.	
			Unzureichende Kapazität des Netzteils	Prüfen Sie die Auslegung des SPS-Netzteils.	
			Das Modul ist nicht korrekt montiert.	Montieren Sie das Modul korrekt auf dem Baugruppenträger.	
			Fehler im Baugruppenträger, Erweite- rungskabel, CPU-Modul oder im Schnittstellenmodul	Prüfen Sie die einzelnen Komponen- ten, schließen Sie das Erweiterungs- kabel korrekt an und prüfen Sie, ob alle Module korrekt montiert sind.	
5 bis 13	_		_	_	
14	_	Fehler (CH2)	Kommunikationsfehler bei CH2	Prüfen Sie die Verdrahtung für den	
15	15 Fehler (CH1)		Kommunikationsfehler bei CH1	Schleifentest.	

Tab. 5-10:Werten Sie die einzelnen Bits der Pufferspeicheradressen aus, um
Hinweise auf die Fehlerursache zu bekommen

Beheben Sie die Fehlerursache und führen Sie danach den Test nochmal aus.

5.6 Prüfung der Verbindung

Mit diesem sogenannten "Loopback-Test" wird mit Hilfe einer Testfunktion des MELSEC-Kommunikationsprotokolls geprüft, ob der Datenaustausch mit einem externen Modul fehlerfrei abgewickelt wird. Dazu werden die Daten, die das Schnittstellenmodul von einer anderen Station empfangen hat, unverändert an den Absender zurück geschickt. Neben der Leitungsverbindung wird auch das Kommunikationsprogramm im externen Gerät geprüft.

Dieser Test wird am externen Gerät ausgeführt und ausgewertet.

Vorbereitung des Tests

Schalten Sie die Versorgungsspannung der SPS aus, in der das Schnittstellenmodul installiert ist und verbinden Sie das Modul mit dem externen Gerät (s. Seite 5-5).

Stellen Sie die Software-Schalter (Abschnitt 5.4.2) des Schnittstellenmoduls so ein, dass mit dem externen Gerät Daten mittels dem MELSEC-Kommunikationsprotokoll ausgetauscht werden können. Die folgende Tabelle zeigt ein Beispiel für die Schaltereinstellungen.

	Einstellung	Bemerkung	
Schalter 1	0544н	 Übertragungseinstellungen: Unabhängiger Betrieb, 7 Datenbits, Ungerade Parität, 1 Stopp-Bit, keine Prüfsumme, der Eintrag von Daten in die SPS-CPU ist erlaubt, auch wenn diese sich in der Betriebsart "RUN" befindet, die Änderung von Einstellun- gen ist gesperrt Übertragungsgeschwindigkeit: 9600 Bit/s 	
Schalter 2	0001н	Kommunikationsprotokoll für CH1: MELSEC-Protokoll, Format 1	
Schalter 3	0000н	Keine Einstellungen für Schnittstelle CH2, da der Test an CH1 ausgeführt	
Schalter 4	0000н	wird.	
Schalter 5	0000н	Stationsnummer: 0	

 Tab. 5-11:
 Beispiel f
 ür die Einstellung der Schalter, das externe Ger
 ät ist an CH1 angeschlossen

Ausführung des Tests

Schalten die SPS-CPU in die Betriebsart "STOP" und dann die Versorgungsspannung der SPS wieder ein.

Am externen Gerät schreiben Sie ein Test-Programm und schicken dann eine Anweisung für einem Loopback-Test an das Schnittstellenmodul:

- Wenn zum Test ein 1C-Datenrahmen verwendet wird, der kompatibel zur MELSEC A-Serie ist, lautet die Anweisung "TT". (Auf der nächsten Seite sehen Sie ein Beispiel.)
- Wird der Test mit einem zu MELSEC QnA-Serie kompatiblen Datenrahmen ausgeführt, senden Sie die Anweisung "0619".

Auswertung des Tests

Das Schnittstellenmodul sendet die Daten nach dem Empfang zurück an das externe Gerät (siehe Beispiel auf der nächsten Seite). Prüfen Sie am externen Gerät, ob die zurückgeschickten Daten mit den zuvor gesendeten Daten übereinstimmen. Wenn das nicht der Fall ist, kann ein defektes Gerät, eine fehlerhafte Parametereinstellung oder ein defektes Kabel die Ursache sein.



Beenden des Tests

Um den Test zu beenden und den Datenaustausch mit externen Geräten zu beginnen, stellen Sie die Schalter des Schnittstellenmoduls für den Datenaustausch mit den externen Geräten ein und übertragen die geänderten Parameter in die SPS-CPU.

Danach schalten Sie die Versorgungsspannung der SPS aus und anschließend wieder ein.

Beispiel für die Daten, die bei einem Loopback-Test ausgetauscht werden

Für das folgende Beispiel wurde als Stations-Nr. "0" eingestellt und die Bildung einer Prüfsumme freigegeben.



Abb. 5-28: Das externe Gerät sendet "ABCDE" an die SPS, die daraufhin diese Daten zurückschickt



6 MELSEC Kommunikationsprotokoll

Dieses Kapitel gibt nur eine kurze Übersicht über das MELSEC Kommunikationsprotokoll (engl. **M**ELSEC **C**ommunication Protocol oder kurz MC-Protocol). Eine detaillierte Beschreibung finden Sie im "MELSEC Communication Protocol Reference Manual". Dieses Handbuch ist unter der Artikel-Nr. 130024 in englischer Sprache erhältlich.

6.1 Datenaustausch mit dem MC-Protokoll

Mit Hilfe des MC-Protokolls kann ein externes Gerät Daten oder Programmdateien über ein serielles Schnittstellenmodul oder ETHERNET-Modul in eine SPS des MELSEC System Q übertragen oder aus der SPS lesen.

Jedes Gerät, in dem die für den Datenaustausch erforderlichen Programme installiert und betrieben werden können und das in der Lage ist, Daten entsprechend dem MC-Protokoll zu senden und zu empfangen, kann mit Hilfe des MC-Protokolls mit der SPS-CPU kommunizieren.

6.1.1 Zugriff auf die SPS-CPU durch das MC-Protokoll

Die folgenden Funktionen stehen bei der Kommunikation mit dem MC-Protokoll zur Verfügung:

	Kommunikation mit einem zur MELSEC A-Serie kompatiblen 1C-Datenrahmen			
Kommunikation im	Kommunikation mit einem zur MELSEC QnA-Serie kompatiblen 2C-Datenrahmen	Für jede Kommunika- tionsart können die		
ASCII-Format	Kommunikation mit einem zur MELSEC QnA-Serie kompatiblen 3C-Datenrahmen	Formate 1 bis 4 gewählt werden.		
	Kommunikation mit einem zur MELSEC QnA-Serie kompatiblen 4C-Datenrahmen			
Kommunikation mitKommunikation mit einem zur MELSEC QnA-Serie kombinärcodierten Daten4C-Datenrahmen		Format 5		
	Operanden bitweise (ein Bit bei X, Y, M etc.) oder wortweise (16 Bit bei X, Y, M etc., ein Operand bei T, C, R, D) lesen oder schrieben			
Lesen und Schreiben	Beobachten von Operanden			
eines Operandenbereichs	Lesen und Schreiben von mehreren Blöcken			
	Lesen und Schreiben durch Angabe einer Erweiterung			
	Zugriff auf andere Stationen über ein Netzwerk			
Zugriff auf den Pufferspeicher des Schnittstellenmoduls				
Zugriff auf den Pufferspeicher von anderen Sondermodulen				
Lesen und Schreiben von Ablaufprogrammen in der SPS				
Beobachten der SPS-CPU				
Steuern der SPS (Betriebsart wie z. B. RUN/STOP ändern, RESET ausführen usw.)				
Eingangssignale des Schnittstellenmoduls ein- und ausschalten (Globale Funktion)				
Datenübertragung von der SPS-CPU zu einem externen Gerät (Senden auf Anforderung der SPS-CPU)				

Tab. 6-1: Funktionen bei der Kommunikation mit dem MC-Protokoll

Mit Ausnahme des unten beschriebenen Senden auf Anforderung wird beim MC-Protokoll der Datenaustausch zwischen einem Schnittstellenmodul und einem externen Gerät auf der Basis von Kommandos abgewickelt. Dadurch ist in der SPS-CPU für die Kommunikation kein Ablaufprogramm erforderlich.

Zugriff auf Operandendaten oder Pufferspeicherinhalte von Sondermodulen

Externe Geräte, die mit dem Schnittstellenmodul verbunden sind, haben mit dem MC-Protokoll nicht nur Zugriff auf den Operandenspeicher der SPS-CPU und die Pufferspeicher der Sondermodule, die in derselben SPS wie das Schnittstellenmodul installiert sind. Es kann auch auf dezentrale Steuerungen und Sondermodule zugegriffen werden, die über das MELSECNET/H oder MELSECNET/10 mit der SPS verbunden sind, in der das Schnittstellenmodul installiert ist. Dadurch können z. B. Produktionsdaten und Analysewerte extern erfasst oder Vorgabewerte zur SPS gesendet werden.

Lesen und Ändern von Programmdateien

Mit dem MC-Protokoll wird es einem externen Gerät ermöglicht, aus der SPS-CPU Ablaufprogramme und Parameter zu lesen oder diese Daten in die CPU zu schreiben.

Betriebsart der SPS-CPU ferngesteuert umschalten

Ein externes Gerät kann über die Betriebsart der SPS-CPU (RUN, STOP, PAUSE) umschalten sowie den Latch-Bereich löschen und die CPU zurücksetzen (RESET).

Beobachten der SPS-CPU

Bei dieser Funktion werden einem externen Gerät die Betriebsart der SPS-CPU und Operandenzustände angezeigt. Diese Daten können auch in festen Zyklen, bei einer Störung oder beim Eintreffen bestimmter Bedingungen zum externen Gerät übertragen werden. Durch die automatische Übertragung wird das externe Gerät entlastet.

Datenübertragung auf Anforderung der SPS-CPU

Die SPS-CPU kann auch von ihrer Seite aus die Übertragung von Daten veranlassen. Zum Beispiel können wichtige Daten, die dringend zum externen Gerät geschickt werden müssen, durch die SPS gesendet werden, ohne dass auf eine Anforderung vom externen Gerät gewartet wird.



6.1.2 Datenformat

Der Datenaustausch mit dem MC-Protokoll entspricht den Kommunikationsfunktionen, die auch von den Schnittstellenmodulen der MELSEC A- und QnA-Serie unterstützt werden. Dadurch sind auch die Datenformate identisch mit denen dieser Module. Das bedeutet für die externen Geräte, dass zum Zugriff auf die SPS dieselben Programme verwendet werden können, wie für den Zugriff über ein Schnittstellenmodul der MELSEC A- oder QnA-Serie.



Abb. 6-1: Beispiel für den Datenaustausch mit 1C-Datenrahmen

6.1.3 Einstellungen in der SPS-CPU für die Kommunikation

Als Vorbereitung für die Kommunikation mit dem MC-Protokoll müssen dem Schnittstellenmodul in der SPS-CPU, in der es installiert ist, Ein- und Ausgänge zugewiesen (Abschnitt 5.4.1) und die Software-Schalter des Moduls (Abschnitt 5.4.2) eingestellt werden.

Falls die im Schnittstellenmodul gespeicherten Voreinstellungen zum MC-Protokoll oder zur Übertragungssteuerung geändert werden müssen, führen Sie die Änderungen mit der Software GX Configurator-SC aus und speichern die neuen Parameter im Flash-EPROM des Moduls.

HINWEISE

In den Übertragungseinstellungen (Abschnitt 5.4.2) kann eingestellt werden, ob das Schreiben von Daten in die SPS-CPU erlaubt ist, während die CPU in der Betriebsart "RUN" ist. Beim Übertragen von Daten in ein Sondermodul, das in einer dezentralen E/A-Station am MELSECNET/10 oder MELSECNET/H installiert ist, muss das Schreiben in der Betriebsart "RUN" immer freigegeben sein.

6.1.4 Einsatz in einem Multi-CPU-System

Ein externes Gerät kann auf jedes CPU-Modul eines Multi-CPU-Systems zugreifen, indem die Nummer der CPU im 4C-Datenrahmen der MELSEC-QnA-Serie in der "E/A-Adresse des Zielmoduls" angegeben wird.



Abb. 6-2: Beispiel für die Übermittlung eines Kommandos in einem 4C-Datenrahmen

In den SPS-Parametern (Kap. 5.4.1) wird ein Schnittstellenmodul dem CPU-Modul zugeordnet, von dem es gesteuert werden soll.

HINWEISE Wird ein Schnittstellenmodul mit der Funktionsversion A in einem Multi-CPU-System installiert, kann nur auf die CPU zugegriffen werden, die das ETHERNET-Modul steuert ("SPS Nr. 1" in den SPS-Parametern).

Wenn zur Kommunikation nicht der zur MELSEC QnA-Serie kompatible 4C-Datenrahmen verwendet wird, kann ebenfalls nur auf die CPU zugegriffen werden, die das Schnittstellenmodul steuert ("SPS Nr. 1" in den SPS-Parametern).

6.1.5 Unterstützung der Remote-Passwort-Funktion

Das Schnittstellenmodul prüft beim MC-Protokoll, ob der Zugriff erlaubt oder durch ein Passwort geschützt ist, wenn in der SPS-CPU ein Remote-Passwort eingerichtet ist.

6.1.6 MC-Protokoll und MX Components

Wenn ein PC mit dem Betriebssystem Windows* mit einer MELSEC SPS Daten austauschen soll, lässt sich mit dem Software-Paket MX Components (Art.-Nr. 145309) auf einfache Weise ein Kommunikationsprogramm auf der PC-Seite erzeugen. Detaillierte Kenntnisse des MC-Protokolls, wie z. B. die Sende- und Empfangsprozeduren, sind nicht erforderlich. MX Components bietet Funktionen für Visual Basic und Visual C++. Ohne großen Aufwand können Prozessdaten in der SPS erfasst und in Anwendungen, wie z. B. Microsoft Excel, verarbeitet werden.

* MX Components ist ablauffähig unter den folgenden Microsoft-Betriebssystemen: Windows 95, Windows 98, Windows NT Version 4.0, Windows ME, Windows 2000 Professional, Windows XP Professional und Windows XP Home Edition



7 Freies Protokoll

Beim Datenaustausch mit dem freien Protokoll werden das Datenformat und die Methode zur Steuerung der Übertragung durch den Anwender bestimmt. Dadurch kann eine MELSEC SPS z. B. an externe Geräte angepasst werden, bei denen das Übertragungsprotokoll fest vorgegeben ist. Durch anwenderdefinierte Datenrahmen kann das Senden und Empfangen von Daten vereinfacht werden.

In diesem Kapitel werden die Grundlagen der Kommunikation mit einem freien Protokoll beschrieben. In den folgenden Kapiteln finden Sie Beschreibungen zusätzlicher Funktionen, die mit einem freien Protokoll kombiniert werden können:

	Anwenderdefinierte Datenrahmen	Kap. 14 und Kap. 13
•	Senden und Empfangen von Daten in einem Interrupt-Programm	Кар. 9
	Transparenter Code	Kap. 16
	Wandlung von ASCII- in Binärcode	Kap. 17
	Steuerung des Datenaustausches	Kap. 11
	Umschaltung der Betriebsart der SPS	Kap. 18
	Beobachten der SPS	Kap. 19
	Halb-Duplex-Betrieb	Kap. 12

7.1 Daten von einem externen Gerät empfangen

7.1.1 Empfangsmethoden

Daten in einem beliebigen Format können auf zwei verschiedene Arten empfangen werden:

- Daten variabler Länge können empfangen werden, indem mit den Daten ein (vorher festgelegtes) Kennzeichen für das Ende der Daten übermittelt wird. Nach dem Empfang dieser Endekennung "weiß" der Empfänger, dass vorerst keine weiteren Daten mehr kommen und kann die empfangenen Daten verarbeiten.
- Daten fester Länge muss der Empfänger nur zählen, um herauszufinden, ob alle Daten bei ihm eingetroffen sind und er die Verarbeitung der Daten beginnen kann.

Mit der Software GX Configurator-SC kann die Methode zum Empfang der Daten eingestellt werden.

Unabhängig von der Empfangsmethode wird der SPS-CPU mitgeteilt, dass Daten beim Schnittstellenmodul eingetroffen sind:



Abb. 7-1: Durch einem Eingang wird der SPS-CPU mitgeteilt, dass Daten vom Schnittstellenmodul empfangen wurden.

- Wenn Daten über die Schnittstelle CH1 empfangen wurden, wird in der SPS-CPU der Eingang X3 gesetzt. Der Eingang XA signalisiert den Datenempfang an CH2.
- In der SPS-CPU wird daraufhin eine INPUT-Anweisung ausgeführt, mit der die empfangenen Daten aus den Pufferspeicher des Schnittstellenmoduls in die SPS-CPU übertragen werden. Wo die Daten in der SPS-CPU gespeichert werden, steht in den Variablen der INPUT-Anweisung.


Empfang von Daten variabler Länge

Um Daten unterschiedlicher Länge zu empfangen, wird durch den Absender ein vorher vereinbartes Kennzeichen für das Ende der Daten an die eigentlichen Daten angefügt. Für das Schnittstellenmodul wird das Endekennzeichen z. B. mit der Software GX Configurator-SC festgelegt.

Als Endekennung ist für beide Schnittstellen der Wert 0D0AH voreingestellt. Das entspricht den ASCII-Steuerzeichen CR (**C**arriage **R**eturn = Wagenrücklauf) und LF (Line Feed = Zeilenvorschub). Ein anwenderdefiniertes Endekennzeichen besteht aus einem Zeichen, das ein Byte belegt und jeden Wert zwischen 00H und FFH annehmen kann. Dadurch ist eine Anpassung an Endekennungen möglich, die durch externe Geräte vorgegeben werden. Der Eintrag in den Pufferspeicher des Moduls umfasst in diesem Fall den Bereich von 0000H bis 00FFH. Der Wert FFFH bedeutet, dass keine Endekennung verwendet wird.

Sobald das Schnittstellenmodul das Endekennzeichen empfängt, teilt es der SPS-CPU mit Hilfe der Eingangssignale mit, dass neue Daten empfangen wurden. Daraufhin kann im Ablaufprogramm der SPS eine Anweisung ausgeführt werden, mit der die Daten einschließlich der Endekennung in die SPS-CPU übertragen werden.

Wenn die beiden Zeichen CR+LF als Endekennung verwendet werden, müssen diese kurz nacheinander empfangen werden, um als Datenende erkannt zu werden. Beim Empfang von Daten wird dazu mit Timer 0 (bitte nicht mit einem Timer in der SPS verwechseln) eine Überwachungszeit gestartet, innerhalb der die nächsten Daten eintreffen müssen.



Abb. 7-2: Wird das zweite Zeichen der Endekennung innerhalb der Überwachungszeit empfangen, wird das Ende der Daten korrekt erkannt und die empfangenen Daten werden einschließlich der kompletten Endekennung gespeichert.

Trifft das zweite Zeichen der Endekennung nicht innerhalb der Überwachungszeit beim Schnittstellenmodul ein, werden die bis dahin empfangenen Zeichen gespeichert und – abhängig von der Formateinstellung für Timer 0 – die SPS-Eingänge angesteuert.



Abb. 7-3: Welche Eingänge gesetzt werden, wenn die Endekennung nicht vollständig empfangen wurde, wird durch das Format von Timer 0 bestimmt

HINWEIS

Daten können mit dem Format 1 von Timer 0 empfangen werden, falls weder eine Endekennung noch der unten beschriebene Datenzähler für Daten fester Länge verwendet wird. Nach dem Ablauf der Überwachungszeit wird der Empfang der Daten abgeschlossen und die Eingänge X3/XA werden gesetzt.

Bei einer anwenderdefinierten Endekennung in der Form 00**00**H bis 00**FF**H, die nur aus einem Zeichen besteht, werden die Daten unmittelbar nach dem Empfang dieses Endekennzeichens einschließlich der Endekennung gespeichert und die Eingänge in der SPS-CPU werden gesetzt.



Abb. 7-4: Bei nur einem Zeichen als Endekennung spielt die Überwachungszeit (Timer 0) keine Rolle

HINWEISE

Falls das Kennzeichen für das Ende der Daten nicht durch das externe Gerät vorgegeben wird und Sie es für beide Geräte selbst festlegen können, sollten Sie auf keinem Fall ein Zeichen wählen, dass auch in den gesendeten Daten vorkommen kann. Sonst besteht die Gefahr, das der Datenempfang nach der Übermittlung dieses Zeichen für abgeschlossen erklärt wird und nicht alle Daten dem Empfänger erreichen.

Zur Anpassung an das externe Gerät kann das Endekennzeichen während des Betriebs des Schnittstellenmoduls verändert werden (s. Abschnitt 7.1.6.).

Empfang von Daten mit fester Länge

Viele Geräte senden Daten, wie z. B. Messwerte, mit immer derselben Länge (derselben Anzahl von Bytes). Im Schnittstellenmodul kann für jede Schnittstelle ein Zähler eingestellt werden, der ein Signal auslöst, wenn die entsprechende Anzahl Daten empfangen wurde. Diese Daten werden dann von der SPS-CPU gelesen und ausgewertet (s. Abb. 7-1).

Die Zähler sind auf den Wert "511" (Worte) voreingestellt*, sie können aber auf jeden Wert innerhalb des Bereichs von 1 bis 13310 (0001H bis 33FEH) eingestellt und damit an die Daten angepasst werden, die ein externes Gerät sendet.

* Die 511 Worte entsprechen der Größe der voreingestellten Empfangsbereiche. Auf den folgenden Seiten erfahren Sie mehr über diese Bereiche.

Normalerweise werden die Datenzähler mit dem GX Configurator-SC, z. B. bei der Inbetriebnahme des Schnittstellenmoduls, eingestellt und später nicht mehr verändert. Die Zähler können aber sogar während der Kommunikation mit einem externen Gerät eingestellt werden. Im Abschnitt 7.1.6 ist diese Möglichkeit näher erklärt.

HINWEIS

Falls eine Endekennung eingestellt wird (CR, LF ist voreingestellt!) und der Datenzähler auf einen Wert gesetzt ist, sind beide Verfahren zur Erkennung des Datenendes aktiviert. Wenn z. B. die Steuerzeichen CR und LF empfangen werden, bevor der Zähler den eingestellten Wert erreicht hat, wird der Empfang der Daten beendet und der Eingang X3 oder XA gesetzt, um der SPS mitzuteilen, dass Daten eingetroffen sind.



7.1.2 Der Empfangsbereich im Schnittstellenmodul

Der Empfangsbereich ist ein Bereich im Pufferspeicher des Schnittstellenmoduls (Abschnitt 4.2), in dem die Daten gespeichert werden, die von einem externen Gerät empfangen wurden. Um der SPS-CPU das Lesen der Daten zu vereinfachen, wird am Anfang des Empfangsbereichs zusätzlich die Länge der empfangenen Daten angegeben.

Jede Schnittstelle hat ihren eigenen Empfangsbereich. Für CH1 belegt dieser den Adressbereich 1536 (600H) bis 2047 (7FFH) und für CH2 den Adressbereich 2560 (A00H) bis 3071(BFFH).



Abb. 7-5: Belegung des Empfangsbereichs am Beispiel für CH1

HINWEISE

Die Position der Empfangsbereiche innerhalb des Pufferspeichers und ihre Größe können mit Hilfe des GX Configurator-SC verändert und damit an die Anforderungen der externen Geräte angepasst werden.

Als Anfangsadresse für einen Empfangsbereich kann eine Adresse im Sende-/Empfangsbereich des Pufferspeichers oder im Anwenderbereich angegeben werden. Adressbereiche: 1024 bis 6911 (400H bis 1AFFH) und 9228 bis 9727 (2600H bis 3FFFH)

Der Einstellbereich für die Länge des Empfangsbereichs umfasst die Werte von 1 bis 6656 (1H bis 1A00H). Wählen Sie die Anfangsadresse so, dass die Grenzen des Anwenderbereichs nicht überschritten werden.

Beachten Sie bitte bei der Änderung der Position und Größe eines Empfangsbereichs, dass sich der Bereich nicht mit den Sende- und Empfangsbereichen einer der folgenden Funktionen überlappt, wenn eine dieser Funktionen verwendet wird:

- Lesen aus/Schreiben in den Pufferspeicher mit dem MC-Protokoll
- Senden von Daten mit dem MC-Protokoll auf Anforderung durch die SPS-CPU
- Senden und Empfangen von Daten mit dem bidirektionalen Protokoll
- Senden von Daten mit dem freiem Protokoll
- Beobachten des Datenaustausches

Um den Aufwand für das Ablaufprogramm in der SPS niedrig zu halten, sollte der Empfangsbereich mindestens so viele Daten aufnehmen können, wie von einem externen Gerät an das Schnittstellenmodul gesendet werden. Es darf nicht zu einem "Überlauf" kommen (siehe auch Seite 7-7).

Zur Anpassung der Datenmenge an den Empfangsbereich können Sie am externen Gerät die Datenmenge reduzieren oder den Empfangsbereich vergrößern.

Speicherung der empfangenen Daten im Empfangsbereich

Falls der Empfangsbereich nicht frei ist, weil zuvor empfangene Daten noch nicht von der SPS-CPU gelesen wurden, werden neu eintreffende Daten zunächst in einem 8448 Byte großen Systembereich zwischengespeichert. Aus diesem Speicherbereich, der als Puffer zwischen dem externen Gerät und dem Empfangsbereich bzw. die SPS-CPU dient, kann die SPS-CPU keine Daten lesen.

Nachdem die Daten aus dem Empfangsbereich in die SPS-CPU übertragen wurden, werden evtl. im Puffer vorhandene und neue eintreffende Daten nacheinander in den Empfangsbereich eingetragen, bis das Datenende erkannt (s. Abb 7-1) und die SPS-CPU dazu aufgefordert wird, die empfangenen Daten zu lesen. Weitere Daten vom externen Gerät werden im Puffer zwischengespeichert.

Die Daten werden im Empfangsbereich ab der Speicherzelle mit der niedrigsten Adresse in der Reihenfolge "niederwertiges Byte" \rightarrow "höherwertiges Byte" abgelegt.



Abb. 7-6: Bei diesem Beispiel werden 10 Byte (5 Worte) Daten im Empfangsbereich ab der Adresse 601H gespeichert.

* Die Datenlänge wird entsprechend der gewählten Maßeinheit in "Byte" oder "Worte" angegeben.

Bei einer ungeraden Anzahl Daten enthält das höherwertige Byte der letzten Adresse im Empfangsbereich, die von dem empfangenen Daten belegt wird, den Wert "00", wenn

- die Daten in der Einheit "Byte" gezählt werden.
- das Ende der Daten durch eine Endekennung ermittelt wird.

Wenn im Puffer nur noch wenig freier Speicherplatz zur Verfügung steht (Voreinstellung: 64 Byte), fordert das Schnittstellenmodul beim externen Gerät mit Hilfe von Steuersignalen eine "Sendepause" an. Bei aktivierter DTR-Steuerung wird in diesem Fall das DTR-Signal ausgeschaltet. Wird die DC1/DC3-Steuerung verwendet, sendet das Schnittstellenmodul "DC3". Ist der Puffer voll, können keine weiteren Daten empfangen werden und ein SIO-Fehler tritt auf. Bei einem Fehler an der Schnittstelle CH1 wird in der Pufferspeicheradresse 513 (201H) Bit 1 gesetzt, Bit 1 in der Pufferspeicheradresse 514 (202H) zeigt einen Fehler bei CH2 an. Falls doch noch Daten eintreffen, werden diese verworfen (und gehen verloren), bis wieder genügend freier Speicherplatz im Empfangspuffer zur Verfügung steht.



Der Empfangsbereich sollte mindestens die Daten aufnehmen können, die von einem externen Gerät an das Schnittstellenmodul gesendet werden. Ist er kleiner, werden die empfangenen Daten aufgeteilt und so der SPS-CPU übergeben. Diese muss – durch entsprechende Programmierung – in der Lage sein, die aufgeteilten Daten wieder zusammenzufügen.

1. Beispiel: Der Empfangsbereich ist größer als die empfangene Datenmenge

Die folgende Abbildung zeigt den Signalverlauf für den Fall, das die empfangenen Daten zusammenhängend in den Empfangsbereich eingetragen werden und von dort mit einem Lesevorgang in die SPS-CPU übertragen werden können.



Abb. 7-7: Wenn der Empfangsbereich wie bei der Voreinstellung 511 Worte aufnehmen kann, werden 100 empfangene Worte dort komplett abgelegt.

2. Beispiel: Der Empfangsbereich ist kleiner als die empfangene Datenmenge

Werden mehr Daten empfangen, als der Empfangsbereich aufnehmen kann, werden die Daten aufgeteilt. Die SPS-CPU muss mehrmals auf diesen Bereich zugreifen, um alle Daten zu übernehmen. Innerhalb des Ablaufprogrammes werden die Daten wieder zusammengefügt.



Abb. 7-8: Der nur 511 Worte große Empfangsbereich (Voreinstellung) kann die 534 empfangenen Worte nicht komplett aufnehmen.

3. Beispiel: Der Empfangsbereich ist keiner als der Wert für den Datenzähler

Daten mit fester Länge können empfangen werden, indem vom Schnittstellenmodul die Anzahl der eingetroffenen Daten gezählt wird (s. Seite 7-4).

Wird der Zähler auf einen Wert eingestellt, der größer ist als die Länge des Empfangsbereichs, wird für CH1 die in der Pufferspeicheradresse 167 (A7H) und für CH2 die in der Pufferspeicheradresse 327 (147H) eingetragene Empfangsbereichslänge als Sollwert für den Zähler übernommen. Da das erste Wort des Empfangsbereichs die Angabe der empfangenen Datenmenge enthält, wird von den Werten in den Pufferspeicheradressen 167/327 (A7H/147H) noch jeweils eine "1" abgezogen. (Voreinstellung: 512 Worte, die Zähler werden auf den Wert 512 - 1 = 511 eingestellt.)

Die folgende Abbildung zeigt den Signalverlauf für den Fall, dass vom externen Gerät dreimal 550 Worte gesendet werden, der Empfangsbereich aber nur 511 Worte aufnehmen kann. Der Datenzähler ist ebenfalls auf 511 Worte eingestellt.



Abb. 7-9: Dadurch, dass immer 511 Worte in den Empfangsbereich eingetragen werden, werden die Daten der einzelnen Übertragungen aufgeteilt.

7.1.3 Programmierung in der SPS für den Datenempfang

Nach dem Empfang der Daten durch das Schnittstellenmodul müssen die Daten in die SPS-CPU übertragen werden. Im normalen Ablaufprogramm wird dazu eine INPUT-Anweisung verwendet.

HINWEISE

Daten können auch in einem Interrupt-Programm in die SPS-CPU übertragen werden. Nähere Hinweise dazu finden Sie in Kap. 9.

Daten derselben Schnittstelle dürfen aber nicht in einem Interrupt-Programm **und** im Hauptprogramm in die SPS-CPU übertragen werden. Verwenden Sie nur eine der beiden Methoden, um empfangene Daten aus dem Schnittstellenmodul zu lesen.

Der Ausführungsstatus einer erweiterten Anweisung für ein Schnittstellenmodul kann mit einer SPBUSY-Anweisung überprüft werden.

Mehrere INPUT-Anweisungen dürfen nicht gleichzeitig ausgeführt werden. Starten Sie die Ausführung einer INPUT-Anweisung erst, wenn die Ausführung einer anderen INPUT-Anweisung abgeschlossen ist. (Nach der Bearbeitung dieser Anweisung wird ein Bit gesetzt, das im Programm für Verriegelungen verwendet werden kann.)





Abb. 7-11: Beispiel für das Lesen der an Schnittstelle CH1 empfangenen Daten

HINWEISE

Die Adressen der Eingänge dieses Beispiels gelten für die Anfangsadresse X/Y00 des Schnittstellenmoduls. Bei einer anderen Anfangsadresse muss das Programm angepasst werden.

Eine Beschreibung der Ein- und Ausgänge der Schnittstellenmodule finden Sie in Kap. 4.



Abb. 7-10: Signalverlauf beim Empfang über Schnittstelle CH1 mit dem in der vorherigen Abbildung dargestellten Programm

- Nach dem Einschalten der SPS wird das Schnittstellenmodul initialisiert. Belegt das Modul die Anfangs-E/A-Adresse X/Y00, zeigt es danach mit dem Eingang X1E seine Betriebsbereitschaft an.
- Nachdem die eingestellte Menge an Daten oder die Endekennung empfangen wurde, kann die SPS-CPU die Daten übernehmen.

- Mit einer INPUT-Anweisung werden die Daten aus dem Empfangsbereich im Pufferspeicher des Schnittstellenmoduls gelesen und in die SPS-CPU übertragen. Wo dort die Daten gespeichert werden, wird der INPUT-Anweisung in den Daten zur Steuerung der Anweisung mitgeteilt. In diesem Beispiel enthalten die Register D0 bis D3 diese Informationen.
- In diesem Beispiel wird M0 für einen SPS-Zyklus gesetzt, wenn die Bearbeitung der INPUT-Anweisung abgeschlossen ist. Der Merker M1 wird zusätzlich für einen Zyklus gesetzt, wenn bei der Ausführung der INPUT-Anweisung ein Fehler aufgetreten ist.

Im folgenden Programmbeispiel werden die Daten zur Steuerung der Anweisung detaillierter erläutert.



Abb. 7-12: Beispielprogramm zum Lesen der Daten, die das Schnittstellmodul mit der Anfangs-E/A-Adresse X/Y00 über Schnittstelle CH1 empfangen hat.

- Die Schnittstelle CH1 wird durch Eintrag einer "1" in das Register D0 ausgewählt.
- 2 Das Ergebnis des Datenempfangs (in D1) und die Datenlänge (in D2) werden gelöscht.
- Oie maximal zugelassene Datenlänge wird in D3 eingetragen. In diesem Beispiel darf die Datenlänge 10 Einheiten nicht überschreiten. Wenn die empfangene Datenlänge größer ist als die max. zugelassene Datenlänge, werden in der SPS-CPU so viele Daten gespeichert, bis die max. zugelassene Datenmenge erreicht ist. Alle weiteren Daten werden nicht gespeichert und gehen verloren.
- Die INPUT-Anweisung wird ausgeführt. Die empfangenen Daten werden ab dem Register D10 gespeichert.
- M0 wird gesetzt, wenn die Ausführung der INPUT-Anweisung beendet ist. Wenn M1 nicht gesetzt ist, wurde die Anweisung fehlerfrei ausgeführt und die Datenlänge wird aus D2 in das Indexregister Z0 übertragen.
- O Die Daten werden aus dem Registerbereich, in der sie die INPUT-Anweisung eingetragen hat, in einen anderen Bereich (beginnend mit D110) transferiert.
- Falls bei der Ausführung der INPUT-Anweisung ein Fehler aufgetreten ist, wird auch der Merker M1 gesetzt. Hier setzt er wiederum den Merker M100, mit dem z. B. eine Fehlermeldung auf einem Bediengerät eingeblendet werden kann.
- Oer Merker M100 wird durch den Eingang X100 (z. B. ein Quttiertaster in einem Pult) zurückgesetzt.



Den Zusammenhang zwischen den im Pufferspeicher des Schnittstellenmoduls abgelegten Daten und den Steuerdaten der INPUT-Anweisung soll folgende Abbildung verdeutlichen. Die Operanden sind dieselben wie bei dem oben gezeigten Programmbeispiel.



Abb. 7-13: Die empfangenen Daten und zusätzliche Informationen werden aus dem Pufferspeicher des Schnittstellenmoduls in die SPS-CPU übertragen.

HINWEIS

Falls als Einheit für die Kommunikation "Worte" angegeben ist und eine ungerade Anzahl Bytes vom Schnittstellenmodul empfangen wurde, wird die Anzahl der vom Schnittstellenmodul in die SPS zu übertragenen Worte mit der folgenden Formel berechnet:

Länge der empfangenen Daten [Worte] = Anzahl der empfangenen Bytes ÷ 2

Nachkommastellen werden aufgerundet. Bei einer ungeraden Anzahl Bytes wird zudem der Wert "00" in das höherwertige Byte der letzten Speicherzelle eingetragen, die Daten enthält.

7.1.4 Löschen der empfangenen Daten

Beim Empfang von Daten mit dem freiem Protokoll kann es in bestimmten Fällen, z. B. wenn die Datenübertragung durch eine Störung unterbrochen wurde, erforderlich sein, dass die bis dahin empfangenen Daten gelöscht und die Daten nochmal vom Anfang an übertragen werden.

Zum Löschen der Daten im Schnittstellenmodul können drei Methoden angewendet werden:

- Löschen der Daten mit einer CSET-Anweisung
- Löschen der Daten durch Setzen der Löschanforderung im Pufferspeicher des Schnittstellenmoduls mit FROM-/TO-Anweisungen. Für CH1 muss dazu der Inhalt der Adresse 168 (А8н) und für CH2 der Inhalt der Adresse 328 (148н) auf "1" gesetzt werden.
- Löschen der Daten mit Hilfe des GX Configurator-SC (siehe Seite 21-38)

HINWEISE

Während Daten vom Schnittstellenmodul zu einem externen Gerät gesendet werden, darf nicht das Löschen empfangener Daten angefordert werden, weil dadurch die laufende Übertragung abgebrochen wird. (Eine CSET-Anwesung zum Löschen darf dagegen ausgeführt werden.) Beim Löschen wird die Ausführung der erweiterten Anweisung für das Senden abgebrochen. (Das Signal, dass angibt, dass die Übertragung beendet ist, wird nicht gesetzt.)

Wenn während des Empfangs von Daten das Löschen von Empfangsdaten angefordert wird, werden alle bis dahin empfangenen Daten gelöscht.

Was passiert im Einzelnen, wenn die empfangenen Daten gelöscht werden?

Nach dem Löschen

- werden alle bis dahin empfangenen Daten vom Schnittstellenmodul ignoriert.
- hat der Zähler für die empfangenen Daten den Wert "0".
- ist der Zustand eingestellt, der vor dem Start des Datenempfangs herrschte.

Der Empfangsbereich im Pufferspeicher wird nicht gelöscht, dadurch, dass der Zähler aber auf "Null" zurückgesetzt wird, werden neu eintreffende Daten wieder vom Anfang des Empfangsbereichs an eingetragen.

Löschen der Daten mit einer CSET-Anweisung

Beim Löschen von Daten durch eine CSET-Anweisung wird der Empfangspuffer im Systembereich gelöscht (s. Seite 7-6). Laufende Sendungen des Schnittstellenmoduls werden nicht unterbrochen.

Eine CSET-Anweisung wird nach dem Start der Anweisung nicht sofort ausgeführt

- wenn das Schnittstellenmodul die SPS-CPU zum Lesen der empfangenen Daten auffordert (die Eingänge X03 oder X0A sind gesetzt)
- wenn das Schnittstellenmodul mit den Eingängen X04/X0B meldet, dass beim Empfang ein Fehler aufgetreten ist.

Die Ausführung der CSET-Anweisung wird in diesen Fällen zurückgestellt, bis diese Signale wieder zurückgesetzt sind.





Abb. 7-14: Beispiel für das Löschen der über Schnittstelle CH1 empfangenen Daten mit einer CSET-Anweisung

- In das Register D0 wird die Ausführungsart der Anweisung eingetragen. Hier haben Sie allerdings keine Wahlmöglichkeit, es muss immer der Wert "0" eingestellt werden.
- In D2 wird eingetragen, was getan werden soll: "4" = Empfangene Daten löschen
- Olie CSET-Anweisung wird ausgeführt. Die Register D0 und D2 enthalten Daten zur Steuerung der Anweisung, in D1 wird nach der Ausführung der Anweisung das Ergebnis eingetragen (fehlerfrei oder mit Fehlern ausgeführt), und die Register D3 bis D111 sind als Speicherbereich für das System reserviert. D200 ist ein Dummy und hat keine Bedeutung. M0 zeigt das Ende der Bearbeitung der

D200 ist ein Dummy und hat keine Bedeutung. M0 zeigt das Ende der Bearbeitung der Anweisung an.

- M0 und damit M100 wird gesetzt, wenn die Ausführung der CSET-Anweisung beendet ist. Wenn M1 nicht gesetzt ist, wurde die Anweisung fehlerfrei ausgeführt.
- Falls bei der Ausführung der CSET-Anweisung ein Fehler aufgetreten ist, wird auch der Merker M1 gesetzt. Hier setzt er wiederum den Merker M101, mit dem z. B. eine Fehlermeldung auf einem Bediengerät eingeblendet werden kann und überträgt den Fehlercode aus D1 in das Register D300.
- Oie Merker M100 und M101 werden durch den Eingang X21 zurückgesetzt. Dieser Eingang könnte z. B. einem Quttiertaster in einem Pult zugeordnet sein.

Löschen der Daten mit FROM-/TO-Anweisungen

Wenn die empfangenen Daten mit FROM- und TO-Anweisungen gelöscht werden sollen, ist etwas mehr Programmieraufwand erforderlich, als beim Löschen mit einer CSET-Anweisung. Um Verriegelungen, die z. B. verhindern, dass laufende Sendungen unterbrochen werden, muss sich der Anwender selbst kümmern. Der Datenaustausch mit einem externen Gerät darf erst wieder aufgenommen werden, wenn das Löschen der Daten abgeschlossen ist. Bei einigen externen Geräten kann es notwendig sein, dass ihnen die SPS-CPU mitteilt, dass die Kommunikation fortgesetzt werden kann.

Bei dieser Löschmethode werden die Daten nicht direkt gelöscht, sondern es wird eine Anforderung zum Löschen an das Schnittstellenmodul ausgegeben. Mit einer TO-Anweisung wird zum Löschen der Daten von Schnittstelle CH1 im Pufferspeicher des Schnittstellenmoduls der Inhalt der Adresse 168 (A8H) und für CH2 der Inhalt der Adresse 328 (148H) auf "1" gesetzt. Vom Schnittstellenmodul wird daraufhin der Empfangspuffer im Systembereich (Seite 7-6) gelöscht. Nach dem Löschen wird die Löschanforderung durch das Schnittstellenmodul zurückgesetzt, der Inhalt der Pufferspeicheradresse 168 (A8H) oder 328 (148H) wird wieder "0". Mit einer FROM-Anweisung wird der Status des Schnittstellenmoduls überwacht.



Abb. 7-15: Signalverlauf beim Löschen der empfangenen Daten mittels einer TO-Anweisung

- Wenn Daten gelöscht werden sollen, die über die Schnittstelle CH1 empfangen wurden, wird mit einer TO-Anweisung in die Pufferspeicheradressen 168 (A8H) eine "1" eingetragen. Zum Löschen der Daten der Schnittstelle CH2 muss die "1" in die Pufferspeicheradresse 328 (148H) eingetragen werden.
- **2** Der Empfangspuffer im Systembereich wird gelöscht.
- In die Pufferspeicheradresse 168 (A8H) oder 328 (148H) wird vom Schnittstellenmodul eine "0" eingetragen.

Programmbeispiel

Die folgende Abbildung zeigt ein Programmbeispiel, bei dem Daten der Schnittstelle CH1 gelöscht werden.

HINWEIS

Die Adressen der Eingänge dieses Beispiels gelten für die Anfangsadresse X/Y00 des Schnittstellenmoduls. Bei einer anderen Anfangsadresse muss das Programm angepasst werden.

Eine Beschreibung der Ein- und Ausgänge der Schnittstellenmodule finden Sie in Kap. 4.

Die verwendeten Operanden haben die folgenden Bedeutungen:

Eingänge X3: Daten können gelesen werden X4: Fehler beim Empfang X23: Empfangene Daten löschen (z. B. Funktionstaste an einem Bediengerät)

Merker:

M11: Vom externen Gerät werden momentan Daten empfangen

M12: Zum externen Gerät werden momentan Daten übertragen

M15: Empfangene Daten löschen (Impuls)

M16: Anforderung zum Löschen der empfangenen Daten

M17: Daten werden gelöscht

M19: Kommunikation kann fortgesetzt werden

Die Merker M11 und M12 werden in anderen Programmteilen gesetzt. M19 kann an anderer Stelle im Programm zur Freigabe des Datenaustausches verwendet werden.





Abb. 7-16: Programmbeispiel zum Löschen der über CH1 empfangenen Daten

- Mit dem Setzen von X23 wird das Löschen eingeleitet. Da dieser Eingang durch einen Taster angesteuert wird, der über mehrere Programmzyklen hinweg betätigt werden kann, wird nur die ansteigende Flanke ausgewertet.
- 2 M16 speichert die Anforderung zum Löschen.
- Wenn keine Daten gesendet und empfangen werden, keine Daten eingetroffen sind und der Löschvorgang noch nicht gestartet ist, wird eine TO-Anweisung ausgeführt, die in die Pufferspeicheradresse 168 (А8н) den Wert "1" einträgt.
- M17 zeigt an, dass die Anforderung zum Löschen der Daten an das Schnittstellenmodul weitergegeben wurde.
- **6** Mit einer FROM-Anweisung wird der Inhalt der Pufferspeicheradresse 168 (A8H) gelesen.
- Mit einer Vergleichsanweisung wird geprüft, ob in der Adresse 168 (A8H) der Wert "0" steht. Wenn das der Fall ist, wurden die Daten gelöscht.
- Wenn keine Anforderung zum Löschen vorliegt (M16) und auch nicht gelöscht wird (M17), kann die Kommunikation fortgesetzt werden.

7.1.5 Wie Störungen beim Empfang von Daten erkannt werden können

Die häufigsten Ursachen für Störungen beim Empfang von Daten sind:

- Übertragungsfehler durch elektromagnetische Störeinstrahlungen.
- Der Ablauf der Überwachungszeit (Timer 0, siehe Abschnitt 10.1)
- Die empfangenen Daten konnten nicht vom ASCII- in den Binärcode gewandelt werden.
- Es wurden mehr Daten empfangen, als im Empfangspuffer des Schnittstellenmoduls gespeichert werden konnten (s. Seite 7-6).

Ob Fehler aufgetreten sind, kann im Ablaufprogramm der SPS oder mit der Software GX Configurator-SC überprüft werden. Während durch die Prüfung im Ablaufprogramm eine kontinuierliche Überwachung des Datenempfangs ermöglicht wird, bietet sich die Fehlersuche mit dem GX Configurator-SC z. B. für die Inbetriebnahme an.

Fehlererkennung im Ablaufprogramm

Die folgenden Operanden und Signale zeigen Fehler an:

- Wenn bei der Ausführung der INPUT-Anweisung ein Fehler aufgetreten ist, wird der Operand gesetzt, der auf dem Operanden folgt, der das Ende der Bearbeitung der INPUT-Anweisung anzeigt. Wenn z. B. M0 den Abschluss der Bearbeitung anzeigt, zeigt M1 einen Fehler an.
- In der SPS-CPU wird f
 ür CH1 der Eingang X4 und f
 ür CH2 der Eingang XB gesetzt, wenn beim Empfang der Daten ein Fehler aufgetreten ist.
- Die Leuchtdiode "ERR." des Schnittstellenmoduls leuchtet bei einem Fehler. Gleichzeitig ist bei einem Fehler an CH1 der Eingang XE und bei einem Fehler an CH2 der Eingang XF gesetzt.

HINWEIS

Eine Beschreibung der Ein- und Ausgänge der Schnittstellenmodule finden Sie im Abschnitt 4.1.

 Im Operanden ((s1)+1) zur Steuerung der INPUT-Anweisung wird ein Fehlercode eingetragen. Fängt zum Beispiel dieser Operandenbereich bei D0 an (s1 = D0), können Sie dem Register D1 (D0 +1= D1) den Fehlercode entnehmen.
 Derselbe Fehlercode wird für CH1 in der Pufferspeicheradresse 600 (258H) und für CH2 in der Pufferspeicheradresse 616 (268H) abgelegt. Eine Erklärung der Fehlercodes finden Sie in Kap. 23.

Ausschalten der "ERR."-LED und Löschen des Fehlercodes

Falls nur die "ERR."-LED ausgeschaltet werden soll, wird in der Pufferspeicheradresse 0 (für CH1) oder Pufferspeicheradresse 1 (für CH2) das Bit gesetzt, das dem Fehler entspricht.

Soll die "ERR."-LED ausgeschaltet und gleichzeitig der Fehlercode gelöscht werden, setzen Sie bitte die Ausgänge YE (für CH1) oder YF (für CH2).



Abb. 7-17:

Bei diesem Programmbeispiel wird die "ERR."-LED ausgeschaltet, sobald sie leuchtet oder wenn bei der Ausführung der INPUT-Anweisung ein Fehler aufgetreten ist.

QK00072c



Fehlerdiagnose mit dem GX Configurator-SC

Die Schnittstellenmodule zeigen Fehler, einschließlich Übertragungsfehler, durch Einschalten der Leuchtdiode "ERR." an.

Schließen Sie zur Fehlerdiagnose einen PC mit installierter Software GX Configurator-SC an die SPS an. Neben der Auswertung von Fehlercodes bietet diese Software auch die Möglichkeit, die "ERR."-LED des Schnittstellenmoduls auszuschalten.

Datenempfang beim Auftreten von Störungen

Daten, bei deren Empfang ein Fehler aufgetreten ist, werden vom Schnittstellenmodul nicht gespeichert. Wenn daher Daten nach dem Auftreten eines Fehlers in die SPS-CPU übertragen werden, sind diese evtl. unvollständig.

HINWEIS

Um den Verlust von Daten zu vermeiden, sollte der Datenaustausch mit einem vom Anwender definierten Protokoll abgewickelt werden. Wenn z. B. der Empfänger eine Bestätigung an den Absender der Daten schickt, weiß der, dass seine Daten angekommen sind. Es kann auch eine Überwachungszeit programmiert werden, in der der Empfänger auf die Daten reagieren muss. So kann erkannt werden, ob die Daten den Empfänger nicht oder nur unvollständig erreicht haben und ob sie nochmal gesendet werden müssen.

Mit den Eingängen X4 (für CH1) und XB (für CH2) zeigt das Schnittstellenmodul an, dass beim Empfang der Daten ein Fehler aufgetreten ist. Wenn Daten aus dem Modul in die SPS-CPU übertragen werden, nachdem einer dieser Eingänge gesetzt worden ist, werden nur die Daten gelesen, die vor dem Auftreten eines Fehlers empfangen wurden. In diesem Fall muss in der SPS-CPU entschieden werden, ob diese Daten verwendet werden können.

Im folgenden Beispiel, tritt ein Fehler in dem Moment auf, in dem das Zeichen "F" übertragen wird. Die bis dahin empfangenen Zeichen ("A" bis "E") werden in den Empfangsbereich eingetragen und können von der SPS-CPU gelesen werden. Die restlichen Zeichen "F" bis "H" gehen verloren.



Abb. 7-18: Daten, die das Schnittstellenmodul nach einem Fehler erreichen, werden nicht gespeichert

Der Signalverlauf für dieses Beispiel ist auf der nächsten Seite dargestellt.



Abb. 7-19: Signalverlauf für das Beispiel von der vorherigen Seite. Tritt während des Empfangs ein Fehler auf (X4/XB wird gesetzt), sind die empfangenen Daten unvollständig

7.1.6 Einstellung von Datenzähler und Endekennung während des Betriebs

Um das Ende einer Datenübertragung zu ermitteln, werden beim freien Protokoll Datenzähler oder Endekennungen verwendet (Abschnitt 7.1.1).

Kriterium für	Pufferspeicheradresse (Dez./Hex.)					
die Erkennung des Daten- endes	CH1	CH2	Voreinstellung	Einstellbereich	Bemerkung	
Datenzähler	164 (А4н)	324 (144н)	511 (1FFн)	Kleiner als die Größe des Emp- fangsbereichs	Die Maßeinheit ist "Worte" oder "Byte" und hängt von der gewähl- ten Grundeinstel- lung ab.	
	165 (А5н)			0000н bis 00FFн	Anwenderdefi- nierte Ende- kennungen	
Endekennung		325 (145н)	CR, LF (0D0Fн)	FFFFH	Bei dieser Ein- stellung ist die Erfassung der Endekennung ausgeschaltet.	

Tab. 7-1:Pufferspeicheradressen, Voreinstellungen und Einstellbereiche der Daten-
zähler und Endekennungen

Mit der Software GX Configurator-SC werden die Datenzähler und Endekennungen – falls erforderlich – an das externe Gerät angepasst. Nach dem Start und Test der Kommunikation müssen die Einstellungen in der Regel nicht mehr verändert werden.



Die Einstellungen für die Datenzähler und die Endekennungen können aber auch während des Betriebs des Schnittstellenmoduls verändert werden. Beachten Sie dabei aber bitte die folgenden Hinweise.

HINWEISE

Während der Kommunikation können nur die Einstellungen für die Datenzähler in den Pufferspeicheradressen 164 (A4H) und 324 (144H) sowie die Endekennungen in den Pufferspeicheradressen 165 (A5H) und 325 (145H) verändert werden.

Um die Änderungen vornehmen zu können, dürfen die empfangenen Daten nicht mit einer INPUT-Anweisung und nicht in einem Interrupt-Programm in die SPS-CPU übertragen werden. Verwenden Sie zum Lesen der Daten eine FROM-Anweisung (siehe unten). Falls über die Schnittstelle auch Daten gesendet werden, kann hierfür weiterhin eine OUT-PUT-Anweisung eingesetzt werden.

Signale für den Datenaustausch

Für den Datenempfang mit einer FROM-Anweisung stehen die folgenden Ein- und Ausgangssignale zur Verfügung:

E/A-Signal		Rosobroibung	Dor Operand wird gesetzt	Signalverlauf	
CH1	CH2	Deschleibung	Der Operand wird gesetzt	Signalvenau	
ХЗ	ХА	Empfangene Daten kön- nen gelesen werden.	vom Schnittetellenmedul		
X4	ХВ	Empfangene Daten sind fehlerhaft	vom Schnittstellenmodul		
Y1	Y8	Lesen der empfangenen Daten beendet	von der SPS-CPU	/	

Tab. 7-2:Der Transfer der Daten vom Schnittstellenmodul zur SPS-CPU wird mit die-
sen Ein- und Ausgangssignalen abgewickelt

HINWEIS

Die Eingänge X4 und XB werden nur gesetzt, wenn beim Empfang der Daten ein Fehler aufgetreten ist. Die empfangen Daten sind in diesem Fall evtl. unvollständig (siehe auch Seite 7-17). Werten Sie den Fehlercode aus, der für CH1 in der Pufferspeicheradresse 600 (258H) und für CH2 in der Pufferspeicheradresse 616 (268H) abgelegt ist. Eine Erklärung der Fehlercodes finden Sie in Kap. 23.

Änderung der Einstellungen durch das Ablaufprogramm

Die Einstellungen für die Datenzähler und die Endekennungen können geändert werden, wenn

- das Schnittstellenmodul Daten empfangen hat (Einer der Eingänge X3 oder X4 (CH2: XA oder XB) muss gesetzt sein.)
- und das Lesen dieser Daten noch nicht von der SPS-CPU bestätigt wurde. (Der Ausgang Y1 (Y8 bei CH2) ist ausgeschaltet)

Halten Sie deshalb zur Änderung der Einstellungen bitte die folgende Reihenfolge ein:

- ① Das Schnittstellenmodul setzt einen der Eingänge X3 oder X4 (CH2: XA oder XB).
- 2 Übertragen Sie die empfangenen Daten mit einer FROM-Anweisung in die SPS-CPU.
- ③ Ändern Sie den Sollwert des Datenzählers und/oder die Endekennung, indem Sie die neuen Werte mit einer TO-Anweisung in den Pufferspeicher des Schnittstellenmoduls eintragen.
- ④ Setzen Sie für CH1 den Ausgang Y1 oder für CH2 den Ausgang Y8, um dem Schnittstellenmodul anzuzeigen, dass die Daten gelesen wurden.



Abb. 7-21: Signalverlauf für CH1 beim Ändern von Einstellungen



Abb. 7-20: Programmbeispiel zum Ändern der Einstellungen für CH1

- Das Schnittstellenmodul schaltet den Eingang X3 ein, nachdem es Daten vom externen Gerät empfangen hat.
- Die Daten werden in die SPS-CPU übertragen. Mit der ersten FROMP-Anweisung wird die Datenlänge aus dem Empfangsbereich gelesen und in das Indexregister Z0 transferiert. (Bitte beachten Sie die geänderte Programmierung, wenn die Maßeinheit "Byte" für die Daten verwendet wird.)

Mit der zweiten FROMP-Anweisung werden durch die Verwendung des Indexregisters soviele Daten aus dem Empfangsbereich des Schnittstellenmoduls in die SPS-CPU übertragen, wie es der Datenlänge entspricht.

- 3 Der Datenzähler wird auf einen neuen Wert eingestellt.
- Ein neues Endekennzeichen wird eingestellt.
- 6 Abschließend wird der Ausgang Y1 ("Daten wurden gelesen") gesetzt.

7.2 Daten an ein externes Gerät senden

Für die Übertragung von Daten zu einem externen Gerät wird beim Datenaustausch mit dem freien Protokoll eine OUTPUT-Anweisung verwendet. Als Anwender müssen Sie nur die zu sendenden Daten in einem definierten Operandenbereich der SPS-CPU ablegen und die OUT-PUT-Anweisung starten. Diese sorgt dann dafür, dass die Daten in das Schnittstellenmodul übertragen werden. Von dort werden sie dann über die in der OUTPUT-Anweisung angegebene Schnittstelle an das angeschlossene externe Gerät gesendet.



Abb. 7-22: Datenfluss mit einer OUTPUT-Anweisung

- Die Daten, die zum externen Gerät gesendet werden sollen, und die Daten zur Steuerung der OUTPUT-Anweisung, wie z.B. die Nummer der Schnittstelle und die Datenlänge, werden in den auch in der OUTPUT-Anweisung angegebenem Operandenbereichen eingetragen.
- 2 Die OUTPUT-Anweisung wird ausgeführt. Die zu sendenen Daten werden in den Sendebereich der angegebenen Schnittstelle eingetragen.
- 3 Das Schnittstellenmodul sendet die Daten an das externe Gerät.

Zur Kontrolle, dass die OUTPUT-Anweisung bearbeitet und die Daten in das Schnittstellenmodul übertragen wurden, dient ein Bit-Operand in der SPS-CPU:



Abb. 7-23: Nach der Ausführung der OUTPUT-Anweisung wird ein Bit-Operand in der SPS-CPU für die Dauer eines SPS-Zyklus gesetzt.

7.2.1 Der Sendebereich im Schnittstellenmodul

Der Sendebereich ist ein Bereich im Pufferspeicher des Schnittstellenmoduls (Abschnitt 4.2), in dem die Daten zwischengespeichert werden, die aus der SPS-CPU stammen und die an ein externes Gerät weitergeleitet werden sollen. Am Anfang des Sendebereichs wird zusätzlich die Länge der zu sendenen Daten angegeben.

Jede Schnittstelle hat ihren eigenen Sendebereich. Der für CH1 belegt den Adressbereich 1024 (400H) bis 1535 (5FFH), während der Sendebereich für CH2 den Adressbereich 2048 (800H) bis 2559 (9FFH) belegt.



Abb. 7-24: Belegung des Sendebereichs am Beispiel für Schnittstelle CH1

HINWEISE

Die Position der Sendebereiche innerhalb des Pufferspeichers und ihre Größe können mit Hilfe des GX Configurator-SC verändert und damit an die Anforderungen der externen Geräte angepasst werden.

Als Anfangsadresse für einen Sendebereich kann eine Adresse im Sende-/Empfangsbereich des Pufferspeichers oder im Anwenderbereich angegeben werden.

Adressbereiche: 1024 bis 6911 (400H bis 1AFFH) und 9228 bis 9727 (2600H bis 3FFFH)

Jeder Sendebereich kann auf eine Länge von 1 bis 6656 (1H bis 1A00H) Pufferspeicheradressen eingestellt werden. Wählen Sie die Anfangsadresse so, das die Grenzen des Anwenderbereichs nicht überschritten werden.

Beachten Sie bitte bei der Änderung der Position und Größe eines Sendebereichs, dass sich der Bereich nicht mit den Sende- und Empfangsbereichen einer der folgenden Funktionen überlappt, wenn eine dieser Funktionen verwendet wird:

- Lesen aus/Schreiben in den Pufferspeicher mit dem MC-Protokoll
- Senden von Daten mit dem MC-Protokoll auf Anforderung durch die SPS-CPU
- Empfangen von Daten mit dem freien Protokoll
- Senden und Empfangen von Daten mit dem bidirektionalen Protokoll
- Beobachten vom Daten

Ein Sendebereich muss mindestens so groß sein, dass er alle Daten, die von der SPS-CPU während einer Ausführung der OUTPUT-Anweisung übermittelt werden, aufnehmen kann. Wenn Sie mehr Daten senden möchten, als in den Sendebereich passen, können Sie entweder den Sendesbereich vergrößern oder die Daten aufteilen und in mehreren Sendungen übertragen. Prüfen Sie aber, ob der Empfänger eine geteilte Nachricht wieder zusammenfügen kann.



Eintrag der Daten im Sendebereich

Die erste Adresse eines Sendebereiches ist für die Angabe der Länge der Sendedaten reserviert. Die folgenden Adressen enthalten die Daten, die das externe Gerät erhalten soll. Der Eintrag der Daten in den Sendebereich ab der Speicherzelle mit der niedrigsten Adresse in der Reihenfolge "niederwertiges Byte" \rightarrow "höherwertiges Byte" entspricht der Reihenfolge, in der die Daten gesendet werden.



Abb. 7-25: Bei diesem Beispiel erhält der Empfänger der Daten 10 Byte (5 Worte) mit dem Inhalt "ABCDEFG123".

* Die Datenlänge muss entsprechend der gewählten Maßeinheit in "Byte" oder "Worte" angegeben werden.

7.2.2 Programmierung in der SPS für das Sendern von Daten

Der Transfer der Sendedaten aus der SPS-CPU in das Schnittstellenmodul wird von einer OUT-PUT-Anweisung übernommen.



Abb. 7-26: Der OUTPUT-Anweisung werden vor dem Aufruf die zu sendenen Daten und Steuerdaten übergeben.



Abb. 7-27: Signalverlauf beim Senden mit dem in der vorherigen Abbildung dargestellten Programm

- Nach dem Einschalten der SPS wird das Schnittstellenmodul initialisiert. Belegt das Modul die Anfangs-E/A-Adresse X/Y00, zeigt es danach mit dem Eingang X1E seine Betriebsbereitschaft an.
- 2 Die Übermittlung der Daten wird gestartet.
- Mit einer OUTPUT-Anweisung werden die Daten aus dem angegebenen Operandenbereich (in diesem Beispiel ab D11) der SPS-CPU gelesen und in den Sendebereich des Schnittstellenmoduls übertragen. Wie viele Daten über welche Schnittstelle gesendet werden, wird der OUTPUT-Anweisung in den Daten zur Steuerung der Anweisung mitgeteilt. In diesem Beispiel enthalten die Register D0 und D2 diese Informationen.
- Wenn die Bearbeitung der OUTPUT-Anweisung abgeschlossen ist, wird in diesem Beispiel M0 für einen SPS-Zyklus gesetzt. Der Merker M1 wird ebenfalls für einen Zyklus gesetzt, wenn bei der Ausführung der OUTPUT-Anweisung ein Fehler aufgetreten ist.

Im Programmbeispiel auf der nächsten Seite wird näher auf die Daten zur Steuerung der OUT-PUT-Anweisung eingegangen.





Abb. 7-28: Beispielprogramm zum Senden von Daten über die Schnittstelle CH1 des Schnittstellenmoduls mit der Anfangs-E/A-Adresse X/Y00

- Mit dem Setzen von X20 wird das Senden der Daten eingeleitet. Dieser Eingang wird in diesem Beispiel durch einen Taster angesteuert, der über mehrere Programmzyklen hinweg betätigt werden kann. Daher wird mit der PLS-Anweisung nur die ansteigende Flanke von X20 ausgewertet.
- In dem Operandenbereich der mit D11 beginnt, werden 7 Zeichen eingetragen, die gesendet werden sollen.
- Als Kennzeichen f
 ür das Ende der Daten wird "CR, LF" (0A0DH) an die eigentlichen Daten angehängt.
- Die Schnittstelle CH1 wird ausgewählt, indem in D0 eine "1" eingetragen wird.
- D1 enthält nach der Ausführung der OUTPUT-Anweisung das Ausführungsergebnis (0: fehlerfreie Bearbeitung, ≠ 0: Fehlercode). Dieses Ergebnis wird vor der Ausführung gelöscht.
- In D2 enthält die Angabe der Datenlänge. Hier im Beispiel sind es 5 Worte. Wenn als Maßeinheit für die Kommunikation "Byte" eingestellt ist, muss in D2 der Wert "10" eingetragen werden.
- Die OUTPUT-Anweisung wird ausgeführt und die Sendedaten werden an das Schnittstellenmodul übertragen.
- M0 wird nach der Ausführung der OUTPUT-Anweisung für die Dauer eines SPS-Zyklus gesetzt. Wenn M1 nicht gesetzt ist, wurde die Anweisung fehlerfrei ausgeführt.
- Wenn bei der Ausführung der OUTPUT-Anweisung ein Fehler aufgetreten ist, wird auch der Merker M1 gesetzt. In diesem Fall wird das Ausführungsergebnis aus D1 gelesen und der Merker M102 gesetzt, mit dem z. B. eine Fehlermeldung auf einem Bediengerät eingeblendet werden kann.
- Die Merker M101 und M102 werden durch den Eingang X21, der z. B. durch einen Quttiertaster in einem Pult angesteuert wird, zurückgesetzt.

Den Zusammenhang zwischen den Steuerdaten der OUTPUT-Anweisung und den im Pufferspeicher des Schnittstellenmoduls abgelegten Daten soll die folgende Abbildung verdeutlichen. Die Operanden sind dieselben wie bei dem oben abgebildeten Programmbeispiel.

SPS-CPU	MELSEC Schnittstellenmodul				
Bei fehlerfreiem Empfang: D 0 Nummer der Schnittstelle (0001 _H) D 1 Ergebnis der Übertragung (0000 _H) D 2 Datenlänge (0005 _H) D11 Daten (4241 _H) bis (4241 _H) D15 Daten (0A0D _H)	Adressen 599 (257 _H) Pufferspeicher Ergebnis der Datenübertragung 1024 (400 _H) Länge der zu sendenden Daten 1025 (401 _H) Daten Daten 1535 (5FF _H) Daten				
Wenn beim Empfang ein Fehler aufgetreten ist: D 0 Nummer der Schnittstelle (0001 _H) D 1 Ergebnis der Übertragung (≠0) D 2 Datenlänge (0005 _H) D11 Daten Dis					

Abb. 7-29: Aus der SPS-CPU werden die Datenlänge und die Daten in den Sendebereich im Schnittstellenmodul übertragen. Nach dem Senden wird der SPS-CPU das Ergebnis der Übertragung mitgeteilt.

HINWEISE

Der Ausführungsstatus einer erweiterten Anweisung für ein Schnittstellenmodul (wie z.B. der OUTPUT-Anweisung) kann mit einer SPBUSY-Anweisung überprüft werden.

Mehrere OUTPUT-Anweisungen dürfen nicht gleichzeitig ausgeführt werden. Starten Sie die Ausführung einer OUTPUT-Anweisung erst, wenn die Ausführung einer anderen OUTPUT-Anweisung abgeschlossen ist. (Nach der Bearbeitung dieser Anweisung wird ein Bit gesetzt, das im Programm für Verriegelungen verwendet werden kann.)



7.2.3 Erkennung von Störungen beim Senden von Daten

Beim Senden von Daten werden Störungen häufig verursacht durch:

- Übertragungsfehler durch elektromagnetische Störeinstrahlungen.
- den Ablauf der Sendeüberwachungszeit (Timer 2, siehe Abschnitt 10.3)
- einem zu kleinen Sendebereich.
 (Es sollen mehr Daten gesendet werden, als im Sendepuffer des Schnittstellenmoduls gespeichert werden können, siehe Abschnitt 7.2.1).

HINWEIS

Beim Auftreten eines Übertragungsfehler erreichen evtl. nicht alle Daten den Empfänger. Der Datenaustausch sollte daher mit einem vom Anwender definierten Protokoll abgewickelt werden. Wenn z. B. der Empfänger der Daten eine Bestätigung an den Absender schickt, kann dieser sehen, dass die Daten angekommen sind. Es kann auch eine Überwachungszeit programmiert werden, innerhalb der der Empfänger auf die Daten reagieren muss. So kann erkannt werden, ob die Daten den Empfänger nicht oder nur unvollständig erreicht haben und ob sie nochmal gesendet werden müssen.

Ob Fehler aufgetreten sind, kann im Ablaufprogramm der SPS oder mit der Software GX Configurator-SC überprüft werden. Während durch die Prüfung im Ablaufprogramm eine kontinuierliche Überwachung der Kommunikation ermöglicht wird, bietet sich die Fehlersuche mit dem GX Configurator-SC z. B. für die Inbetriebnahme an.

Fehlererkennung im Ablaufprogramm

Die folgenden Operanden und Signale zeigen Fehler an:

- Wenn bei der Ausführung der OUTPUT-Anweisung ein Fehler aufgetreten ist, wird der Operand gesetzt, der auf dem Operanden folgt, der das Ende der Bearbeitung dieser Anweisung anzeigt. Zeigt z. B. M0 den Abschluss der Bearbeitung an, signalisiert M1 einen Fehler.
- Die Leuchtdiode "ERR." des Schnittstellenmoduls leuchtet bei einem Fehler. Gleichzeitig ist bei einem Fehler an CH1 der Eingang XE und bei einem Fehler an CH2 der Eingang XF gesetzt. (Die Ein-/Ausgänge der Schnittstellenmodule sind im Abschnitt 4.1 beschrieben.)
- Bei einer Störung wird im Operanden ((s1)+1) zur Steuerung der OUTPUT-Anweisung ein Fehlercode eingetragen. Fängt zum Beispiel dieser Operandenbereich bei D0 an (s1 = D0), können Sie dem Register D1 (D0 +1= D1) den Fehlercode entnehmen. Derselbe Fehlercode wird für CH1 in der Pufferspeicheradresse 599 (257н) und für CH2 in der Pufferspeicheradresse 615 (267н23ind die Fehlercodes näher beschrieben.

Ausschalten der "ERR."-LED und Löschen des Fehlercodes

Falls nur die "ERR."-LED ausgeschaltet werden soll, wird in der Pufferspeicheradresse 0 (für CH1) oder Pufferspeicheradresse 1 (für CH2) das Bit gesetzt, das dem Fehler entspricht.

Soll die "ERR."-LED ausgeschaltet und gleichzeitig der Fehlercode gelöscht werden, setzen Sie bitte die Ausgänge YE (für CH1) oder YF (für CH2).

Fehlerdiagnose mit dem GX Configurator-SC

Die Schnittstellenmodule zeigen Fehler, einschließlich Übertragungsfehler, durch Einschalten der Leuchtdiode "ERR." an.

Schließen Sie zur Fehlerdiagnose einen PC mit installierter Software GX Configurator-SC an die SPS an. Neben der Auswertung von Fehlercodes bietet diese Software auch die Möglichkeit, die "ERR."-LED des Schnittstellenmoduls auszuschalten.

7.3 Hinweise zum Datenaustausch

Kommunikation während der Initialisierung des Moduls

Während ein Schnittstellenmodul initialisiert wird, ist keine Kommunikation mit externen Geräten möglich. Es werden keine Daten gesendet und Daten von anderen Geräten werden abgewiesen.

Ein Schnittstellenmodul wird initialisiert,

- wenn die Versorgungsspannung der SPS eingeschaltet wird.
- an der SPS-CPU ein RESET ausgeführt wird.
- die Betriebsart des Schnittstellenmoduls umgeschaltet wird.
- nach dem Löschen von empfangenen Daten (siehe Abschnitt 7.1.4).

Auftreten von Datenrahmenfehlern im externen Gerät

Durch äußere Störeinflüsse kann es vorkommen, dass im externen Gerät ein fehlerhafter Datenrahmen erkannt wird, wenn ein Schnittstellenmodul keine Daten über seine RS422/RS485-Schnittstelle sendet.

In diesem Fall sollte den Sendedaten ein – frei vom Anwender definierbarer – Header vorangestellt werden, an dem die Daten des Schnittstellenmodul erkannt werden können. Im externen Gerät können dann alle Daten ignoriert werden, die nicht mit diesem Header beginnen.

Prüfen Sie aber auch, ob die eingestellten Übertragungsbedingungen mit denen des externen Gerätes übereinstimmen.

Datenaustausch über eine Multidrop-Verbindung

Falls an einem externen Gerät mehrere Schnittstellenmodule angeschlossen sind (1:n-Verbindung), empfängt jedes Schnittstellenmodul die Daten, die das externen Gerät sendet. Verwenden Sie für den Empfang von Daten in einer Multidrop-Verbindung anwenderdefinierte Datenrahmen (Kapitel 14).

Werden keine anwenderdefinierten Datenrahmen eingesetzt, muss die Auswahl der Daten durch das Ablaufprogramm erfolgen. In diesem Fall wird bei allen empfangenen Daten geprüft, ob sie für die eigene SPS bestimmt sind. Nur dann werden die Daten weiterverarbeitet. Voraussetzung für diese Selektion ist, dass in den Daten auch der Empfänger der Nachricht angegeben wird.

STX	Leer- zeichen	Stations- nummer ("0")	Stations- nummer (2)	ا Datenlänge (Binär-codiert)	Daten	CR	LF
(02H)	(20H)	(30H)	(32H)	· · · ·		(0DH)	(0AH)

Abb. 7-30: Beispiel für Daten, die an die Station 02 adressiert sind



8 Bidirektionales Protokoll

Bei der Kommunikation mit dem bidirektionalen Protokoll werden Daten in einem festgelegten Datenformat übertragen. Das MELSEC Schnittstellenmodul steuert die Prozedur für den Datenaustausch, der Anwender braucht sich nicht um diesen Teil der Kommunikation zu kümmern. Auch wenn Daten nur in einer Richtung übermittelt werden und z. B. nur Messwerte von einem externen Gerät empfangen werden, bestätigt das Schnittstellenmodul den Empfang der Daten durch eine kurze Mitteilung an den Absender. Die Kommunikation verläuft immer in zwei Richtungen – daher die Bezeichnung bidirektional.

Dieses Kapitel beschreibt die Grundlagen der Kommunikation mit dem bidirektionalen Protokoll. In den folgenden Kapiteln finden Sie Beschreibungen zusätzlicher Funktionen, die mit dieser Übertragungsart kombiniert werden können:

•	Senden und Empfangen von Daten in einem Interrpupt-Programm	Kap. 9
•	Steuerung des Datenaustausches	Kap. 11
	Transparenter Code	Kap. 16
	Wandlung von ASCII- in Binärcode	Kap. 17

8.1 Datenformat

Beim bidirektionalen Protokoll werden neben den "Nutzdaten" (Das sind die Daten, die für das jeweils andere Gerät bestimmt sind und die dort weiterverarbeitet werden.) auch Steuerzeichen und Informationen wie die Datenlänge oder die Prüfsumme übertragen.



Abb. 8-1: Neben den Daten "ABCDEFG123" werden auch Steuerzeichen und Informationen übertragen.

Steuerzeichen

Die gesendeten Steuerzeichen gehören zum Sende- und Empfangsprotokoll und werden vom Schnittstellenmodul ausgewertet bzw. generiert. Mit der SPS-CPU haben Sie keinen Zugriff auf die Steuerzeichen.

Steuerzeichen	Code (hexadezimal)	Bedeutung	Beschreibung
ENQ	05н	Enquiry	Anfrage, ob der Empfänger bereit ist (to enquire = nachfragen)
ACK	06н	Acknowledge	Positive Bestätigung, die Daten wurden fehlerfrei empfangen
NAK	15н	Negative acknowledge	Negative Bestätigung, es ist ein Kommu- nikationsfehler aufgetreten

Tab. 8-1:Die übermittelten Daten enthalten Steuerzeichen, deren Bedeutung genau
definiert ist.

Das Steuerzeichen "ENQ" wird den gesendeten Daten vorangestellt, während die Zeichen "ACK" und "NAK" selbständig vom Empfänger der Daten übermittelt werden.

Datenlänge

Mit der Angabe der Datenlänge in der Maßeinheit "Byte" oder "Worte" wird dem Kommunikationspartner mitgeteilt, wie viele Nutzdaten übermittelt werden. Die Steuerzeichen und eine evtl. vorhandene Prüfsumme werden nicht mitgezählt. Die Maßeinheit wird bei der Parametrierung des Schnittstellenmoduls angegeben.

Das Schnittstellenmodul wertet die Datenlänge der empfangenen Daten aus und speichert entsprechend viele Daten in den Empfangsbereich.

Wenn ein Schnittstellenmodul Daten an ein anderes Gerät sendet, muss die Datenlänge im Ablaufprogramm der SPS berechnet oder festgelegt und an das Modul übergeben werden.

Daten

Auf die Angabe der Datenlänge folgen die Bytes mit den eigentlichen Daten. Jedes Byte kann Werte zwischen 00H und FFH enthalten.

Beim fehlerfreiem Empfang speichert das Schnittstellenmodul die Daten ohne eine Konvertierung in seinen Empfangsbereich.

Beim Senden von Daten wird im Ablaufprogramm angegeben, wo die zu sendenden Daten gespeichert sind. Das Schnittstellenmodul beginnt bei dieser Anfangsadresse und sendet – wieder ohne Konvertierung – so viele Daten, wie mit der Datenlänge angegeben wurden.

Prüfsumme

Die Prüfsumme dient zur Kontrolle, ob die gesendeten Daten vollständig empfangen wurden. Von der Datenlänge bis zum letzten Datenbyte wird der Inhalt der einzelnen Bytes addiert und die niederwertigen zwei Bytes des Ergebnisses werden als vierstellige hexadezimale Zahl (16 Bit) mit den Daten übertragen. Beim Empfänger der Daten wird die Summe aus den empfangenen Daten gebildet. Besteht zwischen der übermittelten und der errechneten Prüfsumme ein Unterschied, ist bei der Übertragung der Daten ein Fehler aufgetreten.

Die Bildung und der Vergleich der Prüfsummen wird vom Schnittstellenmodul ausgeführt. Von der SPS-CPU aus haben Sie keinen Zugriff auf die Prüfsumme.

In den Parametern des Schnittstellenmoduls kann die Prüfsummenbildung ein- und ausgeschaltet werden. Falls keine Summenbildung aktiviert ist, werden so viele Daten empfangen, wie mit der Datenlänge angegeben wurden. Weitere Daten (auch eine vom Absender angefügte Prüfsumme) werden ignoriert, bis wieder das Steuerzeichen "ENQ" empfangen wird.

Sendet das Schnittstellenmodul Daten an ein anderes Gerät, berechnet es bei aktivierter Summenprüfung die Prüfsumme und fügt sie an die Daten an.

Die folgende Abbildung zeigt die Bildung der Prüfsumme für die Zeichen "ABCDEFGHIL", der Zahl "100" und der Datenlänge (0CH = 12 Byte).



Abb. 8-2: Beispiel für die Bildung der Prüfsumme

Fehlercodes

Bei einem Kommunikationsfehler wird mit dem Steuerzeichen "NAK" ein Fehlercode an den Absender der Daten übertragen.

Ist das MELSEC Schnittstellenmodul der Empfänger der Daten, fügt es den Fehlercode selbständig an das "NAK" an. Derselbe Fehlercode wird für CH1 in der Pufferspeicheradresse 600 (258H) und für CH2 in der Pufferspeicheradresse 616 (268H) abgelegt. Eine Erklärung der Fehlercodes finden Sie in Kap. 23.

Sendet das Schnittstellenmodul Daten, erhält es bei Störungen das Steuerzeichen "NAK" und einen Fehlercode vom externen Gerät. Der Fehlercode wird als Ausführungsergebnis der BIDOUT-Anweisung der SPS-CPU übergeben und – für die Schnittstelle CH1 – auch in die Pufferspeicheradresse 599 (257H) bzw. für CH2 in die Pufferspeicheradresse 615 (267H) eingetragen. Dieser Fehlercode sollte so festgelegt werden, dass die Bedeutung von beiden Kommunikationspartnern verstanden wird. Als Werte stehen die nicht vom Schnittstellenmodul verwendeten Fehlercodes von 0022H bis 005FH zur Verfügung.

8.2 Daten von einem externen Gerät empfangen



Mit den Daten wird vom externen Gerät auch die Länge der Daten übertragen. Dadurch können Daten beliebiger Länge übertragen werden.

Abb. 8-3: Beim bidirektionalen Protokoll erhält der Absender eine Bestätigung über den Empfang der Daten

Die Verarbeitung der Daten beginnt im Schnittstellenmodul damit, dass es Daten empfängt, die mit ENQ (Enquiry = Anfrage) anfangen. Wie viele Daten folgen, wird dem Empfänger der Daten durch die Angabe der Datenlänge mitgeteilt. Wenn im Schnittstellenmodul eine Summenprüfung aktiviert ist, berechnet das Modul die

vvenn im Schnittstellenmodul eine Summenprufung aktiviert ist, berechnet das Modul die Prüfsumme aus den empfangenen Daten und vergleicht sie mit der Prüfsumme, die der Absender den Daten mitgegeben hat. Falls hierbei eine Differenz festgestellt wird, sind die empfangenen Daten fehlerhaft.

Beim fehlerfreien Empfang über die Schnittstelle CH1 wird in der SPS-CPU der Eingang X3 gesetzt. Der Eingang XA signalisiert den Datenempfang an CH2. Wenn beim Empfang der Daten Fehler aufgetreten sind, sendet das Schnittstellenmodul das Steuerzeichen NAK (negative acknowledge) als Fehlermeldung an den Absender der Daten. Die SPS-CPU erfährt hiervon nichts: Weder die Eingänge X3/XA noch die Eingänge X4/XB (Fehler beim Datenempfang) werden in diesem Fall gesetzt.

- Mit dem Eingang X3 (XA) wird in der SPS-CPU eine BIDIN-Anweisung gestartet, mit der die Daten aus dem Pufferspeicher des Schnittstellenmoduls in die SPS-CPU übertragen werden. Vor der Ausführung der BIDIN-Anweisung werden ihr Daten übergeben, in der ihr mitgeteilt wird, von welcher Schnittstelle die Daten stammen und wo die Daten in der SPS-CPU gespeichert werden sollen.
- Nachdem die Daten mit der BIDIN-Anweisung gelesen wurden, bestätigt das Schnittstellenmodul den Empfang der Daten, indem es das ASCII-Steuerzeichen "ACK" (acknowledge) an den Absender schickt.



Die folgende Abbildung zeigt den Signalverlauf beim Empfang von Daten und der Ausführung einer BIDIN-Anweisung.



Abb. 8-4: Nach der Ausführung der BIDIN-Anweisung wird ein Bit-Operand in der SPS-CPU für die Dauer eines SPS-Zyklus gesetzt.

8.2.1 Der Empfangsbereich im Schnittstellenmodul

Der Empfangsbereich ist ein Bereich im Pufferspeicher des Schnittstellenmoduls (Abschnitt 4.2), in dem die Daten gespeichert werden, die von einem externen Gerät empfangen wurden. In der ersten Adresse des Empfangsbereichs wird die Länge der empfangenen Daten angegeben.

Jede Schnittstelle hat ihren eigenen Empfangsbereich. Für CH1 belegt dieser den Adressbereich 1536 (600H) bis 2047 (7FFH) und für CH2 den Adressbereich 2560 (A00H) bis 3071(BFFH).



Abb. 8-5: Belegung des Empfangsbereichs am Beispiel für CH1

HINWEISE

Die Position der Empfangsbereiche innerhalb des Pufferspeichers und ihre Größe können mit Hilfe des GX Configurator-SC verändert und damit an die Anforderungen der externen Geräte angepasst werden.

Als Anfangsadresse für einen Empfangsbereich kann eine Adresse im Sende-/Empfangsbereich des Pufferspeichers oder im Anwenderbereich angegeben werden.

Adressbereiche: 1024 bis 6911 (400H bis 1AFFH) und 9228 bis 9727 (2600H bis 3FFFH)

Der Einstellbereich für die Länge des Empfangsbereichs umfasst die Werte von 1 bis 6656 (1H bis 1A00H). Wählen Sie die Anfangsadresse so, dass die Grenzen des Anwenderbereichs nicht überschritten werden.

Beachten Sie bitte bei der Änderung der Position und Größe eines Empfangsbereichs, dass sich der Bereich nicht mit den Sende- und Empfangsbereichen einer der folgenden Funktionen überlappt, wenn eine dieser Funktionen verwendet wird:

- Lesen aus/Schreiben in den Pufferspeicher mit dem MC-Protokoll
- Senden von Daten mit dem MC-Protokoll auf Anforderung durch die SPS-CPU
- Senden und Empfangen von Daten mit dem freiem Protokoll
- Beobachten des Datenaustausches

Der Empfangsbereichmuss mindestens so viele Daten aufnehmen können, wie von einem externen Gerät an das Schnittstellenmodul gesendet werden.

Zur Anpassung der Datenmenge an den Empfangsbereich können Sie am externen Gerät die Datenmenge reduzieren oder den Empfangsbereich vergrößern.

Speicherung der empfangenen Daten im Empfangsbereich

Die Daten werden im Empfangsbereich ab der Speicherzelle mit der niedrigsten Adresse in der Reihenfolge "niederwertiges Byte" \rightarrow "höherwertiges Byte" abgelegt.



Abb. 8-6: In diesem Beispiel werden die ASCII-Zeichen "ABCDEFG123" an das Schnittstellenmodul übertragen

Wird die Datenlänge in der Einheit "Byte" gemessen und eine ungerade Anzahl Bytes gesendet, wird im höherwertigem Byte der letzten durch die Daten belegten Adresse des Eingangsbereichs der Wert "00" eingetragen.



8.2.2 Programmierung in der SPS für den Datenempfang

Das Übertragen der Daten aus dem Schnittstellenmodul in die SPS-CPU übernimmt die BIDIN-Anweisung.



Abb. 8-7: Beispiel für das Lesen der über die Schnittstelle CH1 empfangenen Daten

HINWEISE

Die Adressen der Eingänge dieses Beispiels gelten für die Anfangsadresse X/Y00 des Schnittstellenmoduls. Bei einer anderen Anfangsadresse muss das Programm angepasst werden.

Eine Beschreibung der Ein- und Ausgänge der Schnittstellenmodule finden Sie in Kap. 4.



Abb. 8-8: Signalverlauf beim Empfang über Schnittstelle CH1 mit dem in der vorherigen Abbildung dargestellten Programm

- Nach dem Einschalten der SPS wird das Schnittstellenmodul initialisiert. Belegt das Modul die Anfangs-E/A-Adresse X/Y00, zeigt es anschließend mit dem Eingang X1E seine Betriebsbereitschaft an.
- Ober Eingang X3 wird eingeschaltet, wenn über die Schnittstelle CH1 Daten vom externen Gerät empfangen wurden.
- Mit einer BIDIN-Anweisung werden die Daten aus dem Empfangsbereich im Pufferspeicher des Schnittstellenmoduls gelesen und in die SPS-CPU übertragen. Wo dort die Daten gespeichert werden, wird der BIDIN-Anweisung in den Daten zur Steuerung der Anweisung mitgeteilt. In diesem Beispiel enthalten die Register D0 bis D3 diese Informationen.
- Nach der Ausführung der BIDIN-Anweisung und dem Lesen der Daten wird das Steuerzeichen "ACK" als Bestätigung für den fehlerfreien Empfang an den Absender geschickt und M0 für einen SPS-Zyklus gesetzt.

Den Zusammenhang zwischen den Steuerdaten der BIDIN-Anweisung und den im Pufferspeicher des Schnittstellenmoduls zwischengespeicherten Daten soll das nächste Beispiel verdeutlichen.



Abb. 8-9: Beispielprogramm zum Lesen der über die Schnittstelle CH1 des Schnittstelle nmoduls empfangenen Daten (Anfangs-E/A-Adresse = X/Y00)

- Die Schnittstelle CH1 wird durch Eintrag einer "1" in das Register D0 ausgewählt.
- Vor dem nächsten Lesen wird die Datenlänge, die vom Schnittstellenmodul in D2 eingetragen wird, gelöscht.
- Die maximal zugelassene Datenlänge wird in D3 eingetragen. In diesem Beispiel darf die Datenlänge 10 Einheiten (Maßeinheit "Byte" oder "Worte") nicht überschreiten. Wenn die empfangene Datenlänge größer ist als die max. zugelassene Datenlänge, werden in der SPS-CPU so viele Daten gespeichert, bis die max. zugelassene Datenmenge erreicht ist. Alle weiteren Daten werden nicht gespeichert und gehen verloren.
- Die BIDIN-Anweisung wird ausgeführt. Die empfangenen Daten werden ab dem Register D10 gespeichert.
- M0 wird gesetzt, wenn die Ausführung der BIDIN-Anweisung beendet ist. Wenn M1 nicht gesetzt ist, wurde die Anweisung fehlerfrei ausgeführt und die vom Schnittstellemodul angegebene Datenlänge wird aus D2 in das Indexregister Z0 übertragen.
- O Die Daten werden aus dem Registerbereich, in der sie die BIDIN-Anweisung eingetragen hat, in einen anderen Bereich (beginnend mit D110) übertragen.





Abb. 8-10: Mit einer BIDIN-Anweisung werden die empfangenen Daten und zusätzliche Informationen aus dem Pufferspeicher des Schnittstellenmoduls in die SPS-CPU übertragen.

HINWEISE

Daten können auch in einem Interrupt-Programm in die SPS-CPU übertragen werden. Nähere Hinweise dazu finden Sie in Kap. 9.

Daten derselben Schnittstelle dürfen aber nicht in einem Interrupt-Programm **und** im Hauptprogramm in die SPS-CPU übertragen werden. Verwenden Sie nur eine der beiden Methoden, um empfangene Daten aus dem Schnittstellenmodul zu lesen.

Der Ausführungsstatus einer erweiterten Anweisung für ein Schnittstellenmodul kann mit einer SPBUSY-Anweisung überprüft werden.

Mehrere BIDIN-Anweisungen dürfen nicht gleichzeitig ausgeführt werden. Starten Sie die Ausführung einer BIDIN-Anweisung erst, wenn die Ausführung einer anderen BIDIN-Anweisung abgeschlossen ist. (Nach der Bearbeitung dieser Anweisung wird ein Bit gesetzt, das im Programm für Verriegelungen verwendet werden kann.)

Falls als Einheit für die Kommunikation "Byte" eingestellt ist und eine ungerade Anzahl Bytes vom Schnittstellenmodul empfangen wurde, wird der Wert "00" in das höherwertige Byte der letzten Speicherzelle des Empfangsbereichs eingetragen, die Daten enthält.

8.2.3 Erkennung von Störungen beim Empfang von Daten

Der Empfang von Daten wird am häufigsten beeinflusst durch:

- Übertragungsfehler durch elektromagnetische Störeinstrahlungen.
- der Ablauf der Überwachungszeit (Timer 0, siehe Abschnitt 10.1)
- den Ablauf der Sendeüberwachungszeit (Timer 2, siehe Abschnitt 10.3)
- Problemen beim Wandeln der Daten vom ASCII- in den Binärcode.
- zu wenig Speicherplatz, wenn mehr Daten empfangen wurden, als im Empfangspuffer des Schnittstellenmoduls gespeichert werden können (s. Seite 8-5).

Ob Fehler aufgetreten sind, kann im Ablaufprogramm der SPS oder mit der Software GX Configurator-SC überprüft werden. Während durch die Prüfung im Ablaufprogramm eine kontinuierliche Überwachung des Datenempfangs ermöglicht wird, eignet sich die Fehlersuche mit dem GX Configurator-SC z. B. für die Inbetriebnahme eines Schnittstellenmoduls.

Fehlererkennung im Ablaufprogramm

Die folgenden Operanden und Signale zeigen Fehler an:

- Die Leuchtdiode "ERR." des Schnittstellenmoduls leuchtet. Gleichzeitig ist bei einem Fehler an CH1 der Eingang XE und bei einem Fehler an CH2 der Eingang XF gesetzt.
- Eine Beschreibung der Ein- und Ausgänge der Schnittstellenmodule finden Sie im Abschnit 4.1.
 - Im Operanden ((s1)+1) zur Steuerung der BIDIN-Anweisung wird ein Fehlercode eingetragen. Fängt zum Beispiel dieser Operandenbereich bei D0 an (s1 = D0), können Sie dem Register D1 (D0 +1= D1) den Fehlercode entnehmen.
 Derselbe Fehlercode wird für CH1 in der Pufferspeicheradresse 600 (258н) und für CH2 in der Pufferspeicheradresse 616 (268н) abgelegt. Eine Erklärung der Fehlercodes finden Sie in Kap.23.

Ausschalten der "ERR."-LED und Löschen des Fehlercodes

Falls nur die "ERR."-LED ausgeschaltet werden soll, wird in der Pufferspeicheradresse 0 (für CH1) oder Pufferspeicheradresse 1 (für CH2) das Bit gesetzt, das dem Fehler entspricht.

Soll die "ERR."-LED ausgeschaltet und gleichzeitig der Fehlercode gelöscht werden, setzen Sie bitte die Ausgänge YE (für CH1) oder YF (für CH2).

Fehlerdiagnose mit dem GX Configurator-SC

Die Schnittstellenmodule zeigen Fehler, einschließlich Übertragungsfehler, durch Einschalten der Leuchtdiode "ERR." an.

Schließen Sie zur Fehlerdiagnose einen PC mit installierter Software GX Configurator-SC an die SPS an. Neben der Auswertung von Fehlercodes bietet diese Software auch die Möglichkeit, die "ERR."-LED des Schnittstellenmoduls auszuschalten.

Datenempfang beim Auftreten von Störungen

Daten, bei deren Empfang ein Fehler aufgetreten ist, werden vom Schnittstellenmodul nicht gespeichert und die SPS-CPU erhält in diesem Fall keine Aufforderung zum Lesen der Daten. So wird sichergestellt, dass die SPS-CPU keine fehlerhaften Daten erhält. An den Absender der Daten wird das Steuerzeichen "NAK" gesendet. Der Empfangsbereich des Schnittstellenmoduls enthält die Daten, die bis zum Auftreten des Fehlers empfangen wurden.

HINWEIS

HINWEIS

Der Empfangsbereich muss bei einer Kommunikationsstörung vom Anwender nicht gelöscht werden.


8.3 Daten an ein externes Gerät senden

Für die Übertragung von Daten zu einem externen Gerät wird beim Datenaustausch mit dem bidirektionalen Protokoll eine BIDOUT-Anweisung verwendet. Als Anwender legen Sie die zu sendenden Daten in einem definierten Operandenbereich der SPS-CPU ab und starten die BIDOUT-Anweisung. Diese überträgt die Daten in das Schnittstellenmodul. Von dort werden sie dann über die in der BIDOUT-Anweisung angegebene Schnittstelle an das angeschlossene externe Gerät gesendet.



Abb. 8-11: Nach dem Aufruf der BIOUT-Anweisung sendet das Schnittstellenmodul die Daten an das externe Gerät

- Die Daten für das externe Gerät und die Daten zur Steuerung der BIDOUT-Anweisung, wie z. B. die Nummer der Schnittstelle und die Datenlänge, werden in den auch in der BIDOUT-Anweisung angegebenem Operandenbereichen eingetragen.
- 2 Die BIDOUT-Anweisung wird ausgeführt und die zu sendenen Daten sowie die Datenlänge werden in den Sendebereich der angegebenen Schnittstelle eingetragen.
- Oas Schnittstellenmodul sendet die Daten an das externe Gerät. Der Nachricht wird ein "ENQ" vorangestellt. Falls die Bildung einer Prüfsumme aktiviert ist, berechnet das Schnittstellenmodul die Prüfsumme und fügt sie an die Daten an.
- Nach dem Empfang der Daten sendet das externe Gerät entweder ein "ACK", wenn die Daten fehlerfrei empfangen wurden oder ein "NAK" und einen Fehlercode, wenn beim Empfang der Daten ein Fehler aufgetreten ist.
- Um der SPS-CPU anzuzeigen, dass die Daten übertragen wurden, wird nach der Ausführung der BIDOUT-Anweisung ein Bit-Operand für die Dauer eines SPS-Zyklus gesetzt.



Abb. 8-12: Ein Bit-Operand zeigt den Abschluss der Bearbeitung an.

8.3.1 Der Sendebereich im Schnittstellenmodul

Der Sendebereich ist ein Bereich im Pufferspeicher des Schnittstellenmoduls (Abschnitt 4.2), in dem die Daten zwischengespeichert werden, die aus der SPS-CPU stammen und die an ein externes Gerät weitergeleitet werden sollen. Am Anfang des Sendebereichs wird zusätzlich die Länge der zu sendenen Daten angegeben.

Jede Schnittstelle hat ihren eigenen Sendebereich. Der für CH1 belegt den Adressbereich 1024 (400H) bis 1535 (5FFH) und der Sendebereich für CH2 belegt den Adressbereich 2048 (800H) bis 2559 (9FFH).



Abb. 8-13: Belegung des Sendebereichs am Beispiel für Schnittstelle CH1

HINWEISE

Die Position der Sendebereiche innerhalb des Pufferspeichers und ihre Größe können mit Hilfe des GX Configurator-SC verändert und damit an die Anforderungen der externen Geräte angepasst werden.

Als Anfangsadresse für einen Sendebereich kann eine Adresse im Sende-/Empfangsbereich des Pufferspeichers oder im Anwenderbereich angegeben werden.

Adressbereiche: 1024 bis 6911 (400H bis 1AFFH) und 9228 bis 9727 (2600H bis 3FFFH)

Jeder Sendebereich kann auf eine Länge von 1 bis 6656 (1H bis 1A00H) Pufferspeicheradressen eingestellt werden. Wählen Sie die Anfangsadresse so, das die Grenzen des Anwenderbereichs nicht überschritten werden.

Beachten Sie bitte bei der Änderung der Position und Größe eines Sendebereichs, dass sich der Bereich nicht mit den Sende- und Empfangsbereichen einer der folgenden Funktionen überlappt, wenn eine dieser Funktionen verwendet wird:

- Lesen aus/Schreiben in den Pufferspeicher mit dem MC-Protokoll
- Senden von Daten mit dem MC-Protokoll auf Anforderung durch die SPS-CPU
- Empfangen/Empfangen von Daten mit dem freien Protokoll
- Beobachten des Datenaustausches

Ein Sendebereich muss mindestens so groß sein, dass er alle Daten, die von der SPS-CPU während einer Ausführung der BIDOUT-Anweisung übermittelt werden, aufnehmen kann. Wenn Sie mehr Daten senden möchten, als in den Sendebereich passen, können Sie entweder den Sendesbereich vergrößern oder die Daten aufteilen und in mehreren Sendungen übertragen. Prüfen Sie aber, ob der Empfänger eine geteilte Nachricht wieder zusammenfügen kann.



Eintrag der Daten im Sendebereich

Die erste Adresse eines Sendebereiches ist für die Angabe der Länge der Sendedaten reserviert. Die folgenden Adressen enthalten die Daten, die das externe Gerät erhalten soll. Die Daten werden von der BIDOUT-Anweisung in den Sendebereich ab der Speicherzelle mit der niedrigsten Adresse in der Reihenfolge "niederwertiges Byte" \rightarrow "höherwertiges Byte" eingetragen, in der sie gesendet werden.



Abb. 8-14: In diesem Beispiel werden vom Schnittstellenmodul die Zeichen "ABCDEFG123" gesendet.

8.3.2 Programmierung in der SPS für das Senden von Daten

Für den Transfer der Sendedaten aus der SPS-CPU in das Schnittstellenmodul wird eine BIDOUT-Anweisung verwendet.



Abb. 8-15: Der BIDOUT-Anweisung werden vor dem Aufruf die zu sendenen Daten und Steuerdaten übergeben.



Abb. 8-16: Signalverlauf beim Senden mit dem in der vorherigen Abbildung dargestellten Beispielprogramm

- Nach dem Einschalten der SPS wird das Schnittstellenmodul initialisiert. Belegt das Modul die Anfangs-E/A-Adresse X/Y00, zeigt der Eingang X1E danach die Betriebsbereitschaft an.
- 2 Die Übermittlung der Daten wird im Programm gestartet.
- Mit einer BIDOUT-Anweisung werden die Daten aus dem angegebenen Operandenbereich (in diesem Beispiel ab D11) der SPS-CPU gelesen und in den Sendebereich des Schnittstellenmoduls übertragen. Über welche Schnittstelle wie viele Daten gesendet werden, wird der BIDOUT-Anweisung in den Daten zur Steuerung der Anweisung mitgeteilt. In diesem Beispiel enthalten die Register D0 und D2 diese Informationen.
- Nach dem Senden wird auf die Bestätigung des externen Geräts gewartet. Dieses sendet entweder "ACK", wenn es die Daten fehlerfrei empfangen hat oder "NAK" und einen Fehlercode, wenn beim Empfang der Daten ein Fehler aufgetreten ist.
- Solution Nach dem Empfang der Bestätigung wird die Bearbeitung der BIDOUT-Anweisung abgeschlossen ist und in diesem Beispiel M0 für einen SPS-Zyklus gesetzt. Der folgende Operand (in diesem Beispiel M1) wird auch für einen Zylus gesetzt, wenn beim Datenaustausch ein Fehler aufgetreten ist und als Bestätigung ein "NAK" und ein Fehlercode empfangen wurde. Der Fehlercode wird in den Operanden ((s1)+1) zur Steuerung der BIDOUT-Anweisung eingetragen. Ist wie in diesem Beispiel s1 = D0, enthält das Register D1 ((s1)+1 = D0 +1= D1) den Fehlercode.

Im Programmbeispiel auf der nächsten Seite wird näher auf die Daten zur Steuerung der BIDOUT-Anweisung eingegangen.





Abb. 8-17: Beispielprogramm zum Senden von Daten über die Schnittstelle CH1 des Schnittstellenmoduls mit der Anfangs-E/A-Adresse X/Y00

- Mit dem Setzen von X20 wird das Senden der Daten eingeleitet. Dieser Eingang könnte durch einen Taster angesteuert werden, der über mehrere Programmzyklen hinweg betätigt wird. Daher wird mit der PLS-Anweisung nur die ansteigende Flanke von X20 ausgewertet.
- In dem Operandenbereich der mit D11 beginnt, werden 7 Zeichen eingetragen, die gesendet werden sollen.
- Als Kennzeichen f
 ür das Ende der Daten wird "CR, LF" (0A0DH) an die eigentlichen Daten angehängt.
- Die Schnittstelle CH1 wird ausgewählt, indem in D0 eine "1" eingetragen wird.
- Ol enthält nach der Ausführung der OUTPUT-Anweisung das Ausführungsergebnis (0: fehlerfreie Bearbeitung, ≠ 0: Fehlercode). Dieses Ergebnis wird vor der Ausführung gelöscht.
- O D2 enthält die Angabe der Datenlänge. Hier im Beispiel sind es 5 Worte. Wenn als Maßeinheit für die Kommunikation "Byte" eingestellt ist, muss in D2 der Wert "10" eingetragen werden.
- Die BIDOUT-Anweisung wird aufgerufen und die Sendedaten werden an das Schnittstellenmodul übertragen.
- M0 wird nach der Ausführung der BIDOUT-Anweisung für die Dauer eines SPS-Zyklus gesetzt. Wenn M1nicht gesetzt ist, wurde die Anweisung fehlerfrei ausgeführt.
- Wenn bei der Datenübertragung ein Fehler aufgetreten ist, wird auch der Merker M1 gesetzt. In diesem Fall wird das Ausführungsergebnis aus D1 gelesen und der Merker M102 gesetzt, mit dem z. B. eine Fehlermeldung auf einem Bediengerät eingeblendet werden kann.
- Die Merker M101 und M102 werden durch den Eingang X21, der z. B. durch einen Quttiertaster in einem Pult angesteuert wird, zurückgesetzt.

Den Zusammenhang zwischen den Steuerdaten der BIDOUT-Anweisung und den im Pufferspeicher des Schnittstellenmoduls abgelegten Daten soll die folgende Abbildung verdeutlichen. Die Operanden sind dieselben wie bei dem oben abgebildeten Programmbeispiel.

SPS-CPU			MELSEC Schnittstellenmodul					
Bei fehleri D 0 Numn D 1 Ergeb D 2 Dater D11 Dater bis Dis Dater	freiem Empfang: ner der Schnittstelle nis der Übertragung llänge	(0001H) (0000H) (0005H) - (4241H) - (0Ā0DH)	Adressen 599 (257 _H) 1024 (400 _H) 1025 (401 _H) bis 1535 (5FF _H)	Pufferspeicher Ergebnis der Datenübertragung Länge der zu sendenden Daten Daten Daten Daten Daten				
Wenn beim Empfang ein Fehler aufgetreten ist: D 0 Nummer der Schnittstelle (0001 _H) D 1 Ergebnis der Übertragung (≠0) D 2 Datenlänge (0005 _H) D 1 Daten. (4241 _H) bis D 5 D 5 D 5 D 5 D 5 D 5 D 5 D 5								

Abb. 8-18: Aus der SPS-CPU werden die Datenlänge und die Daten in den Sendebereich im Schnittstellenmodul übertragen. Nach dem Senden wird der SPS-CPU das Ergebnis der Übertragung mitgeteilt.

HINWEISE

Der Ausführungsstatus einer erweiterten Anweisung für ein Schnittstellenmodul (wie z.B. der BIDOUT-Anweisung) kann mit einer SPBUSY-Anweisung überprüft werden.

Mehrere BIDOUT-Anweisungen dürfen nicht gleichzeitig ausgeführt werden. Starten Sie die Ausführung einer BIDOUT-Anweisung erst, wenn die Ausführung einer anderen BIDOUT-Anweisung abgeschlossen ist. (Nach der Bearbeitung dieser Anweisung wird ein Bit gesetzt, das im Programm für Verriegelungen verwendet werden kann, siehe Abb. 8-16.)



8.3.3 Erkennung von Störungen beim Senden von Daten

Beim Senden von Daten werden Störungen häufig verursacht durch:

- Übertragungsfehler durch elektromagnetische Störeinstrahlungen.
- der Ablauf der Überwachungszeit (Timer 0, siehe Abschnitt 10.1)
- der Ablauf der Empfangsüberwachungszeit (Timer 1, siehe Abschnitt 10.2)
- den Ablauf der Sendeüberwachungszeit (Timer 2, siehe Abschnitt 10.3)
- einem zu kleinen Sendebereich. (Es sollen mehr Daten gesendet werden, als im Sendepuffer des Schnittstellenmoduls gespeichert werden können. Siehe Seite 8-12).
- das gleichzeitige Senden des externen Geräts.

Ob Fehler aufgetreten sind, kann im Ablaufprogramm der SPS oder mit der Software GX Configurator-SC überprüft werden. Während durch die Prüfung im Ablaufprogramm eine kontinuierliche Überwachung der Kommunikation ermöglicht wird, bietet sich die Fehlersuche mit dem GX Configurator-SC z. B. für die Inbetriebnahme an.

Fehlererkennung im Ablaufprogramm

Die folgenden Operanden und Signale zeigen Fehler an:

- Wenn bei der Ausführung der BIDOUT-Anweisung ein Fehler aufgetreten ist, wird der Operand gesetzt, der auf dem Operanden folgt, der das Ende der Bearbeitung dieser Anweisung anzeigt. Zeigt z. B. M0 den Abschluss der Bearbeitung an, signalisiert M1 einen Fehler.
- Die Leuchtdiode "ERR." des Schnittstellenmoduls leuchtet bei einem Fehler. Gleichzeitig ist bei einem Fehler an CH1 der Eingang XE und bei einem Fehler an CH2 der Eingang XF gesetzt. (Eine Beschreibung der Ein- und Ausgänge der Schnittstellenmodule finden Sie auf Seite 4-1.)
- Bei einer Störung wird im Operanden ((s1)+1) zur Steuerung der OUTPUT-Anweisung ein Fehlercode eingetragen. Fängt zum Beispiel dieser Operandenbereich bei D0 an (s1 = D0), können Sie dem Register D1 (D0 +1= D1) den Fehlercode entnehmen. Derselbe Fehlercode wird für CH1 in der Pufferspeicheradresse 599 (257H) und für CH2 in der Pufferspeicheradresse 615 (267H) abgelegt. In Kap. 23 sind die Fehlercodes näher beschrieben.

Ausschalten der "ERR."-LED und Löschen des Fehlercodes

Falls nur die "ERR."-LED ausgeschaltet werden soll, wird in der Pufferspeicheradresse 0 (für CH1) oder Pufferspeicheradresse 1 (für CH2) das Bit gesetzt, das dem Fehler entspricht.

Soll die "ERR."-LED ausgeschaltet und gleichzeitig der Fehlercode gelöscht werden, setzen Sie bitte die Ausgänge YE (für CH1) oder YF (für CH2).

Fehlerdiagnose mit dem GX Configurator-SC

Die Schnittstellenmodule zeigen Fehler, einschließlich Übertragungsfehler, durch Einschalten der Leuchtdiode "ERR." an.

Schließen Sie zur Fehlerdiagnose einen PC mit installierter Software GX Configurator-SC an die SPS an. Neben der Auswertung von Fehlercodes bietet diese Software auch die Möglichkeit, die "ERR."-LED des Schnittstellenmoduls auszuschalten.

8.4 Gleichzeitige Übertragung durch zwei Stationen

Im Vollduplex-Betrieb können gleichzeitig Daten gesendet und empfangen werden. In den Parametern der Schnittstellenmodule kann für jede Schnittstelle separat eingestellt werden, ob diese Möglichkeit zugelassen sein soll und wie die Sende- und Empfangsdaten in diesem Fall gehandhabt werden sollen.

Für den Fall, das ein Schnittstellenmodul und das angeschlossene externe Gerät gleichzeitig Daten übertragen, können die folgenden Einstellungen gewählt werden (siehe Seite 21-19):

- Die Sendedaten des Schnittstelllenmoduls und die vom externen Gerät empfangenen Daten sind gültig.
- Die Sendedaten des Schnittstelllenmoduls sind ungültig.
 Die vom externen Gerät empfangenen Daten sind gültig.
- Die Sendedaten des Schnittstellenmoduls sind g
 ültig.
 Die vom externen Ger
 ät empfangenen Daten sind ung
 ültig.
- Die Sendedaten des Schnittstellenmoduls und die vom externen Gerät empfangenen Daten sind ungültig.

Die Einstellungen werden für CH1 in der Pufferspeicheradresse 155 (9BH) und für CH2 in der Pufferspeicheradresse 315 (13BH) abgelegt.

8.4.1 Verhalten bei gleichzeitiger Übertragung

Die verschiedenen Einstellmöglichkeiten für den Fall, das zwei Kommunikationspartner gleichzeitig senden werden im folgenden Abschnitt detailliert beschrieben. Die Bezeichnungen "Sendedaten" und "Empfangsdaten" beziehen sich dabei immer auf die Sicht eines Schnittstellenmoduls: Sendedaten sind Daten, die an ein anderes Gerät geschickt werden, Empfangsdaten erhält das Schnittstellenmodul von einem anderen Gerät.

Einstellung: Gültige Sende- und Empfangsdaten

Bei dieser Einstellung ist das gleichzeitige Senden und Empfangen freigegeben.



Abb. 8-19: Beispiel für die Behandlung der Daten, wenn gleichzeitig gesendet und empfangen wird.

- Wert in den Pufferspeicheradressen 155 (9BH)/315 (13BH): 0000H
- Verhalten beim Senden von Daten: Nach der Übermittlung der Daten wird auf die Bestätigung vom anderen Gerät gewartet. Wenn diese Bestätigung innerhalb der von Timer 1 (s. Abschnitt 10.1) gesteuerten Überwachungszeit eintrifft, wird die Übertragung als fehlerfrei eingestuft. Ansonsten wird ein Übertragungsfehler gemeldet.



• Verhalten beim Empfang von Daten:

Nach dem Empfang der Daten von anderen Gerät erhält dieses eine Bestätigung. Die empfangenen Daten werden im Pufferspeicher abgelegt und stehen der SPS-CPU zur Verfügung.

HINWEISE Werden Daten während der Übertragung von Daten an ein anderes Gerät empfangen, werden die Eingänge X3/XA ("Empfangene Daten können gelesen werden".) erst gesetzt, nachdem alle Daten gesendet wurden.

Bei der oben beschriebenen Einstellung (Sendedaten gültig, Empfangsdaten gültig) und aktivierter Übertragungssteuerung (s. Kapitel 11) verhält sich ein MELSEC Schnittstellenmodul wie folgt:

Beim **Senden** von Daten wird die max. zulässige Zeit bis zum Eintreffen der Bestätigung durch die mit Timer 1 eingestellte Überwachungszeit (Timer 1)vorgegeben.

Fordert das externe Gerät während des Sendens den Abbruch der Übertragung (Empfang eines DC3-Signals oder Ausschalten des DSR-Signals), kommt das Schnittstellenmodul dieser Anforderung nach und beendet die Übertragung.

Teilt das externe Gerät dem Schnittstellenmodul seine Empfangsbereitschaft mit (Empfang eines DC1-Signals oder Einschalten des DSR-Signals), setzt das Schnittstellenmodul seine Übertragung fort.

Wenn das Schnittstellenmodul beim **Empfang** von Daten keine Bestätigung an das externe Gerät senden kann, weil dieses den Abbruch der Übertragung fordert (Empfang eines DC3-Signals oder Ausschalten des DSR-Signals), sendet das Modul die Bestätigung, nachdem das externe Gerät wieder seine Empfangsbereitschaft signalisiert hat. (Die Empfangsbereitschafts wird durch Empfang eines DC1-Signals oder Einschalten des DSR-Signals angezeigt.)

Einstellung: Sendedaten ungültig, Empfangsdaten gültig

Bei dieser Einstellung hat das Empfangen Vorrang vor dem Senden.



Abb. 8-20: In dieser Einstellung wird bei gleichzeitiger Übertragung ein Fehler gemeldet.

- Wert in den Pufferspeicheradressen 155 (9BH) oder 315 (13BH): 0100H
- Verhalten beim Senden von Daten: Nach der Übermittlung der Daten wird nicht auf die Bestätigung vom anderen Gerät gewartet, sondern der SPS-CPU sofort ein Übertragungsfehler gemeldet.
- Verhalten beim Empfang von Daten: Nach dem Empfang der Daten von anderen Gerät erhält dieses eine Bestätigung. Die empfangenen Daten werden im Pufferspeicher abgelegt und stehen der SPS-CPU zur Verfügung.

Einstellung: Sendedaten gültig, Empfangsdaten ungültig

Wird diese Einstellung gewählt, hat das Senden eine höhere Priorität als der Empfang.



Abb. 8-22: Die empfangenen Daten werden nicht beachtet und der Absender erhält keine Bestätigung.

- Wert in den Pufferspeicheradressen 155 (9BH) oder 315 (13BH): 0001H
- Verhalten beim Senden von Daten:

Nach der Übermittlung der Daten wird auf die Bestätigung vom anderen Gerät gewartet. Wenn diese Bestätigung innerhalb der von Timer 1 gesteuerten Überwachungszeit eintrifft, wird die Übertragung als fehlerfrei eingestuft. Ansonsten wird ein Übertragungsfehler gemeldet.

 Verhalten beim Empfang von Daten: Die Daten von anderen Gerät werden nicht gespeichert und dem Absender der Daten wird der Empfang der Daten nicht bestätigt. Der SPS-CPU wird nicht mitgeteilt, dass Daten empfangen wurden.

Einstellung: Sendedaten ungültig, Empfangsdaten ungültig

Mit dieser Einstellung wird die gleichzeitige Übertragung durch zwei Geräte gesperrt.





- Wert in den Pufferspeicheradressen 155 (9BH) oder 315 (13BH): 0101H
- Verhalten beim Senden von Daten: Nach der Übermittlung der Daten wird nicht auf die Bestätigung vom anderen Gerät gewartet, sondern der SPS-CPU sofort ein Übertragungsfehler gemeldet.
- Verhalten beim Empfang von Daten: Die Daten von anderen Gerät werden nicht gespeichert und dem Absender der Daten wird der Empfang der Daten nicht bestätigt. Der SPS-CPU wird nicht mitgeteilt, dass Daten empfangen wurden.



8.5 Hinweise zum Datenaustausch

Kommunikation während der Initialisierung des Moduls

Während ein Schnittstellenmodul initialisiert wird, ist keine Kommunikation mit externen Geräten möglich. Es werden keine Daten gesendet und Daten von anderen Geräten werden abgewiesen.

Ein Schnittstellenmodul wird initialisiert,

- wenn die Versorgungsspannung der SPS eingeschaltet wird.
- an der SPS-CPU ein RESET ausgeführt wird.
- die Betriebsart des Schnittstellenmoduls umgeschaltet wird.
- nachdem als Bestätigung auf empfangene Daten eine Bestätigung ("ACK" oder "NAK") gesendet wurde.
- nachdem als Bestätigung auf gesendete Daten eine Bestätigung ("ACK", "NAK") empfangen wurde.

Reihenfolge beim Senden

Daten sollten erst vom Schnittstellenmodul oder dem externen Gerät gesendet werden, nachdem diese Geräte die Empfangsbestätigung für unmittelbar zuvor gesendete Daten erhalten haben.

Maßeinheiten für die Datenlänge

Die Datenlänge muss im Schnittstellenmodul und im externen Gerät mit derselben Maßeinheit ("Byte" oder "Worte") gemessen werden. Beim Schnittstellenmodul wählen Sie die Einheit mit der Konfigurations-Software GX Configurator-SC.

Die Größe der Empfangs- und Sendebereiche im Pufferspeicher des Schnittstellenmoduls muss mindestens so groß sein, dass Sie die empfangenen und gesendeten Daten aufnehmen können.

Empfangen und Senden einer negativen Bestätigung ("NAK")

Das Schnittstellenmodul sendet ein "NAK" an das externe Gerät, nachdem der Empfang der fehlerhaften Daten abgeschlossen ist.

Ein externes Gerät sollte ebenfalls sofort ein "NAK" und einen Fehlercode im Bereich von 0020H bis 005FH senden, nachdem beim Empfang von Daten ein Fehler aufgetreten ist.

HINWEIS Unmittelbar nachdem ein Gerät ein "NAK" als Reaktion auf gesendete Daten erhalten hat, sollte in diesem Gerät mit Hilfe des Fehlercodes die Fehlerursache gesucht werden.

Falls ein Schnittstellenmodul ein "NAK" empfängt, während es Daten zu einem anderen Gerät sendet, schließt es erst diese Übertragung ab, liest dann das "NAK" und beendet anschließend die Übertragung mit Fehler.

Tritt während des Empfangs ein Fehler auf, ignoriert ein Schnittstellenmodul alle Daten entsprechend der übermittelten Datenlänge. Falls schon die Angabe der Datenlänge fehlerhaft ist, werden alle Daten, die dem Header ("ENQ") folgen, nicht beachtet.

Überwachungszeit für die Empfangsbestätigung

Ein Schnittstellenmodul überwacht, ob ein externes Gerät auf empfangene Daten reagiert und innerhalb einer bestimmten Zeit eine Bestätigung ("ACK" oder "NAK") sendet. Diese Zeit sollte mindestens auf den folgenden Wert eingestellt werden:

t = (maximale Zykluszeit der SPS x 2) + 100 ms

Auftreten von Datenrahmenfehlern im externen Gerät

Durch äußere Störeinflüsse kann es vorkommen, dass im externen Gerät ein fehlerhafter Datenrahmen erkannt wird, obwohl ein Schnittstellenmodul keine Daten über seine RS422/RS485-Schnittstelle sendet.

In diesem Fall sollte der Kommunikationspartner alle Daten ignorieren, bis ein gültiger Header ("ENQ") oder ein Steuerzeichen wie "ACK" oder "NAK" empfangen wird.

Prüfen Sie aber auch, ob die eingestellten Übertragungsbedingungen mit denen des externen Gerätes übereinstimmen.

Einstellung für die Anzahl der Datenbits

Wenn eine Prüfsumme verwendet wird, muss die Anzahl der Datenbits auf "8" eingestellt werden (siehe Abschnitt 5.4.2).



9 Interrupt-Programme

9.1 Übersicht

Wenn eine SPS-CPU ihr Programm ausführt, werden externe Ereignisse, wie z. B. der Zustandswechsel von Eingängen, normalerweise erst am Ende eines Bearbeitungszyklus erfasst und dann im nächsten Zyklus berücksichtigt. Falls auf solche Ereignisse sofort reagiert werden soll, muss das laufende Programm unterbrochen und ein vorrangiges Programm ausgeführt werden. Nach dessen Bearbeitung wird das Hauptprogramms fortgesetzt.

Eine Möglichkeit zur Unterbrechung des Hauptprogramms ist die Ausgabe von Interrupts an die SPS-CPU (Interrupt = Unterbrechung). Das Programm, das die SPS-CPU dann abarbeitet, nennt man Interrupt-Programm.

Die Schnittstellenmodule des MELSEC System Q können nach dem Interrupts auslösen, wenn

- Daten mit dem freiem Protokoll empfangen wurden.
- Daten mit dem bidirektionalen Protokoll empfangen wurden.



Abb. 9-1: Start eines Interrupt-Programms durch Daten, die vom Schnittstellenmodul empfangen wurden

Wenn die Daten aus dem Schnittstellenmodul in einem Interrupt-Programm in die SPS-CPU übertragen werden, erhält die SPS-CPU die Daten schneller als bei der Übertragung im Hauptprogramm.

HINWEIS

Für die Ausführung von Interrupt-Programmen sind Einstellungen in den SPS-Parametern (siehe Abschnitt 5.4.3) und die Freigabe von Interrupts durch das Schnittstellenmodul erforderlich (siehe auch Abschnitt 9.2.4).

9.2 Interrupt-Programme zum Lesen der Daten

9.2.1 Zeitpunkt, an dem ein Interrupt-Programm gestartet wird

Nachdem das Schnittstellenmodul Daten mit dem freiem oder dem bidirektionalen Prokotoll empfangen hat, werden die Daten im Empfangsbereich des Moduls gespeichert und Eingänge in der SPS-CPU eingeschaltet, um das Eintreffen neuer Daten anzuzeigen.

Eingang de	er SPS-CPU	Rodoutung			
CH1	CH2	Dedediting			
X3	ХА	"Empfangene Daten können gelesen werden"			
X4	ХВ	"Empfangene Daten sind feh- lerhaft" (werden nur beim freien Protokoll gesetzt)			

Tab. 9-1:

Diese Eingänge der SPS-CPU werden nach dem Datenempfang eingeschaltet.

HINWEISE Die Adressen der Eingänge gelten für die Anfangsadresse X/Y00 des Schnittstellenmoduls.

Eine Beschreibung der Ein- und Ausgänge der Schnittstellenmodule finden Sie in Kap. 4.

Ein Interrupt-Programm wird mit der ansteigenden Flanke einer der Eingänge gestartet (Übergang von "AUS" nach "EIN"). Im Interrupt-Programm müssen die oben angegebenen Eingänge nicht mehr abgefragt zu werden. Falls doch im Interrupt-Programm Eingänge abgefragt werden sollen, muss auf diese Operanden direkt zugegriffen werden. Das Programmbeispiel auf Seite 9-5 zeigt diese Möglichkeit.

9.2.2 Signalverlauf bei der Ausführung eines Interrupt-Programms

In einem Interrupt-Programm wird zum Transfer der empfangenen Daten in die SPS-CPU eine BUFRCVS-Anweisung verwendet. Diese Anweisung kann in Verbindung mit dem freien oder dem bidirektionalen Protokoll eingesetzt werden. Eine ausführliche Beschreibung der BUFRCVS-Anweisung finden Sie in der Programmieranleitung zum MELSEC System Q, Art.-Nr. 87432.



Abb. 9-2: Interrupt-Programm 50 (I50) zum Lesen von empfangenen Daten

* Bei den IEC-Programmeditoren sind die Anweisungen "FEND" und "IRET" nicht erforderlich.





Abb. 9-3: Signalverlauf beim Lesen der Daten in einem Interrupt-Programm. Zur Kommunikation wird das bidirektionale Protokoll verwendet.

- Die von einem externen Gerät empfangenen Daten werden in den Empfangsbereich des Schnittstellenmoduls eingetragen. In der SPS-CPU wird – abhängig von der verwendeten Schnittstelle – der Eingang X3 oder XA gesetzt.
- 2 Das Hauptprogramm wird unterbrochen und das Interrupt-Programm gestartet.
- 3 Zum Übertragen der empfangenen Daten in die SPS-CPU wird im Interrupt-Programm eine BUFRCVS-Anweisung ausgeführt.

Wenn bei der Ausführung der BUFRCVS-Anweisung ein Fehler auftritt, wird in der SPS-CPU das Error Flag SM0 gesetzt und im Sonderregister SD0 ein Fehlercode eingetragen. Detaillierte Angaben zu den Fehlercodes entnehmen Sie bitte den folgenden Anleitungen:

- Bei einem Fehlercode bis 4FFF_H finden Sie Hinweise zur Fehlerbehebung in der Programmieranleitung zum MELSEC System Q (Art.-Nr. 87432).
- Bei einem Fehlercode ab 7000_H finden Sie detaillierte Angaben in Kap. 23 dieses Handbuchs.
- Nach der Ausführung der BUFRCVS-Anweisung und dem Lesen der Daten wird der Eingang X3 (XA) durch das Schnittstellenmodul zurückgesetzt.
- **6** Das Interrupt-Programm wird beendet und das Hauptprogramm fortgesetzt.

Der beschriebene Ablauf gilt für die Kommunikation mit dem freien und dem bidirektionalen Protokoll. Beim freien Protokoll wird das Interrupt-Programm zusätzlich zu dem in Abb. 9-3 dargestellten Signalen auch durch die Eingänge X4 oder XB gestartet, mit denen ein Fehler beim Datenempfang signalisiert wird. In diesem Fall sollte auch der Fehlercode ausgewertet werden, der für CH1 in der Pufferspeicheradresse 600 (258H) und für CH1 in der Pufferspeicheradresse 616 (268H) des Schnittstellenmoduls eingetragen wird.

HINWEIS

Interrupts können im Hauptprogramm freigegeben, gesperrt oder maskiert werden. Eine Beschreibung der Anweisungen EI, DI und IMASK finden Sie in der Programmieranleitung zum MELSEC System Q (Art.-Nr. 87432).

9.2.3 Programmbeispiel

Das abgebildete Programm liest die über die Schnittstelle 1 eines QJ71C24 (Kopfadresse X/Y00) mit dem freien Protokoll empfangenen Daten und speichert sie in der SPS-CPU.

Die Einstellung der Interrupt-Pointer in den SPS-Parametern zeigt die folgende Abbildung:



Abb. 9-4: Die Interrupt-Pointer werden mit der Programmier-Software GX Developer oder GX IEC Developer eingestellt.

Im GX Configurator-SC wurde nur die Interrupt-Auslösung für die Schnittstelle CH1 freigegeben. Beim Empfang von Daten über diese Schnittstelle wird das Interrupt-Programm 50 (Interrupt-Pointer I50) bearbeitet. Wären auch für CH2 Interrupts freigegeben, startet beim Eintreffen von Daten über diese Schnittstelle das Interrupt-Programm I51.

Als Schnittstelle zum Hauptprogramm dienen die Merker M100 und M101. Wurden Daten fehlerfrei empfangen, wird das dem Hauptprogramm mit M100 angezeigt, während M101 bei fehlerhaften Datenempfang gesetzt wird. Im Hauptprogramm werden diese beiden Merker nach der Auswertung zurückgesetzt.

Die aus dem Schnittstellenmodul gelesenen Daten werden in der SPS-CPU ab dem Datenregister D200 gespeichert.



Abb. 9-5: In D200 wird die Datenlänge eingetragen. Ab D201 folgen die empfangenen Daten





Abb. 9-6: Interrupt-Programm I50 (Kontaktplan des GX Developer)



Abb. 9-7: Interrupt-Programm I50 (Kontaktplan des GX IEC Developer)

- Mit einer El-Anweisung wird die Ausführung von Interrupt-Programmen freigegeben.
- Eine FEND-Anweisung kennzeichnet den Ende eines Programmteils. Bei den IEC-Editoren (Kontaktplan und Anweisungsliste) ist diese Anweisung nicht erforderlich.
- Der Zustand des Eingangs X3 wird direkt abgefragt. Ist er eingeschaltet, wurden die Daten fehlerfrei empfangen.
 (Um den aktuellen Zustand zu erfassen, müssen Eingänge in einem Interrupt-Programm direkt abgefragt werden. Da Eingänge am Anfang eines SPS-Zyklus aktualisiert werden, liefert eine normale, also nicht direkte Abfrage des Eingangs, nicht den Zustand zum Zeitpunkt der Ausführung des Interrupt-Programms.)
- Oer Eingang X4 zeigt an, dass beim Empfang der Daten ein Fehler aufgetreten ist. Er wird direkt abgefragt und setzt M101.
- Die BUFRCVS-Anweisung wird ausgeführt und überträgt die empfangenen Daten in die SPS-CPU.
 - (Der Merker M400 in Abb. 9-6 wird vom System immer auf "1" gesetzt.)
- Eine IRET-Anweisung kennzeichnet das Ende des Interrupt-Programms. Bei den IEC-Editoren ist diese Anweisung nicht erforderlich.

9.2.4 Hinweise zum Lesen von Daten in einem Interrupt-Programm

Anzahl der Interrupt-Programme

Ein Interrupt-Programm wird durch die Angabe eines Interrupt-Pointers eindeutig gekennzeichnet (im Beispiel aus der vorherigen Seite ist es der Interrupt-Pointer I50). Jeder Schnittstelle wird ein Interrupt-Pointer und damit ein Interrupt-Programm zugeordnet. Für jede Schnittstelle ist daher ein eigenes Interrupt-Programm erforderlich.

Freigabe von Interrupts im Schnittstellenmodul

Ob durch empfangene Daten ein Interrupt ausgelöst wird, kann mit der Software GX Configurator-SC oder durch einen Eintrag in den Pufferspeicher des Schnittstellenmoduls eingestellt werden. Um Interrupts von CH1 freizugeben, muss in die Pufferspeicheradresse 8208 (2010H) der Wert "1" eingetragen werden. Durch den Wert "0" werden Interrupts gesperrt. Die Pufferspeicheradresse 8464 (2110H) beeinflusst Interrupts von der Schnittstelle CH2. Werden Interrupts im Schnittstellenmodul erst während des Datenempfangs freigegeben, wird in diesem Fall kein Interrupt-Programm gestartet.

Anweisungen zum Lesen der empfangenen Daten

Verwenden Sie zum Transfer der empfangenen Daten in die SPS-CPU in einem Interrupt-Programm nur eine BUFRCVS-Anweisung. Die Anweisungen INPUT und BIDIN dürfen nicht in einem Interrrupt-Programm ausgeführt werden.

Lesebestätigung durch Setzen der Ausgänge Y1/Y8

In einen Interrupt-Programm dürfen die Ausgänge Y1 und Y8, mit denen dem Schnittstellenmodul angezeigt wird, dass die Daten übernommen wurden, nicht gesetzt werden.

Ausführungsbedingung der BUFRCVS-Anweisung

Im Interrupt-Programm sollte eine BUFRCVS immer ohne weitere Bedingungen durch den Sondermerker M400 oder – in den IEC-Editoren– durch eine Beschaltung des Enable-Eingangs mit TRUE gestartet werden.

Lesen von Daten nach dem Anlauf des Schnittstellenmoduls

Während der Initialisierung der SPS-CPU, z. B. nach dem Einschalten der SPS oder dem Zurücksetzen der SPS-CPU, ist die Ausführung von Interrupt-Programmen gesperrt. Falls das Schnittstellenmodul in dieser Phase Daten empfängt, können diese nicht durch ein Interrupt-Programm gelesen werden. Abhilfe schafft die auf der nächsten Seite abgebildete Programmsequenz, die nach dem Anlauf der SPS-CPU nur einmal ausgeführt wird.





Abb. 9-8: Die oberen Programmzeilen dienen zum Lesen der Daten von CH1 unmittelbar nach dem Anlauf der SPS-CPU.

- Falls über die Schnittstelle CH1 Daten während des Anlaufs der SPS-CPU empfangen wurden (X3 oder X4 sind in diesem Fall gesetzt), wird die INPUT-Anweisung durch den Sondermerker SM402 nur einmal ausgeführt. SM402 ist nach dem Anlauf der SPS-CPU nur für einen Programmzyklus eingeschaltet.
- 2 Bei einem Fehler an CH1 wird die ERR.-LED wieder ausgeschaltet.
- 3 Die Daten, die vom Schnittstellenmodul nach dem Anlauf empfangen werden, überträgt das Interrupt-Programm in die SPS-CPU.



10 Überwachungszeiten

Ob der Datenaustausch fehlerfrei abgewickelt wird, prüft ein Schnittstellenmodul mit Hilfe verschiedener Überwachungszeiten (Timer). Jede Schnittstelle verfügt über ihre eigenen Timer.

Überwachungszeit			К	ombinierbar m		
		Voreinstellung	MC-Protokoll	Freiem Protokoll	Bidirektiona- lem Protokoll	Bemerkung
Überwachungs- zeit für den Datenempfang (Timer 0)	Format 0	0 Zeichen	•	•	•	Übertragungszeit für die eingestellte Anzahl Zeichen.
	Format 1	Wartezeit)	0	•	0	Diese Zeit hängt von der Übertragungsgeschwin- digkeit ab.
Überwachungszeit für eine Antwort (Timer 1)		5 s	•	_	•	Beim bidirektionalen Pro- tokoll ist diese Zeit nur beim Senden gültig.
Überwachungszeit für die Übertragung (Timer 2)		3 Minuten	•	٠	•	
Übertragungswartezeit		0 ms	•	—	—	



• = Die Überwachungszeit wird bei dem angegebenen Protokoll verwendet.

○ = Die Überwachungszeit wird bei dem angegebenen Protokoll nicht verwendet.

- = Die Funktion wird bei dem angegebenen Protokoll nicht verwendet.



Timer 0, Timer 1 und Timer 2 sind Bezeichnungen für interne Zeitgeber eines Schnittstellenmoduls. Bitte verwechseln Sie diese Timer nicht mit Timer-Operanden in der SPS-CPU.



Abb. 10-1: Überwachungszeiten am Beispiel des MC-Protokolls.

10.1 Überwachungszeit für den Datenempfang (Timer 0)

Ein Schnittstellenmodul überwacht den Empfang von Daten, indem zu Beginn des Empfangs eine Zeit gestartet wird. Diese Überwachungszeit wird angehalten, wenn die eingestellte Datenmenge empfangen wurde. Beim Eintreffen neuer Daten beginnt die Zeit wieder von vorn.

Treffen innerhalb der Überwachungszeit, z. B. wegen einer Störung, keine Daten ein, wird der Empfang durch das Schnittstellenmodul abgebrochen.



Abb. 10-2: Prinzip der Überwachungszeit beim Empfang von Daten

10.1.1 Verhalten des Schnittstellenmoduls bei Ablauf von Timer 0

Verhalten beim MC-Protokoll

Bei der Kommunikation mit dem MC-Protokoll wird nach Ablauf der durch Timer 0 gesteuerten Überwachungszeit

- im Pufferspeicher des Schnittstellenmoduls ein Fehlercode eingetragen.
 Bei der Kommunikation über die Schnittstelle CH1 wird der Fehlercode in der Adresse 602 (25AH) gespeichert. Werden die Daten über CH2 empfangen, können Sie den Fehlercode der Adresse 618 (26AH) entnehmen.
- ein "NAK" an den Kommunikationspartner gesendet und auf weitere Kommandos von diesem Gerät gewartet.

Verhalten beim freien Protokoll (Format 0)

Ohne anwenderdefinierte Datenrahmen:

Werden Daten mit dem freien Protokoll ausgetauscht und dabei keine anwenderdefinierten Datenrahmen verwendet, werden nach Ablauf von durch Timer 0

- die bis dahin empfangenen Daten gespeichert (und damit der SPS-CPU zur Verfügung gestellt).
- der Eingang X4 (f
 ür CH1) oder XB (f
 ür CH2) gesetzt.
 Diese Eing
 änge zeigen einen Fehler beim Datenempfang an. Zus
 ätzlich wird f
 ür CH1 in der Pufferspeicheradresse 600 (258H) oder f
 ür CH2 in der Pufferspeicheradresse 616 (268H) ein Fehlercode eingetragen.

Danach wartet das Schnittstellenmodul auf weitere Daten.

Beispiel:

Um das Ende der Daten zu kennzeichnen, werden die Steuerzeichen CR und LF (0D0AH) verwendet.



Trifft das zweite Zeichen der Endekennung nicht innerhalb der Überwachungszeit beim Schnittstellenmodul ein, werden die bis dahin empfangenen Zeichen im Empfangsbereich des Schnittstellenmoduls gespeichert und einer der SPS-Eingänge X4 oder XB eingeschaltet.



Abb. 10-3: Wenn das zweite Zeichen der Endekennung fehlt, wird ein Kommunikationsfehler gemeldet.

Mit anwenderdefinierten Datenrahmen

Werden beim Austausch von Daten mit dem freien Protokoll anwenderdefinierte Datenrahmen verwendet, werden nach Ablauf der Überwachungszeit

- die Daten gespeichert, die bis dahin empfangen wurden. Die Daten im letzten Rahmen gehen verloren.
- der Eingang X4 (f
 ür CH1) oder XB (f
 ür CH2) gesetzt.
 Diese Eing
 änge zeigen einen Fehler beim Datenempfang an. Zus
 ätzlich wird f
 ür CH1 in der Pufferspeicheradresse 600 (258H) oder f
 ür CH2 in der Pufferspeicheradresse 616 (268H) ein Fehlercode eingetragen.

Danach wartet das Schnittstellenmodul auf weitere Daten.

Verhalten beim freien Protokoll (Format 1)

Das Format 1 von Timer 0 kann zur Steuerung des Datenempfangs verwendet werden, wenn keine Endekennung und kein Datenzähler zur Erfassung der Datenlänge verwendet wird. Nachdem die durch T0 gesteuerte Überwachungszeit abgelaufen ist

- wird der Empfang der Daten beendet und die bis dahin empfangenen Zeichen werden im Eingangsbereich des Schnittstellenmoduls gespeichert,
- abhängig von der verwendeten Schnittstelle wird einer der Eingänge X3 oder XA gesetzt.

Danach ist das Schnittstellenmodul wieder empfangsbereit.

Auf der folgenden Seite finden Sie ein Beispiel.

Beispiel:



Abb. 10-4: Nach dem Empfang der Daten und dem Ablauf der Überwachungszeit kann die SPS-CPU die Daten aus dem Empfangsbereich lesen.

Verhalten beim bidirektionalen Protokoll

Läuft die Überwachungszeit beim bidirektionalen Protokoll ab,

- werden die Daten gelöscht, die vom Beginn der aktuellen Datenübertragung bis zum Ablauf der Wartezeit empfangen wurden.
- wird f
 ür CH1 in der Pufferspeicheradresse 600 (258н) oder f
 ür CH2 in der Pufferspeicheradresse 616 (268н) ein Fehlercode eingetragen.
- wird ein "NAK" zum Kommunikationspartner gesendet.

Danach wartet das Schnittstellenmodul auf weitere Daten.

10.1.2 Einstellung der Überwachungszeit beim Datenempfang (Timer 0)

Die Überwachungszeit für den Datenempfang und deren Format beim freien Protokoll kann mit der Software GX Configurator-SC eingestellt werden. Sie wird in der Einheit "Zeichen" gemessen. Die Zeit für die Übertragung eines Zeichens hängt von der Übertragungsgeschwindigkeit ab.

HINWEIS

Wenn für Timer 0 der Wert "0" eingestellt wird, ist die Wartezeit unendlich lang . Dies entspricht auch der Voreinstellung.

Mit der folgenden Formel können Sie den Mindestwert für Timer 0 berechnen. Stellen Sie einen Wert ein, der diesem Ergebnis entspricht oder größer ist. Falls das Ergebnis Nachkommastellen hat, sollte aufgerundet werden.

$t_0 = 1 + \frac{I_d \times V_{tr}}{12000}$	t ₀ : Einstellwert für Timer 0 [Zeichen]			
	T _d : Max. Verzögerungszeit des externen Geräts beim Senden [ms]			
	v _{tr} : Übertragungsgeschwindigkeit [Bit/s]			

Beispiel:

Übertragungsgeschwindigkeit = 9600 Bit/s, $T_d = 50$ ms

 $t_0 = 1 + \frac{50 \times 9600}{12000} = 41$ Zeichen

In diesem Beispiel besteht ein Zeichen aus 12 Bit (Startbits + Datenbits + Stopp- + Paritätsbit). Die tatsächliche Überwachungszeit für dieses Beispiel kann dann wie folgt berechnet werden:



 $\frac{41 Z eichen \times 12 Bit}{9600 Bit / s} = 0,05125 \text{ s} = \underline{51,25 \text{ ms}}$

Falls Daten über die RS422/485-Schnittstelle ausgetauscht werden, berechnen Sie den Wert für t_0 mit der folgenden Formel:

 $t_0 = 1 + \frac{\left(T_d + T_1\right) \times v_{tr}}{12000}$

 t_0 : Einstellwert für Timer 0 [Zeichen]

T_d: Max. Verzögerungszeit des externen Geräts beim Senden [ms]

T₁: Umschaltzeit (Senden/Empfangen) der Schnittstelle des externen Geräts [ms]

vtr: Übertragungsgeschwindigkeit [Bit/s]

Nachkommastellen des Ergebnisses werden wieder aufgerundet.

10.2 Überwachungszeit für eine Antwort (Timer 1)

Außer beim freien Protokoll muss ein Gerät, das Daten empfangen hat, innerhalb einer bestimmten Zeit eine Bestätigung an den Absender schicken.

Wenn ein Schnittstellenmodul Daten sendet, wird mit Timer 1 wird die Zeitspanne zwischen der Ausgabe der Daten und dem Erhalt der Antwort überwacht.

Hat ein Schnittstellenmodul Daten empfangen, überwacht Timer 1 die Zeit, die bis zum Senden der Antwort vergeht (Diese Überwachung gilt nur für Kommunikation mit dem MC-Protokoll.)

Trifft innerhalb der Überwachungszeit z. B. wegen einer Störung, keine Antwort ein, wird nicht mehr länger auf eine Antwort gewartet.



Abb. 10-5: Die Überwachungszeit beginnt nach dem Senden der Daten

Falls bei der Kommunikation mit dem MC-Protokoll Daten auf Anforderung vor der Reaktion auf zuvor empfangene Daten gesendet werden, endet die Überwachung mit der Ausgabe dieser Daten.



Abb. 10-6: Wenn nach dem Empfang Daten gesendet werden, wird die Überwachungszeit angehalten

10.2.1 Verhalten des Schnittstellenmoduls bei Ablauf von Timer 1

Einstellung von Timer 1 auf "0 ms"

Wenn Timer 1 auf "0 ms" eingestellt ist, bedeutet das eine "unendlich" lange Wartezeit.

Nach dem Datenempfang wird in diesem Fall nicht überwacht, wann das Schnittstellenmodul eine Antwort an den Absender sendet.

Im umgekehrten Fall, wenn das Schnittstellenmodul Daten gesendet hat, wird bei dieser Einstellung von Timer 1 nicht überwacht, wann der Kommunikationspartner eine Antwort sendet.



Einstellung von Timer 1 auf Werte \geq 100 ms

Mit Werten von mindestens 100 ms für Timer 1 wird die Überwachungszeit aktiviert.

Hat ein Schnittstellenmodul Daten im MC-Protokoll empfangen, wird Timer 1 gestartet. Wird eine Antwort an den Absender der Daten geschickt, wird Timer 1 angehalten und die abgelaufene Zeit wieder auf 0 zurückgesetzt.

Die Überwachungszeit beginnt auch, nachdem ein Schnittstellenmodul Daten mit dem MC-Protokoll oder dem bidirektionalen Protokoll gesendet hat, und wird beendet, wenn eine Antwort vom Empfänger der Daten eintrifft.

Die Reaktion bei einer Überschreitung der Überwachungszeit hängt vom verwendeten Protokoll ab:

- Bei der Kommunikation mit dem MC-Protokoll wird nach Ablauf der durch Timer 1 gesteuerten Wartezeit
 - im Pufferspeicher des Schnittstellenmoduls ein Fehlercode eingetragen.
 Bei der Kommunikation über die Schnittstelle CH1 wird der Fehlercode in der Adresse
 602 (25AH) gespeichert. Werden die Daten über CH2 empfangen, können Sie den Fehlercode der Adresse 618 (26AH) entnehmen.
 - ein "NAK" an den Kommunikationspartner gesendet und auf weitere Kommandos von diesem Gerät gewartet.
- Beim bidirektionalen Protokoll wird mit Timer 1 nur die Reaktion des Kommunikationspartners überwacht, nachdem das Schnittstellenmodul Daten gesendet hat.
 Läuft die Überwachungszeit ab, wird für CH1 in der Pufferspeicheradresse 600 (258H) oder für CH2 in der Pufferspeicheradresse 616 (268H) ein Fehlercode eingetragen und die Übertragung mit Fehler beendet.

10.2.2 Einstellung der Überwachungszeit für eine Antwort (Timer 1)

Timer 1 ist auf 5 s voreingestellt. Dieser Wert kann mit der Software GX Configurator-SC geändert werden.

Kommunikation mit dem MC-Protokoll

In den folgenden Fällen muss der Wert für Timer 1 der Übertragungswartezeit (siehe Seite XXX) entsprechen oder größer sein:

- Beim Beobachten von Operanden
- Beim Lesen von Daten in der Einheit "Worte"

Falls auf eine Station zugegriffen wird, die an ein externes Gerät angeschlossen ist (einschließlich Multidrop-Verbindungen), gilt die folgende Beziehung:

 $t_1 \ge n \times t_{Zyk}$

t₁ = Wert für Timer 1

n = Max. Anzahl der Zyklen, die zur Ausführung des Kommandos benötigt werden $t_{Zvk} = Zykluszeit der Station, auf die zugegriffen wird$

Wird über ein Netzwerk auf eine andere Station zugegriffen, stellen Sie die durch Timer 1 gesteuerte Überwachungszeit entweder auf "unendlich" ein oder berechnen den Wert mit der folgenden Formel:

 $t_1 \ge n \times t_{Kom}$

t₁ = Wert für Timer 1

n = Max. Anzahl der Zyklen, die zur Ausführung des Kommandos benötigt werden $t_{\!Kom}$ = Kommunikationszeit

Bei der Wahl einer unendlich langen Zeit sollte die Übertragungswartezeit des externen Geräts überprüft und das Schnittstellenmodul bei einer Zeitüberschreitung initialisiert werden.

Kommunikation mit dem bidirektionalen Protokoll

Stellen Sie mit Timer 1 die Überwachungszeit auf den Wert ein, den Sie mit der folgenden Formel berechnen können:

 $t_1 = (t_{Zyk} \times 2) + 100 \, ms$

t₁ = Wert für Timer 1 t_{Zvk} = Zykluszeit [ms]

10.3 Überwachungszeit für die Übertragung (Timer 2)

Timer 2 überwacht die Zeit, die für die Übertragung von Daten benötigt wird.

Beim Senden von Daten wird mit Timer 2 die Dauer der Übertragung dieser Daten überwacht, nach dem Empfang von Daten dient Timer 2 zur Überwachung der Zeit, die für die Übertragung der Antwort benötigt wird.



Abb. 10-7: Mit Timer 2 werden alle gesendeten Daten überwacht



Abb. 10-8: Falls bei der Kommunikation mit dem MC-Protokoll Daten auf Anforderung vor der Reaktion auf zuvor empfangene Daten gesendet werden, wird jede dieser Übertragungen überwacht.

Wenn der Datenaustausch durch Signale gesteuert wird, überwacht Timer 2 bei einem der folgenden Ereignisse die Beendigung der Übertragung:

- Wenn bei aktivierter DTR/DSR-Steuerung das DSR-Signal ausgeschaltet wird.
- Wenn DC1/DC3-Signale verwendet werden und ein DC3-Signal empfangen wird.
- Wenn bei der Kommunikation über eine RS232-Schnittstelle das CS-Signal ausgeschaltet wird.

10.3.1 Verhalten des Schnittstellenmoduls bei Ablauf von Timer 2

Einstellung von Timer 2 auf "0 ms"

Der Wert "0 ms" für Timer 2 bedeutet, dass die Dauer der Übertragungen nicht überwacht wird. Kann ein Schnittstellenmodul nicht senden, wartet es "unendlich" lange.

Einstellung von Timer 2 auf Werte \geq 100 ms

Mit Werten von mindestens 100 ms für Timer 2 wird die Überwachungszeit aktiviert.

Die Überwachungszeit beginnt mit dem Senden von Daten oder Antworten auf empfangene Daten und beendet, wenn die Übertragung abgeschlossen ist.

Die Reaktion bei einer Überschreitung der Überwachungszeit hängt vom verwendeten Protokoll ab.

• Kommunikation mit dem MC-Protokoll

Läuft die Überwachungszeit ab, wird für CH1 in der Pufferspeicheradresse 599 (257H) oder für CH2 in der Pufferspeicheradresse 615 (267H) ein Fehlercode eingetragen. Danach wartet das Schnittstellenmodul auf weitere Kommandos. Es wird kein "NAK" an den Kommunikationspartner gesendet.

Wird die Überwachungszeit während der Übertragung von Daten auf Anforderung überschritten, wird für CH1 in der Pufferspeicheradresse 598 (256H) oder für CH2 in der Pufferspeicheradresse 614 (266H) ein Fehlercode eingetragen.

Läuft die Überwachungszeit während der Übertragung ab und wird diese abgebrochen, werden die restlichen Daten nicht mehr übertragen.

• Kommunikation mit dem freien oder bidirektionalen Protokoll

Läuft die Überwachungszeit bei der Übertragung von Daten ab, wird für CH1 in der Pufferspeicheradresse 599 (257H) oder für CH2 in der Pufferspeicheradresse 615 (267H) ein Fehlercode eingetragen und die Übertragung mit Fehler beendet. Wird durch die Überwachungszeit die Übertragung abgebrochen, werden die restlichen Daten nicht mehr übertragen.

Läuft die Überwachungszeit bei der Übertragung einer Antwort, wird ein Fehlercode für CH1 in der Pufferspeicheradresse 600 (258H) oder für CH2 in der Pufferspeicheradresse 616 (268H) eingetragen und – zusätzlich beim freien Protokoll – einer der Eingänge X4 oder XB eingeschaltet. Diese Eingänge zeigen an, das beim Empfang von Daten ein Fehler aufgetreten ist und werden zurückgesetzt, nachdem die SPS-CPU die Daten gelesen hat. Wird die Übertragung der Antwort durch den Ablauf die Überwachungszeit abgebrochen, werden die restlichen Daten nicht mehr übertragen.



10.3.2 Einstellung der Überwachungszeit für die Übertragung (Timer 2)

Die Einstellung für Timer 2 kann mit der Software GX Configurator-SC geändert werden.

Zur Berechnung der Überwachungszeit dient die folgende Formel:

t2	= Einstellwert für Timer 2 [ms]
Τd	= Max. Verzögerungszeit im externen Gerät [ms]
T ₁	= Zeit für die Übertragung eines Zeichens [ms]
n	= Anzahl der übertragenen Zeichen
	t2 Td T₁ n

Die Zeit, die für die Übertragung eines Zeichens benötigt wird, kann mit der folgenden Formel berechnet werden:

 $T_1 = \frac{Anzahl \, der \, Bits \, pro \, Zeichen}{\ddot{U}bertragungsgeschwindigkeit \, [Bit/s]} \times 1000$

Der Wert für Timer 2 wird in Einheiten von 100 ms eingegeben. Runden Sie das Ergebnis bitte auf die nächsten 100 ms auf.

Beispiel:

Übertragungsgeschwindigkeit = 9600 Bit/s $T_d = 200 \text{ ms}$ m (Bits pro Zeichen) = 11 Bit (1 Startbit + 8 Datenbits + 2 Stoppbits) n (Anzahl der Zeichen) = 3

 $T_1 = \frac{11}{9600} \times 1000 = 1,15 \text{ ms}$

 $t_2 = T_d + (T_1 \times n) = 200 + (1,15 \times 3) = 203,44 \text{ ms} \Rightarrow 300 \text{ ms}$

10.4 Übertragungswartezeit

Für den Fall, dass ein externes Geräte nach dem Senden nicht sofort empfangsbereit ist, kann im MELSEC Schnittstellenmodul die Übertragung der Antwort verzögert werden. Diese Übertragungswartezeit ist nur bei der Kommunikation mit dem MC-Protokoll und den zur MELSEC QnA-Serie kompatiblen 2C-, 3C-, und 4C-Datenrahmen gültig. Beim 1C-Datenrahmen, der zur MELSEC A-Serie kompatibel ist, wird die Übertragungswartezeit im Kommando angegeben.



Abb. 10-9: Durch die Übertragungswartezeit wird das Senden der Antwort verzögert.

10.4.1 Steuerung des Schnittstellenmoduls durch die Übertragungswartezeit

Mit der Einstellung auf den Wert "0" (ms) wird die Übertragungswartezeit ausgeschaltet. Unmittelbar, nachdem ein MELSEC-Schnittstellenmodul ein Kommando empfangen hat, sendet es eine Antwort.

Einstellungen von 10 ms oder länger aktivieren die Übertragungswartezeit. Nach dem Empfang eines Kommandos wartet ein Schnittstellenmodul für die Dauer der eingestellten Zeit, bis es dem Absender des Kommandos eine Antwort übermittelt.

10.4.2 Einstellung der Übertragungswartezeit

Die Übertragungswartezeit kann mit der der Software GX Configurator-SC eingestellt werden. Sie wirkt sich nur auf die Kommunikation mit dem MC-Protokoll aus und wenn die zur MELSEC QnA-Serie kompatiblen 2C-, 3C-, und 4C-Datenrahmen verwendet werden.

Prüfen Sie, ob das externe Gerät sofort nach dem Senden Daten empfangen kann oder ob eine Übertragungswartezeit benötigt wird. Das ist oft beim Datenaustausch über eine RS422/485 Schnittstelle der Fall, weil dort die Hardware vom Senden auf Empfangen umgeschaltet wird. Die Übertragungswartezeit muss länger als diese Umschaltzeit sein. Falls Ihnen Angaben zur Länge der Umschaltzeit des externen Geräts fehlen, kann die Übertragungswartezeit durch Versuche ermittelt werden.



11 Steuerung des Datenaustausches

Um Daten seriell an ein anderes Geräten zu senden, benötigt man im Prinzip nur eine Datenund eine Masseleitung. Die Daten werden dann vom Absender zu einem Zeitpunkt übertragen, der ihm geeignet erscheint (z. B. weil gerade Meßwerte erfasst wurden) und ohne Rücksicht darauf, ob der Empfänger die Daten in diesem Moment verarbeiten kann. Sollte das nicht der Fall sein, gehen die Daten eventuell verloren.

Um diesen Problem vorzubeugen, stehen bei einer RS232-Schnittstelle zusätzliche Leitungen (s. Seite 3-3) oder Steuerzeichen und bei einer RS422/485-Schnittstelle nur Steuerzeichen zur Verfügung, mit denen der Datenaustausch gesteuert werden kann. Dadurch kann jedes der verbundenen Geräte dem anderen seine Betriebsbereitschaft und die Bereitschaft zur Aufnahme weiterer Daten anzeigen.

Bei den Schnittstellenmodulendes MELSEC System Q kann mit der Software GX Configurator-SC für jede Schnittstelle separat eingestellt werden, wie der Datenaustausch gesteuert werden soll. Die gewählte Methode der Übertragungssteuerung muss mit der des externen Gerät übereinstimmen.

Die mögliche Art der Übertragungssteuerung hängt außer von der verwendeten Schnittstelle auch vom Protokoll ab, mit dem die Daten übertragen werden.

Übertrenungssteuerung			Schnittstelle		Übertragungsprotokoll			Remerkung
Obertragungsstederung		RS232	RS422/485	MC	Frei	Bidirekt.	Demerkung	
Leitungen	DTR/DSR ①	DTR	•	0	0	•	0	Kann nicht gleichzeitig mit dem DC-Code verwendet werden.
		DSR			•	•	•	
	RS/CS [®]		٠	0	٠	•	•	Übliche Methode zur Steuerung des Datenaustausches
	CD ®		•	0	•	•	•	Dieses Signal muss bei Halb-Duplex-Kommunika- tion verwendet werden.
Steuer- zeichen	DC-Code ^①	Sendesteuerung mit DC1/DC3	• • 3	•	0	•	0	Kann nicht gleichzeitig mit den DTR/DSR-Signalen verwendet werden.
		Empfangssteuerung mit DC1/DC3			•	•	•	
		Sendesteuerung mit DC2/DC4			•	•	•	
		Empfangssteuerung mit DC2/DC4			•	•	•	

Tab. 11-1:Zusammenhang zwischen Übertragungssteuerung, Schnittstellen und Übertragungs-
protokoll

• = Diese Art der Übertragungssteuerung kann verwendet werden.

- \bigcirc = Diese Art der Übertragungssteuerung kann nicht verwendet werden.
- ⁽¹⁾ Hinweise zur Voll-Duplex-Kommunikation mit dem bidirektionalen Protokoll finden Sie in Abschnitt 8.4.
- ⁽²⁾ Die Belegung der RS232-Schnittstelle und der Anschluss sind in den Abschnitten 3.3.1 bzw. 5.3.2 beschrieben.
- ³ Nur im Voll-Duplex-Modus.

HINWEIS

Bei den Schnittstellenmodulen des MELSEC System Q ist die Übertragungssteuerung durch DTR/DSR- und RS/CS-Signale schon in der Voreinstellung freigegeben.

11.1 Übertragungssteuerung mit DTR/DSR-Signalen

Die beiden Signale DTR und DSR belegen bei der Kommunikation über eine RS232-Schnittstelle jeweils eine eigene Leitung.

Die Leitung DTR (**D**ata **T**erminal **R**eady = Endgerät betriebsbereit) ist ein Ausgang der Schnittstelle, der dem Kommunikationspartner die Empfangsbereitschaft anzeigt.

Der Eingang DSR (**D**ata **S**et **R**eady = Betriebsbereitschaft) zeigt an, dass das angeschlossene externe Gerät empfangsbereit ist.



Abb. 11-1: Mit den Steuersignalen DTR und DSR kann die Übertragung unterbrochen werden.

- Wenn das Schnittstellenmodul nicht mehr empfangsbereit ist, schaltet es das DTR-Signal ab. Das externe Gerät unterbricht daraufhin die Übertragung.
- 2 Ist das Schnittstellenmodul wieder empfangsbereit, schaltet es das DTR-Signal wieder ein. Das externe Gerät setzt die Übertragung fort.
- Oas externe Grät schaltet das DSR-Signal ab und zeigt damit an, dass es nicht bereit ist, weitere Daten zu empfangen. Das Schnittstellenmodul unterbricht die Sendung der Daten.
- Das wieder eingeschaltete DSR-Signal bedeutet f
 ür das Schnittstellenmodul, dass es die Übertragung fortsetzen kann.

11.1.1 Steuerung des DTR-Signals durch ein Schnittstellenmodul

Beim Datenaustausch mit dem freien Protokoll werden die empfangenen Daten erst in einen Empfangspuffer im Systembereich und anschließend in den eigentlichen Empfangsbereich eingetragen, aus dem die SPS-CPU die Daten lesen kann (siehe Abschnitt 7.1.2). Treffen mehr Daten ein, als der Empfangsbereich aufnehmen kann oder werden die Daten nicht aus dem Empfangsbereich in die SPS-CPU übertragen, wird der Empfangspuffer durch neu empfangene Daten immer weiter gefüllt und es kommt zu einem "Überlauf" und Datenverlust, falls die Übertragung nicht rechtzeitig unterbrochen wird.

Ein Schnittstellenmodul schaltet das DTR-Signal aus und stoppt dadurch die Datenübertragung, wenn im Empfangspuffer nur noch wenig Speicherplatz zur Verfügung steht (Voreinstellung: 64 Byte).

Sobald wieder genügende Speicherplatz vorhanden ist (Voreinstellung: mindestens 263 Byte), wird das DTR-Signal durch das Schnittstellenmodul wieder eingeschaltet und dem externen Gerät damit das Zeichen zur Fortsetzung der Datenübertragung gegeben.

Die Abbildung auf der nächsten Seite zeigt den Signalverlauf.





Abb. 11-2: Das DTR-Signal wird durch den freien Speicherplatz im Empfangspuffer beeinflusst

Einstellung der unteren und oberen Schaltgrenze für das DTR-Signal

Bei wieviel freiem Speicherplatz das DTR-Signal aus- und wieder eingeschaltet wird, können Sie mit der Software GX Configurator-SC im Menüpunkt *Transmission control and others system setting* einstellen.

HINWEIS Der Wert zum Ausschalten des DTR-Signals ("Transmission control start free area") muss kleiner sein als der Wert zum Einschalten des DTR-Signals ("Transmission control end free area").

Im Pufferspeicher des Schnittstellenmoduls wird die Einstellung für den freien Speicherbereich, bei dessen Erreichen oder Unterschreiten das DTR-Signal ausgeschaltet wird, für Schnittstelle CH1 in der Adresse 8210 (2012H) und für CH2 in der Adresse 8466 (2112H) abgelegt. Der Einstellbereich umfasst die Werte von 64 bis 4095 (Byte). Voreingestellt sind 64 Byte.

Die Einstellung, wieviel freier Speicherplatz zum Einschalten des DTR-Signals mindestens vorhanden sein muss, wird für Schnittstelle CH1 in der Pufferspeicheradresse 8211 (2013H) und für CH2 in der Adresse 8467 (2113H) gespeichert. Hier können Sie Werte von 263 bis 4096 (Byte) vorgeben. 263 Byte entsprechen der Voreinstellung.

HINWEISE Die Inhalte von Empfangsbereich und Empfangspuffer können durch Anweisungen in der SPS-CPU gelöscht werden (siehe Abschnitt 7.1.4).

Ist der Empfangspuffer voll, können keine weiteren Daten empfangen werden und ein SIO-Fehler tritt auf. Treffen doch noch Daten ein, werden diese verworfen (und gehen verloren), bis wieder genügend freier Speicherplatz im Empfangspuffer zur Verfügung steht.

11.1.2 Steuerung des Schnittstellenmoduls durch das DSR-Signal

Mit dem DSR-Signal kann die Datenübertragung des Schnittstellenmoduls unmittelbar beeinflusst werden:

- Ist das DSR-Signal eingeschaltet und liegen Daten vor, die gesendet werden sollen, überträgt das Schnittstellenmodul diese Daten zum externen Gerät.
- Ist das DSR-Signal ausgeschaltet, werden keine Daten zum externen Gerät übertragen.

Übertragungssteuerung mit DC-Codes 11.2

Bei der Übertragungssteuerung mit dem DC-Code werden keine zusätzlichen Leitungen benötigt, sondern die Empfangsbereitschaft wird durch Übermittlung von Steuerzeichen angezeigt, die mit "DC1" bis "DC4" bezeichnet werden.

HINWEIS

In der Voreinstellung der Schnittstellenmodule sind den Steuerzeichen die folgenden Werte des ASCII-Codes zugewiesen: "DC1" = 11H, "DC2" = 12H, "DC3" = 13H und "DC4" = 14H. Die Werte für die DC-Codes können aber bei Bedarf jeweils im Bereich von 00H bis FFH frei gewählt werden. Beachten Sie bitte auch die Hinweise auf Seite 11-7.

Die Schnittstellenmodule des Melsec System Q können die DC-Codes DC1/DC3 und DC2/DC4 jeweils zum Senden und Empfangen verwenden, so dass sich vier Methoden zur Steuerung der Übertragung ergeben.

11.2.1 Sende- und Empfangssteuerung mit dem DC1/DC3-Code

Sendet ein Gerät "DC3", ist es nicht mehr empfangsbereit.



Ein Gerät, dass "DC1" sendet, zeigt damit seine Empfangsbereitschaft an.

Abb. 11-3: Beide Geräte senden DC1 und DC3 und steuern dadurch die Übertragung

HINWEIS Die Übertragungssteuerung mit dem DC1- und dem DC3-Code kann nur bei der Übertragung im Voll-Duplex-Modus verwendet werden.

Ausgabe des DC1/DC3-Codes durch ein Schnittstellenmodul

Die Ausgabe des DC1- und DC3-Codes wird durch den freien Speicherplatz im Empfangspuffer beeinflußt und entspricht dem Aus- und Einschalten des DTR-Signals, das im Abschnitt 11.1.1 beschrieben ist. (Anstatt bei zu geringem Speicherplatz das DTR-Signal auszuschalten, wird "DC3" gesendet. Steht wieder genügend Speicherplatz zur Verfügung wird in diesem Fall nicht das DTR-Signal wieder eingeschaltet, sondern "DC1" gesendet.)

Bitte beachten Sie auch die Hinweise zur Einstellung der Speicherplatzgrenzwerte im Abschnitt 11.1.1.

Steuerung des Schnittstellenmoduls durch den DC1/DC3-Code

Ein Schnittstellenmodul unterbricht die Datenübertragung, wenn es vom Kommunikationspartner "DC3" empfängt.

Die Daten werden an den Kommunikationspartner übertragen, nachdem der dem Schnittstellenmodul "DC1" gesendet hat. Wurde eine Übertragung unterbrochen, wird sie nach dem Empfang von "DC1" fortgesetzt.


HINWEISE Empfängt das Schnittstellenmodul nach dem Empfang eines "DC1" noch weitere "DC1", werden diese ignoriert und aus den Empfangsdaten entfernt.

Die Steuerzeichen DC1 und DC3 können von der SPS-CPU nicht gelesen werden.

Wenn die Übertragungssteuerung durch den DC1/DC3-Code aktiviert ist, wird nach dem Einschalten des Schnittstellenmoduls, dem Zurücksetzen der SPS-CPU oder der Umschaltung der Betriebsart kein "DC1" gesendet. Das Schnittstellenmodul verhält sich aber so, als wäre "DC1" gesendet worden. Beim Senden verhält es sich so, als hätte es "DC1" vom Kommunikationspartner empfangen.

11.2.2 Sende- und Empfangssteuerung mit dem DC2/DC4-Code

Mit dem DC2/DC4-Code werden gültige Daten gekennzeichnet. Dazu wird den übermittelten Daten "DC2" vorangestellt und "DC4" angefügt.

Externes Gerät	DC2	Daten	DC4				DC2	Daten	-(
Schnittstellenmodul				DC2	Daten	DC4			
									1
								QK0	0284c

Abb. 11-4: Gültige Daten werden von DC2 und DC4 begleitet

Beim Empfänger werden die Codes ausgewertet. Die Daten, die auf "DC2" folgen, werden als Nutzdaten behandelt. Wird "DC4" empfangen, weiß der Empfänger, dass die unmittelbar vor "DC4" gesendeten Daten das Ende der Übertragung darstellen.

Ausgabe der DC2/DC4-Codes durch ein Schnittstellenmodul

Ein Schnittstellenmodul stellt den Daten, die es mit dem freien, dem bidirektionalen oder dem MC-Protokoll an ein externes Gerät sendet, "DC2" voran und beendet jede Übertragung mit "DC4". Die folgende Abbildung zeigt ein Beispiel für das freie und das bidirektionale Protokoll.



Abb. 11-5: Alle vom Schnittstellenmodul gesendeten Daten werden von "DC2" und "DC4" eingeschlossen

Steuerung des Schnittstellenmoduls durch den DC2/DC4-Code

Wenn ein MELSEC Schnittstellenmodul "DC2" von einem anderen Gerät empfängt, bearbeitet es die folgenden Daten bis zum "DC4" als gültige Daten.

Nachdem das Schnittstellenmodul "DC4" empfangen hat, ignoriert es alle Daten, die bis zum nächsten "DC2" eintreffen.



Abb. 11-7: Daten ohne "DC2" und "DC4" werden nicht beachtet (Beispiel für die Kommunikation mit dem freien Protokoll)



Abb. 11-6: Auch beim MC-Protokoll werden die Daten von "DC2" und "DC4" begleitet (Beispiel für den zur MELSEC A-Serie kompatiblen 1C-Datenrahmen)

HINWEISE

Die Steuerzeichen DC2 und DC4 können von der SPS-CPU nicht gelesen werden.

Empfängt das Schnittstellenmodul nach dem Empfang eines "DC2" noch weitere "DC1", werden diese ignoriert und aus den Empfangsdaten entfernt.



11.3 Hinweise zur Übertragungssteuerung

Absprache zwischen den Kommunikationspartnern

Zwischen einem Schnittstellengerät und einem externen Gerät muss abgestimmt werden

- ob der Datenaustausch durch Steuerleitungen oder -codes beeinflusst werden soll. Wenn ja, muss die Art der Übertragungssteuerung festgelegt und in beiden Geräten identisch eingestellt werden.
- wie der zeitliche Ablauf der Signale oder die Ausgabe der Codes erfolgen soll.
- welche Werte f
 ür "DC1" bis "DC4" verwendet werden. Voreingestellt sind die Werte 11
 H bis 14
 H, die dem ASCII-Code entsprechen. Die Werte der DC-Codes k
 önnen aber frei gew
 ählt und dadurch an ein externes Ger
 ät angepasst werden.

Gleichzeitige Verwendung von Steuerleitungen und DC-Codes

Der Datenaustausch kann nicht gleichzeitig durch die DTR/DSR-Signale und den DC-Codes gesteuert werden. Um für eine RS232-Schnittstelle die Signale DTR und DSR zu nutzen, müssen diese Leitungen am externen Gerät und am Schnittstellenmodul angeschlossen werden. In Abschnitt 5.3.2 finden Sie Beispiele für Verbindungen.

Wählen Sie eine geeignete Übertragungssteuerung

Stellen Sie eine Übertragungssteuerung ein, die für die verwendete Schnittstelle (RS232 oder RS422/485) und das Übertragungsprotokoll geeignet ist. Auf der Seite 11-1 finden Sie eine Übersicht der möglichen Kombinationen. Falls eine unzulässige Art der Steuerung eingestellt wird, ist die Einstellung ungültig.

Übertragungssteuerung im Verbundbetrieb

Wenn die beiden Schnittstellen eines Moduls verbunden werden (s. Abschnitt 5.4.2), stellen Sie die Übertragungssteuerung nur für die Schnittstelle ein, die gesteuert werden soll. Für die andere Schnittstelle wählen Sie entweder im GX Configurator-SC die Einstellung "*Do not use transmission control function*" oder tragen für die Schnittstelle CH1 in die Pufferspeicheradresse 147 (93H) bzw. für CH2 in die Pufferspeicheradresse 307 (133H) den Wert "0001H" ein.

Werte für die DC-Codes

Voreingestellt sind für "DC1" bis "DC4" die Werte 11H bis 14H des ASCII-Codes. In den Nutzdaten vom Kommunikationspartner dürfen diese Werte nicht mehr enthalten sein.

Falls ein externes Gerät aber diese Werte nicht als DC-Code, sondern als Daten sendet oder benötigt,

- ändern Sie die Werte f
 ür die DC-Codes. Diese k
 önnen jeweils im Bereich von 00H bis FFH frei gew
 ählt werden. Das externe Ger
 ät muss aber die neuen Codes ebenfalls verarbeiten k
 önnen.
- verzichten Sie auf die Steuerung mit den DC-Codes und verwenden statt dessen die Signale DTR und DSR.
- verzichten Sie ganz auf eine Übertragungssteuerung.



12 Halb-Duplex-Kommunikation

Für die RS232-Schnittstellen der MELSEC-Schnittstellenmodule ist der Datenaustausch im Voll-Duplex-Modus voreingestellt. Um die Betriebsart an ein externes Gerät anzupassen, kann aber auch der Halb-Duplex-Modus eingestellt werden. Beim QJ71C24(N)-R2 kann jede der beiden RS232-Schnittstellen separat auf den Voll- oder Halb-Duplex-Modus eingestellt werden.

HINWEIS

In den folgenden Fällen muss der Halb-Duplex-Modus nicht eingestellt werden und Sie müssen dieses Kapitel nicht lesen, wenn

- Daten mit dem freien Protokoll nur empfangen oder nur gesendet werden.
- im externen Gerät festgelegt wurde, dass nur dann Daten an das MELSEC Schnittstellenmodul gesendet werden, wenn dieses Daten anfordert.

12.1 Was bedeutet "Voll-Duplex" und "Halb-Duplex"?

"**Duplex**" bezeichnet die grundsätzliche Möglichkeit, Daten in zwei Richtungen zu übertragen. (Wenn Daten nur in eine Richtung übertragen werden, spricht man von "**Simplex**".)

Können Daten in beide Richtungen gleichzeitig ausgetauscht werden, bezeichnet man das als "Voll-Duplex". Ein Beispiel für Voll-Duplex-Kommunikation im täglichen Leben ist das Telefon. Übertragen auf die MELSEC Schnittstellenmodule bedeutet das, dass ein Modul Daten empfangen kann, während es Daten sendet. Es kann auch senden, während es Daten von einem Kommunikationspartner empfängt.

Externes Gerät	Daten ser	nden				Da	ten senden	
Schnittstellenmodul		Date	n senden	D	aten send	en		
								QK00288c

Abb.12-1: Im Voll-Duplex-Modus können beide Geräte gleichzeitig senden und empfangen

Auch im **Halb-Duplex**-Modus können Daten in beide Richtungen ausgetauscht werden, aber nicht gleichzeitig. Die Unterhaltung mit Hilfe eines Funksprechgeräts ist ein Beispiel für Halb-Duplex-Kommunikation. Betätigt einer der Gesprächsteilnehmer die "Sprechtaste" am Funkgerät, kann er nur noch senden und nicht mehr hören, was ihm gesendet wird. Um bei dieser Art der Kommunikation keine Information zu verpassen, müssen sich die Kommunikationspartner unbedingt absprechen, wer wann senden darf.

Externes Gerät	Daten senden		Daten senden
Schnittstellenmodul		Daten senden Daten s	enden
			QK00289c

Abb. 12-2: Im Halb-Duplex-Modus kann nicht zur selben Zeit gesendet und empfangen werden

Für den Fall, dass ein MELSEC Schnittstellenmodul während des Sendens im Halb-Duplex-Modus Daten von einem externen Gerät erhält, kann eingestellt werden, ob das Senden oder der Empfang eine höhere Priorität hat.

Ein MELSEC-Schnittstellenmodul startet keine Datenübertragung, während es im Halb-Duplex-Modus Daten von einem anderen Gerät empfängt.

Die Schnittstellenmodule wickeln den Datenaustausch selbständig ab, eine Steuerung der Kommunikation durch das Ablaufprogramm der SPS ist nicht notwendig.



12.2 Senden und Empfangen im Halb-Duplex-Modus



Datenaustausch im Halb-Duplex-Modus ist nur in einer 1:1-Konfiguration möglich.

Abb. 12-3: Halb-Duplex-Betrieb ist möglich, wenn ein Schnittstellenmodul mit nur einem Gerät verbunden ist (1:1-Verbindung)

Im Halb-Duplex-Modus wird die Übertragung durch die RS- und CD-Leitungen gesteuert:

- Das RS-Signal wird vom Schnittstellenmodul nur während des Sendens eingeschaltet.
- Das CD-Signal wird vom externen Gerät nur eingeschaltet, wenn es Daten sendet.
- HINWEISE Das DTR-Signal, das vom Schnittstellenmodul ein- und ausgeschaltet wird und in Abschnitt 11.1 beschrieben ist, kann ebenfalls zu Steuerung der Übertragung verwendet werden. Das externe Gerät muss das Senden unterbrechen, wenn das DTR-Signal ausgeschaltet ist und die Übertragung fortsetzen, wenn das DTR-Signal wieder eingeschaltet wird.

Die in Kapitel 11 beschriebenen DC-Codes zur Steuerung des Datenaustausches können bei der Halb-Duplex-Kommunikation nicht verwendet werden.

Wenn zwischen einem Schnittstellengerät und einem externen Gerät Daten im Halb-Duplex-Modus ausgetauscht werden sollen, muss vorher abgestimmt werden ob

- der Datenaustausch durch das CD- und das RS-Signal gesteuert werden kann.
- die Signale CD und RS zu den richtigen Zeitpunkten ein- und ausgeschaltet werden und von beiden Geräten korrekt interpretiert werden können. (Die Signalverlaufe in den Abschnitten 12.2.1 und 12.2.2 müssen vom externen Gerät eingehalten werden.)
- die Daten vom Schnittstellenmodul und von externen Gerät zu den korrekten Zeitpunkten gesendet werden.
- bei der Leitung zur Verbindung der beiden Schnittstellen alle verwendeten Signale angeschlossen sind.
- **HINWEIS** Damit keine Daten verloren gehen, kann z. B. der Empfänger der Daten eine "Empfangsbestätigung" an den Absender schicken. Oder sehen Sie eine Überwachungszeit vor, innerhalb der der Empfänger auf die Daten reagieren muss. So kann erkannt werden, ob die Daten den Empfänger nicht oder nur unvollständig erreicht haben und ob sie nochmal gesendet werden müssen.

Mit der Software GX Configurator-SC können Sie einstellen, ob das Senden von Daten durch das Schnittstellenmodul oder durch das externe Gerät eine höhere Priorität hat.

Die Einstellung nehmen Sie im Dialogfenster *Transmission control and other settings* vor. Wenn Sie in das Feld *Simultaneous transmission priority/non-priority designation* den Wert "0" eintragen, hat für das Schnittstellenmodul das Senden eine höhere Priorität. Wird in dieses Feld ein anderer Wert als "0" eingetragen, hat der Datenempfang Vorrang.

Das externe Gerät muss in der Lage sein, die in den folgenden Abschnitten beschriebenen Signalverläufe einzuhalten.

12.2.1 Daten vom externen Gerät an ein Schnittstellenmodul senden

Signalverlauf, wenn das Senden durch das Schnittstellenmodul Vorrang hat



Abb. 12-4: Daten, die das Schnittstellenmodul empfängt, während es Daten sendet, werden nicht beachtet

- Das externe Gerät muss vor dem Senden das RS-Signal prüfen.
- Wenn das RS-Signal ausgeschaltet ist, sendet das Schnittstellenmodul nicht. Das externe Gerät schaltet das CD-Signal ein und sendet Daten. Falls das RS-Signal eingeschaltet ist, sollte das externe Gerät mit dem Senden warten, bis es ausgeschaltet ist.
- 8 Nachdem alle Daten übertragen wurden, schaltet das externe Gerät das CD-Signal aus.
- Das Schnittstellenmodul schaltet das RS-Signal ein, bevor es Daten sendet. Falls das externe Gerät während des Sendens feststellt, das dass RS-Signal eingeschaltet ist, muss es seine Übertragung beenden und das CD-Signal ausschalten.
- Das Schnittstellenmodul hat eine höhere Priorität und setzt die Übertragung fort, auch wenn während des Sendens das CD-Signal eingeschaltet wird.
- Nachdem das Schnittstellenmodul seine Daten übertragen hat, schaltet es das RS-Signal wieder aus. Falls die Übertragung des externen Geräts unterbrochen wurde, muss es die Daten erneut senden.



Signalverlauf, wenn das Senden durch das externe Gerät Vorrang hat

(Die Schritte 1) bis (3) entsprechen dem "normalen" Senden, das auch in Abb. 12-4 dargestellt ist. Die Schritte (4) bis (6) beschreiben den Fall, dass beide Geräte gleichzeitig senden.)



Abb. 12-5: Ein Schnittstellenmodul bricht die Übertragung ab, wenn es während des Sendens Daten höherer Priorität empfängt

- Das externe Gerät muss vor dem Senden das RS-Signal prüfen.
- Wenn das RS-Signal ausgeschaltet ist, sendet das Schnittstellenmodul nicht. Das externe Gerät schaltet das CD-Signal ein und sendet Daten. Falls das RS-Signal eingeschaltet ist, sollte das externe Gerät mit dem Senden warten, bis es ausgeschaltet ist.
- Nachdem alle Daten übertragen wurden, schaltet das externe Gerät das CD-Signal wieder aus.
- Das Schnittstellenmodul will Daten senden und schaltet das RS-Signal ein. Das externe Gerät sendet trotzdem weiter.
- Weil die Übertragung durch das externe Gerät Vorrang hat, beendet das Schnittstellenmodul das Senden der Daten.
- Nach der Übertragung seiner Daten schaltet das externe Gerät das CD-Signal aus und das Schnittstellenmodul kann Daten senden.

12.2.2 Daten vom Schnittstellenmodul an ein externes Gerät senden



Signalverlauf, wenn das Senden durch das Schnittstellenmodul Vorrang hat

Abb. 12-6: Das externe Gerät kann eine Übertragung des Schnittstellenmoduls nicht unterbrechen

- Vor dem Senden prüft das Schnittstellenmodul den Zustand des CD-Signals, um herauszufinden, ob das externe Gerät sendet. Das CD-Signal wird durch das externe Gerät eingeschaltet, wenn es Daten sendet.
- 2 Das Schnittstellenmodul schaltet das RS-Signal ein. Innerhalb 1 ms wird erkannt, das auch das CS-Signal eingeschaltet ist. (Diese beiden Leitungen sind am Stecker der RS232-Schnittstelle verbunden.)
- Nachdem das CS-Signal eingeschaltet ist, werden die Daten gesendet. Die Verzögerung zwischen dem Einschalten des RS- bzw. CS-Signals und dem Senden hängt von der eingestellten Übertragungsgeschwindigkeit ab und ist umso kürzer, je höher die Übertragungsgeschwindigkeit ist. Die Verzögerung kann Werte zwischen 2 ms und 128 ms erreichen.
- Nachdem das Schnittstellenmodul alle Daten übertragen hat, schaltet es das RS-Signal wieder aus.
- Das Schnittstellenmodul hat die höhere Priorität und setzt die Übertragung auch fort, wenn das externe Gerät während des Sendens das CD-Signal einschaltet und selbst Daten sendet. Das externe Gerät muss in diesem Fall den Konflikt erkennen und seine Übertragung beenden.
- O Die vom externen Gerät gesendeten Daten werden nicht im Schnittstellenmodul gespeichert.
- Nachdem das Schnittstellenmodul seine Daten übertragen hat, schaltet es das RS-Signal wieder aus. Falls die Übertragung des externen Geräts unterbrochen wurde, muss es die Daten erneut senden.
- 3 Die Daten, die das Schnittstellenmodul nun empfängt, werden gespeichert.



Signalverlauf, wenn das Senden durch das externe Gerät Vorrang hat

(Die Schritte 1) bis 4) entsprechen dem "normalen" Senden, das auch in Abb. 12-6 dargestellt ist. Die Schritte 5) bis 6) beschreiben den Konflikt, der entsteht, wenn zwei Geräte gleichzeitig senden.)



Abb. 12-7: Das externe Gerät hat eine höhere Priorität und kann die Übertragung des Schnittstellenmoduls unterbrechen

- Vor dem Senden prüft das Schnittstellenmodul den Zustand des CD-Signals, um herauszufinden, ob das externe Gerät sendet. Das CD-Signal wird durch das externe Gerät eingeschaltet, wenn es Daten sendet.
- ② Das Schnittstellenmodul schaltet das RS-Signal ein. Innerhalb 1 ms wird erkannt, das auch das CS-Signal eingeschaltet ist. (Diese beiden Leitungen sind am Stecker der RS232-Schnittstelle verbunden.)
- Nachdem das CS-Signal eingeschaltet ist, werden die Daten gesendet. Die Verzögerung zwischen dem Einschalten des RS- bzw. CS-Signals und dem Senden hängt von der eingestellten Übertragungsgeschwindigkeit ab und ist umso kürzer, je höher die Übertragungsgeschwindigkeit ist. Die Verzögerung kann Werte zwischen 2 ms und 128 ms erreichen.
- Nachdem das Schnittstellenmodul alle Daten übertragen hat, schaltet es das RS-Signal wieder aus.
- **6** Das externe Gerät möchte Daten senden und schaltet dazu das CD-Signal ein.
- **6** Das Schnittstellenmodul hat eine niedrige Priorität und bricht seine Übertragung ab.
- Die Daten, die das externe Gerät sendet, werden im Schnittstellenmodul gespeichert.
- On Nach der Übertragung seiner Daten schaltet das externe Gerät das CD-Signal aus und das Schnittstellenmodul kann weiter Daten senden. In der Software GX Configurator-SC kann eingestellt werden, ob die unterbrochenen Daten erneut übertragen werden oder ob nur der Rest der Daten übertragen wird (siehe nächste Seite).
- Nach der Übertragungswartezeit (siehe Abschnitt 10.4) sendet das Schnittstellenmodul Daten an das externe Gerät.

12.3 Einstellungen für den Halb-Duplex-Betrieb

Die Umstellung der Kommunikation vom Voll-Duplex- auf den Halb-Duplex-Modus können Sie im Dialogfenster *Transmission control and other settings* der Software GX Configutator-SC vornehmen (siehe Seite 21-13).

Die folgenden Einstellungen müssen angepasst werden:

• Communication system designation (Festlegung der Kommunikationsart)

Hier haben Sie die Wahl zwischen *Full-duplex* (Voll-Duplex) und *Half-duplex* (Halb-Duplex).

Half-duplex communications control designation

(Steuerung des Datenaustausches im Halb-Duplex-Modus)

Hier legen Sie die Priorität für den Fall fest, dass im Halb-Duplex-Modus das Schnittstellenmodul und das externe Gerät gleichzeitig Daten senden.

- Wenn Sie in dieses Feld den Wert "0" eintragen, hat das Senden durch das Schnittstellenmodul eine höhere Priorität und das externe Gerät muss seine Übertragung abbrechen.
- Tragen Sie hier einen Wert zwischen 1 und 255 ein, hat das Senden durch das externe Gerät eine höhere Priorität und das Schnittstellenmodul beendet in diesem Fall seine Übertragung. (Die Abläufe beim Senden und Empfangen sind in den Abschnitten 12.2.1 und 12.2.2 beschrieben.) Der Wert zwischen 1 und 255 gibt auch die Übertragungswartezeit in der Einheit 100 ms an. Die Übertragungswartezeit ist die Zeit, die zwischen dem Empfang und dem Senden von Daten vergeht (siehe Abschnitt 10.4).

• Retransmission time transmission method designation

(Umfang der Daten bei der Fortsetzung der Übertragung)

Die Einstellung in diesem Feld ist nur im Halb-Duplex-Modus gültig und wenn die Übertragung durch das externe Gerät Vorrang hat. Für den Fall, das eine Sendung des Schnittstellenmoduls unterbrochen wurde, können Sie wählen, ob alle Daten nochmal übertragen werden (*Retransmit*) oder ob die Übertragung das fortgesetzt wird, wo sie unterbrochen wurde (*Do not retransmit*).

• CD terminal check designation (Prüfung des CD-Signals)

Für den Halb-Duplex-Betrieb muss die Prüfung des CD-Signals aktiviert werden. Wählen Sie dazu den Eintrag "*Check*".



12.4 Verbindungsleitung für den Halb-Duplex-Betrieb

Für den Datenaustausch im Halb-Duplex-Modus ist eine besondere Leitung erforderlich, bei der auch die Steuersignale vom Schnittstellenmodul und externen Gerät berücksichtigt werden.

Das RS-Signal des Schnittstellenmoduls wird mit dem CS-, DSR oder CD-Signal des externen Gerätes und das CD-Signal des Schnittstellenmoduls wird mit dem RS- oder DTR-Signal des externen Geräts verbunden.



Abb. 12-8: Verbindungsleitung für die Halb-Duplex-Kommunikation

HINWEIS

Wenn ein RS232/RS422-Schnittstellenadapter verwendet wird, kann die Kommunikation nicht im Halb-Duplex-Modus erfolgen.



13 Kommunikation mit Datenrahmen

Zwischen zwei Geräten werden neben den eigentlichen Daten (wie z. B. Messwerten) auch feste Elemente wie z. B. Anfangs- und Endekennungen oder Stationsnummern ausgetauscht. Diese festen Elemente können in sogenannte Datenrahmen eingetragen und in einem Schnittstellenmodul gespeichert werden (Kap. 14).

Für den Datenaustausch mit dem freiem Protokoll* müssen dann im SPS-Programm nicht mehr die einzelnen Zeichen zusammengestellt oder ausgewertet werden, sondern die übermittelten Daten werden in einer Art Baukastensystem aus Datenrahmen und (zum Beispiel) Messwerten kombiniert.



Abb. 13-1: Durch Datenrahmen, deren Inhalt der Anwender festlegen kann, wird der Datenaustausch vereinfacht.

Das externe Gerät sendet und empfängt keine Datenrahmen, sondern weiterhin einzelne Daten. Diese entsprechen aber dem Inhalt der im Schnittstellenmodul gespeicherten Datenrahmen. Beim Empfang zum Beispiel erkennt ein Schnittstellenmodul, dass die vom externen Gerät gesendeten Daten mit dem Inhalt eines Datenrahmens übereinstimmen und gültige Daten kennzeichnen.

* Eine Beschreibung des freien Protokolls können Sie dem Kapitel 7 entnehmen.

13.1 Übersicht



Abb. 13-2: Vorbereitung und Ausführung der Kommunikation mittels anwenderdefinierter Datenrahmen



13.2 Datenempfang mit Datenrahmen

13.2.1 Zusammensetzung der empfangenen Daten

Vor und hinter beliebigen Daten kann ein anwenderdefinierter Datenrahmen angeordnet werden. Dadurch ergeben sich die folgenden Kombinationen:

	Ar (Anf	Anwenderdefinierter Datenrahmen (Anfangs-Datenrahmen)		Beliebige Date	n	Anwend Date (End-Da	lerdefinie enrahmer atenrahm	rter n en)
		Î		Ì	Ţ			
	Empfangs- methode	Kombination	Anfangs-Datenrahmen	Beliebige Daten	End-Daten	rahmen R	eferenz	Bemerkung
		(1-A)	•	٠	•	Se	eite 13-5	
	Format 0	(1-B)	•	0	•	Se	eite 13-6	Verachiedene
Mit Anfangs-		(1-C)	•	•	0	Se	eite 13-7	Kombinatione
Datenrahmen ①		(1-D)	•	•	0		mischt werde	
	Format 1	(1-E)	•	0	0	Se	eite 13-8	
Ohne Anfangs-		(2-A)	0	•	•			
Datenrahmen ①	Format 0	(2-B)	0	0	•	Se	eite 13-9	_
			•		0 	hne ASCII/Bi Empfangbare Codes 00H bis FFH 00H bis FFH	när-Wan Im Em gespe Werden 00	dlung pfangsbereich sicherte Daten nicht gespeich DH bis FFH
					M	it ASCII/Binä Empfangbare Codes	r-Wandlu Im Em	ng pfangsbereich eicherte Daten
			÷	 r	•	00н bis FFн	Werden	nicht gespeiche
				1	(2)	30H bis 39H	()н bis 9н



- •: Das Element ist in den Empfangsdaten enthalten.
- O: Das Element ist in den Empfangsdaten nicht enthalten.
- Bis zu vier Kombinationen aus Anfangs- und/oder End-Datenrahmen können für den Datenempfang angegeben werden. Kombinationen mit Anfangs-Rahmen können jedoch nicht mit Kombinationen ohne Anfangs-Rahmen gemischt werden.
- ⁽²⁾ Werden andere Codes als 30H 39H und 41H 46H empfangen, tritt bei der ASCII/Binär-Wandlung ein Fehler auf.
- In die erste Adresse des Empfangsbereichs wird vom Schnittstellenmodul eingetragen, wie viele Daten empfangen wurden (siehe Abschnitte 7.1.2 und 8.2.1). Als Zähleinheit kann zwischen "Byte" und "Worte" gewählt werden. Falls eine ungerade Anzahl Bytes empfangen wurde, wird die Datenlänge wie folgt berechnet:

Datenlänge [Worte] = Anzahl der empfangenen Datenbytes ÷ 2 (Nachkommastellen werden aufgerundet)

Datenlänge [Byte] = Anzahl der empfangenen Datenbytes

(Im höherwertigem Byte der letzten durch die Daten belegten Adresse des Eingangsbereichs wird der Wert "00" eingetragen.)

HINWEISE Wenn vom Schnittstellenmodul Daten empfangen werden, die einem im Modul gespeicherten Anfangs- oder End-Datenrahmen entsprechen, wird vom Schnittstellenmodul der Datenempfang mit Datenrahmen abgewickelt.

Es können bis zu vier Kombinationen aus Anfangs- und End-Datenrahmen angegeben werden. Wenn Daten von einem externen Gerät übertragen wurden, wird im Pufferspeicher des Schnittstellenmoduls eingetragen, welche Kombination (1 bis 4) empfangen wurde. Beim Empfang über Schnittstelle CH1 finden Sie diese Angabe in der Pufferspeicheradresse 603 (25BH) und bei CH2 in der Pufferspeicheradresse 619 (26BH)

Falls transparenter Code angegeben wurde, werden die Elemente mit dem zusätzlichen Code aus den empfangenen Daten entfernt. Werden die empfangenen Daten vom ASCII- in den Binärcode gewandelt, wird der zusätzliche Code schon vor der Wandlung entfernt.

Unterschied zwischen Format 0 und Format 1

Die Kombinationen (1-C) und (1-D) verwenden beide einen Anfangs-Datenrahmen, dem die Nutzdaten folgen, aber unterschiedliche Formate.

• Datenempfang im Format 0 (Kombination (1-C))

Beim Format 0 werden alle Daten, die dem Anfangs-Datenrahmen folgen, als gültige Daten angesehen. Jedesmal, wenn der eingestellte Wert für den Datenzähler (s. Seite 7-4) erreicht ist, werden die Daten in den Empfangsbereich gespeichert und die SPS-CPU aufgefordert, die Daten aus dem Empfangsbereich zu lesen.



Abb. 13-4: Bei Format 0 können nach dem Anfangs-Datenrahmen beliebig viele Daten folgen

• Datenempfang im Format 1 (Kombination (1-D))

Das Schnittstellenmodul beginnt mit der Verarbeitung der empfangenen Daten, wenn es Daten empfängt, die dem Inhalt des Anfangs-Datenrahmens entsprechen.

Wenn die Anzahl Daten empfangen wurde, die dem eingestellten Wert für den Datenzähler für Format 1 entspricht, werden die Daten im Empfangsbereich gespeichert und das Schnittstellenmodul fordert die SPS-CPU auf, die Daten aus diesem Pufferspeicherbereich zu lesen. Danach werden alle weiteren Daten ignoriert. Erst wenn wieder Daten empfangen werden, die dem Anfangs-Datenrahmen entsprechen, beginnt wieder die Zählung der empfangenen Daten (Abb. 13-5).





Abb. 13-5: Bei Format 1 werden nach dem Anfangs-Datenrahmen nur soviele Daten gespeichert, wie durch den Datenzähler vorgegeben sind.

13.2.2 Beschreibung der Kombinationen aus Datenrahmen und Daten

Kombinationen, die mit einem Datenrahmen beginnen (Format 0)

Bei den Kombinationen (1-A), (1-B) und (1-C) in der Abbildung auf der vorherigen Seite werden die Daten im Format 0 empfangen. Bei allen diesen Kombinationen ist den Nutzdaten ein Datenrahmen vorangestellt.

- Empfang mit der Kombination (1-A)
 - Bei der Kombination (1-A) werden vor und nach den Daten, die f
 ür die SPS bestimmt sind, vom externen Ger
 ät Daten gesendet, die dem Inhalt von Datenrahmen entsprechen.
 - Das Schnittstellenmodul ignoriert alle Daten, die es vor dem Anfangs-Datenrahmen empfängt.
 - Das Schnittstellenmodul beginnt mit der Verarbeitung der empfangenen Daten, wenn es Daten empfängt, die dem Inhalt des Anfangs-Datenrahmens entsprechen. Nachdem das Schnittstellenmodul Daten erhalten hat, die dem Inhalt des End-Datenrahmens entsprechen, speichert es die empfangenen Daten im Empfangsbereich seines Pufferspeichers und fordert die SPS-CPU auf, die Daten aus dem Empfangsbereich zu lesen.
 - Der Datenzähler (s. Seite 7-4) sollte auf einen Wert eingestellt werden, der größer ist als die erwarteten Daten.
 - Das Ende der Datenübertragung kann nicht durch eine im Schnittstellenmodul eingestellte Endekennung (s. Seite 7-2) erkannt werden. Eine Endekennung, die auf die Nutzdaten folgt, wird wie ein normales Datum behandelt. (Zur Kennzeichnung des Ende der Datenübertragung dient bei der Kombination (1-A) der End-Datenrahmen.)



Abb. 13-7: Beispiel für den Empfang von Daten mit der Kombination (1-A)

- Empfang mit der Kombination (1-B)
 - Bei der Kombination (1-B) werden nur Daten übertragen, die den Inhalten von Datenrahmen entsprechen.
 - Das Schnittstellenmodul ignoriert alle Daten, die es vor dem Anfangs-Datenrahmen empfängt.
 - Das Schnittstellenmodul beginnt mit der Verarbeitung der empfangenen Daten, wenn es Daten empfängt, die dem Inhalt des Anfangs-Datenrahmens entsprechen. Nachdem das Schnittstellenmodul Daten erhalten hat, die dem Inhalt des letzten Datenrahmens entsprechen, fordert es die SPS-CPU auf, Daten aus dem Empfangsbereich zu lesen. Da keine Nutzdaten übertragen werden, wird als Länge der empfangenen Daten der Wert "0" angegeben.



Abb. 13-6: Bei der Kombination (1-B) werden nur Datenrahmen übertragen



- Empfang mit der Kombination (1-C)
 - Bei der Kombination (1-C) wird der Beginn der Daten, die für die SPS bestimmt sind, durch einen Datenrahmen gekennzeichnet. Dann folgen beliebige Daten fester Länge.
 - Das Schnittstellenmodul ignoriert alle Daten, die es vor dem Anfangs-Datenrahmen empfängt. Nach dem Empfang dieses Datenrahmens werden alle weiteren Daten als Nutzdaten angesehen.
 - Das Schnittstellenmodul beginnt mit der Verarbeitung der empfangenen Daten, wenn es Daten empfängt, die dem Inhalt des ersten Datenrahmens entsprechen. Jedesmal, wenn der eingestellte Wert für den Datenzähler (s. Seite 7-4) erreicht ist, fordert das Schnittstellenmodul die SPS-CPU auf, die Daten aus dem Empfangsbereich zu lesen.
 - Das Ende der Datenübertragung kann nicht durch eine im Schnittstellenmodul eingestellte Endekennung (s. Seite 7-2) erkannt werden. Eine Endekennung, die auf die Nutzdaten folgt, wird wie ein normales Datum behandelt.



Abb. 13-8: Bei der Kombination (1-C) werden nach dem Anfangs-Datenrahmen nur Daten gesendet. Ein Rahmen, der das Ende der Daten anzeigt, existiert nicht.

Weitere Kombinationen, die mit einem Datenrahmen beginnen (Format 1)

- Empfang mit den Kombinationen (1-D) und (1-E)
 - Bei diesen Kombinationen sendet ein externes Gerät zuerst Daten, die dem Inhalt des Anfangsdatenrahmens entsprechen und daran anschließend die Daten, deren Länge mit dem im Schnittstellenmodul eingestellten Datenzähler für Format 1 übereinstimmt. Nach den Nutzdaten folgen keine weiteren Daten (Datenrahmen).
 - Das Schnittstellenmodul ignoriert alle Daten, die es vor dem Anfangs-Datenrahmen empfängt.
 - Das Schnittstellenmodul beginnt mit der Verarbeitung der empfangenen Daten, wenn es Daten empfängt, die dem Inhalt des Anfangs-Datenrahmens entsprechen.
 Wenn die Anzahl Daten empfangen wurde, die dem eingestellten Wert für den Datenzähler für Format 1 entspricht, werden die Daten im Empfangsbereich gespeichert und das Schnittstellenmodul fordert die SPS-CPU auf, die Daten aus diesem Pufferspeicherbereich zu lesen.
 - Es wird nur der spezielle Datenzähler für Format 1 beachtet. Dessen Sollwert muss so gewählt werden, dass alle gesendeten Daten übernommen werden können. (Für jede der vier möglichen Kombinationen von Datenrahmen für den Empfang können unterschiedliche Werte eingestellt werden. Die Einheit der Daten ist "Byte" oder "Worte" und hängt von der Grundeinstellung ab.)
 - Das Ende der Datenübertragung kann nicht durch eine im Schnittstellenmodul eingestellte Endekennung (s. Seite 7-2) erkannt werden. Eine Endekennung, die auf die Nutzdaten folgt, wird wie ein normales Datum behandelt.

Beispiel 1:

Wird als Anfangs-Datenrahmen ein Rahmen verwendet, der nur den Code "06H" (ACK) enthält und ist der Datenzähler für Format 1 auf den Wert "0" eingestellt, bekommt die SPS-CPU eine Aufforderung zum Lesen der empfangenen Daten, sobald ein Byte mit dem Steuerzeichen ACK empfangen wurde.

Beispiel 2:

Falls als Anfangs-Datenrahmen ein Rahmen angegeben wird, der den Code "15H" (NAK) enthält und der Datenzähler für Format 1 auf den Wert "2 Bytes" eingestellt ist, bekommt die SPS-CPU eine Aufforderung zum Lesen der empfangenen Daten, wenn NAK + 2 Bytes Daten empfangen wurden.



Abb. 13-9: Beim Format 1 werden nur soviele Daten in den Empfangsbereich gespeichert, wie mit dem Datenzähler eingestellt wurden.



Kombinationen, die nicht mit einem Datenrahmen beginnen (Format 0)

Bei den Kombinationen (2-A) und (2-B) wird kein Anfangs-Datenrahmen verwendet. Die Daten werden im Format 0 übertragen.

- Empfang mit der Kombination (2-A)
 - Um das Ende der Übertragung anzuzeigen, wird bei der Kombination (2-A) statt einer Endekennung ein Datenrahmen verwendet.
 - Das Schnittstellenmodul behandelt alle Daten, die es vor dem End-Datenrahmen empfängt, als gültige Daten.
 - Sobald das Schnittstellenmodul Daten vom externen Gerät erhält, beginnt es mit der Verarbeitung der empfangenen Daten.
 Nachdem das Schnittstellenmodul Daten empfangen hat, die dem Inhalt des End-Datenrahmens entsprechen, speichert es die empfangenen Daten im Empfangsbereich seines Pufferspeichers und fordert die SPS-CPU auf, die Daten aus diesen Bereich zu lesen.
 - Der Datenzähler (s. Seite 7-4) sollte auf einen Wert eingestellt werden, der größer ist als die Menge der erwarteten Daten.
 - Falls im Schnittstellenmodul eine Endekennung (s. Seite 7-2) festgelegt und dieser Code empfangen wurde, hängt das Verhalten des Modul davon ab, an welcher Position innerhalb der Daten sich der Code befindet: Steht die Endekennung innerhalb der Daten, wird der Empfang beendet. Enthält der End-Datenrahmen den Code der Endekennung, wird diese nicht beachtet.

Die folgende Abbildung zeigt ein Beispiel für den Empfang mit der Kombination (2-A). In den als End-Datenrahmen verwendeten Datenrahmen sind die Codes "03H", "0DH" und "0AH" eingetragen. Sobald das Schnittstellenmodul diese Steuerzeichen empfängt, schließt es den Empfang ab.



Abb. 13-10: Nachdem das Schnittstellenmodul die Steuerzeichen ETX, CR und LF empfangen hat, teilt es der SPS-CPU mit, dass Daten eingetroffen sind.

- Empfang mit der Kombination (2-B)
 - Die Kombination (2-B) kann zur Übertragung von festen Daten verwendet werden. Vom externen Gerät werden nur Daten gesendet, die dem Inhalt eines Datenrahmens entsprechen.
 - Bitte beachten Sie, dass das Schnittstellenmodul alle Daten, die es vor dem End-Datenrahmen empfängt, als gültige Daten behandelt.
 - Nachdem das Schnittstellenmodul Daten erhalten hat, die dem Inhalt des End-Datenrahmens entsprechen, fordert es die SPS-CPU auf, Daten aus dem Empfangsbereich

zu lesen. Da keine Nutzdaten übertragen werden, wird als Länge der empfangenen Daten der Wert "0" angegeben.

- Wurde eine Endekennung (s. Seite 7-2) festgelegt und wird dieser Code innerhalb des Datenrahmens übertragen, wird die Endekennung nicht beachtet. (Da außer dem Datenrahmen keine weiteren Daten übertragen werden, ist eine Endekennung wirkungslos.)



Abb. 13-11: Beispiel für den Empfang mit der Kombination (2-B), bei der nur ein Datenrahmen übertragen wird.

13.2.3 Zeitpunkte für den Beginn und das Ende des Empfangs

Die folgende Tabelle zeigt, wann die Bearbeitung der empfangenen Daten beginnt und wann die Daten gespeichert werden und der SPS-CPU zur Verfügung stehen, wenn

- beim Datenempfang anwenderdefinierte Datenrahmen verwendet werden.
- eine Endekennung oder Datenzähler (allgemein oder für Format 1) verwendet werden.

Zoitpunkt	Einstellung für	Bedingung zum Starten oder Be	enden des Empfangs
Zenpunkt	Datenrahmen	Format 0	Format 1
Baginn das Empfangs	Mit Anfangs- Datenrahmen	Beim Empfang des Anfangs-Daten	ırahmen.
Deginin des Emplangs	Ohne Anfangs- Datenrahmen	Beim Eintreffen von Daten	—
Ende des Empfangs* (Die empfangenen Daten können von der SPS-CPU gelesen werden.)	_	 Beim Empfang des End- Datenrahmens Beim Empfang der Endeken- nung (Nur wenn kein Anfangs- Datenrahmen verwendet wird.) Wenn der Sollwert des Daten- zählers erreicht ist. 	 Wenn der Datenzähler für Format 1 auf den Wert 0 eingestellt ist und der Anfangs- Datenrahmen empfangen wurde. Wenn der Datenzähler für Format 1 auf einen Wert >0 eingestellt ist und die entsprechende Menge Daten empfangen wurde. erschreitung der durch Timer 0 vorden Datenempfang)

Tab. 13-1:Der Beginn und das Ende des Datenempfang werden von verschiedenen
Faktoren beeinflusst.

* Alle Daten (außer der Inhalt von Datenrahmen), die bis zum Eintreffen eines der in den rechten Spalten beschriebenen Ereignisse eintreffen, werden im Empfangsbereich gespeichert.



Um den Datenaustausch mit dem freien Protokoll an ein externes Gerät anzupassen, ist es wichtig, zu wissen, wie ein Schnittstellenmodul beim Empfang reagiert.

Bei der Verwendung von anwenderdefinierten Datenrahmen ist der Zeitpunkt, zu dem der Empfang beendet und die SPS-CPU zum Lesen der Daten aufgefordert wird, von weiteren Faktoren abhängig, die in der folgenden Tabelle aufgeführt sind.

		Ereignis beim Empfang von Daten						
Kombi- nation	Empfangene Datenmenge ^①	Empfang von Daten vor dem Empfang des Anfangs-Daten- rahmens	Empfang des Anfangs-Daten- rahmens	Empfang von beliebigen Daten	Empfang des End-Datenrah- mens	Empfang des Endekennzei- chens ^②		
(1.0)	Übermittelte Datenmenge < Datenzähler			_	s. Abb. 13-13, oben links	Die Daten der Endekennung wer-		
(1-A)	Übermittelte Datenmenge ≥ Datenzähler			s. Abb. 13-13, oben	rechts	den wie normale Daten behandelt.		
(1-B)	Übermittelte Datenmenge = 0			_	s. Abb. 13-13, Mitte	_		
(1.0)	Übermittelte Datenmenge ≤ Datenzähler	Die Daten werden	Die Daten werden	Die Daten werden	Beginn des Empfangs	s. Abb. 13-13, unten links		
(1-0)	Übermittelte Datenmenge > Datenzähler	gelöscht.		s. Abb. 13-13, unten rechts	_	Die Daten der Endekennung wer- den wie normale Daten behandelt.		
(1-D)	Übermittelte Datenmenge = Datenzähler für Format 1 > 0			s. Abb. 13-12, oben				
(1-E)	Übermittelte Datenmenge = Datenzähler für Format 1 = 0	-	Beginn des Empfangs s. Abb. 13-12, unten		-	_		
(2 A) ③	Übermittelte Datenmenge < Datenzähler			Beginn des Empfangs	s. Abb. 13-14, oben links	s. Abb. 13-14, oben rechts		
(2-A) ©	Übermittelte Datenmenge ≥ Datenzähler	_	_	Beginn des Empfar Mitte links	ngs, s. Abb. 13-14,	s. Abb. 13-14, Mitte rechts		
(2-B) ³	Übermittelte Datenmenge = 0			_	Beginn des Empfangs s. Abb. 13-14, unt.	_		

 Tab. 13-2:
 Übersicht der Datenrahmen-Kombinationen

- ^① Die übertragene Datenmenge entspricht den Daten (außer den Datenrahmen), die vom externen Gerät an das Schnittstellenmodul gesendet werden.
 - Die Datenzähler werden in den Parametern eingestellt und begrenzen die empfangene Datenmenge (siehe Abschnitt 7.1.1)
- ⁽²⁾ Der Empfang der Daten wird nicht durch die Endekennung (s. Abschnitt 7.1.1) beendet, wenn der verwendete Code der Endekennung auch im Datenrahmen enthalten ist.
- ⁽³⁾ Wenn nur am Ende der übermittelten Daten ein Datenrahmen angeordnet ist, wird der Empfang der Daten nicht durch die mit Timer 0 vorgegebene Zeit überwacht (Kap. 10).

HINWEIS

Wenn bei Empfang ein Fehler auftritt, werden die Daten, die bis dahin empfangen wurden, in den Empfangsbereich im Pufferspeicher des Schnittstellenmoduls eingetragen. Durch die Eingänge X4 oder XB wird der SPS-CPU mitgeteilt, dass ein Fehler aufgetreten ist und die Daten evtl. nicht vollständig sind.



Abb. 13-13: Empfang im Format 0 (mit Anfangs-Datenrahmen)



Abb. 13-12: Beim Empfang im Format 1 wird den Daten immer ein Anfangs-Datenrahmen vorausgeschickt

HINWEIS

Beim Format 1 prüft das Schnittstellenmodul nach dem Empfang der mit den Datenzähler vorgegebenen Datenmenge nochmal, ob vorher der Anfangs-Datenrahmen empfangen wurde. Daten, die während dieser Zeit eintreffen, werden ignoriert.





Abb. 13-14: Empfang im Format 0 (ohne Anfangs-Datenrahmen)

13.2.4 Signalverlauf beim Empfang

Wenn ein Schnittstellenmodul von einem externen Gerät Daten empfängt, die mit dem Inhalt der angegebenen Datenrahmen übereinstimmen, ergibt sich der unten abgebildete Signalverlauf. Welche Datenrahmen verwendet werden, muss vor dem Anlauf des Schnittstellenmoduls mit der Software GX Configurator-SC festgelegt werden.



Abb. 13-15: Beispiel für den Signalverlauf, wenn ein Schnittstellenmodul mit der E/A-Anfangsadresse X/Y00 Daten über CH1 empfangt

- Der SPS-CPU wird durch einen Eingang (Kap. 4.1) angezeigt, das Daten empfangen wurden. Dieser Zeitpunkt hängt von der verwendeten Datenrahmenkombination ab. Nähere Informationen hierzu finden Sie in Abschnitt 13.2.3.
- Mit einer INPUT-Anweisung werden die Daten aus dem Empfangsbereich im Pufferspeicher des Schnittstellenmoduls gelesen und in die SPS-CPU übertragen. Für die in diesem Beispiel verwendete Schnittstelle CH1 ist der Adressbereich 1536 (600H) bis 2047 (7FFH) voreingestellt.
- Wenn die Bearbeitung der INPUT-Anweisung abgeschlossen ist, wird ein Bit-Operand für einen SPS-Zyklus gesetzt.
- Ein zweiter Bit-Operand wird zusätzlich für einen Zyklus gesetzt, wenn bei der Ausführung der INPUT-Anweisung ein Fehler aufgetreten ist.
- Mit einer FROM-Anweisung wird die Pufferspeicheradresse 603 (25BH) ausgelesen. Hier wird vom Schnittstellenmodul eingetragen, welche der max. 4 festgelegten Datenrahmenkombinationen empfangen wurde.



13.2.5 Festlegung der Datenrahmen für den Empfang

Wenn beim Datenempfang mit dem freien Protokoll Datenrahmen verwendet werden sollen, können Sie alle erforderlichen Einstellungen mit der Software GX Configurator-SC vornehmen.

Module information			
Module model name: QJ71C24N		Start I/O No.: 0000	
Module type: Serial Communications Module			
Setting item		Setting value	^
Received data count designation			01FF
Receive complete code designation "Hfff:Not designated receive complete code H0d0a:CR+LF H0000-H00ff:Receive complete code"			0D0A
Receive user frame designation User frame use enable/disable designation		Do not use	•
"Input following eight items within the following r D:Not designated H0001-H082-D efault frame H03e8-H04al:Flash ROM user frame H8001-H801f:Buffer memory user frame"	ange		
Receive user frame designation First frame No. designation 1st			0000
First frame No. designation 2nd			<u> </u>
Flash ROM setting Wile to module File save Read from module File read	Details	Hexa Setting range :	lecimal input 0001 - 33FE
Make text file	Execute test		Close

Abb. 13-16: Die Einstellungen für die Datenrahmen werden im Dialogfenster Non procedure system setting vorgenommen

Einstellung im CV Configurator SC	Bede	utung	Bomorkung
Einstellung im GX Configurator-SC	Format 0	Format 1	
Received data count designation (Datenzähler)	Wird der Sollwert des Datenzählers überschritten, werden die empfan- genen Daten im Eingangsbereich gespeichert.	Die Einstellung dieses Zählers wird nicht beachtet. Für Format 1 exis- tiert ein besonderer Datenzähler.	siehe
<i>Receive complete code designation</i> (Endekennung)	Wenn ein Anfangs-Datenrahmen ver Endekennung ungültig. Ohne einen Anfangs-Datenrahmen v angegebenen Codes die Daten gesp Lesen der Daten aufgefordert.	7.1.1 und 13.2.3	
Receive user frame designation (Verwendung von Datenrahmen)	Wählen Sie "Use". (Anwenderdefinierte Datenrahmen verwenden)		
<i>First frame No. designation 1st to 4th</i> (Nr. des Anfangs-Datenrahmens, 1. bis 4. Kombination)	Nummer des verwendeten Daten- rahmens Wertebereich: 0^* oder ≥ 1	Nummer des verwendeten Daten- rahmens Wertebereich: ≥ 1	
Last frame No. designation 1st to 4th (Nr. des End-Datenrahmens, 1. bis 4. Kombination)	Nummer des verwendeten Daten- rahmens Wertebereich: 0^* oder ≥ 1	Geben Sie "0*" an.	siehe Beschreibung auf den fol-
User frame receive format designation 1st to 4th (Empfangsformat, 1. bis 4. Kombination)	Wählen Sie "Format 0"	Wählen Sie "Format 1"	Seiten
Exclusive format-1 received data count 1st to 4th (Datenzähler für Format 1, 1. bis 4. Kombination)	Die Einstellung dieses Zählers wird bei Format 0 nicht beachtet.	Festlegung, wieviele Daten in den Empfangsbereich übernommen werden sollen.	

Tab. 13-3: Einstellmöglichkeiten im Dialogfenster Non procedure system setting

* Der Wert "0" bedeutet, dass kein Datenrahmen verwendet wird.

Detaillierte Beschreibung der Einstellungen

Im folgenden werden die Einstellungen im Dialogfenster **Non procedure system setting** näher beschrieben. Für den Fall, dass die Einstellungen im Ablaufprogramm der SPS geprüft werden sollen, sind auch die Pufferspeicheradressen angegeben, in der Sie die Einstellungen finden.

• Receive user frame designation (Verwendung von Datenrahmen)

Wenn beim Datenempfang Datenrahmen verwendet werden sollen, wählen Sie die Einstellung "*Use*". In der entsprechenden Pufferspeicheradresse im Schnittstellenmodul wird dadurch der Wert "1" eingetragen.

Nachdem das Schnittstellenmodul die Einstellungen übernommen hat, überschreibt es den Inhalt der Pufferspeicherzelle mit dem Wert "2".



Abb. 13-17: Die Freigabe für die Kommunikation wird vom Schnittstellenmodul in den Pufferspeicher eingetragen.

Nachdem der Inhalt der Pufferspeicheradresse 173 (ADH) bzw. 333 (14DH) den Wert "2" angenommen hat, können Daten vom externen Gerät empfangen werden.

HINWEIS

Solange der Inhalt der oben angegebenen Pufferspeicheradressen nicht "2" ist, können auch keine Daten vom Schnittstellenmodul gesendet werden.

• First frame No. designation 1st to 4th, Last frame No. designation 1st to 4th (Nummer des Anfangs- und des End-Datenrahmens für die max. vier Kombinationen)

Beim Empfang mit Datenrahmen können ein Anfangs- und ein End-Datenrahmen, nur ein Anfangs- oder auch nur ein End-Datenrahmen verwendet werden. Maximal vier solcher Datenrahmenkombinationen können eingegeben werden. Die Nummer des Anfangsdatenrahmens der ersten Kombination legen Sie mit *First frame No. 1st* und die des End-Datenrahmens der ersten Kombination mit *Last frame No. 1st* fest.

First frame No. 2nd, 3rd und *4th* und *Last frame No. 2nd, 3rd* und *4th* bezeichnen die Nummer der Datenrahmen der zweiten, dritten und vierten Kombination.

Die Datenrahmennummern müssen immer paarweise angegeben werden. Soll kein Anfangs- oder kein End-Datenrahmen verwendet werden, geben Sie anstatt einer Datenrahmennummer den Wert "0" ein.

Bitte beachten Sie bei der Zusammenstellung der Datenrahmenkombinationen die folgenden Hinweise:

 Wenn eine Kombination einen Anfangs-Datenrahmen enthält, müssen auch in den anderen Kombinationen Anfangs-Datenrahmen verwendet werden.



- Falls Kombinationen mit Anfangs-Datenrahmen verwendet werden, müssen bei der Zuordnung zur ersten bis vierten Datenrahmenkombination zuerst die Kombinationen mit Anfangs- und End-Datenrahmen angegeben werden und anschließend die Kombinationen ohne End-Datenrahmen. Zum Beispiel:
 - 1. Kombination: 3E8H (Anfangs-Datenrahmen), 3E9H (End-Datenrahmen)
 - 2. Kombination: ЗЕАн (Anfangs-Datenrahmen), ЗЕВн (End-Datenrahmen)
 - 3. Kombination: ЗЕСн (Anfangs-Datenrahmen), 0н (Kein End-Datenrahmen)
 - 4. Kombination: 3EDH (Anfangs-Datenrahmen), 0H (Kein End-Datenrahmen)
- Wenn eine Kombination keinen Anfangs-Datenrahmen enthält, können auch in den übrigen Kombinationen keine Anfangs-Datenrahmen verwendet werden.
- Derselbe Datenrahmen (d. h. dieselbe Datenrahmennummer) kann nicht mehrmals als Anfangs-Datenrahmen angegeben werden. Es können in den einzelnen Kombinationen auch keine Anfangs-Datenrahmen angegeben werden, die zwar verschiedene Nummern, aber identische Inhalte haben. Bei den End-Datenrahmen bestehen keine Einschränkungen.

Für Datenrahmen können die folgenden Nummern angegeben werden:

- 0: Es wird kein Datenrahmen verwendet
- 1H bis 3E7H (1 bis 999): Vordefinierte Datenrahmen, die im ROM des Schnittstellenmoduls gespeichert sind (siehe Seite 14-8)
- 3E8H bis 4AFH (1000 bis 1999): Frei definierbare Datenrahmen (siehe Abschnitt 14.1), diese Rahmen sind im Flash-EPROM des Schnittstellenmoduls gespeichert
- 8001H bis 801FH (-32767 bis -32737): Datenrahmen aus dem Pufferspeicher des Schnittstellenmoduls (siehe Seite 14)

Beim Datenempfang mit dem freien Protokoll können keine Datenrahmen verwendet werden, die die im Kapitel 16 beschriebenen zusätzliche Codes enthalten.



Abb. 13-18: So werden die Nummern der Datenrahmen im Pufferspeicher eingetragen

• User frame receive format designation 1st to 4th (Empfangsformat für die 1. bis 4. Kombination)

Bei jeder der bis zu vier Datenrahmenkombinationen kann zwischen den Empfangsformaten 0 und 1 gewählt werden. Der Unterschied zwischen den beiden Formaten ist auf Seite 13-4 erklärt.

Eingaben in die Felder *User frame receive format designation* sind nur gültig, wenn bei der entsprechenden Kombination Datenrahmen verwendet werden.

HINWEIS

Bei Kombinationen ohne Anfangs-Datenrahmen wird immer Format 0 zum Empfang verwendet, auch wenn mit dem GX Configurator-SC Format 1 eingestellt wurde.

Pufferspeid	cheradressen				
CH1	CH2	b15	b0		
8224 (2020H)	8480 (2120н)	Empfangsformat fü	r die 1. Kombination		
8225 (2021H)	8481 (2121н)	Empfangsformat fü	r die 2. Kombination	Mögliche Inhalte:	
8226 (2022H)	8482 (2122н)	Empfangsformat fü	r die 3. Kombination	0 = Format 1 1 = Format 0	
8227 (2023H)	8483 (2123н)	Empfangsformat fü	r die 4. Kombination		
Voreinstellung:	0н in allen ange	egebenen Adressen			
					QK00341c

Abb. 13-19: Das Empfangsformat für jede der max. 4 Datenrahmenkombinationen wird so im Pufferspeicher abgelegt

 Exclusive format-1 received data count 1st to 4th (Datenzähler für Format 1,1. bis 4. Kombination

Wenn im Format 1 empfangen wird, muss mit einem besonderen Datenzähler angegeben werden, nach wieviel empfangenen Daten die SPS-CPU zum Lesen der Daten aufgefordert werden soll (siehe S. 13-4). Für jede der bis zu vier Datenrahmenkombinationen steht ein separater Datenzähler für Format 1 zur Verfügung.

Geben Sie für die Datenzähler Sollwerte vor, die die Größe des Empfangsbereichs nicht überschreiten.

Die Einheit für die Datenzähler ist entweder "Byte" oder "Worte" und hängt von der Grundeinstellung für das Schnittstellenmodul ab.

Pufferspeid	cheradressen			
CH1	CH2	b15 b0		
8225 (2024H)	8484 (2124н)	Datenzähler Format 1 (1. Kombination)		
8226 (2025H)	8485 (2125H)	Datenzähler Format 1 (2. Kombination)	Mögliche Inhalte:	
8227 (2026H)	8486 (2126н)	Datenzähler Format 1 (3. Kombination)		
8228 (2027H)	8487 (2127н)	Datenzähler Format 1 (4. Kombination)		
Voreinstellung:	0н in allen ange	gebenen Adressen	-	
				QK00341c

Abb. 13-20: Anordnung der Datenzähler für Format 1 im Pufferspeicher

Beispiele zur Festlegung von Datenrahmen für den Empfang

An zwei Beispielen soll die Einstellung von Datenrahmen mit der Software GX Configurator-SC demonstriert werden.

Im ersten Beispiel werden zum Empfang von Daten mit dem freien Protokoll drei Datenrahmenkombinationen mit und im zweiten Beispiel drei Kombinationen ohne Anfangs-Datenrahmen verwendet.

1. Beispiel:	Kombinationen	mit Anfangs-	Datenrahmen
		0	

Datenrahmen		Empfangsformat	Sollwert des Daten- zählers für Format 1	Bemerkung
1. Kombination	Anfangs- und End-Datenrahmen	Format 0	_	Es gilt die Einstellung des normalen Datenzählers
2. Kombination	Nur ein Anfangs- Datenrahmen	Format 1	Он	Es gilt die Einstellung des
3. Kombination	Nur ein Anfangs- Datenrahmen	Format 1	2н	Datenzählers für Format 1

Tab. 13-4:Die Einstellungen für diese drei Datenrahmenkombinationen werden mit
dem GX Configurator-SC vorgenommen (siehe folgende Tabelle)

Einstellung im GX Configurator-SC		Einstellwert	Bemerkung	
Received data count designation (Datenzähler)		1FFн	Diese Einstellung gilt nur für Format 0.	
Receive complete code designation (Endekennung)		FFFFH	Es wird keine Endekennung verwendet.	
Receive user frame designation (Verwendung von Datenrahmen)		"Use"	Wählen Sie immer "Use", um Datenrahmen freizugeben.	
First frame No. designation (Nr. des Anfangs-Daten- rahmens)	1. Kombination	3Е8н	Für die ersten drei Kombinationen sind die Nummern der verwendeten Datenrahmen angegeben.	
	2. Kombination	3Е9н		
	3. Kombination	ЗЕАн		
	4. Kombination	Он	Es ist kein Rahmen angegeben, die 4. Kombi- nation wird nicht verwendet.	
Last frame No. designation (Nr. des End-Datenrahmens)	1. Kombination	41Dн	Nur bei der ersten Kombination wird ein End-Datenrahmen angegeben.	
	2. Kombination	Он	Bei diesen Kombinationen wird kein End-Datenrahmen verwendet.	
	3. Kombination	Он		
	4. Kombination	Он	Es ist kein Rahmen angegeben, weil die 4. Kombination nicht verwendet wird.	
User frame receive format designation (Empfangsformat)	1. Kombination	Format 0	Für diese Kombination gilt die Einstellung des Datenzählers in der obersten Zeile.	
	2. Kombination	Format 1	Für diese Kombinationen gelten die Einstel- lung der Datenzähler für Format 1	
	3. Kombination	Format 1		
	4. Kombination	Format 0	Die 4. Kombination wird nicht verwendet.	
Exclusive format-1 received data count (Datenzähler für Format 1)	1. Kombination	Он		
	2. Kombination	Он		
	3. Kombination	2н] —	
	4. Kombination	Он		

Tab. 13-5:Einstellungen für das Beispiel im Dialogfenster Non procedure system
setting des GX Configurator-SC

• 2. Beispiel: Kombinationen ohne Anfangs-Datenrahmen

Datenrahmen		Empfangsformat	Sollwert des Daten- zählers für Format 1	Bemerkung
1. Kombination	Nur ein End- Datenrahmen			
2. Kombination	Nur ein End- Datenrahmen	Format 0	_	Es gilt die Einstellung des normalen Datenzählers
3. Kombination	Nur ein End- Datenrahmen			

Tab. 13-6:	Datenrahmenkombinationen ohne Anfangs-Datenrahmen können nur im
	Format 0 empfangen werden

Einstellung im GX Configurator-SC		Einstellwert	Bemerkung	
Received data count designation (Datenzähler)		1FFн	Diese Einstellung gilt nur für Format 0.	
Receive complete code designation (Endekennung)		00□□н	Geben Sie eine Endekennung an.	
Receive user frame designation (Verwendung von Datenrahmen)		"Use"	Wählen Sie immer "Use", um Datenrahmen freizugeben.	
	1. Kombination	Он	Es werden keine Anfangs-Datenrahmen ver- wendet.	
First frame No. designation	2. Kombination	Он		
(Nr. des Anfangs-Daten- rahmens)	3. Kombination	Он		
	4. Kombination	Он		
Last frame No. designation (Nr. des End-Datenrahmens)	1. Kombination	41Dн	Für die ersten drei Kombinationen sind die	
	2. Kombination	41Ен	Nummern der verwendeten Datenrahmen	
	3. Kombination	41Fн	angegeben.	
	4. Kombination	Он	Es ist kein Rahmen angegeben, weil die 4. Kombination nicht verwendet wird.	
User frame receive format designation (Empfangsformat)	1. Kombination	Format 0	Ohne Anfangs-Datenrahmen ist der Empfang nur im Format 0 möglich.	
	2. Kombination	Format 0		
	3. Kombination	Format 0		
	4. Kombination	Format 0	Die 4. Kombination wird nicht verwendet.	
Exclusive format-1 received data count (Datenzähler für Format 1)	1. Kombination	Он	Eine Einstellung ist nicht erforderlich, weil im Format 0 empfangen wird.	
	2. Kombination	Он		
	3. Kombination	он		
	4. Kombination	Он		

Tab. 13-7:Einstellungen für das zweite Beispiel im Dialogfenster Non procedure system setting des GX Configurator-SC

13.2.6 Programmierung in der SPS für den Empfang von Daten

Nachdem ein Schnittstellenmodul Daten von einem externen Gerät empfangen hat, können die Daten in die SPS-CPU übertragen werden. Wie beim Empfang ohne Datenrahmen (Abschnitt 7.1.3) wird dazu eine INPUT-Anweisung verwendet.

Im folgenden Programmbeispiel werden die empfangenen Daten in der SPS ab dem Datenregister D10 gespeichert. Zusätzlich wird noch die Nummer der empfangenen Datenrahmenkombination in Register D0 abgelegt.



Abb. 13-21: Beispielprogramm zum Lesen der Daten, die das Schnittstellenmodul mit der Anfangs-E/A-Adresse X/Y80 über Schnittstelle CH1 empfangen hat.

- Aus der Pufferspeicheradresse 603 (25BH) wird die Nummer der empfangenen Datenrahmenkombination gelesen. Der Inhalt dieser Adresse kann Werte zwischen 1 und 4 annehmen.
- 2 Durch Eintrag einer "1" in das Register D1 wird die Schnittstelle CH1 ausgewählt.
- In D4 wird die maximal zugelassene Datenlänge eingetragen. In diesem Beispiel darf die Datenlänge 6 Einheiten ("Byte" oder "Worte") nicht überschreiten.
 Wenn die empfangene Datenlänge größer ist als die max. zugelassene Datenlänge, werden in der SPS-CPU so viele Daten gespeichert, bis die max. zugelassene Datenmenge erreicht ist. Alle weiteren Daten werden nicht gespeichert und gehen verloren.
- Die INPUT-Anweisung wird ausgeführt. Die empfangenen Daten werden ab dem Register D10 gespeichert.
- M0 wird gesetzt, wenn die Ausführung der INPUT-Anweisung beendet ist. Wenn M1 nicht gesetzt ist, wurde die Anweisung fehlerfrei ausgeführt und M100 wird gesetzt. Dieser Merker kann zur Steuerung von Programmsequenzen verwendet werden, bei denen die korrekte Ausführung der INPUT-Anweisung erforderlich ist.
- Falls bei der Ausführung der INPUT-Anweisung ein Fehler aufgetreten ist, wird auch der Merker M1 gesetzt. Hier setzt er wiederum den Merker M101, mit dem z. B. eine Fehlermeldung auf einem Bediengerät eingeblendet werden kann.

Die folgende Abbildung zeigt die Belegung des Pufferspeichers und der Datenregister für das Programmbeispiel von der vorherigen Seite.



Abb. 13-22: Die über Schnittstelle CH1 empfangenen Daten werden aus dem Empfangsbereich in den Operandenbereich der SPS-CPU übertragen.

- Diese beiden Datenrahmen bilden die erste Datenrahmenkombination.
- 2 Diese beiden Datenrahmen bilden die vierte Datenrahmenkombination.
- Angegeben wird die Nummer der empfangenen Datenrahmenkombination (1, 2, 3 oder 4)


Applikationsbeispiel für Kombinationen mit Anfangs-Datenrahmen

Für dieses Beispiel gelten die folgenden Bedingungen:

- Das Schnittstellenmodul des MELSEC Q belegt den E/A-Adressbereich von X/Y80 bis X/Y9F und kommuniziert über seine RS232-Schnittstelle CH1 mit einem externen Gerät.
- In der SPS-CPU wird zum Empfang das Programm von Seite 13-21 verwendet.
- Die folgenden Einstellungen wurden für die Übertragungssteuerung im Dialogfenster *Transmission control and other system settings* und für die Datenrahmenkombinationen im Dialogfenster *Non procedure system setting* vorgenommen. Alle anderen Parameter des Schnittstellenmoduls entsprechen der Voreinstellung.

Parameter	Einstellung	Pufferspeicher- adresse zur Speicherung		Bemerkung	
		Dezimal	Hex.		
Einheit der Datenlänge	"Byte" oder "Worte"	150	96н	In den Abbildungen sind beide Einstellungen erläutert.	
Transparenter Code beim Empfang	"Ja" oder "Nein"	288	120н	Wenn "Ja" eingestellt ist: Zusätzlicher Code: 10н (DLE) Transparenter Code: 02н (STX)	
ASCII/Binär-Wandlung	Keine Wandlung	289	121н	—	
Datenzähler	6 bis 511	164	А4н	—	
Endekennung	FFFFH	165	A5H	Keine Endekennung	
Verwendung von Datenrahmen	"Use"	173	ADн	_	
Anfangs-Datenrahmen	Nummern der	174 – 177	АЕн – В1н		
End-Datenrahmen	(siehe unten)	178 – 181	B2н – B6н	Die Einstellungen sind in den	
Empfangsformat	Format 0 oder Format 1	8224 – 8227	2020н — 2023н	folgenden Abbildungen erläutert.	
Datenzähler für Format 1 Он bis FFFFн		8228 – 8231	2024н – 2027н		

Tab. 13-8: Einstellungen im GX Configurator-SC für das Beispiel

Datenrahmen		Datenrahmennummer		Eingotragopor Codo	Bedeutung	
		Dezimal Hex.		Eingetragener Code		
Anfangs- Datenrahmen	1. Kombination	1000	3Е8н	02н, 51н, 20н, 0Ан, 3Вн,	STX, Q, Leerzeichen, Stationsnummer, Semikolon	
	2. Kombination	1001	3E9H	02н, 41н, 3Вн,	STX, A, Semikolon	
	3. Kombination	6	6н	06н	ACK	
	4. Kombination	21	15н	15н	NAK	
	1. Kombination	1051	41Вн	03н, FFн, F0н	ETX, Prüfsumme	
End- Datenrahmen	2. Kombination	0н (Kein Datenrahmen)				
	3. Kombination	0н (Kein Datenrahmen)		-	_	
	4. Kombination	0н (Kein Datenrahmen)				

Tab. 13-9: Inhalte und Kombinationen der im Beispiel verwendeten Datenrahmen

In der folgenden Abbildung sendet das externe Gerät Daten, die vom Schnittstellenmodul als Anfangs- und End-Datenrahmen der 1. Kombination erkannt werden. Zwischen den Datenrahmen befinden sich weitere Daten, die als beliebige Daten behandelt und in der SPS-CPU ab dem Datenregister D10 gespeichet werden.



Abb. 13-23: Empfang von Daten im Format 0 mit Anfangs- und End-Rahmen





Erhält das Schnittstellenmodul Daten, die der 2. Datenrahmenkombination entsprechen, ergibt sich die folgende Belegung des Pufferspeichers.

Abb. 13-24: Empfang von Daten im Format 0 mit Anfangs-Datenrahmen, aber keinen End-Rahmen

Empfängt das Schnittstellenmodul Daten, die es als die 1. Datenrahmenkombination identifiziert, wird die Nummer der Datenrahmenkombination im Pufferspeicher eingetragen. Außer den Datenrahmen werden keine weiteren Daten übermittelt.



Abb. 13-25: Empfang von Anfangs- und End-Rahmen (Format 0)





Sendet das externe Gerät "ACK", erkennt das Schnittstellenmodul, dass in der 3. Datenrahmenkombination dieser Code eingetragen ist.

Abb. 13-26: Empfang nur eines Anfangs-Datenrahmen (Format 1)

Empfängt das Schnittstellenmodul ein "NAK", erkennt es dies als die 4. Datenrahmenkombination und speichert die folgenden zwei Byte, die z. B. einen Fehlercode enthalten können, in das Datenregister D10.



Abb. 13-27: Empfang von Daten im Format 1 mit Anfangs-Datenrahmen



Applikationsbeispiel für eine Kombination ohne Anfangs-Datenrahmen

Für dieses Beispiel gelten die folgenden Bedingungen:

- Das Schnittstellenmodul des MELSEC System Q belegt den E/A-Adressbereich von X/Y80 bis X/Y9F und kommuniziert über seine RS232-Schnittstelle CH1 mit einem externen Gerät.
- In der SPS-CPU wird zum Empfang das Programm von Seite 13-21 verwendet.
- Die folgenden Einstellungen wurden für die Übertragungssteuerung im Dialogfenster Transmission control and other system settings und für die Datenrahmenkombinationen im Dialogfenster Non procedure system setting vorgenommen. Alle anderen Parameter des Schnittstellenmoduls entsprechen der Voreinstellung.

Parameter Einstellung Pufferspe		peicher- se zur herung	Bemerkung		
		Dezimal	Hex.		
Einheit der Datenlänge	"Byte" oder "Worte"	150	96н	In den Abbildungen sind beide Einstellungen erläutert.	
Transparenter Code beim	1- "	000	100	Die folgenden Codes werden verwendet:	
Empfang	"Ja"	288	120H	Zusätzlicher Code: 10н (DLE)	
				Transparenter Code: 02н (STX)	
ASCII/Binär-Wandlung	Keine Wandlung	289	121н	_	
Datenzähler	6 bis 511	164	А4н	—	
Endekennung	FFFFH	165	A5H	Keine Endekennung	
Verwendung von Datenrahmen	"Use"	173	ADн	_	
Anfangs-Datenrahmen	Werden nicht verwendet	174 – 177	АЕн – В1н		
End-Datenrahmen	Nummer des Daten- rahmens (siehe unten)	178 – 181	B2н – B6н	Die Einstellungen sind in der fol-	
Empfangsformat	Format 0	8224 – 8227	2020н — 2023н	gende Abbildung enautert.	
Datenzähler für Format 1	Он	8228 – 8231	2024н — 2027н		

 Tab. 13-10:
 Einstellungen im GX Configurator-SC f
 Gas Beispiel
 Gas Beispiel

• Nur für die 1. Datenrahmenkombination wird ein End-Datenrahmen eingetragen.

Datenrahmen		Datenrahmennummer		Eingetregener Code	Pedautung	
		Dezimal	Hex.	Eingetragener Code	Dededtung	
	1. Kombination	0н (Kein Da	itenrahmen)			
Anfangs-	2. Kombination	0н (Kein Datenrahmen)				
Datenrahmen	3. Kombination	0н (Kein Datenrahmen)		-	_	
	4. Kombination	0н (Kein Datenrahmen)				
	1. Kombination	1049	419н	3Вн, 04н	Semikolon, EOT	
End-	2. Kombination	0н (Kein Datenrahmen)				
Datenrahmen	3. Kombination	0н (Kein Datenrahmen)		-	-	
	4. Kombination	0н (Kein Da	tenrahmen)			

Tab. 13-11:
 Der End-Datenrahmen der 1. Kombination enthält den Code für "EOT"
 (End of Text, Textende)

Wenn das Schnittstellenmodul Daten empfängt, die dem Inhalt des angegebenen End-Datenrahmens entsprechen, werden die zuvor empfangenen Daten als Nutzdaten aufgefasst und im Empfangsbereich des Schnittstellenmoduls abgelegt.



Abb. 13-28: Datenempfang im Format 0 mit einem End-Datenrahmen



13.3 Daten mit Datenrahmen senden

13.3.1 Zusammensetzung der gesendeten Daten

Vor und hinter beliebigen Daten können anwenderdefinierte Datenrahmen angeordnet werden. Es kann auch nur der Inhalt eines oder mehrerer Datenrahmen gesendet werden.



Abb. 13-29: Mögliche Kombinationen von Datenrahmen und Daten beim Senden

•: Das Element ist in den Sendedaten enthalten.

- O: Das Element ist in den Sendedaten nicht enthalten.
- Vier Bits im Wertebereich von 0H bis FH werden in die ASCII-Codes 30H bis 39H und 41H bis 46H gewandelt und gesendet.
- ⁽²⁾ Falls als Einheit für die Datenlänge "Byte" eingestellt ist und eine ungerade Anzahl Bytes gesendet werden soll, wird als Letztes der Inhalt des niederwertigen Bytes der letzten durch die Daten belegten Adresse im Sendebereich übertragen. Bei aktivierter ASCII/Binär-Wandlung enthält ein Byte der Sendedaten zwei Zeichen.

HINWEISE

Die Daten werden dem Sendebereich in der Reihenfolge "niederwertiges Byte" \rightarrow "höherwertiges Byte" entnommen und gesendet (siehe Abschnitt 7.2.1).

Die Daten in den Datenrahmen und die Sendedaten können im ASCII-Code übertragen werden (siehe Kap. 17)

Transparenten Code wird beim Senden zusätzlicher Code vorangestellt.

13.3.2 Signalverlauf beim Senden



Wenn an ein externes Gerät Daten gesendet werden sollen, die in Datenrahmen eingetragen sind, ergibt sich der unten abgebildete Signalverlauf.

Abb. 13-30: Beispiel für den Signalverlauf beim Senden von Daten aus anwenderdefinierten Datenrahmen

- Vorab müssen die Inhalte der Datenrahmen festgelegt werden.
- Mit einer TO-Anweisung werden vor dem Senden die Nummern der verwendeten Datenrahmen und – falls erforderlich – beliebige Daten in den Speicherbereich zur Steuerung der PRR-Anweisung eingetragen.
- Mit einer PRR-Anweisung werden die Nummern der Datenrahmen und die Daten in das Schnittstellenmodul übertragen.
- Wenn die Bearbeitung der PRR-Anweisung abgeschlossen ist, wird ein Bit-Operand für einen SPS-Zyklus gesetzt.
- Ein zweiter Bit-Operand wird zusätzlich für einen Zyklus gesetzt, wenn bei der Ausführung der PRR-Anweisung ein Fehler aufgetreten ist. Zusätzlich wird im Speicherbereich zur Steuerung der PRR-Anweisung ein Fehlercode eingetragen.

13.3.3 Festlegung der Datenrahmen für das Senden

Um beim Senden mit dem freien Protokoll Datenrahmen zu verwenden, können Sie alle erforderlichen Einstellungen mit der Software GX Configurator-SC oder im Ablaufprogramm der SPS-CPU vornehmen.

Einstellung mit dem GX Configurator-SC

- Öffnen Sie das Dialogfenster *Non procedure system settings*.
- Nehmen Sie die Einstellungen im Feld *Transmission user frame designation* vor. Die Einstellungen sind auf den folgenden Seiten beschrieben und entsprechen denen, die auch durch das Ablaufprogramm vorgenommen werden können.



Einstellung durch das Ablaufprogramm der SPS

Daten, wie z. B. Messwerte, die zusätzlich zu den Inhalten von Datenrahmen übertragen werden sollen, werden in den Sendebereich im Pufferspeicher des Schnittstellenmoduls eingetragen. Am Anfang des Sendebereichs wird angegeben, wie viele Daten aus diesem Speicherbereich übertragen werden sollen. Das Verfahren ist genauso wie bei der ausschließlichen Übertragung von beliebigen Daten (siehe Abschnitt 7.2.1).

Die Nummern der Datenrahmen werden mit der Software GX Configurator-SC angegeben oder durch das Ablaufprogramm in den Steuerbereich einer PRR-Anweisung eingetragen. Bei der Ausführung dieser Anweisung werden die Datenrahmennummern in den Pufferspeicher des Schnittstellenmoduls eingetragen und die Daten gesendet.

Am folgenden Beispiel soll die Belegung des Pufferspeichers erläutert werden:

Sende-	.	Datenrahmennummer			
folge	Datentyp	Hex.	Dezimal	Eingetragener Code	Bedeutung
1	Datenrahmen	2н	2	02н	STX
2	Datenrahmen	3Е8н	1000	00н, 3Вн	Stations-Nr., Semikolon
3	Beliebige Daten	8000H*	-32768	41н, 42н, 43н, 44н	ABCD
4	Datenrahmen	400н	1024	03н, FFн, F6н, 0Dн, 0Aн	ETX, Prüfsumme, CR, LF



* Den Daten, die in den Sendebereich eingetragen wurden, wird die Datenrahmennummer 8000H zugeordnet.



Abb. 13-31: Der Pufferspeicher enthält alle benötigten Daten. Eine detaillierte Beschreibung finden Sie auf den folgenden Seiten.

• Nummer des momentan gesendeten Datenrahmens

Wenn die Inhalte von Datenrahmen übertragen werden, schreibt das Schnittstellenmodul während des Sendens in den Pufferspeicher, welcher der bis zu 100 Datenrahmen momentan übertragen wird. Diese Information wird für die Schnittstelle CH1 in die Pufferspeicheradresse 182 (B6H) und für die Schnittstelle CH2 in die Pufferspeicheradresse 342 (156H) eingetragen.

Bitte beachten Sie, dass nicht die absolute Nummer des Datenrahmens (z. B. 3E8H), sondern die Nummer der Sendereihenfolge im Bereich von 1 bis 100 eingetragen wird.



Abb. 13-32: Die Pufferspeicheradressen 182 und 342 zeigen den Status der Übertragung an.

• Ausgabe von CR/LF

An **jedem** übertragenen Datenrahmen und an die freien Daten können die Steuerzeichen CR und LF angefügt werden.



Abb. 13-33: Falls die Steuerzeichen CR und LF nicht schon in den Datenrahmen enthalten sind, können sie automatisch angefügt werden.

• Erster zu übertragender Datenrahmen

In den Pufferspeicherbereich zum Senden von Datenrahmen können die Nummern von bis zu 100 Datenrahmen eingetragen werden. Die Datenrahmen werden in der Reihenfolge ihres Eintrags gesendet. Dabei muss aber nicht zwangsläufig mit dem ersten Eintrag begonnen werden. Für die Schnittstelle CH1 wird in der Pufferspeicheradresse 184 (B8H) und für die Schnittstelle CH2 in der Pufferspeicheradresse 344 (158H) festgelegt, welcher Datenrahmen als Erster gesendet werden soll.

HINWEIS

Wird als Nummer des ersten zu übertragenden Datenrahmens eine "0" angegeben, werden keine Inhalte von Datenrahmen übertragen.





Abb. 13-35: Die Anfangsadresse der Datenrahmen muss in die Pufferspeicheradresse 184 bzw. 344 eingetragen werden

• Anzahl der zu übertragenden Datenrahmen

Im Pufferspeicherbereich mit den Einstellungen zum Senden von Datenrahmen können die Nummern von bis zu 100 Datenrahmen eingetragen werden, die dann in der Reihenfolge ihres Eintrags (1 \rightarrow 100) übertragen werden. In der Pufferspeicheradresse 185 (В9H) wird für die Schnittstelle CH1 und in der Pufferspeicheradresse 345 (159H) für die Schnittstelle CH2 festgelegt, wie viele Datenrahmen gesendet werden sollen.



Abb. 13-34: Geben Sie an, wieviele Datenrahmen ab der Anfangsadresse (siehe oben) übertragen werden sollen.

HINWEIS

Wird als Anzahl der zu übertragenden Datenrahmen eine "0" angegeben, wird nichts übertragen. In diesem Fall wird auch kein Fehler gemeldet.

Nummern der Datenrahmen

Im Pufferspeicher des Schnittstellenmoduls ist pro Schnittstelle Speicherplatz für die Nummern von 100 Datenrahmen reserviert. Die Datenrahmennummern werden in der Reihenfolge eingetragen, in der sie gesendet werden. Die Nummer des Datenrahmen, dessen Inhalt zuerst gesendet werden soll, wird in die Position eingetragen, die auch als Anfangsadresse angegeben wurde (siehe oben).

Falls Daten übertragen werden sollen, die im Sendebereich gespeichert sind (s. Abschnitt 7.2.1), wird als Datenrahmennummer "8000H" angegeben. In diesem Fall werden dem Sendebereich so viele Daten entnommen, wie am Anfang dieses Bereichs angegeben wurden ("Datenlänge").



Abb. 13-36: Im Pufferspeicher werden die Nummern der Datenrahmen angegeben, deren Inhalte übertragen werden sollen.

HINWEIS

Wenn zu der Nummer des Datenrahmens der Wert 4000H addiert und der neue Wert in den Pufferspeicher eingetragen wird, sind die folgenden Aktionen möglich:

- Auch bei aktivierter ASCII/Binär-Wandlung wird der Inhalt des angegebenen Datenrahmens nicht konvertiert (s. Abschnitt 17).
- Falls die Übertragung von transparenten Code aktiviert ist, wird bei dem angegebenen Datenrahmens kein zusätzlicher Code hinzugefügt (s. Abschnitt 16).

Die folgenden Werte können als Datenrahmennummern angegeben werden:

- 0н: Es wird nichts übertragen.
- 1н bis 3E7н (4001н bis 43E7н): Übertragung der vordefinierten Datenrahmen
- 3E8H bis 4AFH (43E8H bis 44AFH): Übertragung der anwenderdefinierten Datenrahmen, die im Flash-ROM gespeichert sind.
- 8000н (C000н): Der Inhalt des Sendebereichs wird übertragen.
- 8001H bis 801FH (C001H bis C01FH): Es werden die Datenrahmen übertragen, die im Pufferspeicher eingetragen sind.



13.3.4 Programmierung in der SPS für das Senden von Daten

Anhand von zwei Beispielen, bei denen die Inhalte von vier Datenrahmen und des Sendebereichs übertragen werden, soll die Programmierung in der SPS-CPU erläutert werden.

Für beide Beispiele gelten die folgenden Bedingungen:

- Das Schnittstellenmodul des MELSEC System Q belegt den E/A-Adressbereich von X/Y80 bis X/Y9F und kommuniziert über seine RS232-Schnittstelle CH1 mit einem externen Gerät.
- Die "Schalter" des Schnittstellenmoduls (s. Abschnitt 5.4.2) werden mit der Programmier-Software GX Developer oder GX IEC Developer auf die folgenden Werte eingestellt:

Schalter	Zuordnung	Bedeutung	Einstellung	Bemerkung
1 CH1		Übertragungseinstellungen	Die Einstellun	g erfolgt entsprechend den Anforde-
		Übertragungsgeschwindigkeit	rungen des externen Gerätes.	
2	CH1	Kommunikationsprotokoll	0006н	Freies Protokoll
3 CH2	Übertragungseinstellungen	0000		
	Übertragungsgeschwindigkeit	0000H	Die Schnittstelle CH2 wird nicht verwendet.	
4	CH2	Kommunikationsprotokoll	0000н	
5		Stationsnummer	0001H	Die Stationsnummer des Schnitt- stellenmoduls wird in einem Datenrahmen übermittelt.

 Tab. 13-13:
 Die korrekte Einstellung der Schalter des Moduls ist die Voraussetzung für den einwandfreien Datenaustausch.

Beispiel 1: Die Datenrahmen wurden mit dem GX Configurator-SC zugeordnet

Die folgenden Einstellungen wurden für die Übertragungssteuerung im Dialogfenster **Transmission control and other system settings** und für die Datenrahmenkombinationen im Dialogfenster **Non procedure system setting** vorgenommen. Alle anderen Parameter des Schnittstellenmoduls entsprechen der Voreinstellung.

Parameter	Einstellung	Puffersp adress Speich	beicher- se zur terung	Bemerkung
		Dezimal	Hex.	
Einheit der Datenlänge	"Byte"	150	96н	—
Transparenten Code senden	"No" (Nein)	287	11Fн	—
ASCII/Binär-Wandlung	Keine Wandlung	289	121н	-
1. übertragener Datenrahmen	3F2н	186	ВАн	
2. übertragener Datenrahmen	3F3н	187	ВВн	
3. übertragener Datenrahmen	8001H	188	ВСн	Die Belegung des Putterspeichers ist unten in der Abbildung dargestellt.
4. übertragener Datenrahmen	8000н	189	BDн	
5. übertragener Datenrahmen	41Вн	190	ВЕн	

Tab. 13-14: Einstellungen im GX Configurator-SC für das Beispiel

Zum Senden der Daten wird eine PRR-Anweisung verwendet. Diese Anweisung ist in der Programmieranleitung zur MELSEC A/Q-Serie und zum MELSEC System Q (Art.-Nr. 87432) ausführlich beschrieben. Die Daten zur Steuerung dieser Anweisung belegen die Datenregister D11 bis D15.



Abb. 13-37: Beispielprogramm zum Senden von Datenrahmen über die Schnittstelle CH1 des Schnittstellenmoduls mit der Anfangs-E/A-Adresse X/Y80

- Die steigende Flanke des Eingangs X50 schaltet den Merker M50 f
 ür die Dauer eines SPS-Zyklus ein.
- Wenn das Schnittstellenmodul bereit ist (X9E) und kein Watch-Dog-Fehler vorliegt (X9F), wird die Datenlänge (4 Byte) in das Datenregister D0 eingetragen.
- Oie Daten, die nicht in Datenrahmen enthalten sind, werden zunächst in D1 und D2 und dann mit einer TO-Anweisung in den Sendebereich eingetragen.
- Ø Die Schnittstelle des Moduls wird mit einem Eintrag in D11 ausgewählt.
- 6 Einstellung des ersten zu übertragenden Datenrahmens: 1. eingetragener Rahmen
- 6 Anzahl der zu übertragenden Datenrahmen: 5
- Die PRR-Anweisung wird ausgeführt und die Inhalte der Datenrahmen und des Sendebereichs werden über die Schnittstelle CH1 zum externen Gerät gesendet.
- M0 wird gesetzt, nachdem die Ausführung der PRR-Anweisung abgeschlossen ist. Wenn M1 nicht gesetzt ist, wurde die Anweisung fehlerfrei ausgeführt und M100 wird gesetzt. Dieser Merker kann zur Steuerung von Programmsequenzen verwendet werden, für die die korrekte Ausführung der PRR-Anweisung erforderlich ist.
- Falls bei der Ausführung der PRR-Anweisung ein Fehler aufgetreten ist, wird auch der Merker M1 gesetzt. Hier setzt er wiederum den Merker M101, mit dem z. B. eine Fehlermeldung auf einem Bediengerät eingeblendet werden kann.





Abb. 13-38: Belegung des Pufferspeichers und Datenfluss beim Programmbeispiel

Beispiel 2: Die Datenrahmen werden durch das Ablaufprogramm zugeordnet

Die Nummern der zu übertragenden Datenrahmen können auch durch die SPS-CPU in den Pufferspeicher des Schnittstellenmoduls eingetragen werden.

Im folgenden Beispiel werden die Datenregister D0 bis D15 zum Zwischenspeichern der Datenrahmennummern und der Daten verwendet, die nicht innerhalb von Datenrahmen übertragen werden sollen. Außerdem nimmt dieser Operandenbereich Daten zur Steuerung der PRR-Anweisung auf.

Datenregister	Inhalt	Bedeutung	Bemerkung
D0	0004н	Datenlänge	Hier sind 4 Byte eingestellt. Falls als Ein- heit der Datenlänge "Worte" verwendet werden, muss in D0 eine "2" eingetragen werden.
D1	3412н	Datan	Gospandot wird 122456AP"
D2	АВ56н	Daten	Gesendet wird "123436AB
D5	03F2н	Nummer des 1. Datenrahmens	
D6	03F3н	Nummer des 2. Datenrahmens	
D7	8001н	Nummer des 3. Datenrahmens	
D8	8000н	Nummer des 4. Datenrahmens	
D9	041Вн	Nummer des 5. Datenrahmens	
D10	0000н	Nummer des 6. Datenrahmens	
D11	0001н	Schnittstellennummer	CH1 wird angewählt
D12	0000н	Ausführungsergebnis	Bei normaler Ausführung enthält D12 den Wert "0000H". Falls bei der Ausführung der PRR-Anwei- sung ein Fehler aufgetreten ist, wird hier durch die SPS-CPU ein Fehlercode einge- tragen.
D13	0000н	Anfügen von CR/LF	CR und LF werden nicht angefügt.
D14	0001н	Erster zu übertragender Datenrahmen	
D15	0005н	Anzahl der zu übertragenden Datenrahmen	_

Tab. 13-15: Belegung der für das Beispielprogramm verwendeten Datenregister

Die Belegung des Pufferspeichers entspricht der vom vorherigen Beispiel (s. Seite 13-38).





Abb. 13-39: Beispielprogramm zum Zuordnen und Senden von Datenrahmen

- Die steigende Flanke des Eingangs X50 schaltet den Merker M50 f
 ür die Dauer eines SPS-Zyklus ein.
- Wenn das Schnittstellenmodul bereit ist (X9E) und kein Watch-Dog-Fehler vorliegt (X9F), wird die Datenlänge (4 Byte) in das Datenregister D0 eingetragen.
- Oie Daten, die nicht in Datenrahmen enthaltenden sind, werden zunächst in D1 und D2 und dann mit einer TO-Anweisung in den Sendebereich eingetragen.
- Die Nummern der Datenrahmen werden in D5 bis D10 gespeichert und dann mit einer TO-Anweisung in den Pufferspeicher übertragen.
- Die Schnittstelle, der erste zu übertragende Datenrahmen, die Anzahl der zu übertragenden Datenrahmen und weitere Einstellungen werden in D11 bis D15 eingetragen.
- O Die PRR-Anweisung wird ausgeführt und die Inhalte der Datenrahmen und des Sendebereichs werden über die Schnittstelle CH1 zum externen Gerät gesendet.
- M0 wird gesetzt, nachdem die Ausführung der PRR-Anweisung abgeschlossen ist. Wenn M1 nicht gesetzt ist, wurde die Anweisung fehlerfrei ausgeführt und M100 wird gesetzt.

Dieser Merker kann zur Steuerung von Programmsequenzen verwendet werden, für die die korrekte Ausführung der PRR-Anweisung erforderlich ist.

Falls bei der Ausführung der PRR-Anweisung ein Fehler aufgetreten ist, wird auch der Merker M1 gesetzt. Hier setzt er wiederum den Merker M101, mit dem z. B. eine Fehlermeldung auf einem Bediengerät eingeblendet werden kann.



14 Anwenderdefinierte Datenrahmen

Einige oder sogar alle Daten, die zwischen einem Schnittstellenmodul und einem externen Gerät ausgetauscht werden, können in sogenannten Datenrahmen in das Schnittstellenmodul eingetragen werden.

Ein Datenrahmen enthält Daten, wie z. B. Steuerzeichen oder eine Prüfsumme, in einer bestimmten Reihenfolge. Daten, die zwischen dem Schnittstellenmodul und seinem Kommunikationspartner ausgetauscht werden, können aus einzelnen Datenrahmen zusammengesetzt werden. Dadurch wird das Senden vom Daten erleichtert und empfangene Daten können leichter geprüft werden.

Anwenderdefinierte Datenrahmen können mit den folgenden Funktionen kombiniert werden:

- Senden auf Anforderung mit dem MC-Protokoll (Kap. 15)
- Datenaustausch mit dem freien Protokoll (Kap. 7)

Daten können gesendet und empfangen werden, indem Datenrahmen im Schnittstellenmodul gespeichert werden, deren Inhalte den zwischen dem Schnittstellenmodul und dem externen Gerät ausgetauschten Daten entsprechen.

In diesen Kapitel wird beschrieben, welchen Inhalt ein Datenrahmen haben kann, welche Daten empfangen und gesendet werden und wie Datenrahmen in das Schnittstellenmodul gespeichert werden können.

Der Datenaustausch mit Hilfe von anwenderdefinierten Datenrahmen wird im folgenden Kapitel beschrieben.

Es existieren zwei Arten von Datenrahmen:

- Datenrahmen, deren Inhalte vom Anwender frei festgelegt werden können. (siehe Abschnitt 14.1)
- Vordefinierte Datenrahmen, deren Inhalt nicht verändert kann, die aber wie die vom anwender frei definierbaren Datenrahmen verwendet werden können. (Abschnitt 14.2)

Beide Arten von Datenrahmen werden unter dem Begriff "Anwenderdefinierte Datenrahmen" zusammengefasst.

14.1 Frei definierbare Datenrahmen

Allgemeine Beschreibung

Vom Anwender frei definierbare Datenrahmen sind Elemente ("Rahmen"), die bis zu 80 Zeichen an beliebige Daten enthalten können und den Anforderungen des Kommunikationspartner entsprechen. Datenrahmen können auch variable Daten wie z. B. eine Prüfsumme oder eine Stationsnummer enthalten.

Anzahl der speicherbaren Datenrahmen

In einem Schnittstellenmodul des MELSEC System Q können bis zu 231 Datenrahmen gespeichert werden.

- Das Flash-ROM eines Schnittstellenmoduls nimmt bis zu 200 Datenrahmen auf. Diese Datenrahmen tragen die Nummern 3E8н bis 4AFн.
- Im Pufferspeicher eines Schnittstellenmoduls können bis zu 31 weitere Datenrahmen mit den Nummern 8001H bis 801FH abgelegt werden.

Inhalt der Datenrahmen

Ein Datenrahmen kann bis zu 80 Byte (80 Zeichen) enthalten. Feste Daten, wie z. B. CR (02H), können direkt in einem Byte angegeben und gespeichert werden. Der Inhalt dieses Bytes darf die Werte von 01H bis FEH annehmen.

Soll ein Datenrahmen variable Daten enthalten, wird ein Code in den Datenrahmen eingetragen, der 2 Bytes lang ist und angibt, welche Art von variablen Daten an dieser Stelle stehen soll. Dieser Code beginnt immer mit "FFH". Das zweite Byte kann Werte zwischen 00H und FFH annehmen und stellt den Schlüssel für die variablen Daten dar.

Variable Daten

Ein Datenrahmen kann auch die folgenden Daten enthalten:

- Eine Prüfsumme, die sich auf einen beliebigen Bereich in den empfangenen oder gesendeten Daten bezieht.
- Ein Paritätscode, der sich auf einen bestimmten Bereich in den empfangenen oder gesendeten Daten bezieht.
- Das Zweierkomplement einer Prüfsumme, die sich auf einen bestimmten Bereich in den empfangenen oder gesendeten Daten bezieht.
- Die Stationsnummer des MELSEC Schnittstellenmoduls (siehe Abschnitt 5.4.2)
- Den ASCII-Code für das Zeichen NUL ("00H"), der beim Senden als ein Byte übertragen wird. Beim Datenempfang dient dieses Zeichen als Platzhalter für ein beliebiges anderes Zeichen.

Platz für variable Daten wird in einen Datenrahmen reserviert, indem zwei Bytes zum Schnittstellenmodul übermittelt werden. Das erste Byte enthält immer den Wert "FF" und gibt an, dass im zweiten Byte der Code für die variablen Daten folgt. Dieser Code kann Werte zwischen 00H und FFH annehmen.



Abb. 14-1: Variable Daten sind durch einen zwei Byte langen Code gekennzeichnet, der immer mit "FFH" beginnt.

QK00296c



14.1.1 Beschreibung der variablen Daten

Die folgende Tabelle zeigt alle möglichen Codes für variable Daten. Andere Kombinationen können nicht verwendet werden.

Code		Pedeutung	Romorkung	
1. Byte	2. Byte	Bedeutung	Demerkung	
		Beim Senden: Das ASCII-Zeichen NUL ("00H") wird übertragen (1 Byte)		
	00н	Beim Empfang: Die entsprechende Stelle im empfangenen Datenrahmen wird übersprungen und nicht in die Prüfung der empfangenen Daten einbezogen.		
	01н	Beim Senden und Empfangen wird die eingestellte Stationsnummer binär- codiert innerhalb eines Bytes dargestellt.	Wertebereich: 00н bis 1Fн	
	04н	Beim Senden und Empfangen: Paritätscode (horizontale Parität, binärco- diert, 1 Byte)	Die Berechnung erfolgt für Bereich1* Ob diese Codes verwendet werden	
	05н	Beim Senden und Empfangen: Paritätscode (horizontale Parität) im ASCII-Code (2 Byte)	können, hängt von der Version des Schnittstellenmoduls ab.	
	0Ан	Beim Senden und Empfangen: Paritätscode (horizontale Parität) für den angegebenen Bereich (binärcodiert, 1 Byte)	Die Berechnung erfolgt für Bereich 2* Ob diese Codes verwendet werden	
FFH	0Вн	Beim Senden und Empfangen: Paritätscode (horizontale Parität) im ASCII-Code (2 Byte)	können, hängt von der Version des Schnittstellenmoduls ab.	
	11н	Beim Senden und Empfangen wird das Zweierkomplement der Prüfsumme	Die Berechnung erfolgt für Bereich 1*	
	17н	eingesetzt.	Die Berechnung erfolgt für Bereich 2*	
	ЕЕн			
	F0н	Beim Senden und Empfangen wird die Prüfsumme von Bereich 1* ermittelt	Wird im letzten übertragenen anwen-	
	F1H	und eingesetzt.	derdefinierten Datenrahmen eine Prüfsumme übermittelt, wird die mit-	
	F3н		tels der "Schalter" (s. Abschnitt 5.4.2)	
	F4H		vorgenommene Einstellung zur Sum- menprüfung ignoriert.	
	F6н	Beim Senden und Empfangen wird die Prüfsumme von Bereich 2* ermittelt	Die Codes sind auf Seite 14-6 aus-	
	F7н	und eingesetzt.	führlich beschrieben.	
	F9н			
	FFH	Beim Senden und Empfangen wird "FFH" eingesetzt		

Tab. 14-1: Codes für variable Daten in anwenderdefinierte Datenrahmen

* Die Parität und die Prüfsummen können für verschiedene Bereiche berechnet werden, die wie folgt definiert sind:



Der **Bereich 1** umfasst beim Senden und Empfangen alle Daten vom Ende des ersten Datenrahmens bis unmittelbar vor den variablen Daten (Prüfsumme etc.), für die die Berechnung vorgenommen wird.

Der **Bereich 2** enthält alle Daten vom Anfang der Nachricht bis unmittelbar vor den variablen Daten (Prüfsumme etc.), für die die Berechnung vorgenommen wird.

Transparenter und zusätzlicher Code ist in den Bereichen nicht enthalten (siehe Kap. 16)

ASCII-Zeichen "NUL" (Code "FFH + 00H")

In Empfangsdaten dient der Code "FFH + 00H" als Platzhalter für beliebige Daten. Das folgende Beispiel soll das verdeutlichen:

In den Datenrahmen mit der Nummer 3EAH sind die Codes "02H", "FFH + 00H" und "3BH" eingetragen. Die ASCII-Codes 02H und 3BH entsprechen dem Steuerzeichen STX (Start of Text, Textanfang) bzw. einem Semikolon (;).

Empfängt ein Schnittstellenmodul drei Zeichen, von denen das erste dem "STX" und das letzte dem Semikolon entspricht, werden die Daten als Datenrahmen 3EAH erkannt. Das mittlere Zeichen wird nicht beachtet und kann beliebig sein.



Abb. 14-2:

Die Position nach dem STX wurde mit dem Code FFH + 00H für ein beliebiges Zeichen reserviert.

QK00298c

Stationsnummer (Code "FFH + 01H")

An der Position in einem Datenrahmens, an der der Code "FFH + 01H" eingetragen ist, wird beim Senden und Empfangen die mit der Programmier-Software GX Developer oder GX IEC Developer eingestellte Stationsnummer eingesetzt. Die Stationsnummer wird in einem Byte binärcodiert angegeben (siehe Abb. 14-3).

Paritätscode (Codes "FFH + 04H", "FFH + 05H", "FFH + 0AH" und "FFH + 0BH")

Der sogenannte horizontale Paritätscode dient zur Prüfung der übermittelten Daten. Er ist ein numerischer Wert, der durch Exklusiv-Oder-Verknüpfungen (XOR-Verknüpfungen) der geprüften Daten ermittelt wird. Im folgenden Beispiel wird der Paritätscode für die Daten "1", "2", "3", "4" und "ETX" gebildet:



Wird in einem Datenrahmen als Code für variable Daten "FFH + 04H" oder "FFH + 0AH" eingetragen, wird der Paritätswert binärcodiert in einem Byte dargestellt.





Abb. 14-3: Beispiel für den Eintrag des Paritätswertes beim Code "FFH + 04н" (Die Daten entsprechen dem Beispiel von Seite 14-4)

Die Codes "FFH + 04H" und "FFH + 0AH" unterscheiden sich durch den Bereich, für den der Paritätswert ermittelt wird.

Durch die Code "FFH + 05H" oder "FFH + 0BH" für variable Daten wird in einem Datenrahmen der Paritätswert im ASCII-Code übermittelt. In diesem Fall beansprucht er zwei Byte.



Abb. 14-4: Beispiel für den Eintrag des Paritätswertes beim Code "FFH + 05H"

Bei den Codes "FFH + 05H" und "FFH + 0BH" wird der Paritätswert über verschiedene Bereiche gebildet.

Zweierkomplement der Prüfsumme (Codes "FFH + 11H" und "FFH + 17H")

Mit dem Zweierkomplement* der Prüfsumme kann geprüft werden, ob die Daten fehlerfrei übertragen wurden. Zur Ermittlung dieses Wertes werden zuerst alle Daten addiert, die in die Prüfung einbezogen sind. Anschließend wird das Zweierkomplement des niederwertigen Byte dieser Summe gebildet. Der hexadezimale Wert des Zweierkomplements wird dann im ASCII-Code in den Datenrahmen eingetragen.

Das Zweierkomplement einer binären Zahl erhält man, indem man zuerst Bit für Bit invertiert und anschließend zum neuen Wert eine "1" addiert.

Beispiel: "00110101" \Rightarrow 11001010 (Einerkomplement) + 1 \Rightarrow 11001011 (Zweierkomplement)

Das folgende Beispiel soll die Bildung des Zweierkomplements der Prüfsumme verdeutlichen:





Abb. 14-5: Beispiel für den Eintrag des Zweierkomplements in den Datenrahmen (Code "FFH + 17H")

Bei den Codes ", FFH + 11H" und ", FFH + 17H" unterscheiden sich durch den Bereich, aus dem die Summe gebildet wird.

Prüfsumme (Codes "FFH + EEH" bis "FFH + F9H")

Eine Prüfsumme wird gebildet, indem eine bestimmte Anzahl von Werten addiert wird. Die acht möglichen Einstellungen für die Prüfsumme innerhalb der Datenrahmen unterscheiden sich durch den Bereich, aus dem die Summe gebildet wird und die Art, in der die Prüfsumme in den Datenrahmen eingetragen wird.

Code	Gesendete und empfangene Daten	Geprüfter Bereich
FFH + EEH	Die niederwertigen zwei Butes der Pröfeumme werden binärsediert in zwei Butes übertragen	Bereich 1
FFn + F4n	Die mederwertigen zwer bytes der Prüfsumme werden binarcodiert in zwer bytes übertragen.	Bereich 2
FFн + F0н	Das niedenwertige Bute der Prüfsumme wird binärsediert in einem Bute übertragen	Bereich 1
FFн + F6н	Das niederwertige byte der Früssumme wird binarcodiert in einem byte überträgen.	Bereich 2
FFn + F1n	Das niedenvertige Bute der Brüfsumme wird als zweistelliger ASCII Code übertragen	Bereich 1
FFH + F7H	Das niederwertige byte der Früsbinnte wird als zweisteniger ASCH-Code übertragen.	Bereich 2
FFH + F3H	Die niedenwertigen 4 Bite der Brüfeumme worden als einstelliger ASCII Code übertragen	Bereich 1
FFн + F9н	Die mederwerugen 4 bits der Frühsumme werden als einstelliger ASCh-Code überträgen.	Bereich 2

Tab. 14-2: Übersicht der Prüfsummen, die als variable Daten in anwenderdefinierte Datenrahmen verwendet werden können.







Abb. 14-6: Daten und Bereiche für die folgenden Beispiele

Beispiel: Bildung der Prüfsumme für Bereich 1

41H + 31H + ABH + 12H + 03H = 0132H

Code	Gesendete und empfangene Daten
FFH + EEH	0132н in der Reihenfolge "32н, 01н" (siehe Abb. 14-6)
FFн + F0н	32н
FFн + F1н	"З" (ЗЗн) und "2" (З2н) in der Reihen- folge "З", "2"
FF++ F3H	"2" (32н)

Tab. 14-3:

Welcher Wert als Prüfsumme übermittelt wird, hängt vom Code ab, der im Datenrahmen eingetragen ist.

Beispiel: Bildung der Prüfsumme für Bereich 2

02H + 00H + 3BH + 41H + 31H + ABH + 12H + 03H = <u>016FH</u>

Code	Gesendete und empfangene Daten
FFH + F4H	016Fн in der Reihenfolge "6Fн, 01н"
FFн + F6н	6Fн
FFн + F7н	"6" (36н) und "F" (46н) in der Reihen- folge "F", "6"
FFH + F9H	"F" (46н)

Tab. 14-4: Der Bereich 2 umfasst alle Daten bis zur Prüfsumme.

14.2 Vordefinierte Datenrahmen

In den MELSEC Schnittstellenmodulen sind bereits Datenrahmen mit vordefinierten Inhalten eingetragen, die wie die anderen, vom Anwender frei definierbaren, Datenrahmen verwendet werden können. Die Inhalte der vordefinierten Datenrahmen können nicht verändert werden.

Nummer des Datenrahmens		Eingetregener Code	Anzahl der einge-	Anzahl der Zeichen	Gesendete und		
Hexadezimal	Dezimal		tragenen Bytes	im Datenrahmen	empfangene Daten		
1н	1	01н					
2н	2	02н	1	1	Es wird der im Rahmen ein-		
b	is	bis			übertragen.		
FEн	254	FEн					
FFн	255	_	_	_	Reserviert für die Kenn- zeichnung variabler Daten		
100н	256	00н	1	1	"NUL"		
101н	257	FFH	1	1	"FFн" Mit "FFн" werden variable Daten gekennzeichnet.		
102н	258	0Dн, 0Ан			"CR, LF"		
103н	259	10н, 02н	2	2	"DLE, STX"		
104н	260	10н, 03н	2		"DLE, ETX"		
105н	261	00н, FEн			Es wird der im Rahmen ein-		
106н	262	00н, FEн	3 3		übertragen.		
107н	263	03н, FFн, F1н	3	2	"ETX, Prüfsumme*"		
108н	264	03н, FFн, F1н, 0Dн, 0Ан	5	4	"ETX, Prüfsumme, CR, LF*"		
109н	265				_		
b	is	Es ist kein Code eingetragen.	—	—			
10DH	269						
10Eн	270	FFн, ЕЕн					
bis		bis	2	1	Prüfsumme*		
11Fн	287	FFH, FFH					
120н	288				_		
b	is	Es ist kein Code eingetragen.	—	—			
ЗЕFн	3EFH 999						

Tab. 14-5: Übersicht der vordefinierten Datenrahmen

* Die unterschiedlichen Prüfsummen sind auf Seite 14-6 beschrieben.

14.3 Übertragung von Datenrahmen

14.3.1 Senden von anwenderdefinierten Datenrahmen

Wenn Sendedaten einen oder mehrere anwenderdefinierte Datenrahmen enthalten, werden deren Inhalte mit dem gewählten Übertragungsprotokoll an den Kommunikationspartner übermittelt. Werden die Daten vor dem Senden vom binären Code in den ASCII-Code gewandelt, werden auch die Daten im Datenrahmen in die Wandlung einbezogen.

Senden von 1-Byte-Codes

Feste Daten, wie z. B. Steuerzeichen oder konstante Werte, können direkt in einem Byte im Datenrahmen eingetragen werden. Der Inhalt eines solchen Bytes darf die Werte von 01H bis FEH annehmen.

Im folgenden Beispiel wird der Datenrahmen mit der Nummer 3E8H gesendet, der die Codes "03H", "0DH" und "0AH" enthält. Diese Codes entsprechen den Steuerzeichen ETX (End of Text, Textende), CR und LF.



Abb. 14-7: Falls keine Wandlung vom ASCII- in den binären Code ausgeführt wird, werden die Daten im Datenrahmen so übertragen, wie sie gespeichert sind.

Senden von 2-Byte-Codes (variable Daten)

Soll ein Datenrahmen variable Daten, wie z. B. eine Prüfsumme, enthalten, wird ein Code in den Datenrahmen eingetragen, der 2 Bytes lang ist. Das erste Byte des Codes enthält immer "FFH". Im zweiten Byte wird mit Werten zwischen 00H und FFH die Art der variablen Daten angegeben.

In dem im folgenden Beispiel verwendeten Datenrahmen 3E9H wurden die Codes "03H", "FFH + F0H", "0DH" und "0AH". Dadurch enthält der Datenrahmen neben den festen Zeichen ETX, CR und LF auch die Prüfsumme der vorhergehenden Daten.



Abb. 14-8: Variable Daten hängen von den anderen übermittelten Daten ab.

HINWEIS

In einem Netzwerk mit mehreren Stationen müssen die Daten auch die Nummer der Station enthalten, damit der Empfänger die Daten den einzelnen Stationen zuordnen kann. Wenn in diesem Fall für die Kommunikation Datenrahmen verwendet werden, muss die Stationsnummer innerhalb der Datenrahmen übertragen werden.



14.3.2 Empfang von anwenderdefinierten Datenrahmen

Beim Empfang von Daten mit Hilfe von anwenderdefinierten Daten prüft ein Schnittstellenmodul, ob die empfangenen Daten mit dem Inhalt des angegebenen Datenrahmen übereinstimmen. Sollen die Daten mit einem Datenrahmen beginnen und stimmen die empfangenen Daten mit dem Datenrahmen überein, speichert das Schnittstellenmodul die Daten. Falls eine Nachricht mit einem Datenrahmen enden soll, teilt das Schnittstellenmodul der SPS mit, dass Daten eingetroffen sind, sobald es Daten empfangen hat, die mit dem Inhalt des Rahmens identisch sind.

Der Inhalt der Datenrahmen wird aus den Empfangsdaten entfernt. Die SPS-CPU kann keine Daten lesen, die in Datenrahmen enthalten sind.

Empfang von 1-Byte-Codes

In Datenrahmen werden feste Daten, wie z. B. Steuerzeichen oder konstante Werte, direkt eingetragen. Diese Werte werden in einem Byte zum Datenrahmen übertragen und dort gespeichert. Als Inhalt eines solchen Bytes sind Werte zwischen 01H und FEH zulässig. Beim Empfang prüft das Schnittstellenmodul, ob die empfangenen Daten mit dem Inhalt des angegebenen Datenrahmens übereinstimmen.

Im Beispiel auf der folgenden Seite ist eingestellt, dass der Datenrahmen mit der Nummer 3E8H in den empfangenen Daten enthalten sein muss. Der Rahmen enthält die Codes "03H", "0DH" und "0AH" (ETX, CR, LF).





Abb. 14-9: Das Schnittstellenmodul prüft, ob die empfangenen Daten dem Inhalt des angegebenen Datenrahmens entsprechen

Empfang von variablen Daten in einem Datenrahmen

Ein Schnittstellenmodul prüft, ob die empfangenen Daten variablen Daten entsprechen, die im Datenrahmen mit Hilfe von 2-Byte-Codes ("FFH"+"00H" bis "FFH"+"FFH") eingetragen sind. Enthält z. B. ein Datenrahmen eine Prüfsumme, berechnet das Schnittstellenmodul die Prüfsumme aus den empfangenen Daten und vergleicht sie mit der empfangenen Prüfsumme. Sind die Prüfsummen nicht identisch, meldet das Schnittstellenmodul einen Fehler. Enthält ein Datenrahmen eine Stationsnummer und weicht die empfangene Stationsnummer von der des Schnittstellenmoduls ab, werden die empfangenen Daten nicht als Datenrahmen behandelt, sondern als normale Daten.

HINWEIS

In einem Netzwerk mit mehreren Stationen müssen die Daten auch die Nummer der Station enthalten, damit die Empfänger die Daten speichern können. Werden in diesem Fall für die Kommunikation Datenrahmen verwondet, muss die Stations-

Werden in diesem Fall für die Kommunikation Datenrahmen verwendet, muss die Stationsnummer auch in den Datenrahmen enthalten sein.



14.4 Hinweise zu anwenderdefinierten Datenrahmen

14.4.1 Hinweise zum Eintragen, Lesen und Löschen von Datenrahmen

Eintrag von anwenderdefinierten Datenrahmen

- Anwenderdefinierte Datenrahmen können mit den folgenden Methoden in ein Schnittstellenmodul eingetragen werden:
 - Mit Hilfe der Software GX Configurator-SC
 Die ist die empfohlene Methode, wenn Datenrahmen in das Flash-ROM eines Schnittstellenmoduls des MELSEC System Q eingetragen werden sollen.
 - Im Ablaufprogramm der SPS mit einer PUTE-Anweisung
 - Durch ein externes Gerät, indem mit dem MC-Protokoll das Kommando "1610" übertragen wird.
- Tragen Sie einen Datenrahmen, der f
 ür den Empfang verwendet wird, in das Flash-ROM des Schnittstellenmoduls ein.
- Ein Datenrahmen, der nur eine Prüfsumme enthält, kann nicht allein verwendet werden. Um eine Prüfsumme zu erzeugen, müssen andere Daten mit übermittelt werden.
- Beim Empfang dürfen Datenrahmen keinen Code enthalten, der als zusätzlicher Code definiert ist (Kap. 16). Verwenden Sie beim Datenempfang als zusätzliche Codes keine Zeichen, die dem Inhalt von Datenrahmen entsprechen.

Einstellungen für das Eintragen oder Löschen von anwenderdefinierten Datenrahmen

Zum Löschen und Eintragen von anwenderdefinierten Datenrahmen sind die folgenden Einstellungen erforderlich:

• Einstellung mit der Programmier-Software GX Developer oder GX IEC Developer

Innerhalb der Übertragungseinstellungen (s. Seite 5-15) muss die "Änderung von Einstellungen" freigegeben sein.

• Einstellung mit der Konfigurations-Software GX Configurator-SC

Im Dialogfenster *Monitor/Test* muss das Speichern in das Flash-ROM des Schnittstellenmoduls freigeben werden.

Die Speicherung in das Flash-ROM kann auch freigeben werden, indem in die Pufferspeicheradresse 8192 (2000H) des Moduls der Wert "1" eingetragen wird. Beachten Sie bitte, dass der Inhalt dieser Adresse vom Schnittstellenmodul nur beim Anlauf geprüft wird.

Eintragen, Lesen und Löschen von Datenrahmen durch die SPS-CPU

Greifen Sie mit der SPS-CPU nur dann auf anwenderdefinierte Datenrahmen zu, wenn keine Kommunikation mit einem externen Gerät stattfindet.



14.4.2 Hinweise zur Verwendung von Datenrahmen

Voraussetzung für die Verwendung von Datenrahmen

Bevor Daten mit Hilfe von anwenderdefinierten Datenrahmen ausgetauscht werden, müssen die Nummern der verwendeten Datenrahmen in den Pufferspeicher des Schnittstellenmoduls eingetragen werden. Die Nummern der für den Empfang verwendeten Datenrahmen werden schon beim Anlauf des Schnittstellenmoduls geprüft und müssen zu diesem Zeitpunkt vorhanden sein.

Obwohl die Datenrahmennummern auch durch das Ablaufprogramm der SPS in den Pufferspeicher eingetragen werden können, sollten die Festlegungen mit der Software GX Configurator-SC vorgenommen werden.

Einschränkung bei den übertragenen Daten

Falls beim Empfang auf die Daten ein Datenrahmen folgt, dürfen die Daten nicht denselben Inhalt haben (bzw. nicht dieselben Codes enthalten) wie der Datenrahmen.

Datenrahmen	Beliebiae	Datenrahmen
(1. Rahmen)	Daten	(Letzter Rahmen)

Abb. 14-10:

In den Daten vom externen Gerät dürfen keine Codes enthalten sein, die das Schnittstellenmodul mit den Datenrahmen verwechseln könnte

Anzahl der Datenbits in einem Zeichen

In den folgenden Fällen muss in den Übertragungseinstellungen (Abschnitt 5.4.2) die Anzahl der Datenbits auf "8" eingestellt werden:

- Wenn ein Datenrahmen die Codes "80H" bis "FFH" enthält.

14.5 Handhabung von Datenrahmen durch die SPS

Im folgenden Abschnitt wird das Eintragen, Lesen und Löschen von Datenrahmen in das Flash-EPROM oder den Pufferspeicher des Schnittstellenmoduls durch das Ablaufprogramm der SPS beschrieben.

HINWEIS

Greifen Sie mit der SPS-CPU nur dann auf anwenderdefinierte Datenrahmen zu, wenn keine Kommunikation mit einem externen Gerät stattfindet.

Beachten Sie bitte, dass Datenrahmen im Flash-EPROM mit der Software komfortabler bearbeitet werden können. Dieser Methode sollten Sie den Vorzug geben, wenn Sie diese Datenrahmen verwenden.

14.5.1 Datenrahmentypen

Datenrahmen		Datenrahmennummer	Speicherung im Schnittstellenmodul	Bemerkung		
Rahmen für den Datenaustausch	Vordefinierte	1.4 his 2574 (1 his 000)	POM	Diese Rahmen können nur gelesen werden.		
	Datenrahmen			Eine Beschreibung finden Sie in Abschnitt 14.2.		
	Amusedeveletinievte	3E8н bis 4AFн (1000 bis 1199)	Flash-EPROM*	Diese Rahmen können eingetragen, gelesen und gelöscht werden.		
	Datenrahmen	8001н bis 801Fн (-32767 bis -32737)	Pufferspeicher (Adr. 6912 (1В00н) bis 8182 (1FF6н))	Diese Rahmen können eingetragen, gelesen und gelöscht werden (siehe auch Seite 20-37)		
Datenrahmen für das Beobachten der SPS				Reserviert für das System		
		B061H, B080H bis B082H	ROM	Diese Rahmen können nicht gelesen, verändert oder gelöscht werden.		

Tab. 14-6: Übersicht der Datenrahmen

* Ein anwenderdefinierter Datenrahmen kann im Flash-EPROM nicht überschrieben werden. Wenn bereits ein Datenrahmen mit derselben Nummer existiert, muss dieser zuerst gelöscht werden. Anschließend kann der neue Datenrahmen eingetragen werden. Welche Datenrahmen eingetragen sind, kann mit der Software GX Configurator-SC oder durch Auswertung eines Pufferspeicherbereichs (siehe Seite 14-17) geprüft werden.

	Daten- rahmen- nummer	Zugriff auf die Datenrahmen durch								
Datenrahmen		SPS-CPU			Externes Gerät			GX Configurator-SC		
		Eintragen	Lesen	Löschen	Eintragen	Lesen	Löschen	Eintragen	Lesen	Löschen
Vordefinierte Datenrahmen	1н bis 3E7н		0		0	٠	0		0	
Anwenderdefinierte Datenrahmen	3E8н bis 4AFн		٠						٠	
	8001н bis 801Fн	(mit FRO	M/TO-Anw	veisungen		•			0	
Datenrahmen für das Beobachten der SPS	В001н bis В00Ан, В061н, В080н bis В082н					0				

 Tab. 14-7:
 Die verschiedenen Datenrahmen können auf unterschiedliche Art und Weise bearbeitet werden

- •: Funktion ist möglich
- O: Die Funktion ist nicht möglich.



14.5.2 Belegung des Pufferspeichers durch Datenrahmen

Adresse (Dez./Hex.)		Deschreihung			Datenrahmen			
CH1	CH2	Beschreibung		Eintragen	Lesen	Löschen		
2 (2H)			Schreib-, Lese- oder Löschanweisung 0: Keine Anforderung 1: Schreibanforderung 2: Leseanforderung 3: Löschanforderung					
(;	3 Зн) 4	Zugriff auf Flash-ROM	Nummer des ausgewählten Datenrahmens Bereich: 1000 bis 1199 (3E8H bis 4AFH) Ergebnis des Schreibens, Lesens oder Löschens	•	•	•		
(4 (4)	(4H) 5 (5H) 6 bis 45		0: Kein Fehler, ≠ 0: Fehler Anzahl der zu schreibenden oder gelesenen Datenbytes (s. Seite 14-16) 0: Keine Angabe 1 bis 80 (1H bis C8H): Anzahl der Bytes Anwenderdefinierter Datenrahmen	•	•			
(6н b 5 (20	is 2Dн) 516 04н)	Anzahl der einget	(Inhalt des Datenrahmens, siehe Seite 14-16) ragenen anwenderdefinierten Datenrahmen					
517–541 (205н–21Dн)		Angabe, ob ein anwenderdefinierter Datenrahmen eingetragen ist. Jedes Bit dieses Bereichs steht für einen Datenrahmen. (siehe Seite 14-17) Der Rahmen ist im Modul eingetragen, wenn das entspechende Bit gesetzt ist.			R			
(2	1Ен)	Anzahl der einget	ragenen vordefinierten Datenrahmen					
69 (1E	912 300н)	Eintrag Nr.	Anzahl der eingetragenen Bytes		0			
6913 b (1В00н b	ois 6952 ois 1В28н)	8001H	Speicherbereich für anwenderdefinierte Datenrahmen (40 Worte, siehe Seite 14-16)					
69 (1E	953 329н)	Eintrag Nr.	Anzahl der zu schreibenden oder gelesenen Datenbytes (s. Seite 14-16)					
6954 b (1В2Ан b	bis 6993 bis 1В51н)	8002н	Speicherbereich für anwenderdefinierte Datenrahmen (40 Worte, siehe Seite 14-16)	•				
6994 k (1В52н b	ois 8141 bis 1FCDн)	bis	·					
8 (1F	142 СЕн)	Eintrag Nr.	Anzahl der zu schreibenden oder gelesenen Datenbytes (s. Seite 14-16)					
8143 b (1FC7н b	8143 bis 8182 (1FC7н bis 1FF6н)		Speicherbereich für anwenderdefinierte Datenrahmen (40 Worte, siehe Seite 14-16)					

 Tab. 14-8:
 Relevante Pufferspeicheradressen f
 ür anwenderdefinierte Datenrahmen

- •: Für diese Funktion muss die entsprechende Pufferspeicheradresse durch die SPS-CPU beschrieben oder ihr Inhalt ausgewertet werden.
- O: Wenn erforderlich, kann die Pufferspeicheradresse durch die SPS-CPU beschrieben oder ihr Inhalt ausgewertet werden
- --: Für die angegebene Funktion ist kein Zugriff der SPS auf die Pufferspeicheradresse erforderlich

Auf der folgenden Seite sind die Inhalte der oben angegebenen Pufferspeicheradressen näher erläutert.

Anzahl der zu schreibenden Datenbytes (Adressen 5н, 1В00н, 1В29н,, 1FCEн)

In diesen Speicheradressen wird angegeben, wie viele Bytes in dem Datenrahmen eingetragen werden sollen oder aus dem Rahmen gelesen wurden.

Wenn Sie Datenrahmen in das Flash-EPROM oder den Pufferspeicher eintragen, geben Sie hier die gesamte Anzahl der Bytes an, die eingetragen werden sollen.

Werden Datenrahmen aus dem Flash-ROM gelesen, trägt das System hier die Anzahl der gelesenen Bytes ein.

Inhalt des anwenderdefinierten Datenrahmens (Adressen 6H bis 2DH, 1B01H bis 1B28H, 1B2AH bis 1B51H,,, 1FCFH bis 1FF6H)

Wenn ein Datenrahmen eingetragen werden soll, werden hier die Codes (der Inhalt des Datenrahmens) abgelegt.

Nach dem Lesen eines Datenrahmens enthält dieser Bereich den Inhalt des Datenrahmens.

Die folgende Abbildung zeigt, in welcher Reihenfolge der Inhalt eines Datenrahmens beim Eintragen oder Lesen in einem dieser Bereiche gespeichert wird.



Abb. 14-11: Beispiel für die Speicherung des Datenrahmeninhalts im Pufferspeicher


Status der anwenderdefinierten Datenrahmen (Adressen 205H bis 21DH)

Jedes Bit dieses Bereichs repräsentiert einen anwenderdefinierten Datenrahmen und gibt an, ob der entsprechende Datenrahmen im Flash-EPROM eingetragen ist.



Abb. 14-12: Belegung des Statusbereichs

14.5.3 Eintrag von anwenderdefinierten Datenrahmen

Die Inhalte von anwenderdefinierten Datenrahmen werden mit einer PUTE-Anweisung in das Flash-EPROM eines Schnittstellenmoduls eingetragen. Eine ausführliche Beschreibung dieser Anweisung finden Sie in der Programmieranleitung zur MELSEC QnA-Serie und zum MELSEC System Q, Art.-Nr. 87432.

HINWEISE

Ein anwenderdefinierter Datenrahmen im Flash-EPROM kann nicht überschrieben werden. Wenn bereits ein Datenrahmen mit derselben Nummer existiert, muss dieser zuerst gelöscht werden. Anschließend kann der neue Datenrahmen eingetragen werden.

Vor der Ausführung der PUTE-Anweisung muss angegeben werden, wie viele Bytes in einen Datenrahmen eingetragen werden sollen.

Welche Datenrahmen im Flash-ROM eingetragen sind, kann mit der Software GX Configurator-SC oder durch Auswertung der Pufferspeicheradressen 517 bis 529 (205H bis 211H) geprüft werden.

Anwenderdefinierte Datenrahmen dürfen nur verändert oder gelöscht werden, wenn keine Kommunikation mit einem externen Gerät stattfindet. Mit einer SPBUSY-Anweisung kann der Status der Kommunikation festgestellt werden.

Die Anwendung der PUTE-Anweisung wird auf der nächsten Seite anhand eines Beispiels gezeigt, bei dem 10 Bytes mit Codes in den Datenrahmen mit der Nummer 3E8H eingetragen werden. Dieser Datenrahmen wird im Flash-EPROM des verwendeten Schnittstellenmoduls QJ71C24 gespeichert. Dieses Modul belegt in der SPS den E/A-Bereich von X/Y80 bis X/Y9F.



Abb. 14-13: Programmbeispiel zum Eintrag eines anwenderdefinierten Datenrahmens mittels einer PUTE-Anweisung

- Mit dem Eingang X50 wird der Eintrag des Datenrahmens gestartet. Die steigende Flanke des Eingangs schaltet M50 für einen Zyklus ein. In den Registern D0 bis D3 werden Daten zur Steuerung der PUTE-Anweisung eingetragen. Durch den Eintrag einer "1" in D0 wird der Eintrag eines Datenrahmens angewählt.
- **2** Die Nummer des Datenrahmens (3F8H) wird in das Register D2 eingetragen.
- In Register D3 wird die Anzahl er Datenbytes gespeichert, die von der PUTE-Anweisung in den Datenrahmen eingetragen werden sollen.
- **4** Der Inhalt des Datenrahmens (10 Byte) wird in die Register D4 bis D8 gespeichert.
- **5** Das Schreiben in das Flash-EPROM des Schnittstellenmoduls wird freigegeben.
- **6** Die PUTE-Anweisung wird ausgeführt.
- M0 wird nach der Ausführung der PUTE-Anweisung für die Dauer eines SPS-Zyklus eingeschaltet. Wenn M1 nicht gesetzt ist, wurde die Anweisung fehlerfrei ausgeführt. M100 zeigt dies an und kann im weiteren Programm Aktionen steuern, für die der fehlerfreie Eintrag des Datenrahmens entscheidend ist.
- Wenn bei Ausführung der PUTE-Anweisung ein Fehler aufgetreten ist, wird zusätzlich zu M0 auch der Merker M1 gesetzt, der in diesem Beispiel wiederum den Merker M101 setzt. Durch M101 könnte z. B. eine Alarmmeldung angezeigt werden.



14.5.4 Auslesen eines anwenderdefinierten Datenrahmen

Der Inhalt eines anwenderdefinierten Datenrahmens kann mit einer GETE-Anweisung aus dem Flash-EPROM eines Schnittstellenmoduls gelesen werden. Eine ausführliche Beschreibung dieser Anweisung finden Sie in der Programmieranleitung zur MELSEC QnA-Serie und zum MELSEC System Q, Art.-Nr. 87432.

HINWEISE

Falls versucht wird, einen Datenrahmen auszulesen, für den keine Daten eingetragen sind, tritt bei der Ausführung der GETE-Anweisung ein Fehler auf.

Vor der Ausführung einer GETE-Anweisung muss angegeben werden, wie viele Bytes aus einen Datenrahmen gelesen werden sollen. Falls die Anzahl der Daten in einem Datenrahmen nicht bekannt ist, sollte die maximal mögliche Anzahl von 80 Bytes angegeben werden. Nachdem eine GETE-Anweisung ausgeführt wurde, wird in dem Datenbereich zur Steuerung der Anweisung die tatsächliche Datenmenge eingetragen.

Anwenderdefinierte Datenrahmen dürfen nur verändert oder gelöscht werden, wenn keine Kommunikation mit einem externen Gerät stattfindet. Mit einer SPBUSY-Anweisung kann der Status der Kommunikation festgestellt werden.

Das folgende Programm liest die Daten des anwenderdefinierten Datenrahmens mit der Nummer 3E8H aus einem QJ71C24 und speichert sie in der SPS-CPU ab Datenregister D4. Das Schnittstellenmodul belegt den E/A-Adressbereich von X/Y80 bis X/Y9F.



Abb. 14-14: Programmbeispiel zum Lesen eines anwenderdefinierten Datenrahmens mit einer GETE-Anweisung

- Der Eingang X51 startet den Lesevorgang. Seine steigende Flanke schaltet M60 f
 ür einen Zyklus ein. In den Registern D0 bis D3 werden Daten zur Steuerung der GETE-Anweisung eingetragen. In D0 wird der Wert "0" als Dummy eingetragen.
- 2 In Register D2 wird die Nummer des auszulesenden Datenrahmens (3F8H) eingetragen.
- In Register D3 wird die Anzahl der Datenbytes gespeichert, die von der GETE-Anweisung aus den Datenrahmen gelesen werden sollen. (80 Bytes)
- Der Bereich in der SPS, in dem die ausgelesenen Daten gespeichert werden, wird gelöscht.
- **6** Die GETE-Anweisung wird ausgeführt und die Daten werden aus dem Datenrahmen in die SPS-CPU übertragen.

- M0 wird nach der Ausführung der GETE-Anweisung für die Dauer eines SPS-Zyklus eingeschaltet. Wenn M1 nicht "1" ist, wurde die Anweisung fehlerfrei ausgeführt und M100 wird gesetzt. Mit M100 können Aktionen gesteuert werden, die vom fehlerfreiem Auslesen des Datenrahmens abhängen.
- Ist bei Ausführung der GETE-Anweisung ein Fehler aufgetreten, wird neben M0 auch der Merker M1 eingeschaltet, der in diesem Beispiel wiederum den Merker M101 setzt. Durch M101 könnte z. B. eine Alarmmeldung angezeigt werden.

14.5.5 Löschen eines anwenderdefinierten Datenrahmens

Mit einer PUTE-Anweisung können anwenderdefinierte Datenrahmen auch aus dem Flash-EPROM eines Schnittstellenmoduls gelöscht werden. Die Unterscheidung zwischen Eintragen und Löschen wird bei der PUTE-Anweisung durch den Inhalt eines Steuerwortes gemacht. Eine ausführliche Beschreibung der PUTE-Anweisung finden Sie in der Programmieranleitung zur MELSEC QnA-Serie und zum MELSEC System Q, Art.-Nr. 87432.

HINWEISE

Falls versucht wird, einen Datenrahmen zu löschen, der nicht eingetragen ist, tritt bei der Ausführung der PUTE-Anweisung ein Fehler auf. Welche Datenrahmen im Flash-ROM eingetragen sind, kann mit der Software GX Configu-

rator-SC oder durch Auswertung der Pufferspeicheradressen 517 bis 529 (205H bis 211H) geprüft werden.

Anwenderdefinierte Datenrahmen dürfen nur verändert oder gelöscht werden, wenn keine Kommunikation mit einem externen Gerät stattfindet. Mit einer SPBUSY-Anweisung kann der Status der Kommunikation festgestellt werden.

Im folgenden Beispielprogramm wird der anwenderdefinierte Datenrahmen mit der Nummer 3E8H aus einem Schnittstellenmodul gelöscht, dass den E/A-Adressbereich von X/Y80 bis X/Y9F belegt.



Abb. 14-15: Programmbeispiel zum Löschen des Datenrahmens 3E8H aus dem Speicher eines Schnittstellenmoduls

Die steigende Flanke des Eingang X52 wird erfasst, damit beim Einschalten des Eingangs X52 nur ein Löschvorgang ausgeführt wird. Der Merker M70 ist nur für einen Zyklus eingeschaltet. Die Register D0 bis D3 enthalten Daten zur Steuerung der PUTE-Anweisung. Durch den Eintrag des Wertes "3" in D0 wird das Löschen eines Datenrahmens angewählt.



- **2** Die Nummer des Datenrahmens (3F8H) wird in das Register D2 eingetragen.
- Beim Eintragen eines Datenrahmens wird in Register D3 eingetragen, wie viele Bytes übertragen werden. Beim Löschen muss in D3 ein beliebiger Wert zwischen "1" und "80" eingetragen werden, damit die Funktion ausgeführt wird.
- **4** Das Schreiben in das Flash-EPROM des Schnittstellenmoduls wird freigegeben.
- **6** Die PUTE-Anweisung wird ausgeführt.
- M0 wird nach der Ausführung der PUTE-Anweisung für die Dauer eines SPS-Zyklus eingeschaltet. Wenn M1 nicht gesetzt ist, wurde die Anweisung fehlerfrei ausgeführt. M100 zeigt dies an und kann im weiteren Programm Aktionen steuern, für die der fehlerfreie Eintrag des Datenrahmens entscheidend ist.
- Wenn bei Ausführung der PUTE-Anweisung ein Fehler aufgetreten ist, wird zusätzlich zu M0 auch der Merker M1 gesetzt, der in diesem Beispiel wiederum den Merker M101 setzt. Durch M101 könnte z. B. eine Alarmmeldung angezeigt werden.



15 Senden auf Anforderung der SPS

Bei der Kommunikation mit dem MC-Protokoll geht die Initiative zum Datenaustausch normalerweise vom externen Gerät aus. Auf seine Anforderung hin sendet die SPS die gewünschten Daten.

Die SPS-CPU kann aber auch – sozusagen unaufgefordert – Daten an das externe Gerät senden, indem im Ablaufprogramm eine ONDEMAND-Anweisung ausgeführt wird.

Diese Funktion ist im Kapitel **ON-Demand Function** des englischsprachigen Handbuchs "MELSEC Communication Protocol Reference Manual" (Artikel-Nr. 130024) ausführlich beschrieben.

Der Inhalt dieses Kapitels ist nur relevant, wenn die Daten in einem anderen Datenformat als dem zur MELSEC A-Serie kompatiblen 1C-Datenrahmen oder dem zur MELSEC QnA-Serie kompatiblen 4C-Datenrahmen (Format 5) zum externen Gerät gesendet werden. Eine Beschreibung der On-Demand-Funktion mit diesen Formaten finden Sie im "MELSEC Communication Protocol Reference Manual".

15.1 Verwendung von anwenderdefinierten Datenrahmen

Der erste und letzte Teil der an das externe Gerät gesendete Daten können in anwenderdefinierten Datenrahmen festgelegt werden. Beispielsweise könnten die Daten die folgende Struktur haben.





Abb. 15-2: Vor und nach den Datenn, die das externe Gerät erhalten soll, können jeweils zwei anwenderdefinierte Datenrahmen übertragen werden

Bei der Übertragung von Daten in anwenderdefinierten Datenrahmen muss vorher der Inhalt dieser Rahmen festgelegt werden. Informationen dazu finden Sie in den Kapiteln 13 und 14. Außerdem muss angegeben werden, welche Datenrahmen für diese Funktion verwendet wer-

den. Dazu werden die Nummern der Datenrahmen in einem besonderen Bereich des Pufferspeichers eingetragen (siehe unten).

Die folgenden Kombinationen von Datenrahmen und Daten sind möglich:

1. Anfangs- Datenrahmen	2. Anfangs- Datenrahmen	Beliebige Daten	1. End-Datenrahmen	2. End-Datenrahmen
•	•	•	•	•
•	•	•	•	
•	•	•		
•	•			
•		•	•	•
•		•	•	
•		•		
•				

Tab. 15-1:Der 1. Anfangs-Datenrahmen muss immer übertragen werden, auf die
Übertragung der anderen Datenrahmen und sogar der Daten kann dagegen
verzichtet werden.

Die Datenrahmen und die Daten können die folgenden Inhalte haben:

		Verarbeitung der Daten		
Datenrahmen / Daten	Inhalt	Mit ASCII/Binär-Wandlung	Ohne ASCII/Binär-Wand- lung	
1 Anfangs-Datenrahmen	Codes von 00н bis FEн	Übertragung ohne Wandlung		
2. End-Datenrahmen	Variable Daten (FFн + Code von 00н bis FEн)	Übertragung entsprechend dem festgelegten Inhalt		
2 Anfangs-Datenrahmen	Codes von 00н bis FEH		Übertragung ohne Wand-	
1. End-Datenrahmen	Variable Daten (FFн + Code von 00н bis FEн)	Wandlung in den ASCII-Code und anschlie- Bende Übertragung	lung Die Daten 10н werden z. B. als 10μ + 10μ über-	
Daten			tragen	

Tab. 15-2: Verarbeitung der Daten

Eine Beschreibung der möglichen Inhalte der Datenrahmen und der variablen Daten enthält der Abschnitt 14.1.



15.1.1 Pufferspeicherbelegung

Für die Schnittstelle CH1 sind im Pufferspeicher des Schnittstellenmoduls die Adressen 169 bis 172 (A9H bis ACH) und für die Schnittstelle CH2 die Adressen 329 bis 332 (149H bis 14CH) für die Festlegung der Datenrahmen zur

Adresse (Dez./Hex.)		Bedeutung		Beschreibung	
CH1	CH2	Bedeutung			Deschleibung
169 (А9н)	329 (149н)		Anfangs-	Erster	Angabe der Datenrahmen, die vor den Daten gesendet werden $^{}$
170 (ААн)	330 (14Ан)	Anwenderdefinierte Datenrahmen bei der	Datenrahmen	Zweiter	0: Nicht übertragen ≠ 0:Nummer des Datenrahmes ^②
171 (АВн)	331 (14Вн)	Übertragung auf Anforderung der SPS	End-	Erster	Angabe der Datenrahmen, die nach den Daten gesendet werden ³
172 (АСн)	332 (14Сн)		Datenrahmen	Zweiter	0: Nicht übertragen ≠ 0:Nummer des Datenrahmes ^②

 Tab. 15-3:
 Pufferspeicherbereiche zur Angabe der anwenderdefinierten Datenrahmen

⁽¹⁾ Für den 1. Anfangs-Datenrahmen muss immer ein Wert \neq 0 angeben werden.

⁽²⁾ Für Datenrahmen können die folgenden Nummern angegeben werden:

0: Es wird kein Datenrahmen verwendet

1H bis 3E7H (1 bis 999): Vordefinierte Datenrahmen aus dem ROM des Schnittstellenmmoduls 3E8H bis 4AFH (1000 bis 1999): Frei definierbare Datenrahmen aus dem Flash-EPROM des Schnittstellenmoduls 8001H bis 801FH (-32767 bis -32737): Datenrahmen aus dem Pufferspeicher des Schnittstellenmoduls

³ Der 2. End-Datenrahmen kann nur angeben werden, wenn auch der 1. End-Datenrahmen angegeben wurde.

15.2 Übertragung mit einer ONDEMAND-Anweisung

Die Vorgänge bei der Ausführung einer ONDEMAND-Anweisung werden in diesem Abschnitt anhand von Beispielen erklärt.

15.2.1 Datenaustausch im ASCII-Code

Einstellung der SPS-Parameter

- Kommunikationsprotokoll: MC-Protokoll, Format 1, 2, 3 oder 4
- Stationsnummer: 0

Einstellungen mit GX Configurator-SC

• Im Dialogfenster **User frame** (siehe Seite 21-9):

Nummer des Datenrahmens		Eingetragener Code	Beschreibung	
Hexadezimal	Dezimal			
2н	2	02н	CTV bia Jakala Stationant"	
ЗЕВн	1003	F9н, 00н, 00н, FFн, FFн, 00н		
401н	1025	03н, FFн, F1н	ETX, Prüfsumme	

Tab. 15-4:Die Inhalte der Datenrahmen werden in Übereinstimmung mit dem QnA
kompatiblen 3C-Datenrahmen (Format 1) festgelegt.

- Im Dialogfenster *Transmission control and others system settings* (s. Seite 21-13):
- Einheit der Datenlänge (Word/byte designation): Worte
- Im Dialogfenster *MC protocol system setting* (s. Seite 21-15):

Festlegung der Datenrahmen für die Übertragung auf Anforderung der SPS (*On-demand user frame designation*)

- 1. Anfangs-Datenrahmen (First frame No. 1st): 02н
- 2. Anfangs-Datenrahmen (First frame No. 2nd): ЗЕВн
- 1. End-Datenrahmen (Last frame No. 1st): 401н
- 2. End-Datenrahmen (*Last frame No. 2nd*): 0н (Keinen Rahmen übertragen)

Die Festlegung, welche Daten außer den Datenrahmen übertragen werden, erfolgt beim Aufruf der ONDEMAND-Anweisung.

Ab der Seite 15-8 finden Sie ein Beispiel für eine Programmsequenz zur Übertragung dieser Daten.





Abb. 15-3: Belegung des Pufferspeichers und Datenfluss bei der Übertragung im ASCII-Code

15.2.2 Datenaustausch mit binärcodierten Daten

Einstellung der SPS-Parameter

- Kommunikationsprotokoll: MC-Protokoll, Format 5
- Stationsnummer: 0

Einstellungen mit GX Configurator-SC

• Im Dialogfenster **User frame** (siehe Seite 21-9):

Nummer des Datenrahmens		Fingetregener Code	Papahraihung	
Hexadezimal	Dezimal		beschreibung	
ЗЕСн	1004	02н, FFн, 01н, 3Bн	STX, Lokale Stationsnummer, Semikolon (;)	
402н	1025	03н, FFн, F0н, 0Dн, 0Aн	ETX, Prüfsumme*, CR, LF	



- * Das niederwertige Byte der Prüfsumme wird binärcodiert in einem Byte übertragen.
- Im Dialogfenster Transmission control and others system settings (s. Seite 21-13):
- Einheit der Datenlänge (Word/byte designation): Worte
- Im Dialogfenster *MC protocol system setting* (s. Seite 21-15):

Festlegung der Datenrahmen für die Übertragung auf Anforderung der SPS (*On-demand user frame designation*)

- 1. Anfangs-Datenrahmen (First frame No. 1st): ЗЕСн
- 2. Anfangs-Datenrahmen (*First frame No. 2nd*): 0H (Keinen Rahmen übertragen)
- 1. End-Datenrahmen (Last frame No. 1st): 402н
- 2. End-Datenrahmen (*Last frame No. 2nd*): 0н (Keinen Rahmen übertragen)

Die Festlegung, welche Daten außer den Datenrahmen übertragen werden, erfolgt beim Aufruf der ONDEMAND-Anweisung.





Abb. 15-4: Belegung des Pufferspeichers und Datenfluss bei der Übertragung im Binär-Code

15.3 **Programmbeispiel**

Ein Beispiel, bei dem Inhalte von drei Datenrahmen und zusätzliche Daten übertragen werden, soll die Programmierung in der SPS-CPU erläutert werden.

Es gelten die folgenden Bedingungen:

- Das Schnittstellenmodul des MELSEC System Q belegt den E/A-Adressbereich von X/Y00 bis X/Y1F und kommuniziert über seine Schnittstelle CH1 mit einem externen Gerät.
- Die "Schalter" des Schnittstellenmoduls (s. Abschnitt 5.4.2) werden mit der Programmier-Software GX Developer oder GX IEC Developer auf die folgenden Werte eingestellt:

Schalter	Zuordnung	Bedeutung	Einstellung	Bemerkung	
		Übertragungseinstellungen	Die Einstellun	g erfolgt entsprechend den Anforde-	
		Übertragungsgeschwindigkeit	rungen des ex	ternen Gerätes.	
2	CH1	Kommunikationsprotokoll 0001н		MC-Protokoll, Format 1	
2	0 0110	Übertragungseinstellungen	0000		
	012	Übertragungsgeschwindigkeit	0000H	Die Schnittstelle CH2 wird nicht verwendet.	
4	CH2	Kommunikationsprotokoll	0001н		
5	_	Stationsnummer	0000н	Die Stationsnummer des Schnitt- stellenmoduls wird in einem Datenrahmen übermittelt.	

Tab. 15-6: Einstellung der Schalter des Schnittstellenmoduls

• Einstellung mit dem GX Configurator-SC

Im Dialogfenster **User frame** wird der Inhalt der Datenrahmen festgelegt. Für dieses Programmbeispiel werden dieselben Datenrahmen mit identischen Inhalten verwendet wie bei dem Beispiel auf Seite 15-4.

Die folgenden Einstellungen wurden für die Übertragungssteuerung im Dialogfenster **Transmission control and other system settings** und für die Datenrahmenkombinationen im Dialogfenster **MC protocol system setting** vorgenommen. Die anderen Parameter des Schnittstellenmoduls entsprechen der Voreinstellung.

Dialogfenster	Parameter		Einstellung
Transmission control and other system settings	Einheit der Datenlänge	"Word"	
	On-demand function designation	Buffer memory head address designation (Anfangsadresse der Daten im Pufferspeicher)	0400н
	(Ubertragung auf Anforderung)	Data length designation (Datenlänge)	0002н
MC protocol system	On-demand user frame designation (Anwenderdefinierte Datenrahmen für die Übertragung auf Anforde- rung)	<i>First frame No. designation 1st</i> (1. Anfangs-Datenrahmen)	0002н
setting		First frame No. designation 2nd (2. Anfangs-Datenrahmen	03ЕВн
		Last frame No. designation 1st (1. End-Datenrahmen)	0401н
		Last frame No. designation 2nd (2. End-Datenrahmen)	0000н
Message wait time designation (Wartezeit bei der Übertragung)		ezeit bei der Übertragung)	0000н

 Tab. 15-7:
 Einstellungen mit dem GX Configurator-SC



Abb. 15-5: Programmbeispiel zur Übertragung von Daten mit einer ONDEMAND-Anweisung

- Die steigende Flanke des Eingangs X53 schaltet den Merker M50 f
 ür die Dauer eines SPS-Zyklus ein.
- In das Datenregister D0 wird die Nummer der Schnittstelle und D1 wird gelöscht. Das Register D1 enthält nach der Ausführung der ONDEMAND-Anweisung das Ausführungsergebnis ("0" oder einen Fehlercode).
- Oie Angabe, wie viele Worte übertragen werden sollen, wird in D2 gespeichert (Bitte beachten Sie den Hinweis auf der folgenden Seite).
- **4** Die Daten für das externe Gerät werden in D10 und D11 transferiert.
- O Der Merker M100 zeigt an, dass die Ausführung der ONDEMAND-Anweisung abgeschlossen ist. Vor einem Aufruf dieser Anweisung wird M100 zurückgesetzt.
- O Der Merker M101, der signalisiert, dass bei der Ausführung der ONDEMAND-Anweisung ein Fehler aufgetreten ist, wird vor dem Aufruf der Anweisung zurückgesetzt.
- M51 zeigt an, dass die Vorbereitungen f
 ür die Ausf
 ührung der ONDEMAND-Anweisung abgeschlossen sind.
- Oie ONDEMAND-Anweisung wird ausgeführt und die Inhalte der Datenrahmen und die Daten in D10 und D11 werden über die Schnittstelle CH1 zum externen Gerät gesendet.
- M0 wird gesetzt, nachdem die Ausführung der ONDEMAND-Anweisung abgeschlossen ist. Wenn M1 nicht gesetzt ist, wurde die Anweisung fehlerfrei ausgeführt und M100 wird gesetzt. Dieser Merker kann zur Steuerung von Programmsequenzen verwendet werden, für die die korrekte Ausführung der ONDEMAND-Anweisung erforderlich ist.
- Falls bei der Ausführung der PRR-Anweisung ein Fehler aufgetreten ist, wird auch der Merker M1 gesetzt. Hier setzt er wiederum den Merker M101, mit dem z. B. eine Fehlermeldung auf einem Bediengerät eingeblendet werden kann.
- 1 Nach der Ausführung der ONDEMAND-Anweisung wird auch M51 zurückgesetzt.

HINWEISE Die mit der ONDEMAND-Anweisung übergebene Datenlänge (im Beispiel auf der vorhergehenden Seite in Datenregister D2) darf nicht den Bereich im Pufferspeicher überschreiten, der für die Übertragung auf Anforderung festgelegt wurde (siehe Tab. 15-7).

Der Status der Ausführung der ONDEMAND-Anweisung kann mit einer SPBUSY-Anweisung geprüft werden.



16 Transparenter und zusätzlicher Code

16.1 Übersicht

Beim freien und bidirektionalen Protokoll können innerhalb der Daten zusätzliche Steuerzeichen übertragen werden. Dieser Code ist für den Anwender nicht verborgen – er ist transparent. Transparenter Code wird innerhalb eines Bytes übertragen und dient zur Steuerung der Übertragung. Beim Senden wird dem transparenten Code zusätzlicher Code (englisch: *additional Code*) hinzugefügt, um dem Kommunikationspartner das Steuerzeichen anzukündigen. Dieser belegt ebenfalls ein Byte.



Abb. 16-1: Zusätzlicher Code wird beim Senden hinzugefügt.

Empfangener zusätzlicher Code, wird gelöscht und das unmittelbar folgende Byte als Datenbyte behandelt und gespeichert.



Abb. 16-2: Beim Empfang wird zusätzlicher Code gelöscht

Werden Daten im ASCII-Code übertragen, wird transparenter und zusätzlicher Code den Daten beim Senden nach der Wandlung in den ASCII-Code hinzugefügt. Beim Empfang wird transparenter und zusätzlicher Code schon vor der Wandlung in den Binär-Code entfernt.



Abb. 16-3: Zusätzlicher Code ist nur in den ASCII-codierten Daten enthalten

16.1.1 Registrierung transparenter und zusätzlicher Codes

Die transparenten und zusätzlichen Codes, die bei der Kommunikation mit dem freien oder bidirektionalen Protokoll gesendet oder empfangen werden, müssen zuvor im Schnittstellenmodul eingetragen werden.

Mit dem GX Configurator-SC können für jede Schnittstelle bis zu 10 Kombinationen von transparenten und zusätzlichen Codes für das Senden und eine Kombination für den Empfang festgelegt werden.

HINWEIS

Beim Empfang dürfen Datenrahmen keinen Code enthalten, der als zusätzlicher Code definiert ist. Eine Endekennung darf auch nicht zusätzlichen Code entsprechen. Oder anders ausgedrückt, verwenden Sie beim Datenempfang als zusätzlichen Code nicht die Codes der Endekennung oder des Inhaltes von Datenrahmen.

16.2 Datenaustausch mit dem freien Protokoll

Beim Datenaustausch mit dem freien Protokoll hängen die Bereiche, die transparenten oder zusätzlichen Code enthalten können, davon ab, ob Datenrahmen übertragen werden.



Abb. 16-4: Datenbereiche, die beim freien Protokoll transparenten oder zusätzlichen Code enthalten können

Wurde zusätzlicher Code für den Datenempfang festgelegt und erkennt ein Schnittstellenmodul beim Empfang diesen Code, löscht es ihn und behandelt das unmittelbar folgende Byte als Datenbyte, d.h. es speichert dieses Byte im Empfangsbereich. Wenn keine ASCII/Binär-Wandlung angewählt ist, dürfen empfangene Daten und transparenter Code Werte von 00H bis FFH annehmen. Zusätzlicher Code belegt in diesem Fall Werte von 01H bis FFH.

Wenn transparenter Code für das Senden festgelegt wurde, wird einem transparenten Code vor dem Senden noch der zusätzliche Code vorangestellt.

Falls der Inhalt von Datenrahmen gesendet wird und die Übertragung von transparenten und zusätzlichen Code aktiviert ist, können trotzdem einzelne Datenrahmen ohne zusätzlichen Code übertragen werden. Dazu muss bei der Angabe der Datenrahmennummer der Wert "4000H" zur Nummer des Datenrahmens addiert werden.



Nummer der zu sendenden Datenrahmens			Nummer der Datenra zusätzlichen Co	hmen, um diese ohne de zu übertragen
Hexadezimal Dezimal			Hexadezimal	Dezimal
1н bis 3E7н	1 bis 999		4001н bis 43E7н	16385 bis 17383
3E8н bis 4AFн	1000 bis 1199	+ 4000H ⇒	43E8н bis 44AFн	17384 bis 17583
8000н bis 801Fн	-32768 bis -32737		C000н bis C01Fн	-16384 bis -16353

Tab. 16-1: Beim Senden von Datenrahmen kann die Übertragung von zusätzlichenCode ausgeschaltet werden



Abb. 16-5: Der Wert 4000H muss addiert werden, weil das 14. Bit einer Datenrahmennummer Informationen über die ASCII/Binär-Wandlung und zusätzlichen Code enthält.

Bitte beachten Sie, dass durch Setzen von Bit 14 auch die ASCII/Binärwandlung ausgeschaltet wird (s. Abschnitt 17.2).

In den folgenden beiden Abschnitten wird gezeigt, wie ein Schnittstellenmodul des MELSEC System Q zu sendende oder empfangene Daten verarbeitet. Verwenden Sie diese Informationen zur Auswahl der Kommunikationsmethode beim Datenaustausch mit einem externen Gerät.

16.2.1 Datenaustausch ohne Datenrahmen

• Empfang von Daten

Wenn für den Datenempfang zusätzlicher Code festgelegt wurde, prüft das Schnittstellenmodul, ob dieser Code in den empfangenen Daten enthalten ist. Wurde der zusätzliche Code erkannt, wird er gelöscht und die restlichen empfangenen Daten werden im Empfangsbereich des Moduls gespeichert. Falls die Daten im ASCII-Code übertragen werden und die Wandlung von den ASCII- in den Binärcode aktiviert ist, werden die empfangenen Daten vor der Speicherung gewandelt.

Nach dem Empfang der Endekennung oder nachdem die durch den Datenzähler vorgegebene Datenmenge empfangen wurde, wird die SPS-CPU zum Lesen der Daten aufgefordert.

Senden von Daten

Es werden die Daten gesendet, die durch die SPS-CPU in den Sendebereich des Schnittstellenmoduls eingetragen wurden. Bei aktivierter ASCII/Binär-Wandlung werden die Daten vor dem Senden in den ASCII-Code gewandelt.

Transparenten Code, der übertragen werden soll, wird vor dem Senden noch zusätzlicher Code vorangestellt.



Abb. 16-6: Behandlung der Daten bei der Übertragung mit dem freien Protokoll



Abb. 16-7: Beispiel für den Datenaustausch ohne ASCII/Binär-Wandlung



Abb. 16-8: Beispiel für den Datenaustausch mit ASCII/Binär-Wandlung

16.2.2 Datenaustausch mit Datenrahmen

• Empfang von Daten

Beim Empfang werden die Datenrahmen geprüft (Anfangs- und End-Datenrahmen)

Zusätzlicher Code, der empfangen wurde, wird gelöscht. Falls in einem Datenrahmen eine Prüfsumme angegeben ist, wird diese berechnet und die empfangenen Daten werden – ohne die Inhalte der Datenrahmen– im Empfangsbereich des Moduls gespeichert. Falls die Daten im ASCII-Code übertragen werden und die Wandlung von den ASCII- in den Binärcode aktiviert ist, werden die empfangenen Daten vor der Speicherung gewandelt. Nach dem Empfang der Endekennung, nachdem die durch den Datenzähler vorgegebene Datenmenge empfangen wurde oder nach dem Empfang des End-Datenrahmens wird die SPS-CPU zum Lesen der Daten aufgefordert.

• Senden von Daten

Es werden die Inhalte der Datenrahmen und die Daten gesendet, die durch die SPS-CPU in den Sendebereich des Schnittstellenmoduls eingetragen wurden. Bei aktivierter ASCII/Binär-Wandlung werden die Daten vor dem Senden in den ASCII-Code gewandelt. Transparenten Code, der übertragen werden soll, wird vor dem Senden noch zusätzlicher Code vorangestellt.



Abb. 16-9: Behandlung der Daten bei der Übertragung von Datenrahmen mit dem freiem Protokoll

16.2.3 Beispiele zum Datenaustausch mit dem freiem Protokoll

Für die folgenden Beispiele gilt diese Konfiguration:

- Das Schnittstellenmodul des MELSEC System Q belegt den E/A-Adressbereich von X/Y80 bis X/Y9F und kommuniziert über seine Schnittstelle CH1 mit einem externen Gerät.
- Die "Schalter" des Schnittstellenmoduls (s. Abschnitt 5.4.2) werden mit der Programmier-Software GX Developer oder GX IEC Developer auf die folgenden Werte eingestellt:

Schalter	Zuordnung	Bedeutung	Einstellung	Bemerkung
4		Übertragungseinstellungen	Die Einstellung erfolgt entsprechend den Anforde-	
	CH1	Übertragungsgeschwindigkeit	rungen des externen Gerätes.	
2		Kommunikationsprotokoll	0006н	Freies Protokoll
		Übertragungseinstellungen	0000	Die Schnittstelle CH2 wird nicht verwendet.
3	CH2	Übertragungsgeschwindigkeit	0000H	
4		Kommunikationsprotokoll	0000н	
5	_	Stationsnummer	0000н	Stationsnummer des Schnitt- stellenmoduls

Tab. 16-2: Einstellung der Schalter des Moduls für die folgenden Beispiele

• Die folgenden Einstellungen wurden in der Software GX Configurator-SC vorgenommen. Alle anderen Parameter des Schnittstellenmoduls entsprechen der Voreinstellung.

Dialogfenster	Dialogfenster Parameter		Einstellung	Bemerkung
"Transmission control	Gesendeter transparenter Code	1. Kombination	1002н	Transparenter Code: 02н (STX) Zusätzlicher Code: 10н (DLE)
and other system settings"		2. Kombination	1003н	Transparenter Code: 03н (ETX) Zusätzlicher Code: 10н (DLE)
(Einstellungen für die Übertragung)	Empfangener transparenter Code	1. Kombination	1002н	Transparenter Code: 02н (STX) Zusätzlicher Code: 10н (DLE)
<i>"Non procedure system</i> <i>setting</i> " (Einstellungen für das freie Protokoll)	Datenzähler		0006н	_

Tab. 16-3:Einstellungen im GX Configurator-SC



Empfang von Daten mit zusätzlichem Code

Um empfangene Daten aus dem Schnittstellenmodul in die SPS-CPU zu übertragen, wird eine INPUT-Anweisung verwendet.



Abb. 16-10: Beispielprogramm zum Lesen der Daten, die das Schnittstellmodul mit der Anfangs-E/A-Adresse X/Y80 über Schnittstelle CH1 empfangen hat

- Die Schnittstelle CH1 wird durch den Eintrag einer "1" in das Register D0 ausgewählt.
- Die maximal zugelassene Datenlänge wird in D3 eingetragen. In diesem Beispiel darf die Datenlänge 6 Worte nicht überschreiten.
- Oie INPUT-Anweisung wird ausgeführt. Die empfangenen Daten werden ab dem Register D10 gespeichert.
- M0 wird gesetzt, nachdem die INPUT-Anweisung ausgeführt wurde. Wenn M1nicht gesetzt ist, wurde die Anweisung fehlerfrei ausgeführt und M100 wird gesetzt.
- Falls bei der Ausführung der INPUT-Anweisung ein Fehler aufgetreten ist, wird auch der Merker M1 gesetzt. Hier setzt er wiederum den Merker M101, mit dem z. B. eine Fehlermeldung auf einem Bediengerät eingeblendet werden kann.



Abb. 16-12: Datenfluss beim Empfang ohne Datenrahmen. Das Ende der Übertragung wird mit einer Endekennung (CR,LF) oder dem Datenzähler erfasst.

Senden von transparenten Code (Beispiel 1)

Daten werden mit einer OUTPUT-Anweisung in den Sendebereich des Schnittstellenmoduls eingetragen und anschließend gesendet.



Abb. 16-11: Beispielprogramm zum Senden von Daten über die Schnittstelle CH1



- In die Datenregister D10 und D11 werden die ASCII-Codes f
 ür die Zahlen "0", "1", "2" und "3" eingetragen.
- Die ASCII-Codes für die Steuerzeichen STX (transparenter Code) und NULL sowie für die Buchstaben "A" und "B" werden in D12 und D13 gespeichert.
- Oie Ziffern "1234" werden binärcodiert in D14 übertragen. Das Datenregister D15 nimmt die ASCII-Codes der Steuerzeichen "CR" und "LF" auf.
- Die Schnittstelle CH1 wird ausgewählt, indem in D0 eine "1" eingetragen wird.
- **5** D2 enthält die Angabe der Datenlänge. In diesem Beispiel sind es 6 Worte.
- **6** Die OUTPUT-Anweisung wird ausgeführt und die Sendedaten werden an das Schnittstellenmodul übertragen.
- M0 wird nach der Ausführung der OUTPUT-Anweisung für die Dauer eines SPS-Zyklus gesetzt. Wenn M1 nicht gesetzt ist, wurde die Anweisung fehlerfrei ausgeführt.
- Wenn bei der Ausführung der OUTPUT-Anweisung ein Fehler aufgetreten ist, wird der Merker M1 gesetzt.



Abb. 16-13: Datenfluss beim Senden von transparenten Code mit dem freien Protokoll

Senden von transparenten Code (Beispiel 2)

Im folgenden Beispiel werden innerhalb der Daten zwei Steuerzeichen als transparenter Code übertragen.



Abb. 16-14: Beispielprogramm zum Senden von Daten über die Schnittstelle CH1

- In die Datenregister D10 und D11 werden die ASCII-Codes f
 ür die Zahlen "0", "1", "2" und "3" eingetragen.
- Die ASCII-Codes für die Steuerzeichen STX (1. transparenter Code) und NULL sowie für die Buchstaben "A" und "B" werden in D12 und D13 gespeichert.
- In das Register D14 werden die ASCII-Codes f
 ür das Steuerzeichen ETX (2. transparenter Code) und NULL eingetragen. Das Datenregister D15 nimmt die ASCII-Codes der Steuerzeichen "CR" und "LF" auf.
- **④** Die Schnittstelle CH1 wird ausgewählt, indem in D0 eine "1" eingetragen wird.
- **5** D2 enthält die Angabe der Datenlänge. In diesem Beispiel sind es 6 Worte.
- Die OUTPUT-Anweisung wird ausgeführt und die Sendedaten werden an das Schnittstellenmodul übertragen.
- M0 wird nach der Ausführung der OUTPUT-Anweisung für die Dauer eines SPS-Zyklus gesetzt. Wenn M1 nicht gesetzt ist, wurde die Anweisung fehlerfrei ausgeführt und M100 wird gesetzt.
- Wenn bei der Ausführung der OUTPUT-Anweisung ein Fehler aufgetreten ist, wird der Merker M1 gesetzt und dadurch M101 gesetzt.





Abb. 16-15: Innerhalb der Daten werden zwei transparente Codes übertragen

- Der zusätzliche Code "DLE" (10H) wird vom Schnittstellenmodul hinzugefügt.
- 2 Erster transparenter Code: 02H (STX)
- 3 Zweiter transparenter Code: 03н (ETX)

16.3 Datenaustausch mit dem bidirektionalen Protokoll

Bei der Kommunikation mit dem bidirektionalen Protokoll wird zusätzlicher Code beim Senden vom Schnittstellen hinzugefügt und aus empfangenen Daten gelöscht.

Transparenter und zusätzlicher Code kann in den Nutzdaten, der Angabe der Datenlänge und einem Fehlercode enthalten sein. Die Steuerzeichen ENQ, ACK und NAK sowie die Prüfsumme können nicht als transparenter und zusätzlicher Code behandelt werden.



Abb. 16-16: Datenbereiche, die beim bidirektionalen Protokoll transparenten oder zusätzlichen Code enthalten können

Wurde zusätzlicher Code für den **Datenempfang** festgelegt und erkennt ein Schnittstellenmodul beim Empfang diesen Code, löscht es ihn und behandelt das unmittelbar folgende Byte als Datenbyte, d.h. es speichert dieses Byte im Empfangsbereich.

Wenn keine ASCII/Binär-Wandlung angewählt ist, dürfen empfangene Daten und transparenter Code Werte von 00H bis FFH annehmen. Zusätzlicher Code belegt in diesem Fall Werte von 01H bis FFH. Bei aktivierter ASCII/Binär-Wandlung können Daten und transparenter Code Werte von 30H bis 39H (0 bis 9) und von 41H bis 46H (A bis F) annehmen. Auch in diesem Fall umfasst der Wertebereich für den zusätzlichen Code die Werte von 01H bis FFH. Die empfangenen Daten werden erst vom ASCII- in den Binärcode gewandelt und dann gespeichert. Die weitere Verarbeitung der Daten erfolgt so, wie es in den Kapiteln 8 (Bidirektionales Protokoll) und 17 (ASCII/Binär-Wandlung) beschrieben ist.



Abb. 16-17: Behandlung der Daten beim Empfang von einem externen Gerät und Senden einer Antwort

Wenn transparenter Code innerhalb der Daten oder in einer Antwort an den Kommunikationspartner übermittelt werden soll, wird ihm vor dem **Senden** zusätzlicher Code vorangestellt.



Die Verarbeitung der Daten beim Senden mit dem bidirektionalen Protokoll ist in den Kapiteln 8 (Bidirektionales Protokoll) und 17 (ASCII/Binär-Wandlung) beschrieben.



Abb. 16-18: Behandlung der Daten beim Senden an ein externes Gerät und Empfang einer Antwort

Zusätzlicher Code wird beim Senden und Empfangen nicht bei der Angabe der Datenlänge mitgezählt und geht auch nicht in die Prüfsumme ein.



Abb. 16-19: Zusätzlicher Code ist für den Anwender "unsichtbar"



Die beiden folgenden Abbildungen zeigen Beispiele für den Datenaustausch mit dem bidirektionalen Protokoll.

Abb. 16-20: Beispiel für den Datenaustausch ohne ASCII/Binär-Wandlung



Abb. 16-21: Beispiel für den Datenaustausch mit ASCII/Binär-Wandlung

16.3.1 Beispiele zum Datenaustausch mit dem bidirektionalen Protokoll

Für die folgenden Beispiele gilt diese Konfiguration:

- Das Schnittstellenmodul des MELSEC System Q belegt den E/A-Adressbereich von X/Y80 bis X/Y9F und kommuniziert über seine Schnittstelle CH1 mit einem externen Gerät.
- Die "Schalter" des Schnittstellenmoduls (s. Abschnitt 5.4.2) werden mit der Programmier-Software GX Developer oder GX IEC Developer auf die folgenden Werte eingestellt:

Schalter	Zuordnung	Bedeutung	Einstellung	Bemerkung	
4		Übertragungseinstellungen Die Einstellung		g erfolgt entsprechend den Anforde-	
I	CH1	Übertragungsgeschwindigkeit	rungen des externen Gerätes.		
2		Kommunikationsprotokoll		Bidirektionales Protokoll	
2		Übertragungseinstellungen	0000		
5	CH2	Übertragungsgeschwindigkeit	0000H	Die Schnittstelle CH2 wird nicht verwendet.	
4		Kommunikationsprotokoll	0000н		
5	_	Stationsnummer	0000н	Stationsnummer des Schnitt- stellenmoduls	

Tab. 16-4: Einstellung der Schalter des Moduls für die folgenden Beispiele

• Die folgenden Einstellungen wurden in der Software GX Configurator-SC vorgenommen. Alle anderen Parameter des Schnittstellenmoduls entsprechen der Voreinstellung.

Dialogfenster	Dialogfenster Parameter		Einstellung	Bemerkung
"Transmission control	Gesendeter	1. Kombination	1002н	Transparenter Code: 02н (STX) Zusätzlicher Code: 10н (DLE)
and other system settings"	Code	2. Kombination	1003н	Transparenter Code: 03н (ETX) Zusätzlicher Code: 10н (DLE)
(Einstellungen für die Übertragung)	Empfangener transparenter Code	1. Kombination	1002н	Transparenter Code: 02н (STX) Zusätzlicher Code: 10н (DLE)

Tab. 16-5:Einstellungen im GX Configurator-SC

Empfang von Daten mit zusätzlichem Code

Die empfangenen Daten werden mit einer BIDIN-Anweisung aus dem Schnittstellenmodul in die SPS-CPU übertragen. Da zusätzlicher Code vom Schnittstellenmodul angefügt oder gelöscht wird, braucht dieser Code im Ablaufprogramm nicht berücksichtigt werden.



Abb. 16-22: Beispielprogramm zum Lesen der Daten, die das Schnittstellmodul mit der Anfangs-E/A-Adresse X/Y80 über Schnittstelle CH1 empfangen hat

- Die Schnittstelle CH1 wird durch den Eintrag einer "1" in das Register D0 ausgewählt.
- Die maximal zugelassene Datenlänge wird in D4 eingetragen. In diesem Beispiel darf die Datenlänge 6 Worte nicht überschreiten.
- Oie INPUT-Anweisung wird ausgeführt. Die empfangenen Daten werden ab dem Register D10 gespeichert.
- M0 wird für die Dauer eines SPS-Zyklus gesetzt, nachdem die BIDIN-Anweisung ausgeführt wurde. Wenn M1 nicht gesetzt ist, wurde die Anweisung fehlerfrei ausgeführt und M100 wird gesetzt.
- Falls bei der Ausführung der BIDIN-Anweisung ein Fehler aufgetreten ist, wird auch der Merker M1 gesetzt. Hier setzt er wiederum den Merker M101, mit dem z. B. eine Fehlermeldung auf einem Bediengerät eingeblendet werden kann.



Abb. 16-23: Datenfluss beim Empfang von Daten (ohne ASCII/Binär-Wandlung)

Senden von Daten mit zusätzlichem Code

Für den Transfer der Sendedaten aus der SPS-CPU in das Schnittstellenmodul wird eine BIDOUT-Anweisung verwendet. Der transparente Code wird in den Sendebereich eingetragen. Der zusätzliche Code muss im Ablaufprogramm nicht berücksichtigt werden.



Abb. 16-24: Beispielprogramm zum Senden von Daten über die Schnittstelle CH1

- Mit dem Setzen von X50 wird das Senden der Daten eingeleitet. Die Schnittstelle CH1 wird ausgewählt, indem in D0 eine "1" eingetragen wird.
- **2** D2 enthält die Angabe der Datenlänge. Hier im Beispiel sind es 4 Worte.
- In das Datenregister D10 wird der transparente Code STX (02H) und der Wert 11H eingetragen.
- **4** Die ASCII-Codes für die Buchstaben "A" und "B" werden in D11 gespeichert.
- **6** In das Register D12 wird der der transparente Code ETX (03н)
- **6** Das Datenregister D13 nimmt die ASCII-Codes der Steuerzeichen "CR" und "LF" auf.
- Die BIDOUT-Anweisung wird aufgerufen und die Sendedaten werden an das Schnittstellenmodul übertragen.
- M0 wird nach der Ausführung der BIDOUT-Anweisung für die Dauer eines SPS-Zyklus gesetzt. Wenn M1 nicht gesetzt ist, wurde die Anweisung fehlerfrei ausgeführt.
- Wenn bei der Datenübertragung ein Fehler aufgetreten ist, wird auch der Merker M1 gesetzt. In diesem Fall wird der Merker M101 gesetzt, mit dem z. B. eine Fehlermeldung auf einem Bediengerät eingeblendet werden kann.



Abb. 16-25: Datenfluss beim Senden von transparenten Code mit dem bidirektionalen Protokoll



17 Datenaustausch im ASCII-Code

17.1 ASCII/Binär-Wandlung

In der Datenverarbeitung wird oft der ASCII-Code verwendet. (American Standard Code for Information Interchange = amerikanischer Standard-Code für den Informationsaustausch) Mit diesem Code werden Steuerbefehle, alphanumerische Zeichen und Sonderzeichen übertragen. Eine Tabelle mit dem ASCII-Code finden Sie im Anhang.

Wenn ein Schnittstellenmodul des MELSEC System Q mit einem Gerät kommuniziert, dass Daten im ASCII-Code sendet und empfängt, wandelt es die Daten vor dem Senden und nach dem Empfang um und entlastet dadurch die SPS-CPU.



Abb. 17-1: Falls ein externes Gerät Daten im ASCII-Code verarbeitet, übernimmt ein Schnittstellenmodul des MELSEC System Q die Wandlung vom Binär- in den ASCII-Code und umgekehrt

Die Wandlung von Binär- in den ASCII-Code oder vom ASCII- in den Binär-Code (ASCII/Binär-Wandlung) kann beim Datenaustausch mit dem freien oder dem bidirektionalen Protokoll verwendet und für jede Schnittstelle separat angewählt werden. Die Einstellungen zur Konvertierung der Daten nehmen Sie im GX Configurator-SC im Dialog-

fenster **Transmission control and other system settings** vor (Abschnitt 21.2.6).

17.2 ASCII/Binär-Wandlung beim freiem Protokoll

gesendete und empfangene Daten angewendet werden.

Beim Senden werden diese Daten gewandelt. Übertragung von Daten, die nicht in Beliebige Daten Datenrahmen enthalten sind. Beim Empfang werden diese Daten gewandelt. Beim Senden werden diese Daten gewandelt. Datenrahmen Datenrahmen Beliebige Datenaustausch mit Hilfe von Datenrahmen (Anfangs-Daten-(End-Daten-Daten rahmen) rahmen) Beim Empfang werden diese Daten gewandelt. QK00395c

Beim Datenaustausch mit dem freiem Protokoll (Kap. 7) kann die ASCII/Binär-Wandlung für

Abb. 17-2: Empfangene Daten, die dem Inhalt von Datenrahmen entsprechen, werden nicht gewandelt.

Alle Daten, die das Schnittstellenmodul senden soll, werden so behandelt, als ob sie binärcodiert wären und werden vor dem Senden in den ASCII-Code gewandelt. Es werden nur die Werte "0" bis "9" und "A" bis "F" in die ASCII-Codes "30H" bis "39H" bzw. "41H" bis "46H" gewandelt.

Bei aktivierter ASCII/Binär-Wandlung sind für das Schnittstellenmodul alle empfangenen Daten, die nicht dem Inhalt von Datenrahmen entsprechen, ASCII-codierte Daten. Es wandelt diese Daten in den Binärcode und speichert sie anschließend in den Empfangsbereich im Pufferspeicher. Empfangene ASCII-Codes müssen im Bereich von "30H" bis "39H" und "41H" bis "46H" liegen, um in die binären Werte "0" bis "9" bzw. "A" bis "F" gewandelt zu werden. Datenrahmen werden in dem Format empfangen, in dem ihre Inhalte im Schnittstellenmodul eingetragen sind.



Abb. 17-3: Daten, die nicht in Datenrahmen enthalten sind, werden gewandelt.


Auch bei aktivierter allgemeiner ASCII/Binär-Wandlung kann für einzelne Datenrahmen die Konvertierung ausgeschaltet werden. Dazu wird zu der Nummer des Datenrahmens der Wert "4000H" addiert.

Nummer der zu sendenden Datenrahmens			Nummer der Datenrahmen, um diese o ASCII/Binär-Wandlung zu übertrage	
Hexadezimal Dezimal			Hexadezimal	Dezimal
1н bis 3E7н	1 bis 999		4001н bis 43E7н	16385 bis 17383
3E8н bis 4AFн	1000 bis 1199	+ 4000H ⇒	43E8н bis 44AFн	17384 bis 17583
8000н bis 801Fн	-32768 bis -32737		C000н bis C01Fн	-16384 bis -16353

 Tab. 17-1:
 Beim Senden von Datenrahmen kann die ASCII/Binärwandlung ausgeschaltet werden



Abb. 17-4: Der Wert 4000H muss addiert werden, weil das 14. Bit einer Datenrahmennummer die Information über eine ASCII/Binär-Wandlung enthält.

Im Abschnitt 16.2 ist die Abschaltung von zusätzlichen Codes bei Datenrahmen beschrieben.

17.2.1 Beispiele zum Datenaustausch mit dem freiem Protokoll

HINWEIS

Die ASCII/Binär-Wandlung wird mit dem GX Configurator-SC innerhalb des Schnittstellenmoduls aktiviert oder deaktiviert. Die Programme für den Datenaustausch in der SPS müssen für die ASCII/Binär-Wandlung nicht angepasst werden.

Für die Beispiele gilt die folgenden Konfiguration:

- Das Schnittstellenmodul des MELSEC System Q belegt den E/A-Adressbereich von X/Y80 bis X/Y9F und kommuniziert über seine Schnittstelle CH1 mit einem externen Gerät.
- Die "Schalter" des Schnittstellenmoduls (s. Abschnitt 5.4.2) werden mit der Programmier-Software GX Developer oder GX IEC Developer auf die folgenden Werte eingestellt:

Schalter	Zuordnung	Bedeutung	Einstellung	Bemerkung	
1 CH1		Übertragungseinstellungen	Die Einstellung erfolgt entsprechend den Anforrungen des externen Gerätes.		
		Übertragungsgeschwindigkeit			
2	CH1	Kommunikationsprotokoll 0006н		Freies Protokoll	
3 CH2	CHO	Übertragungseinstellungen	0000		
	0112	Übertragungsgeschwindigkeit	0000H	Die Schnittstelle CH2 wird nicht verwendet.	
4	CH2	Kommunikationsprotokoll	0000н		
5	_	Stationsnummer	0000н	Die Stationsnummer des Schnitt- stellenmoduls wird in einem Datenrahmen übermittelt.	

 Tab. 17-2:
 Einstellung der Schalter des Moduls f
 ür die folgenden Beispiele

• Die folgenden Einstellungen wurden in der Software GX Configurator vorgenommen. Alle anderen Parameter des Schnittstellenmoduls entsprechen der Voreinstellung.

Dialogfenster	Parameter		Einstellung
	Datenzähler		0003н
	Endekennung	0009н	
	Verwendung von Datenrahme	Freigegeben	
		Anfangs-Datenrahmen 1. Kombination	03Е8н
"Non procedure system set- ting"	Empfang von Daton	Anfangs-Datenrahmen 2. Kombination	03Е9н
(Einstellungen für das freie Protokoll)	Linplang von Daten	End-Datenrahmen 1. Kombination	041Вн
		End-Datenrahmen 2. Kombination	041Вн
	Senden von Daten	Erster zu übertragender Datenrahmen	0001н
	Senden von Daten	Anzahl der zu übertra- genden Datenrahmen	0005н
-	Nummer des 1. Datenrahmer	43F2н	
, Transmission user frame No. designation system	Nummer des 2. Datenrahmer	าร	43F3н
setting"	Nummer des 3. Datenrahmer	С001н	
(Festlegung der zu sendenden Datenrahmen)	Nummer des 4. Datenrahmer	าร	8000н
Batomanniony	Nummer des 1. Datenrahmer	441Вн	
"Transmission control and other system settings" (Einstellungen für die Übertra- gung)	ASCII/Binär-Wandlung	Freigegeben	

Tab. 17-3: Einstellungen im GX Configurator-SC

HINWEIS Datenrahmen sind in den Kapiteln 14 und 13 beschrieben.

Empfang von Daten (ohne Datenrahmen)

Um empfangene Daten aus dem Schnittstellenmodul in die SPS-CPU zu übertragen, wird eine INPUT-Anweisung verwendet.



Abb. 17-5: Beispielprogramm zum Lesen der Daten, die das Schnittstellmodul mit der Anfangs-E/A-Adresse X/Y80 über Schnittstelle CH1 empfangen hat

Die Schnittstelle CH1 wird durch den Eintrag einer "1" in das Register D0 ausgewählt.



- 2 Die maximal zugelassene Datenlänge wird in D3 eingetragen. In diesem Beispiel darf die Datenlänge 6 Worte nicht überschreiten.
- O Die INPUT-Anweisung wird ausgeführt. Die empfangenen Daten werden ab dem Register D10 gespeichert.
- M0 wird gesetzt, nachdem die INPUT-Anweisung ausgeführt wurde. Wenn M1 nicht gesetzt ist, wurde die Anweisung fehlerfrei ausgeführt und M100 wird gesetzt.
- Falls bei der Ausführung der INPUT-Anweisung ein Fehler aufgetreten ist, wird auch der Merker M1 gesetzt. Hier setzt er wiederum den Merker M101, mit dem z. B. eine Fehlermeldung auf einem Bediengerät eingeblendet werden kann.



Abb. 17-6: Datenfluss beim Empfang ohne Datenrahmen. Das Ende der Übertragung wird mit einer Endekennung oder dem Datenzähler erfasst.

HINWEISE

Die empfangenen Daten werden nach der Wandlung vom ASCII- in den Binärcode mit der eingestellten Endekennung (in diesem Beispiel 9H) verglichen.

Die Einstellung des Datenzählers bezieht sich auf die Anzahl der Daten nach der ASCII/Binär-Wandlung.

Wenn andere ASCII-Codes als 30H bis 39H (0 bis 9) und 41H bis 46H (A bis F) empfangen werden, tritt bei der ASCII/Binär-Wandlung ein Fehler auf.

Datenempfang (mit Datenrahmen)

Die Programmsequenz zum Transfer der mit Datenrahmen empfangenen Daten in die SPS-CPU entspricht dem auf Seite 16-7 dargestellten Programm. Zusätzlich wird noch die Nummer der empfangenen Datenrahmenkombination in Register D0 abgelegt.



Abb. 17-7: Beispielprogramm zum Übertragen der Daten, die das Schnittstellenmodul mit der Anfangs-E/A-Adresse X/Y80 über Schnittstelle CH1 empfangen hat

- Aus der Pufferspeicheradresse 603 (25BH) wird die Nummer der empfangenen Datenrahmenkombination gelesen. Der Inhalt dieser Adresse kann bei diesem Beispiel den Werte "1" oder "2" annehmen.
- 2 Durch Eintrag einer "1" in das Register D1 wird die Schnittstelle CH ausgewählt.
- In D4 wird die maximal zugelassene Datenlänge eingetragen. In diesem Beispiel darf die Datenlänge 6 Einheiten nicht überschreiten.
 Wenn die empfangene Datenlänge größer ist als die max. zugelassene Datenlänge, werden in der SPS-CPU so viele Daten gespeichert, bis die max. zugelassene Datenmenge erreicht ist. Alle weiteren Daten werden nicht gespeichert und gehen verloren.
- Die INPUT-Anweisung wird ausgeführt. Die empfangenen Daten werden ab dem Register D10 gespeichert.
- M0 wird gesetzt, wenn die Ausführung der INPUT-Anweisung beendet ist. Wenn M1 nicht gesetzt ist, wurde die Anweisung fehlerfrei ausgeführt und M100 wird gesetzt. Dieser Merker kann zur Steuerung von Programmsequenzen verwendet werden, bei denen die korrekte Ausführung der INPUT-Anweisung erforderlich ist.
- Falls bei der Ausführung der INPUT-Anweisung ein Fehler aufgetreten ist, wird auch der Merker M1 gesetzt. Hier setzt er wiederum den Merker M101, mit dem z. B. eine Fehlermeldung auf einem Bediengerät eingeblendet werden kann.





Abb. 17-8: Datenfluss beim Empfang mit Datenrahmen.

Senden von Daten (ohne Datenrahmen)

Daten werden mit einer OUTPUT-Anweisung in den Sendebereich des Schnittstellenmoduls eingetragen und anschließend gesendet.



Abb. 17-9: Beispielprogramm zum Senden von Daten über die Schnittstelle CH1

- Acht Zeichen, die zum externen Gerät gesendet werden sollen, werden binärcodiert in die Datenregister D10 und D11 eingetragen.
- 2 Die Schnittstelle CH1 wird ausgewählt, indem in D1 eine "1" eingetragen wird.
- **3** D2 enthält die Angabe der Datenlänge. In diesem Beispiel sind es 2 Worte.
- Die OUTPUT-Anweisung wird ausgeführt und die Sendedaten werden an das Schnittstellenmodul übertragen.
- M0 wird nach der Ausführung der OUTPUT-Anweisung für die Dauer eines SPS-Zyklus gesetzt. Wenn M100 nicht gesetzt ist, wurde die Anweisung fehlerfrei ausgeführt.
- Wenn bei der Ausführung der OUTPUT-Anweisung ein Fehler aufgetreten ist, auch der Merker M101 gesetzt.



Abb. 17-10: Datenfluss beim Senden von Daten (ohne Datenrahmen)

Senden von Daten (mit Datenrahmen)

Zum Senden der Daten wird eine PRR-Anweisung verwendet. Diese Anweisung ist in der Programmieranleitung zur MELSEC A/Q-Serie und zum MELSEC System Q (Art.-Nr. 87432) ausführlich beschrieben.



Abb. 17-11: Programm zum Senden von Datenrahmen über die Schnittstelle CH1 das Schnittstellenmoduls mit der Anfangs-E/A-Adresse X/Y80

- Mit dem Eingang X50 wird die Übertragung der Daten gestartet. Die Schnittstelle CH1 des Moduls wird mit einem Eintrag in D1 ausgewählt.
- 2 Die Datenlänge (2 Worte) wird in D10 eingetragen.
- 3 Die Daten, die nicht in Datenrahmen enthaltenden sind, werden zunächst in D11 und D12 und dann mit einer TO-Anweisung in den Sendebereich eingetragen.
- Die PRR-Anweisung wird ausgeführt und die Inhalte der Datenrahmen und des Sendebereichs werden über die Schnittstelle CH1 zum externen Gerät gesendet.
- M0 wird gesetzt, nachdem die Ausführung der PRR-Anweisung abgeschlossen ist. Wenn M1 nicht gesetzt ist, wurde die Anweisung fehlerfrei ausgeführt und M100 wird gesetzt. Dieser Merker kann zur Steuerung von Programmsequenzen verwendet werden, für die die korrekte Ausführung der PRR-Anweisung erforderlich ist.
- Falls bei der Ausführung der PRR-Anweisung ein Fehler aufgetreten ist, wird auch der Merker M1 gesetzt. Hier setzt er wiederum den Merker M101, mit dem z. B. eine Fehlermeldung auf einem Bediengerät eingeblendet werden kann.



Abb. 17-12: Datenfluss bei der Übertragung von Daten in Datenrahmen



17.3 ASCII/Binär-Wandlung und bidirektionales Protokoll

Beim Datenaustausch mit dem bidirektionalen Protokoll (s. Kap. 8) werden die Steuerzeichen, mit denen sich die Kommunikationspartner untereinander verständigen und die Teil des Kommunikationsprotokolls sind, nicht vom ASCII- in den Binärcode (oder umgekehrt) gewandelt.



Abb. 17-13: Beim bidirektionalen Protokoll wird nur die Codierung der Nutzdaten geändert

Die ASCII/Binär-Wandlung bezieht sich nur auf die Datenelemente "Datenlänge", "Daten" und "Fehlercode".

Wandlung der Angabe der Datenlänge

Beim Senden wird die Angabe der Datenlänge in einen 4-stelligen ASCII-Code gewandelt. Das niederwertige Byte wird zuerst gesendet.

Beim Datenempfang wird der erhaltene vierstellige ASCII-Code in eine binärcodierte Zahl gewandelt und am Anfang des Empfangsbereichs in einem Wort gespeichert.

• Wandlung der Daten

Daten, die binärcodiert ein Wort belegen, werden vor dem Senden in einen 4-stelligen ASCII-Code gewandelt (2 Worte). Dann wird das niederwertige Byte zuerst gesendet.

Beim Empfang wandelt das Schnittstellenmodul immer zwei Zeichen im ASCII-Code und speichert das Ergebnis binärcodiert in einem Byte des Empfangsbereichs. Zusätzlicher Code (gültiger Bereich von 00H bis FFH) wird nicht im Empfangsbereich gespeichert.

• Wandlung eines Fehlercodes

Falls ein Fehlercode an den Kommunikationspartner gesendet werden soll, wandelt das Schnittstellenmodul die vierstellige Binärzahl (1 Wort) in einen 4-stelligen ASCII-Code, der dann zwei Worte belegt. Gesendet wird zuerst das niederwertige Byte.

Empfängt das Schnittstellenmodul einen Fehlercode als 4-stellige Zahl im ASCII-Code, wandelt es die zuerst empfangenen zwei Zeichen in eine binärcodierte Zahl und speichert sie im niederwertigen Byte des Ausführungsergebnisses. Die anderen beiden Stellen des Fehlercodes werden nach der Wandlung im höherwertigen Byte abgelegt.



Abb. 17-15: ASCII/Binär-Wandlung beim bidirektionalen Protokoll

HINWEISE Beim Senden darf der Sendebereichs nur die binären Werte 0 bis 9 und A bis F enthalten (ASCII-Codes 30H bis 39H und 41H bis 46H).

Wenn andere ASCII-Codes als 30H bis 39H (0 bis 9) und 41H bis 46H (A bis F) empfangen werden, tritt bei der ASCII/Binär-Wandlung ein Fehler auf.

Berechnung der Prüfsumme

Die Prüfsumme bezieht sich bei aktivierter ASCII/Binär-Wandlung immer auf die tatsächlich übertragenen Zeichen, also den Daten im ASCII-Code.

Beim Senden von Daten werden die Angabe der Datenlänge und die Daten zuerst in den ASCII-Code gewandelt. Dann werden die Inhalte der einzelnen Bytes von der Datenlänge bis zum letzten Datenbyte addiert und die niederwertigen zwei Bytes des Ergebnisses als vierstellige hexadezimale Zahl (16 Bit) mit den Daten übertragen.

Empfangene Daten werden im ASCII-Format addiert und die so erhaltene Prüfsumme mit der vom Absender der Daten übermittelten Prüfsumme verglichen.



Abb. 17-14: Die Prüfsumme wird aus den Zeichen im ASCII-Code berechnet

17.3.1 Beispiele zum Datenaustausch mit dem bidirektionalem Protokoll

Anhand je eines Beispiels für den Empfang und das Senden wird in diesem Abschnitt der Datenfluss bei der Kommunikation im ASCII-Code erläutert.

HINWEIS Die ASCII/Binär-Wandlung wird vom Schnittstellenmodul ausgeführt. In der SPS-CPU werden weiterhin binärcodierte Daten verarbeitet. Die Programme für den Datenaustausch im ASCII-Code in der SPS sind daher dieselben wie für die Kommunikation mit binärcodierten Daten.

Für die Beispiele gilt die folgenden Konfiguration:

- Das Schnittstellenmodul des MELSEC System Q belegt den E/A-Adressbereich von X/Y80 bis X/Y9F und kommuniziert über seine Schnittstelle CH1 mit einem externen Gerät.
- Die "Schalter" des Schnittstellenmoduls (s. Abschnitt 5.4.2) werden mit der Programmier-Software GX Developer oder GX IEC Developer auf die folgenden Werte eingestellt:

Schalter	Zuordnung	Bedeutung	Einstellung	Bemerkung	
1 CH1		Übertragungseinstellungen	Die Einstellung erfolgt entsprechend den Anford rungen des externen Gerätes.		
		Übertragungsgeschwindigkeit			
2	CH1	Kommunikationsprotokoll	0007н	Bidirektionales Protokoll	
3 CH2	CHO	Übertragungseinstellungen	0000		
	Übertragungsgeschwindigkeit	00000	Die Schnittstelle CH2 wird nicht verwendet.		
4	CH2	Kommunikationsprotokoll	0000н		
5		Stationsnummer	0000н	_	

 Tab. 17-4:
 Einstellung der Schalter des Moduls f

 Generation
 <th

 Die folgenden Einstellungen wurden in der Software GX Configurator vorgenommen. Alle anderen Parameter des Schnittstellenmoduls entsprechen der Voreinstellung.

Dialogfenster	Parameter	Einstellung
"Transmission control and	ASCII/Binär-Wandlung	Freigegeben
<i>other system settings"</i>	Senden von transparenten Code	1004н
gung)	Empfang von transparenten Code	1004н

 Tab. 17-5:
 Einstellungen im GX Configurator-SC f
 G
 ür die Beispiele

Empfang von Daten

Um empfangene Daten aus dem Schnittstellenmodul in die SPS-CPU zu übertragen, wird eine BIDIN-Anweisung verwendet.



Abb. 17-16: Beispielprogramm zum Lesen der über die Schnittstelle CH1 des Schnittstelle nmoduls empfangenen Daten (Anfangs-E/A-Adresse = X/Y80)

- Der Eingang X83 wird vom Schnittstellenmodul gesetzt, wenn Daten empfangen wurden. Er startet die Übertragung der Daten. Zuerst wird die Schnittstelle CH1 durch Eintrag einer "1" in das Register D1 ausgewählt.
- Die maximal zugelassene Datenlänge wird in D4 eingetragen. In diesem Beispiel darf die Datenlänge 6 Einheiten (Maßeinheit "Byte" oder "Worte") nicht überschreiten. Wenn die empfangene Datenlänge größer ist als die max. zugelassene Datenlänge, werden in der SPS-CPU so viele Daten gespeichert, bis die max. zugelassene Datenmenge erreicht ist. Alle weiteren Daten werden nicht gespeichert und gehen verloren.
- Oie BIDIN-Anweisung wird ausgeführt. Die empfangenen Daten werden ab dem Register D10 gespeichert.
- M0 wird gesetzt, wenn die Ausführung der BIDIN-Anweisung beendet ist. Wenn M1 nicht gesetzt ist, wurde die Anweisung fehlerfrei ausgeführt.





Abb. 17-17: Datenfluss beim Empfang von ASCII-codierten Daten mit dem bidirektionalen Protokoll

Daten senden

Bei der Kommunikation mit dem bidirektionalen Protokoll werden Daten mit einer BIDOUT-Anweisung in das Schnittstellenmodul übertragen und dann an ein externes Gerät gesendet.



Abb. 17-18: Beispielprogramm zum Senden von Daten über die Schnittstelle CH1 des Schnittstellenmoduls mit der Anfangs-E/A-Adresse X/Y80.

- Der Eingang X50 leitet die Übertragung der Daten ein. Die Schnittstelle CH1 wird ausgewählt, indem in D0 eine "1" eingetragen wird.
- 2 D2 enthält die Angabe der Datenlänge (4 Worte).
- 3 Die zu sendenen Daten (4 Worte) werden in den Operandenbereich von D10 bis D13 eingetragen.
- Die BIDOUT-Anweisung wird aufgerufen und die Sendedaten werden an das Schnittstellenmodul übertragen.
- M0 wird nach der Ausführung der BIDOUT-Anweisung für die Dauer eines SPS-Zyklus gesetzt. Wenn M1 nicht gesetzt ist, wurde die Anweisung fehlerfrei ausgeführt.
- Wenn bei der Datenübertragung ein Fehler aufgetreten ist, wird zusätzlich zu M0 auch der Merker M1 gesetzt.





Abb. 17-19: Datenfluss beim Senden von ASCII-codierten Daten mit dem bidirektionalen Protokoll



18 Einstellungen im Betrieb ändern

Nach dem Anlauf eines Schnittstellenmoduls beginnt der Datenaustausch mit den Einstellungen, die bei der Inbetriebnahme des Moduls mit der Programmier-Software GX Developer oder GX IEC Developer gemacht wurden. Die Einstellungen werden über "Schalter" vorgenommen, mit denen die Übertragungseinstellungen, die Übertragungsgeschwindigkeit und das Kommunikationsprotokoll für jede Schnittstelle festgelegt werden (s. Abschnitt 5.4.2). Während des Betriebs des Schnittstellenmoduls können die Einstellungen des Moduls aber noch geändert werden, ohne dass die SPS-CPU neu gestartet werden muss. Die Umschaltung kann durch ein externes Gerät oder durch die SPS-CPU erfolgen.

Änderung der Einstellungen durch ein externes Gerät

An der Schnittstelle, deren Einstellungen geändert werden sollen, muss ein externes Gerät angeschlossen sein, das mit dem MC-Protokoll kommuniziert.



Abb. 18-1: Mit dem MC-Protokoll kann das Übertragungsprotokoll oder das Format geändert werden

Änderung der Einstellungen durch die SPS-CPU

Unabhängig vom Protokoll, mit dem über die Schnittstelle kommuniziert wird, können die Einstellungen durch das Ablaufprogramm in der SPS-CPU geändert werden.



Abb. 18-2: Durch die SPS-CPU können die Einstellungen beliebig verändert werden

HINWEIS

Um Einstellungen für den Datenaustausch während des Betriebs des Schnittstellenmoduls zu ändern, müssen Änderungen freigeben werden. (Abschnitt 5.4.2)

18.1 Welche Einstellungen können geändert werden?

Alle Einstellungen, die mit der Programmier-Software GX Developer oder GX IEC Developer innerhalb der SPS-Parameter (s. Abschnitt 5.4.2) vorgenommen wurden, können nachträglich verändert werden:

• Kommunikationsprotokoll

Das Kommunikationsprotokoll jeder Schnittstelle kann geändert werden. Das Protokoll, das nach der Umschaltung gültig ist, wird für CH1 im Pufferspeicher des Schnittstellenmoduls in der Adresse 144 (90H) und für CH2 in der Adresse 304 (130H) eingetragen.

• Übertragungseinstellungen und -geschwindigkeit

Die Übertragungseinstellungen und -geschwindigkeit jeder Schnittstelle können während des Betriebs des Schnittstellenmoduls verändert werden.

Im Pufferspeicher des Schnittstellenmoduls werden die Einstellungen, die nach der Umschaltung gelten sollen, für CH1 in der Adresse 145 (91H) und für CH2 in der Adresse 305 (131H) abgelegt.

18.2 Vorgänge bei der Änderung von Einstellungen

Unmittelbar nachdem die Änderung von Einstellungen angefordert wird, beginnt ein Schnittstellenmodul mit der Umschaltung.

Auswirkung der Umschaltung auf dem Datenaustausch

Das Verhalten des Schnittstellenmoduls bei der Änderung der Einstellungen hängt vom momentan verwendeten Kommunikationsprotokoll ab.

- Kommunikation mit dem MC-Protokoll
 - Die Verarbeitung von empfangenen Kommandos und das Senden von Antworten oder angeforderten Daten werden abgebrochen.
 - Das Signal, das beim Senden auf Anforderung das Ende der Übertragung anzeigt, wird nicht gesetzt.
- Kommunikation mit dem freien oder bidirektionalem Protokoll
 - Der Datenaustausch wird abgebrochen.
 - Alle Eingänge vom Schnittstellenmodul in der SPS-CPU, die mit dem Senden oder dem Empfang in Verbindung stehen, werden zurückgesetzt.
 - Daten, die bis zum Zeitpunkt der Umschaltung von einem externen Gerät empfangen und im Schnittstellenmodul gespeichert wurden, werden gelöscht. Die Anzahl der empfangenen Daten wird auf "0" gesetzt.

Beeinflussung des Pufferspeichers bei der Umschaltung

In den Pufferspeicheradressen 594 und 595 (252H bzw. 253H) des Schnittstellenmoduls werden nach einer Änderung das aktuelle Übertragungsprotokoll und die nun gültigen Übertragungseinstellungen für CH1 gespeichert. Die Parameter der Schnittstelle CH2 werden in den Adressen 610 und 611 (262H bzw. 263H) abgelegt.

Der übrige Inhalt des Pufferspeichers wird durch die Änderung der Übertragungseinstellungen - oder des Protokolls nicht verändert.



18.3 Hinweise zur Änderung der Einstellungen

Abstimmung zwischen dem Schnittstellenmodul und externen Geräten

Falls vorgesehen ist, die Parameter einer Schnittstelle während des Betriebs umzuschalten, sollten Vorkehrungen getroffen werden, um die Umschaltung während des Datenaustausches zu verhindern.

- Stimmen Sie mit dem externen Gerät ab, wer die Einstellungen ändert. Das externe Gerät oder die SPS-CPU?
- Beachten Sie die Signalverläufe bei der Umschaltung
- Sehen Sie Verriegelungen zwischen den einzelnen Geräten vor. Alle Stationen sollten über eine bevorstehende Umschaltung der Parameter und über die Beendigung der Umschaltung informiert werden.

Umschaltung durch ein externes Gerät

Die Einstellungen können nur geändert werden, wenn zur Kommunikation zwischen dem externen Gerät und dem Schnittstellenmodul das MC-Protokoll verwendet wird.

Wenn vom externen Gerät ein anderes Kommunikationsprotokoll eingestellt wird, können danach keine Einstellungen mehr durch dieses Gerät geändert werden. Weitere Änderungen können dann während des Betriebs des Schnittstellenmoduls nur noch durch die SPS-CPU vorgenommen werden.

Ein externes Gerät kann nur die Einstellungen eines Schnittstellenmoduls ändern, mit dem es direkt verbunden ist (einschließlich Multidrop-Verbindungen). Einstellungen in Schnittstellenmodulen, die über ein Netzwerk mit dem Gerät verbunden sind, können nicht geändert werden.

HINWEIS

Es wird empfohlen, die Einstellungen eines Schnittstellenmoduls durch die SPS-CPU und nicht durch ein externes Gerät zu verändern.

Dauer einer Parameteränderung

Ein Schnittstellenmodul benötigt ca. 400 ms, um die geänderten Einstellungen zu übernehmen. Während dieser Zeit können keine Daten in den Pufferspeicher des Moduls eingetragen werden und es werden keine Daten zwischen dem Modul und einem externen Gerät ausgetauscht.

⊭-Umschaltung + ⊯-ca. 400 ms → X6/XD
--

Abb. 18-3:

Die Eingänge X6 und XD sind während der Änderung von Einstellungen gesetzt und können im Programm für Verriegelungen verwendet werden.

QK00425c

Verbundbetrieb

Falls die beiden Schnittstellen eines Moduls im Verbundbetrieb arbeiten, dürfen keine Parameter verändert werden.

Schalten Sie auch während des Betriebs eines Schnittstellenmoduls nicht den Verbundbetrieb aus.

18.4 E/A-Signale und Pufferspeicher

18.4.1 Ein- und Ausgangssignale für Parameteränderungen

Für jede der beiden Schnittstellen steht in der SPS-CPU ein Ausgang zur Verfügung, mit dem die Änderung von Einstellungen angefordert werden kann. Jeweils ein Eingang informiert über den Status der Umschaltung.

Bei der folgenden Beschreibung wird vorausgesetzt, dass das Schnittstellenmodul auf dem Steckplatz "0" des Hauptbaugruppenträgers installiert ist und dadurch die Anfangs-E/A-Adresse X/Y00 belegt. Falls das Modul auf einen anderen Steckplatz montiert ist, verwenden Sie bitte die entsprechenden E/A-Adressen. (Die Bezeichnung "Eingang" und "Ausgang" gilt aus der Sicht der SPS-CPU.)

Schnittstelle		Bezeichnung Wird gesetzt u		Signalyorlauf	
	CH1	CH2	Bezeichnung	zurückgesetzt von	Signalvenaul
Eingang	X6	XD	Parameter werden umgeschaltet	Schnittstellenmodul	
Ausgang	Y2	Y9	Parameter ändern	SPS-CPU	

Tab. 18-1: Mit diesen Ein- und Ausgängen kann eine Parameteränderung gesteuert werden.

Die folgenden Eingänge sollten bei Änderungen von Einstellungen ebenfalls berücksichtigt werden:

• X1E (Das Schnittstellenmodul ist betriebsbereit.)

Dieser Eingang wird gesetzt, wenn die SPS-CPU auf das Schnittstellenmodul zugreifen kann.

• X1F (Watch-Dog-Timer-Fehler)

Dieser Eingang wird gesetzt, wenn im Schnittstellenmodul ein Fehler aufgetreten ist.

• XE (LED "ERR." für CH1 leuchtet)

Dieser Eingang zeigt einen Fehler beim Datenaustausch über CH1 an.

XF (LED "ERR." für CH2 leuchtet)

Dieser Eingang zeigt an, dass der Datenaustausch über CH2 gestört ist.

Eine Übersicht aller Ein- und Ausgänge eines Schnittstellenmoduls finden Sie auf der Seite 4-1.

HINWEIS Der Zustand der Eingänge X6 und XD sollte auch überwacht werden, wenn die Einstellungen des Schnittstellenmoduls durch ein externes Gerät geändert werden.



18.4.2 Pufferspeicheradressen für Parameteränderungen

Wenn die Einstellungen des Schnittstellenmoduls durch die SPS-CPU geändert werden sollen, müssen vorher die neuen Parameter in den Pufferspeicher des Moduls eingetragen werden.

Pufferspeicheradresse (Dez./Hex.)		Pedeutung			
CH1	CH2	bedeutung			
144 (90н)	304 (130н)	Einstellungen, die nach der	Kommunikationsprotokoll		
145 (91н)	305 (131н)	gelten sollen Übertragungseinstellungen Übertragungsgeschwindigkeit			
515 (203н)		Fehler bei der Parametrierung des Schnittstellenmoduls (s. Seite 4-11)			

 Tab. 18-2:
 Relevante Pufferspeicheradressen bei einer Parameteränderung

Der Inhalt der Pufferspeicheradresse 515 (203H) gibt nach der Umschaltung an, ob die Parametrierung korrekt ist oder ob ein Fehler aufgetreten ist.

Werten Sie den Inhalt dieser Adresse auch aus, wenn die Einstellungen des Schnittstellenmoduls durch ein externes Gerät geändert werden.

Kommunikationsprotokoll nach einer Umschaltung (Pufferspeicheradressen 144 (90н) und 304 (130н))

Tragen Sie in diese Pufferspeicheradressen einen Wert von 0000H bis 0007H oder den Wert 00FFH ein und legen Sie damit das Protokoll fest, mit dem der Datenaustausch nach der Umschaltung der Parameter abgewickelt werden soll.



Abb. 18-4: Bedeutung des Inhalts der Pufferadressen 144 (90H) und 304 (130H)

* Wird die Verbindung mit einem Programmiergerät innerhalb der SPS-Parameter eingestellt, muss der Wert "00" gewählt werden (siehe Seite 5-18).

Übertragungseinstellungen, Übertragungsgeschwindigkeit (Pufferspeicheradressen 145 (91н) und 305 (131н))

In diese Pufferspeicheradressen werden die Parameter eingestellt, die nach der Umschaltung der Einstellungen gelten sollen.

Wenn die Einstellungen übernommen werden sollen, die mit der Programmier-Software in den SPS-Parametern eingestellt wurden, tragen Sie für CH1 in die Pufferspeicheradresse 145 (91H) und für CH2 in die Adresse 305 (131H) den Wert 0000H ein. (Entscheidend ist der Zustand von Bit 15 dieser Pufferspeicheradressen. Eine Beschreibung finden Sie auf der nächsten Seite.)



Abb. 18-5: Die Übertragungseinstellungen und die Übertragungsgeschwindigkeit sind pro Schnittstelle in einer Pufferspeicheradresse zusammengefasst

Dit	Pecchroihung	Bedeutung			
Dit	Beschreibung	wenn zurückgesetzt ("0")	wenn gesetzt ("1")		
0	Betriebsart	Unabhängiger Betrieb	Verbundbetrieb		
1	Anzahl der Datenbits	7 Datenbits	8 Datenbits		
2	Paritätsprüfung	Keine Paritätsprüfung	Paritätsprüfung aktiviert		
3	Gerade oder ungerade Parität	Ungerade Parität	Gerade Parität		
4	Anzahl der Stopp-Bits	1 Stopp-Bit	2 Stopp-Bit		
5	Prüfsumme	Keine Prüfsumme bilden	Prüfsumme bilden		
6	Programmänderungen im RUN- Modus der SPS	Gesperrt	Erlaubt		
7	Änderung von Einstellungen	Gesperrt	Erlaubt		
8 bis 14	Übertragungsgeschwindigkeit	siehe	unten		
15	Parameterquelle	Nach der Umschaltung gelten die Einstellungen, die durch die Programmier-Software GX Developer oder GX IEC Developer vorgenommen wurden.	Nach der Umschaltung gelten die Einstellungen, die in diesem Wort mit den Bits 0 bis 14 fest- gelegt wurden. Bei der Änderung der Einstel- lungen durch die SPS-CPU muss Bit 15 gesetzt werden.		

Tab. 18-3:Die Bedeutung der einzelnen Bits der Pufferspeicheradressen entspricht
denen der Schalter in den SPS-Parametern.

Übertragungs- geschwindigkeit	Wert in den Bits 14 bis 8	Übertragungs- geschwindigkeit	Wert in den Bits 14 bis 8
50 Bit/s	0FH	14,40 kBit/s	06н
300 Bit/s	00н	19,20 kBit/s	07н
600 Bit/s	01н	28,80 kBit/s	08н
1200 Bit/s	02н	38,40 kBit/s	09н
2400 Bit/s	03н	57,60 kBit/s	0Ан
4800 Bit/s	04н	115,20 kBit/s	0Вн
9600 Bit/s	05н	230,40 kBit/s	0Сн

 Tab. 18-4:
 Die Übertragungsgeschwindigkeit wird mit den Bits 8 bis 14 eingestellt.

HINWEIS

Die Übertragungseinstellungen sind im Kapitel 5.4.2 ausführlich beschrieben.

Beachten Sie auch die Hinweise zur Wahl der Übertragungsgeschwindigkeit auf Seite 5-17.

18.5 Änderung durch die SPS-CPU

18.5.1 Signalverlauf



Abb. 18-6: Signalverlauf bei der Änderung der Einstellungen durch die SPS-CPU

- Die neuen Einstellungen werden in den Pufferspeicher des Schnittstellenmoduls übertragen. Die Parameter für CH1 werden in den Pufferspeicheradressen 144 (90H) und 145 (91H) und die für CH2 in den Adressen 304 (130H) und 305 (131H) gespeichert.
- Durch Setzen des Ausgangs Y2 oder Y9 wird die Änderung der Parameter angefordert. Vorher sollten alle angeschlossenen Geräte darüber informiert werden, dass die Einstellungen umgeschaltet werden und deshalb die Kommunikation unterbrochen wird.
- Falls während oder nach der Parameteränderung ein Kommunikationsfehler gemeldet wird, prüfen Sie bitte die Einstellungen, korrigieren die Parameter und führen die Umschaltung der Einstellungen erneut aus. Hinweise zur Fehlerdiagnose enthält das Kapitel 23.
- Um zu pr
 üfen, ob die Änderung der Parameter fehlerfrei ausgef
 ührt wurde, wird der Inhalt der Pufferspeicheradresse 515 (203H) ausgewertet.
- Falls besondere Einstellungen für den Datenaustausch notwendig sind (Einstellung der Sende- und Empfangbereiche, Datenrahmen etc.), können diese nach der Parameterumschaltung in den Pufferspeicher eingetragen werden. Adressbereich für CH1: 147 (93H) bis 289 (121H), Adressbereich für CH2: 307 (133H) bis 449 (1C1H).
- Nach der Umschaltung der Parameter kann der Datenaustausch mit externen Geräten fortgesetzt werden.
 Die nun eingestellten Parameter können überprüft werden, indem für CH1 die Inhalte der Pufferspeicheradressen 594 und 595 (252H bzw. 253H) und für CH2 die Inhalte der Pufferspeicheradressen 610 und 611 (262H bzw. 263H) ausgewertet werden.

18.5.2 Beispiel zur Umschaltung der Einstellungen

In diesem Beispiel werden bei einem Schnittstellenmodul mit der Anfangs-E/A-Adresse X/Y00 die aktuellen Einstellungen für die Schnittstelle CH1 geändert.

Die Merker M11 und M12 werden an anderer Stelle im Programm gesetzt. M11 zeigt an, dass Daten empfangen werden und M12 ist beim Senden von Daten gesetzt.



Abb. 18-7: Programmbeispiel zur Änderung der Einstellungen für die Schnittstelle CH1 durch die SPS-CPU

- Damit mit der steigenden Flanke des Eingangs X60 eine Parameteränderung eingeleitet werden kann, müssen bestimmte Bedingungen erfüllt sein: Daten dürfen weder empfangen noch gesendet werden (M11 und M12), es dürfen keine Daten im Empfangsbereich sein, die noch nicht in die SPS-CPU übertragen wurden (X3 und X4) und der Merker M50, der anzeigt, das die Parameteränderung abgeschlossen ist, darf nicht gesetzt sein. Wenn alle Bedingungen erfüllt sind, wird in das Register D0 der Code für Format 1des MC-Protokolls eingetragen.
- In D1 werden die Übertragungseinstellungen und die Übertragungsgeschwindigkeit gespeichert.
- 3 Mit einer TO-Anweisung werden die neuen Parameter in die Pufferspeicheradressen 90H und 91H übertragen.
- Der Ausgang Y2 wird gesetzt und dadurch die Parameteränderung angefordert.
- Die fallende Flanke des Eingangs X6 zeigt an, dass das Schnittstellenmodul die neuen Parameter übernommen hat. Der Ausgang Y2 kann nun wieder zurückgesetzt werden.
- Mit einer FROM-Anweisung wird der Inhalt der Pufferspeicheradresse 515 (203H) in das Datenregister D2 übertragen.



- Wenn der Inhalt von D2 (und der Pufferspeicheradresse 515 (203H)) "0" ist, wurden die Parameter fehlerfrei übernommen. In diesem Fall wird der Merker M50 gesetzt.
- Nach erfolgreicher Änderung der Parameter können falls erforderlich weitere Einstellungen für den Datenaustausch vorgenommen werden (Einstellung der Sende- und Empfangbereiche, Datenrahmen etc.).
- Der Merker M50 wird zurückgesetzt. Damit ist die Änderung der Einstellungen abgeschlossen.
- Mit dem Eingang X52 kann, z. B. bei einem Fehler, die Anforderung für eine Parameteränderung (Y2) und der Merker M50 manuell zurückgesetzt werden.

18.6 Änderungen durch ein externes Gerät

18.6.1 Signalverlauf



Abb. 18-8: Signalverlauf bei der Änderung der Einstellungen durch ein externes Gerät

- Das externe Gerät sendet ein Kommando und fordert damit die Änderung der Parameter an. Vorher sollte alle angeschlossenen Geräte mitgeteilt werden, dass die Einstellungen umgeschaltet und deshalb die Kommunikation unterbrochen wird.
- Während der Änderung der Parameter setzt das Schnittstellenmodul den Eingang X6 oder XD. Um über den Zeitpunkt einer Änderung informiert zu sein, sollten diese Eingänge von der SPS-CPU überwacht werden.
- Falls während oder nach der Parameteränderung ein Kommunikationsfehler gemeldet wird, prüfen Sie bitte die Einstellungen, korrigieren die Parameter und führen die Umschaltung der Einstellungen erneut aus. Hinweise zur Fehlerdiagnose enthält das Kapitel 23.
- Um zu pr
 üfen, ob die Änderung der Parameter fehlerfrei ausgef
 ührt wurde, wird der Inhalt der Pufferspeicheradresse 515 (203H) ausgewertet.
- Falls besondere Einstellungen für den Datenaustausch notwendig sind (Einstellung der Sende- und Empfangbereiche, Datenrahmen etc.), können diese nach der Parameterumschaltung in den Pufferspeicher eingetragen werden. Adressbereich für CH1: 147 (93H) bis 289 (121H), Adressbereich für CH2: 307 (133H) bis 449 (1C1H).
- Nach der Umschaltung der Parameter kann der Datenaustausch mit externen Geräten fortgesetzt werden.

Die nun eingestellten Parameter können überprüft werden, indem für CH1 die Inhalte der Pufferspeicheradressen 594 und 595 (252H bzw. 253H) und für CH2 die Inhalte der Pufferspeicheradressen 610 und 611 (262H bzw. 263H) ausgewertet werden.

18.6.2 Beispiel zur Überwachung der Parameteränderung

Auch wenn die Parameter einer Schnittstelle durch ein externes Gerät umgeschaltet werden, sollte in der SPS-CPU die korrekte Ausführung der Änderung überwacht werden. Eventuell müssen nach einer Umschaltung auch noch weitere Einstellungen für den Datenaustausch vorgenommen werden.

Ein Schnittstellenmodul zeigt eine Parameteränderung mit den Eingängen X6 und XD an. Im folgenden Beispiel werden bei einem Schnittstellenmodul mit der Anfangs-E/A-Adresse X/Y00 die aktuellen Einstellungen für die Schnittstelle CH1 durch das dort angeschlossene externe Gerät geändert.



Abb. 18-9: Programmbeispiel zur Überwachung einer Parameteränderung durch ein externes Gerät

- Die fallende Flanke des Eingangs X6 zeigt der SPS-CPU an, dass Parameter geändert wurden. Mit einer FROM-Anweisung wird der Inhalt der Pufferspeicheradresse 515 (203H) in das Datenregister D2 übertragen.
- Wenn der Inhalt von D2 (und der Pufferspeicheradresse 515 (203H)) "0" ist, wurden die Parameter fehlerfrei übernommen. In diesem Fall wird der Merker M50 gesetzt.
- Nach erfolgreicher Änderung der Parameter können falls erforderlich weitere Einstellungen für den Datenaustausch vorgenommen werden (Einstellung der Sende- und Empfangbereiche, Datenrahmen etc.).
- 4 Nach der Anpassung der Einstellungen wird der Merker M50 zurückgesetzt.



19 Monitorfunktion

19.1 Übersicht

Mit der Monitorfunktion kann ein externes Gerät über ein Schnittstellenmodul die Zustände von SPS-Operanden beobachten. Diese Zustände werden in einstellbaren konstanten Intervallen in der SPS-CPU erfasst und mit dem MC-Protokoll oder dem freien Protokoll übertragen. In der SPS-CPU ist dafür keine Programmierung notwendig!

Es kann auch beim Eintreten einer bestimmten Bedingung, wie beispielsweise einer Störung, eine Textnachricht über ein Modem an ein peripheres Gerät gesendet werden. Auch diese Benachrichtigungsfunktion kommt ohne ein besonderes Programm in der SPS aus.



Abb. 19-1: Bei einer Störung wird am PC eine Fehlermeldung und der Zustand der relevanten Operanden angezeigt.

	Übertragene Daten		Nutzbarkeit der Funktion		
Funktion			ohne Modem	in Kombination mit einem Modem	
Übertragung von Operandenzuständen	Status von Ope- randen in der opp opp der gespeichert sind				
	lokalen Station*	Zustände (EIN/AUS) von Bit-Operanden	möglich	möglich	
	Status der SPS-CPU der lokalen Station*				
Benachrichtigung	Vorher hinterlegte	Nachricht (Zeichenkette)	nicht möglich	möglich	

Tab. 19-1:Mit der Monitorfunktion können Operandenzustände erfasst oder Meldungen ausgegeben werden

* Die lokale Station ist die SPS, in der das Schnittstellenmodul installiert ist.

Bei der Kommunikation mit dem MC-Protokoll wird durch die zyklische Übertragung der Daten bei der Monitorfunktion die Prozedur zum Erfassen von Operandenzuständen vereinfacht.

19.2 Die Monitorfunktion im Detail

19.2.1 Festlegung der zu übertragenen Daten

Welche Daten mit der Monitorfunktion zum externen Gerät übertragen werden, kann auf drei verschiedene Arten festgelegt werden:

- Mit der Software GX Configurator-SC (siehe Kap. 21).
- Mit dem MC-Protokoll und dem Kommando "0630".
- Mit einer CSET-Anweisung, die in der SPS-CPU ausgeführt wird.

Nach der Festlegung der Daten für die Monitorfunktion beginnt das Schnittstellenmodul mit der Überwachung der SPS-CPU.

Falls die Monitorfunktion bei der Datenübertragung über ein Modem verwendet wird, werden die Einstellungen für die Modemverbindung im Dialogfenster **PLC CPU monitoring system setting** des GX Configurator-SC vorgenommen.

19.2.2 Art und Umfang der zu übertragenden Daten

Die folgenden Daten werden mit der Monitorfunktion zu einem externen Gerät übertragen:

 Status von Operanden in der SPS-CPU der lokalen Station (Das ist die SPS, in der das Schnittstellenmodul installiert ist.

Bei Wort-Operanden wird der (numerische) Inhalt der Operanden und bei Bit-Operanden der Zustand ("0" oder "1") übermittelt.

- Status der SPS-CPU der lokalen Station (Information über die Betriebsart der CPU)

Ingesamt können 960 Worte übertragen werden. Das entspricht 15360 Bit-Operanden, wenn auf die Erfassung von Wort-Operanden verzichtet wird. (960 x 16 Bit = 15360 Bit)

Die Operanden werden in Form von Blöcken angegeben. Ein Block enthält Operanden eines Typs und eines zusammenhängenden Bereichs. Bis zu 10 Blöcke mit Operanden können festgelegt werden. Da die Übertragung des CPU-Status auch einen Block belegt, können ingesamt 11 Blöcke übertragen werden.

In Formeln ausgedrückt ergeben sich die folgenden Datenmengen:

Anzahl der Worte = $(Anzahl der Wort-Operanden + Anzahl Bit-Operanden/16) \le 960$

Anzahl der Blöcke = (Anzahl der Blöcke mit Wort-Operanden + Anzahl der Blöcke mit Bit-Operanden) + 1 Block mit dem CPU-Status \leq 11

Zur Festlegung eines Blocks wird die Anfangsadresse eines Operandenbereichs und die Anzahl der Operanden angegeben.

Beispiele:

Um in einen Block 10 Wort-Operanden von D100 bis D109 einzutragen, wird als Anfangsadresse das Datenregister D100 angegeben und die Anzahl der Operanden auf 10 eingestellt. Soll ein Block in zwei Worten die Zustände der 32 Bit-Operanden von M100 bis M131 enthalten, muss als Anfangsadresse M100 und als Anzahl der Operanden 2 eingestellt werden.



Operand		Operar	ndentyp	Operandencode		Operandenbereich
		Bit	Wort	ASCII	Binär	(Voreinstellung)
Eingänge		•		Х	9Сн	
Ausgänge		٠		Y	9Dн	0 bis 1FFFн
Direkt ladbare Eingänge		•		DX	А2н	
Direkt ansteuerbare Ausgä	nge	•		DY	АЗн	0 bis 15
Merker		•		М	90н	0 bis 8101
Latch-Merker		•		L	92н	0 013 0131
Fehlermerker		٠		F	93н	0 bis 2047
Flankengesteuerte Merker		•		V	94н	0 013 2047
Schrittmerker		•		S	98н	0 bis 8191
	Spule	•		TC	С0н	
Timer	Kontakt	•		TS	С1н	
	Istwert		•	TN	С2н	- 0 bis 2047 -
	Spule	•		SC	С6н	
Remanente Timer	Kontakt	•		SS	С7н	
	Istwert		•	SN	С8н	
	Spule	•		CC	СЗн	
Counter	Kontakt	•		CS	С4н	0 bis 1023
	Istwert		•	CN	С5н	
Datenregister			•	D	А8н	0 bis 12287
Index-Register			•	Z	ССн	0 bis 15
Filo Dogistor			•	R	AFh	0 bis 32767
File-Register			•	ZR	В0н	0 bis FE7FFн
Sondermerker		•		SM	91н	0 bis 2047
Sonderegister			•	SD	А9н	0 015 2047
Link-Merker		٠		В	А0н	
Link-Register			•	W	В4н	
Link-Sondermerker		•		SB	А1н	
Link-Sonderregister			•	SW	В5н	

Die folgenden Operanden können angegeben werden:

 Tab. 19-2:
 Operandencodes und -bereiche

HINWEISE

Falls ein nicht existierender Operandencode angegeben wird, tritt ein Fehler auf.

Nach einer Änderung der Operandenbereiche in den SPS-Parametern kann eine Adresse aus dem neuen Bereich als Zieloperand der Monitorfunktion angegeben werden.

19.2.3 Zeitlicher Ablauf beim Zugriff auf die SPS-CPU

Die Monitorfunktion wird zyklisch ausgeführt. Dabei erfasst ein Schnittstellenmodul in regelmäßigen Abständen die Operandenzustände und den Status der SPS-CPU. Die Zeit, die zwischen den einzelnen Datenerfassungen vergeht, wird vom Anwender festgelegt. Für diese Monitor-Zykluszeit können Werte zwischen 1 und 65535 in der Einheit 100 ms – entsprechend 0,1 bis 6553,5 s – eingestellt werden.

HINWEISE

Die Daten werden vom Schnittstellenmodul am Ende des SPS-Zyklus (nach Ausführung der END-Anweisung) erfasst, der auf dem Ablauf eines Monitor-Zyklus folgt. Aus diesem Grund sollte die Monitor-Zykluszeit so lang wie möglich eingestellt werden.

Falls sich im Betrieb herausstellt, dass eine vorher eingestellte Monitor-Zykluszeit zu kurz ist, kann das die folgenden Ursachen haben:

- Die Zykluszeit der SPS hat sich verlängert.
- Die Verarbeitungszeit f
 ür die Monitorfunktion im Schnittstellenmodul hat sich verl
 ängert und dadurch wird auch die Bearbeitungszeit f
 ür andere Funktionen l
 änger.
- Die Auslastung des externen Gerätes ist größer geworden.

Bitte beachten Sie bei der Wahl der Monitor-Zykluszeit die folgenden Zusammenhänge:

Übertragen von Operandenzuständen und dem Status der SPS-CPU

 $t_{Monitor} > K + t_{ZYK} + t_{AUS} + t_{SEND}$

Verbindung über ein Modem

- Bei einer Benachrichtigung:

 $t_{Monitor} > K + t_{ZYK} + t_{AUS} + t_{SEND} + t_{Modem} + t_{Verb} + t_{Init}$

- Beim Übertragen von Daten:

 $t_{Monitor} > K + t_{ZYK} + t_{AUS} + t_{SEND} + t_{Modem} + t_{Verb} + t_{Trenn} + t_{Init}$

Bedeutung der einzelnen Elemente der Formeln:

t_{Monitor}: Zykluszeit der Monitorfunktion

- K: Konstante von 60 ms Diese Zeit benötigt ein Schnittstellenmodul für die Verarbeitung der Daten
- t_{ZYK}: Zykluszeit der SPS [ms]
- t_{AUS:} Zeit für die Ausführung des Kommandos "0406" (Lesen von Operandenbereichen) Die folgenden Werte sind Anhaltspunkte für die Zeit:

Ausführungszeit bei einem 1 Wort: 11,3 ms Ausführungszeit bei 480 Worten: 23,4 ms Ausführungszeit bei 960 Worten: 36,2 ms

t_{SEND}: Zeit, die für die Übertragung der Daten benötigt wird [ms]

$$t_{SEND} = \left(\frac{m}{v_{tr}} \times 1000\right) \times n$$

m: Anzahl der Bits in einem Zeichen (1 + Datenbits + Stopp-Bits + Paritätsbit) v_{tr}: Übertragungsgeschwindigkeit [Bit/s] n: Anzahl der gesendeten Zeichen



- t_{Modem}: Verzögerungszeit bei der Datenübertragung, die durch das Modem verursacht wird; (Diese Zeit hängt vom Modem und dem Status des Telefonnetzes ab.)
- t_{Verb}: Zeit für den Verbindungsauf- und -abbau durch das Modem; (Diese Zeit hängt vom Modem und dem Status des Telefonnetzes ab.)
- tTrenn: Wartezeit beim Abbau der Verbindung zum Telefonnetz
- t_{Init}: Zeit für die Initialisierung des Modems (Abhängig vom Typ des Modems); Diese Zeit geht nur in die Berechnung ein, wenn das Modem noch nicht initialisiert wurde. Aus diesem Grund sollte die Initialisierung des Modems schon vor der Aufnahme des Datenaustausches erfolgen.

19.2.4 Zeitlicher Ablauf bei der Übertragung der Daten zum externen Gerät

Bei der Monitorfunktion können die Daten entweder zyklisch in konstanten Zeitabständen oder beim Eintreffen von vorher festgelegten Ereignissen zum externen Gerät übertragen werden.



Zyklische Übertragung

Abb. 19-2: Nach jeder Datenerfassung werden die Daten an das externe Gerät übertragen

Übertragung beim Eintreffen eines Ereignisses

Beim Überschreiten eines Grenzwertes oder wenn ein bestimmter Operandzustand erkannt wird, können Daten vom Schnittstellenmodul an ein externes Gerät gesendet werden. Die Bedingungen für das Senden werden vorher vom Anwender festgelegt. Das Schnittstellenmodul erfasst zyklisch die Zustände der Operanden. Wenn diese mit einer eingestellten Bedingung für den jeweils ersten Operanden eines Blocks übereinstimmen, wird dieser Block zum externen Gerät übertragen.

Bei der Überwachung des Zustands der SPS-CPU werden nur bei der ersten Erkennung eines Fehlers Daten an das externe Gerät übermittelt. Dies entspricht der unten beschriebenen flankengesteuerten Übertragung.

Für den Fall, dass eine Bedingung zum Übertragen der Daten erfüllt ist, kann zwischen zustandsgesteuerter und flankengesteuerter Übertragung gewählt werden.

• Zustandsgesteuerte Übertragung

Wenn die Übertragung nur vom Operandenzustand abhängig ist, werden solange Daten an ein externes Gerät gesendet, wie die Bedingung zur Übertragung erfüllt ist. Die Übertragung erfolgt am Ende jeder Monitor-Zykluszeit.

• Flankengesteuerte Übertragung

Wird die Übertragung der Daten durch die Signalflanke gesteuert, werden die Daten bei einer Übereinstimmung mit der eingestellten Bedingung nur einmal übertragen.



Abb. 19-3: Daten werden nur an das externe Gerät übertragen, wenn die eingestellten Bedingungen erfüllt sind.

Zur Definition eines Ereignisses wird der Operand und der Wert angegeben, den dieser Operand annehmen soll. Dieser Operand ist der erste Operand eines Blockes.

Operandenart	Operandenzustand	Einzutragener Wert für den Operandenzustand
Bit-Operanden	AUS (0)	0000н
	EIN (1)	0001н
Wort-Operanden	Numerischer Wert	0000н bis FFFFн

Tab. 19-3: Werte für den Operandenzustand

Zusätzlich wird die Bedingung bzw. die Übertragungsart angegeben.

Bedingung		Code für die Übertragungsart		Möglich bei	
		Flanken- gesteuert	Zustands- gesteuert	Bit- Operanden	Wort- Operanden
Wert des Operanden = Eingestellter Wert oder Operandenzustand		0001н	0101н	•	
Wert des Operanden ≠ Eingestellter Wert oder Operandenzustand		0002н	0102н		
Werte ohne Vorzeichen	Wert des Operanden \leq Eingestellter Wert	0003н	0103н		
	Wert des Operanden < Eingestellter Wert	0004н	0104н		
	Wert des Operanden \geq Eingestellter Wert	0005н	0105н		
	Wert des Operanden > Eingestellter Wert	0006н	0106н		•
Werte mit Vorzeichen	Wert des Operanden \leq Eingestellter Wert	0007н	0107н		
	Wert des Operanden < Eingestellter Wert	0008н	0108н		
	Wert des Operanden \geq Eingestellter Wert	0009н	0109н		
	Wert des Operanden > Eingestellter Wert	000Ан	010Ан		

Tab. 19-4: Die einzugebenen Werte für die Bedingung hängen auch von der Übertragungsart ab.



Beispiele für die Definition von Ereignissen:

- Ereignis: Wenn M0 gesetzt wird ist, sollen einmal Daten übertragen werden (flankengesteuerte Übertragung)
 Wert für den Operandenzustand: 0001H
 Code für die Übertragungsart: 0001H
- Ereignis: Wenn der Inhalt des Datenregisters D0 größer als 100 ist, sollen Daten einmal übertragen werden. Der Wert in D0 hat ein Vorzeichen.
 Wert für den Operandenzustand: 100 (64H) Code für die Übertragungsart: 000AH

HINWEIS

Bei der Überwachung des Zustands der SPS-CPU werden keine Werte für den Operandenzustand und die Übertragungsart angegeben. Die Überwachung wird nur aktiviert oder deaktiviert. Bei aktivierter Überwachung werden Daten nur einmal, bei der ersten Erkennung eines Fehlers, an das externe Gerät übermittelt.

19.2.5 Übertragung der Daten mit dem MC-Protokoll

Die Daten werden im selben Format übertragen wie beim Senden auf Anforderung. Bei der Monitorfunktion werden nur die angeforderten Daten durch die Operandenzustände und den Zustand der SPS-CPU ersetzt. Dies trifft auch zu, wenn Datenrahmen verwendet werden. Falls die Daten über ein Modem übertragen werden, erfolgt der Verbindungsauf- und -abbau beim Senden der Daten.



Abb. 19-4: Beispiel für das Senden der Daten über ein Modem mit dem MC-Protokoll

Bei der zyklischen Übertragung werden alle erfassten Daten und der Status der SPS-CPU gemeinsam übertragen.

Werden Ereignisse in der SPS-CPU überwacht, werden zu den Daten ein Header und ein Footer hinzugefügt. Die Daten werden in der Reihenfolge SPS-Zustand, Zustände der Wort-Operanden und Zustände der Bit-Operanden übertragen.

HINWEISE

Bei der Kommunikation mit den Formaten 1 bis 4 des MC-Protokolls werden alle Daten in den ASCII-Code gewandelt und anschließend gesendet.

Eine detaillierte Beschreibung des MC-Protokolls finden Sie im "MELSEC Communication Protocol Reference Manual" (Art.-Nr. 130024).

19.2.6 Übertragung der Daten mit dem freien Protokoll

Die grundsätzlichen Einstellungen für die Kommunikation mit dem freien Protokoll gelten auch für die Monitorfunktion. Falls die ASCII/Binär-Wandlung aktiviert ist, werden die Daten vor dem Senden in den ASCII-Code gewandelt. (siehe Kap. 17)

Beachten Sie bitte, das die Reihenfolge der übertragenen Daten von der eingestellten Einheit der Daten ("Byte" oder "Worte") abhängt.

In der Einheit "Worte" werden die Operandenzustände und der Status der SPS-CPU wortweise und in der Reihenfolge "höherwertiges Byte" (H), "niederwertiges Byte" (L) übertragen. In der Einheit "Byte" werden die Daten ebenfalls in Elementen zu einem Wort übertragen, die Reihenfolge ist aber "niederwertiges Byte" (L), "höherwertiges Byte" (H).

Falls die Daten über ein Modem übertragen werden, erfolgt der Verbindungsauf- und -abbau beim Senden der Daten.



Abb. 19-5: Beispiel für das Senden der Daten über ein Modem mit dem freien Protokoll

Bei der Monitorfunktion und der Übertragung mit dem freien Protokoll können auch Datenrahmen verwendet werden. Eine Beschreibung der Datenrahmen enthalten die Kapitel 14 und 13.

Nummer dee	ner des Irahmens Inhalt des Datenrahmens		Verwendbar bei		
Datenrahmens			Zyklischer Übertragung	Übertragung bei einem Ereignis	
В001н	Operandenzustände (siehe Seite 19-9)	Block 1			
В002н		Block 2			
В003н		Block 3			
В004н		Block 4			
В005н		Block 5	•		
В006н		Block 6	•	•	
В007н		Block 7			
В008н		Block 8			
В009н		Block 9			
В00Ан		Block 10			
В061н	Status der SPS-CPU (siehe Seite 19-12)	•	•		
В080н	Anzahl der gesendeten Blöcke (s. Seite 1				
В081н	Alle eingetragenen Blöcke (s. Seite 19-14	•	•		
В082н	Blöcke, bei denen die eingestellten Bedingungen erfüllt sind (Seite 19-16		_	٠	

Tab. 19-5: Datenrahmen für die Monitorfunktion


Bei aktivierter ASCII/Binär-Wandlung kann auch bei der Monitorfunktion die Konvertierung in den ASCII-Code für einzelne Datenrahmen ausgeschaltet und der Inhalt des Datenrahmens im Binärcode übertragen werden, wenn zu der Nummer des Datenrahmens der Wert "4000H" addiert wird. Im Abschnitt 17.2 finden Sie weitere Informationen hierzu.

Inhalte der Datenrahmen mit den Nummern B001H bis B00AH

Beispiele für die Übertragung von Wort-Operanden



Abb. 19-6:

Übertragung der Inhalte der Link-Register W100 bis W103 in einem Datenrahmen. Die Daten werden binärcodiert in der Einheit "Byte" übertragen (Reihenfolge der Bytes eines Operanden: "L", "H").

QK00180c

	l	l					l		I	I	I		
	intangs- idresse		ndencode	ızahl der	beranden	(Oj Inha	oera lte d	ande der L	enzu: _ink-	stän Reg	de ister)
L		н	⊛ Opera	٦ Ar	Ğ н	н	L	н	L	н	L	н	L
00н	01н	00н	В4н	04н	00н	00н	00н	00н	01н	00н	02н	00н	03⊦

Abb. 19-7:

Übertragung der Inhalte der Link-Register W100 bis W103 in einem Datenrahmen. Eine ASCII/Binär-Wandlung findet nicht statt. Als Einheit für die Daten sind "Worte" eingestellt. Die Bytes werden in der Reihenfolge "H", "L" übertragen.

QK00180a_c



Abb. 19-8: Die Inhalte der Operanden W100 bis W103 werden im ASCII-Code gesendet (Einheit "Byte"). Jeder Operand belegt 4 Bytes, die in der Reihenfolge "L" \rightarrow "H" übertragen werden.





Beispiel für die Übertragung von Bit-Operanden

In diesem Beispiel werden die Zustände der Merker M16 bis M175 übertragen. Diese 160 Operanden belegen 10 Worte. Als Anzahl der Operanden wird daher "10" (0AH) eingetragen.



Abb. 19-10:

Binärcodierte Übertragung in der Einheit "Byte" . Dadurch werden die Bytes eines Wortes (16 Bits) in der Reihenfolge "L" \rightarrow "H" gesendet.

QK00182_c





Binärcodierte Übertragung in der Einheit "Worte". Die Bytes eines Wortes werden in der Reihenfolge "H" \rightarrow "L" gesendet.

QK00182a_c





Abb. 19-12: Übertragung im ASCII-Code in der Einheit "Bytes". Die Bytes eines Wortes mit Operandenzuständen werden in der Reihenfolge "L" \rightarrow "H" gesendet.



Abb. 19-13: Übertragung im ASCII-Code in der Einheit "Worte". Die Bytes eines Wortes werden in der Reihenfolge "H" \rightarrow "L" gesendet.

Inhalt des Datenrahmens mit der Nummer B061H

Im Datenrahmen mit der Nummer B061H wird der Status der SPS-CPU übermittelt. Der Inhalt ist festgelegt und kann vom Anwender nicht verändert werden.

Detendoment		Wert			
Dateneiement		Übertragung im ASCII-Code	Übertragung im Binärcode		
Operandencode		"01"	01н		
Anzahl der Operand	en	"0001"	0001н		
Anfangsadresse		"000000"	00000н		
	Im Normalbetrieb	"0000"	0000н		
Operandenzustand	Warnung	"0001"	0001н		
	Bei einem Fehler	"0002"	0002н		

Abb. 19-6: Inhalt des Datenrahmens B061H

Die folgenden Abbildungen zeigen das Datenformat des Rahmens bei unterschiedlichen Einstellungen für die Einheit der Daten sowie mit und ohne ASCII/Binär-Wandlung.



Abb. 19-14:

Übertragung des Datenrahmens B061H in der Einheit "Byte". Die ASCII/Binär-Wandlung ist nicht aktiviert.

QK00184c

Operandencode ± Anfangs- r adresse ± Operanden ± Cperanden	T Anzahl der H Operanden T Operandenzustand	H Anfangs- adresse	Operandencode
--	---	-----------------------	---------------

Abb. 19-15:

Übertragung des Datenrahmens B061н in der Einheit "Worte" (Ohne ASCII/Binär-Wandlung)

QK00184a_c





Abb. 19-18: Übertragung des Datenrahmens B061H in der Einheit "Byte". Die Daten werden vor dem Senden in den ASCII-Code gewandelt.



Abb. 19-17: Übertragung in der Einheit "Worte" und Wandlung in den ASCII-Code.

Inhalt des Datenrahmens mit der Nummer B080H

Der Datenrahmen B080H enthält Angaben über die Anzahl der eingetragenen Blöcke. Für jede Operandenart (Wort- oder Bit-Operanden und SPS-Status) ist ein Byte reserviert.

Beispiel:

Übertragen werden zwei Blöcke mit Wort-Operanden (D0 bis D3 = 4 Worte und W100 bis W107 = 8 Worte) und 1 Block mit Bit-Opereranden (M0 bis M31 = 32 Bit = 2 Worte). Der SPS-Status, der als ein Block gezählt wird, wird in diesem Beispiel nicht abgefragt.



Abb. 19-16: Format des Datenrahmens B080H

Inhalt des Datenrahmens mit der Nummer B081H

Im Datenrahmen B081H werden alle eingetragenen Blöcke mit Operandenzuständen und der SPS-Status zusammenhängend übertragen. Wenn dieser Datenrahmen gesendet wird, enthält die externe Station dieselben Daten wie beim separaten Senden der Datenrahmen B001H bis B00AH und des Rahmens B061H.

Die Daten werden in der folgenden Reihenfolge übertragen:

- Operandenzustände der Blöcke mit Wort-Operanden
- Operandenzustände der Blöcke mit Bit-Operanden
- SPS-Status.

Beispiel:

Anzahl der Blöcke mit Wort-Operanden: Anzahl der Blöcke mit Bit-Operanden: Anzahl der Blöcke mit dem SPS-Zustand

- 1 (W100 bis W103 = 4 Worte)
- 1 (M0 bis M15 = 16 Bit = 1 Wort)
- 1 (fester Wert)



Abb. 19-20: Beispiel für die Übertragung des Datenrahmens B081H in der Einheit "Byte". Die ASCII/Binär-Wandlung ist nicht aktiviert.



Abb. 19-19: Übertragung des Datenrahmens B081H in der Einheit "Worte" und ohne Wandlung in den ASCII-Code.



Die folgenden Abbildungen zeigen den Inhalt des Datenrahmens B081H nach der Wandlung in den ASCII-Code. Durch die Wandlung wird die Anzahl der übertragenen Daten verdoppelt.

Der Datenrahmen enthält auch Informationen zu der Anzahl der Operanden in einem Block. Bei Bit-Operanden wird die Anzahl der Worte angegeben, den die Operanden belegen. In diesem Beispiel sind die 16 Merker von M0 bis M15 in einem Wort enthalten.



Abb. 19-22: Übertragung des Datenrahmens B081H in der Einheit "Byte" und Wandlung in den ASCII-Code.



Abb. 19-21: Übertragung des Datenrahmens B081H in der Einheit "Worte" und Wandlung in den ASCII-Code.

Inhalt und Übertragung des Datenrahmens mit der Nummer B082H

Der Datenrahmen B082H wird beim Eintreffen definierter Ereignisse übertragen und enthält die Daten des Blocks oder der Blöcke, bei denen die Bedingungen zur Übertragung erfüllt sind.

Die Daten werden in der folgenden Reihenfolge übertragen:

- SPS-Status
- Operandenzustände der Blöcke mit Wort-Operanden
- Operandenzustände der Blöcke mit Bit-Operanden

Beispiel:

Anzahl der Blöcke mit Wort-Operanden:

Anzahl der Blöcke mit Bit-Operanden: Eingestellte Bedingungen:





Abb. 19-23: Beispiel für die Übertragung des Datenrahmens B082H in der Einheit "Byte". Die ASCII/Binär-Wandlung ist nicht aktiviert.



Abb. 19-24: Übertragung des Datenrahmens B082H in der Einheit "Worte" und ohne Wandlung in den ASCII-Code.



Wenn die ASCII/Binär-Wandlung aktiviert ist, verdoppelt sich dadurch die Anzahl der übertragenen Daten. Die folgenden Abbildungen zeigen den Inhalt des Datenrahmens B082H in diesem Fall.



Abb. 19-25: Übertragung des Datenrahmens B082H in der Einheit "Byte". Vor der Übertragung werden die Daten in den ASCII-Code gewandelt.



Abb. 19-26: Übertragung des Datenrahmens B082H in der Einheit "Worte" und Wandlung in den ASCII-Code.

19.2.7 Benachrichtigung über ein Modem

Ausgelöst durch einen bestimmten Zustand in der SPS kann über ein Modem eine Textnachricht gesendet werden. In dieser Nachricht sind nicht automatisch Operandenzustände oder Aussagen über den Zustand der SPS-CPU enthalten. Integrieren Sie diese Informationen in die Meldung. ("SPS gestört", "Hydraulikdruck zu niedrig!" etc.)

Das Verfahren beim Senden von Texten entspricht im Wesentlichen der in Kapitel 20 beschriebenen Benachrichtigungsfunktion. Der Unterschied liegt in der Auslösung der Übertragung. Während normalerweise eine Nachricht nach dem Zurücksetzen des Ausgangs Y14 gesendet wird, kann mit der Monitorfunktion die Übertragung vom Zustand eines Operanden oder dem Status der SPS-CPU gesteuert werden.

Auch bei zyklischer Übertragung der Daten kann die Benachrichtigungsfunktion genutzt werden. In diesem Fall wird die Textnachricht an einen (1) Empfänger übermittelt. Die Daten für diese Verbindung müssen vorab im Schnittstellenmodul eingetragen werden.

Bei der ereignisgesteuerten Übertragung kann für jeden Block mit Daten eine andere Verbindung und damit ein anderer Empfänger der Nachricht angegeben werden. Falls bei mehreren Blöcken die eingestellten Bedingungen zum Senden der Nachricht erfüllt sind, werden die einzelnen Verbindungen nacheinander aufgebaut. Die Wartezeit, die zwischen den Benachrichtigungen vergeht, ist für die Modemfunktion einstellbar.

Die Überwachung der SPS-CPU wird solange unterbrochen, bis alle Benachrichtigungen versendet worden sind.

HINWEISE Wenn mit der Monitorfunktion Nachrichten versendet werden, muss die entsprechende Schnittstelle innerhalb der Modemfunktion parametriert werden.

Falls die Monitorfunktion mit dem GX Configurator-SC eingerichtet wird, beginnt die Überwachung der SPS-CPU unmittelbar nach dem Anlauf des Schnittstellenmoduls.



19.3 Einstellungen für die Monitorfunktion

19.3.1 Vorgehensweise

- ① Falls die Daten bei der Monitorfunktion über ein Modem übertragen werden, muss zuerst die Modemverbindung eingerichtet werden.
 - Nehmen Sie mit dem GX Configurator-SC die Grundeinstellungen für das Schnittstellenmodul vor (siehe Abschnitt 20.8.6).
 - Stellen Sie die Parameter f
 ür die Initialisierung des Schnittstellenmoduls und die Verbindung ein (siehe Abschnitt 20.8.7).
 - Legen Sie die Übertragungseinstellungen fest (siehe Abschnitt 20.9.1).
- ② Stellen Sie mit einer der folgenden Methoden die Operanden ein, die mit der Monitorfunktion überwacht werden sollen.
 - Mit der Software GX Configurator-SC (siehe Kap. 21).
 - Mit dem MC-Protokoll und dem Kommando "0630".
 - Mit einer CSET-Anweisung, die in der SPS-CPU ausgeführt wird (siehe Seite 19-25).
- ③ Nach der Festlegung der Daten f
 ür die Monitorfunktion beginnt das Schnittstellenmodul unabh
 ängig von der Betriebsart der SPS-CPU (RUN/STOP) mit der
 Überwachung und übermittelt die Daten an ein externes Ger
 ät.

Falls mit der Monitorfunktion andere Operanden überwacht und die Einstellungen verändert werden sollen, muss vorher die Überwachung deaktiviert werden. Dies kann durch eine CSET-Anweisung (siehe Seite 19-27), ein Kommando des MC-Protokolls oder dem GX Configurator-SC erfolgen. Beim GX Configurator-SC stoppen Sie die SPS-CPU, ändern die Einstellungen und starten danach die CPU wieder.

19.3.2 Beschreibung der Einstellungen

In diesem Abschnitt werden die nötigen Einstellungen für die Monitorfunktion beschrieben.

Beim GX Configurator-SC nehmen Sie die Einstellungen im Dialogfenster *PLC CPU monitoring system setting* vor. Im Dialogfenster *Transmission user frames No. destination system settings* (Seite 21-20) legen Sie fest, ob Datenrahmen übertragen werden. (Grundsätzliche Informationen zu anwenderdefinierten Datenrahmen finden Sie in den Kapiteln 14, 13 und 15. Die Inhalte der Datenrahmen für die Monitorfunktion sind in diesem Kapitel ab der Seite 19-8 beschrieben.) Falls ein Modem zur Verbindung mit dem externen Gerät verwendet wird, stellen Sie die Parameter des Modems im Dialogfenster *Data for modem connection* ein. Eine Beschreibung der Modemfunktion enthält das Kapitel 20.

Auf der nächsten Seite sehen Sie eine Übersicht der Einstellungen.

HINWEIS

Bitte beachten Sie, dass bei der Benachrichtigung mit der Monitorfunktion keine Operandenzustände oder Informationen über eine Störung der SPS-CPU, sondern nur vorher festgelegte Texte übermittelt werden.

			Zyklische Übertragung		Ereignisgesteuerte Übertragung		
Einstellung im G	X Configurator-	SC	Operanden- zustände	Benachrichti- gung	Operanden- zustände	Benachrichti- gung	Referenz
Cycle time units (Einheit der Zyklus	szeit der Monitorfi	unktion)	• •				
Cycle time (Zykluszeit der Monitorfunktion)			(1н: <i>Constant cycle</i>)		● (2н: Condition agreement)		Soito 10 01
PLC CPU monitoring function			•	•	•	•	Seite 19-21
(Monitoriunktion aktivieren) PLC CPU monitoring transmission measure			(Data)		(Data)	(Notification)	
(Art der uberträgungen Daten)		Transmission pointer (Erster zu übertragen- der Datenrahmen)	MC-Protokoll:		(2 4 4 4)	(10111041011)	
<i>Constant cycle trai</i> (Zyklische Übertra	<i>nsmission</i> .gung)	Output count (Anzahl der zu übertra- genden Datenrahmen)	Freies Protokoll:	0	0	0	Seite 13-32
		Data No. for connection (Daten-Nr. für Verbin- dung)	•	•	-		
Number of registered word blocks (Anzahl der eingetragenen Blöcke n Number of registered bit blocks (Anzahl der eingetragenen Blöcke n		nit Wort-Operanden) nit Bit-Operanden)	•	0	•	•	Seite 19-21
PLC CPU abnorm (Zustand der SPS-	al monitoring -CPU überwachei	n)					
	Monitoring devi (Operandencoc	Monitoring device (Operandencode)		0			
	Head device No. (Anfangsadresse)		•		•	•	Seite 19-21
	(Anzahl der Operanden)						
No. n block moni-		Monitoring condition (Bedingung)	-				
toring device (Angaben zu den einzelnen		Monitoring condition value (Operandenwert)		0	•	•	Seite 19-22
Blöcken)	Bedingung für die ereignis- gesteuerte	Transmission pointer (Erster zu übertragen- der Datenrahmen)	0		MC-Protokoll:		Soite 12 20
	Obertragung	Output count (Anzahl der zu übertra- genden Datenrahmen)			Freies Protokoll:	0	Seite 13-32
		Data No. for connection (Daten-Nr. für Verbin- dung)			•	•	
PLC CPU abnor-	De dia sus s für	Transmission pointer (Erster zu übertragen- der Datenrahmen)			MC-Protokoll:	0	Seite 13-32
designation (Einstellungen für die Überwachung	die ereignis- gesteuerte Übertragung	Output count (Anzahl der zu übertra- genden Datenrahmen)	0	0	Protokoll:		
de Uberwachung der SPS-CPU)	ng Ubertragung	Data No. for connection (Daten-Nr. für Verbin- dung)			•	•	

Einstellungen für die Monitorfunktion im GX Configurator-SC Tab. 19-7:

- Die Einstellung muss vorgenommen werden.
 Die Einstellung ist nicht notwendig.

Detaillierte Beschreibung der Einstellungen

• Cycle time units (Einheit der Monitorzykluszeit)

Einheit der Zykluszeit der Monitorfunkton, deren Zahlenwert in der nächsten Zeile des Dialogfensters angegeben wird.

• Cycle time (Zykluszeit der Monitorfunktion)

Diese Zykluszeit entspricht dem Intervall, in dem das Schnittstellenmodul bei der Monitorfunktion die Daten in der SPS-CPU erfasst.

Bei der zyklischen Übertragung der Daten an ein externes Gerät ist diese Zykluszeit auch der zeitliche Abstand zwischen zwei Datenübertragungen.

• PLC CPU monitoring function (Monitorfunktion aktivieren)

In diesem Auswahlfeld schalten Sie die Monitorfunktion ein und legen gleichzeitig fest, ob die Daten zyklisch (*constant cycle*) oder bei der Erfüllung von festgelegten Bedingungen (*Condition agreement*) übertragen werden sollen.

• PLC CPU monitoring transmission measure (Art der übertragenen Daten)

Mit dieser Einstellung legen Sie fest, welche Art von Daten zum externen Gerät gesendet werden.

Wenn Sie *Data* wählen, werden die Zustände von Operanden und der Status der SPS-CPU übertragen.

Stellen Sie hier *Notification* (Benachrichtigung) ein, wird ein Text (vorher hinterlegte Zeichenkette) gesendet.

HINWEIS

Bitte beachten Sie, dass bei der Benachrichtigung mit der Monitorfunktion keine Operandenzustände oder Informationen über eine Störung der SPS-CPU, sondern nur vorher festgelegte Texte übermittelt werden.

 Number of registered word blocks (Anzahl der eingetragenen Blöcke mit Wort-Operanden)

Number of registered bit blocks (Anzahl der eingetragenen Blöcke mit Bit-Operanden)

Die zu überwachenden Operanden werden in Blöcken zum externen Gerät übertragen. Ein Block enthält Operanden eines Typs und eines zusammenhängenden Bereichs (siehe Seite 19-2 und unten). Die Inhalte der Blöcke legen Sie auch in diesem Dialogfenster fest. In diesen Eingabefeldern geben Sie die Anzahl der belegten Blöcke an.

• PLC CPU abnormal monitoring (Zustand der SPS-CPU überwachen)

Mit dieser Einstellung legen Sie fest, ob das Schnittstellenmodul den Zustand der SPS-CPU überwachen und Informationen über den Zustand der CPU an das externe Gerät übermitteln soll.

• Monitoring device, Head device No., Read point (Einstellungen für Blöcke)

Mit diesen Einstellungen wird der Inhalt eines Operanden-Blocks festgelegt.

Monitoring device (Operandencode):

Der Operandencode ist ein Kürzel für die Art des Operanden, wie z. B. "X" für Eingänge oder "M" für Merker. Eine Übersicht der Operandencodes finden Sie auf der Seite 19-3.

Head device No. (Anfangsadresse):

Die Anfangsadresse ist die erste Adresse eines Operandenbereichs, die überwacht wird. Wenn die Daten nur bei der Übereinstimmung mit einer bestimmten Bedingung übermittelt werden sollen (ereignisgesteuerte Übertragung), gelten die Einstellungen der Bedingung für die Anfangsadresse eines Blocks (Erster Wortoperand oder erster Bit-Operand).

Read point (Anzahl der Operanden)

Geben Sie hier die Anzahl der Operanden an, die ab der Anfangsadresse überwacht werden sollen, in der Einheit "Worte" an.

Bei Wort-Operanden können Sie direkt die Zahl der Operanden angeben. Bei Bit-Operanden teilen Sie die Anzahl der zu überwachenden Operanden durch 16 (1 Wort = 16 Bits) und geben an, wieviele Worte belegt sind. Die geringste Anzahl Bit-Operanden, deren Zustände übermittelt werden können, beträgt daher 16.

HINWEIS

Von der Art des Operanden hängt es ab, ob die Anfangsadresse (*Head device No.*) in hexadezimaler oder dezimaler Form angegeben wird. Auf Seite 19-3 finden Sie eine Übersicht der Operandencodes und der Adressbereiche.

Wieviele Operanden erfasst werden sollen (*read point*), wird als dezimale Zahl angegeben. Bei aktivierter ASCII/Binär-Wandlung werden diese Angaben aber auf jeden Fall vor dem Senden in den ASCII-Code gewandelt. Beispiele für die Datenformate finden Sie ab der Seite 19-9.

• *Monitoring condition* (Bedingung)

Falls in der Zeile *PLC CPU monitoring function* die ereignisgesteuerte Übertragung gewählt wurde (*Condition agreement*), legen Sie mit der *Monitoring condition* die Bedingung fest, bei der die Daten übertragen wurden. Eine Übersicht der möglichen Bedingungen enthält die Tabelle auf Seite 19-6.

• Monitoring condition value (Operandenwert)

Der Operandenwert ist der Wert oder Zustand, auf den sich die Bedingung bezieht. Bei Wort-Operanden geben Sie einen numerischen Wert zwischen 0 bis FFFH und bei Bit-Operanden den Zustand "0" oder "1" an.



Beispiel für die Einstellung der Monitorfunktion

Mit dem folgenden Einstellungen werden die Inhalte der Datenregister D0 bis D3 mit dem freien Protokoll innerhalb von Datenrahmen zu einem externen Gerät übertragen. Die Daten werden nicht zyklisch gesendet, sondern nur einmal, wenn erkannt wird, dass der Inhalt von D0 "0" ist.

Für das Beispiel wurden die folgenden Datenrahmen in das Schnittstellenmodul eingetragen:

- 49. eingetragener Datenrahmen: Datenrahmen 2н, (02н = STX)
- 50. eingetragener Datenrahmen: Datenrahmen B001H, (1. Block der Monitorfunktion)
- 51. eingetragener Datenrahmen: Datenrahmen 3н, (Inhalt 03н = ETX)

(Die Kapitel 14 und 13 beschreiben Datenrahmen und die Kommunikation mit Datenrahmen.)

Einstellung		Eingestellter Wert	
Cycle time units	Einheit der Monitorzy	kluszeit)	<i>min</i> (Minuten)
Cycle time (Moni	torzykluszeit	3	
PLC CPU monito	pring function (Monitor	Condition agreement (Senden bei Übereinstimmung mit einer eingestellten Bedingung)	
PLC CPU monito	oring transmission me	asure (Art der übertragungen Daten	Data (Operandenzustände)
Number of regist (Anzahl der einge	<i>ered word blocks</i> etragenen Blöcke mit '	Wort-Operanden)	1
Number of regist (Anzahl der einge	<i>ered bitblocks</i> etragenen Blöcke mit	0	
PLC CPU abnorr	<i>mal monitoring</i> (Zusta	0	
	Monitoring device (0	Operandencode)	D
	Head device No. (Ai	nfangsadresse)	0
	Read point (Anzahl	der Operanden)	4
	Bedingung für die ereignisgesteuerte Übertragung	Monitoring condition (Bedingung)	<i>Edge</i> = (flankengesteuert senden, wenn Wert des Operanden = Ein- gestellter Wert)
Einstellungen für Block 1		<i>Monitoring condition value</i> (Operandenwert)	0
		Transmission pointer (Erster zu übertragender Daten- rahmen)	49
		Output count (Anzahl der zu übertragenen Datenrahmen)	3

Tab. 19-8: Einstellungen der Monitorfunktion für das Beispiel



Abb. 19-27: Wenn der Inhalt des Registers D0 den Wert "0" annimmt, werden die abgebildeten Daten zum externen Gerät übertragen.

19.4 Aktivierung und Deaktivierung der Monitorfunktion

Die Einstellungen für die Monitorfunktion, die Aktivierung oder die Deaktivierung dieser Funktion können auf verschiedene Arten vorgenommen werden:

- Mit der Software GX Configurator-SC (siehe Kap. 21).
- Mit Kommandos, die mit dem MC-Protokoll übertragen werden.
- Mit CSET-Anweisungen, die in der SPS-CPU ausgeführt werden.

Eine detaillierte Beschreibung des MC-Protokolls finden Sie im "MELSEC Communication Protocol Reference Manual". Dieses Handbuch ist unter der Artikel-Nr. 130024 in englischer Sprache erhältlich.

In diesem Abschnitt wird die Verwendung der CSET-Anweisung beschrieben.

Die erforderlichen Daten werden einer CSET-Anweisung vor und während des Aufrufs übergeben. Im Beispiel in der folgenden Abbildung wird mit "K1" die erste Schnittstelle CH1 des Schnittstellenmoduls angegeben. Die Datenregister D0 bis D111 enthalten Einstellungen für das Modul. Der Operand D200 ist ein "Dummy" und hat keine Funktion. Die Merker M0 und M1 zeigen nach der Ausführung der CSET-Anweisung das Ende der Bearbeitung bzw. einen Fehler bei der Bearbeitung an.



Abb. 19-28: Beispiel für die Programmierung einer CSET-Anweisung



Abb. 19-29: Signalverlauf bei der Ausführung der CSET-Anweisung

- Durch die Ausführung der CSET-Anweisung werden die Einstellungen für die Monitor-Funktion in das Schnittstellenmodul eingetragen.
- M0 wird für einen SPS-Zyklus gesetzt, wenn die Ausführung der CSET-Anweisung beendet ist.

Falls bei der Ausführung der CSET-Anweisung ein Fehler aufgetreten ist, wird zusätzlich zu M0 auch der folgende Operand (in diesem Beispiel M1) für einen Zyklus gesetzt. In diesem Fall wird ein Fehlercode in das Datenregister D1 eingetragen.

Beispiel für die Einstellung der Monitorfunktion mit einer CSET-Anweisung

Mit dem folgenden Beispielprogramm wird die Monitorfunktion so eingestellt, dass der Zustand der Merker M0 bis M15 und der Inhalt der Datenregister D100 bis D109 alle 3 Minuten über die Schnittstelle CH1 zum externen Gerät übertragen wird.



Abb. 19-30: Die Einstellungen für die Monitorfunktion werden mit einer CSET-Anweisung in das Schnittstellenmodul eingetragen.

- Mit dem Einschalten des Eingangs X24 wird die Einstellung der Monitorfunktion eingeleitet. Dieser Eingang könnte durch einen Taster angesteuert werden, der über mehrere Programmzyklen hinweg betätigt wird. Daher wird mit einer PLS-Anweisung nur die ansteigende Flanke von X24 ausgewertet.
- M30 wird nach dem Setzen von X24 für einen SPS-Zyklus gesetzt und die Einstellungen werden in die Datenregister D0 bis D8 eingetragen. Zuerst wird in D0 mit der Konstanten "0" die Ausführungsart der CSET-Anweisung eingestellt. (Dieser Wert muss immer "0" sein!)
- Oer Inhalt von D2 legt den Modus der CSET-Anweisung fest. Zur Einstellung der Monitorfunktion muss hier der Wert "2" eingetragen werden.
- Als Einheit der Zykluszeit werden "Minuten" eingestellt. ("0": 100 ms; "1": s, "2": min)
- **5** Für die Zykluszeit wird der Wert "3" in D4 eingetragen.
- O Die Monitorfunktion wird auf zyklische Übertragung eingestellt ("1" → D5). Wenn in D5 der Wert "1" eingetragen wird, ist die ereignisgesteuerte Übertragung aktiviert.
- In D6 wird mit dem Wert "0" eingestellt, dass Operandenzustände übertragen werden. (Falls eine Benachrichtigung gewünscht ist, muss hier der Wert "1" eingetragen werden.)
- 8 Erster zu übertragener Datenrahmen: Nr. 1
- O Anzahl der Datenrahmen, die übertragen werden sollen: 2
- O Der Merker M31 zeigt an, dass der Eintrag der Werte abgeschlossen ist.
- Anzahl der Blöcke mit Wort-Operanden: 1
- Anzahl der Blöcke mit Bit-Operanden: 1
- B Im ersten Block werden als Operanden die Datenregister D100 bis D109 eingetragen.
- Die Merker M0 bis M15 werden in den zweiten Block eingetragen.
- **1** Der Merker M32 wird gesetzt, um anzuzeigen, dass die Einstellung der Blöcke beendet ist.
- Die CSET-Anweisung wird ausgeführt und die Einstellungen werden im Schnittstellenmodul gespeichert.

"U0" bezeichnet die E/A-Anfangsadresse des Schnittstellenmoduls, "K1" legt die Schnittstelle des Moduls fest, in den Registern D0 bis D111 sind die Einstellungen gespeichert, D200 ist ein Dummy ohne Funktion und M0 wird nach der Ausführung der CSET-Anweisung für einen SPS-Zyklus gesetzt.

- M35 wird durch M0 gesetzt, wenn die CSET-Anweisung fehlerfrei ausgeführt wurde. Dieser Merker kann an anderer Stelle im Programm für Verriegelungen verwendet werden.
- Falls bei der Ausführung der CSET-Anweisung ein Fehler aufgetreten ist, wird der Merker M1 gesetzt und in das Datenregister D1 ein Fehlercode eingetragen. Durch M36 könnte z. B. eine Fehlermeldung angezeigt werden.



Beispiel für das Beenden der Monitorfunktion mit einer CSET-Anweisung

Eine CSET-Anweisung kann auch dazu verwendet werden, eine aktivierte Monitorfunktion zu beenden. Wie im vorherigen Beispiel wird die Anweisung durch Daten im Registerbereich von D0 bis D111 gesteuert.



Beim Abschalten der Monitorfunktion haben nur die ersten drei Worte des Steuerbereichs eine Funktion für den Anwender. Die restlichen Worte (in diesem Beispiel D3 bis D111) sind für das System reserviert.



Abb. 19-31: Die Monitorfunktion für CH1 des Schnittstellenmoduls mit der Anfangs-E/A-Adresse X/Y00 wird mit einer CSET-Anweisung beendet.

- Wird der Eingang X25 eingeschaltet, wird der Merker M37 für einen SPS-Zyklus gesetzt.
- In D0 wird die Konstante "0" eingetragen und damit die Ausführungsart der CSET-Anweisung eingestellt. (Dieser Wert muss immer "0" sein!)
- Oer Inhalt von D2 legt den Modus der CSET-Anweisung fest. Zum Beenden der Monitorfunktion tragen Sie hier bitte eine "3" ein.
- Die CSET-Anweisung wird ausgeführt. Mit "U0" wird die Anfangs-E/A-Adresse des Schnittstellenmoduls angegeben, "K1" legt die Schnittstelle des Moduls fest, in den Registern D0 bis D111 sind die Daten zur Steuerung der Anweisung gespeichert, D200 ist ein Dummy ohne Funktion und M0 wird nach der Ausführung der CSET-Anweisung für einen SPS-Zyklus gesetzt.
- 6 M35 wird gesetzt, wenn die CSET-Anweisung fehlerfrei ausgeführt wurde. Dieser Merker kann an anderer Stelle im Programm für Verriegelungen verwendet werden.
- Falls bei der Ausführung der CSET-Anweisung ein Fehler aufgetreten ist, wird der Merker M1 gesetzt und in das Datenregister D1 ein Fehlercode eingetragen. Durch M36 könnte z. B. eine Fehlermeldung angezeigt werden.

19.5 Hinweise zur Monitorfunktion

Konfiguration für die Monitorfunktion

Die Monitorfunktion kann nur in einer 1:1-Konfiguration verwendet werden. Dabei ist an einer Schnittstelle eines Schnittstellenmoduls nur ein externes Gerät angeschlossen.

Zykluszeit der Monitorfunktion

Bitte beachten Sie bei der Einstellung der Zykluszeit für die Monitorfunktion, dass diese durch die folgenden Faktoren beeinflusst wird:

- Zugriff auf die SPS-CPU durch ein anderes Sondermodul als das Schnittstellenmodul
- Verwendung einer anderen Funktion f
 ür den Datenaustausch zus
 ätzlich zur Monitorfunktion
- Übertragungssteuerung durch DTR/DSR-Signale

Gleichzeitige Nutzung der zyklischen und der ereignisgesteuerten Übertragung

Über dieselbe Schnittstelle können die Daten nicht zyklisch und ereignisgesteuert übertragen werden.

Zugriff auf andere CPU-Module

Mit der Monitorfunktion kann nur auf Operanden in der lokalen SPS-CPU zugegriffen werden. Das ist die SPS-CPU, die im selben SPS-System installiert ist wie das Schnittstellenmodul und die das Modul steuer wird. (Die Ein- und Ausgänge des Schnittstellenmoduls werden von der lokalen SPS-CPU abgefragt bzw. gesetzt.)

Änderung der Einstellungen für die Monitorfunktion

Die Einstellungen einer laufenden Monitorfunktion können nicht verändert werden. Beenden Sie erst die Monitorfunktion und übertragen Sie dann die neuen Einstellungen in das Schnittstellenmodul.

Falls das nicht beachtet wird und bei aktivierter Monitorfunktion neue Einstellungen übertragen werden, tritt ein Fehler auf. Wenn die Einstellungen mit dem GX Configurator-SC vorgenommen werden, stoppen Sie zusätzlich noch die SPS-CPU, ändern dann die Einstellungen und starten anschließend die CPU wieder.

Verhalten bei einem Kommunikationsfehler zwischen SPS-CPU und Schnittstellenmodul

Auch wenn bei der Übertragung der Daten von der SPS-CPU oder beim Zugriff auf die SPS-CPU ein Fehler auftritt, wird die Monitorfunktion fortgesetzt.

Falls die Zustände von SPS-Operanden, z. B. wegen eines Hardware-Fehlers der SPS-CPU, nicht erfasst werden können, wird im Pufferspeicher des Schnittstellenmoduls ein Fehlercode eingetragen (CH1: Pufferspeicheradresse 8709 (2205H), CH2: Pufferspeicheradresse 8965 (3205H)). Das Schnittstellenmodul übermittelt in diesem Fall Daten an das externe Gerät, die nicht mehr aktuell sind.



Verhalten bei einem Kommunikationsfehler zwischen Schnittstellenmodul und externem Gerät

Falls die Informationen aus der SPS-CPU, z. B. wegen einer unterbrochenen Leitung, nicht an das externe Gerät übermittelt werden können, hängt das Verhalten von der Einstellung der Überwachungszeit für die Übertragung (Timer 2, siehe Abschnitt 10.3) ab. Bitte beachten Sie, dass die ERR.-LED nicht leuchtet, wenn mit der Monitorfunktion keine Daten übertragen werden können.

• Einstellung von Timer 2 auf den Wert "0" (unendlich lange Wartezeit)

Die Erfassung von Daten in der SPS-CPU wird unterbrochen, bis die Übertragung der bereits erfassten Daten abgeschlossen ist. Wenn wieder Daten gesendet werden können, wird der Zugriff auf die SPS-CPU fortgesetzt.

• Einstellung von Timer 2 auf andere Werte als "0" (Endliche Wartezeit)

Läuft die Überwachungszeit bei der Übertragung von Daten ab, tritt ein Übertragungsfehler auf und für CH1wird in der Pufferspeicheradresse 8709 (2205H) oder für CH2 in der Pufferspeicheradresse 8965 (3205H) ein Fehlercode eingetragen. Der Zugriff auf die SPS-CPU wird fortgesetzt.



20 Kommunikation über ein Modem

20.1 Übersicht

An eine RS232-Schnittstelle eines Schnittstellenmoduls kann ein Modem oder ISDN-Adapter angeschlossen werden. Dadurch wird nicht nur der Austausch von Daten über das Telefonnetz und damit über große Entfernungen ermöglicht, sondern es können, z. B. im Fall einer Störung, auch Textnachrichten an einen mobilen Rufsignalempfänger (Pager) gesendet und so das Wartungspersonal verständigt werden. Die Initialisierung des Modems sowie den Verbindungs-auf- und abbau übernehmen die CPU der SPS und das Schnittstellenmodul.



Abb. 20-1: Über ein öffentliches oder internes Telefonnetz werden Daten gesendet und empfangen und Textmitteilungen übermittelt.

HINWEIS

Der Begriff "Modem" wird in diesem Kapitel auch für einen ISDN-Adapter verwendet. Nur wenn die Funktionalität der beiden Gerätetypen unterschiedlich ist, werden diese separat beschrieben.

Ein Modem kann an alle Schnittstellenmodule des MELSEC System Q angeschlossen werden, die mit mindestens einer RS232-Schnittstelle ausgestattet sind. (QJ71C24, QJ71C24N, QJ71C24-R2, und QJ71C24N-R2).

Bei einem QJ71C24-R2 oder QJ71C24N-R2 kann nur an eine der beiden RS232-Schnittstellen ein Modem angeschlossen werden.



Abb. 20-2:

Über die Schnittstelle, an der kein Modem angeschlossen ist, kann uneingeschränkt mit dem freien, dem bidirektionalen oder dem MC-Protokoll kommuniziert werden.

QK00200c

20.1.1 Besonderheiten bei der Kommunikation über ein Modem

Initialisierung des Modems und Auf- und Abbau der Verbindung

Die folgenden Daten können im Schnittstellenmodul gespeichert werden. Durch den Eintrag in das Flash-EPROM gehen sie auch bei einem Spannungsausfall nicht verloren.

– Daten zur Initialisierung des Modems (AT-Befehle)

Bis zu 30 Datensätze (78 Byte pro Datensatz) können gespeichert werden. Voreingestellt ist die Speichermöglichkeit für 13 Datensätze.

– Daten der Verbindungen (Telefonnummern und Textnachrichten)

Die Speicherung von bis zu 30 Datensätzen (80 Byte pro Datensatz) ist möglich.

Dadurch, dass die Daten für die Initialisierung und für die Verbindungen im Schnittstellenmodul gespeichert sind und dort jederzeit zur Verfügung stehen, wird der Programmieraufwand für die Kommunikation über ein Modem erheblich vereinfacht.

Falls nach dem Aufbau einer Verbindung keine Kommunikation stattfindet, wird die Verbindung nach einer einstellbaren Zeit (1 bis 120 Minuten) automatisch durch das Schnittstellenmodul unterbrochen.

Kommunikation zwischen einem externen Gerät und der SPS

Bei der Datenübertragung über ein Modem können die Daten im Voll-Duplex-Modus (siehe Seite 12-1) ausgetauscht werden.

Die Datenübertragung vom externen Gerät zur SPS kann dabei mit dem freien, dem bidirektionalen oder dem MC-Protokoll abgewickelt werden.

Vom der SPS zum externen Gerät können mit dem MC-Protokoll nur Daten übertragen werden, die das externe Grät zuvor angefordert hat. Die Kommunikation mit dem freien und dem bidirektionalen Protokoll ist ohne Einschränkungen möglich.

Anzeige von Textnachrichten auf einem Rufsignalempfänger (Pager)

Um z. B. bei einer Störung das Wartungspersonal einer Anlage zu benachrichtigen, kann ein Schnittstellenmodul eine Textnachricht an einen mobilen Rufsignalempfänger (Pager) übermitteln.

Nach dem Schalten eines Ausgangs der SPS, der intern mit dem Schnittstellenmodul verbunden ist, sendet das Modul eine vom Anwender festgelegte Textnachricht an einen Pager. Dessen Telefonnummer ist ebenfalls vorher in den Speicher des Schnittstellenmoduls eingetragen worden.

Da der entsprechende Ausgang der SPS **ausgeschaltet** werden muss, um den Text zu versenden, kann diese Funktion auch genutzt werden, um anzuzeigen, dass die SPS-CPU gestoppt wurde.





Abb. 20-4: Nach dem Ausschalten von Y14 wird eine Textnachricht gesendet

Programmierung der SPS über das Modem

Beim Anschluss eines Modems an ein Schnittstellenmodul ist über das Telefonnetz die Programmierung der SPS oder das Beobachten und Ändern von Operandenzuständen möglich. Dadurch entfallen kostspielige Reisen, weil Programme oder Parameter quasi vom Schreibtisch aus geändert werden können.



Abb. 20-3: Ein Modem erlaubt die Programmierung der SPS über das Telefonnetz

Um die Kosten für den Anrufer zu reduzieren, kann die Rückruffunktion der Module genutzt werden. Nachdem ein Schnittstellenmodul angerufen wurde, stellt es erneut eine Verbindung zum Anrufer her.

Prüfung eines Passwortes

Durch ein Passwort wird der Zugang zu einer Steuerung und damit das Lesen, die Änderung und das Löschen von Programmen durch Unbefugte verhindert. Ein Passwort wird mit der Programmier-Software GX Developer oder GX IEC Developer eingestellt.

Beim Zugriff auf die lokale SPS oder auf eine über ein Netzwerk verbundene SPS prüft ein Schnittstellenmodul das Passwort, wenn die Kommunikation über ein Modem und mit dem MC-Protokoll oder einer Programmier-Software erfolgt.

20.1.2 Übersicht der Funktionen

Funktion	Beschreibung					
Initialisierung des Modems	Das angeschlossene Modem wird mit den vom Anwender festgelegten Daten (AT-Befehlen) initialisiert. Eine automatische Initialisierung ist ebenfalls möglich.					
Verbindungsaufbau (Wahl einer Telefonnum- mer)	Die Telefonnummer des Kommunikationspartners wird ents der festgelegten Daten für die Verbindung gewählt. Nach de ist der Datenaustausch möglich. Falls das Modem noch nich Initialisierung ausgeführt.	prechend den vom Anwen- m Aufbau der Verbindung nt initialisiert ist, wird eine				
	Mit einem externen Gerät werden Daten mit dem freien, dem bidirektionalen oder dem MC-Protokoll ausgetauscht.					
Datenaustausch	Mit einem System Q Schnittstellenmodul in einer anderen SPS werden über Modems Daten mit dem freien oder dem bidirektionalen Protokoll ausgetauscht.	Übertragungsmethode: Voll-Duplex Synchronisation: Asynchrone Übertragung				
	Über ein Modem wird der Zugriff auf die SPS-CPU durch eine Programmier-Software ermöglicht.					
Benachrichtigung	Anruf eines Pagers und Übermittlung einer Textnachricht					
Abbau einer Verbindung	Die Verbindung mit einem externen Gerät kann durch ein So brochen werden.	chnittstellenmodul unter-				
Verwaltung der im Flash-EPROM gespei- cherten Daten	Auf Anforderung der SPS-CPU werden AT-Befehle zur Initia Daten für die Verbindungen aus dem Flash-EPROM des Sc sen, dort eingetragen oder gelöscht.	lisierung des Modems und hnittstellenmoduls gele-				
Passwortprüfung	Falls in der SPS-CPU ein Passwort zum Schutz gegen unbefugte Zugriff eingerichtet wurde, prüft ein Schnittstellenmodul bei der Kommunikation mit dem MC-Protokoll oder beim Zugriff auf die SPS-CPU durch eine Programmier-Software das Passwort.					
Rückruf	Wenn mit der Programmier-Software GX Developer oder GX Modem auf die SPS-CPU zugegriffen wird, kann ein Schnitt das angerufen hat, zurückrufen. Die Kosten für die weitere V Fall der Betreiber des Schnittstellenmoduls.	X IEC Developer über ein stellenmodul das Gerät, /erbindung trägt in diesem				

Tab. 20-1: Übersicht der Funktionen beim Datenaustausch über ein Modem



20.2 Systemkonfigurationen mit einem Modem

20.2.1 Datenaustausch mit externen Geräten

Die folgenden Abbildungen zeigen Beispiele für Systemkonfigurationen, bei denen zwischen einem Schnittstellenmodul und einem anderen Gerät Daten über ein Modem ausgetauscht werden. Die Kommunikation wird dabei mit dem freien, dem bidirektionalen oder dem MC-Protokoll abgewickelt.



Abb. 20-5: Modem-Verbindung mit beispielsweise einem Personal Computer



Abb. 20-6: Verbindung zwischen zwei Steuerungen des System Q über Schnittstellenmodule und Modems



Abb. 20-7: Verbindung zwischen zwei Steuerungen des System Q über Schnittstellenmodule und ein Mobiltelefon

20.2.2 Übermittlung von Textnachrichten an einen Pager



Abb. 20-8: Um Nachrichten an einen Pager zu senden, muss an einem Schnittstellenmodul nur ein Modem angeschlossen werden

20.2.3 Programmierung der SPS über das Modem



Abb. 20-9: Ein Schnittstellenmodul ermöglicht den Zugriff auf die SPS-CPU über ein Modem

Für den Zugriff auf die SPS über ein Modem müssen in der Programmier-Software die folgenden Einstellungen gemacht werden.

- Klicken Sie in der Menüleiste auf **Online** und anschließend auf **Übertragungseinstellungen** (Beim GX IEC Developer klicken Sie noch zusätzlich auf **Ports**.)
- ② Im Dialogfenster, das sich dann öffnet, wählen Sie für als *PC-seitiges Interface* "Seriell/USB".
- ③ Als SPS-seitiges Interface wählen Sie C24.
- ④ In der Zeile Andere Station wählen Sie die Netzwerkkonfiguration aus und klicken anschließend auf das Schaltfeld Verbindung (Q/A6TEL, C24).
- (5) Es wird ein neues Dialogfenster angezeigt, in dem Sie bitte die Einstellungen für das Modem und die Verbindung vornehmen.

HINWEIS

Um zu verhindern, dass bei einer Unterbrechung der Kommunikation eine bestehende Telefonverbindung zwischen der Programmier-Software und der SPS beendet wird, sollte die folgenden Einstellungen vorgenommen und die Verbindung immer durch die Programmier-Software beendet werden:

Im GX Configurator-SC geben Sie im Dialogfenster *Modem function system setting screen* als Wert für die "Wartezeit bis zur Unterbrechung der Verbindung" (*No-communication interval time designation*) eine "0" ein. Dadurch wird nach dem Ende der Kommunikation eine Verbindung nicht automatisch unterbrochen (siehe auch Seite 20-35).



20.2.4 Hinweise zur Systemkonfiguration

Verwendbare Schnittstelle

Ein Modem kann nur an eine RS232-Schnittstelle angeschlossen werden.

An die Module QJ71C24-R2 und QJ71C24N-R2, die mit zwei RS232-Schnittstellen ausgestattet sind, kann nur ein Modem angeschlossen werden.

Beim Anschluss eines Modems ist mit den beiden Schnittstellen eines Moduls kein Verbundbetrieb mehr möglich.

Anschließbare Modems oder ISDN-Adapter

Ein an einer RS232-Schnittstelle angeschlossenes Modem muss den technischen Daten auf Seite 20-8 entsprechen. Die Anforderungen an einen ISDN-Adapter finden Sie auf der Seite 20-9. Bitte Beachten Sie auch die Hinweise zur Auswahl der Geräte in Abschnitt 20.2.7.

Anzahl der Modems

An eine RS232-Schnitstelle eines MELSEC System Q Schnittstellenmoduls kann nur ein Modem angeschlossen werden. Grundsätzlich gilt daher: Ein Modem pro Schnittstellenmodul.

Verbindung zwischen Schnittstellenmodul und Modem

Verwenden Sie zum Anschluss eines Modems das mitgelieferte Kabel. Die Belegung der 9-poligen D-Sub-Buchse der RS232-Schnittstelle eines Schnittstellenmoduls ist auf der Seite 3 dargestellt.

Montage des Modems

Beachten Sie bei der Montage des Modems die Hinweise in den Bedienungsanleitungen der Geräte. Wenn ein Modem in einer Umgebung installiert wird, wo es starken elektromagnetischen Störeinstrahlungen ausgesetzt ist, können Fehlfunktionen auftreten. Zur Vermeidung von Kommunikationsfehlern verlegen Sie die Datenleitung, die Schnittstellenmodul und Modem verbindet, bitte nicht zusammen mit Kabeln, die hohe Ströme oder Spannungen führen oder in denen impulsartige Belastungen, z. B. durch Servomotore, auftreten.

Telefonnetze

Ein Modem kann über ein öffentliches oder internes analoges Telefonnetz oder eine digitale Verbindung (ISDN) kommunizieren. Prüfen Sie vor der Inbetriebnahme des Modems, ob eine Verbindung möglich ist. Hinweise dazu finden Sie in der Bedienungsanleitung des Modems.

Art der Übertragung

Die Daten werden mit der Modemfunktion im Voll-Duplex-Modus (in beide Richtungen gleichzeitig) ausgetauscht. Es können keine Verbindungen mit Geräten hergestellt werden, die nur im Halb-Duplex-Modus arbeiten. (In dieser Betriebsart werden auch Daten in beide Richtungen ausgetauscht, aber nicht gleichzeitig.)

Sicherheit der Datenübertragung

Zur Datenübertragung zwischen einem Modem und einem externen Gerät oder einem Pager wird das öffentliche Telefonnetz oder eine drahtlose Verbindung verwendet. Durch einen Fehler oder eine Störung dieser Übertragungswege erreichen die Daten evtl. nicht den Empfänger oder – in umgekehrter Richtung – das Modem.

Störmeldungen sollten nicht nur auf einen Pager ausgegeben, sondern auch lokal angezeigt werden.

20.2.5 Anforderungen an ein Modem

			Technisc			
Merkmal			Öffentliches oder inter- nes Telefonnetz	Verbindung zu einem Mobiltelefon	Bemerkung	
	Verbindung zum Telefonnet	z	Analog, "2-Drahtleitung"	—		
	Initialisierung		Kompatibel mit AT-Befehlen	—		
	Telefonverbindung		Kompatibel mit dem NTT-Ko			
	Ülter der sterne der der der der der der der der der de		V.34/V.32bis/V.32/V.22bis/V.	—		
Verbindung	Obertragungsstandard	Bell	212A/103			
und Modem	Fablarkorraktur	MNP	Kompatibel mit Klasse 4 un	- siehe unten		
	Ferlierkorrektur	ITU-T	Kompatibel mit V.42			
	Detenkomprossion	MNP	Kompatibel mit Klasse 5			
	Datenkompression	ITU-T	Kompatibel mit V.42bis			
	Betriebsartenschalter ANS-ORG		_	Umschaltung erforderlich		
	Anschluss am Schnittstelle	nmodul	An eine RS232-Schnittstelle	s. Seite 3-3		
Verbindung zwischen Schnittstel-	- Steuerung des DSR-Signals		Das Modem muss das DSF gig von anderen Signalen e	s. Seite 20-10		
Modem	Sonstiges		Das Modem muss kompatibel zu den Übertragungsei- genschaften des Schnittstellenmoduls sein.		siehe Anhang und Seite 20-10	

Tab. 20-2: Ein angeschlossenes Modem muss diese technischen Daten aufweisen

Fehlerkorrektur

Die Fehlerkorrektur wird vom Modem ausgeführt und durch AT-Befehle aktiviert. Daten können bei der Übertragung durch äußere Störeinflüsse verfälscht werden. Durch die Fehlerkorrektur soll sichergestellt werden, dass der Empfänger nur korrekte Daten erhält.

Falls entdeckt wird, dass bei der Datenübertragung Fehler aufgetreten sind, werden die Daten noch einmal gesendet. Wird die voreingestellte Anzahl der Sendewiederholungen überschritten, unterbricht das Modem die Verbindung.

Beide Modems, zwischen denen Daten ausgetauscht werden, müssen das MNP4- oder V.42-Protokoll unterstützen.

Datenkompression

Die Datenkompression ist ebenfalls eine Funktion, die ein Modem selbständig ausführt und die durch AT-Befehle aktiviert werden kann. Dabei komprimiert das Modul die Daten vor dem Senden und hebt bei empfangenen Daten die Kompression auf, bevor es sie an das Schnittstellenmodul weiterleitet.

Die Kompressionsraten liegen bei max. 200 % bei MNP5 und 300 % bei V.42bis. Das MNP5oder V.42bis-Protokoll muss von beiden Modems, zwischen denen Daten ausgetauscht werden, unterstützt werden.

Steuerung der Übertragung (RS/CS-Steuerung)

Die zu sendenden Daten werden im Modem zwischengespeichert. Falls die Daten vom Schnittstellenmodul schneller beim Modem eintreffen, als die Daten über die Telefonleitung an ein anderes Modem gesendet werden können und der freie Speicherplatz im Modem immer geringer wird, greift das Modem ein und steuert den Datenfluss.

Das Modem stoppt in diesem Fall die Datenübertragung durch das Schnittstellenmodul, indem es das CS-Signal ausschaltet. Das Modem sendet weiter Daten aus seinem Speicher über das

Telefonnetz zu seinem Kommunikationspartner.

Steht wieder genügend freier Speicherplatz im Modem zur Verfügung, schaltet es das CS-Signal wieder ein. Daraufhin setzt das Schnittstellenmodul die Übertragung der Daten zum Modem fort.

Mit dem eingeschaltetem RS-Signal zeigt das Schnittstellenmodul dem Modem an, dass es Daten empfangen kann. Schaltet das Schnittstellenmodul das RS-Signal aus, darf das Modem keine weiteren Daten senden.

Das Ein- und Ausschalten des RS-Signals wird vom freien Speicherplatz im Schnittstellenmodul gesteuert. In der Voreinstellung wird das RS-Signal ausgeschaltet und damit der Empfang weiterer Daten gesperrt, wenn nur noch maximal 64 Byte im Speicher frei sind. Vergrößert sich der freie Speicherplatz auf mindestens 263 Byte (Voreinstellung) wird das RS-Signal wieder eingeschaltet.

20.2.6 Anforderungen an einen ISDN-Adapter

Merkmal		Technische Daten	Bemerkung
	Verbindung zum Telefonnetz	Leitung, die mit der digitalen Hochgeschwindigkeits- übertragung kompatibel ist (entsprechend ISDN/INS net 64)	DSU und TA sind erforderlich
Verbindung	Initialisierung	Kompatibel mit AT-Befehlen	—
	Übertragungsstandard	Datenaustausch über den B-Kanal (V.110) Austausch von Datenpaketen über den D-Kanal	_
	Elektrische Eigenschaften	Kompatibel mit V28	
	Anschluss am Schnittstellenmodul	An eine RS232-Schnittstelle (9-polige D-Sub-Buchse)	s. Seite 3-3
Verbindung zwischen Schnittstel-	Steuerung des DSR-Signals	Das Gerät muss das DSR-Signal allein und unabhän- gig von anderen Signalen einschalten können.*	s. Seite 20-10
Modem	Sonstiges	Das Modem muss kompatibel zu den Übertragungsei- genschaften des Schnittstellenmoduls sein.	siehe Anhang und Seite 20-10

Tab. 20-3: Technische Daten, die ein ISDN-Adapter aufweisen muss

* Verwenden Sie einen ISDN-Adapter, der die Übertragung durch Ein- und Ausschalten des CS-Signals steuern kann. Diese Übertragungssteuerung ist auf der vorherigen Seite beschrieben.

20.2.7 Hinweise zur Auswahl und Einstellung eines Modems

Verwendung eines Mobiltelefons

Bei Verwendung eines Mobiltelefons wird ein Modem empfohlen, das die Fehlerkorrektur nach MNP Klasse 10 unterstützt. Beachten Sie, dass je nach Zustand der Verbindung die Kommunikation eventuell nicht zustande kommt.

Einstellungen des Modems

Einstellung		Eingestellter Wert	Bemerkung	
Übertragungsg	geschwindigkeit	Abhängig vom Modem	Einige Modems können nach dem Beginn der Kommunikation die Über- tragungsgeschwindigkeit verändern. Schalten Sie diese Funktion aus, da ein Schnittstellenmodul mit einer fes- ten Übertragungsgeschwindigkeit betrieben wird.	
Befehle zur Ste	euerung des Modems	AT-Befehle		
SI/SO-Steuerung		Keine Steuerung	_	
Kommunikationsmethode		Ohne Prozedur		
Datenformat	Anzahl der Datenbits		Einige Modems übertragen pro Zei-	
	Anzahl der Stoppbits	In Ubereinstimmung mit den Ein- stellungen des Schnittstellen-	chen 10 Bits. Prüfen Sie die techni- schen Daten des Modems, bevor Sie	
	Paritäts-Bit	moduls	die Einstellungen für das Schnittstel- lenmodul vornehmen.	

 Tab. 20-4:
 Einstellung des Modems f
ür den Datenaustausch mit einem Schnittstellenmodul

DSR-Signal des Modems

Mit dem DSR-Signal zeigt das Modem an, dass es empfangsbereit ist. Nur wenn das DSR-Signal eingeschaltet ist, sendet das Schnittstellenmodul Daten an das Modem (siehe auch Abschnitt 11.1). Falls das DSR-Signal am Modem durch einen Schalter ein- oder ausgeschaltet werden kann, schalten Sie das DSR-Signal bitte ein. Wird dieses Signal per Software aktiviert, übertragen Sie den Befehl zum Einschalten des DSR-Signals schon bei der Initialisierung des Modems.

Wenn Sie bei der Einrichtung des Modems mit dem GX Configurator-SC auf der Dialogseite *Modem function system setting* den Eintrag für *Modem initialization time DR signal valid/invalid designation* auf *Invalid* stellen, wird das DSR-Signal während der Initialisierung des Modems nicht beachtet.

HINWEIS

Modems, die gleichzeitig mit dem DSR-Signal das CD-Signal schalten, können nicht verwendet werden.



20.3 Passwortprüfung

Durch ein Passwort wird der Zugang zu einer Steuerung und damit das Lesen, die Änderung und das Löschen von Programmen durch Unbefugte verhindert. Ein Passwort wird mit Hilfe der Programmier-Software GX Developer oder GX IEC Developer eingestellt.

Beim Datenaustausch über ein Modem übernimmt das Schnittstellenmodul die Prüfung des Passwortes, wenn versucht wird, mit dem MC-Protokoll oder einer Programmier-Software auf die SPS-CPU zuzugreifen. (Bei der Kommunikation mit dem freien Protokoll und dem bidirektionalen Protokoll wird das Passwort nicht geprüft.)



Abb. 20-10: Erst nach Eingabe des korrekten Passwortes können Daten aus der SPS gelesen oder Programme geändert werden.



ACHTUNG:

Ein Passwort soll die SPS-CPU vor unbefugte Zugriffe schützen und verhindern, dass beispielsweise Programme oder Daten gelöscht werden.

Aber auch ein Passwort bietet keinen vollständigen Schutz vor einen unbefugten Zugang zur SPS-CPU. Treffen Sie unbedingt noch weitere Sicherheitsvorkehrungen zum Schutz der Daten in der SPS.

Zum Beispiel kann eineTelefonverbindung durch das Modem unterbrochen werden, wenn wiederholt ein falsches Passwort eingegeben wird.

20.3.1 Ablauf der Kommunikation mit einem Passwort

Die Kommunikation mit einer SPS, die durch ein Passwort geschützt ist, kann in drei Phasen aufgeteilt werden.

• Aufbau der Verbindung und Eingabe des Passwortes

Das Modem an der SPS und das Modem des externen Geräts müssen initialisiert sein, bevor die Verbindung hergestellt wird.

Das externe Gerät wählt die Telefonnummer des Modems an der SPS und stellt so die Verbindung zwischen den Geräten her.

Jetzt kann am externen Gerät das Passwort für die lokale SPS-CPU eingegeben werden. (Das ist die CPU, die zum selben SPS-System wie das Schnittstellenmodul gehört. In einem Multi-CPU-System wird das Passwort der CPU eingeben, die das Schnittstellenmodul steuert.)

Beim MC-Protokoll werden zur Passworteingabe besondere Kommandos verwendet. Soll mit einer Programmier-Software auf die SPS zugegriffen werden, wird das Passwort bei Beginn des Online-Betriebs abgefragt. Wird das korrekte Passwort eingegeben, ist der Zugriff auf die SPS zugelassen. Bei der Eingabe des falschen Passwortes sperrt das Schnittstellenmodul den Zugriff.

Alle Daten, die vor der Eingabe des korrekten Passwortes ausgetauscht werden, werden nicht beachtet.

Zugriff auf die SPS

Nach der Eingabe des korrekten Passwortes kann mit dem MC-Protokoll oder einer Programmier-Software ohne Einschränkungen auf die SPS-CPU zugegriffen werden.

Zugang zur SPS-CPU wieder sperren

Nach dem Abbau der Verbindung wird der Zugriff auf die SPS automatisch wieder gesperrt.



Abb. 20-11: Das Schnittstellenmodul prüft das Passwort der lokalen Station. Nach der Eingabe des korrekten Passwortes ist der Zugriff möglich.



Zugriff auf eine SPS-CPU in einer anderen Station

In einem SPS-System, das aus mehreren, über Netzwerke verbundenen Steuerungen besteht, ermöglicht die SPS, die mit einem externes Gerät über ein Modem verbunden ist, den Zugang zu allen Steuerungen.

Die Passworteingabe und die Sperrung des Zugriffs verläuft genau so, wie auf der vorherigen Seite für eine einzelne Steuerung beschrieben wurde.

HINWEIS

Es kann nur das Passwort der Steuerung geprüft werden, die direkt mit dem externen Gerät verbunden ist. Die Prüfung von Passwörtern in Relaisstationen oder einer anderen Station am Netzwerk ist nicht möglich.



Abb. 20-12: Nachdem das Passwort der lokalen Station eingegeben wurde, kann auch auf andere Stationen zugegriffen werden.

* Falls für ein ETHERNET-Modul, das die Kommunikationsanforderung an andere ETHERNET-Module weiterleitet, ein Passwort eingerichtet wurde, muss dieses Passwort in diesem Fall nicht eingegeben werden.

20.3.2 Prüfung des Passwortes durch ein Schnittstellenmodul

Empfängt ein Schnittstellenmodul von einem externen Gerät eine Anforderung zur Kommunikation mit der lokalen Station oder eine andere Station am Netzwerk, führt es eine Prüfung des Passwortes aus,

- wenn für die SPS-CPU ein Remote-Passwort eingerichtet wurde
- und wenn in den SPS-Parametern eingestellt ist, dass die Pr
 üfung des Passwortes durch dieses Schnittstellenmodul erfolgen soll.

Ein Schnittstellenmodul prüft kein Passwort,

- wenn die lokale SPS-CPU, z. B. mit dem freien Protokoll, Daten sendet.
- wenn über die lokale SPS-CPU, beispielsweise mit einem dort direkt angeschlossenen Programmiergerät, über ein Netzwerk auf eine andere SPS zugegriffen wird.

Die folgende Abbildung zeigt Beispiele für die oben genannten Fälle.



Abb. 20-13: Nicht bei jedem Zugriffpfad wird das Passwort geprüft

* Das Passwort in dieser Station kann nicht durch das Schnittstellenmodul geprüft werden, das direkt über das Modem mit dem externen Gerät kommuniziert. Dadurch ist der Zugriff auf diese Station gesperrt. Der Zugriff ist nur möglich, wenn in dieser Station kein Passwort eingestellt ist.

Nach der Eingabe des korrekten Passwortes kann das externe Gerät auf die lokale SPS zugreifen. In einem MELSECNET/H-Netzwerk legen Sie bei der Parametrierung der ETHER-NET-Module in den Relais- oder Zielstationen fest, ob über diese Module der Zugriff durch ein externes Gerät möglich ist.


20.3.3 Einstellung eines Remote-Passwortes

Ein Passwort, das bei einer Verbindung über ein Modem den Zugriff auf die SPS verhindert (Remote-Passwort), wird mit Hilfe der Programmier-Software in die SPS-Parameter und damit in die SPS-CPU eingetragen.



Abb. 20-14: Klicken Sie in der Navigatorleiste des GX Developers doppelt auf **Remote-Passw.**

Passworteinstellung Passwort			
Einstellung passwortak	tive.	er Module	
Modellname		Start XY	Bedingung
QJ71C24/CMO	•	0000	
	•		
	•		
	•		
	Ŧ		
	•		
	•		
	•		
Erford. Einstellung (C)hn	e Einstell. / Ist	gesetzt)

Abb. 20-15:

Im Dialogfenster, das danach geöffnet wird, kann das Passwort festgelegt und eingestellt werden, welches Modul die Prüfung dieses Passwortes übernimmt.

Beschreibung der Einstellmöglichkeiten

Passwort

Geben Sie ein Passwort ein, das aus 4 Zeichen besteht. Es können alphanumerische (Ziffern von 0 bis 9, Buchstaben A bis Z in Groß- oder Kleinschreibung) und Sonderzeichen (!, %, & usw.) verwendet werden. Die Umlaute Ä, Ö und Ü sind nicht zugelassen.

Vermeiden Sie Passwörter, die nur aus Buchstaben oder Zahlen bestehen. Mischen Sie Buchstaben, Zahlen und Sonderzeichen. Geben Sie als Passwort keine Namen und kein Datum wie z. B. Ihren Geburtstag oder Ihr Geburtsjahr an.

Modellname

Hier legen Sie das Modul fest, über das der Zugang zur SPS erfolgt und von dem das Passwort geprüft wird. Bei einem Schnittstellenmodul wählen Sie *QJ71C24/CMO*.

Es können bis zu acht Schnittstellen- oder ETHERNET-Module angegeben werden.

Start XY

Anfangs-E/A-Adresse des Schnittstellenmoduls, mit dem das Passwort geprüft wird. Einstellbereich: 0000H bis 0FE0H

Bedingung

Hier ist keine Einstellung erforderlich.

Nach einem Klick auf das Schaltfeld *Einstellung übernehmen* werden die Einstellungen in die Parameter übernommen. Zum Löschen eines bestehenden Passwort klicken Sie auf das Schaltfeld *Löschen*.

HINWEISE In einem Multi-CPU-System wird das Remote-Passwort in die CPU eingetragen, die auch das Schnittstellenmodul steuert.

Ein Passwort wird erst gültig, nachdem an der SPS-CPU ein RESET ausgeführt wurde. In einem Multi-CPU-System muss dazu die CPU Nr. 1 zurückgesetzt werden.

In der Programmier-Software kann ein weiteres Passwort eingerichtet werden, das den Zugriff auf Programme und Daten kontrolliert. Durch dieses Passwort und das Remote-Passwort erreichen Sie einen doppelten Schutz vor unbefugte Zugriffe auf die SPS.

20.3.4 Kontrollmöglichkeiten

Im Pufferspeicher eines Schnittstellenmoduls enthalten die folgenden Adressen Informationen zur Passwortprüfung (ab Seite 20-38 finden Sie eine detaillierte Beschreibung):

Adr. 8204 (200Сн):	Vorgabewert der fehlerhaften Passworteingaben bis zur Unterbre- chung der Verbindung
Adr. 8205 (200Dн):	Vorgabewert der zulässigen fehlerhaften Passworteingaben seit dem Anlauf des Moduls
Adr. 8955 (22FBн):	Anzahl der Zugänge zur SPS-CPU nach Eingabe des korrekten Passwortes
Adr. 8956 (22FCн):	Angabe, wie oft der Zugang zur SPS-CPU nach der Eingabe des falschen Passwort verweigert wurde
Adr. 8959 (22FFн):	Anzahl der Passwortaktivierungen nach dem Abbau der Verbindung

Diese Informationen können mit der Software GX Configurator-SC, einer Programmier-Software oder dem Ablaufprogamm in der SPS eingestellt oder geprüft werden.



20.3.5 Wenn die Eingabe eines Passwortes erfolglos ist

Falls nach der Eingabe des Passwortes kein Zugriff auf die SPS möglich ist,

- pr
 üfen Sie bitte, ob das eingestellte und das eingegebene Passwort
 übereinstimmen. Geben Sie danach das korrekte Passwort ein.
- unterbrechen Sie die Verbindung zur SPS und bauen Sie anschließend erneut auf, wenn der Eingang X12 wegen der Eingabe eines falschen Passwortes nicht mehr eingeschaltet ist. (Die Eingänge sind im Abschnitt 20.5 beschrieben.)
- pr
 üfen Sie, ob das Schnittstellenmodul meldet, dass ein Fehler aufgetreten ist. In diesem Fall sind die Eing
 änge XE oder XF gesetzt und die ERR.-LED des Moduls blinkt. Im Pufferspeicher des Moduls wird ebenfalls der Fehlerstatus gespeichert.

Wenn mehrmals hintereinander ein falsches Passwort eingegeben wurde, unterbricht das Schnittstellenmodul automatisch die Verbindung mit dem externen Gerät. In diesem Fall wird auch der Eingang X12 ausgeschaltet. In der Pufferspeicheradresse 8204 (200CH) wird festgelegt, wie oft bei einer Verbindung ein falsches Passwort eingegeben werden darf, bevor diese Verbindung unterbrochen wird. Prüfen Sie bitte, ob das eingestellte und das eingegebene Passwort übereinstimmen und geben Sie danach das korrekte Passwort ein.

Wird die zulässige Anzahl von falschen Passworteingaben, die in der Pufferspeicheradresse 8205 (200DH) festgelegt ist, überschritten, bleibt die Verbindung bestehen, jedoch wird – abhängig von der Schnittstelle an der das Modem angeschlossen ist – der Eingang XE oder XF gesetzt und die ERR.-LED des Moduls eingeschaltet. Das weitere Verhalten hängt vom verwendeten Kommunikationsprotokoll ab:

- Beim Datenaustausch mit dem MC-Protokoll wird in die Pufferspeicheradresse 602 (25Ан) oder 618 (26Ан) der Fehlercode 7FE8н eingetragen.
- Bei einer Verbindung mit einem PC und der Programmier-Software GX Developer oder GX IEC Developer wird in diesem Fall der Fehlercode 7FE8H in die Pufferspeicheradresse 545 (221H) eingetragen.

Die Pufferspeicheradresse 8205 (200DH) enthält die Vorgabe, wie oft seit dem Einschalten des Schnittstellenmoduls ein falsches Passwort eingegeben werden darf (Sollwert). Wie oft dies bereits geschehen ist, wird in der Pufferspeicheradresse Adr. 8956 (22FCH) gezählt (Istwert).

Bei einem Fehler im Zusammenhang mit der Passworteingabe sollte die Pufferspeicheradresse 8956 (22FCH) gelöscht werden. Dieser Zähler kann entweder mit dem GX Configurator-SC oder durch direktes Schreiben in die Pufferspeicheradresse 8956 (22FCH) auf "0" gesetzt werden.

HINWEIS

Das Aufleuchten der ERR.-LED und das Einschalten der Eingänge kann ein Zeichen dafür sein, dass versucht wird, von außen unbefugt auf die SPS zuzugreifen. Ab der nächsten Seite finden Sie ein Beispielprogramm, dass in diesem Fall das Modem vom Telefonnetz trennt.

20.3.6 Schutz der SPS vor unbefugten Zugriffen

Falls wiederholt ein falsches Passwort eingeben wird, deutet das darauf hin, dass versucht wird, über das Telefonnetz unbefugt auf die SPS zuzugreifen. In diesen Fall sollte die Verbindung des Modems zum Telefonnetz durch die SPS unterbrochen werden.

Bei der Parametrierung des Schnittstellenmodul kann eingestellt werden, wie oft ein falsches Passwort eingegeben werden darf. Im GX Configurator-SC heißen diese Einstellungen *Remote password mismatch notification count* (Pufferspeicheradresse 8204 (200CH)) und *Remote password mismatch notification accumulated count* (Pufferspeicheradresse 8205 (200DH)). Die Bedeutung dieser Einstellungen ist auf der vorherigen Seite und im Abschnitt 20.6.2 beschrieben.

Überwachung durch das Ablaufprogramm

Durch das Ablaufprogramm der SPS sollte immer der Eingang überwacht werden, der einen Fehler an der Schnittstelle anzeigt, an der das Modem angeschlossen ist. Wenn der Eingang XE oder XF bei einer bestehenden Modemverbindung eingeschaltet wird (steigende Flanke), könnte ein falsches Passwort die Ursache sein.

Zur Prüfung werten Sie bei der Kommunikation mit dem MC-Protokoll den Inhalt der Pufferspeicheradresse 602 (25AH) oder 618 (26AH) und bei einer Verbindung mit der Programmier-Software den Inhalt der Pufferspeicheradresse 545 (221H) aus. Wenn dort der Fehlercode 7FE8H eingetragen ist, wurde zu oft ein falsches Passwort eingegeben und die Verbindung sollte unterbrochen werden, indem der Ausgang Y12 gesetzt wird.

Nachdem die Verbindung getrennt ist, sollte das Modem neu initialisiert werden. Dazu wird zusätzlich zu den Initialisierungsbefehlen für eine normale Initialisierung des Modems ein Datensatz mit Initialisierungsdaten vorbereitet, der den automatischen Empfang von Daten sperrt (*No automatic receive*). Dadurch wird der Verbindungsaufbau durch ein externes Gerät verhindert.

Falls versucht wurde, unbefugt auf die SPS zuzugreifen, sollte dies als Fehlermeldung angezeigt werden, damit weitere "Angriffe" schon vorab verhindert werden können.



Programmbeispiel

Dieses Programmbeispiel führt alle zuvor beschriebenen Schritte aus und trennt die Verbindung zum externen Gerät, wenn die eingestellte Anzahl von falschen Passworteingaben überschritten wird. Das Modem ist an der Schnittstelle CH1 angeschlossen und das Schnittstellenmodul belegt die Ein- und Ausgangsadressen X/Y00 bis X/Y1F.



Abb. 20-16: Programmbeispiel zum Schutz vor unbefugten Zugriffen

- Der Merker M0 zeiht an, das dass Modul bereit (X1E) und nicht gestört ist (X1F).
- Die Initialisierungsdaten, die den automatischen Empfang von Daten verhindern, werden in die Adresse 1BA4H des Pufferspeichers eingetragen. Dadurch tragen sie die Datenrahmennummer 8005H.
- Wenn an der Schnittstelle CH1 ein Fehler auftritt, wird M201 für einen SPS-Zyklus gesetzt.
- Oer Fehlercode f
 ür CH1 wird ausgelesen und in Register D250 gespeichert.
- **6** Wenn D250 den Fehlercode 7FE8H enthält, wurde die zulässige Anzahl von falschen Passworteingaben überschritten (s. Seite 20-17) und der Merker M203 wird gesetzt.
- O Der Ausgang Y12 wird gesetzt und dadurch eine Unterbrechung der Verbindung angefordert. Die Ein- und Ausgänge des Schnittstellenmoduls sind auf Seite 20-31 beschrieben.
- Wenn durch den Eingang X14 angezeigt wird, dass die Verbindung abgebaut ist, wird Y12 wieder zurückgesetzt.
- Oas Modem wird mit dem Datenrahmen 8005H neu initialisiert, um den Verbindungsaufbau durch ein externes Gerät zu verhindern (Kein automatischer Empfang – No automatic receive).
- Mit dem Ausgang Y10 wird die Initialisierung des Modems angefordert.
- M204 zeigt an, dass die Initialisierung angefordert wurde.
- Nach dem fehlerfreien Abschluss der Initialisierung wird X10 vom Schnittstellenmodul eingeschaltet. M205 wird dadurch gesetzt.
- Die Initialisierungsanforderung wird nach der erfolgreichen Initialisierung zurückgesetzt.
- B Durch X13 zeigt das Schnittstellenmodul an, dass bei der Initialisierung ein Fehler aufgetreten ist. In diesem Fall wird der Fehlercode aus dem Modul gelesen.
- Wenn ein Fehlercode eingetragen war, wird M206 gesetzt.
- **1** Die Initialisierungsanforderung Y10 wird auch bei einem Fehler zurückgesetzt.
- Nach der Initialisierung wird in die Pufferspeicheradresse 8956 (22FCH) der Wert "0" eingetragen und damit der Zähler gelöscht, der die Summe aller falschen Passworteingaben registriert.
- M207 zeigt an, dass wegen der Eingabe falscher Passwörter die Verbindung unterbrochen und das Modem neu initialisiert wurde. Mit diesem Merker könnte z. B. eine Meldeleuchte in einen Bedienpult eingeschaltet oder eine Fehlermeldung an einem grafischen Bediengerät eingeblendet werden.
- M205 diente zur Anzeige, dass die Initialisierung fehlerfrei verlaufen ist und kann nun zurückgesetzt werden.
- Durch einen Eingang werden M206 ("Fehler bei der Initialisierung") und M207 ("Versuch eines unbefugten Zugriffs auf die SPS") zurückgesetzt. Dieser Eingang könnte z. B. durch einen Quittiertaster in einem Bedienpult geschaltet werden.



20.4 Die Rückruffunktion

Über ein Schnittstellenmodul, ein Modem und das Telefonnetz ist die Fernwartung und -diagnose einer SPS des MELSEC System Q möglich.

Nachdem ein Anrufer mit dem Schnittstellenmodul Verbindung aufgenommen hat, kann ihn das Modul zurückrufen. Dadurch übernimmt der Betreiber der SPS die Kosten für die folgende Telefonverbindung.



Abb. 20-17: Nachdem ein Schnittstellenmodul einen Anruf erhalten hat, ruft es zurück

Ein Schnittstellenmodul kann mit der Rückruffunktion entweder eine feste Nummer, eine Nummer, die auch verändert werden kann oder eine von zehn vorher hinterlegten Telefonnummer anrufen.

Vorbereitung der Kommunikation mit der Rückruffunktion

Die Rückruffunktion wird mit der Software GX Configurator-SC eingestellt. Anschließend werden die Einstellungen in das Schnittstellenmodul übertragen.

Das Modem, das an dem Schnittstellenmodul angeschlossen ist, muss vor dem Datenaustausch initialisiert werden. Der Abschluss der Initialisierung wird durch den Eingang X10 angezeigt (s. Seite 4-1).

Der nächste Schritt geht nun vom externen Gerät aus. In den **Verbindungseinstellungen** der Programmier-Software wird der Zugang zur SPS über ein Schnittstellenmodul eingestellt und anschließend wird die Verbindung zum Modem aufgebaut.

Der Rückruf erfolgt automatisch. Der Eingang X12 zeigt an, dass Daten ausgetauscht werden.

20.4.1 Hinweise zur Rückrufunktion

- Stellen Sie das Modem des externen Gerätes auf "automatischen Empfang".
- Es wird immer der letzte Anrufer zurückgerufen.

Nach dem Verbindungsaufbau durch das Programmiergerät wird die Verbindung wieder unterbrochen, das Schnittstellenmodul wählt die Telefonnummer des Anrufers und ruft zurück. Ruft während dieser kurzfristigen Unterbrechung ein anderes Gerät an und möchte ebenfalls zurückgerufen werden, bricht das Schnittstellenmodul den Rückruf des ersten Anrufers ab und wählt die Nummer des letzten Anrufers.

 Falls in der Programmier-Software im Dialogfenster Verbindungsaufbau die Einstellung Anforderung zum Rückruf (während zugewiesener Nummer) gewählt wurde, muss bei einem anderen Gerät, dass dieselbe SPS anruft, die Einstellung Warte auf Rückruf eingestellt werden.



Abb. 20-18: Beachten Sie bei dieser Systemkonfiguration die Einstellungen zum Verbindungsaufbau

- Wenn beim Rückruf ein Fehler auftritt, wird in der Programmier-Software eine Fehlermeldung angezeigt. Befolgen Sie in diesem Fall die Hinweise in der Meldung. An der SPS müssen während einer Verbindung über das Modem die Eingänge X10 (Modem ist initialisiert) und X12 (Verbindung ist aufgebaut) eingeschaltet sein. Den Status des Modems können Sie auch durch Auswerten der Pufferspeicheradresse 546 (222H) im Ablaufprogramm oder mit dem GX Configurator-SC prüfen.
- Zusätzliche Einstellungen in der Programmier-Software

Falls bei der Rückruffunktion Probleme auftreten, überprüfen Sie bitte die Einstellungen für die Wartezeiten.

Im GX Developer klicken Sie dazu auf *Werkzeuge* und dann auf *Optionen*. Im Dialogfenster, das dann angezeigt wird, klicken Sie auf die Registerkarte *TEL*.



Programm allgemein Jedes Programm Alle Daten TEL		
Wartezeit auf CD-Signal bei Verbindungsaufbau	90 Sekunden	
Wartezeit auf Modemreport bei Verbindungsaufbau Wartezeit auf CD-Signal bei Verbindungsabbau	5 Sekunden	
Verzögerungszeit bei Verbindungsabbau	3 Sekunden	
Verzögerungszeit bei Datenübertragung	0 Sekunden	
Wartezeit auf AT-Befehlsantwort	1 Sekunden	
Wartezeit auf Antwort bei Passwortabbruch	5 Sekunden	
Anzahl-Wiederholungen AT-Befehl/Passwortabbruch	3 W/bl	
Wartezeit bei Abbruch Verbindungsrückruf	90 Sekunden	
Rückruf-Verzögerungszeit	20 Sekunden	
AT-Berehl-Modeminitialisierung AT&f		
Standard		

Abb. 20-19: Auf der Registerkarte **TEL** des Dialogfensters **Optionen** können Sie Einstellungen für ein Modem vornehmen

- Wartezeit bei Abbruch Verbindungsrückruf

Dies ist die Zeit, in der nach dem Senden einer Antwort auf eine Rückrufanforderung auf die Unterbrechung der Verbindung durch den Anrufer gewartet wird. Wird die Verbindung nicht innerhalb dieser Zeit unterbrochen, beendet das Schnittstellenmodul die Verbindung und die Rückruffunktion.

Einstellbereich: 1 bis 180 Sekunden, Voreinstellung: 90 s

– Rückruf-Verzögerungszeit

Dies ist die Zeit, die zwischen der Unterbrechung der Verbindung nach dem Anruf des Programmiergerätes und dem Rückruf der SPS vergeht.

Einstellbereich: 1 bis 999 Sekunden, Voreinstellung: 20 s

HINWEIS

Das Kapitel 23 (Fehlerdiagnose) enthält Beschreibungen von Fehlern, die bei der Kommunikation über ein Modem auftreten können, erklärt deren Ursache und gibt Hinweise zur Fehlerbehebung.

20.4.2 Einstellungen für die Rückruffunktion im GX Configurator-SC

Zur Parametrierung der Rückruffunktion öffnen Sie in der Software GX Configurator-SC das Dialogfenster *Modem function system setting* (Systemeinstellungen für ein Modem).

Module information			
Module model name: QJ71C24	Start I/O No.: 0000		
Module type: Serial Communications Module			
Setting item		Setting value	
Callback function designation *In the case of no callback: Auto In the case of callback: Setting1-Setting6		Auto	•
In the case of callback Setting1 Auto/Callback connection(during fixed Setting2 Auto/Callback connection (during designated number) Setting3 Auto/Callback connection (during max. designated number is 10))		
Setting4 Callback connection(during fixed) Setting5 Callback connection (Juring designated number) Setting6 Callback connection (Juring max. designated number is 10)*			
Callback denial notification accumulated			1 -
Flash FOM sotting Write to module File save Read 'rom module File read	– Dotais		Select input
Make text file	Execute test		Cose

Abb. 20-20: In diesem Dialogfenster nehmen Sie alle nötigen Einstellungen für die Rückruffunktion vor

Beschreibung der Einstellmöglichkeiten

Callback function designation

Durch den Inhalt dieses Eingabefeldes wird festgelegt, ob und wie Rückrufe ausgeführt werden. Diese Einstellung wird im Schnittstellenmodul in der Pufferspeicheradresse 8193 (2001H) gespeichert. Der dort eingetragene Wert ist in eckigen Klammer angegeben.

- Auto [ОН]

Wenn *Auto* eingestellt wird, ist die Rückruffunktion ausgeschaltet. Der Datenaustausch zwischen Schnittstellenmodul (Modem) und Programmiergerät ist möglich, nachdem durch das Programmiergerät eine Verbindung hergestellt wurde.

Die ersten drei Einstellungen sind eine Kombination aus "Auto" und einer Rückrufmethode. "Auto" bedeutet, das sich das Schnittstellenmodul nicht um die Verbindung kümmern muss und keinen Rückruf ausführt. Diese Einstellungen können beispielsweise zum Test der Verbindung verwendet werden.

Setting 1 Auto/Callback connection (during fixed) [9H] und Setting 2 Auto/Callback connection (during designated number) [ВН] Bei diesen beiden Einstellungen erfolgt der Verbindungsaufbau so, wie oben für die Einstellung Auto beschrieben. Es wird kein Rückruf ausgeführt.

 Setting 3 Auto/Callback connection (during max. designated number is 10) [FH] (Einstellung 3: Auto/Rückrufverbindung zu max. 10 Telefonnummern)

Bei der Einstellung *Setting 6 Callback connection …* kann ein Schnittstellenmodul maximal 10 Telefonnummern für Rückrufe wählen (siehe Seite 20-28).

Wird **Setting 3 Auto/Callback connection...** eingestellt, werden diese 10 Telefonnummern überwacht, es erfolgt aber kein Rückruf. Der Anrufer übermittelt beim Verbindungsaufbau die Nummer, die zurückgerufen werden soll.

Ist diese Telefonnummer im Schnittstellenmodul in den Daten der Rückrufverbindungen gespeichert, hält das Schnittstellenmodul die Verbindung aufrecht und das Programmiergerät kann Daten mit der SPS-CPU austauschen. Ist die übermittelte Telefonnummer nicht im Modul gespeichert, unterbricht das Schnittstellenmodul die Verbindung.



Abb. 20-21: Bei der Einstellung 3 wird die Telefonnummer, die der Anrufer mitteilt, nur geprüft, aber nicht vom Schnittstellenmodul angerufen

Setting 4 Callback connection (during fixed) [1H] (Einstellung 4: Rückrufverbindung zu einer festen Telefonnummer)

Bei dieser Einstellung wählt ein Schnittstellenmodul nach einen Anruf durch ein Programmiergerät immer dieselbe Telefonnummer. Diese ist – zusammen mit anderen Angaben für diese Verbindung – im Schnittstellenmodul in den Daten für die Rückrufverbindung 1 gespeichert. Der Anrufer muss in diesem Modus keine Telefonnummer übermitteln.



Abb. 20-22: Nach einem Anruf wählt das Schnittstellenmodul für einen Rückruf immer die erste gespeicherte Telefonnummer



Setting 5 Callback connection (during designated number) [3H] (Einstellung 5: Rückrufverbindung zu einer angegebenen Telefonnummer)

Die Telefonnummer, die das Schnittstellenmodul zurückrufen soll, wird dem Modul bei der Verbindungsaufnahme durch die Programmier-Software mitgeteilt. Die Einstellungen für die Verbindung, das Wahlverfahren etc. werden den Daten für die Rückrufverbindung 1 entnommen.

Falls die Programmier-Software keine Telefonnummer für den Rückruf angibt, wird diese ebenfalls den Daten für die Rückrufverbindung 1 entnommen. (Aus diesem Grund ist eine Einstellung dieser Daten unbedingt erforderlich.)



Abb. 20-23: Die Telefonnummer für den Rückruf bekommt das Schnittstellenmodul vom Anrufer

 Setting 6 Callback connection (during max. designated number is 10) [7H] (Einstellung 6: Rückrufverbindung zu max. 10 Telefonnummern)

In diesem Modus können maximal 10 Telefonnummern durch das Schnittstellenmodul angerufen werden.

Bei der Verbindungsaufnahme teilt der Anrufer dem Schnittstellenmodul seine Telefonnummer mit. Stimmt diese mit einer der bis zu 10 im Modul gespeicherten Nummern überein, ruft das Schnittstellenmodul den Anrufer zurück.

Bitte beachten Sie, dass bei allen 10 Verbindungen die Einstellungen zum Verbindungsaufbau, wie z. B. das Wahlverfahren, für die 1. Rückrufverbindung verwendet werden. Aus den Daten der 2. bis 10. Rückrufverbindung werden lediglich die Telefonnummern entnommen.

Falls die übermittelte Telefonnummer nicht im Modul gespeichert ist, unterbricht das Schnittstellenmodul die Verbindung und führt keinen Rückruf aus.



Abb. 20-24: Maximal können 10 verschiedene Anrufer zurückgerufen werden

Kompatibilität mit Einstellungen im GX Developer oder GX IEC Developer

Um mit einer Programmier-Software über ein Modem auf die SPS-CPU zuzugreifen, müssen Sie diese Verbindung im GX Developer oder GX IEC Developer einstellen (s. Seite 20-6). Wenn Sie im Dialogfenster *Verbindungseinstellungen* auf das Schaltfeld *Verbindung (Q/A6TEL, C24)* klicken, öffnet sich das Dialogfenster *Verbindungsaufbau*.

VerbinLeitung	Auto
	Auto
	Auto (Ruckruf: wahrend fest)
Leitung	Rückruf-Verbindung (während fest)
	Rückruf-Verbindung (während vorgegebener Nummer)
Verbindung	Anforderung zum Rückruf (während fest)
verbindung	Antorderung zum Ruckrut (wahrend zugewiesener Nummer)
	Manuell

Abb. 20-25:

Im Eingabefeld **Verbind.-Leitung** des Dialog-Fensters **Verbindungsaufbau** können Sie wählen, wie eine Verbindung aufgebaut werden soll.

Die Einstellung hier muss der Einstellung des Schnittstellenmoduls angepasst werden, damit eine Verbindung zwischen den beiden Geräten aufgebaut werden kann. Die folgende Tabelle zeigt die möglichen Kombinationen.



Einstellung im GX Configurator-SC		Einstellung im GX Developer oder GX IEC Developer							
		0	3	4	6	6	0	8	9
Auto	•								•
Setting 1 Auto/Callback connection (during fixed)		•		•		•		•	
Setting 2 Auto/Callback connection (during designated number)		•	•	•	•	•	•	•	
Setting 3 Auto/Callback connection (during max. designated number is 10)			•		•		•	•	
Setting 4 Callback connection (during fixed)				•		•		•	
Setting 5 Callback connection (during designated number)				•	•	•	•	•	
Setting 6 Callback connection (during max. designated number is 10)					•		•	•	

Tab. 20-5: Kombinationsmöglichkeiten der Einstellungen

•: Ein Verbindungsaufbau ist möglich.

Schlüssel der Einstellungen im GX Developer oder GX IEC Developer

- Auto
- 2 Auto (Rückruf: während fest)
- Auto (Rückruf: während zugewiesener Nummer)
- A Rückruf-Verbindung (während fest)
- 6 Rückruf-Verbindung (während vorgegebener Nummer)
- 6 Anforderung zum Rückruf (während fest)
- Anforderung zum Rückruf (während zugewiesener Nummer)
- 8 Warte auf Rückrufempfang
- Ø Manuell

20.4.3 Kontrollmöglichkeiten

Im Pufferspeicher eines Schnittstellenmoduls enthalten die folgenden Adressen Informationen zur Rückruffunktion (siehe auch Seite 20-39):

Adr. 8944 (22F0н):	Anzahl der ausgeführten Rückrufe
Adr. 8945 (22F1н):	Anzahl der abgelehnten Rückrufe
Adr. 8946 (22F2н):	Anzahl der Verbindungen mit einem Programmiergerät ("Auto")
Adr. 8947 (22F3н):	Anzahl der fehlerhaften Verbindungen mit einem Programmiergerät
Adr. 8948 (22F4н):	Anzahl der Rückrufe, die wegen einer neueren Rückrufanforderung
	nicht ausgeführt wurden

Diese Informationen können mit der Software GX Configurator-SC, einer Programmier-Software oder dem Ablaufprogamm in der SPS geprüft werden.

20.4.4 Wenn das Schnittstellenmodul nicht zurückruft

Wird die zulässige Anzahl von abgelehnten Rückrufen überschritten, wird – abhängig von der Schnittstelle an der das Modem angeschlossen ist – der Eingang XE oder XF gesetzt und die ERR.-LED des Moduls eingeschaltet. Gleichzeitig wird in die Pufferspeicheradresse 545 (221H) der Fehlercode 7FE9H eingetragen.

Die Pufferspeicheradresse 8194 (2002H) enthält die Vorgabe, wie oft seit dem Einschalten des Schnittstellenmoduls ein Rückruf angelehnt werden darf (Sollwert). Wie oft dies bereits geschehen ist, wird in der Pufferspeicheradresse Adr. 8945 (22F1H) gezählt (Istwert).

Rückrufe werden abgelehnt, wenn z. B. Einstellungen für die Verbindungen nicht korrekt sind. Falls die eingestellte zulässige Anzahl von abgelehnten Rückrufen überschritten wird,

- prüfen Sie bitte die Einstellungen im Schnittstellenmodul für die Rückruffunktion
- prüfen Sie auch die Einstellungen in der Programmier-Software.
- löschen Sie den Zähler, der die Summe der abgelehnten Rückrufe registriert, indem Sie mit dem GX Configurator-SC oder dem Ablaufprogramm in die Pufferspeicheradresse 8945 (22F1H) den Wert "0" eintragen.

Danach kann die SPS bzw. das Modem erneut angerufen und ein Rückruf angefordert werden.



20.5 Ein- und Ausgangssignale in der SPS-CPU

Ein Schnittstellenmodul des MELSEC System Q tauscht mit der SPS-CPU Signale über die E/A-Ebene aus. Eine Übersicht aller Ein- und Ausgänge finden Sie ab der Seite 4-1. Die Bezeichnung "Eingang" und "Ausgang" gilt dabei aus der Sicht der SPS-CPU.

In diesem Handbuch werden die Ein- und Ausgänge so adressiert, als ob das Schnittstellenmodul auf dem Steckplatz "0" des Hauptbaugruppenträgers installiert ist und dadurch die Anfangs-E/A-Adresse X/Y0 belegt. Wenn das Schnittstellenmodul auf einen anderen Steckplatz montiert ist, verwenden Sie bitte die entsprechenden E/A-Adressen.

Beim Anschluss eines Modems dienen die Eingänge X10 bis X16 und die Ausgänge Y10 bis Y12 und Y14 zum Signalaustausch mit der SPS-CPU.

Eingang	Bedeutung	Beschreibung
X10	Initialisierung des Modems beendet	Dieser Eingang zeigt an, dass die Initialisierung des Modems fehlerfrei ausgeführt wurde.
X11	Modem-Einwahl ins Telefonnetz	Dieser Eingang ist gesetzt, während das Modem eine Tele- fonnummer wählt, um die gewünschte Verbindung herzustel- len.
X12	Modem-Verbindung aufgebaut	Wenn das Schnittstellenmodul über ein Modem und das Telefonnetz mit einem Kommunikationspartner verbunden ist, wird dieser Eingang gesetzt. Dabei spielt es keine Rolle, von welcher Seite der Verbindungsaufbau eingeleitet wurde.
		Bei eingeschaltetem Eingang ist der Datenaustausch mit einem externen Gerät möglich. Die Benachrichtigungsfunk- tion kann nicht ausgeführt werden.
X13	Initialisierung des Modems oder Ver-	Dieser Eingang wird gesetzt, wenn bei der Initialisierung des Modems oder beim Aufbau einer Verbindung ein Fehler auf- getreten ist.
	bindungsaufbau mit Fehlern beendet	Gleichzeitig wir in der Pufferspeicheradresse 545 (221H) ein Fehlercode eingetragen, der Informationen über die Fehler- ursache enthält.
X14	Modem wurde fehlerfrei vom Telefon- netz getrennt	Mit diesem Eingang wird angezeigt, dass die Verbindung abgebaut wurde und keine Kommunikation mehr möglich ist.
X15	Benachrichtigung fehlerfrei ausgeführt	Dieser Eingang wird nach der Übermittlung einer Textnach- richt (Benachrichtigung) eingeschaltet.
		Dieser Eingang ist gesetzt, wenn bei der Übermittlung einer Textnachricht ein Fehler aufgetreten ist.
X16	Fehler bei der Benachrichtigung	Die Fehlerursache können Sie durch Auswertung des Fehler- codes ermitteln, der in diesem Fall in die Pufferspeicherad- resse 545 (221H) eingetragen wird.

Tab. 20-6: Diese Eingänge in der SPS zeigen den Status des Modems an

HINWEIS

Bei der Parametrierung des Schnittstellenmoduls mit dem GX Configurator-SC haben Sie die Möglichkeit, die Statusanzeige durch die Eingänge X10 bis X16 auszuschalten. Diese Eingänge haben dann nicht mehr die oben beschriebenen Funktionen. Wenn die Eingänge im Ablaufprogramm der SPS ausgewertet werden, müssen die Eingänge X10 bis X16 unbedingt aktiviert werden. Dies entspricht auch der Voreinstellung.

Ausgang	Bedeutung	Beschreibung		
		Mit diesem Ausgang wird die Initialisierung des angeschlosse- nen Modems angefordert.		
Y10	Modem initialisieren	Bei einer Initialisierung werden vor dem Datenaustausch die notwendigen Einstellungen an das Modem übermittelt. Diese Parameter müssen vor der Initialisierung des Modems entwe- der durch das Ablaufprogramm der SPS oder mit dem GX Configurator-SC im Schnittstellenmodul gespeichert werden.		
Y11		Nach dem Setzen dieses Ausgangs baut das Modem über das Telefonnetz eine Verbindung mit dem Kommunikations- partner auf.		
	Modem-Verbindung aufbauen	Die Daten für diese Verbindung müssen zuvor durch das Ablaufprogramm der SPS oder den GX Configurator-SC ins Schnittstellenmodul eingetragen worden sein.		
		Falls das Modem noch nicht initialisiert worden ist, wird vor dem Aufbau der Verbindung eine Initialisierung ausgeführt.		
Y12	Modem-Verbindung trennen	Nach dem Datenaustausch kann die Verbindung durch Set- zen dieses Ausgangs getrennt werden.		
Y14	Textnachricht an einen Pager senden	Wird der Ausgang aus geschaltet, wird eine Textnachricht an einen Pager gesendet. Im normalen Betrieb ist dieser Aus- gang gesetzt. Dadurch kann z. B. Wartungspersonal auch bei einem Stopp der SPS-CPU benachrichtigt werden.		
	(Benachrichtigungsfunktion)	Der Text, der gesendet werden soll, muss vor dem Zurückset- zen des Ausgangs durch das Ablaufprogramm der SPS oder den GX Configurator-SC ins Schnittstellenmodul eingetragen worden sein.		

 Tab. 20-7:
 Mit diesen Ausgängen kann das Modem gesteuert werden



20.6 Pufferspeicher

In diesem Abschnitt werden die Pufferspeicheradressen beschrieben, die in Zusammenhang mit der Kommunikation über ein Modem stehen. Eine Übersicht des gesamten Pufferspeichers enthält der Abschnitt 4.2.

20.6.1 Belegung des Pufferspeichers beim Anschluss eines Modems

Adresse 46 (2EH): Schnittstelle, an der das Modem angeschlossen ist

In diese Pufferspeicheradresse wird eingetragen, an welche Schnittstelle ein Modem oder ISDN-Adapter angeschlossen ist.

- 0: Am Schnittstellenmodul ist kein Modem angeschlossen
- 1: Ein Modem oder ISDN-Adapter ist an Schnittstelle CH1 angeschlossen
- 2: Ein Modem oder ISDN-Adapter ist an Schnittstelle CH2 angeschlossen

Adresse 47 (2FH): Benachrichtigungsfunktion aktivieren

Beim Ausschalten des Ausgangs Y14 kann eine eine Textnachricht an einen Rufsignalempfänger gesendet werden. Der Inhalt der Pufferspeicheradresse Adresse 47 (2FH) gibt an, ob diese Funktion aktiviert ist.

0: Es erfolgt keine Benachrichtigung

1: Die Benachrichtigungsfunktion ist aktiviert.

Adresse 48 (30H): Anzahl der Wiederholungen beim Aufbau einer Verbindung

Falls das Modem keine Verbindung zum Datenaustausch mit dem Kommunikationspartner oder für die Benachrichtigung aufbauen konnte, wählt es die Telefonnummer nach einer Wartezeit (siehe unten) nochmal und versucht erneut, eine Verbindung aufzubauen. In dieser Pufferspeicheradresse wird eingetragen, wie oft der Versuch, eine Verbindung aufzubauen, wiederholt werden soll.

Einstellbereich: 1 bis 5

Voreinstellung: 3 (Dies ist auch der empfohlene Wert. Ingesamt wird viermal versucht, eine Verbindung herzustellen: Einmal auf jeden Fall + drei Wiederholungen)

Adresse 49 (31H): Intervall der Wiederholungen beim Verbindungsaufbau

Die Pufferspeicheradresse 49 (31H) enthält den Wert für die Zeit, die zwischen zwei Versuchen, eine Verbindung aufzubauen, vergehen soll.

Einstellbereich: 90 bis 300 [Sekunden] Voreinstellung: 180 [s] (Dies ist der empfohlene Wert.)

Adresse 50 (32H): Überwachungszeit für die Initialisierung und den Verbindungsaufbau

Der in dieser Pufferspeicheradresse eingetragene Wert in der Einheit "Sekunden" hat zwei Bedeutungen:

- Wartezeit bis zum Abschluss der Initialisierung des Modems oder ISDN-Adapters
- Wartezeit, nach deren Ablauf eine Verbindungsaufnahme beim Datenaustausch oder einer Benachrichtigung als gescheitert erklärt wird, wenn sich das externe Gerät nicht meldet

Einstellbereich: 1 bis 60 [Sekunden]

Voreinstellung: 60 [s] (Dieser Wert wird empfohlen und sollte nicht verändert werden.)

Die folgende Abbildung zeigt den Zusammenhang zwischen den Inhalten der Pufferspeicheradressen 48 (30H), 49 (31H) und 50 (32H). Für dieses Beispiel wurden die Voreinstellungen nicht verändert:

- Anzahl der Wiederholungen beim Aufbau einer Verbindung: 3
- Intervall der Wiederholungen beim Verbindungsaufbau: 180 s
- Überwachungszeit für die Initialisierung und den Verbindungsaufbau: 60 s



Abb. 20-26: Nach vier vergeblichen Versuchen, eine Verbindung aufzubauen, wird diesem Beispiel die Benachrichtigung abgebrochen.

Adresse 51 (33H): Anzahl der Wiederholungen bei der Initialisierung eines Modems

In dieser Pufferspeicheradresse wird angegeben, wie oft die Initialisierung eines Modems wiederholt werden soll, wenn bisherige Initialisierungsversuche fehlgeschlagen sind.

Einstellbereich: 1 bis 5 Wiederholungen Voreinstellung: 3

Adresse 52 (34H): Eintragsnummer der Daten für die Initialisierung

Bei der Anforderung zur Initialisierung des Modems wird mit angegeben, wo die Initialisierungsdaten gespeichert sind.

0: Die Initialisierungsdaten werden in einem Datenrahmen übergeben 7D0H bis 801FH: Daten-Nr. für die Initialisierung

Adresse 53 (35H): Eintragsnummer der Daten für die Verbindung

Die Daten für eine Verbindung, wie beispielsweise die Telefonnummer und das Wählverfahren, werden im Schnittstellenmodul gespeichert.

Einstellbereich: BB8H bis 801FH

Adresse 54 (36H): GX Developer- oder GX IEC Developer-Verbindung aufbauen

In dieser Pufferspeicheradresse wird festgelegt, ob ein PC mit der Programmier-Software GX Developer oder GX IEC Developer über das Modem auf die SPS-CPU zugreifen kann.

In der Programmier-Software muss der Zugriffspfad über Modem und Schnittstellenmodul ebenfalls eingestellt sein (s. Seite 20-6).

0: Es ist keine Programmierung über das Modem möglich.

1: Die Programmierung über das Modem ist möglich.



Adresse 55 (37H): Wartezeit bis zur Unterbrechung der Verbindung

Der in dieser Pufferspeicheradresse eingetragene Wert gibt die Zeit an, nach der eine Verbindung unterbrochen wird, wenn zwischen dem Schnittstellenmodul und einem externen Gerät keine Kommunikation mehr stattfindet.

Das Schnittstellenmodul beendet die Verbindung nach Ablauf der Wartezeit automatisch. Die Eingänge X10 und X12 werden dabei zurückgesetzt.

HINWEIS

Eine Telefoneverbindung bleibt auch bestehen, wenn die SPS-CPU der lokalen Station (die SPS, in der das Schnittstellenmodul installiert ist) gestoppt wird. Das kann entweder durch einen Fehler in der CPU verursacht werden oder durch eine Eingabe am externen Gerät, mit dem die Telefonverbindung besteht (Der Eingang X12 ist in diesem Fall beim Stopp der CPU eingeschaltet.)

Falls eine lange Wartezeit eingestellt wird, sollten zur Reduzierung der Telefonkosten Vorkehrungen getroffen werden, um die Telefonverbindung nach der Übermittlung der Daten und bei einem Stopp der SPS-CPU zu unterbrechen.

0: Unendlich lange Wartezeit (Die Verbindung wird nicht unterbrochen) 1 bis 120 [Minuten]: Wartezeit vom Ende der Kommunikation bis zum Abbau der Verbindung

Adresse 56 (38H): Steuerung über RS/CS-Signale

Festlegung, ob zur Steuerung des Datenaustausches zwischen Schnittstellenmodul und Modem oder ISDN-Adapter RS/CS-Signale verwendet werden (s. Seite 20-8). Diese Einstellung bezieht sich nur auf die Schnittstelle, an der das Modem angeschlossen ist. Die Übertragungssteuerung der anderen, nicht mit einem Modem verbundenen, Schnittstelle erfolgt über die Pufferspeicheradressen 147 (93H) bzw. 307 (133H).

0: Keine Steuerung über RS/CS-Signale

1: Steuerung über RS/CS-Signale freigegeben

Adresse 545 (221H): Fehlercode beim Betrieb eines Modems

Falls beim Betrieb eines Modems ein Fehler auftritt, wird in der Pufferspeicheradresse 545 (221H) ein Fehlercode eingetragen. In Kapitel 23 finden Sie Hinweise zur Fehlerdiagnose.

0: Kein Fehler ≠0: Fehlercode

Adresse 546 (222H): Status des Modems

Die Pufferspeicheradresse 546 (222H) enthält codiert Informationen zum Zustand des Modems (siehe Seite 4-12).

Adresse 547 (223H): Anzahl der eingetragenen Datensätze für Verbindungen

In einem Schnittstellenmodul können Daten für bis zu 30 Verbindungen im Flash-EPROM gespeichert werden. In der Pufferspeicheradresse 547 (223H) wird angegeben, wie viele Datensätze (oder Einträge) bereits im Schnittstellenmodul gespeichert sind.

Adressen 548 (224H) und 549 (225H): Angabe, welche Datensätze für Verbindungen eingetragen sind

Die bis zu 30 Datensätze für Verbindungen, die im Flash-ROM eines Schnittstellenmoduls gespeichert werden können, sind von 3000 (BB8H) bis 3029 (BD5H) numeriert. In den Pufferspeicheradressen 548 (224H) und 549 (225H) zeigt jeweils ein Bit an, ob unter der entsprechenden Eintragsnummer Daten gespeichert sind.

Bit = $_{,0}^{\circ}$: Für diesen Eintrag sind keine Daten gespeichert. Bit = $_{,1}^{\circ}$: Für diese Eintrag sind Daten gespeichert.



Abb. 20-28: Die Bits der Pufferspeicheradressen 548 (224н) und 549 (225н) zeigen an, welche Datensätze gespeichert sind.

Adresse 550 (226H): Anzahl der eingetragenen Datensätze für die Initialisierung

Im Flash-EPROM eines Schnittstellenmoduls können bis zu 30 Datensätze für Initialisierungen gespeichert werden. In der Pufferspeicheradresse 550 (226H) wird angegeben, wie viele Datensätze bereits im Schnittstellenmodul gespeichert sind.

Adressen 551 (22AH) bis 552 (228H): Angabe, welche Datensätze für Initialisierungen eingetragen sind

Die bis zu 30 Datensätze für Initialisierungen, die im Flash-ROM in einem Schnittstellenmodul gespeichert werden können, sind von 2500 (9C4H) bis 2529 (9E1H) numeriert. In den Pufferspeicheradressen 551 (227H) und 552 (228H) zeigt jeweils ein Bit an, ob der Datensatz gespeichert ist.

Bit = 0° : Dieser Datensatz ist gespeichert. Bit = 1° : Dieser Datensatz ist nicht gespeichert.



Abb. 20-27: Die Bits der Pufferspeicheradressen 551 (227н) und 552 (228н) zeigen an, welche Datensätze gespeichert sind.

Adresse 553 (229H): Anzahl der ausgeführten Benachrichtigungen

In dieser Pufferspeicheradresse wird eingetragen, wie oft das Schnittstellenmodul eine Textmitteilung an einen Rufsignalempfänger übermittelt hat.

Als maximale Anzahl kann der Wert 32767 gespeichert werden. Falls danach noch weitere Benachrichtigungen ausgeführt werden, bleibt dieser Wert erhalten.

Der Inhalt der Pufferspeicheradresse 554 (229H) kann im Bereich von 0 bis 32767 verändert werden.



Adressen 554 (22AH) bis 570 (23AH): Speicherbereiche für Benachrichtigungsfunktion

Die Verbindungsdaten der letzten fünf Benachrichtigungen werden in den Pufferspeicherbereich von 554 (227H) bis 570 (23AH) eingetragen. Dazu wird für jede Benachrichtigung die Nummer des Datensatzes gespeichert, der für die Verbindung verwendet wurde.

Die Daten der zuletzt ausgeführten Benachrichtigung werden im 1. Speicherbereich eingetragen, der 2. Speicherbereich enthält die Daten der vorletzten Benachrichtigung usw. Bei einer neuen Benachrichtigung werden die Daten verschoben und der bisherige Inhalt des 5. Speicherbereiches gelöscht.

Die einzelnen Pufferspeicheradressen können die folgenden Inhalte haben: 0: Es wurde keine Nachricht gesendet BB8H bis BD5H, 8001H bis 801FH: Nummer des Datensatzes für die Verbindung



Abb. 20-29: Die letzten 5 gesendeten Nachrichten werden gespeichert.

Adressen 6912 (1B00H) bis 8182 (1FF6H):

Anwenderdefinierte Daten, die im Pufferspeicher des Schnittstellenmoduls im Bereich von 6912 (1B00H) bis 8182 (1FF6H) gespeichert sind, werden von 8001H bis 801FH numeriert. Diese Einträge können Daten zur Initialisierung des Modems, für eine Verbindung oder Datenrahmen enthalten (siehe auch Abschnitte 14.5.1 und 14.5.2).

Datentyp		Speicherung im Schnittstellenmodul	Nummer der Einträge
	Vordefinierte Initialisierungsbefehle		7D0н bis 7DDн (2000 bis 2013)
Daten für die Initialisie- rung eines Modems	Anwenderdefinierte Initialisie- rungsbefehle		9С4н bis 9Е1н (2500 bis 2529)
		Pufferspeicher	8001н bis 801Fн (-32767 bis -32737)
Datan für Varbindungan	Anwonderdefinierte Daten	Flash-EPROM	BB8н bis BD5н (3000 bis 3029)
Daten für verbindungen	Anwenderdenmente Daten	Pufferspeicher	8001н bis 801Fн (-32767 bis -32737)

 Tab. 20-8:
 Anwenderdefinierte Daten, die im Pufferspeicher eingetragen sind, tragen grundsätzlich die Nummern 8001H bis 801FH

Ab der Seite 20-54 ist der Pufferspeicherbereich 6912 (1B00H) bis 8182 (1FF6H) detaillierter beschrieben. Dort wird auch erläutert, wie die Daten zur Modeminitialisierung dort eingetragen werden.

Adresse 8199 (2007H): Automatische Initialisierung des Modems

Durch den GX Configurator-SC wird hier festgelegt, ob das angeschlossene Modem beim Anlauf des Schnittstellenmoduls automatisch initialisiert wird.

- 0: Keine automatische Initialisierung
- 1: Automatische Initialisierung

Adresse 8200 (2008H): DSR-Signal während der Initialisierung ignorieren

Während der Initialisierung des Modems kann die Auswertung des DSR-Signals ausgeschaltet werden (siehe Seite 20-10). Nach der Initialisierung wird der Datenaustausch zwischen Modem und Schnittstellenmodul entsprechend den Einstellungen mit oder ohne DSR-Signal ausgeführt. Der Inhalt der Pufferspeicheradresse 8200 (2008H) wird durch die Parametrierung im GX Configurator-SC bestimmt:

0: Das DSR-Signal wird bei der Initialisierung ausgewertet.

1: Das DSR-Signal wird während der Initialisierung nicht beachtet.

Falls das Modem das DSR-Signal nicht steuert, muss der Wert "1" eingestellt werden.

Adresse 8201 (2009H): Statusanzeige durch Eingänge X10 bis X16

Die Eingänge X10 bis X16 können deaktiviert werden und zeigen dann nicht mehr den Status des Modems oder der Funktionen an. Wenn diese Eingänge im Ablaufprogramm ausgewertet werden, muss die Statusanzeige durch die Eingänge eingeschaltet sein. Dies entspricht auch der Voreinstellung, die nicht verändert werden sollte.

0: Die Eingänge X10 bis X16 werden nicht geschaltet.

1: Die Eingänge X10 bis X16 werden geschaltet.

Adresse 8202 (200AH): Wartezeit für eine Benachrichtigung

In dieser Pufferspeicheradresse wird die Zeit in der Einheit "Sekunden" eingetragen, die zwischen dem Ende einer Benachrichtigung und dem Beginn der nächsten Benachrichtigung gewartet wird (Intervall der Benachrichtigungen). Die erforderliche Einstellung kann bei der Inbetriebnahme des Modems oft erst durch Versuche ermittelt werden.

Einstellbereich: 0000H (Keine Wartezeit) bis FFFH

Adresse 8206 (200EH): Wartezeit bis zur Unterbrechung der Verbindung

Beim Senden von Daten mit der Monitorfunktion (Kap. 19) werden Daten aus der SPS-CPU über ein Modem zu einem externen Gerät übertragen.

Der Inhalt der Pufferspeicheradresse 8206 (200EH) bestimmt die Zeit, die zwischen dem Transfer der Daten aus der SPS-CPU in das Schnittstellenmodul und der vollständigen Übertragung der Daten durch das Modem liegt. Nach Ablauf dieser Zeit wird die Verbindung zum externen Gerät unterbrochen.

Einstellbereich: 0000H (Keine Wartezeit) bis FFFH [Sekunden]

20.6.2 Belegung des Pufferspeichers für die Passwortprüfung

Die folgenden Pufferspeicheradressen sind nur relevant, wenn ein Remote-Passwort durch ein Schnittstellenmodul geprüft wird (siehe Abschnitt 20.3).

Adresse 8204 (200CH): Anzahl der fehlerhaften Passworteingaben bis zur Unterbrechung der Verbindung

In der Pufferspeicheradresse 8204 (200CH) wird eingestellt, wann der SPS-CPU mitgeteilt wird, dass die Passworteingabe gescheitert ist. Wird nach dem Aufbau der Verbindung die hier eingestellte Zahl von falschen Passworteingaben überschritten, wird die Verbindung mit dem externen Gerät unterbrochen.

Diese Pufferspeicheradresse zeigt nicht an, wie oft bei einer Verbindung das falschen Passwort eingegeben wurde.

Einstellbereich: 0000H bis FFFFH



Adresse 8205 (200DH): Zulässige fehlerhafte Passworteingaben seit dem Anlauf des Moduls

Der Inhalt der Pufferspeicheradresse 8205 (200DH) legt fest, wie oft seit dem Anlauf des Schnittstellenmoduls ein falsches Passwort eingegeben werden darf. Wird die hier eingestellte Zahl überschritten, wird ein Fehlercode (s. Seite 20-17) in den Pufferspeicher eingetragen und der Fehler durch die Eingänge XE oder XF und die ERR.-LED angezeigt. (Die Pufferspeicheradresse 8256 (22FC) enthält die aktuelle Anzahl der fehlerhaften Passworteingaben seit dem Anlauf des Schnittstellenmoduls.)

Einstellbereich: 0000H bis FFFFH

Adresse 8255 (22FBн): Anzahl der Zugänge zur SPS-CPU nach Eingabe des korrekten Passwortes

Diese Pufferspeicheradresse gibt an, wie oft der Zugriff auf die SPS-CPU nach der Eingabe des korrekten Passwortes freigegeben wurde.

Zählbereich: 0000H bis FFFFH

Adresse 8256 (22FCH): Anzahl der Sperrungen des Zugang zur SPS-CPU nach der Eingabe des falschen Passwortes

In dieser Pufferspeicheradresse wird gezählt, wie oft der Zugriff auf die SPS-CPU nach der Eingabe des falschen Passwortes verweigert wurde.

Zählbereich: 0000H bis FFFFH

Adresse 8259 (22FFH): Anzahl der Passwortaktivierungen nach dem Abbau der Verbindung

Die Pufferspeicheradresse 8259 (22FFH) gibt an, wie oft das Passwort durch das Schnittstellenmodul automatisch aktiviert und damit der Zugriff auf die SPS geschütz wurde, nachdem die Verbindung des Modems mit dem Telefonnetz unterbrochen worden ist.

Zählbereich: 0000H bis FFFFH

HINWEISE Die oben aufgeführten Zähler können mit dem GX Configurator-SC oder durch das Ablaufprogramm der SPS gelöscht werden, indem in die entsprechende Pufferspeicheradresse der Wert "0" eingetragen wird.

Wenn ein Zähler den Wert "FFFFH" erreicht hat, beginnt die Zählung wieder beim Wert "0". (0H \rightarrow 1H \rightarrow 2H \cdots \rightarrow FFFFH \rightarrow 0H \rightarrow 1H \cdots .)

20.6.3 Belegung des Pufferspeichers für die Rückruffunktion

Adresse 8193 (2001H): Betriebsart der Rückruffunktion

Der in der Pufferspeicheradresse 8193 (2001H) eingetragene Wert gibt die Betriebsart an und ist im Abschnitt 20.4.2 beschrieben. Die Einstellung ist gültig, wenn eine Verbindung zum GX Developer oder GX IEC Developer aufgebaut werden soll (s. Pufferspeicheradresse 54 (36H)).

Adresse 8194 (2002H): Zulässige abgelehnte Rückrufe seit dem Anlauf des Moduls

Der Inhalt der Pufferspeicheradresse 8194 (2002H) gibt an, wie viele Rückrufe seit dem Anlauf des Schnittstellenmoduls abgelehnt werden dürfen, bis ein Fehler gemeldet wird (siehe Seite 20-30). (In der Pufferspeicheradresse 8945 (22F1H) wird gezählt, wie viele Rückrufe seit dem Anlauf des Schnittstellenmoduls abgelehnt wurden.)

Zählbereich: 0000H bis FFFFH

Adressen 8449 (2101H) bis 8458 (210AH): Daten für die Rückrufverbindungen

In diesen Pufferspeicheradressen werden die Nummer der Datensätze (Datenrahmen) für die bis zu zehn Rückrufverbindungen eingetragen.

Welche Daten zum Aufbau einer Verbindung verwendet werden, hängt von der gewählten Betriebsart ab und ist im Abschnitt 20.4.2 beschrieben.

Die einzelnen Pufferspeicheradressen können die folgenden Inhalte haben: 0: Es folgen keine weiteren Daten*. BB8H bis BD5H. 8001H bis 801FH: Nummer des Datensatzes für die Verbindung

* Wenn beispielsweise in der Pufferspeicheradresse 8452 (2104H), die den Datenrahmen für die 4. Rückrufverbindung angibt, der Wert "0" gespeichert ist, werden die Inhalte der Pufferspeicheradressen 8452 (2104H) bis 8458 (210AH), die die 4. bis 10. Rückrufverbindung angeben, nicht beachtet.

Adresse 8944 (22F0H): Anzahl der ausgeführten Rückrufe

Summe der Rückrufe, die das Schnittstellenmodul ausgeführt hat.

Zählbereich: 0000H bis FFFFH

Adresse 8945 (22F1H): Anzahl der abgelehnten Rückrufe

Summe der Rückrufe, die das Schnittstellenmodul nicht ausgeführt hat, weil dabei ein Fehler aufgetreten ist.

Zählbereich: 0000H bis FFFFH

Adresse 8946 (22F2H): Anzahl der Verbindungen mit einem Programmiergerät

Summe der Verbindungen, die in den Betriebsarten "Auto/feste Nummer" (Einstellung 1) und "Auto/angegebene Nummer" (Einstellung 2) durch die Programmier-Software GX Developer oder GX IEC Developer ausgeführt wurden.

Zählbereich: 0000H bis FFFFH

Adresse 8947 (22F3H): Anzahl der fehlerhaften Verbindungen mit einem Programmiergerät

Summe der Verbindungen, die in den Betriebsarten "Auto/feste Nummer" (Einstellung 1) und "Auto/angegebene Nummer" (Einstellung 2) wegen eines Fehlers nicht zustande kamen.

Zählbereich: 0000H bis FFFFH

Adresse 8947 (22F3H): Anzahl der Rückrufe, die wegen einer neueren Rückrufanfordeung nicht ausgeführt wurden

In der Pufferspeicheradresse 8947 (22F3H) wird gezählt, wie oft ein Rückruf nicht ausgeführt wurde, weil während der Unterbrechung der Verbindung mit dem ersten Anrufer eine neue Rückrufanforderung von einem anderen Gerät eingetroffen ist. In diesem Fall ruft das Schnittstellenmodul den letzten Anrufer zurück.

Zählbereich: 0000H bis FFFFH

HINWEISE

Die oben aufgeführten Zähler können mit dem GX Configurator-SC oder durch das Ablaufprogramm der SPS gelöscht werden, indem in die entsprechende Pufferspeicheradresse der Wert "0" eingetragen wird.

Wenn ein Zähler den Wert "FFFFH" erreicht hat, beginnt die Zählung wieder beim Wert "0". $(0H \rightarrow 1H \rightarrow 2H \cdots \rightarrow FFFFH \rightarrow 0H \rightarrow 1H \cdots)$



20.7 Hinweise zum Datenaustausch über ein Modem

Verbindungsauf- und abbau

Beim Datenaustausch mit einem Gerät über das Telefonnetz muss festgelegt werden, durch welche Station der Verbindungsaufbau erfolgt (Ob das Schnittstellenmodul das externe Gerät anruft oder umgekehrt.) und durch welche Station eine Verbindung unterbrochen wird.

Beachten Sie auch die zeitlichen Abläufe der Signale beim Verbindungsauf- und abbau.

Behandlung von Daten, die vor dem Aufbau eine Verbindung empfangen werden

Bevor der Verbindungsaufbau abgeschlossen ist, werden außer Befehlen für das Modem alle Daten ignoriert, die an der Schnittstelle empfangen werden, an der das Modem angeschlossen ist. Zum Beispiel werden auch Kommandos, die mit dem MC-Protokoll übermittelt werden, nicht beachtet.

Steuerung der Datenübertragung

Durch die Übertragungssteuerung – z. B. mit RS/CS-Signalen, siehe Seite 20-8 –, kann die Übermittlung der Daten verzögert werden. Damit nicht ein Zustand auftritt, in dem die Partnerstation die Daten nicht mehr empfangen kann, sollten die Datenmengen und die Sendeintervalle zwischen den Stationen abgestimmt werden.

Falls Daten mit dem freien Protokoll übertragen werden, sollte eine Prozedur für den Datenaustausch vereinbart werden.

Prioritäten beim Datenaustausch

Nachdem eine Verbindung aufgebaut ist, erfolgt das Senden der Daten oder die Verarbeitung der empfangenen Daten in der Reihenfolge der anstehenden Aufträge.

Falls eine Verbindung abgebaut wird und gleichzeitig Daten übertragen werden sollen (Senden von Daten, Verarbeiten von empfangenen Daten und Zugriff auf das Flash-EPROM), hat der Verbindungsabbau Vorrang.

Dauer der Übertragung

Die Zeit, die nach dem Aufbau einer Verbindung mit einem externen Gerät für die Übertragung der Daten benötigt wird, setzt sich aus den folgenden Zeiten zusammen:

- Zeit für die Übertragung der Daten vom Schnittstellenmodul zum Modem
- Zeit für die Übertragung der Daten von Modem zu Modem
- Zeit für die Übertragung der Daten vom Modem zum Kommunikationspartner

Bitte berücksichtigen Sie beim MC-Protokoll bei der Berechnung der Übertragungszeit alle diese Zeiten (siehe "MELSEC Communication Protocol Reference Manual", Art.-Nr. 130024).

Verbindungsdaten

Daten für Verbindungen können mit dem GX Configurator-SC oder dem Ablaufprogramm der SPS festgelegt werden. Die beiden Verfahren unterscheiden sich durch die zulässigen Längen für Telefonnummern und Benachrichtigungstexte.

- Einstellung der Verbindungsdaten mit dem GX Configurator-SC
 - Telefonnummern können bis zu 64 Bytes belegen.
 - Benachrichtigungstexte können max. 256 Bytes lang sein.

- Bis zu 256 Bytes stehen pro Verbindung f
 ür Kommentare zur Verf
 ügung. Kommentare dienen nur zur Dokumentation und werden nicht zur Steuerung verwendet.
- Einstellung der Verbindungsdaten mit dem Ablaufprogramm in der SPS
 - Telefonnummern können bis zu 18 Bytes belegen.
 - Benachrichtigungstexte können max. 30 Bytes lang sein.
 - Kommentare können nicht eingegeben werden.

Unterbrechung der Verbindung mit der Programmier-Software verhindern

Um zu verhindern, dass bei einer Unterbrechung der Kommunikation eine bestehende Telefonverbindung zwischen einem externen Gerät (mit der Programmier-Software GX Developer oder GX IEC Developer) und der SPS unterbrochen wird, sollten die folgenden Einstellungen und Bedienungen vorgenommen werden.

- Im GX Configurator-SC geben Sie im Dialogfenster Modem function system setting screen als Wert f
 ür die "Wartezeit bis zur Unterbrechung der Verbindung" (No-communication interval time designation) eine "0" ein. Dadurch wird nach dem Ende der Kommunikation eine Verbindung nicht automatisch unterbrochen (siehe auch Seite 20-35).
- Die Unterbrechung der Verbindung nehmen Sie immer vom Programmiergerät aus vor.

20.8 Inbetriebnahme mit einem Modem

In diesem Abschnitt werden nur die Schritte beschrieben, die bei der Kommunikation über ein Modem beachtet werden müssen. Eine allgemeine Beschreibung der Installation und Inbetriebnahme der Schnittstellenmodule finden Sie in Kapitel 5.

20.8.1 Vorgehensweise



Abb. 20-30: Schritte zur Inbetriebnahme eines Schnittstellenmodul mit angeschlossenem Modem



20.8.2 Abläufe beim Datenaustausch zwischen zwei Stationen

Abb. 20-31: Ablauf der Kommunikation zwischen zwei Stationen



20.8.3 Ablauf bei einer Benachrichtigung

Abb. 20-32: Die Übermittlung einer Nachricht an einen Pager wird vom Schnittstellenmodul bzw. der SPS-CPU eingeleitet.



20.8.4 Ablauf beim Zugriff auf die SPS-CPU durch die Programmier-Software

Abb. 20-33: Beim Zugriff auf die SPS-CPU durch die Programmier-Software ist das Schnittstellenmodul passiv und wartet auf den Anruf des Programmiergeräts



20.8.5 Einstellungen für das Schnittstellenmodul

Einstellungen in den SPS-Parametern

Für ein Schnittstellenmodul sind Einstellungen innerhalb der SPS-Parameter erforderlich, die mit der Programmier-Software vorgenommen werden (siehe Abschnitte 5.4.1 und 5.4.2).

Die Ein- und Ausgänge eines Schnittstellenmoduls werden beim Datenaustausch über ein Modem genauso zugeordnet wie bei anderen Systemkonfigurationen.

Die "Schalter" des Moduls werden abhängig von der verwendeten Funktion (Datenaustausch, Benachrichtigung oder Zugriff durch die Programmier-Software) eingestellt.

Parameter			Einstellung		
		Datenaustausch	Benachrichtigung	Zugriff auf SPS-CPU durch GX Developer / GX IEC Developer	Bemerkung
Kommunikationsp	protokoll	1 bis 7 1 bis 7		5	_
	Betriebsart	0	(Unabhängiger Betrie	b)	Für CH1 und CH" muss "0" eingestellt werden.
	Anzahl der Datenbits			1	0: 7 Datenbits 1: 8 Datenbits
	Paritätsprüfung	Diese Parameter mü	ssen an das verwen-	0	0: Keine Paritätsprüfung 1: Paritätsprüfung aktiviert
	Gerade oder ungerade Parität	dete Modem ang	gepasst werden.	0	0: Ungerade Parität 1: Gerade Parität
Übertragungs- einstellungen	Anzahl der Stopp-Bits			0	0: 1 Stopp-Bit 1: 2 Stopp-Bit
	Prüfsumme		0 oder 1	1	0: Keine Prüfsumme 1: Prüfsumme bilden
	Programmände- rungen im RUN-Modus der SPS	Einstellung entspre- chend den Anforderungen	0 oder 1	1	0: Gesperrt 1: Erlaubt
	Änderung von Einstellungen		0 oder 1	0 oder 1	0: Gesperrt 1: Erlaubt
Übertragungsges	chwindigkeit	Bitte an da	s verwendete Modem	anpassen*	siehe unten
Stationsnummer		0 bis 31			—

Abb. 20-9: Einstellungen in den SPS-Parametern bei der Kommunikation über ein Modem

* Bei einem Schnittstellenmodul mit der Seriennummer 03042 oder niedriger (Entscheidend sind die ersten fünf Stellen der Seriennummer, siehe Seite 2-12) kann für eine Verbindung zwischen der SPS-CPU und der Programmier-Software über ein Modem nicht die Übertragungsgeschwindigkeit von 115200 Bit/s genutzt werden.

Beispiel für die Parametrierung

Für dieses Beispiel ist das Modem an der Schnittstelle CH1 angeschlossen. Über das Modem soll die SPS-CPU programmiert werden können. Die Übertragungseinstellungen und die -geschwindigkeit werden an das Modem angepasst.

Schalter	Bit	Bedeutung		Gewählte Einstellung		Eingestellter Wert
Schalter 1	0	0	Betriebsart	Unabhängiger Betrieb	0	
	1			Anzahl der Datenbits	8 Datenbits	1
	2		Paritätsprüfung	Keine Paritätsprüfung	0	
	3	Übertregunge	Gerade oder ungerade Parität	Ungerade Parität	0	
	4	einstellungen	Anzahl der Stopp-Bits	1 Stopp-Bit	0	07E2н
	5		Prüfsumme	Prüfsumme bilden	1	
	6		Programmänderungen im RUN-Modus der SPS	Erlaubt	1	
	7		Änderung von Einstellungen	Erlaubt	1	
	8 bis 15	Übertragungsges	schwindigkeit	19200 Bit/s	07н	
Schalter 2	0 bis 15	Kommunikations	protokoll	MC-Protokoll Format 5		0005н
Schalter 5	0 bis 15	Stationsnummer		Station-Nr. 0		0000н

Tab. 20-10: Ermittlung der erforderlichen Einstellungen für dieses Beispiel

Zur Einstellung der Schalter wählen Sie in der Navigatorleiste der Programme GX Developer oder GX IEC Developer den Menüpunkt **Parameter** und klicken anschließend doppelt auf den Menüpunkt **SPS.** Im dann angezeigten Dialogfenster klicken Sie auf die Registerkarte **E/A-Zuweisung**. Dort klicken Sie auf das Feld **Schalterstellung** und tragen in die Eingabefelder die ermittelten Werte ein.

Schalterstellung für E/A- und Sondermodul									×
					Eing	Format	HEX.		
	Steckpl.	Тур	Modellname	Schalt, 1	Schalt, 2	Schalt, 3	Schalt, 4	Schalt, 5 🔺]
0	SPS	SPS							
1	0(*-0)	Intelli.	QJ71C24N	07E2	0005	0000	0000	0000	

Abb. 20-34: Anzeige der Schalterstellungen in der Programmier-Software



20.8.6 Grundeinstellungen für das Schnittstellenmodul (GX Configurator-SC)

Die folgende Tabelle zeigt, welche Einstellungen mit der Konfigurations-Software GX Configurator-SC vorgenommen werden müssen (siehe Seite 21-21):

	Kommunikationsmethode				Pufferspeicher- adresse	
Einstellung im GX Configurator-SC im Dialog- fenster " <i>Modem function system setting</i> "	Datenaustausch	Benachrichtigung	Zugriff auf SPS-CPU durch GX Developer / GX IEC Developer	Dezimal	Hex.	
Modem connection channel designation						
(Nummer der Schnittstelle, an der das Modem angeschlossen ist)	•	•	•	46	2Ен	
Notification execution designation				47	2Eu	
(Benachrichtigungsfunktion aktivieren)		•		47	21 11	
Number of connection retries	0	0	0	48	30н	
Verbindung)						
Connection retry interval designation						
(Intervall der Wiederholungen beim Verbindungs- aufbau)	0	0	0	49	31н	
Initialization/connection timeout time designation						
(Überwachungszeit für die Initialisierung und den Verbindungsaufbau)	0	0	0	50	32н	
Number of initialization retries designation						
(Anzahl der Wiederholungen bei der Initialisierung eines Modems)	0	0	0	51	33н	
Data No. for initialization designation	-			50	0.4.	
(Speicheradressen der Initialisierungsdaten)	•	•	•	52	34H	
Data No. for connection designation	-	-		50	05	
(Speicheradresse der Daten für die Verbindung)	•	•	_	53	35H	
GX Developer connection designation (GX Developer/GX IEC Developer-Verbindung aufbauen)	_	_	•	54	36н	
No communication interval time designation (Wartezeit bis zur Unterbrechung der Verbindung)	0	0	0	55	37н	
RS/CS control yes/no designation						
(Steuerung über RS/CS-Signale)	0	0	0	56	38н	
Modem initialization time DR signal valid/invalid				0000	0000	
(DSR-Signal wahrend der Initialisierung ignorieren)	0	0	0	8200	2008H	
Wait time of notification		0		8202	200AH	
(Wartezeit für eine Benachrichtigung)		Ŭ		0202	2007.11	
Circuit disconnection wait time	0	_		8206	200Eu	
(Wartezeit bis zur Unterbrechung der Verbindung)				0200	ZOOLII	
Remote password mismatch notification count						
(Anzahl der fehlerhaften Passworteingaben bis zur Unterbrechung der Verbindung)	0	—	0	8204	200Сн	
Remote password mismatch notification accumu- lated count				8005	0000	
(Zulässige fehlerhafte Passworteingaben seit dem Anlauf des Moduls)	0			8205	200DH	

 Tab. 20-11:
 Einstellungen mit dem GX Configurator-SC bei der Kommunikation über ein Modem (Teil 1)

	Kommunikationsmethode				Pufferspeicher- adresse	
Einstellung im GX Configurator-SC im Dialog- fenster " <i>Modem function system setting</i> "	Datenaustausch	Benachrichtigung	Zugriff auf SPS-CPU durch GX Developer / GX IEC Developer	Dezimal	Hex.	
Auto modem initialization designation (Automatische Initialisierung des Modems)	0	0	0	8199	2007н	
Callback function designation (Betriebsart der Rückruffunktion)	_	_	0	8193	2001н	
Callback denial notification accumulated count (Zulässige abgelehnte Rückrufe seit dem Anlauf des Moduls)	_	_	0	8194	2002н	
Data No. for Callback designation 1 to 10 (Daten für die Rückrufverbindungen 1 bis 10)	_	_	0	8449 bis 8458	2101н bis 210Ан	

Tab. 20-12: Einstellungen mit dem GX Configurator-SC bei der Kommunikation über ein Modem (Fortsetzung)

- •: Die Einstellung ist unbedingt erforderlich
- O: Die Einstellung kann ausgeführt werden
- -: Die Einstellung ist nicht erforderlich

Die Bedeutung der Einstellungen ist im Abschnitt 20.6 beschrieben.

Einstellungen, die nicht verändert werden sollten

Zwischen dem Schnittstellenmodul und einem Modem werden die Daten im Voll-Duplex-Modus ausgetauscht. Verändern Sie aus diesem Grund nicht die Voreinstellungen der folgenden Parameter:

– Überwachung des CD-Signals (CD terminal check)

Voreinstellung: CD-Signal nicht prüfen

Dieser Parameter wird für CH1 in der Pufferspeicheradresse 151 (97н) und für CH2 in der Pufferspeicheradresse 311 (137н) gespeichert.

- Art der Übertragung (*Communication system*)

Voreinstellung: Voll-Duplex-Modus

Für CH1 wird die Einstellung in der Pufferspeicheradresse 152 (98H) und für CH2 in der Pufferspeicheradresse 312 (138H) gespeichert.

Bei den folgenden Einstellungen für den Verbindungsaubau sollten ebenfalls die Voreinstellungen übernommen werden:

 Anzahl der Wiederholungen beim Verbindungsaufbau (Number of connection retries)

Voreinstellung: 3 Wiederholungen

Pufferspeicheradresse: 48 (31H)

 Intervall der Wiederholungen beim Verbindungsaufbau (Connection retry interval designation)

Voreinstellung: 180 s

Pufferspeicheradresse: 49 (32H)


– Überwachungszeit für die Initialisierung und den Verbindungsaufbau (Initialization/connection timeout time designation)

Voreinstellung: 60 s

Pufferspeicheradresse: 50 (33H)

HINWEIS Beachten Sie bitte den Abschnitt 20.6.2, falls in der SPS ein Passwort eingestellt ist.

Ansteuerung der Ausgänge für das Modem

Die Programmsequenzen, die die folgenden Ausgänge steuern, sollten nicht unter- oder abgebrochen werden:

- Y10 (Initialisierung des Modems anfordern)
- Y11 (Verbindung aufbauen)
- Y12 (Verbindung trennen)
- Y14 (Nachricht senden)

20.8.7 Eintragen, Lesen und Löschen von Daten zur Modeminitialisierung

Vor der Kommunikation muss ein Modem initialisiert (eingestellt) werden. Die dafür notwendigen Daten (AT-Befehle) werden im Schnittstellenmodul gespeichert und bei Bedarf abgerufen.

Wo werden die Daten gespeichert?

In einem Schnittstellenmodul des MELSEC System Q werden die Daten zur Initialisierung des Modems im Flash-EPROM oder im Pufferspeicher gespeichert.

Die im Pufferspeicher eingetragenen Initialisierungsdaten werden beim Anlauf der SPS gelöscht und müssen daher nach jedem Einschalten der Versorgungsspannung oder Rücksetzen der SPS erneut in das Schnittstellenmodul übertragen werden. Aus diesem Grund sollten diese Daten nur während der Inbetriebnahme oder zum Testen im Pufferspeicher eingetragen werden.

Legen Sie die Initialisierungsbefehle im Flash-EPROM ab, damit Sie auch nach dem Ausschalten der Versorgungsspannung wieder zur Verfügung stehen und ersparen Sie sich so den Transfer der Daten im Ablaufprogramm.

Vordefinierte und anwenderdefinierte Initialisierungsdaten

In einem Schnittstellenmodul sind bei der Auslieferung schon Daten zur Initialisierung von Modems gespeichert. Falls andere Initialisierungsbefehle benötigt werden, kann der Anwender weitere Daten festlegen. Alle Daten, die für eine Initialisierung benötigt werden, werden in einem Eintrag zusammengefasst. Ein Initialisierungsbefehl wird ausgewählt, indem die Nummer des Eintrags angegeben wird.

Datentyp	Speicherung im Schnittstellenmodul	Nummer des Eintrags	Anzahl der Einträge
Vordefinierte Initialisierungsdaten	Flash-EPROM	7D0н bis 7DDн (2000 bis 2013)	13
Anwenderdefinierte	Flash-EPROM	9С4н bis 9Е1н (2500 bis 2529)	30
Initialisierungsdaten	Pufferspeicher	8001н bis 801Fн (-32767 bis -32737)	31

 Tab. 20-13:
 Einträge mit Daten zur Initialisierung eines Modems

Nummer de	es Eintrags	Inhalt
Hexadezimal	Dezimal	
7D0н	2000	ATQ0V1E1X1\J0\Q2\V2\N3S0=1
7D1н	2001	ATQ0V1E1X1\Q2\V2\N3S0=1
7D2н	2002	ATQ0V1E1X1&K3\N3S0=1
7D3н	2003	ATQ0V1E1X1&H1&R2&A3&D2S0=1
7D4н	2004	ATQ0V1E1X1\J0\Q2\N3S0=1
7D5н	2005	ATE1Q0V1&C1&D2&H1&I0&R2&S0S0=1
7D6н	2006	ATE1Q0V1&C1&D2&K3&S0S0=1
7D7н	2007	ATE1Q0V1&C1&D2&K3&S1S0=1
7D8н	2008	ATE1Q0V1&C1&D2&K3&S0S0=1
7D9н	2009	ATE1Q0V1&C1&D1&Q2&S0S0=1
7DАн	2010	ATE1Q0V1&C1&D2&Q3&S0S0=1
7DBн	2011	-
7DCн	2012	AT&S0S0=1
7DDH	2013	ATX1&S0S0=1

Tab. 20-14: Inhalte der vordefinierten Initialisierungsbefehle

Nähere Hinweise zu den AT-Befehlen entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung des Modems.

Größe und Inhalt der Initialisierungsdaten

Ein Eintrag kann maximal 78 Bytes an Initialisierungsbefehlen speichern.

Die Steuerzeichen "CR/LF" (0DH/0AH) dürfen nicht in einem Initialisierungsbefehl enthalten sein. Das Schnittstellenmodul überträgt diese Steuerzeichen bei der Initialisierung automatisch im Anschluss an die AT-Befehle an das Modem.

Kontrolle der bereits eingetragenen Daten

Wie viele und welche Einträge bereits im Schnittstellenmodul eingetragen sind, kann mit dem GX Configurator-SC oder durch Auswertung der Pufferspeicheradressen 550 (226H) bis 552 (228H) geprüft werden (siehe Seite 20-36).

Wenn neue Daten eingegeben werden sollen, wählen Sie zur Speicherung eine noch freie Eintragsnummer.

Falls ein bereits eingetragener Eintrag überschrieben werden soll, löschen Sie zuerst den Eintrag und speichern die neuen Daten dann unter der nun frei gewordenen Nummer ab.



Handhabung der Initialisierungsdaten im Flash-EPROM des Moduls

Zum Eintragen, Kontrollieren oder Löschen der Daten, die im Flash-EPROM des Schnittstellenmoduls eingetragen sind, öffnen Sie im GX Configurator-SC das Dialogfenster **Data for user** *modem initialization* (siehe Seite 21-10).

Beachten Sie bitte, dass vordefinierte Initialisierungsbefehle nicht gelöscht werden können.

HINWEIS Falls mit dem GX Configurator-SC innerhalb eines Initialisierungsbefehls ein Schrägstrich ("\") eingegeben werden soll, müssen Sie diesen doppelt eingeben. Beispiel: Um \Q2 zu speichern, geben Sie \\Q2 ein.

Module information			
Module model name: QJ71C24	Start 1/0 No.: 0000		
Module type: Serial Communications Module			
Setting item		Setting value	
*To store "V part ,please specify as "W. (Eg:)\\Q2 to store \Q2 data			
Data for user initialization 1(H09c4) User control	data	0001	
Initialization command		ATE1Q0V1&C1&D2&H1&I0&R2&S0S	
2(H09c5) User control data			
Initialization command]
3(H09c6) User control data			
Initialization command			
4(H09c7) User control data			
Initialization command			
5(H09c8) User control data			
Initialization command			
6(H09c9) User control data			
Initialization command			-
Flash ROM setting	Details		
Write to File save			
		Hexadecimal in	out
Read from module File read		Setting range : 0000 - FF	FF
Make herd file	Everyte test	Close	1

Abb. 20-35: Dialogfenster zur Bearbeitung der Initialisierungsdaten

Bearbeitung der Initialisierungsdaten im Pufferspeicher des Moduls

Im Pufferspeicher des Schnittstellenmoduls ist der Adressbereich von 6912 (1B00H) bis 8182 (1FF6H) für anwenderdefinierte Daten mit den Nummern von 8001H bis 801FH reserviert. Dieser Bereich kann außer Daten zur Initialisierung des Modems auch Daten für eine Verbindung oder Datenrahmen enthalten.

Zur Modeminitialisierung können hier die gleichen Daten, d. h. dieselben AT-Befehle, eingetragen werden wie Flash-ROM des Schnittstellenmoduls.

Zum Löschen eines Eintrags muss nicht der ganze Speicherbereich des Eintrags gelöscht werden. Es genügt, wenn in der jeweils ersten Pufferspeicheradresse des Eintrags der Wert "0" eingetragen wird.

Pufferspeicheradresse		Bedeutung		Papahraihung	
Hexadezimal	Dezimal	Dedeulung		Beschreibung	
1В00н	6912		Anzahl der eingetra- genen Bytes	0: Eintrag löschen 1 bis 78: Anzahl der Bytes im Initialisierungsbefehl	
1В01н	6913	Eintrag 8001н	Anwenderbereich	Beliebige Daten zur Kennzeich- nung des Initialisierungsbefehles wie z. B. Herstellercode oder Kontrollnummer	
1В02н bis 1В28н	6914 bis 6952		Initialisierungsbefehl	AT-Befehl zur Initialisierung des Modems	
1В29н	6953		Anzahl der eingetra- genen Bytes		
1В2Ан	1B2Aн 6954 Eintrag 8002н Anwenderber		Anwenderbereich] Wie bei Eintrag 8001н	
1В2Вн bis 1В51н	6955 bis 6993		Initialisierungsbefehl		
b	is	:	:	:	
1FCEH	8142		Anzahl der eingetra- genen Bytes		
1FCFн	8143	Eintrag 801FH	Anwenderbereich	Wie bei Eintrag 8001н	
1FD0н bis 1FF6н	8144 bis 8182		Initialisierungsbefehl	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	

Tab. 20-15: Belegung des Pufferspeicherbereichs von 6912 (1В00н) bis 8182 (1FF6н), wenn Initialisierungsdaten gespeichert werden.

Beispiel zum Eintrag der Initialisierungsdaten in den Pufferspeicher

Die Daten werden durch die SPS-CPU in diesen Speicherbereich eingetragen. Die folgenden Abbildungen zeigen ein Beispiel, bei dem die Initialisierungsdaten als Eintrag 8001H gespeichert wird. Wie bei allen Beispielen dieses Handbuchs belegt das Schnittstellenmodul die Anfangs-E/A-Adresse X/Y00.





Abb. 20-37: Das Beispielprogramm überträgt die Daten zur Initialisierung in den Pufferspeicherbereich für den Eintrag 8001H



Abb. 20-36: Programmbeispiel zum Eintrag von Initialisierungsdaten

- Der Merker M0 wird gesetzt, wenn das Schnittstellenmodul betriebsbereit (X1E) und nicht gestört ist (X1F).
- Oer Eintrag der Initialisierungsdaten wird durch den Eingang X23 eingeleitet. M10 ist nach dem Einschalten von X23 nur für einen SPS-Zyklus gesetzt.
- In das Register D0 wird die Länge des Initialisierungsbefehls eingetragen (30 Byte). Der Befehl wird weiter unten im Programm in die Datenregister D2 bis D16 (15 Worte) eingetragen.
- Das Register D1 enthält eine Kennung für den Initialisierungsbefehl. Da der Befehl in diesem Beispiel den ersten Eintrag (8001H) belegt, wurde die Nummer "1" gewählt. Es können aber beliebige Daten angegeben werden. Die Bedingung ist nur, dass sie in einem Wort gespeichert werden können.
- **6** Der erste Teil des Initialisierungsbefehls wird in die Datenregister D2 bis D9 eingetragen.
- **6** Die Datenregister D10 bis D16 enthalten den zweiten Teil des Initialisierungsbefehls.
- Ab dem Datenregister D0 werden mit einer T0-Anweisung die Inhalte von 17 Datenregistern (D0 bis D16) in den Pufferspeicher ab der Adresse 1B00H eingetragen und bilden dadurch den Eintrag mit der Nummer 8001H.
- Oer Merker M1 wird gesetzt Er kann für Verriegelungen in Programmteilen verwendet werden, die nur ausgeführt werden dürfen, wenn der Eintrag der Initialisierungsdaten abgeschlossen ist.

20.8.8 Eintragen, Lesen und Löschen von Daten für Verbindungen

Daten für Verbindungen enthalten alle Angaben, die erforderlich sind, damit das Modem ein anderes Modem oder externes Gerät anrufen kann. Beispielsweise werden in den Verbindungsdaten die Telefonnummern und das Wählverfahren eingetragen.

Die Verbindungsdaten sind im Schnittstellenmodul gespeichert und werden abgerufen, wenn eine Verbindung hergestellt werden soll.

Speicherung im Pufferspeicher oder im Flash-EPROM

In einem Schnittstellenmodul des MELSEC System Q können die Verbindungsdaten im Flash-EPROM oder im Pufferspeicher gespeichert.

Die Daten im Flash-EPROM gehen auch bei einem Spannungsausfall nicht verloren. Die Daten im Pufferspeicher dagegen werden beim Anlauf der SPS gelöscht und müssen nach jedem Einschalten der Versorgungsspannung oder Rücksetzen der SPS erneut in das Schnittstellenmodul übertragen werden. Aus diesem Grund sollten Verbindungsdaten nur während der Inbetriebnahme oder zum Testen im Pufferspeicher abgelegt werden.

Typen von Verbindungsdaten

Verbindungsdaten können nicht werkseitig vordefiniert werden. Alle Daten werden vom Anwender festgelegt. Die Daten für eine Verbindung bilden einen Datensatz und werden als ein Eintrag im Schnittstellenmodul gespeichert.

Datentyp	Speicherung im Schnittstellenmodul	Nummer des Eintrags	Anzahl der Einträge
Anwenderdefinierte	Flash-EPROM	ВВ8н bis ВD5н (3000 bis 3029)	30
Verbindungsdaten	Pufferspeicher	8001н bis 801Fн (-32767 bis -32737)	31

Tab. 20-16: Die Numerierung der Einträge wird durch den Speicherort bestimmt.

Größe und Inhalt der Verbindungsdaten

Ein Eintrag mit Daten für eine Telefonverbindung kann maximal 80 Byte lang sein. Davon sind bis zu 36 Bytes für eine Textnachricht reserviert. Die restlichen 44 Byte stehen zur Speicherung der Telefonnummer, des Wählverfahrens etc. zur Verfügung.

Innerhalb von Textnachrichten sollten nur Zeichen verwendet werden, die der Empfänger der Nachricht auf seiner Anzeige darstellen kann.

Kontrolle der bereits eingetragenen Daten

Wie viele und welche Einträge mit Verbindungsdaten bereits im Pufferspeicher eingetragen sind, kann mit dem GX Configurator-SC oder durch Auswertung der Pufferspeicheradressen 547 (223H) bis 549 (225H) geprüft werden (siehe Seite 35).

Wenn neue Daten eingegeben werden sollen, wählen Sie zur Speicherung eine noch freie Eintragsnummer.

Falls ein bereits eingetragener Eintrag überschrieben werden soll, löschen Sie diesen Eintrag zuerst und speichern die neuen Daten dann unter der nun frei gewordenen Nummer ab.



Handhabung der Verbindungsdaten im Flash-EPROM des Moduls

Verbindungsdaten im Flash-EPROM des Schnittstellenmoduls werden im Dialogfenster **Data** *for user connection* des GX Configurator-SC bearbeitet (siehe Seite 21-11).

de model name: QJ71C24 Start I/O No.: 0000 de type: Serial Communications Module Setting item Setting value or modem connection 1[H0bb8] er receiver designation or modem connection 1[H0bb8] er receiver designation veptione number 0123455789 er receiver designation veptione number 012455789 er receiver 012455789 er receiver	Module information				
Je type: Setting item Setting value or modem connection 1(H0bb8) er receiver designation No notification sphore number 0123455789 amal line dialing types RDM setting File save Pulse Pulse Pulse Setting Pulse Setting Pulse Setting Pulse Setting Pulse Setting Pulse Setting Pulse Pulse Setting Pulse Setting Pulse Setting Pulse Pulse Setting Setting Pulse Setting Setting	Module model name: QJ71C24	Start I/D No.: 000	1		
Setting item Setting value or modem connection 1(H0bb8) No notification • ephone number 0123456789 • anal line dialing No external-line dialing • types Pulse • its resc. yr • • issage • • mment • • sphone number 0123456789 • its resc. yr Pulse • its resc. yr • • sage • • mment • • sphone number • •	Module type: Serial Communications	Module			
or modem connection 1(H0bb8) er receiver designation sphone number types k time for message transmission ssec.)* sage meent or modem connection 2(H0bb9) ret receiver designation sphone number small ine dialing No external-line dialing k types Details Details Details No motification	Setting it	em	Setting value		<u></u>
sphone number 0123456789 anal line dialing No external-line dialing types Pulse Pulse t time for message transmission ts:sec.)* sage mment or modem connection 2[H0bb9] per receiver designation sphone number anal line dialing No external-line dialing types Pulse RDM setting Details	Data for modem connection 1(H0bb8) Pager receiver designation		No notification	•	1-
amal line dialing view logical states in the dialin	Telephone number		0123456789		1
t types Pulse	External line dialing		No external-line dialing	-	1
k time for message transmission ts:sec.)* isage iment or modem connection 2[H0bb9] rer receiver designation sphone number smalline dialing ve types Pulse ve types IRDM setting Ite to File save	Line types		Pulse	Ψ.	
Isage Internet Intern	Wait time for message transmission "[units:sec.]"				
International and the save of	Message				1
or modem connection 2[H0bb9] No notification ver receiver designation sphone number smalline dialing No external-line dialing v types RUBe Rulse IRDM setting ite to File save	Comment				1
sphone number snal line dialing No external-line dialing types Pulse IRDM setting te to File save solute File save	Data for modem connection 2(H0bb9) Pager receiver designation		No notification	-	
In a dialing No external-line dialing Voise Vois	Telephone number				1
ROM setting Details	External line dialing		No external-line dialing	*	1
IROM setting Details	Line types		Pulse	-	۱.,
d fromSelect in	Data for modem connection 2(Hubbs) Pager receiver designation Telephone number External line dialing Line types Flash ROM setting Write to module File save Read from Church	Details	No notification No external-line dialing Pulse	• • Select in	
P 102 (07/01)	module				
idule (161666					
	Make text file	Execute jest		Close	

Abb. 20-38: Dialogfenster zur Bearbeitung der Verbindungsdaten

	Ко	mmunikationsmethe	ode
Einstellung im GX Configurator-SC im Dialog- fenster " <i>Data for modem connection</i> "	Datenaustausch	Benachrichtigung	Zugriff auf SPS-CPU durch GX Developer / GX IEC Develope
Pager receiver designation (Benachrichtigungsfunktion)	_	•	_
<i>Telephone number</i> (Telefonnummer)	•	•	• (nur für Rückruf)
External line dialing (Amtsholung)	0	0	○ (nur für Rückruf)
<i>Line types</i> (Wählverfahren)	0	0	○ (nur für Rückruf)
Wait time for message transmission (Wartezeit für eine Benachrichtigung)	_	0	_
Message (Nachricht)	—	0	_
Comment (Kommentar)	0	0	0

Tab. 20-17: Welche Daten für eine Verbindung eingegeben werden müssen, hängt von der gewünschten Kommunikationsart ab.

- •: Die Einstellung ist unbedingt erforderlich
- O: Die Einstellung kann ausgeführt werden
- -: Die Einstellung ist nicht erforderlich

Handhabung der Verbindungsdaten im Pufferspeicher des Moduls

Der Adressbereich von 6912 (1B00H) bis 8182 (1FF6H) im Pufferspeicher eines Schnittstellenmoduls ist für anwenderdefinierte Daten mit den Eintragsnummern von 8001H bis 801FH reserviert. Dieser Bereich kann außer den Daten zur Aufbau einer Verbindung auch Daten zur Initialisierung des Modems oder Datenrahmen (siehe Kap. 14) enthalten.

Zum Löschen eines Eintrags muss nicht der ganze Speicherbereich des Eintrags gelöscht werden. Es muss nur in der jeweils ersten Pufferspeicheradresse eines Eintrags der Wert "0" eingetragen werden.

Pufferspeicheradresse		Padautung		Paaabraibung
Hexadezimal	Dezimal	Dedeutung		Beschreibung
			Länge des Eintrags	0: Eintrag löschen
1В00н	6912	Fintrag 8001H	[Byte]	80: Anzahl der Bytes des Ein- trags (fester Wert)
1B01н	6913	Linuag ooo ini	Daten für eine	Telefonnummer, Nachricht etc.
1B28н	6952		Verbindung (siehe unten)	
1В29н	6953		Länge des Eintrags [Byte]	
1В2Ан	6954 Eintrag 8002H Daten für eine		Wie bei Eintrag 8001H	
ыs 1В51н	bis 6993	Verbindung		
b	is	:	:	:
1FCEH	8142		Länge des Eintrags [Byte]	
1FCFн	8143	Eintrag 801Fн	Daten für eine	Wie bei Eintrag 8001H
ріs 1FF6н	bis bis Daten in enter 1FF6H 8182 Verbindung			

Tab. 20-18: Belegung des Pufferspeicherbereichs von 6912 (1В00н) bis 8182 (1FF6н) bei der Speicherung von Verbindungsdaten

Ein Eintrag belegt 80 Byte und ist wie folgt aufgeteilt:



Abb. 20-39: Belegung eines Eintrags (Bereich von 8001н bis 801Fн) bei der Speicherung von Verbindungsdaten

Auf der folgenden Seite ist der Inhalt eines Eintrags detailliert dargestellt.



Bezeichnung	Beschreibung	Anzahl der Bytes	Datentyp
Benachrichtigung	 Festlegung, ob diese Verbindung zum Senden einer Textmiteilung an einen Pager verwendet wird. 0: Keine Benachrichtigung 3: Benachrichtigung ausführen (In diesem Fall muss auch die Wartezeit für eine Benachrichtigung eingestellt werden.) 	2	Binär
Telefonnummer	Telefonnummer des Anschlusses, mit dem das Modem eine Verbindung herstellen soll Falls die Telefonnummer weniger als 18 Stellen hat, müssen die restlichen Stellen mit Leerzeichen (Code: 20н) aufgefüllt werden.	18	ASCII
Amtsholung	 Wenn das Modem innerhalb einer Telefonanlage an einer Nebenstelle angeschlossen ist, muss erst eine "Amtsleitung" geholt werden, bevor eine externe Telefonnummer gewählt werden kann. 0 bis 9: Nummer zur Freischaltung einer externen Leitung 10: Geben Sie "10" ein, wenn zur Freischaltung einer externen Leitung 	2	Binär
	 fon betätigt werden muss. 11: Geben Sie "10" ein, wenn zur Freischaltung einer externen Leitung die #-Taste am Telefon betätigt werden muss. 255: Vor der Telefonnummer muss keine Amtsleitung geholt werden. 		
Wählverfahren	0: Impulswahl 1: Tonwahl 2: ISDN	2	Binär
Nicht belegter Bereich	Im freien Bereich muss "0" eingetragen werden.	20	Binär

Tab. 20-20: Beschreibung der Verbindungsdaten eines Eintrags

Bezeichnung	Beschreibung	Anzahl der Bytes	Datentyp
Wartezeit für eine Benachrichtigung	Zeit, die zwischen dem Aufbau einer Verbindung und dem Senden der Nachricht vergeht. Einstellbereich: 0 bis 255 [s]	2	
Nachricht	Text, der am Pager angezeigt wird Verwenden Sie nur Zeichen, die der Empfänger der Nachricht auf seiner Anzeige darstellen kann.	30	Binär
Länge der Nachricht	Die Länge der Nachricht wird in der Einheit "Byte" angegeben. 0: Es ist keine Nachricht gespeichert 1 bis 30: Anzahl der Bytes, die die Nachricht belegt	2	
Nicht belegter Bereich	Im freien Bereich muss "0" eingetragen werden.	2	

Tab. 20-19: Beschreibung der Daten für eine Nachricht innerhalb eines Eintrags

Beispiel zum Eintrag der Verbindungsdaten in den Pufferspeicher

Die Verbindungsdaten werden durch das Ablaufprogramm der SPS-CPU in den Pufferspeicher übertragen. Im folgenden Beispiel werden die Daten für eine Verbindung als Eintrag 8002H gespeichert. Das Schnittstellenmodul belegt die Anfangs-E/A-Adresse X/Y00.

$\begin{array}{c c c c c c c c c c c c c c c c c c c $			Datenregister	_		Pufferspeicher
$ \begin{array}{c c} \text{Daten für eine} & \text{D1} & \text{Verbindungs-} \\ \text{verbindung} & \text{bis} & \text{bis} \\ \text{D22} & \text{D23} & \text{Daten für} \\ \text{D40} & \text{D40} & \text{D40} \end{array} \begin{array}{c} 1B2A\text{H} \\ \text{JB3FH} & \text{Verbindungs-} \\ \text{JB3FH} & \text{Verbindungs-} \\ \text{JB40H} & \text{Daten für} \\ \text{Nachricht} & \text{D40} & \text{Daten für} \\ \text{Nachricht} & \text{Nachricht} \end{array} $	Länge des Eintrags	D0	80	 →	1B29н	80
D23 Daten für Nachricht → 1B40 _H Daten für Nachricht 1B51 _H	Daten für eine Verbindung	D1 bis D22	Verbindungs- daten		1В2Ан bis 1В3Fн	Verbindungs- daten
2.0		D23 D40	Daten für Nachricht		1В40н 1В51н	Daten für Nachricht

Abb. 20-41: Das Beispielprogramm überträgt die Daten für eine Verbindung in den Pufferspeicherbereich für den Eintrag 8001H.



Abb. 20-40: Programmbeispiel zum Eintrag von Verbindungsdaten

- Der Merker M0 wird gesetzt, wenn das Schnittstellenmodul betriebsbereit (X1E) und nicht gestört ist (X1F).
- Oer Eintrag der Verbindungsdaten wird durch den Eingang X27 eingeleitet. M20 ist nach dem Einschalten von X27 nur für einen SPS-Zyklus gesetzt.
- In das Register D0 wird die Länge der Verbindungsdaten eingetragen (80 Byte).
- Die Datenregister D1 bis D40 werden gelöscht.
- **6** In D1 wird festgelegt, das keine Textnachricht gesendet werden soll.
- **6** Die Telefonnummer wird ab D2 eingetragen.
- Die restlichen Speicherstellen für die Telefonnummer werden mit Leerzeichen aufgefüllt.
- **3** Für die Freischaltung einer "Amtsleitung" wird in D11 eine "0" eingetragen.
- Mit dem Wert "1" wird in D12 als Wahlverfahren "Tonwahl" festgelegt.
- Mit einer T0-Anweisung werden die Inhalte von 41 Datenregistern (D0 bis D40) in den Pufferspeicher ab der Adresse 1B29H eingetragen und bilden dadurch den Eintrag mit der Nummer 8002H.
- M2 wird gesetzt und kann f
 ür Verriegelungen in Programmteilen verwendet werden, die nur ausgef
 ührt werden d
 ürfen, wenn die Verbindungsdaten eingetragen wurden.

20.9 Betrieb des Modems

Die Kommunikation über ein Modem kann in die Schritte Initialisierung, Verbindungsaufbau, Datenaustausch und Verbindungsabbau aufgeteilt werden.

20.9.1 Initialisierung des Modems

Vor der Kommunikation müssen dem Modem Einstellungen zum Datenaustausch übermittelt werden – das Modem muss initialisiert werden.

Vorausetzungen für eine Initialisierung

Bevor das Modem initialisiert werden kann

- muss das Schnittstellenmodul parametriert worden sein (siehe Seite 20-49)
- müssen die Daten f
 ür die Initialisierung festgelegt werden, falls nicht die voreingestellten Initialisierungsbefehle verwendet werden (siehe Seite 20-51).

HINWEIS Die Initialisierung kann auch unmittelbar vor einem Verbindungsaufbau stattfinden. In diesem Fall werden zusätzlich zu den Daten für die gewünschte Verbindung auch die Initialisierungsdaten angegeben (siehe Seite 20-65).

Angabe der Initialisierungsdaten im GX Configurator-SC

Die Initialisierungsbefehle (AT-Befehle) werden vorab im Schnittstellenmodul gespeichert. Im Dialogfenster *Modem function system setting* des GX Configurator-SC wird festgelegt, welche der gespeicherten Daten zur Initialisierung verwendet werden.

Der Initialisierungsbefehl kann dabei in einem oder auch in mehreren Einträgen gespeichert sein (bis zu 100). Die Auswahl wird getroffen, indem im Eingabefeld *Data number for initialization* (Eintragsnummer der Initialisierungsdaten) entweder die Nummer des Eintrags oder eine "0" angegeben wird.

		Pufferspeicherad	Iresse (CH1/CH2)	Inhalt / Beschreibung		
Bedeutung		Hexadezimal	Dezimal	Der Initialisierungsbe- fehl wird einem Eintrag entnommen.	Der Initialisierungsbe- fehl wird mehreren Ein- trägen entnommen	
Eintragsnummer der Initialisierungsdaten		34н	52	Nummer des Eintrags*	0	
Nummer des momentan gesendeten Datenrahmens (Eintrags)		В6н/156н	182/338		Während der Initialisie- rung wird hier die Num- mer des momentan gesendeten Eintrags gespeichert.	
Ausgabe von CR/LF		В7н/157н	183/339	Dieser Bereich wird nicht	0 (Voreinstellung)	
Erster zu übertragender E	Erster zu übertragender Eintrag		184/340	verwendet, wenn die	1 bis 100 (siehe unten)	
Anzahl der zu sendenden Einträge		В9н/159н	185/341	trag stammen.	1 bis 100	
	1. Eintrag	ВАн/15Ан	186/342		Nummer des Eintrags*	
Speicherbereich für die	2. Eintrag	ВВн/15Вн	187/343		Nummer des Eintrags*	
100 Einträgen		bis	bis		_	
	100. Eintrag	11Dн/156н	285/445		Nummer des Eintrags*	

Tab. 20-21: Pufferspeicherbereiche für die Auswahl der Initialisierungsdaten

⁶ Die Nummern der Einträge haben die folgenden Wertebereiche:

7D0H bis 7DDH (2000 bis 2013): Voreingestellte Initialisierungsbefehle

9C4H bis 9E1H (2500 bis 2529): Anwenderdefinierte Initialisierungsbefehle (aus dem Flash-EPROM) 8001H bis 801FH (-32767 bis -32737): Anwenderdefinierte Initialisierungsbefehle (aus dem Pufferspeicher) Die Nummern der bis zu 100 Einträge werden im Speicherbereich von BAH/15AH (186/342) bis 11DH/156H (285/445) eingetragen. Wird als "erster zu übertragender Eintrag" z. B. eine "1" angegeben, werden die ersten Initialisierungsdaten dem Eintrag entnommen, dessen Nummer in der Pufferspeicheradresse BAH/15AH (186/342) gespeichert ist.

Verhalten beim Ausschalten des DSR-Signals durch das Modem

Schaltet das Modem nach dem Abschluss der Initialisierung (Der Eingang X10 ist in diesem Fall eingeschaltet.) das DSR-Signal aus, initialisiert das Schnittstellenmodul das Modem automatisch neu. Der Zustand des Ausgangs Y10 (Modem initialisieren) spielt dabei keine Rolle. Der Zeitpunkt der Initialisierung wird durch die Einstellung des Parameters "Automatische Initialisierung" bestimmt:

• Automatische Initialisierung ist aktiviert

Während das DSR-Signal ausgeschaltet ist, wird das Modem während der "Überwachungszeit für die Initialisierung und den Verbindungsaufbau" initialisiert.

• Automatische Initialisierung ist deaktiviert

Das Modem wird initialisiert, wenn das DSR-Signal wieder eingeschaltet wird.

Automatische Initialisierung

Wenn im GX Configurator-SC die automatische Initialisierung eines Modems eingestellt wird (siehe Abschnitt 20.8.6), erfolgt die Initialisierung beim Anlauf des Schnittstellenmoduls. Nach einer erfolgreichen Initialisierung wird der Eingang X10 gesetzt.

Falls bei der automatischen Initialisierung ein Fehler aufgetreten ist, wird der Eingang X13, der eine fehlerhafte Initialisierung des Modems anzeigt, nicht gesetzt! In der Pufferspeicheradresse 545 (221H) wird jedoch ein Fehlercode eingetragen.

Nach einer fehlerhaften Initialisierung wird die Initialisierung in Intervallen, die durch die in der Pufferspeicheradresse 50 (32H) eingetragene "Überwachungszeit für die Initialisierung und den Verbindungsaufbau" bestimmt wird, automatisch solange wiederholt, bis sie erfolgreich abgeschlossen wird.

Falls ein Modem nicht initialisiert werden kann, sollten Sie

- pr
 üfen, ob die Nummer des Eintrags angegeben ist, der den erforderlichen Initialisierungsbefehl enth
 ält.
- das Modem überprüfen. Ist die Versorgungsspannung eingeschaltet?

Nach einer Änderung führen Sie an der SPS bitte einen Neustart aus.

Nachdem mit dem Ausgang Y12 eine Unterbrechung der Verbindung angefordert und die Verbindung durch das Schnittstellenmodul unterbrochen wurde, wird außer dem Eingang X12 (Verbindung aufgebaut) auch der Eingang X10 (Initialisierung beendet) ausgeschaltet. In diesem Fall muss das Modem vor dem Aufbau einer neuen Verbindung initialisiert werden.

HINWEIS

Wenn die Verbindung durch das externe Gerät beendet wird, bleibt der Eingang X10, der den Abschluss der Initialisierung anzeigt, eingeschaltet. Falls der Empfang mit dem am Schnittstellenmodul angeschlossenen Modem verhindert werden soll, sollte die Verbindung mit dem Ausgang Y12 unterbrochen werden (siehe Seite 20-77).



Initialisierung durch das Ablaufprogramm in der SPS

Zur Initialisierung eines Modems werden die Ein- und Ausgänge

- Y10 (Modem initialisieren)
- X10 (Modem wurde initialisiert) und
- X13 (Initialisierung des Modems oder Verbindungsaufbau fehlgeschlagen)

verwendet.

Das folgenden Beispiel soll den Zusammenhang dieser Signale zeigen. Das Modem ist dabei mit dem Anschluss eines Schnittstellenmoduls verbunden, das die Anfangs-E/A-Adresse X/Y0 belegt. Die Daten zur Initialisierung des Modems wurden mit dem GX Configurator-SC in den Pufferspeicher des Modus eingetragen und bilden die Einträge 8001H und 8002H.



Abb. 20-42: Belegung des Pufferspeichers und Signalverlauf bei diesem Beispiel

Auf der folgenden Seite ist das Ablaufprogramm zu diesem Beispiel abgebildet.



Abb. 20-43: Programmbeispiel zur Initialisierung eines Modems

- Der Merker M0 wird gesetzt, wenn das Schnittstellenmodul betriebsbereit (X1E) und nicht gestört ist (X1F).
- M30 ist die Freigabe zur Initialisierung. Dieser Merker wird gesetzt, wenn das Modul bereit ist (M0) und die Initialisierungsdaten in den Pufferspeicher eingetragen wurden (M1, siehe Seite 20-55). Außerdem darf das Modem noch nicht initialisiert sein (X10), es darf keine Verbindung aufgebaut sein (X12), kein Fehler gemeldet werden (X13) und noch keine Initialisierung angefordert sein (Y10).
- Oie Initialisierung wird durch den Eingang X20 eingeleitet. M31 ist nach dem Einschalten von X20 nur für einen SPS-Zyklus gesetzt.
- Wenn alle Bedingungen erfüllt sind, wird der Ausgang Y10 eingeschaltet und damit die Initialisierung des Moduls angefordert.
- 6 M39 zeigt an, dass initialisiert wird.
- Nach der erfolgreichen Initialisierung wird M3 gesetzt und der Ausgang Y10 zur
 ückgesetzt.
- Wenn bei der Initialisierung ein Fehler aufgetreten ist (X13 ist in diesem Fall gesetzt), wird der Fehlercode aus der Pufferspeicheradresse 221H in das Register D100 übertragen. Auch bei einem Fehler wird Y10 zurückgesetzt.
- Ourch den Eingang X27 werden die Merker M39 ("Modem wird initialisiert") und M3 ("Initialisiert fehlerfrei beendet") zurückgesetzt.



20.9.2 Aufbau einer Verbindung

Vor dem Austausch von Daten über ein Modem muss mit dem Kommunikationspartner eine Verbindung über das Telefonnetz hergestellt werden.

Der Aufbau einer Verbindung durch das Schnittstellenmodul ist nur erforderlich, wenn das Modul aktiv ist und den Kommunikationspartner anruft. Ist das Schnittstellenmodul passiv und wird vom Kommunikationspartner angerufen, muss es nichts zum Verbindungsaufbau unternehmen.

HINWEISE

Vor dem Datenaustausch mit externen Geräten muss festgelegt werden, welche Seite die Verbindung aufbaut und beendet (Wer ruft wen an?).

Bei einer Benachrichtigung (Senden einer Textnachricht) wird die Verbindung automatisch aufgebaut. Die Steuerung des Ausgangs Y11 ("Verbindung aufbauen") ist nicht erforderlich.

Vorausetzungen für den Aufbau einer Verbindung durch das Schnittstellenmodul

Vor einem Verbindungsaufbau

- muss das Schnittstellenmodul parametriert worden sein (siehe Seite 20-49)
- müssen die Daten f
 ür die Initialisierung festgelegt werden, falls nicht die voreingestellten Initialisierungsbefehle verwendet werden (siehe Seite 20-51).
- müssen die Daten für die Verbindung eingestellt worden sein (s. Seite 20-56)
- muss das Modem initialisiert werden (Seite 20-61).
 Die Initialisierung kann auch unmittelbar vor dem Verbindungsaufbau stattfinden. In diesem Fall werden zusätzlich zu den Daten für die Verbindung auch die Initialisierungsdaten angegeben.

Angabe der Verbindungsdaten im GX Configurator-SC

Die Daten für Verbindungen werden im Schnittstellenmodul abgelegt. Im Dialogfenster **Modem** *function system setting* des GX Configurator-SC wird festgelegt, welche der gespeicherten Daten für die Verbindung verwendet werden. Dazu wird im Eingabefeld Connection data number (Eintragsnummer der Verbindungsdaten) die Nummer des Eintrags angegeben.

Die Nummern der Einträge werden dadurch bestimmt, wo sie im Schnittstellenmodul gespeichert sind (siehe auch Seite 20-56):

BB8H bis BD5H (3000 bis 3029): Einträge mit Verbindungsdaten im Flash-EPROM 8001H bis 801FH (-32767 bis -32737): Einträge mit Verbindungsdaten im Pufferspeicher

Die Angabe der Eintragsnummer wird im Schnittstellenmodul in der Pufferspeicheradresse 53 (35H) gespeichert.

Verbindungsaufbau durch das Ablaufprogramm in der SPS

Durch das Ablaufprogramm wird vor dem Datenaustausch eine Verbindung aufgebaut. Dazu stehen die folgenden Ein- und Ausgänge zur Verfügung:

- Y11 (Verbindung aufbauen)
- X11 (Verbindung wird aufgebaut)
- X12 (Verbindung ist aufgebaut)
- X13 (Initialisierung des Modems oder Verbindungsaufbau fehlgeschlagen)



Signalverläufe beim Aufbau einer Verbindung

Abb. 20-44: Signalverlauf beim Aufbau einer Verbindung durch das Schnittstellenmodul

Der Ausgang Y11 sollte nicht sofort nach der Unterbrechung einer Verbindung eingeschaltet werden, um eine neue Verbindung aufzubauen. Sehen Sie eine Wartezeit von einigen Sekunden vor. Einige Modems reagieren nicht, wenn die Zeit zwischen Verbindungsabbau und -aufbau zu kurz ist. Dadurch entsteht ein Fehler und es müssen erst alle Wiederholungen beim Verbindungsaufbau abgewartet werden.



Abb. 20-45: Signalverlauf beim Verbindungsaufbau mit gleichzeitiger Initialisierung

* Stellen Sie das am Schnittstellenmodul angeschlossene Modem mittels AT-Befehle so ein, dass das Echo ausgewertet wird. Wenn die Initialisierung beendet ist, kann eine Verbindung auch durch einen Kommunikationspartner aufgebaut werden. Der Eingang X12 zeigt auch in diesem Fall an, dass eine Verbindung besteht.



Abb. 20-46: Signalverlauf beim Aufbau der Verbindung durch den Kommunikationspartner

HINWEISE

Auch wenn das Modem nur angerufen wird, muss in den Grundeinstellungen (s. Seite 20-49) festgelegt werden, an welcher Schnittstelle des Moduls das Modem angeschlossen ist.

Wenn der Aufbau einer Verbindung vom Kommunikationspartner ausgeht, müssen im Schnittstellenmodul keine Daten für diese Verbindung eingestellt werden. Es ist auch keine Programmierung im Ablaufprogramm notwendig.

Der Datenaustausch ist möglich, sobald der Eingang X12 eingeschaltet wird (siehe oben).

Wenn eine Verbindung durch den Kommunikationspartner aufgebaut wird, gibt es für das Schnittstellenmodul keine Möglichkeit, einen Fehler beim Verbindungsaufbau zu erkennen. Die Reaktion auf einen Fehler muss allein durch den Kommunikationspartner erfolgen.



Programmbeispiele zum Verbindungsaufbau

Im ersten Beispiel wird durch das Schnittstellenmodul eine Verbindung aufgebaut, nachdem das Modem bereits initialisiert wurde.



Abb. 20-47: Programmbeispiel zum Aufbau einer Verbindung

- Wenn das Schnittstellenmodul betriebsbereit (X1E) und nicht gestört ist (X1F), wird der Merker M0 gesetzt.
- M40 ist die Freigabe zur Initialisierung. Dieser Merker wird gesetzt, wenn das Modul bereit ist (M0) und die Verbindungsdaten in den Pufferspeicher eingetragen wurden (M2, siehe Seite 20-60). Außerdem muss das Modem initialisiert sein (X10), es darf keine Verbindung aufgebaut sein (X12), kein Fehler gemeldet werden (X13) und noch kein Verbindungsaufbau angefordert sein (Y11).
- Oer Verbindungsaufbau wird durch den Eingang X21 eingeleitet. M41 ist nach dem Einschalten von X21 nur für einen SPS-Zyklus gesetzt.
- Oer Ausgang Y11 wird gesetzt und damit der Verbindungsaufbau angefordert.
- 6 Mit M49 wird angezeigt, dass der Verbindungsaufbau läuft.
- O Nach erfolgreichen Verbindungsaufbau wird X12 eingeschaltet und setzt den Merker M4. Der Ausgang Y11 ("Verbindung aufbauen") wird zurückgesetzt.
- Wenn beim Aufbau der Verbindung ein Fehler aufgetreten ist, wird X13 eingeschaltet. In diesem Fall wird der Fehlercode aus der Pufferspeicheradresse 221H in das Register D101 übertragen. Y11 wird auch bei einem Fehler zurückgesetzt.
- Ourch den Eingang X27 werden die Merker M49 ("Verbindung wird initialisiert") und M4 ("Verbindung fehlerfrei aufgebaut") zurückgesetzt.



Im zweiten Beispiel wird das Modem unmittelbar vor dem Aufbau der Verbindung initialisiert.

Abb. 20-48: Bei diesem Programmbeispiel wird das Modem direkt vor dem Aufbau der Verbindung initialisiert,

- Wenn das Schnittstellenmodul betriebsbereit (X1E) und nicht gestört ist (X1F), wird der Merker M0 gesetzt.
- M40 wird gesetzt, wenn das Modul bereit ist (M0) und die Initialisierungs- und die Verbindungsdaten in den Pufferspeicher eingetragen wurden (M1, siehe Seite 20-55; M2, s. Seite 20-60). Außerdem darf das Modem noch nicht initialisiert sein (X10), es darf keine Verbindung aufgebaut sein (X12), kein Fehler gemeldet werden (X13), keine Initialisierung angefordert sein (Y10) und noch kein Verbindungsaufbau angefordert sein (Y11).
- Die Initialisierung und der Verbindungsaufbau werden durch den Eingang X21 eingeleitet. M41 ist nach dem Einschalten von X21 nur für einen SPS-Zyklus gesetzt.
- Der Ausgang Y11 wird gesetzt und damit der Verbindungsaufbau angefordert. Der Ausgang Y10 ("Modem initialisieren") muss nicht gesetzt werden.
- 6 Mit M49 wird angezeigt, dass der Verbindungsaufbau läuft.
- O Der Merker M3 zeigt nach dem fehlerfreien Verbindungsaufbau die Initialisierung des Modems an. Der Merker M4 dient zur Anzeige des erfolgreichen Verbindungsaufbaus. Der Ausgang Y11 ("Verbindung aufbauen") wird nach dem Verbindungsaufbau zurückgesetzt.
- Wenn bei der Initialisierung oder beim Aufbau der Verbindung ein Fehler aufgetreten ist, wird X13 eingeschaltet und der Fehlercode aus der Pufferspeicheradresse 221H in das Register D101 übertragen. Y11 wird auch bei einem Fehler zurückgesetzt.
- Durch den Eingang X27 werden die Merker M49 ("Verbindung wird initialisiert"), M3 ("Initialisierung beendet") und M4 ("Verbindung fehlerfrei aufgebaut") zurückgesetzt.

20.9.3 Datenaustausch

Nach der Initialisierung des Modems (s. Seite 20-61) ist das Schnittstellenmodul bereit zum Datenaustausch.

Nur wenn die Initiative zum Datenaustausch von der SPS ausgeht, muss dem Schnittstellenmodul vor dem Datenaustausch die Telefonnummer des anderen Anschlusses mitgeteilt und die Verbindung zum Kommunikationspartner aufgebaut werden (s. Seite 20-65).

HINWEISE Daten können nur mit dem freien oder dem bidirektionalen Protokoll ausgetauscht werden.

Zum Datenaustausch zwischen SPS-CPU und Schnittstellenmodul dienen der Sende- und Empfangsbereich im Pufferspeicher des Moduls (siehe Kap. 7 und 8).

Wenn keine Daten mehr ausgetauscht werden, wird eine Verbindung nach Ablauf der "Wartezeit bis zur Unterbrechung der Verbindung" (*No-communication interval time designation*) automatisch unterbrochen. Die Eingänge X10 und X12 sind danach ausgeschaltet. Wenn diese Zeit auf den Wert "0" eingestellt ist, wird "unendlich lange" gewartet. In diesem Fall wird eine Verbindung nach dem Ende der Kommunikation nicht automatisch unterbrochen, sondern muss per Anweisung getrennt werden.

Status der Ein- und Ausgangssignale

Beim Datenaustausch mit dem freien, bidirektionalen oder MC-Protokoll werden keine Ein- oder Ausgänge angesteuert. Verwenden Sie im Programm zur Verriegelung den Eingang X12 ("Verbindung aufgebaut").



Abb. 20-49: Die Programmsequenz für den Datenaustausch wird nur bearbeitet, wenn eine Verbindung zum Kommunikationspartner besteht.



Abb. 20-50: Signalverlauf bei Initialisierung und Verbindungsaufbau

Das folgende Beispiel, bei dem Daten zwischen zwei Steuerungen im Voll-Duplex-Modus ausgetauscht werden, soll die Zustände der Ein- und Ausgänge verdeutlichen.



Abb. 20-51: Systemkonfiguration für dieses Beispiel

Reihenfolge bei der Kommunikation

- Nehmen Sie die Grundeinstellungen f
 ür die Schnittstellenmodule in beiden Steuerungen vor (s. Seite 20-49).
- ② Initialisieren Sie das Modem der SPS 2.
- ③ Initialisieren Sie das Modem der SPS 1 und fordern Sie den Aufbau einer Verbindung mit SPS 2 an.
- ④ Tauschen Sie Daten mit dem freien oder bidirektionalen Protokoll aus.
- ⑤ Nach der Übertragung aller Daten kann die Verbindung durch SPS 1 oder SPS 2 unterbrochen werden.

SPS 1 (Ruft SPS 2 an)	Verbindung aufbauen	Datenaustausch	Verbindung trennen
Verbindung aufbauen (Y11)			
Modem ist initialisiert (X10)			
Verbindung ist auf- gebaut (X12)		1 1 1 1 1 1	
Verbindung trennen (Y12)		 	
Verbindung getrennt (X14)			
CD-Signal der RS232-Schnittstelle	, , ,	 	
SPS 2 (wird angerufen)			
Modem ist initialisiert (X10)	(EIN)		
Verbindung ist auf- gebaut (X12)		- 	
Verbindung trennen (Y12)		, 1 1 1 1 1	(AUS)
Verbindung getrennt (X14)			(AUS)
CD-Signal der RS232-Schnittstelle		 	
			QK00244c

Abb. 20-52: Bei dem hier dargestellten Signalverlauf wird die Verbindung durch SPS 1 unterbrochen.



20.9.4 Benachrichtigungen

Für eine Benachrichtigung genügt die Initialisierung des Modems. Die Verbindung wird automatisch vor dem Senden der Nachricht aufgebaut und nach dem Senden auch wieder automatisch beendet.

Aktivieren Sie bei der Einstellung der Verbindungsdaten die Benachrichtigungsfunktion (s. Seite 20-56). Die Nummern der Einträge für Verbindungsdaten werden dadurch bestimmt, wo sie im Schnittstellenmodul gespeichert sind:

- BB8н bis BD5н (3000 bis 3029): Einträge mit Verbindungsdaten im Flash-EPROM
- 8001 H bis 801 FH (-32767 bis -32737): Einträge mit Verbindungsdaten im Pufferspeicher

Eine Benachrichtigung wird ausgelöst, wenn der Ausgang Y14 **ausgeschaltet** wird. Wenn die Nachricht fehlerfrei gesendet wurde, wird der Eingang X15 gesetzt. Der Eingang X16 zeigt an, dass ein Fehler aufgetreten ist.



Abb. 20-53: Signalverlauf bei einer fehlerfreien Benachrichtigung

- Die Benachrichtigungsfunktion wird aktiviert.
- 2 Die Verbindungsdaten für die Benachrichtigung werden gespeichert.
- 3 Die Nachricht wird beim Ausschalten von Y14 gesendet.
- Die Verbindung wird automatisch beendet. Im Pufferspeicher wird nach dem Übertragen der Nachricht gespeichert, welche Daten gesendet wurden.



Abb. 20-54: Signalverlauf bei einem Fehler während der Benachrichtigung

- **1** Die Benachrichtigungsfunktion wird aktiviert.
- 2 Die Verbindungsdaten für die Benachrichtigung werden gespeichert.
- 3 Die Nachricht wird beim Ausschalten von Y14 gesendet.
- Wenn auch nach mehreren Versuchen keine Verbindung aufgebaut werden kann, wird der Eingang X16 gesetzt. Die Zahl der Wahlwiederholungen ist einstellbar.
- Im Pufferspeicher wird nach dem gescheiterten Verbindungsaufbau ein Fehlercode eingetragen.



Hinweise zur Benachrichtigungsfunktion

Zeitpunkte zum Schalten des Ausgangs Y14 ("Nachricht senden")

Eine Nachricht wird gesendet, wenn der Ausgang Y14 ausgeschaltet wird. Dadurch kann auch benachrichtigt werden, wenn die SPS-CPU durch einen Fehler gestoppt wird.

Der Ausgang Y14 muss durch die SPS-CPU vor der Initialisierung des Modems eingeschaltet werden.

Das Ausschalten von Y14 wird nach der Initialisierung erkannt (wenn der Eingang X10 eingeschaltet ist). Wenn Y14 vor der Initialisierung ausgeschaltet wird, tritt ein Fehler auf. Wird Y14 während der Initialisierung ausgeschaltet, wird die Nachricht nach dem Abschluss der Initialisierung gesendet.

Wird Y14 wieder eingeschaltet, bevor die Benachrichtigung abgeschlossen ist, kann es vorkommen, das eine Nachricht nicht oder nicht vollständig gesendet wird.

Bitte beachten Sie auch die Signalverläufe auf den vorherigen Seiten und das folgende Programmbeispiel.

• Eine Nachricht wird nicht direkt an einen Pager gesendet.

Eine Nachricht wird an einen mobilen Rufsignalempfänger (Pager) übermittelt und dort angezeigt. Ein Pager kann z. B. vom Wartungspersonal einer Anlage mitgeführt werden. Das Modem sendet die Nachricht aber nicht direkt an den Pager, sondern stellt über das Telefonnetz eine Verbindung mit einer Zentrale her, die die Nachricht entgegen nimmt und dann drahtlos an den Pager weiterleitet.

Auch wenn der Pager z. B. nicht eingeschaltet ist und die Nachricht nicht empfangen kann, tritt im Schnittstellenmodul kein Fehler auf, weil die Nachricht störungsfrei an die Zentrale übermittelt wurde.

Auch wenn im Schnittstellenmodul bei einer Benachrichtigung kein Fehler gemeldet wird, kann nicht garantiert werden, dass die Nachricht den Empfänger auch erreicht.

Programmbeispiel für eine Benachrichtigung

Das Schnittstellenmodul im folgenden Beispiel hat die Anfangs-E/A-Adresse X/Y00 und das Modem ist an der Schnittstelle CH1 angeschlossen.



Abb. 20-55: Programmbeispiel zum Senden einer Nachricht

- Wenn das Schnittstellenmodul betriebsbereit (X1E) und nicht gestört ist (X1F), wird der Merker M0 gesetzt.
- M40 gibt die Benachrichtigungsfunktion frei und wird gesetzt, wenn das Modul bereit ist (M0) und die Verbindungsdaten in den Pufferspeicher eingetragen wurden (M2, siehe Seite 20-60). Außerdem muss das Modem initialisiert sein (M3, siehe 20-64), es darf keine Verbindung aufgebaut sein (X12), kein Fehler gemeldet werden (X13) und noch kein Verbindungsaufbau angefordert sein (Y11).
- **3** Wird M40 gesetzt, wird M68 für einen SPS-Zyklus eingeschaltet.
- **4** Der Merker M68 setzt den Ausgang Y14. Nun kann das Modem initialisiert werden.
- Durch den Eingang X22 wird das Senden einer Nachricht eingeleitet. Die ansteigende Flanke wird ausgewertet und M61 f
 ür einen SPS-Zyklus gesetzt.

- Wenn die Benachrichtigung mit M40 freigegeben ist, wird durch M61 der Ausgang Y14 zurückgesetzt und dadurch die Übermittlung einer Nachricht angefordert.
- M69 zeigt an, dass die Übertragung einer Nachricht angefordert wurde.
- Oer Eingang X15 wird gesetzt, wenn die Nachricht fehlerfrei übertragen wurde. Dies wird durch M6 angezeigt.
- O Der Ausgang Y14 kann nach der Übermittlung der Nachricht wieder gesetzt werden.
- Wenn bei der Übertragung ein Fehler aufgetreten ist, schaltet das Schnittstellenmodul den Eingang X16 ein. In diesem Fall wird der Fehlercode aus der Pufferspeicheradresse 221H in das Register D102 übertragen. Y14 wird auch bei einem Fehler wieder gesetzt.
- Durch den Eingang X27 werden die Merker M6 ("Nachricht wurde übermittelt") und M69 ("Übermittlung einer Nachricht angefordert") zurückgesetzt.

20.9.5 Beenden einer Verbindung (Verbindungsabbau)

Nach dem Datenaustausch über ein Modem muss die Verbindung zum Kommunikationspartner beendet werden. Bei mit einem Telefongespräch wird dazu der Hörer aufgelegt, beim Schnittstellenmodul wird der Ausgang Y12 gesetzt. Zur Rückmeldung dient der Eingang X14 ("Modem wurde fehlerfrei vom Telefonnetz getrennt.")

Nach einer Benachrichtigung wird die Verbindung automatisch beendet. Der Ausgang Y12 muss bei dieser Funktion nicht angesteuert werden (siehe Abschnitt 20.9.4).



Abb. 20-56: Eine Verbindung kann durch beide Stationen beendet werden.

HINWEISE Eine Verbindung kann durch beide Kommunikationspartner beendet werden. Legen Sie schon vor dem Datenaustausch mit externen Geräten fest, durch welche Station eine Verbindung aufbaut und beendet wird.

Beim Verbindungsabbau wird die Telefonverbindung mit dem externen Gerät und die (logische)Verbindung zwischen dem Schnittstellenmodul und dem Modem getrennt.

Selbst wenn beim Trennen einer Verbindung ein Fehler auftritt, wird die Verbindung unterbrochen.

Wenn nach der Beendigung einer Verbindung erneut Daten ausgetauscht werden sollen, hängt es vom Zustand des Eingangs X10 ("Modem ist initialisiert") ab, welche Schritte vor dem Datenaustausch ausgeführt werden müssen:

 $X10 = 0^{\circ}$ (AUS): Das Modem muss vor dem Verbindungsaufbau initialisiert werden.

X10 = "1" (EIN): Eine Verbindung kann ohne erneute Initialisierung aufgebaut werden.

Durch Einträge im Pufferspeicher kann eine Verbindung nicht unterbrochen werden. Es existieren keine Pufferspeicheradressen zur Beendigung einer Verbindung.

Wird eine Verbindung unterbrochen, während Daten gesendet werden, wird der Datentransfer zwischen Schnittstellenmodul und Modem durch die Signale der RS232-Schnittstelle gesteuert.

Wird eine Verbindung unterbrochen, während Daten empfangen werden, wird der Empfang beendet und ein Fehler gemeldet.



Programmbeispiel für die Trennung einer Verbindung

Das Schnittstellenmodul im folgenden Beispiel hat die Anfangs-E/A-Adresse X/Y00 und das Modem ist an der Schnittstelle CH1 angeschlossen.



Abb. 20-57: Programmbeispiel zum Beenden einer Verbindung

Die Punkte von ① bis ① beschreiben die Trennung einer Verbindung durch das Schnittstellenmodul. Die Punkte von ① bis ③ beschreiben die Programmsequenz zum Ausschalten des Eingangs X10, nachdem eine Verbindung durch den Kommunikationspartner getrennt wurde.

- Der Merker M0 zeigt an, dass das Schnittstellenmodul betriebsbereit (X1E) und nicht gestört ist (X1F).
- Wenn das Modul betriebsbereit ist (M0), das Modem initialisiert worden ist (X10) und eine Verbindung besteht (X12), wird M50 ("Datenaustausch ist möglich") gesetzt.
- Mit M70 wird die Trennung einer Verbindung freigegeben. M70 wird gesetzt, wenn der Datenaustausch möglich ist (M50) und alle Ein- und Ausgangssignale der Schnittstelle CH1 zurückgesetzt (X0 bis X4, Y0 und Y1, siehe Seite 4-1). Es darf auch kein Verbindungsabbau angefordert sein (Y12).
- Nach dem Einschalten des Eingangs X23 wird M71 für einen SPS-Zyklus gesetzt.
- M70 und M71 setzen zuerst M7 zurück, der anzeigt, dass eine Verbindung fehlerfrei getrennt wurde (siehe unter Punkt).
 Der Ausgang Y12 wird gesetzt und damit die Unterbrechung der Verbindung angefordert.
 Der Merker M79 zeigt an, dass die Verbindung getrennt wird.
- Wenn die Verbindung nicht mehr besteht, wird der Eingang X12 aus- und der Eingang X14 eingeschaltet. Der Inhalt der Pufferspeicheradresse 221H wird in das Register D105 übertragen.
- Ist der Inhalt von D105 "0", ist kein Fehler beim Abbau der Verbindung aufgetreten und der Merker M7 wird gesetzt, um dies anzuzeigen.
- Mit M72 wird angezeigt, dass die Verbindung getrennt wurde.
- Nach dem Trennen der Verbindung kann der Ausgang Y12 wieder zurückgesetzt werden.
- Nachdem das Schnittstellenmodul den Eingang X14 wieder ausgeschaltet hat, werden die Hilfsmerker zurückgesetzt.

Ausschalten von X10 nach der Beendigung der Verbindung durch das externe Gerät

- Nach der Unterbrechung der Verbindung wird X12 ausgeschaltet. Die fallende Flanke dieses Eingangs setzte M76 f
 ür einen SPS-Zyklus.
- Wenn keine Verbindung angefordert werden soll (Y12 ist nicht eingeschaltet) werden die eventuell noch eingeschalteten Ausgänge Y10 ("Initialisieren") und Y11 ("Verbinden") zurückgesetzt.
- Falls X10 noch gesetzt ist oder die Verbindung bereits beendet wurde (X14), wird Y12 gesetzt. Dadurch schaltet das Schnittstellenmodul den Eingang X10 ("Modem ist initialisiert") aus. Der Signalverlauf hierzu ist auf Seite 20-77 dargestellt.
- M77 zeigt an, dass die Unterbrechung der Verbindung bzw. das Ausschalten von X10 angefordert wurde.
- Der Ausgang Y12 wird wieder ausgeschaltet, wenn X14 anzeigt, dass die Verbindung getrennt wurde.
- Wenn nach dem Zurücksetzen von Y12 das Schnittstellenmodul den Eingang X14 ausschaltet, wird auch der Merker M77 zurückgesetzt.



21 GX Configurator-SC

GX Configurator-SC ist eine Software zum Konfigurieren, Parametrieren und Testen der seriellen Schnittstellenmodule des MELSEC System Q (SC = \mathbf{s} erial \mathbf{c} ommunication \Rightarrow serielle Kommunikation).

Der GX Configurator-SC vereinfacht die Einstellung und das Testen der Schnittstellenmodule, indem alle Parameter mit Ihrer Bezeichnung angezeigt werden. Kenntnisse über die Struktur des Pufferspeichers oder der Ein- und Ausgänge der Module sind nicht erforderlich.

HINWEISE

Dieses Kapitel behandelt nur die Konfiguration und den Test der Schnittstellenmodule mit der Software GX Configurator-SC. Die Beschreibung der Dialogfenster soll die Bedienung der englischsprachigen Software vereinfachen.

Die Bedeutung der einzelnen Einstellungen ist in den anderen Kapiteln dieses Handbuches beschrieben. Die Bedienung der Software mit beispielsweise der Maus, den Cursor-Tasten oder der Enter-Taste wird als bekannt vorausgesetzt.

Der GX Configurator-SC erzeugt auch automatisch Funktionsblöcke für die Kommunikation. Weitere Hinweise zu dieser Funktion enthält die Bedienungsanleitung zum GX Configurator-SC.

Installation des GX Configurator-SC

GX Configurator-SC ist eine zusätzliche Software zur Programmier-Software GX Developer oder GX IEC Developer.

Installieren Sie den GX Configurator-SC auf einem Personal Computer oder Notebook mit einem Microsoft Windows[®] Betriebsystem, auf dem bereits der GX Developer oder GX IEC Developer installiert ist. Folgen Sie bei der Installation den Anweisungen des Installationsprogramms.

Offline- und Online-Betrieb

Mit dem GX Configurator-SC können Sie Schnittstellenmodule ohne Verbindung zur SPS parametrieren (Offline-Betrieb) und die Daten in eine Datei speichern. Diese Daten können später, z. B. bei der Inbetriebnahme, in die SPS übertragen werden.

Im Online-Betrieb ist der PC mit der SPS verbunden und die Einstellungen werden direkt in das Flash-EPROM des Schnittstellenmoduls gespeichert.

HINWEISE

Nach der Speicherung von Daten im Flash-EPROM des Schnittstellenmoduls muss an der SPS-CPU ein RESET ausgeführt werden, um den Datenaustausch fortzusetzen.

Falls mehrere Software-Pakete zur Konfiguration von Sondermodulen gleichzeitig betrieben werden, verwenden Sie bitte die Windows-Task-Leiste zur Umschaltung zwischen den Modulen.

	-	1	
Start	I MELSOFT series GX Deve	22 Intelligent function Module	22 Intelligent function M
and order	WINELSON F SONGS OF BOTOL	. Controlliger and and the	The ingent function M

Abb. 21-1: Beispiel für den Aufruf von Konfigurations-Software über die Task-Leiste

21.1 Start des GX Configurator-SC

Der GX Configurator-SC wird aus der Programmier-Software GX Developer oder GX IEC Developer gestartet.

- Starten Sie zuerst die Programmier-Software und öffnen Sie dann das Projekt, in dem das Schnittstellenmodul verwendet wird.
- Beim GX Developer klicken Sie in der Werkzeugleiste auf *Werkzeuge* und anschließend auf *Intelligente Funktion* → *Start*.
- Beim GX IEC Developer klicken Sie in der Werkzeugleiste auf *Extras* und anschließend auf *Intelligente Funktion Werkzeuge* → *Start*.

Es öffnet sich ein Dialogfenster, in dem alle Sondermodule des Projekts aufgelistet sind, deren Parameter eingestellt werden können. Falls zwar die Anfangs-E/A-Adresse eines Modul angezeigt wird, aber statt der Modulbezeichnung ein "*" erscheint, deutet das darauf hin, dass die erforderliche Konfigurations-Software nicht installiert ist oder nicht durch die Programmier-Software gestartet werden kann.

🌌 Intelligen	t function Mo	dule utility	e:\Projects\(GID_@	×			
<u>F</u> ile <u>O</u> nline	<u>T</u> ools <u>H</u> elp							
Intelligent function module parameter setting module select								
Star	Start I/O No.		Package name					
1 100	0040			Serial Communications Module 💌				
	Module model name							
		QJ	71C24	•				
Intelligent	Intelligent function module parameter setting module							
No.	No. Module model name		Initial setting	Auto refresh				
000	0 QD62		Available	Unavailable	-			
002	20 Q64AD		Available	Available				
004	40 QJ71C24		Unavailable	Available				
					.			
					-			
					•			
Initial setting Auto refresh Delete Exit								

Abb. 21-2:

Wählen Sie das Sondermodul, indem Sie in die Tabelle klicken oder oben in den Eingabefeldern die Daten eingeben.

Die Schaltfelder dieses Dialogfensters haben die folgenden Bedeutungen:

Auto refresh

Klicken Sie nach der Auswahl des Sondermoduls auf diese Schaltfeld, um ein Dialogfenster zu öffnen, in dem Sie Einstellungen zur automatischen Übertragung von Informationen aus dem Schnittstellenmodul in die SPS-CPU vornehmen können.

Durch die automatische Übertragung wird der Programmieraufwand verringert und Status- und Fehlermeldungen des Schnittstellenmoduls stehen in der SPS zur Verfügung.

Delete

Löscht beim angewählten die Grundeinstellungen und die Einstellungen zur automatischen Aktualisierung.



Exit

Dieses Schaltfeld schließt das angezeigte Dialogfenster.

Die Menüleiste des Dialogfensters *Intelligent function module utility* dient zur Auswahl der Funktionen der Konfigurations-Software:

File

- Open file
 Öffnen einer Datei mit Parametern
- Close file

Schließen einer Parameterdatei. Falls Änderungen vorgenommen wurden, werden Sie daran erinnert, die Datei zu speichern.

Save file

Die Parameter werden in eine Datei gespeichert.

HINWEIS

Die Parameter können nicht durch den GX Developer oder GX IEC Developer gesichert werden. Speichern Sie die Einstellungen für das Schnittstellenmodul mit dieser Funktion.

Delete file
 Löschen einer Datei

Online

- Monitor/test
 Öffnet das Dialogfenster zum Beobachten und Testen des Moduls
- Read from PLC
 Die Parameter des Sondermoduls werden aus der SPS gelesen.
- Write to PLC Parameter des Sondermoduls in die SPS übertragen.

HINWEISE

Die Parameter können zur SPS übertragen werden, nachdem sie in einer Datei gesichert wurden.

Wählen Sie die SPS-CPU in der Programmier-Software aus (**Online** \rightarrow **Übertragungseinstellungen**). In einem Multi-CPU-System wählen Sie die CPU, die das Schnittstellenmodul steuert.

Parameter für ein Sondermodul, das in einer dezentralen E/A-Station installiert ist, können nicht mit dem GX Configurator-SC aus der Station gelesen oder dorthin übertragen werden. Verwenden Sie in diesem Fall den GX Developer oder GX IEC Developer.

Tools

- Flash ROM setting

Öffnet das Dialogfenster, mit dem Daten im Flash-EPROM des Schnittstellemoduls verändert werden können.

Help

Code table

Anzeige einer Tabelle mit dem ASCII-Code

21.1.1 Schritte bei der Offline-Parametrierung

Wenn Sie Einstellungen der Schnittstellenmodule festlegen und zunächst nur in eine Datei sichern möchten, halten Sie bitte die folgende Reihenfolge ein:

- ① Öffnen Sie das Dialogfenster Intelligent function module utility (siehe Seite 21-2).
- ② Klicken Sie in der Menüleiste dieses Fensters auf *Tools* und dann auf *Flash ROM setting*.
- ③ Falls bereits Parameter gespeichert wurden, öffnen Sie diese Datei (*File read*).
- ④ Stellen Sie die gewünschten Parameter ein. Die einzelnen Gruppen und Funktionen wählen Sie im Dialogfenster *Flash ROM setting* aus.
- (5) Sichern Sie die Einstellungen, indem Sie im Dialogfenster Flash ROM setting auf das Schaltfeld File save klicken.
- 6 Schließen Sie das Dialogfenster Flash ROM setting.

HINWEISBeim Schließen des Dialogfensters Flash ROM setting gehen alle Daten verloren. Sichern
Sie vor dem Schließen die Parameter in eine Datei.

21.1.2 Schritte bei der Online-Parametrierung

Bei der Online-Programmierung werden Änderungen direkt im Schnittstellenmodul gespeichert.

- ① Öffnen Sie das Dialogfenster Intelligent function module utility (siehe Seite 21-2).
- ② Klicken Sie in der Menüleiste dieses Fensters auf Online und dann auf Monitor/test.
- Wenn die Parameter des Moduls bereits geändert wurden und in einer Datei gespeichert sind, öffnen Sie diese Datei (*File read*).
 Um die aktuellen Parameter aus dem Schnittstellenmodul zu lesen, klicken Sie auf *Read from module.*
- ④ Geben Sie die Speicherung von Daten in das Flash-EPROM frei (*Flash ROM write allow/prohibit* → *allow*).
- (5) Stellen Sie die gewünschten Parameter ein. Die einzelnen Gruppen und Funktionen wählen Sie im Dialogfenster *Monitor* aus.
- (6) Wenn Sie nach der Änderung einer Einstellung das Schaltfeld *Execute test* betätigen, wird der geänderte Wert in das Flash-EPROM des Schnittstellenmoduls übertragen. Sie können aber auch alle geänderten Parameter auf einmal in das Flash-EPROM übertragen, indem Sie auf das Schaltfeld *Write to module* klicken.
- ⑦ Damit die neuen Parameter gültig werden, führen Sie an der SPS-CPU einen RESET aus.
- ⑧ Sichern Sie die Einstellungen, indem Sie im Dialogfenster Monitor auf File save klicken.
- (9) Sperren Sie die Speicherung von Daten in das Flash-EPROM (*Flash ROM write allow/prohibit* \rightarrow *prohibit*).
- 1 Schließen Sie das Dialogfenster *Monitor*.

HINWEIS

Beim Schließen des Dialogfensters *Monitor/test* gehen alle Daten verloren. Sichern Sie die Parameter vor dem Schließen in eine Datei oder übertragen Sie sie in das Schnittstellenmodul.



21.1.3 Gemeinsame Bedienelemente der Dialogfenster

Auf nahezu allen Dialogfenstern des GX Configurator-SC finden Sie Schaltfelder mit den folgenden Bedeutungen. Bitte beachten Sie, dass im Offline-Betrieb nur Felder *File save*, *File read* und *close* zur Verfügung stehen.

- Current value display

Anzeige des aktuellen Wertes des ausgewählten Parameters

Make text file

Der Inhalt der angezeigten Parameter wird in eine Datei mit dem angegebenen Namen und der Erweiterung ".txt". gespeichert.

Start monitor

Startet die Monitorfunktion für das ausgewählte Feld.

Stop monitor
 Stoppt die Monitorfunktion f
ür das ausgew
ählte Feld.

- Execute test

Der momentan ausgewählte Parameter wird in das Flash-EPROM* des Schnittstellenmoduls übertragen. (Eine Ausnahme bilden die Sperre bzw. Freigabe für den Eintrag der Parameter in das Flash-EPROM und die Anforderung zum Löschen empfangener Daten. Diese Einstellungen werden im Pufferspeicher des Schnittstellenmoduls gespeichert.)

Um mehrere Parameter zu übertragen, betätigen Sie die Alt-Taste, halten diese fest und wählen die Parameter aus. Klicken Sie anschließend auf *Execute test*.

– Write to module

Alle Parameter werden in das Flash-EPROM* des Schnittstellenmoduls übertragen.

- Read from module

Alle Parameter werden aus dem Flash-EPROM* des Schnittstellenmoduls gelesen.

File save

Speichert alle Parameter in eine Datei mit der Erweiterung ".UMD".

– File read

Öffnet eine Parameterdatei mit der Erweiterung ".UMD".

– Close

Schließt das momentan angezeigte Dialogfenster. Das zuvor geöffnete Fenster wird wieder angezeigt.

End setup

Die Parameter werden gesichert bzw. übertragen, das momentan angezeigte Dialogfenster geschlossen und das zuvor geöffnete Fenster wieder angezeigt.

- Current value (Spaltenüberschrift)

Aktueller Wert eines Parameters

- Setting value (Spaltenüberschrift)

Eingabefeld für den Wert, den der Parameter nach einem Klick auf *Execute test* annehmen soll.

^{*} Das Flash-EPROM ist ein Speicher, dessen Daten auch bei einem Spannungsausfall oder bei der Demontage des Schnittstellenmoduls nicht verloren gehen. Bei der Übertragung neuer Daten wird das EPROM durch das Modul elektrisch gelöscht (Es gibt auch EPROMs, die mit UV-Licht gelöscht werden müssen.) und anschließend werden die neuen Daten eingetragen.

21.1.4 Struktur der Daten

Zum Betrieb eines Schnittstellenmoduls sind zwei verschiedene Arten von Daten notwendig:

- Schnittstellenmodulparameter
- Daten, die im Flash-EPROM des Schnittstellenmoduls gespeichert werden.

Sondermodulparameter

Diese Daten werden bei der automatischen Aktualisierung (*Auto refresh*) erzeugt und innerhalb des GX Developer oder GX IEC Developer Projekts gespeichert. Sie können durch die Programmier- oder die Konfigurations-Software im Personal-Computer gespeichert oder von dessen Festplatte oder einer Diskette geladen werden (Schritte 1) und 2) in der folgenden Abbildung). Durch Funktionen in beiden Programmen können die Daten auch in die SPS-CPU übertragen oder aus dieser gelesen werden (Schritt 3).



Abb. 21-3: Die mit dem GX Configurator-SC erzeugten Daten werden in der SPS-CPU und dem Schnittstellenmodul gespeichert.

Daten für das Flash-EPROM

Einstellungen, die im Flash-EPROM des Schnittstellenmoduls gespeichert werden oder aus dem Flash-EPROM gelesen wurden, sind von den Projektdaten unabhängig (Schritt 4) und können nur mit dem GX Configurator-SC übertragen werden (Schritt 6).
21.2 Eingabe der Daten für das Flash-EPROM

Funktion

Anzeige der Dialogfenster, die die Änderung der Voreinstellungen des Schnittstellenmoduls ermöglichen.

Öffnen der Dialogfenster

- Online-Betrieb
 - GX Developer (aus dem Menüpunkt Intelligent function module utility): (Werkzeuge → Intelligente Funktion → Modulauswahl) → Online → Monitor/test → Modulauswahl → Monitor/test
 - GX Developer (aus dem Menüpunkt Systemüberwachung): (Diagnose → Systemüberwachung) → Auswahl des Schnittstellenmoduls → Diagnose → Monitor
 - GX IEC Developer (aus dem Menüpunkt Intelligent function module utility): (Extras → Intelligente Funktion Werkzeuge → Modulauswahl) → Online → Monitor/test → Modulauswahl → Monitor/test
 - GX IEC Developer (aus dem Menüpunkt *Systemmonitor*): (*Debug* → *Systemmonitor*) → Auswahl des Schnittstellenmoduls → *Diagnose* → *Monitor*
- Offline-Betrieb
 - GX Developer (aus dem Menüpunkt Intelligent function module utility):
 (Werkzeuge → Intelligente Funktion → Modulauswahl) → Tools → Flash ROM setting
 - GX IEC Developer (aus dem Menüpunkt Intelligent function module utility): (Extras → Intelligente Funktion Werkzeuge → Modulauswahl) → Tools → Flash ROM setting

Module model name: QJ71C24N	Start I/D	No: 0000	
Module type: Serial Communications Module			
Setting item	Current value	Setting value	_
CH1 ERR. occurrence	Off		
CH2 ERR. occurrence	Off		
"Communication error information and error code information are initialized by the ERR.clear request." "Designate "Clear request" for the test."			
CH1 ERR. clear request	Off	Clear request	
CH2 ERR. clear request	Off	Clear request	
X/Y monitor/test		X/Y monitor/test	
Modem function manitar/test		Modem function monitor/test	
CH1 Transmission control and others monitor/test		CH1 Trans.control monitor	
CH1 MC protocol monitor		CH1 MC protocol monitor	-
Hoten to individual monitories CH1 Transmission control and others monitor/test CH1 MC protocol monitor Flash ROM setting Write to module File save Current value display	Details Menitoring	CH1 MC protocol monitor CH1 MC protocol monitor CH1 MC protocol monitor	

Abb. 21-4: Dialogfenster zur Änderung der Einstellungen im Online-Betrieb

Module model name: QJ71C24(N) Module type: Serial Communications Module	
User frame	User frame
Data for user modem initialization	Data for modem init.
Data for modem connection	Data for modem conn.
Modern function system setting	Modem function
CH1 Transmission control and others system setting	CH1 Transmission control
CH1 MC protocol system setting	CH1 MC protocol
CH1 Non procedure system setting	CH1 Non procedure

Abb. 21-5: Dialogfenster zur Änderung der Einstellungen im Offine-Betrieb

Eingabemöglichkeiten

Durch Scrollen der Anzeige werden weitere Einstellmöglichkeiten angezeigt. Nach einem Mausklick auf eine Zeile öffnet sich jeweils ein Dialogfenster zur Eingabe der Parameter. Diese Dialogfenster sind auf den folgenden Seiten beschrieben.

HINWEISE Die eingestellten Parameter können im Online-Betrieb im Schnittstellenmodul gespeichert und im Offline- und im Online-Betrieb in eine Datei gesichert werden.

Bedingung für die Änderung von Daten im Flash-EPROM:

- Mit den Schaltern des Schnittstellenmoduls müssen für beide Schnittstellen Änderungen freigegeben sein (siehe Abschnitt 5.4.2).
- Die Speicherung von Daten in das Flash-EPROM muss im GX Configurator-SC freigegeben sein (siehe unten).

Einige Parameter können für die beiden Schnittstellen CH1 und für CH2 getrennt eingestellt werden. Die Bezeichnung der Parameter ist in diesem Fall identisch, die Werte werden aber in unterschiedliche Pufferspeicheradressen eingetragen. Bitte beachten Sie die Angabe der die Pufferspeicheradressen in den folgenden Beschreibungen der Dialogfenster.

In einem Multi-CPU-System muss der Personal-Computer zur Parametrierung des Schnittstellenmoduls mit der CPU verbunden sein, die auch das Schnittstellenmodul steuert.

21.2.1 Speichern in das Flash-ROM freigeben oder sperren

Das Speichern von Parametern in das Flash-EPROM des Schnittstellenmoduls kann gesperrt oder freigegeben werden:

- ① Öffnen Sie im Online-Betrieb das Dialogfenster *Monitor/test*
- ② Scrollen Sie die Anzeige, bis Sie die Zeile *Flash ROM write allow/prohibit* sehen.
- ③ Wählen Sie *Allow* (Speichern freigeben) oder *Prohibited* (Speichern sperren).
- ④ Klicken Sie auf *Execute test*. Ihre Einstellung wird übernommen.



21.2.2 Inhalte von anwenderdefinierten Datenrahmen festlegen

Dialogfenster

"User frame"

Funktion

Eingabe des Inhalts von anwenderdefinierten Datenrahmen für die Übertragung auf Anforderung mit dem MC-Protokoll oder für den Datenaustausch mit dem freien Protokoll (s. Kap. 14).

Öffnen der Dialogfenster

• Online-Betrieb

Dialogfenster *Monitor/Test* \rightarrow *User frame*

• Offine-Betrieb

Dialogfenster Flash ROM setting \rightarrow User frame

Module model name: QJ71C24N Start I/D No.: 0000 Module type: Serial Communications Module Image: Serial Communications Module *The data which can be changed is shown by Hif and the following byte." Setting value Image: Setting value *The data which can be changed is shown by Hif and the following byte." Setting value Image: Setting value *Please specify the registering part of the control code as \+code[Hex]. [Eg] \\02C24\\03 in case of registering a 5 bytes of data STX(02H).*C24**(TX(03H) User frame 1(H03e8) Z(H03ea) Image: Setting a 2(H03ea) Image: Setting a 2(H03ea) 2(H03ea) S(H03ea) Image: Setting a 2(H03ea) Image: Setting a 2(H03ea) S(H03ea) S(H03ea) Image: Setting a 2(H03ea) Image: Setting a 2(H03ea) S(H03ea) Image: Setting a 2(H03ea) Image: Setting a 2(H03ea) Image: Setting a 2(H03ea) S(H03ea) Setting a 2(H03ea) Image: Setting a 2(H03ea) Image: Setting a 2(H03ea) S(H03ea) Setting a 2(H03ea) Image: Setting a 2(H03ea) Image: Setting a 2(H03ea) S(H03ea) Setting a 2(H03ea) Image: Setting a 2(H03ea) Image: Setting a 2(H03ea) S(H03ea) Setting a 2(H03ea) Image: Setting a 2(H03ea) Image: Setting a 2(H03ea) S(H03ea) Setting a 2(H03ea) Image: Setting a 2(H03ea)	Module information			
Module type: Setiling item Setting value *The data which can be changed is shown by HIf and the following byte." * *Please specify the registering part of the control code as V-code(Hex). (Eg.) \0224\03 in case of registering a 5 bytes of data STX(02H).*C24".ETX(03H) User frame 1(H03e8) (H03e9) 2(H03e9) (H03e0) 3(H03ea) (H03eb) 6(H03ed) (H03ee) 9(H03ee) (H03ee) 9(H03ee) (Cannot execute test	Module model name: QJ71C24N		Start I/O No.: 0000	
Setting item Setting value *The data which can be changed is shown by Hif and the following byte." ************************************	Module type: Serial Communications	Module		
*The data which can be changed is shown by HII and the following byte." *Flease specify the registring part of the control code as V-code(Hex). [Eg.] V02C24V03 in case of registering a 5 bytes of data STX(02H)."C24".ETX(03H) User frame 1(H03e8) 2(H03e9) 3(H03ea) 4(H03eb) 5(H03ec] 6(H03ec] 6(H03ec] 9(H03ec)	Setting	em	Setting value	-
User frame 1(H03e8) 2(H03e9) 3(H03ea) 4(H03eb) 5(H03ec) 6(H03ec] 6(H03ed) 7(H03ee] 9(H03ee] 9(H03ee] 9(H03ee) File save Bread from File save Cannot execute test Bread from File read	*The data which can be changed is shown by Hiff and the following byte.* *Please specify the registering part of the control code as \+ccde(Hex) (Eg.) (V2C24V03 in case of registering a 5 bytes of data STX(02H).*C24*.ETX(03H)			
2(H03e9) 3(H03ea) 4(H03eb) 5(H03ec) 6(H03ed) 7(H03ee) 9(H03ee)	User frame 1(HD3eB)			-
3(H03ea) 4(H03eb) 5(H03ec) 6(H03ed) 7(H03ee) 96(H03e) 96(H03e) Peaking Details Cannot execute test Cannot execute test Cannot execute test	2(H03e9)			- 1
4(H03eb) 5(H03ec) 6(H03ed) 7(H03ec) gittable Write to module File save Cannot execute test	3(H03ea)			_
5(H03ec) 6(H03ed) 7(H03ee) 9(H03ee) 9(H03ee) Plash ROM setting Write to module File save Read from module File read	4(H03eb)			
6(H03ed) 7(H03ee) GEL02eb Flash ROM setting Write to module File save Read from condule File read	5(H03ec)			
7(H03ee) GHUT2eh Flash ROM setting Write to module File save Read from module File read	6(H03ed)			
Files ROM setting Details Cannot execute test Read from File read	7(H03ee)			
Flash ROM setting Details Write to module File save Read from condule File read	8(H03e)			
	Flash ROM setting Write to module Read from module File save	Detais	Cannot exec	ute test
	Make text file	Execute test	Clo	ise

Abb. 21-6: Dialogfenster User frame zur Eingabe anwenderdefinierter Datenrahmen

Eingabemöglichkeiten

Siehe Kapitel 14

HINWEIS

Hexadezimalen Zahlen muss bei der Eingabe ein Schrägstrich ("\") vorangestellt werden. Beispiel Die fünf Bytes "STX" (02н), "C24" und "ETX" (03н) geben Sie bitte in dieser Form ein: \02C24\03

21.2.3 Daten zur Initialisierung eines Modems festlegen

Dialogfenster

"Data for user modem initialization"

Funktion

Eingabe der Initialisierungsbefehle eines am Schnittstellenmodul angeschlossen Modems (s. Seite 20-51).

Öffnen der Dialogfenster

Online-Betrieb

Dialogfenster Monitor/Test \rightarrow Data for user modem initialization

• Offine-Betrieb

Dialogfenster Flash ROM setting \rightarrow Data for user modem initialization

Module information	
Module model name: QJ71C24N	Start I/D No.: 0000
Module type: Serial Communications Module	
Setting item	Setting value
*To store "\' part ,please specify as '\\'. [Eg:]\\Q2 to store \Q2 data	
Data for user initialization 1(H09c4) User control data	
Initialization command	
2(H09c5) User control data	
Initialization command	
3(H09c6) User control data	
Initialization command	
4(H09c7) User control data	
Initialization command	
5(H09c8) User control data	
Initialization command	
6(H09c9) User control data	
Initialization command	
Flash ROM setting Details	
Read from File read	Cannot execute tes
Make text file Execute	est Close

Abb. 21-7: Dialogfenster Data for user modem initialization (Modeminitialisierung)

Eingabemöglichkeiten

- User control data: Daten zur Kennzeichnung des Initialisierungsbefehls wie z. B. Herstellercode oder Kontrollnummer
- Initialization command: Initialisierungsbefehl (AT-Kommando)

HINWEIS

Falls innerhalb eines Initialisierungsbefehls ein Schrägstrich ("\") eingegeben werden soll, müssen Sie diesen doppelt eingeben. Beispiel: Um \Q2 zu speichern, geben Sie \\Q2 ein.

21.2.4 Daten für Modemverbindungen festlegen

Dialogfenster

"Data for modem connection"

Funktion

Eingabe der Daten für Verbindungen, die ein am Schnittstellenmodul angeschlossenes Modem über das Telefonnetz aufbauen soll.

Öffnen der Dialogfenster

Online-Betrieb

Dialogfenster Monitor/Test \rightarrow Data for modem connection

• Offine-Betrieb

Dialogfenster *Flash ROM setting* \rightarrow *Data for modem connection*

Module model name: QJ71C24N Module type: Serial Communications Module Setting item	Start I/O No.: 0000
Module type: Serial Communications Module Setting item	Catting uphon
Setting item	Catting uphra
-	Seturig value
Data for modem connection 1(H0bb8) Pager receiver designation	No notification
Telephone number	
External line dialing	No external-line dialing 👻
Line types	Pulse 👻
Wait time for message transmission "(units:sec.)"	
Message	
Comment	
Data for modem connection 2(H0bb9) Pager receiver designation	No notification
Telephone number	
External line dialing	No external-line dialing -
Line types	Pulse 💌

Abb. 21-8: Dialogfenster Data for modem connection (Verbindungsdaten)

Eingabemöglichkeiten

Siehe Abschnitt 20.8.8

21.2.5 Systemeinstellungen für ein Modem

Dialogfenster

"Modem function system setting"

Funktion

Systemeinstellungen für ein am Schnittstellenmodul angeschlossenes Modem vornehmen.

Öffnen der Dialogfenster

• Online-Betrieb

 $\label{eq:definition} \text{Dialogfenster} \textit{ Monitor/Test} \rightarrow \textit{Modem function system setting}$

• Offine-Betrieb

Dialogfenster Flash ROM setting \rightarrow Modem function system setting

Module information	
Module model name: QJ71C24N	Start I/O No.: 0000
Module type: Serial Communications Module	
Setting item	Setting value
Modem connection channel designation	No connection 💌
Notification execution designation	Do not execute -
Number of connection retries designation	3
Connection retry interval designation *90-300:Connection retry interval (units:sec.)*	180
Initialization/connection timeout designation *1-60: Timeout (units:sec.)*	60
Number of initialization retries designation	3
Data No. for initialization designation "Input by the following value range. 0. User send frame No. designation H07d0-H07dd:OS registered initialization data H09c4-H09e1:Flash ROM initialization data H8001-H801f.Buffer memory initialization data"	07D0
Data No. for connection designation	0000
Flash ROM setting Details Write to File save File save	
Read from module File read	Select input

Abb. 21-9: Dialogfenster Modem function system setting (Systemeinstellungen für Modem)

Eingabemöglichkeiten

Siehe Seite 20-49



21.2.6 Übertragungssteuerung und andere Systemeinstellungen

Dialogfenster

"CH1 Transmission control and others system setting" oder "CH2 Transmission control and others system setting"

Funktion

Datenaustausch mit externen Geräten steuern (Kontrolle des Datenflusses), Systemeinstellungen für ein am Schnittstellenmodul angeschlossenes Modem vornehmen.

Öffnen der Dialogfenster

Online-Betrieb

 $\label{eq:definition} {\sf Dialogfenster} \; \textit{Monitor/Test} \to \textit{CH} \square \; \textit{Transmission control system setting}$

• Offine-Betrieb

Dialogfenster Flash ROM setting \rightarrow CH \square Transmission control system setting

Module model name: 0.171C24N	
House house have a get for the	Start I/D No.: 0000
Module type: Serial Communications Module	
Setting item	Setting value
DTR/DSR(ER/DR),DC control designation	DTR/DSR control -
DC1/DC3(Xon/Xoff) code designation *b0-b7 DC1 code(value:H00-Hif) b8-bf DC3 code(value:H00-Hif)*	1311_
DC2/DC4 code designation *60-67 DC2 code(value:H00-H1f) b8-6f DC4 code(value:H00-H1f)*	1412
Communication system designation	Full-duplex 👻
CD terminal check designation	No check 💌
Half-duplex communications control designation Simultaneous transmission priority/non-priority designation "D-Priority Others:Non-priority(transmission wait time units:100ms)"	0
Retransmission time transmission method designation	Do not retransmit
Flash ROM setting Details Write to module File save Read from module File read	Select inp

Abb. 21-10: Dialofenster CH1 Transmission control and others system setting

Eingabemöglichkeiten

Parameter	Speicherung cheradresse	eicherung in Pufferspei- heradresse (Dez./Hex.) Refere	
	CH1	CH2	
DTR/DSR (ER/DR), DC control designation (Art der Übertragungsteuerung, Aktivierung der DC-Codes)	147 (93н)	307 (133н)	
DC1/DC3 (Xon/Xoff) code designation (Code für DC1/DC3)	148 (94н)	308 (134н)	Кар. 11
DC2/DC4 (Xon/Xoff) code designation (Code für DC2/DC4)	149 (95н)	309 (135н)	
Communication system designation (Art der Übertragung: Voll- oder Halb-Duplex)	152 (98н)	312 (138н)	Abschnitt
CD terminal check designation (Überwachung des CD-Signals)	151 (97н)	311 (137н)	3.3.1 Kap. 12
Half-duplex communication control designation Simultaneous transmission priority/non-priority designation (Einstellung für den Halb-Duplex-Betrieb Hohe oder niedrige Priorität der gleichzeitigen Übertragung)	153 (99н)	313 (139н)	- Kap. 12
Half-duplex communication control designation Retransmission time transmission method designation (Einstellung für den Halb-Duplex-Betrieb Verhalten bei Überschreitung der Sendewiederholungszeit)	154 (9Ан)	314 (13Ан)	
No-reception monitoring time (timer 0) designation (Wartezeit bei Datenempfang (Timer 0))	156 (9Сн)	316 (13Сн)	
Response monitoring time (timer 1) designation (Wartezeit für eine Antwort (Timer 1))	157 (9Dн)	317 (13Dн)	Kap. 10
<i>Transmission monitoring time (timer 2) designation</i> (Überwachungszeit für die Übertragung (Timer 2))	158 (9Ен)	318 (13Ен)	
<i>Word/byte designation</i> (Einheit der Datenlänge)	150 (96н)	310 (136н)	
RTS (RS) designation (Zustand des RS-Signals)	146	306	Abschnitt
DTR (ER) designation (Zustand des DTR-Signals)	(92н)	(132н)	3.3.1
Transmission control start free area (Untere Grenze des freien Bereichs im Empfangspuffer)	8210 (2012н)	8466 (2112н)	Kan 11
Transmission control end free area (Obere Grenze des freien Bereichs im Empfangspuffer)	8211 (2013н)	8467 (2113н)	Kap. 11
Send/Recv data monitoring designation (Zustand der Kommunikationsüberwachung)	8216 (2018н)	8472 (2118н)	
Action for buffer full (Verhalten bei vollem Puffer) Stop by Timer 0 error (Verhalten bei einem Fehler von Timer 0)	8217 (2019н)	8473 (2119н)	Kap. 22
Monitor buffer head address (Anfangsadresse des Speicherbereiches für die erfassten Daten)	8218 (201Ан)	8474 (211Ан)	
Monitor buffer size (Größe des Speicherbereiches für die erfassten Daten)	8219 (201Вн)	8475 (211Вн)	

 Tab. 21-1:
 Einstellbare Parameter im Dialogfenster CH
 Transmission control and others system setting (Teil 1)



Parameter	Speicherung cheradresse	in Pufferspei- e (Dez./Hex.)	Referenz
	CH1	CH2	
Transmission buffer memory head address designation (Anfangsadresse der Sendedaten im Pufferspeicher)	162 (А2н)	322 (142н)	
Transmission buffer memory length designation	163	323	Kap. 7
(Größe des Sendepuffers)	(АЗн)	(143н)	
Reception buffer memory head address designation	166	326	Kap. 8
(Anfangsadresse der Empfangsdaten im Pufferspeicher)	(А6н)	(146н)	
Reception buffer memory length designation	167	327	
(Größe des Empfangspuffers)	(А7н)	(147н)	
<i>Transmission transparent code designation</i> 1st	287	447	
(Erster zu sendender transparenter Code)	(11Fн)	(1ВFн)	
<i>Transmission transparent code designation 2nd – 10th</i> (Zu sendender transparenter Code, 2. bis 10. Eintrag)	8240–8248 (2030н– 2038н)	8496–8504 (2130н– 2138н)	Kap. 16
Receive transparent code designation	288	448	
(Transparenter Code beim Empfang)	(120н)	(1С0н)	
ASCII-BIN conversion designation	289	449	Kap. 17
(ASCII/Binärwandlung)	(121н)	(1С1н)	
Receive interrupt-issued designation	8208	8465	Кар. 9
(Interrupt in der SPS-CPU beim Empfang von Daten)	(2010н)	(2111н)	

 Tab. 21-1:
 Einstellbare Parameter im Dialofenster CH
 Transmission control and others system setting (Fortsetzung)

21.2.7 Systemeinstellungen für das MC-Protokoll

Dialogfenster

"CH1 MC protocol system setting" oder "CH2 MC protocol system setting"

Funktion

Eingabe von Parametern für den Datenaustausch mit dem MELSEC-Kommunikationsprotokoll (MC-Protokoll)

Öffnen der Dialogfenster

Online-Betrieb

 $\label{eq:definition} \text{Dialogfenster} \; \textit{Monitor/Test} \rightarrow \textit{CH} \square \; \textit{MC protocol system setting}$

• Offine-Betrieb

Dialogfenster Flash ROM setting \rightarrow CH \square MC protocol system setting

Module information	
Module model name: QJ71C24N	Start 1/D No.: 0000
Module type: Serial Communications Module	
Setting item	Setting value
On-demand function designation Buffer memory head address designation	0400
Data length designation	0000
"http://totowing.tour.items within the following range ONot designated H0001-H03e7:Default frame H03e8-H04a1:Flash RDM user frame H8001-H8011:Bulfer memory user frame*	·
On-demand user frame designation First frame No. designation 1st	0000
First frame No. designation 2nd	0000
Last frame No. designation 1st	0000
Last frame No. designation 2nd	0000
Message wait time designation "D:No wait time	0000
Flash ROM setting Withe to module File save Read from module File read	Detais Hexadecimal inpr Setting range : 0400 - 3FF
Make text file	Evenute test

Abb. 21-11: Dialogfenster CH1 MC protocol system setting

Parameter		Speicherung in Pufferspei- cheradresse (Dez./Hex.)		Referenz	
		CH1	CH2		
On-demand function designation (Übertragung auf Anforderung)	Buffer memory head address designation (Anfangsadresse der Daten im Pufferspeicher)	160 (А0н)	320 (140н)		
(******);**;******;	Data length designation (Datenlänge)	161 (А1н)	321 (141н)	MELSEC	
	First frame No. designation 1st (1. Anfangs-Datenrahmen)	169 (А9н)	329 (149н)	Communi- cation Protocol	
On-demand user frame designation	First frame No. designation 2nd (2. Anfangs-Datenrahmen)	170 (ААн)	330 (14Ан)	Reference Manual	
(Anwenderdefinierte Datenran- men für die Übertragung auf Anforderung)	Last frame No. designation 1st (1. End-Datenrahmen)	171 (АВн)	331 (14Вн)		
	Last frame No. designation 2nd (2. End-Datenrahmen)	172 (АСн)	332 (14Сн)		
<i>Message wait time designation wa</i> (Wartezeit bei der Übertragung)	aiting time	286 (11Ен)	446 (1ВЕн)	Kap. 10	

Eingabemöglichkeiten

 Tab. 21-2:
 Einstellbare Parameter im Dialogfenster CH
 MC protocol system setting



21.2.8 Systemeinstellungen für das freie Protokoll

Dialogfenster

"CH1 Non procedure system setting" oder "CH2 Non procedure system setting"

Funktion

Eingabe von Parametern für den Datenaustausch mit dem freien Protokoll

Öffnen der Dialogfenster

Online-Betrieb

 $\label{eq:definition} \text{Dialogfenster} \; \textit{Monitor/Test} \rightarrow \textit{CH} \square \; \textit{Non procedure system setting}$

• Offine-Betrieb

Dialogfenster Flash ROM setting \rightarrow CH \square Non procedure system setting

Module information			
Module model name: QJ71C24N		Start I/O No.: 0000	
Module type: Serial Communications	Module		
Setting	item	Setting value	^
Received data count designation			01FF
Receive complete code designation *Hfff:Not designated receive complet H0d0a:CR+LF H0000-H00If:Receive complete code	e code e*		0D0A
Receive user frame designation User frame use enable/disable des	ignation	Do not use	•
Input following eight items within the 0:Not designated H0001-H03e7:Default frame H03e8-H04af:Flash ROM user frame H8001-H801f:Buffer memory user fra	following range me		
Receive user frame designation First frame No. designation 1st			0000
First frame No. designation 2nd			0000 💌
Flash ROM setting Write to module File save Read from module File read	Details	Hexa Setting range :	decimal input : 0001 - 33FE
Make text file	Execute jest		Close

Abb. 21-12: Dialogfenster CH1 Non procedure system setting zur Vorgabe der Parameter für die Kommunikation mit dem freien Protokoll

Parameter		Speicherung cheradresse	in Pufferspei- e (Dez./Hex.)	Referenz	
		CH1	CH2		
Received data count designation (Zähler für Empfangsdaten)		164 (А4н)	324 (144н)	Kan 7	
Received complete code designat (Endekennung der Empfangsdate	ion n)	165 (А5н)	325 (145н)	кар. 7	
Receive user frame designation (Anwenderdefinierte Datenrah-	Buffer memory head address designation (Anfangsadresse im Puffer- speicher)	160 (А0н)	320 (140н)		
men fur den Datenempfang)	Data length designation (Datenlänge)	161 (А1н)	321 (141н)	-	
	User frame use enable/disable designation (Anwenderdefinierte Datenrah- men freigegeben)	173 (АDн)	333 (14Dн)		
<i>Receive user frame designation</i> (Anwenderdefinierte Datenrah- men für den Empfang von Daten)	First frame No. designation 1st (1. Anfangs-Datenrahmen)	174 (АЕн)	334 (14Ен)		
	First frame No. designation 2nd (2. Anfangs-Datenrahmen)	175 (АГн)	335 (14Fн)		
	First frame No. designation 3rd (3. Anfangs-Datenrahmen)	176 (В0н)	336 (150н)	-	
	First frame No. designation 4th (4. Anfangs-Datenrahmen	177 (В1н)	337 (151н)		
	Last frame No. designation 1st (1. End-Datenrahmen)	178 (В2н)	338 (152н)	Kap. 14 Kap. 13	
	Last frame No. designation 2nd (2. End-Datenrahmen)	179 (ВЗн)	339 (153н)		
	Last frame No. designation 3rd (3. End-Datenrahmen)	180 (В4н)	340 (154н)		
	Last frame No. designation 4st (4. End-Datenrahmen)	181 (В5н)	341 (155н)		
User frame receive format designation 1st – 4th (Empfangsmethode für die 1. bis 4. Datenrahmenkombination)		8224 — 8227 (2020н — 2023н)	8480 – 8483 (2120н – 2123н)		
Exclusive format-1 received data count 1st – 4th (Datenzähler für Format , 1. bis 4. Datenrahmenkombination)		8228 – 8231 (2024н – 2027н)	8484–8487 (2124н– 2127н)	-	
	<i>CR/LF output designation</i> (Ausgabe von CR/LF)	183 (В7н)	343 (157н)	•	
Transmission user frame designation (Anwenderdefinierte Datenrah-	Output head pointer designation (Anfangsadresse)	184 (В8н)	344 (158н)		
men für das Senden von Daten)	Output head pointer designation (Anzahl der zu sendenen Daten- rahmen)	185 (В9н)	345 (159н)		
Timeout at No.protokoll (Format der Überwachungszeit be	im freien Protokoll)	8212 (2014н)	8468 (2114н)	Kap. 7	

 Tab. 21-3:
 Parameter im Dialogfenster CH
 Non procedure system setting

21.2.9 Systemeinstellungen für das bidirektionale Protokoll

Dialogfenster

"CH1 Bidirectional system setting" oder "CH2 Bidirectional system setting"

Funktion

Eingabe von Parametern für den Datenaustausch mit dem freien Protokoll

Öffnen der Dialogfenster

Online-Betrieb

 $\label{eq:definition} \text{Dialogfenster} \; \textit{Monitor/Test} \rightarrow \textit{CH} \square \; \textit{Bidirectional system setting}$

• Offine-Betrieb

Dialogfenster Flash ROM setting \rightarrow CH \square Bidirectional system setting

e model name: QJ71C24N Start I/O No.: 0000 e type: Serial Communications Module Setting item Setting value neously transmission data valid/invalid designation Send/receive valid ROM setting Details	Module Information			
Setting item Setting value neously transmission data valid/invalid designation Send/receive valid V Setting ROM setting Details	Module model name: QJ71C24N	ç	Start I/D No.: 0000	
Setting item Setting value neously transmission data valid/invalid designation Send/receive valid	Module type: Serial Communications Modu	le		
neously transmission data valid/invalid designation Send/receive valid	Setting item		Setting value	•
ROM setting e to	inultaneously transmission data valid/inval	id designation Sen	nd/receive valid 👻	Π.
ROM setting Details				•
Inform File read Select inp	lash ROM setting	Detais	Select in	put
	Read from module File save		00000111	

Abb. 21-13: Dialogfenster CH1 Bidirectional system setting

Eingabemöglichkeiten

Parameter	Speicherung cheradresse	Referenz	
	CH1	CH2	
Simultaneously transmission data valid/invalid designation (Gültigkeit der Daten bei gleichzeitiger Übertragung)	155 (9Вн)	315 (13Вн)	Abschnitt 8.4

 Tab. 21-4:
 Im Dialogfenster CH1 Bidirectional system setting kann nur ein Parameter eingestellt werden.

21.2.10 Systemeinstellungen für die Monitorfunkton

Dialogfenster

"CH1 Monitoring system setting" oder "CH2 Monitoring system setting"

Funktion

Eingabe von Parametern, um den Zustand von Operanden der SPS-CPU zu erfassen. Diese Operandenzustände werden vom Schnittstellenmodul an ein externes Gerät übermittelt und dort angezeigt oder ausgewertet. Die Monitorfunktion ist ausführlich in Kapitel 19 beschrieben.

Öffnen der Dialogfenster

• Online-Betrieb

Dialogfenster *Monitor/Test* \rightarrow *CH* \square *Monitoring system setting*

Offine-Betrieb

Dialogfenster Flash ROM setting \rightarrow CH \square Monitoring system setting

Modulo model name: 0171024N		Start L/D No + 0000	
Module type: Serial Communication	s Module	Start 1/0 No.: 0000	
Setting) item	Setting value	4
*Input data No. for connection within H0bb8-H0bd5:Flash ROM connection H8001-H801f.Buffer memory conner *The range of the input for the transm 1-100.*	i the following value range. on data pilon data" nission pointer designation is		-
Cycle time units designation		min.	-
Cycle time designation			5
PLC CPU monitoring function design	ation	Do not use function	-
PLC CPU monitoring transmission me	asure designation	Data	*
Constant cycle transmission Transmission pointer design	ation		0
Output count designation			0
Data No. for connection de	signation		0000
Number of registered word blocks de	signation		0
Number of resistenced bit blocks desire	unation.		0.
Flash ROM setting	Details		
Write to module File save Read from module File read		Cannot	execute tes
			Class

Abb. 21-14: Dialogfenster CH1 Monitoring system setting

Eingabemöglichkeiten

Siehe Abschnitt 19.3



21.2.11 Festlegung der anwenderdefinierten Datenrahmen für Sendedaten

Dialogfenster

"CH1 Output frame system setting" oder "CH2 Output frame system setting"

Funktion

Einstellung der anwenderdefinierten Datenrahmen, in denen Daten beim freien Protokoll zum Kommunikationspartner gesendet werden. Ein Beschreibung der Kommunikation mit anwenderdefinierten Datenrahmen finden Sie in den Kapiteln 14 und 13.

Öffnen der Dialogfenster

• Online-Betrieb

 $\label{eq:definition} \text{Dialogfenster} \; \textit{Monitor/Test} \rightarrow \textit{CH} \square \; \textit{Output frame system setting}$

Offine-Betrieb

Dialogfenster Flash ROM setting \rightarrow CH \Box Output frame system setting

Module model name: QJ71C24N		Start I/D No.: 0000	
Module type: Serial Communication	ns Module		
Settin	g item	Setting value	_
¹ Input within the following value ran H0001-H03e7:Default frame H03e8:H04af:Flash ROM registered H8000:Transmit area of buffer mem H8001-H801f:Buffer memory registe	ge for the non procedure protocol. I user frame ory red user frame*		
When bit 14 is turned DN(1) for the protocol, only the output frame No. be transmitted without ASCII-BIN co addition of additional code.	non procedure designation can nversion and		
⁹ Input by the following value range H07d0-H07db:0S registered initializ H09c4-H09e1:Flash ROM initializati H8001-H8011:Bulfer memory initializ	for the modem initialization. ation data on data ation data*		
*For PLC CPU monitoring input within non procedure protocol.	n the following value range in the		•
Flash ROM setting Write to module File save Read from module File read	– Detais –	Cannot exec	ute test
Make text file	Execute test	Cie	ose

Abb. 21-15: In diesem Dialogfenster legen Sie die übertragenen Datenrahmen bei der Kommunikation mit dem freien Protokoll fest

Eingabemöglichkeiten

Siehe Abschnitt 13.3.3

21.3 Voreinstellungen laden

Nach dem ersten Einschalten eines Schnittstellenmoduls enthalten der Pufferspeicher und das Flash-EPROM des Moduls voreingestellte Werte. Diese Voreinstellungen sind in der Beschreibung des Pufferspeichers ab Seite 4-3 aufgelistet.

Beim Betrieb eines Schnittstellenmoduls kann es erforderlich sein, Einstellungen, die der Anwender vorgenommen hat, zu löschen und die Voreinstellungen wieder zu laden.

Vorgehensweise

- Öffnen des Dialogfensters *Monitor/test* (aus dem Menüpunkt *Intelligent function module utility*)
 - GX Developer
 - $(\textit{Werkzeuge} \rightarrow \textit{Intelligente Funktion} \rightarrow \textit{Modulauswahl}) \rightarrow \textit{Online} \rightarrow \textit{Monitor/test} \rightarrow \textit{Modulauswahl} \rightarrow \textit{Monitor/test}$
 - GX IEC Developer:

 $(\textit{Extras} \rightarrow \textit{Intelligente Funktion Werkzeuge} \rightarrow \textsf{Modulauswahl}) \rightarrow \textit{Online} \rightarrow \textit{Monitor/test} \rightarrow \textsf{Modulauswahl} \rightarrow \textit{Monitor/test}$



Abb. 21-16: Das Dialogfenster **Monitor/test** enthält alle notwendigen Eingabemöglichkeiten zum Laden der Voreinstellungen

- 2 In der Zeile System setting default wählen Sie Default request.
- ③ Klicken Sie auf *Execute test*. Die Voreinstellungen werden in den Pufferspeicher geladen.
- ④ Geben Sie das Speichern der Daten in das Flash-EPROM frei. Wählen Sie dazu in der nächsten Zeile (*Flash ROM write allow/prohibit designation*) die Einstellung *Allow*.
- ⑤ Die Zeile darunter trägt die Bezeichnung System setting write (Systemeinstellungen schreiben). Hier wählen Sie Write request.
- 6 Klicken Sie auf *Execute test*. Die Voreinstellungen werden in das Flash-EPROM übertragen.

Zur Überprüfung der Einstellungen können Sie auf das Schaltfeld **Read from module** klicken. Dadurch werden die aktuellen Parameter aus dem Modul gelesen und im GX Configurator angezeigt.



21.4 Automatische Aktualisierung (Auto refresh)

Wichtige Informationen aus einem Schnittstellenmodul können automatisch in die SPS-CPU übertragen werden. Dadurch wird der Programmieraufwand verringert und Status- und Fehlermeldungen des Schnittstellenmoduls stehen in der SPS ständig zur Verfügung.

Operanden in der SPS-CPU zur Speicherung der Informationen

Die Operanden, in denen die Daten aus dem Pufferspeicher des Schnittstellenmodul gespeichert werden, können Sie frei festlegen. Zulässig sind die folgenden Typen:

X, Y, L, B, T, C, ST, D, W, R und ZR

Falls Bit-Operanden verwendet werden (X, Y, L und B), geben Sie bitte eine Adresse an, die durch 16 teilbar ist, wie beispielsweise X30, Y120 oder M16. Die Inhalte der Pufferspeicheradressen werden wortweise gelesen und ab der angegebenen Anfangsadresse werden jeweils 16 Bit gespeichert. Wird z. B. als Anfangsadresse M16 eingestellt, werden die Daten in die Merker M16 bis M31 eingetragen.

Öffnen des Dialogfensters

Die Einstellungen zur automatischen Aktualisierung werden vom Dialogfenster *Intelligent function module utility* aufgerufen.

- GX Developer
 Werkzeuge → Intelligente Funktion → Modulauswahl → Auto refresh
- GX IEC Developer *Extras* → *Intelligente Funktion Werkzeuge* → Modulauswahl → *Auto refresh*

Module model name: QJ71C24(N/N-R4) Module type: Serial Communications Module	3	Start I/O N	lo.: 0000			
Setting item	Module side Buffer size	Module side Transfer word count	T C	Fransfer direction	PLC side Device	4
Flash ROM access register/read/delete result	1	1		->	DO	
CH1 LED ON status, communications error status	1	1		->	D1	-
CH2 LED ON status, communications error status	1	1		->	D2	
Switch setting error, mode switching error status	1	1		•>	D3	
Number of registered user frame	1	1		•>	D4	
Flash ROM system parameters write result	1	1		÷	D5	-
Modem function error code	1	1		•>	D6	
Modem function sequence status	1	1		•>	D7	•

Abb. 21-17: Dialogfenster **Auto refesh setting** zur Einstellung der automatischen Aktualisierung bei einem Schnittstellenmodul

Die Spalte **Setting item** enthält die Bezeichnung der Daten. In der nächsten Spalte **Module** side Buffer size ist angegeben, wieviele Pufferspeicheradressen durch diese Daten belegt werden. **Module side transfer word count** zeigt die Datenlänge in der Einheit "Worte" an. Mit **Transfer direction** wird die Richtung angezeigt, in der die Daten übertragen werden und in der Spalte **PLC side device** tragen Sie die SPS-Operanden ein, in denen die Daten gespeichert werden sollen.

Eingabemöglichkeiten

Parameter	Speicherung cheradresse	in Pufferspei- e (Dez./Hex.)	Referenz
	CH1	CH2	
Flash ROM acess register/read/delete result		1	
(Ergebnis des Schreibens/Lesens/Löschens des Flash-EPROM)	(4	н)	Abschnitt
CH LED ON status, communication error status	513 (201µ)	514 (202µ)	23.1
	(2018)	(2021)	21.5.9
(Fehler bei der Einstellung der "Schalter" oder der Betriebsart)	5 ⁻ (20		
Number of registered user frames	5-		Kap. 14
(Anzahl der eingetragenen anwenderdefinierten Datenrahmen)	(20	Abschnitt 21.5.9	
Flash ROM system parameters write result	54	14	Abschnitt
(Ergebnis beim Speichern von Parametern in das Flash-EPROM)	(22	0н)	21.5.9
Modem function error code	545		Abschnitt
(Fehlercode bei Verwendung eines Modems)	(221н)		23.2.3
Modem function sequence status	54	16 2000	Seite 4-12
(Status des Modems)	(22	2H)	
Number of data registrations for connection	54 (22	17 Зн)	Seite 20-35
	(20 00
(Anzahl der eingetragenen Datensätze für die Initialisierung)	(22	50 6н)	Soito
Number of notification executions	54	53	20-36
(Anzahl der ausgeführten Benachrichtigungen)	(229н)		
Data storage area 1 notification execution data No.	ta storage area 1 notification execution data No. 554		
(1. Speicherbereich, Nummer des ausgeführten Datensatzes)	(22	Ан)	
Data storage area 2 notification execution data No.	55		
(2. Speicherbereich für die Benachrichtigungsfunktion, Nummer des ausgeführten Datensatzes)	(22Ен)		_
Data storage area 3 notification execution data No.	554		
(3. Speicherbereich für die Benachrichtigungsfunktion, Nummer des ausgeführten Datensatzes)	(23	2н)	Seite 20-37
Data storage area 4 notification execution data No.	55	54	
(4. Speicherbereich für die Benachrichtigungsfunktion, Nummer des ausgeführten Datensatzes)	(23	6н)	
Data storage area 5 notification execution data No.	55	54	
(5. Speicherbereich für die Benachrichtigungsfunktion, Nummer des ausgeführten Datensatzes)	(23AH)		
Accumulated count of unlock process normal completions	89	55	
(Zugänge zur SPS-CPU nach Eingabe des korrekten Passwortes)	(22FBн)		
Accumulated count of unlock process abnormal completions	89	56	Abschnitt
(Anzahl der Sperrungen des Zugang zur SPS-CPU nach der Ein- gabe des falschen Passwortes)	(22FCH)		20.6.2
Accumulated count of lock process based on circuit disconnection (Anzahl der Passwortaktivierungen nach Abbau der Verbindung)	8959 (22FFн)		
CH communication protocol status	594	610	
(Übertragungsprotokoll)	(252н)	(262н)	
CH transmission status	595	611	Abschnitt
(Übertragungseinstellungen)	(253н)	(263н)	23.1
CH RS232 control signal status	596 (254н)	612 (264н)	
	. ,	` '	

Tab. 21-5:Die Inhalte dieser Pufferspeicheradressen können automatisch in die
SPS-CPU übertragen werden. (Teil 1)

Parameter		Speicherung cheradress	in Pufferspei- e (Dez./Hex.)	Referenz	
		CH1	CH2		
CH transmission sequence sta	atus	597	613		
(Status der Übertragung beim M	1C-Protokoll)	(255н)	(265н)	_	
CH On-demand execution res	598	614			
(Ergebnis der Datenübertragung	(256н)	(266н)			
CH Data transmission result	599	615	Abschnitt		
(Ergebnis beim Senden von Daten)		(257н)	(267н)	23.1	
CH Data receptio result		600	616		
(Ergebnis beim Empfang von Da	(258н)	(268н)			
CH MC protocol transmission error code		602	618	-	
(Fehlercode bei der Übertragung mit dem MC-Protokoll)		(25Ан)	(26Ан)		
CH Receive user frame nth		603	619		
(Nummer der empfangenen anv	venderdefinierten Datenrahmens)	(25Вн)	(26Вн)	Kap 12	
CH User frame being transmit	ited	182	342	кар. 13	
(Nummer der übertragenen anw	venderdefinierten Datenrahmens)	(В6н)	(156н)		
	Operation status	8708	8964		
	(Status der Monitorfunktion)	(2204н)	(2304н)		
PLC CPU monitoring function	Execution result	8709	8965		
(Monitorfunktion)	(Ergebnis der Monitorfunktion)	(2205н)	(2305н)	Kan 10	
	Number of transmission	8710	8966	Nap. 13	
	(Anzahl der Datenübertragungen)	(2206н)	(2306н)		
Monitoring condition arrival bloc	k No.	8711	8967		
(Status der eingestellten Beding	jungen)	(2207н)	(2307н)		

Tab. 21-5:Die Inhalte dieser Pufferspeicheradressen können automatisch in die
SPS-CPU übertragen werden. (Fortsetzung)

HINWEISE

Die Einstellungen zum *auto refresh* werden in den Sondermodulparametern gespeichert. Nachdem die Einstellungen in die SPS-CPU übertragen wurden, muss die Versorgungsspannung der SPS aus- und wieder eingeschaltet oder an der SPS-CPU ein RESET ausgeführt werden.

Es ist nicht möglich, die Einstellungen zum *auto refresh* durch das Ablaufprogramm der SPS zu ändern. Falls die Daten aus dem Pufferspeicher noch zusätzlich in andere Operanden gespeichert werden sollen, verwenden Sie bitte FROM-Anweisungen.

21.5 **Testfunktionen**

Im Online-Betrieb, d.h. bei angeschlossener SPS bzw. Schnittstellenmodul sind mit dem GX Configurator -SC umfangreiche Test möglich, die im Dialogfenster *Monitor/test* ausgewählt werden können.

Öffnen des Dialogfensters Monitor/Test

- Online-Betrieb
 - GX Developer (aus dem Menüpunkt Intelligent function module utility): (Werkzeuge → Intelligente Funktion → Modulauswahl) → Online → Monitor/test → Modulauswahl → Monitor/Test
 - GX Developer (aus dem Menüpunkt Systemüberwachung): (Diagnose → Systemüberwachung) → Auswahl des Schnittstellenmoduls → Diagnose → Monitor
 - GX IEC Developer (aus dem Menüpunkt Intelligent function module utility): (Extras → Intelligente Funktion Werkzeuge → Modulauswahl) → Online → Monitor/test → Modulauswahl → Monitor/Test
 - GX IEC Developer (aus dem Menüpunkt *Systemmonitor*):
 (*Debug* → *Systemmonitor*) → Auswahl des Schnittstellenmoduls → *Diagnose* → *Monitor*

Module Information			
Module model name: QJ71C24N	Start I/0	3 No.: 0000	
Module type: Serial Communications Module			
Setting item	Current value	Setting value	Þ
CH1 ERR. occurrence	Off		
CH2 ERR. occurrence	Off		
"Communication error information and error code information are initialized by the ERR, clear request." "Designate "Clear request" for the test."			
CH1 ERR. clear request	Off	Clear request 🗸	1
CH2 ERR. clear request	Off	Clear request 🗸	1
X/Y monitor/test		X/Y monitor/test	1
Modem function monitor/test		Modem function monitor/test	1
CH1 Transmission control and others monitor/test		CH1 Trans.control monitor	
CH1 MC protocol monitor		CH1 MC protocol monitor	-
Flash ROM setting Write to module File save Current value display Read from module File read	Details Monitoring	Cannot execute I	test

Abb. 21-18: Das Dialogfenster Monitor/Test bietet eine Menü zur Auswahl der Testfunktionen

Die einzelnen Testfunktionen sind in den folgenden Abschnitten. Zur Anwahl scrollen Sie die Anzeige des Dialogfensters *Monitor/Test*, bis Sie den gewünschten Test sehen und klicken dann auf die Zeile.



Fehlermeldungen löschen und Leuchtdioden ausschalten

Bei einem Fehler werden im Pufferspeicher eines Schnittstellenmodul bestimmte Bits gesetzt und zusätzlich wird die ERR.-LED am Modul eingeschaltet (siehe Abschnitt 23.1).

Zum Löschen der Fehlermeldungen halten Sie bitte die folgende Reihenfolge ein:

- ① Öffnen Sie das Dialogfenster Monitor/Test.
- ② Wählen Sie in der Zeile CH ERR. clear request in der Spalte Setting value die Alternative Clear request.
- ③ Klicken Sie zum Löschen auf *Execute test*.

Fehlermeldungen können auch im Fenster Monitor others gelöscht werden (Seite 21-45).

21.5.1 X/Y-Monitor (Zustand der Ein- und Ausgänge)

Dialogfenster

"X/Y monitor/test"

Funktion

Anzeige der Zustände der Ein- und Ausgänge eines Schnittstellenmoduls sowie Testen der Ausgänge

Öffnen der Dialogfenster

● Dialogfenster *Monitor/Test* → *X/Y monitor/test*

Module model name: 0.171024N	Start I/O No.	0000
Hodals Hoder Halls. Gov (C244)	Start No No.	. 0000
Module type: Serial Communications Module		
Setting item	Current value	Setting value
X00:CH1 Transmission normal completion		Setting value
X01: Transmission abnormal completion	Off	
X02: Transmission processing in progress	Off	
×03: Reception data read request	Off	
X04: Reception abnormal detection	Off	
X06: Mode switching	Off	
X0E: ERR. occurrence	Off	
X1A: Global signal	Off	
X07:CH2 Transmission normal completion	Off	
X08: Transmission abnormal completion	Oli	
X09: Transmission processing in progress	Off	
Flash ROM setting Write to module File save Current value display	Details Monitoring	Cannot execute test
Head from module File read Make text file Start monitor Stop monitor	Execute test	Close

Abb. 21-19: Dialogfenster X/Y monitor/test

Angezeigte Operanden

Die Funktion der Ein- und Ausgänge der Schnittstellenmodule ist in Abschnitt 4.1 beschrieben.

21.5.2 Modemtest

Dialogfenster

"Modem function monitor/test"

Funktion

Anzeige der eingestellten Parameter und des Zustands eines angeschlossenen Modems

Öffnen der Dialogfenster

● Dialogfenster *Monitor/Test* → *Modem function monitor/test*

	a	~~	
Module model name: QJ71C24N	Start I/U No.: UU	00	
Module type: Serial Communications Module			
Setting item	Current value	Setting value	_
Modern function error code	0000	-	
Modem function sequence status *(C) indicates calback.*	Idle status		Н
Number of data registrations for connection	0		
Number of data registrations for initialization	0		
Number of notification execution	0		
Data storage area 1 notification execution data No.	0000		
2 notification execution data No.	0000		
3 notification execution data No.	0000		
4 notification execution data No.	0000		
5 notification execution data No.	0000		-
Flash ROM setting	- Details-		
Write to File save Current value display	Monitoring	Cannot execu	te test
Read from File read Make text file			

Abb. 21-20: Dialogfenster Modem function monitor/test

Angezeigte/einstellbare Parameter und Operanden

Parameter	Pufferspeic (Dez./	Referenz	
	CH1	CH2	
Modem function error code	545		Abschnitt
(Fehlercode bei Verwendung eines Modems)	(221н)		23.2.3
Modem function sequence status (Status des Modems)	546 (222н)		Seite 4-12
Number of data registrations for connection	547		Seite
(Anzahl der eingetragenen Datensätze für Verbindungen)	(223н)		20-35
Number of data registrations for initialization	55	50	Seite
(Anzahl der eingetragenen Datensätze für die Initialisierung)	(22	6н)	20-36

 Tab. 21-6:
 Anzeigen im Dialogfenster Modem function monitor/test (Teil 1)

Parameter	Pufferspeicheradresse (Dez./Hex.)		Referenz
	CH1	CH2	
Number of notification executions (Anzahl der ausgeführten Benachrichtigungen)	55 (229	3 Эн)	Seite 20-36
Data storage area 1 notification execution data No. (1. Speicherbereich, Nummer des ausgeführten Datensatzes)	55 (22)	4 Ан)	
Data storage area 2 notification execution data No. (2. Speicherbereich für die Benachrichtigungsfunktion, Nummer des ausgeführten Datensatzes)	55 (228	4 Ен)	
Data storage area 3 notification execution data No. (3. Speicherbereich für die Benachrichtigungsfunktion, Nummer des ausgeführten Datensatzes)	554 (232н)		Seite 20-37
Data storage area 4 notification execution data No. (4. Speicherbereich für die Benachrichtigungsfunktion, Nummer des ausgeführten Datensatzes)	554 (236н)		
Data storage area 5 notification execution data No. (5. Speicherbereich für die Benachrichtigungsfunktion, Nummer des ausgeführten Datensatzes)	55 (234	4 Ан)	
Zustände der Eingänge X10, X11, X12, X13, X14, X15, X16 Zustände der Ausgänge Y10, Y11, Y12, Y14	_	-	Abschnitt 20.5
Modem connection channel designation (Schnittstelle, an der das Modem angeschlossen ist)	46 (2E	б (н)	
Notification execution designation47(Benachrichtigungsfunktion aktiv/deaktiv)(2FH)		7 ГН)	
Number of connection retries designation (Anzahl der Wiederholungen beim Aufbau einer Verbindung)	48 (30	3 н)	
Connection retry interval designation (Intervall der Wiederholungen beim Verbindungsaufbau)	nnection retry interval designation 49 tervall der Wiederholungen beim Verbindungsaufbau) (31H)		
Initialization/connection timeout designation (Überwachungszeit für Initialisierung und Verbindungsaufbau)	50 (32н)		
Number of initialization retries designation (Anzahl der Wiederholungen bei der Initialisierung des Modems)	51 (33H)		
Data No. of initialization designation (Eintragsnummer der Daten für die Initialisierung des Modems)	52 (34н)		
Data No. of connection designation (Eintragsnummer der Daten für die Verbindung)	53 (35	3 н)	Abschnitt 20.6
GX Developer connection designation (GX Developer- oder GX IEC Developer-Verbindung aufbauen)	54 (36н)		
No communication interval time designation (Wartezeit bis zur Unterbrechung der Verbindung)	No communication interval time designation55(Wartezeit bis zur Unterbrechung der Verbindung)(37н)		
RS/CS control yes/no designation (Steuerung über RS/CS-Signale)	56 (38н)		
Modem initialization time DR signal valid/invalid (DSR-Signal während der Initialisierung ignorieren)	820 (200)0 8н)	
Wait time of notification (Wartezeit für eine Benachrichtigung)	820 (200)2 Ан)	
Circuit disconnection wait time (Wartezeit bis zur Unterbrechung der Verbindung)	820 (200	06 Ен)	
Remote password mismatch notification count (Anzahl der fehlerhaften Passworteingaben bis zur Unterbrechung der Verbindung)	820 (200)4 Сн)	

 Tab. 21-6:
 Anzeigen im Dialogfenster Modem function monitor/test (Teil 2)

Parameter	Pufferspeic (Dez./	heradresse 'Hex.)	Referenz
	CH1	CH2	
Remote password mismatch notification accumulated count	82	05	
(Zulässige fehlerhafte Passworteingaben seit dem Anlauf des Moduls)	(200	IDн)	
Accumulated count of unlock process normal completions	89	55	
(Zugänge zur SPS-CPU nach Eingabe des korrekten Passwortes)	(22F	Вн)	Abschnitt
Accumulated count of unlock process abnormal completions	90	FC	20.6.2
(Anzahl der Sperrungen des Zugang zur SPS-CPU nach der Ein- gabe des falschen Passwortes)	(22F	-Сн)	
Accumulated count of lock process based on circuit disconnection	89	59	
(Anzahl der Passwortaktivierungen nach Abbau der Verbindung)	(22F	⁻ Fн)	
Auto modem initialization designation	8199		Abschnitt
(Automatische Initialisierung des Modems)	(2007н)		20.6
Callback function designation	81	93	
(Betriebsart der Rückruffunktion) (2001H)			
Callback denial notification accumulated count	8194		
(Zulässige abgelehnte Rückrufe seit dem Anlauf des Moduls)	(2002н)		
Data No. for Callback designation 1 to 10	8449 bi	s 8458	
(Daten für die Rückrufverbindungen 1 bis 10)	(2101н b	is 210Ан	
Callback permit accumulated count	89	44	
(Anzahl der ausgeführten Rückrufe)	(22F	⁼0н)	Abschnitt
Callback denial accumulated count	89	45	20.6.3
(Anzahl der abgelehmten Rückrufe)	(22F	⁼1н)	
Auto (callback) connection permit accumulated count	89	46	
(Anzahl der Verbindungen mit einem Programmiergerät)	(22F	Е2н)	
Auto (callback) connection denial accumulated count	89	47	
(Anzahl der fehlerhaften Verbindungen mit einem Programmiergerät)	(22F	-Зн)	
Accumulated count of callback receive procedur cancel	00	48	
(Anzahl der Rückrufe, die wegen einer neueren Rückrufanforderung nicht ausgeführt wurden)	(22F		

 Tab. 21-6:
 Anzeigen im Dialogfenster Modem function monitor/test (Teil 3)



Löschen von Zählerstände

Im Schnittstellenmodul existieren Zähler für die Passwortprüfung und die Rückruffunktion. Diese Zähler können bei Bedarf zurückgesetzt (gelöscht werden).

Parameter	Speicherung in Pufferspei- cheradresse (Dez./Hex.)		Referenz
	CH1	CH2	
Accumulated count of unlock process normal completions (Zugänge zur SPS-CPU nach Eingabe des korrekten Passwortes)	8955 (22FBн)		
Accumulated count of unlock process abnormal completions (Anzahl der Sperrungen des Zugang zur SPS-CPU nach der Ein- gabe des falschen Passwortes)	8956 (22FCн)		Abschnitt 20.6.2
Accumulated count of lock process based on circuit disconnection (Anzahl der Passwortaktivierungen nach Abbau der Verbindung)	8959 (22FFн)		
Callback permit accumulated count (Anzahl der ausgeführten Rückrufe)	8944 (22F0н)		
Callback denial accumulated count (Anzahl der abgelehmten Rückrufe)	8945 (22F1н)		
Auto (callback) connection permit accumulated count (Anzahl der Verbindungen mit einem Programmiergerät)	8946 (22F2н)		Abschnitt 20.6.3
Auto (callback) connection denial accumulated count (Anzahl der fehlerhaften Verbindungen mit einem Programmiergerät)	8947 (22F3н)		
Accumulated count of callback receive procedur cancel (Anzahl der Rückrufe, die wegen einer neueren Rückrufanforderung nicht ausgeführt wurden)	8948 (22F4H)		

Tab. 21-7:Diese Z\u00e4hler k\u00f6nnen im Dialogfenster Modem function monitor/test
gel\u00f6scht werden.

Vorgehensweise beim Löschen eines Zählers:

- ① Öffnen Sie das Dialogfenster *Modem function monitor/test*.
- ② Tragen Sie in der Zeile mit dem gewünschten Zähler in der Spalte Setting value den Wert "0" ein.
- ③ Klicken Sie auf *Execute test*.

21.5.3 Test der Übertragungssteuerung

Dialogfenster

"CH1 Transmission control and others monitor/test" oder "CH2 Transmission control and others monitor/test"

Funktion

Anzeige des Signalzustands und der Einstellungen zur Steuerung des Datenaustausches mit externen Geräten (Kontrolle des Datenflusses)

Öffnen der Dialogfenster

 $\bullet \quad \text{Dialogfenster } \textit{Monitor/Test} \rightarrow \textit{CH} \square \textit{ Transmission control monitor/test}$

Module model name: QJ71C24N Start I/D Module type: Serial Communications Module Setting item Current value RS-232 control signal status RTS(RS) DN	No.: 0000
Module type: Serial Communications Module Setting item Current value RS-232 control signal status RTS(RS) ON	
Setting item Current value RS-232 control signal status RTS(RS) ON	
RS-232 control signal status RTS(RS) ON	Setting value
DSR(DR) OFF	—)
DTR(ER) ON	
CD OFF	
CS(CTS) OFF	
RI(CI) OFF	
Communication protocol status GX Developer connection * During "GX Developer" the following transmission status is invalid.*	
Transmission status Independent Operation setting	-
Flash ROM setting Details	
Write to module File save Current value display Monitoring Read from module File read Make text file Monitoring	Cannot execute test

Abb. 21-21: Dialogfenster CH1 Transmission control and others monitor/test



Parameter		Pufferspeicherad	Deferenz		
Falameter		CH1	CH2	neierenz	
	RTS (RS)	596 (254н), Bit0	612 (264н), Bit0		
	DSR (DR)	596 (254н), Bit1	612 (264н), Bit1		
RS232 control signal status	DTR (ER)	596 (254н), Bit 2	612 (264н), Bit2	Seite 3-3	
RS232-Schnittstellen)	CD	596 (254н), Bit 3	612 (264н), Bit3	Seite 23-8	
	CS (CTS)	596 (254н), Bit 4	612 (264н), Bit4		
	RI (CI)	596 (254н), Bit 5	612 (264н), Bit5		
Communication protocol status (Übertragunsprotokoll)		594 (252н	610 (262н)		
<i>Transmission status</i> (Übertragungseinstellungen)	<i>Operation setting</i> (Betriebsart)	595 (253н), Bit0	611 (263н), Bit0		
	Data bit (Anzahl der Datenbits)	595 (253н), Bit1	611 (263н), Bit1		
	Parity bit enable/disable (Paritätsprüfung)	595 (253н), Bit2	611 (263н), Bit2		
	<i>Eve/odd parity</i> (Gerade/ungerade Parität)	595 (253н), Bit3	611 (263н), Bit3	Seite	
	Stop bit (Anzahl der Stoppbits)	595 (253н), Bit4	611 (263н), Bit4	23-13	
	<i>Sum check code</i> (Prüfsumme)	595 (253н), Bit5	611 (263н), Bit5		
	Write during RUN				
	(Programmänderungen im RUN-Modus)	595 (253н), Bit6	611 (263н), Bit6		
	Setting modification (Änderung von Ein- stellungen)	595 (253н), Bit7	611 (263н), Bit7		

Angezeigte Parameter und Operanden

 Tab. 21-8:
 Diese Zustände werden im Dialogfenster CH1 Transmission control and others monitor/test einzeln angezeigt

HINWEIS

Die anderen Anzeigen im Dialogfenster CH1 Transmission control and others monitor/test entsprechen den Einstellungen im Dialogfenster CH Transmission control system setting und sind auf der Seite 21-13 beschrieben.

21.5.4 MC-Protokoll-Monitor

Dialogfenster

"CH1 MC protocol monitor" oder "CH2 MC protocol monitor"

Funktion

Anzeige des Status und der Einstellungen für den Datenaustausch mit dem MELSEC-Kommunikationsprotokoll (MC-Protokoll)

Öffnen der Dialogfenster

• Dialogfenster *Monitor/Test* \rightarrow *CH* \square *MC protocol monitor*

Module model name: QJ71C24N	Start I/O No.: 1	0000
Module type: Serial Communications Module		
Setting item	Current value	Setting value
Transmission sequence status	Command receive wait	
On-demand execution result	0000	
Data transmission result	0000	
Data reception result	0000	
MC protocol transmission error code	0000	
X00:CH1 Transmission normal completion	Off	
X01: Transmission abnormal completion	Off	
X02: Transmission processing in progress	Off	
X1A: Global signal	Off	
YOD: Transmission request	Off	
On-demand function designation	0400	
Flash ROM setting	Details	
Write to module File save Current value display Read from module File read Make text file	Monitoring	Cannot execute test

Abb. 21-22: Dialogfenster CH1 MC protocol monitor



Angezeigte Parameter und Operanden

Parameter		Pufferspeicheradresse (Dez./Hex.)		Referenz
		CH1	CH2	
<i>Ttransmission sequence status</i> (Status der Übertragung beim MC	-Protokoll)	597 (255н)	613 (265н)	
On-demand execution result (Ergebnis der Datenübertragung auf Anforderung)		598 (256н)	614 (266н)	
Data transmission result (Ergebnis beim Senden von Daten)		599 (257н)	615 (267н)	Abschnitt 23.1
Data receptio result (Ergebnis beim Empfang von Daten)		600 (258н)	616 (268н)	
MC protocol transmission error code (Fehlercode bei der Übertragung mit dem MC-Protokoll)		602 (25Ан)	618 (26Ан)	
Zustände der Eingänge X00, X01, X02, X1A (X07, X08, X09, X1B bei CH2)		_		Abschnitt 4.1
Zustand des Ausgangs Y00 (Y07 bei CH2)				
On-demand function designation	Buffer memory head address designation (Anfangsadresse im Puffer- speicher)	160 (АОн)	320 (140н)	
(******;5**;5*****;5)	Data length designation (Datenlänge)	161 (А1н)	321 (141н)	MELSEC
On-demand user frame designation (Anwenderdefinierte Datenrah- men für die Übertragung auf Anforderung)	First frame No. designation 1st (1. Anfangs-Datenrahmen)	169 (А9н)	329 (149н)	Communi- cation Protocol Reference Manual
	First frame No. designation 2nd (2. Anfangs-Datenrahmen)	170 (ААн)	330 (14Ан)	
	Last frame No. designation 1st (1. End-Datenrahmen)	171 (АВн)	331 (14Вн)	
	Last frame No. designation 2nd (2. End-Datenrahmen)	172 (АСн)	332 (14Сн)	
Message wait time designation waiting time (Wartezeit bei der Übertragung)		286 (11Ен)	446 (1ВЕн)	Kap. 10

 Tab. 21-9:
 Angezeigte Parameter und Operanden im Dialogfenster CH
 MC protocol

 monitor
 MC
 MC

21.5.5 Datenaustausch mit dem freien Protokoll überwachen/testen

Dialogfenster

"CH1 Non procedure monitor/test" oder "CH2 Non procedure monitor/test"

Funktion

Anzeige des Status der Kommunikation und der Einstellungen für den Datenaustausch mit dem freien Protokoll. Löschen der empfangenen Daten (siehe unten).

Öffnen der Dialogfenster

● Dialogfenster *Monitor/Test* → *CH*□ *Non procedure monitor/test*

V-11	C	
Module model name: QJ71C24N	Start I/U No.: UUU	J
Module type: Serial Communications Module		
Setting item	Current value	Setting value
Data transmission result	0000	
Data reception result	0000	
Receive user frame nth	0	
User frame being transmitted	0	
X00:CH1 Transmission normal completion	Off	
X01: Transmission abnormal completion	Off	
X02: Transmission processing in progress	Off	
X03: Reception data read request	Off	
X04: Reception abnormal detection	Off	
YOD: Transmission request	Off	
Y01: Reception data read completion	Off	*
Flash ROM setting	Details	
Write to module File save Current value display Read from module File read Make text file	Monitoring	Cannot execute test
Read from module File read Make text file Start monitor Stop monitor	Execute test	Close

Abb. 21-23: Dialogfenster CH1 Non procedure monitor/test

Angezeigte Parameter und Operanden

Parameter	Pufferspeicheradresse (Dez./Hex.)		Referenz	
	CH1	CH2		
Data transmission result	599	615	Abschnitt	
(Ergebnis beim Senden von Daten)	(257н)	(267н)		
Data reception result	600	616	23.1	
(Ergebnis beim Empfang von Daten)	(258н)	(268н)		
Receive user frame nth	603	619	Kap. 13	
(Nummer der empfangenen anwenderdefinierten Datenrahmens)	(25Вн)	(26Вн)		

 Tab. 21-10:
 Angezeigte Parameter und Operanden im Dialogfenster CH
 Non procedure monitor/test (Teil 1)



Parameter		Pufferspeic (Dez./	Pufferspeicheradresse (Dez./Hex.)	
		CH1	CH2	
User frame being transmitted		182 (Peu)	342	Kap. 13
(Nummer der übertragenen anwer	nderdefinierten Datenrahmens)	(ВОН)	(150H)	
X0A, X0B bei CH2)	202, 203, 204 (207, 208, 209,	_		Abschnitt 4.1
Zustand der Ausgänge Y00, Y01 (Y07, Y08 bei CH2)			
Received data count designation		164 (А4н)	324 (144н)	
Received complete code designat	ion	165	005	Kap. 7
(Endekennung der Empfangsdaten)		(А5н)	(145н)	
	User frame use enable/disable designation (Anwenderdefinierte Datenrah- men freigegeben)	173 (АDн)	333 (14Dн)	
	First frame No. designation 1st (1. Anfangs-Datenrahmen)	174 (АЕн)	334 (14Ен)	
Receive user frame designation (Anwenderdefinierte Datenrah- men für den Empfang von Daten)	First frame No. designation 2nd (2. Anfangs-Datenrahmen)	175 (АFн)	335 (14Fн)	Kap. 14 Kap. 13
	First frame No. designation 3rd (3. Anfangs-Datenrahmen)	176 (В0н)	336 (150н)	
	First frame No. designation 4th (4. Anfangs-Datenrahmen	177 (В1н)	337 (151н)	
	Last frame No. designation 1st (1. End-Datenrahmen)	178 (В2н)	338 (152н)	
	Last frame No. designation 2nd (2. End-Datenrahmen)	179 (ВЗн)	339 (153н)	
	Last frame No. designation 3rd (3. End-Datenrahmen)	180 (В4н)	340 (154н)	
	Last frame No. designation 4st (4. End-Datenrahmen)	181 (В5н)	341 (155н)	
User frame receive format designation 1st – 4th (Empfangsmethode für die 1. bis 4. Datenrahmenkombination)		8224 — 8227 (2020н — 2023н)	8480 — 8483 (2120н — 2123н)	
Exclusive format-1 received data count 1st – 4th (Datenzähler für Format , 1. bis 4. Datenrahmenkombination)		8228 — 8231 (2024н — 2027н)	8484–8487 (2124н– 2127н)	
	<i>CR/LF output designation</i> (Ausgabe von CR/LF)	183 (В7н)	343 (157н)	
Transmission user frame designation (Anwenderdefinierte Datenrah- men für das Senden von Daten)	Output head pointer designation (Anfangsadresse)	184 (В8н)	344 (158н)	-
	<i>Output head pointer designation</i> (Anzahl der zu sendenden Datenrahmen)	185 (В9н)	345 (159н)	
<i>Timeout at No.protokoll</i> (Format der Überwachungszeit be	im freien Protokoll)	8212 (2014н)	8468 (2114н)	Kap. 7
(Format der Überwachungszeit beim freien Protokoll) Receive data clear request (Empfangene Daten löschen)		168 (А8н)	328 (148н)	Abschnitt 7.1.4 und folgende Seite

 Tab. 21-10:
 Angezeigte Parameter und Operanden im Dialogfenster CH
 Non procedure monitor/test (Fortsetzung)

Löschen der empfangenen Daten

Auch ohne einen RESET der SPS-CPU oder das EIN- und Ausschalten der Versorgungsspannung der SPS können während der Kommunikation mit dem freien Protokoll Daten aus dem Empfangsbereich des Schnittstellenmoduls gelöscht werden. Weitere Hinweise hierzu finden Sie in Abschnitt 7.1.4.

Um die Daten mit dem GX Configurator-SC zu löschen, gehen Sie bitte folgendermaßen vor:

- ① Öffnen Sie das Dialogfenster **CH** *Non procedure monitor/test*.
- ② Wählen Sie in der Zeile *Receive data clear request* in der Spalte *Setting value* die Alternative *Clear request issued*.
- ③ Klicken Sie auf *Execute test*. Die Daten im Empfangsbereich werden gelöscht.

HINWEISE

Löschen Sie die Daten nur, wenn kein Datenaustausch zwischen dem Schnittstellenmodul und dem externen Gerät stattfindet.

Werden Empfangsdaten gelöscht, während das Schnittstellenmodul Daten sendet, wird wird die Ausführung der erweiterten Anweisung für das Senden abgebrochen und das Signal, das angibt, dass die Übertragung beendet ist, wird nicht gesetzt.

Wenn während des Empfangs von Daten das Löschen von Empfangsdaten angefordert wird, werden alle bis dahin empfangenen Daten gelöscht.



21.5.6 Bidirektionales Protokoll testen

Dialogfenster

"CH1 Bidirectional monitor" oder "CH2 Bidirectional monitor"

Funktion

Anzeige des Status der Kommunikation mit dem bidirektionalen Protokoll.

Öffnen der Dialogfenster

● Dialogfenster *Monitor/Test* → *CH*□ *Bidirectional monitor*

a second a second s			
Module model name: QJ71C24N	Start I/O No.: 0	000	
Module type: Serial Communications Module			
Setting item	Current value	Setting value	^
Data transmission result	0000		
Data reception result	0000		
X00:CH1 Transmission normal completion	Off		
X01: Transmission abnormal completion	Off		
X02: Transmission processing in progress	Off		_
X03: Reception data read request	Off		_
YUD: Transmission request			-
YUI: Reception data read completion	Um		- 1
Simultaneously transmission data valid/invalid designation	Send/receive valid		
Firsh POM calling	- Detaile		-
Write to module File save Current value display Read from module File read Make text file	Monitoring	Cannot execu	ite test

Abb. 21-24: Dialogfenster CH1 Bidirectional monitor

Angezeigte Parameter und Operanden

Parameter	Pufferspeicheradresse (Dez./Hex.)		Referenz	
	CH1	CH2		
Data transmission result	599	615	Abschnitt	
(Ergebnis beim Senden von Daten)	(257н)	(267н)		
Data reception result	600	616	23.1	
(Ergebnis beim Empfang von Daten)	(258н)	(268н)		
Eingänge X00, X01, X02, X03, (X07, X08, X09, X0A, X0B bei CH2) Ausgänge Y00, Y01 (Y07, Y08 bei CH2)	_		Abschnitt 4.1	
Simultaneously transmission data valid/invalid designation (Gültigkeit der Daten bei gleichzeitiger Übertragung)	155	315	Abschnitt	
	(9Вн)	(13Вн)	8.4	

 Tab. 21-11:
 Angezeigte Parameter und Operanden im Dialogfenster CH
 Bidirectional

 monitor
 Image: CH
 <

21.5.7 Monitorfunktion prüfen

Dialogfenster

"CH1 Monitoring monitor" oder "CH2 Monitoring monitor"

Funktion

Anzeige des Status und der Einstellungen für die Monitorfunktion, bei der die Zustände von SPS-Operanden durch das Schnittstellenmodul an ein externes Gerät übertragen werden.

Öffnen der Dialogfenster

• Dialogfenster *Monitor/Test* \rightarrow *CH* \square *Monitoring monitor*

Module model name: QJ71C24N Start I/D No.: 0000 Module type: Serial Communications Module PLC CPU monitoring function Operation status No execution Execution result 0000 Monitoring condition arrival block No. 0000 Monitoring condition arrival block No. 0000 H100PUE CPU which monitoring condition consists 0000
Module type: Serial Communications Module Setting item Current value Setting value PLC CPU monitoring function No execution Deration status Execution result 00000 Monitoring condition arrival block No. 00000 Monitoring condition consists 00000 0 H0001-H000a: Registration order of word/bit block. 00000 0000
Setting item Current value Setting value PLC CPU monitoring function Operation status No execution Image: Comparison of the comparison of transmission Comparison of transmissin Comparison of transmission
PLC CPU monitoring function No execution Operation status 0000 Execution result 0000 Number of transmission 0 Monitoring condition arrival block No. 0000 "No block which monitoring condition consists 0000 H0001-H000a: Registration order of word/bit block 41000 PLC CPU Absence block"
Execution result 0000 Number of transmission 0 Monitoring condition arrival block No. ************************************
Number of transmission 0 Monitoring condition arrival block No. 00000 *0:No block which monitoring condition consists 00000 H0001-H000a: Registration order of word/bit block 41000-PIC_CPIL (Absence) block H1000-II-CPIL (Absence) block 0000
Monitoring condition arrival block No. 0000 *0:No block which monitoring condition consists H0001-H000a: Registration order of word/bit block H1000-PLC CPU (beneral more arrival block *
The state of the s
Cycle time units designation min.
Cycle time designation 5
PLC CPU monitoring function designation Do not use function
Flash ROM setting Details Write to module File save Current value display Monitoring Read from module File read Make text file

Abb. 21-25: Dialogfenster CH1 Monitoring monitor



Angezeigte Parameter

Parameter		Pufferspeicheradresse (Dez./Hex.)		Referenz
		CH1	CH2	
PLC CPU monitoring function (Monitorfunktion)	<i>Operation status</i> (Status der Monitorfunktion)	8708 (2204н)	8964 (2304н)	- Kap. 19
	<i>Execution result</i> (Ergebnis der Monitorfunktion)	8709 (2205н)	8965 (2305н)	
	Number of transmission (Anzahl der Datenübertragungen bei der Monitorfunktion)	8710 (2206н)	8966 (2306н)	
Monitoring condition arrival block No. (Status der eingestellten Bedingungen)		8711 (2207н)	8967 (2307н)	

 Tab. 21-12:
 Diese Statusanzeigen werden zusätzlich zu den im Dialogfenster CH

 Monitoring system setting einstellbaren Parametern angezeigt.

HINWEIS

Die weiteren Anzeigen im Dialogfenster *CH Monitoring monitor* entsprechen den Einstellungen im Dialogfenster *CH Monitoring system setting* (s. Seite 21-20).

21.5.8 Anzeige der Nummern der anwenderdefinierten Datenrahmen

Dialogfenster

"CH1 Output frame monitor" oder "CH1 Output frame monitor"

Funktion

Anzeige der Nummern der anwenderdefinierten Datenrahmen, die bei der Kommunikation mit dem freien Protokoll für das Senden der Daten festgelegt wurden.

Öffnen der Dialogfenster

● Dialogfenster *Monitor/Test* → *CH*□ *Output frame monitor*

Module model name: 0.171C24N	Start I/O No : 00	n	
Hodalo Inder Hand, Gyr rozent	Star NO NO. 0000		
Module type: Serial Communications Module			
Colling Jorn	Current uslup	Sotting upture	
Dutput frame No. designation		Setting value	
1st	0000	-	
2nd	0000		
3rd	0000		
4th	0000		
5th	0000		
6th	0000		
7th	0000		
8th	0000		
3th	0000		
Tom	0000		
Flash ROM setting	Details		
Write to File save Current value	Monitoring		
module display		Cannot execute tes	
Read from Gile read Make text Ge			
module File ledu Make text file			

Abb. 21-26: Dialogfenster CH1 Output frame monitor

Angezeigte Parameter

Parameter	Pufferspeicheradresse (Dez./Hex.)		Referenz
	CH1	CH2	
Output frame No. designation 1st – 100th	186 – 285	346 – 445	Abschnitt
(Nummern des 1. bis 100. Datenrahmens)	(ВАн –11Dн)	(15Ан –1ВDн)	13.3.3

 Tab. 21-13:
 Das Dialogfenster CH1 Output frame monitor dient zur Kontrolle der eingestellten Datenrahmen


21.5.9 Status der Schnittstellen und Fehlermeldungen

Dialogfenster

"Monitor others"

Funktion

Anzeige des Ergebnisses beim Zugriff auf das Flash-EPROM, des Zustands jeder Schnittstelle und von Fehlermeldungen.

Öffnen der Dialogfenster

● Dialogfenster *Monitor/Test* → *Monitor others*

Module model name: QJ71C24N	Start I/O No.: 0000							
Module type: Serial Communications Module								
Setting item	Current value	Setting value						
Flash ROM access register/read/delete result	0000							
Station No. setting status	0							
CH1 SD WAIT status	OFF							
SIO status	OFF	-						
PRO status	OFF							
P/S status	OFF							
C/N status	OFF							
NAK status	OFF							
ACK status	OFF							
NEU LED ON status	ON							
ERR LED ON status	OFF							
Flash BOM setting	Details							
Write to Current value	Magitarina							
module File save display	manual	Cannot execute te						
Read from module File read Make text file								

Abb. 27-27: Das Dialogfenster Monitor others vereinfacht die Fehlersuche

Angezeigte Parameter

Parameter	Pufferspeicheradresse (Dez./Hex.)	Referenz
Flash ROM access register/read/delete result (Ergebnis des Schreibens, Lesens oder Löschens)	4 (4н)	
Station No. (Switch setting) (Stationsnummer, Einstellung mit Schalter)	512 (200н)	Abschnitt 23.1
Station No. (Instruction setting) (Stationsnummer, Einstellung mit Software)	591 (24Fн)	

Tab. 21-15: Anzeigen im Dialogfenster Monitor others (Teil 1)

Parameter		Pufferspeic (Dez.	heradresse /Hex.)	Referenz	
	SD		Bit 0		
	SIO		Bit 1	-	
	PRO.		Bit 2	-	
	P/S	513	Bit 3		
Cobnittatello CI II	C/N	(201н)	Bit 4	Abschnitt	
	NAK		Bit 5	23.1	
	ACK		Bit 6	-	
	NEULED		Bit 7	-	
	ERRLED	514 (202н)	Bit 15	-	
Communication error clear reques	st for CH1 an to turn LED off			A la a ala mitt	
(Anforderung zum Löschen der Fe Löschen der LED)	ehlermeldungen für CH1und zum	(0	у нн)	23.1.2	
	SD		Bit 0		
	SIO		Bit 1		
	PRO.		Bit 2		
	P/S		Bit 3		
Schnittstelle CH2	C/N	514 (202н)	Bit 4	Abschnitt 23.1	
	NAK		Bit 5	_	
	ACK		Bit 6		
	NEULED		Bit 7		
	ERRLED		Bit 14		
Communication error clear reques	st for CH2 an to turn LED off		1	Abcobnitt	
(Anforderung zum Löschen der Fe Löschen der LED)	ehlermeldungen für CH21und zum	(1	н)	23.1.2	
CH1 Communication protocol set	ting No. error		Bit 0		
(Fehler bei der Nummer des Kom	munikationsprotokolls für CH1)				
CH1 Transmission speed setting e	error		Bit 1		
(Fehler bei der Ubertragungsgesc	hwindigkeit für CH1)			-	
CH1 Mode switching error of setti (Umschaltung der Betriebsart für Einstellungen gesperrt ist)	<i>ng change prohibit time</i> CH1, obwohl eine Änderung der		Bit 3		
CH2 Communication protocol set (Fehler bei der Nummer des Kom	ting No. error munikationsprotokolls für CH2)	515	Bit 4		
CH2 Transmission speed setting e (Fehler bei der Übertragungsgesc	<i>error</i> hwindigkeit für CH2)	(203н)	Bit 5		
CH2 Mode switching error of setti (Umschaltung der Betriebsart für Einstellungen gesperrt ist)	<i>ng change prohibit time</i> CH2, obwohl eine Änderung der		Bit 7	Abschnitt 23.1	
Station No. out of range error (Fehler bei der Einstellung der Sta	ationsnummer)		Bit 14		
Linked operation setting error				-	
(Fehler bei der Einstellung des Ve	rbundbetriebs)		Bit 15		
Number of registered user frames	;	5	16		
(Anzahl der eingetragenen anwer	derdefinierten Datenrahmen)	(20	4н)		
Number of registered default regis (Anzahl der eingetragenen vordef	stration frames inierten Datenrahmen)	5- (21	-		
Flash ROM system parameters w (Ergebnis beim Speichern von Pa	rite result rametern in das Flash-EPROM)	5- (22	14 Юн)		

Tab. 21-15: Anzeigen im Dialogfenster Monitor others (Fortsetzung)

Fehlermeldungen löschen und Leuchtdioden ausschalten

Bei einem Fehler werden im Pufferspeicher eines Schnittstellenmodul bestimmte Bits gesetzt und zusätzlich wird die ERR.-LED am Modul eingeschaltet (siehe Abschnitt 23.1).

Mit dem GX Configurator-SC können die Fehlermeldungen im Dialogfenster *Monitor/Test* (Seite 21-27) oder im Fenster *Monitor others* gelöscht werden.

Zum Löschen der Fehlermeldungen halten Sie bitte die folgende Reihenfolge ein:

- ① Öffnen Sie das Dialogfenster *Monitor/Test*.
- Wählen Sie in der Zeile Communication error clear request for CH an to turn LED off in der Spalte Setting value eine der Alternativen Request 1, Request 2 oder Request 3.
 Request 1: Löscht die Fehlerbits SIO, PRO., P/S, C/N, NA und die ERR.-LED.
 Request 2: Löscht die Fehlerbits SD WAIT, ACK. und NEU
 Request 3: Löscht alle Fehlerbits, die mit Request 1 und Request 2 gelöscht werden.
- ③ Klicken Sie zum Löschen auf *Execute test*.

Bitte beachten Sie, dass eventuell die ERR.-LED nicht ausgeschaltet wird, weil noch ein anderer Fehler ansteht.



22 Datenaustausch beobachten

Zur Fehlersuche oder bei der Inbetriebnahme können Daten, die zwischen einem Schnittstellenmodul und einem externen Gerät ausgetauscht werden, beobachtet und analysiert werden.

Der GX Configurator bietet dazu umfangreiche Möglichkeiten, die in der Bedienungsanleitung dieser Software beschrieben sind.

Object module:																			Clo	se
Send packet(HEX)	0	1 30	31			31	30 3	1 3	0 31	30	30)		3	30 3	1 3	0 30		31 1	F 45
(ASCII)	S C F	0	1			1	0	1 (1	0	0				0		0 0		1 5	у s е
Receive packet(HEX)				30	32							61	66							
(ASCI)				0	2							a	f							
RS signal =																				
ER signal																				
DR signal														F	(
CS signal															(
CD signal																				
Reception error										<i>7</i> 22			111							
4																				Þ
Error Display :Overrun error] ,	The pi	rojecti	name	for m	iotchir	1g.						5	Start		Co	mmunic	otion	test
Parity error		ſ	_	_	_	_	_	_	_		_	_	٠							

Abb. 22-1: Darstellung der ausgetauschten Daten und der Steuersignale beim GX Configurator-SC (**Circuit trace**)

Die Überwachung der Daten kann aber auch durch einen Eintrag in den Pufferspeicher des Moduls gestartet werden. Die ausgetauschten Daten werden danach in einen anderen Bereich des Pufferspeichers aufgezeichnet und stehen zur Auswertung zur Verfügung.

Diese Art der Kommunikationsüberwachung wird in diesem Kapitel beschrieben.

22.1 Aufzeichnung der ausgetauschten Daten

HINWEISE

Während der Kommunikationsüberwachung sollte die Summe der Übertragungsgeschwindigkeiten beider Schnittstellen 115200 Bit/s nicht überschreiten.

Die Kommunikationsüberwachung kann verwendet werden, wenn für das Kommunikationsprotokoll ein Wert zwischen 0 und 8 eingestellt ist.

Für die Kommunikationsüberwachung werden Pufferspeicherbereiche mit fünf verschiedenen Funktionen verwendet:

- Statusbereich (CH1: Pufferspeicheradresse 8216 (2018н), CH2: Adresse 8472 (2118н))
- Optionen f
 ür die Kommunikations
 überwachung (CH1: Pufferspeicheradresse 8217 (2019H), CH2: Pufferspeicheradresse 8473 (2119H))
- Datenzeiger (CH1: Adresse 9728* (2600н), CH2: Adresse 13056* (3300н))
- Angabe der Datenlänge (CH1: Adresse 9729* (2601н), CH2: Adresse 13057* (3301н))
- * Diese Adressen entsprechen der Voreinstellung.

Der Datenzeiger, die Datenlänge und der Pufferspeicherbereich belegen einen zusammenhängenden Adressbereich. Sowohl die Anfangsadresse als auch die Größe dieses Bereiches können eingestellt werden.

Start der Überwachung

- In den Statusbereich der Kommunikations
 überwachung wird durch den Anwender der Wert "0001H" eingetragen.
- In die Pufferspeicheradressen f
 ür den Datenzeiger und die Datenl
 änge wird durch das Schnittstellenmodul der Wert "0" eingetragen. (Der Pufferbereich f
 ür die Daten wird nicht gel
 öscht.)

In den Statusbereich schreibt das Schnittstellenmodul den Wert "2" und zeigt damit an, dass die Überwachung aktiviert wurde.

 Falls die Funktion wegen einer fehlerhaften Einstellung nicht gestartet werden konnte, wird in den Statusbereich der Wert "100FH" eingetragen. Pr
üfen Sie in diesem Fall die Vorgabe f
ür die Anfangsadresse und die Gr
öße des Pufferbereichs.

Aufzeichnung der Daten

- Nach dem Start der Kommunikationsüberwachung werden empfangene und gesendete Daten, Fehlermeldungen beim Empfang und Zustände der Steuersignale in den Pufferbereich eingetragen. Der Eintrag beginnt und wird in aufsteigender Reihenfolge der Adressen fortgesetzt.
- Das Verhalten für den Fall, dass der Pufferbereich für die Daten gefüllt ist, kann mit den Optionen für die Kommunikationsüberwachung eingestellt werden.
 Mit der Voreinstellung werden die Daten wieder ab der Anfangsadresse eingetragen, wenn das Ende des Speicherbereichs erreicht wurde. Die im Pufferbereich vorhandenen Kommunikationsdaten werden überschrieben.





Abb. 22-2: Beispiel für den Eintrag von Kommunikationsdaten in den Speicherbereich für CH1. Die Adressierung entspricht der Voreinstellung.

Die folgende Tabelle gibt die Zeitpunkte an, zu denen die Daten erfasst und in den Pufferspeicher eingetragen werden.

Art der Daten		Zeitpunkt der Erfassung					
Empfangene Daten		Beim Eintreffen der Daten					
Gesendete Daten		Beim Senden der Daten					
Fehlermeldungen bein	n Empfang von Daten	Beim Auftreten eines Fehlers während des Datenempfangs					
	RS, DTR	Bei einem Zustandswechsel dieser Signale					
Steuersignale der RS232-Schnittstelle	CS, DSR, CD	Wenn innerhalb der periodischen Bearbeitung (Interval: 1 bis 19 ms) ein Signalwechsel erkannt wird. (Während der periodischen Bearbeitung wird die Kommunikations- überwachung nicht ausgeführt.)					

Tab. 22-1: Zeitpunkte zur Erfassung der Daten der Kommunikationsüberwachung

Kommunikationsüberwachung beenden

Die Aufzeichnung der Daten kann auf verschiedene Weise beendet werden:

Stopp der Kommunikations
überwachung durch den Anwender

Tragen Sie zum Anhalten der Datenaufzeichnung in den Statusbereich der Kommunikationsüberwachung den Wert "0001H" ein.

- Stopp der Kommunikationsüberwachung, weil der Puffer voll ist.

Wenn in der Pufferspeicheradresse mit den Optionen für die Kommunikationsüberwachung das Bit 0 gesetzt ist, wird die Aufzeichnung der Daten beendet, sobald der Puffer für die Daten gefüllt ist.

Im Statusbereich der Kommunikationsüberwachung wird bei einem Stopp vom Schnittstellenmodul der Wert "1002^H" eingetragen.

– Stopp der Kommunikationsüberwachung nach Ablauf der Überwachungszeit

Nach Ablauf der Überwachungszeit für den Datenempfang, die durch Timer 0 bestimmt wird (Fehlercode 7F40H) kann die Kommunikationsüberwachung automatisch gestoppt werden. Dazu muss in der Pufferspeicheradresse mit den Optionen für die Kommunikationsüberwachung das Bit 2 gesetzt sein.

Wurde die Aufzeichnung der Daten durch Ablauf der Überwachungszeit beendet, trägt das Schnittstellenmodul den Wert "1002H" in den Statusbereich ein.

Daten, die unmittelbar nach dem Auftreten des Timer0-Fehlers erfasst wurden, werden eventuell noch in den Datenpuffer eingetragen.

22.1.1 Einstellungen für die Aufzeichnung der Daten

Die notwendigen Einstellungen zur Aufzeichnung der ausgetauschten Daten können Sie mit dem GX Configurator-SC oder in einen Ablaufprogramm durch direkten Eintrag in den pufferspeicher des Schnittstellenmoduls vornehmen.

Module information	
Module model name: QJ71C24N	Start I/D No.: 0000
Module type: Serial Communications Module	
Setting item	Setting value
Send/Recv data monitoring designation	No monitor/Monitor stop -
Action for buffer full	Continue
Stop by Timer 0 error	Continue -
Monitor buffer head address	2600
Monitor buffer size	0000
*The following items are effective for non procedure/bidirectional protocol."	
Transmission buffer memory head address designation	0400
Buffer memory length designation	0200_
Receive buffer memory head address designation	0600
Buffer memory length designation	0200
Transmission transparent code designation 1st "HODON No transparent code Others: b0-b7 Transparent code(value:HO0-Hif) b8-bf Additional code(value:HO1-Hif)"	0000
Flash ROM setting Write to File save	s
Read from File read	Select inpr

Abb. 22-3: Im Dialogfenster CH Transmission control and other system setting finden Sie alle erforderlichen Einstellungen für die Datenaufzeichnung

Einstellmöglichkeiten

- Send/Receive data monitoring designation
 - No monitoring
 Die Kommunikationsüberwachung ist ausgeschaltet.
 - Monitor stop
 Eine laufende Kommunikationsüberwachung wird gestoppt.
 - Monitor start Kommunikationsüberwachung starten.
- Action for buffer full (Verhalten bei vollen Datenpuffer)
 - Continue

Bei vollem Puffer wird die Aufzeichnung der Daten fortgesetzt. Bereits gespeicherte ältere Daten werden überschrieben.

- Stop

Wenn der Puffer für die Daten voll ist, wird die Aufzeichnung gestoppt.

- Stop by Timer 0 error (Verhalten bei einem Timer0-Fehler)
 - Continue
 Beim Ablauf der Überwachungszeit wird die Aufzeichnung der Daten fortgesetzt.
 - Stop
 Die Aufzeichnung wird nach dem Ablauf der Überwachungszeit angehalten.
 - Monitor buffer head address (Anfangsadresse des Puffers f
 ür die erfassten Daten)
 Geben Sie die Anfangsadresse im Pufferspeicher des Schnittstellenmoduls als hexadezimale Zahl an.

Zulässige Werte: 0400H bis 1AFDH und 2600H bis 3FFDH

Voreinstellung: 2600H für Schnittstelle CH1 und 3300H für Schnittstelle CH2

• Monitor buffer size (Größe des Puffers)

Die Größe des Bereichs, in dem die aufgezeichneten Daten im Pufferspeicher des Schnittstellenmoduls abgelegt werden, wird als hexadezimale Zahl angegeben.

Zulässige Werte: 0003H bis 1A00H

Voreinstellung: 0D00H

22.1.2 Belegung des Pufferspeichers bei der Kommunikationsüberwachung

Die Parameter der Kommunikationsüberwachung belegen für die Schnittstelle CH1 die Pufferspeicheradressen 8216 bis 8219 (2018H bis (201BH) und für die Schnittstelle CH2 die Adressen 8472 bis 8475 (2118H bis (211BH).

Diese Adressen und die Bedeutung ihrer Inhalte sind auf den vorhergehenden Seiten und der Seite 4-18 ausführlich beschrieben.

Die ersten beiden Worte des Puffers für die aufgezeichneten Daten enthalten den Datenzeiger und die Angabe der Datenlänge.

Datenzeiger

Der Datenzeiger gibt die Position der ältesten Daten im Puffer als Offset zur ersten Speicheradresse an. Diese Information ist nützlich, wenn bei einem vollen Puffer die bereits gespeicherten Daten von den neuen Daten überschrieben werden (Ringspeicher), und der Anfang der Daten gesucht wird.

Beispiel:

Mit den voreingestellten Werten beginnt der Pufferbereich für CH1 bei der Pufferspeicheradresse 2600H. Die Adressen 2600H und 2601H werden vom Datenzeiger bzw. der Datenlänge belegt. Kommunikationsdaten werden ab der Adresse 2602H gespeichert. Hat der Datenzeiger den Inhalt "000FH", bedeutet das, dass sich die ältesten gespeicherten Daten in der Adresse 2611H befinden (2602H + 000FH = 2611H).

Der Datenzeiger befindet sich in der Pufferspeicheradresse, die als Anfangsadresse des Pufferbereichs für die erfassten Daten angegeben wurde. Mit den voreingestellten Werten ist das für CH1 die Adresse 9728 (2600H) und für CH2 die Adresse 13056 (3300H).

Der Inhalt des Datenzeigers kann Werte zwischen "0" und der "(Puffergröße - 3)" annehmen.

Angabe der Datenlänge für die aufgezeichneten Daten

Mit der Daten teilt das Schnittstellenmodul mit, wieviele Daten aufgezeichent wurden. Die maximal speicherbare Anzahl Daten hängt davon ab, welche Größe für den Puffer angegeben wurde. Dadurch, dass ersten beiden Adressen des Puffers für den Datenzeiger und die Angabe der Datenlänge benötigt werden, kann die Datenlänge Werte zwischen "0" und der "(Puffergröße - 2)" annehmen.

Speicherbereich für die aufgezeichneten Daten

Die erfassten Daten werden wortweise in den angegebenen Bereich eingetragen. Die Anfangsadresse und die unmittelbar darauf folgenden Adresse sind durch den Datenzeiger und die Datenlänge belegt.



Die folgende Abbildung zeigt Beispiele für aufgezeichnete Daten.

Abb. 22-4: Neben den Daten werden auch die Zustände der Steuersignale und der Anlass der Speicherung aufgezeichnet.

22.1.3 Beispiel zur Aufzeichnung der ausgetauschten Daten

Im folgenden Beispiel wird die Aufzeichnung der Daten durch eine Programmsequenz gesteuert. Es wird der Datenaustausch über die Schnittstelle CH1 eines QJ71C24N-R2 überwacht. Dieses Modul belegt den Adressbereich von X/Y00 bis X/Y1F.

Die Schalter des Schnittstellenmoduls innerhalb der SPS-Parameter (siehe Abschnitt 5.4.2) haben die folgenden Einstellungen:

Schalter 1: 07C2H Schalter 2: 0006H Schalter 3: 07C2H Schalter 4: 0006H Schalter 5: 0000H



Für die Anfangsadresse und die Größe des Pufferbereichs für die aufgezeichneten Daten werden die Voreinstellungen verwendet.

Die folgenden Operanden werden verwendet:

– Eingänge

X20: Kommunikationsüberwachung starten X21: Optionen zur Kommunikationsüberwachung festlegen X22: Kommunikationsüberwachung stoppen

- Merker

M20: Kommunikationsüberwachung wurde gestartet M21: Kommunikationsüberwachung läuft M22: Kommunikationsüberwachung wurde vom Anwender gestoppt

- Datenregister:

D300: Statusbereich der Kommunikationsüberwachung D302: Optionen für die Kommunikationsüberwachung



Abb. 22-5: Programmbeispiel für die Kommunikationsüberwachung

• Der Zustand der Kommunikationsüberwachung wird zyklisch (SM400 ist ständig gesetzt) aus der Pufferspeicheradresse 8216 in das Datenregister D300 transferiert.

- 2 Der Inhalt der Pufferspeicheradresse 8217 mit den optionalen Einstellungen zur Kommunikationsüberwachung wird zyklisch in das Datenregister D301 transferiert.
- Mit der steigenden Flanke des Eingangs X20 wird der Puffer für die erfassten Daten gelöscht.
- Die Kommunikationsüberwachung wird gestartet, indem in den Statusbereich (Pufferspeicheradresse 8216) der Wert "1" eingetragen wird.
- Der Merker M20 wird gesetzt und zeigt an, dass die Aufzeichnung der Daten gestartet wurde.
- Nach dem Start der Datenaufzeichnung trägt das Schnittstellenmodul in den Statusbereich eine "2" ein. M20 wird wieder zurückgesetzt und M21 gesetzt.
- Bei einer fehlerhaften Einstellung enthält der Statusbereich den Wert "100FH". In diesem Fall wird nur M20 zurückgesetzt.
- Mit X21 wird die Einstellung der Optionen geändert. Durch das Setzen der Bits 0 und 2 der Pufferspeicheradresse 8217 stoppt die Aufzeichnung der Daten bei einem vollen Puffer und beim Ablauf der Überwachungszeit.
- Bei gestoppter Überwachung trägt das Schnittstellenmodul in den Statusbereich (Pufferspeicheradresse 8216) den Wert "1002H" ein. M21 wird dann zurückgesetzt.
- Zum Stoppen der Datenaufzeichnung wird der Eingang X22 eingeschaltet. Dadurch wird in den Statusbereich der Wert "0" eingetragen.
 Der Marken M00 point ein gebrachten die Datendigung den Übernen einer einer einer den

Der Merker M22 zeigt an, dass die Beendigung der Überwachung anfordert wurde.

Sobald das Schnittstellenmodul in den Statusbereich eine "0" einträgt und damit anzeigt, dass keine Aufzeichnung mehr stattfindet, werden die Merker M21 und M22 zurückgesetzt.

Die aufgezeichneten Daten im Pufferspeicherbereich 2602H bis 32FFH können mit einem an der SPS angeschlossenem PC und der Programmier-Software GX Developer oder GX IEC Developer ausgewertet werden.

- GX Developer: *Online* → *Überwachung* → *Pufferspeicher-Batch*
- GX IEC Developer: *Debug* → *Pufferspeicher*



Abb. 22-6: Beispiel für die Auswertung aufgezeichneter Daten (Die Bits 15 bis 12 geben an, dass es sich um gesendete Daten handelt.)



23 Fehlerdiagnose und -behebung

Falls beim Datenaustausch mit den Schnittstellenmodulen Probleme auftreten, stehen Ihnen umfangreiche Möglichkeiten zur Eingrenzung der Fehlerursache und zur Behebung des Fehlers zur Verfügung.

23.1 Zustand des Schnittstellenmoduls prüfen

23.1.1 Anzeige des Modulzustands im GX Developer oder GX IEC Developer

Den Status eines Moduls können Sie mit der Programmier-Software prüfen.

- Beim GX Developer klicken Sie dazu in der Werkzeugleiste auf *Diagnose* und dann auf *Systemüberwachung*.
- Beim GX IEC Developer klicken Sie in der Werkzeugleiste auf *Debug* und anschließend auf *System Monitor*.

Das Dialogfenster, das daraufhin geöffnet wird, bietet bereits umfassende Informationen zur angeschlossenen SPS. Für weitere Informationen zu einem bestimmten Modul wählen Sie das gewünschte Modul durch einen Mausklick aus und klicken dann auf das Schaltfeld *Modul-Detailinf.*

Modul-Detailinformation				x
└ Modul				
Modulname G	QJ71	Produktinformation	041220000000000 - B	
E/A-Adresse 0)			
Einbauposition H	lauptbaugrtr.			
- Modulinformation				
Modulzugriff	Möglich	Einstellungen E/A		
Status der externen Strom	ivers	Einstellung		
Status der Sicherung		Eingangstyp		
Status d. E/A-AdrPrüfung	g Zustimmen	Einstellungsstatus		
- Fehleranzeige				
Nr. ehlercod	Akt Fahlar Ke	in Fehler	- Anzeigeformat -	
			• HEX	
	Fehlerhistorie		O DEZ	
	Die Anneigereihe	onfelse der Fehlerhiste	via haginat mit dam	
	ältesten Fehler. I	Die aktuelle Fehlerme	dung wird in der	
	untersten ∠eile a	angezeigt.		
H/W-Information	Monitoren starten	Monitoren stopp	oen Schließen	

Abb. 23-1: Detaillierte Informationen zum ausgewählten Modul ermöglichen eine schnelle Fehlersuche

Beschreibung der relevanten Anzeigen im Fenster Modul-Detailinformationen

- Modul
 - Modulname: Bezeichnung des Moduls (z. B. QJ71C24)
 - E/A-Adresse: Anfangsadresse der Ein- und Ausgänge des Moduls

- Einbauposition: Angabe, auf welchen Baugruppenträger das Modul installiert ist
- Produktinformation: Seriennummer des Moduls (Der Buchstabe gibt die Version an.)
- Modulinformation
 - Modulzugriff: Angabe, ob das Modul betriebsbereit ist. Bei einem Schnittstellenmodul muss dazu der Eingang X1E ein- und der Eingang X1F ausgeschaltet sein.

 - Einstellungsstatus: Anzeige, ob ein Remote-Passwort eingestellt ist.
- Fehleranzeige Anzeige der Codes der letzten aufgetretenen Fehler
 - Akt. Fehler:
 Fehlercode des zuletzt aufgetretenen Fehlers

Anzeige der Fehlerinformationen aus dem Pufferspeicher und der Schalterstellungen

Im Dialogfenster *Modul-Detailinformationen* finden Sie links unten das Schaltfeld *H/W-Information*. Nach einem Klick auf dieses Feld werden Informationen aus dem Pufferspeicher des Schnittstellenmoduls angezeigt.



Abb. 23-2: Im Dialogfenster H/W-Information werden die Zustände der LEDs und der Schalter angezeigt

Die Einstellung der Schalter ist in Abschnitt 5.4.2 erklärt. Die Inhalte der Pufferspeicheradressen 513 (201H) und 514 (202H) werden auf den folgenden Seiten beschrieben.



Abb. 23-4: Belegung der Pufferspeicheradresse 513 (201H) mit Informationen zur Schnittstelle CH1



Abb. 23-3: In der Pufferspeicheradresse 514 (202H) werden neben Informationen zur Schnittstelle CH2 durch Bit15 auch Fehler für CH1 angezeigt

Dit	Reseichnung	Pedautung	Beschr	eibung	Gültig	es Pro	tokoll		
DIL	Bezeichnung	Bedeutung	Bit = "1"	Bit = ,,0"	MC	Frei	Bidir.		
0	SD WAIT	Warten auf das Senden der Daten	Das Schnittstellenmodul kann keine Daten an ein externes Gerät senden, weil die Über- tragung nicht gestartet werden kann oder die Übertragung durch den Empfänger gestoppt wurde (DSR-Signal ist AUS oder der Code DC3 wurde empfangen).	Die Datenübertragung wurde begonnen oder wird fort- gesetzt.		•			
			Datenüberlauf oder Rahmen- fehler			٠			
1	SIO	Schnittstellenfehler	Das Empfangsfach ist voll. Empfangene Daten wurden gelöscht.		_		Đ		
2	PRO.	Protokollfehler Fehler beim Kommunikations- protokoll					_		
3	P/S	Paritäts- oder Prüfsummenfehler	Paritäts- oder Prüfsummenfehler Fehler Kein Fehler						
4	C/N	Fehler beim Zugriff auf die SPS-CPU	 Während Programmände- rungen im RUN-Modus der SPS-CPU gesperrt sind (Einstellung der Schalter, s. Seite 5-16) versucht ein externes Gerät, auf die SPS-CPU zuzugreifen. Fehler beim Datenaus- tausch zwischen SPS-CPU und Schnittstellenmodul. 		•	-			
5	NAK	Fehler bei der Datenübertragung	Fehler	Kein Fehler					
6	ACK.	Datenübertragung fehlerfrei beendet	Kein Fehler	Fehler bei der Übertragung					
7	NEU.*	Neutraler Zustand (Warten auf den Empfang eines Kommandos)	Neutral	Empfang eines Kommandos					
14	CH2. ERR	Fehler bei Schnittstelle CH2	 Falsche Schalterstellung Falsche Betriebsart Fehler beim Senden oder Empfangen von Daten 	Kein Fehler		٠			
15	CH1. ERR	Fehler bei Schnittstelle CH1	 Fehler bei der Übertragung von Daten auf Anforderung vom externen Gerät 			•			

Tab. 23-1: Bedeutung der einzelnen Bits der Pufferspeicheradressen 513 (201н) und 514 (202н)

* "NEU" ist nur gültig, wenn über eine Schnittstelle Daten mit dem MC-Protokoll ausgetauscht werden. Bei anderen Kommunikationsprotokollen ist dieses Bit zurückgesetzt ("0")

Falls in den Pufferspeicheradressen 513 (201H) und 514 (202H) ein Bit gesetzt ist, das einen Fehler anzeigt, befolgen Sie bitte die Hinweise zur Behebung des Fehlers in Abschnitt 23.3.

Nach dem Einschalten der Versorgungsspannung des Schnittstellenmoduls oder nachdem an der SPS-CPU ein RESET ausgeführt wurde, haben alle Bits der Pufferspeicheradressen 513 (201H) und 514 (202H) den Zustand "0".

Die Bits 1 bis 4 (SIO, PRO., P/S und C/N) werden bei einem Fehler gesetzt und bleiben auch dann gesetzt, wenn die Daten danach fehlerfrei ausgetauscht werden. Wie diese Bits durch die SPS-CPU wieder zurückgesetzt werden können, ist im nächsten Abschnitt beschrieben. Die Bits 5 bis 7 (NAK, ACK. und NEU.) werden vom Schnittstellenmodul gesetzt und zurückgesetzt.

23.1.2 Fehlermeldungen des Schnittstellenmoduls löschen

Situaltionen, in denen die ERR.-LED eingeschaltet wird

In der folgenden Tabelle sind die Pufferspeicheradressen aufgeführt, in denen beim Auftreten eines Fehlers Informationen zum Fehler oder ein Fehlercode eingetragen wird. Zusätzlich wird die Leuchtdiode "ERR." am Schnittstellenmodul eingeschaltet.

Adresse (Dez./Hex.)	Basebreihung	Gültig	ges Protokoll		
CH1	CH2	beschreibung	MC	Frei	Bidir	
51 (20	15 Зн)	Fehler bei der Einstellung der "Schalter" oder der Betriebsart		•		
598 (256н)	614 (266н)	Ergebnis der Datenübertragung auf Anforderung	•	_	_	
599 (257н)	615 (267н)	Ergebnis beim Senden von Daten		•		
600 (258н)	616 (268н)	Ergebnis beim Empfang von Daten		٠		
602 (25Ан)	618 (26Ан)	Fehlercode bei der Übertragung mit dem MC-Protokoll	•	_	_	
8709 (2205н)	8965 (2305н)	Ergebnis der Monitorfunktion		•		

Tab. 23-2: Pufferspeicheradressen mit Informationen zu Fehlern

ERR.-LED und Fehlermeldung im GX Configurator-SC ausschalten

Die ERR.-LED kann im Dialogfenster *Monitor/Test* des GX Configurator-SC ausgeschaltet werden. (siehe Seiten 21-27 und 21-45)

ERR.-LED und Fehlermeldungen durch das Ablaufprogramm ausschalten

Die folgenden Ein- und Ausgänge zeigen einen Fehler des Schnittstellenmoduls bzw. löschen Fehlercodes und die ERR.-LED:

- Eingänge
 - XE: Die LED "ERR." ist wegen eines Fehlers bei der Schnittstelle CH1 eingeschaltet.
 - XF: Die LED "ERR." ist wegen eines Fehlers bei der Schnittstelle CH2 eingeschaltet.
- Ausgänge
 - YE: Die LED "ERR." ausschalten und Fehlermeldungen für CH1 löschen.
 - YF: Die LED "ERR." ausschalten und Fehlermeldungen für CH2 löschen.

Wenn einer der Ausgänge YE oder YF ständig eingeschaltet ist, wird für die entsprechende Schnittstelle kein Fehler gemeldet.

Durch die Ausgänge YE und YF werden die Fehlermeldungen in den Pufferspeicheradressen 513 (201H) und 514 (202H) gelöscht und zusätzlich die Inhalte der Adressen gelöscht, die oben in der Tabelle aufgeführt sind.

Wenn nur die Fehlermeldungen in den Pufferspeicheradressen 513 (201H) und 514 (202H) gelöscht werden sollen, kann auch ein entsprechender Wert in die Pufferspeicheradressen 0 oder 1 eingetragen werden.

Die Belegung der Pufferspeicheradressen 0 und 1 entspricht der auf Seite 23-3 abgebildeten Belegung der Pufferspeicheradressen 513 (201H) bzw. 514 (202H).

Um eine Fehlermeldung für CH1 in der Pufferspeicheradressen 513 (201H) zu löschen, wird das entsprechende Bit in der Adresse 0 gesetzt.

Die Bits der Adresse 1 löschen Fehlermeldungen in der Pufferspeicheradressen 514 (202H).

Im folgenden Beispiel werden alle Fehlermeldungen der beiden Schnittstellen eines Moduls gelöscht. Das Schnittstellenmodul belegt den Adressbereich von X/Y00 bis X/Y1F.



Abb. 23-5: Mit einer TO-Anweisung wird in die Pufferspeicheradressen 0 und 1 jeweils der Wert 00FFH eingetragen.

Bei einem Eintrag in die Adressen 0 und 1 des Pufferspeichers werden die entsprechenden Fehlermeldungen in den Adressen 513 (201H) und 514 (202H) gleichzeitig gelöscht. Wenn in der Adresse 514 (202H) die Bits 14 und 15 zurückgesetzt werden, werden auch die Eingänge XE und XF ausgeschaltet.

Nach dem Löschen werden auch die Inhalte der Adressen 0 und 1 gelöscht. Sie müssen also nicht im Ablaufprogramm zurückgesetzt werden.

Falls nach dem Löschen einer Fehlermeldung der Fehler weiterhin ansteht, wird wieder das entsprechende Bit in einer der Adressen 513 (201H) oder 514 (202H) gesetzt.

Programmbeispiele zur Erfassung von Fehlermeldungen

In den folgenden beiden Beispielen werden bei einem Fehler der Schnittstelle 1 die Fehlermeldungen aus der Pufferspeicheradresse 513 (201H), die Einstellungen der Schalter aus der Pufferspeicheradresse 515 (203H) und weitere Fehlerinformationen gelesen. Danach werden die Fehlermeldungen gelöscht.



Abb. 23-6: Fehlermeldungen bei der Kommunikation mit dem MC-Protokoll erfassen



Abb. 23-7: Fehlermeldungen beim freien oder bidirektionalen Protokoll erfassen

- Wenn der Eingang X0E eingeschaltet ist, werden die Fehlermeldungen aus der Adresse 513 (201H) des Pufferspeichers in das Datenregister D0 übertragen.
- 2 Informationen zur Einstellung der Schalter werden in das Register D1 transferiert.
- Beim Datenaustausch mit dem MC-Protokoll werden die Inhalte der Pufferspeicheradressen 598 (256H) bis 600 (258H) in die Register D2 bis D4 übertragen (Abb. 23-6).

Werden Daten mit dem freien oder bidirektionalen Protokoll ausgetauscht, genügt es, wenn die Inhalte der Pufferspeicheradressen 599 (257H) und 600 (258H) in die Register D2 und D3 übertragen werden (Abb. 23-7).

- Zum Löschen der Fehlermeldungen in der Pufferspeicheradresse 513 (201H) wird in die Adresse 0 der Wert 00FFH eingetragen.
- Zum Ausschalten der ERR.-LED und Löschen der Fehlercodes wird der Ausgang Y0E eingeschaltet.

Nachdem die Fehlermeldungen und -codes in Datenregister übertragen worden sind, sollten sie ausgewertet und die Fehlerursache beseitigt werden.

HINWEIS

Wenn ein Schnittstellenmodul bei der Kommunikation mit dem MC-Protokoll als Reaktion auf ein empfangenes Kommando ein "NAK" an das externe Gerät gesendet wird, leuchtet evtl. nicht die ERR.-LED des Moduls.

Beim Datenaustausch über die Schnittstelle CH1 wird aber in diesem Fall in der Pufferspeicheradresse 602 (25AH) und bei der Kommunikation über CH2 in der Pufferspeicheradresse 618 (26AH) ein Fehlercode eingetragen.

Bitte beachten Sie, das bei der Kommunikation mit dem zur MELSEC A-Serie kompatiblen 1C-Datenrahmen der gespeicherte Fehlercode vom übermittelten Fehlercode abweicht.

Die folgende Programmsequenz sollte bei der Kommunikation mit dem MC-Protokoll zur Erfassung der Fehlercodes verwendet werden. Sie überträgt einen Fehlercode in die SPS-CPU und löscht ihn anschließend aus dem Schnittstellenmodul (Beispiel für die Kommunikation über CH1).

Fehlerc	ode lesen		НО	H25A	DO	K1	J
			HU	HZJA	DO	KI	1
		-[тор	H0	H25A	K0	K1	J
							QK00141c

23.1.3 Steuersignale der RS232-Schnittstelle überprüfen

Bei einer RS232-Schnittstelle wird die Datenübertragung durch Signalleitungen gesteuert (siehe Seite 3-3).

Falls der Datenaustausch über eine RS232-Schnittstelle gestört ist, können im GX Configurator-SC die Zustände dieser Signale im Dialogfenster *Transmission control and others monitor/test* direkt angezeigt und geprüft werden (s. Abschnitt 21.5.3).

Die Signalzustände werden aber auch im Pufferspeicher des Schnittstellenmodul eingetragen und können zur Fehlerdiagnose ausgewertet werden.



Abb. 23-8: Status der Steuersignale für RS232-Schnittstellen im Pufferspeicher

* Beim Modul QJ71C24(-R2) steht diese Anzeige nicht zur Verfügung und dieses Bit ist für das System reserviert.

HINWEISE

Die Signale RS und DTR werden vom Betriebssystem des Schnittstellenmoduls gesteuert und können nicht durch das Ablaufprogramm ein- oder ausgeschaltet werden.

Die Verzögerung zwischen dem Zustandswechsel eines Signals und der Speicherung in die Pufferspeicheradresse 596 (254H) oder 612 (264H) beträgt maximal 100 ms.



Abb. 23-9: Programmbeispiel zum Übertragen der Inhalte der Pufferspeicheradressen 596 (254H) und 612 (264H) in die Datenregister D0 und D1



23.1.4 Status des Kommunikation mit dem MC-Protokoll prüfen

Wenn Daten zwischen einem Schnittstellenmodul und einem externen Gerät mit dem MC-Protokoll ausgetauscht werden, wird der aktuelle Zustand der Kommunikation im Dialogfenster **MC protocol monitor** des GX Configurator-SC im Klartext angezeigt (siehe Abschnitt 21.5.4).

Bei Problemen während des Datenaustausches können aber durch das Ablaufprogramm oder mit der Programmier-Software auch die Pufferspeicheradressen 596 (254H) oder 612 (264H) ausgewertet werden, in denen ebenfalls der Kommunikationsstatus eingetragen wird. Allerdings nicht im Klartext, sondern als numerischer Wert von 0 bis 9. Die Bedeutung dieser Werte wird bei der Beschreibung der Pufferspeicheradressen auf der Seite 4-15 erklärt.



Abb. 23-10: Der Kommunikationsstatus wird codiert in die Pufferspeicheradressen 597 (255H) und 613 (265H) eingetragen.

Die nächste Abbildung zeigt den typischen Verlauf einer Kommunikation mit dem MC-Protokoll und die Codes, die für den Kommunikationsstatus in den Pufferspeicher eingetragen werden.



Abb. 23-11: Der Eintrag der Codes 1 bis 6 in den Pufferspeicher wiederholt sich bei jeder Kommunikationssequenz.

HINWEISE

Wird bei einer Schnittstelle nicht das MC-Protokoll verwendet, wird in die Pufferspeicheradresse 596 (254H) bzw. 612 (264H) der Wert "0" eingetragen.

Die Werte 7 bis 9 werden während einer Umschaltung der Betriebsart oder der Initialisierung der Übertragungssequenz eingetragen.

Das folgende Programmbeispiel soll die Erfassung des Kommunikationsstatus verdeutlichen. Die Inhalte der Pufferspeicheradressen 597 (255H) und 613 (265H) werden in die Datenregister D0 und D1übertragen. Das Schnittstellenmodul hat die Anfangs-E/A-Adresse X/Y00.



Abb. 23-13: Programmbeispiel zur Erfassung des Kommunikationsstatus beim MC-Protokoll

23.1.5 Eingestellte Parameter (Schalterstellungen) prüfen

Die Einstellung der verwendeten Kommunikationsprotokolle, der Übertragungsbedingungen und der Stationsnummer des Schnittstellenmoduls wird mit fünf "Schaltern" in den SPS-Parametern vorgenommen (siehe Abschnitt 5.4.2). Dem Schnittstellenmodul werden die in der SPS-CPU gespeicherten Einstellungen beim Anlauf übergeben. Danach arbeitet es mit den eingestellten Parametern. In Kapitel 18 ist beschrieben, wie diese Einstellungen auch während des Betriebs des Moduls noch geändert werden können.

Falls nach einer solchen Änderung der Einstellungen Fehler auftreten, sollten die momentan verwendeten Einstellungen geprüft werden (Abschnitt 23.1.6).

Die Einstellung der Schalter kann mit dem GX Developer oder GX IEC Developer geprüft werden (siehe Seite 23-2). Wenn die Einstellung nicht korrekt ist, kann entweder im Dialogfenster *Monitors other* des GX Configurator-SC die Ursache gesucht oder der Pufferspeicher des Schnittstellenmoduls ausgewertet werden.

Speicherbereiche im Pufferspeicher für Schaltereinstellungen

- Die mit Schalter 5 eingestellte Stationsnummer erscheint in der Pufferspeicheradresse 512 (200H) als Wert zwischen 0 und 31.
- Die einzelnen Bits in der Pufferspeicheradresse 515 (203H) zeigen Fehler bei der Einstellung der Schalter oder bei der Änderung der Einstellungen an (s. Seite 4-11).
- Kommunikationsprotokoll

Pufferspeicher- adresse	b15	bis	b0	
592 (250н)		0 bis 8		Schnittstelle CH1
608 (260н)		0 bis 7		Schnittstelle CH2
				OK00144c



Übertragungseinstellungen



Abb. 23-14: Die Einstellung von Schalter 1 finden Sie in der Pufferspeicheradr. 593 (251H) und die von Schalter 3 in der Pufferspeicheradr. 609 (261H)

Die Bedeutungen der einzelnen Bits entsprechen den Schaltern. Diese sind im Abschnitt 5.4.2 ausführlich beschrieben.

Beispiel zur Erfassung und Auswertung der Schalterstellungen und Fehlermeldungen

Die Inhalte der oben beschriebenen Pufferspeicheradressen eines Schnittstellenmoduls mit der Anfangs-E/A-Adresse X/Y00 werden mit dem folgenden Beispielprogramm in die Datenregister D0 bis D5 übertragen.



Abb. 23-15: Programmbeispiel für das Übertragen der Schalterstellungen in Datenregister der SPS-CPU

- Bei einem Fehler der Schnittstelle CH1 (XE) oder CH2 (XF) wird der Inhalt der Pufferspeicheradresse 515 (203H) in das Datenregister D0 übertragen.
- Nur wenn ein Vergleich ergibt, dass ein Fehler gemeldet wird (Der Inhalt der Pufferspeicheradresse 515 (203H) bzw. D0 ist dann nicht mehr "0".), werden die weiteren Pufferspeicheradressen übertragen.

Die Adresse 512 (200H) enthält die Stationsnummer, die nach D1 transferiert wird.

- Oie Einstellung des Kommunikationsprotokolls (Adr. 250H) für CH1 und die Einstellung von Schalter 1 (Adr. 251H) wird in D2 bzw. D3 übertragen.
- Die Einstellung des Kommunikationsprotokolls (Adr. 260H) f
 ür CH2 und die Einstellung von Schalter 3 (Adr. 261H) wird in D4 bzw. D5
 übertragen.

Nach den Transfer der Daten können die Datenregister ausgewertet werden (siehe folgende Seite).

D0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	Pufferspeicheradr. 515 (203н): Fehlermeldung
D1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Pufferspeicheradr. 512 (200н): Stationsnummer
D2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	Pufferspeicheradr. 592 (250H): Protokoll
D3	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	1	0	1	0	$\int O(11) \left[Pufferspeicheradr. 593 (251H): Schalter 1 \right]$
D4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	Pufferspeicheradr. 608 (260H): Protokoll
D5	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	1	0	1	0	1	0	рufferspeicheradr. 609 (261н): Schalter 2

Abb. 23-16: Inhalte der Datenregister D0 bis D5 in diesem Beispiel

Fehlerdiagnose durch Auswertung der Datenregister

In D0 ist Bit 0 gesetzt. Das bedeutet, dass durch die Einstellung des Kommunikationsprotokolls für CH1 der zulässige Wertebereich überschritten wird.

Die Nummer des eingestellten Kommunikationsprotokolls ist in D2 gespeichert. D2 hat den Wert "9". Da aber nur Werte von "0" bis "8" eingestellt werden können, liegt hier die Ursache des Fehlers.

HINWEIS

Nach der Korrektur der Schaltereinstellung müssen die Parameter in die SPS-CPU übertragen und ein Neustart ausgeführt werden (RESET oder Ein- und Ausschalten der Versorgungsspannung).



23.1.6 Tatsächlich verwendete Parameter prüfen

Die Kommunikationsprotokolle, Übertragungsbedingungen und die Stationsnummer des Schnittstellenmoduls wird mit fünf "Schaltern" in den SPS-Parametern vorgenommen (siehe Abschnitt 5.4.2). Beim Anlauf des Schnittstellenmoduls übernimmt es die Einstellungen von der SPS-CPU und arbeitet mit diesen Parametern. Der vorherige Abschnitt behandelt die Kontrolle dieser Einstellungen.

Einige Parameter können aber auch während des Betriebs des Modul geändert werden (siehe Kapitel 18). Falls nach einer solchen Änderung der Einstellungen Fehler auftreten, sollten die momentan gültigen Einstellungen geprüft werden.

Im GX Configurator-SC werden diese im Dialogfenster **Transmission control and other monitor/test** angezeigt (s. Abschnitt 21.5.3). Sie werden aber auch in den Pufferspeicher des Schnittstellenmoduls eingetragen.

Speicherbereiche im Pufferspeicher für die momentan gültigen Einstellungen

• Kommunikationsprotokoll

Pufferspeicher- adresse	b15	bis	b0		
594 (252н)		1 bis 7		Schnittstelle CH1	
610 (262н)		1 bis 7		Schnittstelle CH2	
					QK00144c

Abb. 23-18: Die Pufferspeicheradressen 594 (252н) und 610 (262н) enthalten die Nummern der tatsächlich verwendeten Kommunikationsprotokolle

Übertragungseinstellungen



Abb. 23-17: Die Inhalte der Pufferspeicheradressen 595 (253н) und 611 (263н) zeigen die tatsächlich verwendeten Übertragungseinstellungen

Die Bedeutungen der einzelnen Bits entsprechen den Schaltern in den SPS-Parametern und sind im Abschnitt 5.4.2 beschrieben.

Beispiel zur Erfassung und Auswertung der aktuellen Einstellungen

Von einem Schnittstellenmodul, das den E/A-Adressbereich von X/Y00 bis X/Y1F belegt, werden im folgenden Beispiel die aktuell verwendeten Einstellungen gelesen und in die Datenregister D0 bis D4 übertragen.



Abb. 23-20: Programmbeispiel für das Übertragen der Einstellungen in Datenregister

- Bei einem Fehler der Schnittstelle CH1 (XE) oder CH2 (XF) wird der Inhalt der Pufferspeicheradresse 515 (203H) mit Fehlermeldungen in das Datenregister D0 übertragen.
- Wenn ein Vergleich ergibt, dass ein Fehler gemeldet wird, werden die weiteren Pufferspeicheradressen übertragen.
 Das verwendete Kommunikationsprotokoll (Adr. 252H) und die Einstellungen für CH1 (Adr. 253H) werden in D1 und D2 übertragen.
- Oas Kommunikationsprotokoll (Adr. 262H) und die Einstellungen f
 ür CH2 (Adr. 263H) werden in D3 und D4 transferiert.

Nach dem Erfassen der Einstellungen Daten können die Datenregister ausgewertet werden.

	b15	b14	b13	b12	b11	b10	b9	b8	b7	b6	b5	b4	b3	b2	b1	b0	
D0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	Pufferspeicheradr. 515 (203H): Fehlermeldung
D1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	Pufferspeicheradr. 594 (252н): Protokoll
D2	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	1	0	1	0	\int Pufferspeicheradr. 595 (253H): Einstellungen
D3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	Сн2 Pufferspeicheradr. 610 (262н): Protokoll
D4	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	1	0	1	0	1	0	United Pufferspeicheradr. 611 (262н): Einstellungen
																	QK00156

Abb. 23-19: Inhalte der Datenregister D0 bis D5 bei diesem Beispiel

Fehlerdiagnose durch Auswertung der Datenregister

Das gesetzte Bit1 in D0 zeigt an, dass ein Fehler aufgetreten ist, weil für CH1 eine falsche Übertragungsgeschwindigkeit eingestellt ist.

Die Daten werden über die Schnittstelle CH1 mit dem freien Protokoll übertragen (Wert "6" in D1). Als Übertragungsgeschwindigkeit sind für CH1 nur 50 Bit/s eingestellt (Wert "0F" in den Bits 15 bis 8 von D2).

Die Schnittstelle CH2 dagegen wird mit dem MC-Protokoll (Wert "1" in D3) und einer Übertragungsgeschwindigkeit von 9600 Bit/s betrieben (Wert "5" in den Bits 15 bis 8 von D4).

In diesem Beispiel muss die Übertragungsgeschwindigkeit für CH1 der Geschwindigkeit des externen Gerätes angepasst werden.



23.2 Fehlercodes

23.2.1 Fehlercodes der Kommunikationsprotokolle

Die folgende Tabelle enthält die Fehlercodes, die beim Datenaustausch mit dem freien, bidirektionalen oder MC-Protokoll (ohne den zur MELSEC A-Serie kompatiblen 1C-Datenrahmen) gemeldet werden.

Protokolle, für die ein Fehlercode gültig ist, sind durch das Zeichen "●" gekennzeichnet.

In der Spalte "Signal" ist die Bezeichnung der Bits angegeben, die bei einem Fehler in der Pufferspeicheradresse 513 (201H) oder 514 (202H) gesetzt werden (s. Seite 23-3). Bei Fehlercodes für das MC-Protokoll, bei denen in der Spalte "Signal" nichts angegeben ist, wird "NAK" gesetzt.

Fehlercode	Fabler	Mägliche Fehlewurssche	ache Signal Fehlerbeseitigung		P	rotoko	oll
(Hex.)	renier	mogliche remerursache	Signai	Signal Fehlerbeseitigung		Frei	Bidir
3E8н bis 3FFFн 4000н bis 4FFFн		Durch die SPS-CPU wurde ein Fehler erkannt.	_	Eine Beschreibung dieser Fehlercodes finden Sie in der Programmieranleitung zum MELSEC System Q, ArtNr. 87432.	•		
7101н		Das Betriebssystem des		Bitte beachten Sie die Hin-			
7102н	Systemfehler	Schnittstellenmoduls hat einen Fehler festgestellt.	_	weise auf Seite 23-26.			
7103н	Fehler beim Zugriff auf die SPS	Mit der SPS-CPU, die das Schnittstellenmodul steuert, kann nicht kommuniziert werden.	C/N	 Verlängern Sie die Zeit für den Watchdog-Timer (Timer 1). Führen Sie einen Loop- back-Test aus. 	•		
7140н	Anforderung falscher Daten	 Die angegebene Anzahl der Adressen überschrei- tet den Bereich für das Kommando. In einem Kommando für Bit-Operanden wurde ein Wort-Operand angege- ben. Die letzte Adresse liegt außerhalb des zulässigen Bereichs. (Die Operandenadresse, die sich aus der Anfangs- adresse plus der Anzahl der Operanden ergibt, muss innerhalb des vor- handenen Adressbe- reichs liegen.) 	RRO	Prüfen und korrigieren Sie das Kommando, das vom externen Gerät übermittelt wird.	•		
7141н	Systemfehler	Das Betriebssystem des Schnittstellenmoduls hat einen Fehler festgestellt.	_	Bitte beachten Sie die Hin- weise auf Seite 23-26.			
7142н*	Falscher Operand	In einem Kommando wurde ein unzulässiger Operanden- typ angegeben.	PRO	Prüfen und korrigieren Sie das Kommando, das vom	•		
7143н*	Falsche Operandenadresse	Die Anfangsadresse eines Operanden liegt außerhalb des zulässigen Bereichs		externen Gerät übermittelt wird.	•		

 Tab. 23-3:
 Fehlercodes der Schnittstellenmodule des MELSEC System Q (Teil 1)

* Diese Fehlercodes werden bei einem Fehler gemeldet, der beim Zugriff auf eine Station auftritt, die keine MEL-SEC QnA-CPU oder eine CPU des MELSEC System Q ist.

Fehlercode	Fahler	Mäsliche Fehlerurssche	Cinnol	Fahlarhaasitigung	P	rotoko	oll
(Hex.)	Fenier	Mogliche Fehlerursache	Signai	Fenierbeseitigung	MC	Frei	Bidir
7144н*	Falsche Reihenfolge beim Beobachten von Operanden	Die Monitorfunktion wurde angefordert, bevor festgelegt wurde, welche Operanden beobachtet werden sollen.	PRO	Legen Sie erst die Operan- den fest und fordern Sie die dann die Daten an.	٠		
7145н*	Falsche SPS-Nr.	Die eingestellte SPS-Nr. und die bei der Monitorfunktion angegebene SPS-Nr. sind unterschiedlich.			•		
7146н*	Falscher CPU-Typ	Der bei der Monitorfunktion angegebene Typ der SPS-CPU stimmt nicht mit dem Typ der installierten CPU überein.	C/N	Prüfen und korrigieren Sie die Monitoranforderung.	٠		
7147н*	Zuviele Operanden bei der Monitorfunktion	Die Anzahl der Operanden überschreitet bei der Moni- torfunktion den zulässigen Bereich.	PRO		•		
	Enweiterte File-Begister	 Es wurde eine Blocknummer für erweiterte File-Register (R) angegeben, die nicht vorhanden sind. 		Prüfen und korrigieren Sie			
7148н*	nicht vorhanden	 Es wurde eine Blockhum- mer für Register angege- ben, die zur Speicherung von Kommentaren, für das Sampling-Trace oder Status-Latch verwendet werden. 	PRO	die Blocknummer.	•		
7149н	Systemfehler	Das Betriebssystem des Schnittstellenmoduls hat einen Fehler festgestellt.	_	Bitte beachten Sie die Hin- weise auf Seite 23-26.			
	Das Kommando kann nicht	Es wurde ein Schreibkom- mando ausgegeben, obwohl Änderungen im RUN-Modus der SPS-CPU gesperrt sind.		Ändern Sie die Parameter der SPS-CPU und geben Sie Änderungen im RUN-Modus frei.			
714Ан*	im RUN-Modus ausgeführt werden.	Während sich die SPS-CPU im RUN-Modus befindet, wurden versucht, Parameter oder das Ablaufprogramm zu ändern.	C/N	Stoppen Sie die SPS-CPU und übertragen Sie die Daten erneut	•		
714Вн bis 714Dн	Systemfehler	Das Betriebssystem des Schnittstellenmoduls hat einen Fehler festgestellt.	_	Bitte beachten Sie die Hin- weise auf Seite 23-26.			
714Ен*	Falsche Netzwerknummer	Die eingestellte Nummer des Netzwerks und die bei der Monitorfunktion angegebene Netzwerk-Nr. sind unter- schiedlich.	C/N	 Prüfen und korrigieren Sie die Netzwerkparame- ter. Prüfen und korrigieren Sie die Monitoranforde- rung. 	•		
7150н	Systemfehler	Das Betriebssystem des Schnittstellenmoduls hat einen Fehler festgestellt.	_	Bitte beachten Sie die Hin- weise auf Seite 23-26.			
7151н	Falsche SPS-Nummer	Als SPS-Nummer wurde ein unzulässiger Wert angege- ben.	C/N	Prüfen und korrigieren Sie die Anforderung, die das externe Gerät sendet. Zulässige SPS-Nummern: FFн und 0 bis 64 (0 bis 40н)	•		

 Tab. 23-3:
 Fehlercodes der Schnittstellenmodule des MELSEC System Q (Teil 2)

* Diese Fehlercodes werden bei einem Fehler gemeldet, der beim Zugriff auf eine Station auftritt, die keine MEL-SEC QnA-CPU oder eine CPU des MELSEC System Q ist.

Fehlercode	Fahlar	Mägliche Fehlerurssehe	Signal	Fahlarbagaitigung	P	rotoko	oll
(Hex.)	renier	Mogliche Fehlerursache	Signai	renierbeseitigung	MC	Frei	Bidir
7152н	Systemfehler	Das Betriebssystem des Schnittstellenmoduls hat einen Fehler festgestellt.	_	Bitte beachten Sie die Hin- weise auf Seite 23-26.			
7153н	Fehlerhafte Datenlänge	Die Länge der empfangenen Daten überschreitet den zulässigen Bereich.	CH□ ERR.	 Prüfen und korrigieren Sie die gesendeten Daten. Korrigieren Sie das For- mat der Daten, damit die Anzahl der Adressen im zulässigen Bereich bleibt. 	•		
7154н	Systemfehler	Das Betriebssystem des Schnittstellenmoduls hat einen Fehler festgestellt.	_	Bitte beachten Sie die Hin- weise auf Seite 23-26.			
7155н	Falsche Reihenfolge beim Beobachten von Operanden	Die Monitorfunktion wurde angefordert, bevor festgelegt wurde, welche Operanden beobachtet werden sollen.	PRO	Legen Sie zuerst fest, wel- che Operanden beobachtet werden sollen und fordern Sie danach die Beobachtung an.	٠		
7156н	Systemfehler	Das Betriebssystem des Schnittstellenmoduls hat einen Fehler festgestellt.		Bitte beachten Sie die Hin- weise auf Seite 23-26.			
7160н	Fehler beim Zugriff auf die SPS	Der Typ der SPS-CPU kann nicht bestätigt werden.	C/N	Falls die SPS-CPU gestört ist, beseitigen Sie den Feh- ler in der CPU und starten danach die Kommunikation.	•		
7161н bis 7163н	Systemfehler	Das Betriebssystem des Schnittstellenmoduls hat einen Fehler festgestellt.	_	Bitte beachten Sie die Hin- weise auf Seite 23-26.			
7164н	Fehler bei einer Anforderung	 Die Anforderung ist nicht korrekt. Die Angabe des Operan- den ist fehlerhaft. 	_	Prüfen und korrigieren Sie die Anforderung, die das externe Gerät sendet.	•		
7166н	Systemfehler	Das Betriebssystem des Schnittstellenmoduls hat einen Fehler festgestellt.	_	Bitte beachten Sie die Hin- weise auf Seite 23-26.			
7167н	Das Kommando kann nicht	Es wurde ein Schreibkom- mando ausgegeben, obwohl Änderungen im RUN-Modus der SPS-CPU gesperrt sind.		Ändern Sie die Parameter der SPS-CPU und geben Sie Änderungen im RUN-Modus frei.			
7168н	die SPS-CPU in der Betriebsart RUN befindet.	Es wurde ein Kommando gesendet, das nicht ausge- führt werden kann, wenn sich die SPS-CPU im RUN-Modus befindet.	C/N	Stoppen Sie die SPS-CPU und übertragen Sie die Anforderung erneut.	•		
7169н	CPU-Fehler	Mit der CPU kann nicht nor- mal kommuniziert werden.		Falls die SPS-CPU gestört ist, beseitigen Sie den Feh- ler in der CPU und starten danach die Kommunikation.	٠		
716Ан bis 716Сн	Systemfehler	Das Betriebssystem des Schnittstellenmoduls hat einen Fehler festgestellt.	_	Bitte beachten Sie die Hin- weise auf Seite 23-26.			
716Dн	Fehler beim Eintrag der Operanden für die	Daten der Monitorfunktion wurden nicht mit den zur MELSEC QnA-Serie kompa- tiblen 2C-,3C- oder 4C- Datenrahmen übermittelt	PRO	Korrigieren Sie die Daten			
716Ен	Monitorfunktion	Daten der Monitorfunktion wurden nicht mit den zur MELSEC A-Serie kompati- blen 1C-Datenrahmen über- mittelt			•		

 Tab. 23-3:
 Fehlercodes der Schnittstellenmodule des MELSEC System Q (Teil 3)

Fehlercode	Fabler	Mägliche Fehlerurssehe	Signal	Fablarbasaitigung	P	rotokc)II
(Hex.)	Fenier	Mogliche Fehlerursache	Signai	Fenierbeseitigung	MC	Frei	Bidir
716Fн	Fehler bei der Angabe von Operanden	 Es wurde ein Operand angegeben, der nicht existiert. Der angegebene Ope- rand ist nicht kompatibel zum Kommando. 	PRO	Prüfen und korrigieren Sie die Daten, die das externe Gerät sendet.	•		
7170н		Die Anzahl der Adressen, auf die zugegriffen werden soll, überschreitet den zuläs- sigen Bereich.			•		
7171н	Fehler beim zur MELSEC A-Serie kompatiblen	Es wurde ein unzulässiger Operand angegeben.	PRO	Prüfen und korrigieren Sie die Daten, die das externe	•		
7172н	1C-Datenrahmen	Die Anzahl der Operanden bei der Monitorfunktion liegt außerhalb des zulässigen Bereichs. Beispielsweise wurde "0" angegeben.		Gerät sendet.	•	•	•
7173н	Fehler bei der Festlegung der Monitorfunktion	Daten der Monitorfunktion wurden mit den zur MEL- SEC QnA-Serie kompatiblen 2C-, 3C- oder 4C-Datenrah- men an eine CPU übermit- telt, die nicht zum MELSEC System Q oder zur MELSEC QnA-Serie gehört.	PRO	Übertragen Sie die Daten mit den zur MELSEC A-Serie kompatiblen 1C-Datenrahmen.	•		
7E00н bis 7E05н	Systemfehler	Das Betriebssystem des Schnittstellenmoduls hat einen Fehler festgestellt.	_	Bitte beachten Sie die Hin- weise auf Seite 23-26.			
7Е06н	Fehlerhafte Pufferspeicher- adresse	Die angegebene Pufferspei- cheradresse liegt in einen Bereich, der vom System verwendet wird.	_	Wählen Sie eine, Pufferspei- cheradresse, die außerhalb des Systembereichs liegt.			
7E07н bis 7E0Ан	Systemfehler	Das Betriebssystem des Schnittstellenmoduls hat einen Fehler festgestellt.	_	Bitte beachten Sie die Hin- weise auf Seite 23-26.			
7E40н	Fehlerhaftes Kommando	Es wurde ein nicht existie- rendes Kommando oder Unterkommando verwendet.			•		
7Е41н	Falsche Datenlänge	Durch die Angabe der Datenlänge wird die zuläs- sige Anzahl der Operanden überschritten.	PRO	Prüfen und korrigieren Sie die Daten, die das externe Gerät sendet.	•		
7Е42н	Falsche Anzahl Operanden	Die Anzahl der angegebe- nen Operanden überschrei- tet den Bereich für das Kom- mando.			٠		
7Е43н	Fehlerhafte Operandenangabe	 Es wurde ein Operand angegeben, der nicht existiert. Es wurde ein Operand angegeben, der bei die- sem Kommando nicht verwendet werden darf. 	PRO	Prüfen und korrigieren Sie die Daten, die das externe Gerät sendet.	•	•	
7Е44н	Timer 1 abgelaufen	Innerhalb der durch Timer 1 bestimmten Wartezeit wurde keine Antwort empfangen.	C/N	 Verlängern Sie die Zeit für Timer 1. Prüfen Sie beim Zugriff auf eine CPU in einer anderen Station die Rou- ting-Parameter. 	•		

 Tab. 23-3:
 Fehlercodes der Schnittstellenmodule des MELSEC System Q (Teil 4)

Fehlercode	Fablor	Mägliche Fehlerurssehe	Signal	Fablarbasaitigung	Р	rotoko	oll
(Hex.)	remer	Mogliche Femerursache	Signal	remerbesengung	MC	Frei	Bidir
7Е46н	Systemfehler	Das Betriebssystem des Schnittstellenmoduls hat einen Fehler festgestellt.	_	Bitte beachten Sie die Hin- weise auf Seite 23-26.			
7Е47н	Zu viele Anforderungen	Es wurde eine neue Anfor- derung empfangen, bevor eine zuvor empfangene Anforderung beantwortet werden konnte.	PRO	 Das externe Gerät darf Anforderungen nicht kurz nacheinander senden. Stellen Sie die Zeit von Timer 1 auf die Überwa- chungszeit des externen Gerätes ein. 	•		
7E48н bis 7E4Cн	Systemfehler	Das Betriebssystem des Schnittstellenmoduls hat einen Fehler festgestellt.	_	Bitte beachten Sie die Hin- weise auf Seite 23-26.			
7E4Dн	Fehler während der Übertra- gung von Daten	Während der Datenübertra- gung wurden Einstellungen verändert.	CH□ ERR.	Treffen Sie Vorkehrungen, damit die Einstellungen nicht während des Sendens geän- dert werden.	•	•	
7Е4Ен	Systemfehler	Das Betriebssystem des Schnittstellenmoduls hat einen Fehler festgestellt.	_	Bitte beachten Sie die Hin- weise auf Seite 23-26.			
7E4Fн	Falsche Operandenanzahl	Die Angabe über die Anzahl der Operanden ist fehlerhaft.		Prüfen und korrigieren Sie die Daten, die das externe Gerät sendet.	•		
7E50н	Falsche Nummer für anwen- derdefinierte Datenrahmen	Für einen anwenderdefinier- ten Datenrahmen wurde eine Nummer angegeben, die außerhalb des zulässi- gen Bereichs liegt.		 Prüfen und korrigieren Sie die Daten, die das externe Gerät sendet. Prüfen Sie die Nummer des Datenrahmens. 	•	•	
7Е51н	Nicht existierender anwen- derdefinierter Datenrahmen	Es wurde ein anwenderdefi- nierter Datenrahmen ange- geben, der nicht existiert.	PRO	 Legen Sie den anwender- definierter Datenrahmen fest. Prüfen Sie die Nummer des Datenrahmens. Ändern Sie die Nummer des anwenderdefinierten Datenrahmens. 	•	•	
7Е52н	Anwenderdefinierter Daten- rahmen existiert schon	Es soll ein anwenderdefi- nierter Datenrahmen einge- tragen werden, aber die angegebene Nummer exi- siert bereits.		 Legen Sie den anwender- definierter Datenrahmen fest. Löschen Sie erst einen Datenrahmen, bevor Sie einen neuen mit dersel- ben Nummer eintragen. 	•		
7Е53н	Fehler beim Zugriff auf einen anwenderdefinierten Datenrahmen	 In einem Sub-Kommando wurder ein Kommando angegeben, das nicht existiert. Die angegebene Anzahl der Bytes überschreitet den zulässigen Bereich. 	PRO	Prüfen und korrigieren Sie die Daten, die das externe Gerät sendet.	•		
7Е54н	Änderung nicht möglich	Das Beschreiben des Flash-EPROMS ist durch den GX Configurator-SC oder durch die Einstellung der Schalter in den SPS-Parametern gesperrt.		Geben Sie das Schreiben in das Flash-EPROM frei.	•	•	•
7Е55н	Fehler in anwenderdefinier- ten Datenrahmen	Innerhalb der variablen Daten eines anwenderdefi- nierten Datenrahmens ist ein Fehler.		Prüfen und korrigieren Sie die Daten, die das externe Gerät sendet.	•	•	

 Tab. 23-3:
 Fehlercodes der Schnittstellenmodule des MELSEC System Q (Teil 5)

Fehlercode	Fablor	Mägliche Fehlerurgeche	Signal	Fablarbasaitigung	Р	rotoko	II
(Hex.)	remer	Mogliche Femerursache	Signai	remerbesenigung	MC	Frei	Bidir
7Е56н	Systemfehler	Das Betriebssystem des Schnittstellenmoduls hat einen Fehler festgestellt.		Bitte beachten Sie die Hin- weise auf Seite 23-26.			
7Е57н	Fehler beim Schreiben in das Flash-EPROM	Daten konnten nicht fehler- frei in das Flash-EPROM eingetragen werden.		Wiederholen Sie den Schreibvorgang. Tauschen Sie das Schnittstellenmodul, falls der Fehler wieder auf- tritt.	•		
7Е58н	Fehler beim Ändern des Kommunikationsprotokolls	Bei der Änderung des Kom- munikationsprotokolls wurde eine falsche Nummer ange- geben oder die angegebe- nen neuen Übertragungsbe- dingungen sind fehlerhaft.	PRO	 Prüfen und korrigieren Sie die Daten, die das externe Gerät sendet. Prüfen Sie die Einstellung der "Schalter" für das Schnittstellenmodul in den SPS-Parametern. 	•	•	•
7Е59н	Max. Anzahl der Schreibvor- gänge in das Flash-EPROM überschritten.	Es wurden bereits über 1000 mal Daten in das Flash-EPROM eingetragen.	_	In der Pufferspeicheradr. 9217 (2401H) wird gezählt, wie oft Daten in das Flash-EPROM eingetragen werden. Löschen Sie den Inhalt die- ser Adresse und wiederho- len Sie die Speicherung der Daten.	•	•	•
7E5Fн	Fehlerhafte E/A-Adresse	Die Adresse der Ein- und Ausgänge des angegebenen Moduls ist nicht korrekt.	_	Korrigieren Sie die E/A- Adresse, des Moduls, an das Daten gesendet werden.	•	•	
7Е60н	Doppelter Eintrag von Daten bei der Monitorfunktion	Operanden der SPS-CPU wurden für die Monitorfunk- tion doppelt eingetragen	_	Löschen Sie die Daten für die Monitorfunktion und legen Sie sie anschließend erneut fest.	•	•	
7E61н	Falsche Einheit der Zykluszeit	Für die Zykluszeit wurde eine unzulässige Maßeinheit eingestellt.		Korrigieren Sie die Einheit der Zykluszeit.	٠	•	
7Е62н	Fehler bei der Monitorfunktion	Ein Vorgabewert liegt außer- halb des zulässigen Bereichs.		Prüfen und korrigieren Sie die Werte.	•	•	
7Е63н	Übertragungsart der Daten für die Monitorfunktion fehlerhaft	Fehler bei der Festlegung der Übertragungsart der Daten für die Monitorfunktion	_	Korrigieren Sie die Einstel- lungen.	•	•	
7Е64н	Anzahl der eingetragenen Operanden fehlerhaft	Die Anzahl der für die Moni- torfunktion eingetragenen Operanden (Worte/Byte) liegt außerhalb des zulässi- gen Bereichs.	_	Korrigieren Sie die Einstel- lungen.	•	•	
7Е65н	Falsche Datenrahmennum- mer beim Beobachten des Status der SPS-CPU	Die Datenrahmennummer für die Übertragung des Sta- tus der SPS-CPU ist fehler- haft.	_		•	•	
7Е66н	Fehler bei der Einstellung eines Ereignisses der Monitorbedingung	Ein Vorgabewert zur Festle- gung eines Ereignisses liegt außerhalb des zulässigen Bereichs.	_	Prüfen und korrigieren Sie	•	•	
7Е67н	Fehler bei der Einstellung der Monitorfunktion (Status der SPS-CPU überwachen)	Eine Einstellung bei der Überwachung der SPS-CPU liegt außerhalb des zulässi- gen Bereichs.	_	die Einstellungen.	•	•	
7Е68н	Fehler bei der Einstellung einer Bedingung bei der Monitorbedingung	Ein Vorgabewert zur Festle- gung einer Bedingun liegt außerhalb des zulässigen Bereichs.	_		•	•	

 Tab. 23-3:
 Fehlercodes der Schnittstellenmodule des MELSEC System Q (Teil 6)

Fehlercode	Fahler	Mänliche Feblemmesche	Cimmol	Fablashaasikissuna	P	rotoko	oll
(Hex.)	Fenier	Mogliche Fehlerursache	Signai	Fenierbeseitigung	MC	Frei	Bidir
7Е69н	Fehler bei der Einstellung der Monitorfunktion (Status der SPS-CPU überwachen)	Eine Einstellung bei der Überwachung der SPS-CPU liegt außerhalb des zulässi- gen Bereichs.		Prüfen und korrigieren Sie	•	•	
7Е6Ан	Fehler bei der Anzahl der Operanden bei der Monitor- funktion.	Die Angabe der Anzahl der Operanden liegt außerhalb des zulässigen Bereichs.	_	die Einstellungen.	•	•	
7Е6Вн	Fehler bei der Einstellung	Eine Einstellung bei der			•	•	
7Е6Сн	der Monitorfunktion (Status	liegt außerhalb des zulässi-		die Einstellungen.	•	•	
7E6Dн		gen Bereichs.	_		•	•	
7Е6Ен	Systemfehler	Das Betriebssystem des Schnittstellenmoduls hat einen Fehler festgestellt.	_	Bitte beachten Sie die Hin- weise auf Seite 23-26.			
7Е6Ғн	Modem falsch angeschlossen	Das Modem ist an einer anderen Schnittstelle ange- schlossen, als angegeben wurde.	_	Korrigieren Sie die Einstel- lung der Schnittstelle.	٠	•	
7Е70н	CPU-Fehler	Mit der SPS-CPU ist kein Datenaustausch möglich.	C/N	Falls die SPS-CPU gestört ist, beseitigen Sie den Feh- ler in der CPU und starten danach die Kommunikation.	٠	•	
7E81н bis 7E8Eн	Systemfahler	Das Betriebssystem des		Bitte beachten Sie die Hin-			
7EC1н	Gystermenier	einen Fehler festgestellt.		weise auf Seite 23-26.			
7EC2н							
7ЕСЗн	Zwei Anforderungen zum Senden zur selben Zeit	Es wurde eine Anforderung zum Senden gegeben, wäh- rend bereits Daten gesendet wurden.	_	Verriegeln Sie die Sendean- forderungen so, das immer nur eine an das Schnittstel- lenmodul übermittelt wird.		•	•
7EC4н	Zu viele Daten zum Senden/ Fehlerhafte Einstellung für den Sende- oder Emp- fangsbereich	 Die übermittelten Sende- daten passen nicht in den Sendebereich. Die Einstellungen für die Größe des Sende- oder Empfangsbereichs liegen außerhalb des zulässigen Bereichs. 	_	 Übertragen Sie nicht mehr Daten in das Schnittstellenmodul, wie der Sendebereich auf- nehmen kann. Vergrößern Sie den Sen- debereich beim freien Protokoll. Stellen Sie Sende- und Empfangsbereich so ein, dass die Anfangsadresse und der gesamte Bereich im Anwenderbereich des Pufferspeichers liegt. 	•	•	•
7ЕС5н	Fehler beim Schreiben in das Flash-EPROM	Das Beschreiben des Flash-EPROMS ist durch die Einstellung der Schalter in den SPS-Parametern gesperrt.		Geben Sie das Schreiben in das Flash-EPROM frei.	•	•	•
7EC6н	Fehler beim Zugriff auf das Flash-EPROM	Fehler in der Anforderung, Daten in das Flash-EPROM einzutragen oder aus die- sem Speicher zu lesen.	_	Prüfen und korrigieren Sie die Anforderung.	•	•	•
7F00н	Systemfehler	Das Betriebssystem des Schnittstellenmoduls hat einen Fehler festgestellt.	_	Bitte beachten Sie die Hin- weise auf Seite 23-26.			

 Tab. 23-3:
 Fehlercodes der Schnittstellenmodule des MELSEC System Q (Teil 7)

Fehlercode	Fahlor	Mäglicho Fohlorursacho	Signal	Fohlorbosoitigung	P	rotoko	II
(Hex.)	remer		Signai	remerbesenigung	MC	Frei	Bidir
7F01н	Pufferüberlauf	Es wurden neue Daten emp- fangen, bevor die vorher empfangenen Daten verar- beitet werden konnten.	_	Verlängern Sie die Zeit zwi- schen zwei Übertragungen (z. B. durch Handshake-Sig- nale).	•		•
		Verschiedene Geräte haben gleichzeitig Daten an eine Schnittstelle gesendet.		Stimmen Sie mit den exter- nen Geräten die Übertra- gungszeitpunkte ab.	•	•	•
7F02н bis 7F06н	Systemfehler	Das Betriebssystem des Schnittstellenmoduls hat einen Fehler festgestellt.	_	Bitte beachten Sie die Hin- weise auf Seite 23-26.			
75204	Fehler bei der	Es wurde ein ASCII-Code empfangen, der nicht in einen Binärcode gewandelt werden konnte.		Prüfen und korrigieren Sie die Daten, die das externe Gerät sendet.			
71 201	ASCII/Binär-Wandlung	Beim Datenaustausch mit ASCII/Binär-Wandlung wurde eine ungerade Anzahl Bytes empfangen.		Übertragen Sie immer eine gerade Anzahl Bytes, wenn die ASCII/Binär-Wandlung aktiviert ist.			
		Fehlerhaftes Kommando					
7F21н	Fehler im empfangenen Header	Es wurde ein ASCII-Code empfangen, der nicht in einen Binärcode gewandelt werden konnte.	PRO		•		
7F22н	Fehlerhaftes Kommando	Es wurde ein Kommando oder Operand empfangen, das nicht existiert.		Prüfen und korrigieren Sie die Daten, die das externe	•		
		Das Passwort hat die falsche Länge.		Gerat sendet.			
7F23н	Übermittelte Daten beim MC-Protokoll fehlerhaft	Auf die Zeichen folgen keine Steuerzeichen, wie z. B. ETX, CR oder LF, oder die Festlegung der Daten ist falsch.			•		
7F24н	Prüfsummenfehler	Die vom Schnittstellenmodul berechnete und die übermit- telte Prüfsumme stimmen nicht überein.	P/S	Prüfen Sie beim externen Gerät die Berechnung der Prüfsumme.	•	•	
7F25н	Fehlerhafte Datenlänge	Die empfangenen Daten überschreiten die Größe des Empfangsbereichs.	CH□ ERR.	 Prüfen und korrigieren Sie die Anzahl der Daten, die das externe Gerät sendet. Ändern Sie im Schnittstel- lenmodul die Einheit für die Daten von "Worte" in "Byte". Vergrößern Sie den Emp- fangsbereich. 			•
7F26н	Fehlerhaftes Kommando	Vor der Eingabe des korrek- ten Remote-Passworts wurde ein Kommando emp- fangen.	CH□ ERR.	Senden Sie erst Komman- dos, nachdem das Remote- Passwort eingegeben wurde.	٠		
7Е30н	Systemfehler	Das Betriebssystem des Schnittstellenmoduls hat einen Fehler festgestellt.	_	Bitte beachten Sie die Hin- weise auf Seite 23-26.			

 Tab. 23-3:
 Fehlercodes der Schnittstellenmodule des MELSEC System Q (Teil 8)



Fehlercode	Fablor	Mägliche Echleruresche	Signal	Fablarbasaitigung	Р	rotoko)II
(Hex.)	reillei		Signai	remerbesenigung	MC	Frei	Bidir
7E31н	Gleichzeitige Übertragung	Das Schnittstellenmodul und ein externes Gerät senden gleichzeitig.	_	 Stimmen Sie zwischen den Geräten die Übertra- gungszeitpunkte ab. Ändern Sie mit dem GX Configurator-SC die Ein- stellung für die gleichzei- tige Übertragung und legen Sie fest, welche Daten Vorrang haben. Im Pufferspeicher sind diese Einstellungen in den Adressen 155 (9BH) und 315 (13BH) gespei- chert. 			•
7Е32н	Systemfehler	Das Betriebssystem des Schnittstellenmoduls hat einen Fehler festgestellt.	_	Bitte beachten Sie die Hin- weise auf Seite 23-26.			
7Е40н	Überwachungszeit	Überwachungszeit für den Datenempfang (Timer 0	PRO	 Prüfen Sie, ob die Daten vollständig empfangen wurden. Prüfen Sie, ob der Emp- fang z.B. durch das DTR- Signal unterbrochen wurde. 	•	•	•
7E41н	abyelaulen	Überwachungszeit für eine Antwort (Timer 1)	_	Prüfen Sie, ob der Empfän- ger der Daten empfangsbe- reit ist.	•		•
7Е42н		Überwachungszeit für die Übertragung (Timer 2)	_	Prüfen Sie, ob der Empfang z. B. durch das DTR-Signal unterbrochen wurde.	•	•	•
7E50н bis 7E54н 7E60н bis 7E66н	Systemfehler	Das Betriebssystem des Schnittstellenmoduls hat einen Fehler festgestellt.		Bitte beachten Sie die Hin- weise auf Seite 23-26.			
7Е67н	Überlauf	Es wurden neue Daten emp- fangen, bevor die vorher empfangenen Daten verar- beitet werden konnten.	SIO	 Reduzieren Sie die Über- tragungsgeschwindigkeit Wurde die SPS-CPU, die das Schnittstellenmodul steuert, kurzzeitig gestoppt? Dies kann durch Auswerten des Sonderregisters SD1005 der CPU geprüft werden. Beheben Sie die Ursache des Stopps. 	•	•	•

Tab. 23-3:	Fehlercodes der	Schnittstellenmodule des	MELSEC S	vstem Q i	Teil 9
100.20 01	1 01110100000 001		MELOLO 0		1011 0)

Fehlercode (Hex.)	Fehler	Mögliche Fehlerursache	Signal	Fehlerbeseitigung	Protokoll		
					MC	Frei	Bidir
7Е68н	Fehler in den empfangenen Daten	Die eingestellte Anzahl der Stopp-Bits stimmt nicht mit der Zahl der übertragenen Stopp-Bits überein.	SIO	Passen Sie die Einstellun- gen des Schnittstellenmo- duls an die des Kommunika- tionspartners an.	•		
		Die Versorgungsspannung des Kommunikationspart- ners war kurzzeitig ausge- schaltet.		Löschen Sie die Fehlermel- dung für die entsprechende Schnittstelle.			
				Beim Datenaustausch mit dem freien Protokoll lesen Sie zusätzlich die Daten mit einer INPUT-Anweisung und löschen danach nicht benö- tigte Daten.		•	•
		Elektromagnetische Störeinstrahlungen		Reduzieren Sie die Störein- flüsse durch die Verwendung abgeschirmter Leitungen und Stecker, andere Verle- gung der Datenleitungen usw.			
		In einer Multidrop-Konfigura- tion wurden Daten von meh- reren Stationen gleichzeitig gesendet.		Stimmen Sie die Sendezeit- punkte ab.			
7Е69н	Paritätsfehler	Die für das Schnittstellenmo- dul eingestellte Art der Pari- tätsprüfung stimmt nicht mit den empfangenen Daten überein.	P/S	Passen Sie die Einstellun- gen des Schnittstellenmo- duls an die des Kommunika- tionspartners an (oder umgekehrt).	•		
		Die Versorgungsspannung des Kommunikationspart- ners war kurzzeitig ausge- schaltet.		Löschen Sie die Fehlermel- dung für die entsprechende Schnittstelle.			
				Beim Datenaustausch mit dem freien Protokoll lesen Sie zusätzlich die Daten mit einer INPUT-Anweisung und löschen danach nicht benö- tigte Daten.		•	•
		Elektromagnetische Störein- strahlungen		Reduzieren Sie die Störein- flüsse durch die Verwendung abgeschirmter Leitungen und Stecker, andere Verle- gung der Datenleitungen usw.			
		In einer Multidrop-Konfigura- tion wurden Daten von meh- reren Stationen gleichzeitig gesendet.		Stimmen Sie die Sendezeit- punkte ab.			
7Е6Ан	Empfangspuffer ist voll	Der Empfangspuffer im Schnittstellenmodul ist "übergelaufen" und empfan- gene Daten gingen verloren.		 Steuern Sie die Übertra- gung mit dem DTR-Signal oder DC-Codes. (Bei einem Modem verwen- den Sie RS/CS-Signale.) Unmittelbar, nachdem das Schnittstellenmodul signalisiert, dass Daten eingetroffen sind, sollten diese in die SPS-CPU transferiert werden 	•	•	•

 Tab. 23-3:
 Fehlercodes der Schnittstellenmodule des MELSEC System Q (Teil 10)
Fehlercode	Fablor	Mägliche Fehleruresche	Signal	Fablarbasaitigung	Р	rotoko)II
(Hex.)	remer	mogliche remerursache	Signai	remerbesenigung	МС	Frei	Bidir
7Е6Вн	CD-Signal-Fehler	Bei aktivierter Prüfung des CD-Signals wurden Daten empfangen, obwohl das CD-Signal ausgeschaltet war.	CH□ ERR.	 Prüfen Sie beim externen Gerät, wie das CD-Signal gesteuert wird. Beim Sen- den muss das CD-Signal eingeschaltet sein. Schalten Sie die Prüfung des CD-Signals aus. 	•	•	•
7Е6Сн	Übertragungsfehler	Es können keine Daten gesendet werden, weil keine Verbindung aufgebaut ist.	CH□ ERR.	Bauen Sie eine Verbindung an der Schnittstelle auf, an der das Modem angeschlos- sen ist.	٠	•	•
7F91н bis 7F96н							
7F98н bis 7F9Ан							
7F9DH							
7FA0н bis 7FA3н							
7FA8н							
7FAAн bis 7FADн	Systemfehler	Das Betriebssystem des Schnittstellenmoduls hat — Bitte beachten Sie die Hin-		Bitte beachten Sie die Hin- weise auf Seite 23-26.			
7FAFн bis 7FB2н		einen Fehler festgestellt.					
7FB5н							
7FB6н 7FB8н							
bis 7FBCн							
7FC0н bis 7FC4н							
7FC9н bis 7FCFн							
7FE6н		Das Remote-Passwort ist nicht korrekt.	_	Geben Sie das korrekte Passwort ein.	٠		
		 Es ist kein Passwort ein- gestellt. Das Kommando zur Pass 		Wenn kein Passwort einge-			
7FE7н		worteingabe wurde an der Schnittstelle empfan- gen, an der kein Modem angeschlossen ist.		stellt ist, ist kein Kommando zur Eingabe eines Passwor- tes erforderlich.	•		
	Verarbeitung wurde abgebrochen	Als Kommunikationsprotokoll der Schnittstelle ist eine Ver-	CH□ ERR.	Geben Sie das Passwort im GX Developer oder GX IEC Developer ein.			
		bindung zur Programmier- Software eingestellt.		Oder stellen Sie als Kommu- nikationsprotoll das MC-Pro- tokoll ein.			
7FE8н		Es wurden mehr falsche Passwörter eingegeben, als in der Pufferspeicheradresse 8205 (200DH) als max. Wert angegeben wurden.		Löschen Sie den Inhalt der Pufferspeicheradresse 8956 (22FCH). Hier wird die Anzahl der falschen Pass- worteingaben gezählt.	•		

 Tab. 23-3:
 Fehlercodes der Schnittstellenmodule des MELSEC System Q (Teil 11)

Fehlercode	Fahler	Mänliche Fehlenmesche	Cianal	Fableshe a siti sum s	Р	Protokoll		
(Hex.)	Fenier	Mogliche Fehlerursache	Signai	Fenierbeseitigung	МС	Frei	Bidir	
7FEFH	Falsche Schaltereinstellung	Die "Schalter" des Schnitt- stellenmodul innerhalb der SPS-Parameter sind falsch eingestellt.	CH□ ERR.	Korrigieren Sie die Einstel- lungen (s. Abschnitt 5.4.2), übertragen Sie die geänder- ten Parametern die SPS und starten Sie danach die SPS neu.	•	•	•	
7FF0н	Fehler bei der Ausführung erweiterter Anweisungen	Mehrere erweiterte Anwei- sungen wurden gleichzeitig ausgeführt.	_	Erweiterte Anweisungen dürfen nur einzeln ausge- führt werden.	•	•		
7FF1н	Fehler bei den Steuerdaten	 Falscher Sollwert Sollwert ist außerhalb des zulässigen Bereichs 	_	Korrigieren Sie die Einstel- lungen.	•	•		
7FF2н	Falsches Kommunikationsprotokoll	Mit dem zur Zeit eingestell- ten Kommunikationsprotokoll kann die Anweisung nicht ausgeführt werden.	_	Korrigieren Sie die Einstel- lung des Kommunikations- protokolls.	•	•		
7FF3н bis 7FF4н	Systemfehler	Das Betriebssystem des Schnittstellenmoduls hat einen Fehler festgestellt.	_	Bitte beachten Sie die Hin- weise unten auf dieser Seite.				
7FF5н	Abbruch der Bearbeitung	Die Bearbeitung wurde angebrochen, weil während der Bearbeitung Einstellun- gen geändert oder empfan- gene Daten gelöscht wur- den.	_	Ändern Sie nicht die Einstel- lungen des Schnittstellenmo- duls und löschen Sie keine Daten, während eine Anwei- sung ausgeführt wird.	٠	•		
7FF7н	Gleichzeitiger Zugriff	Mehrere externe Geräte haben gleichzeitig über dasselbe Netzwerk auf eine dezentrale Station zuge- griffen.	_	Von mehreren Geräten darf nicht gleichzeitig auf eine dezentrale Station zugegrif- fen werden.	•			
7FF8н	Customfobler	Das Betriebssystem des		Bitte beachten Sie die Hin-				
7FFFн	Systemiener	einen Fehler festgestellt.	_	weise unten auf dieser Seite.				
B000н bis BFFFн	_	Diese Fehler wurden durch ein CC-Link-Modul festge- stellt.	_		•			
С000н bis CFFFн	_	Diese Fehler wurden durch ein ETHERNET-Modul fest- gestellt.	_	Hinweise zur Ursache und Behebung dieser Fehler fin- den Sie in den Handbüchern	•			
F000н bis FFFFн	_	Diese Fehler wurden durch ein MELSECNET/H- oder MELSECNET/10-Modul fest- gestellt.	_	zu diesen Module.	•			

 Tab. 23-3:
 Fehlercodes der Schnittstellenmodule des MELSEC System Q (Teil 12)

Hinweise zur Behebung von Systemfehlern

- Pr
 üfen Sie, ob das Schnittstellenmodul, die SPS-CPU und das Netzteil korrekt auf dem Baugruppentr
 äger installiert sind.
- Pr
 üfen Sie, ob beim Betrieb der SPS die zul
 ässigen Umgebungsbedingungen eingehalten werden.
- Vergewissern Sie sich, dass die Kapazität des Netzteils ausreicht.
- Prüfen Sie, ob alle Module der SPS störungsfrei arbeiten.
- Falls die Fehlersuche keinen Erfolg hat, wenden Sie sich bitte an den MITSUBISHI-Service. Die Adresse finden Sie auf der Rückseite dieses Handbuchs.



23.2.2 Fehlercodes beim Datenaustausch mit den 1C-Datenrahmen

Die folgende Tabelle enthält die Fehlercodes, die beim Datenaustausch mit dem zur MELSEC A-Serie kompatiblen 1C-Datenrahmen gemeldet werden.

Protokolle, für die ein Fehlercode gültig ist, sind durch das Zeichen "●" gekennzeichnet.

HINWEIS

Wenn bei der Kommunikation mit dem C-Datenrahmen ein Fehler auftritt, sendet das Schnittstellenmodul ein "NAK" und einen zweistelligen Fehlercode (00H bis 10H und 42H) an den Kommunikationspartner.

Gleichzeitig wird im Pufferspeicher des Schnittstellenmoduls ein Fehlercode eingetragen, der dem der 2C-, 3C- und 4C-Datenrahmen entspricht (siehe Abschnitt 23.2.1). Trat der Fehler an der Schnittstelle CH1 auf, wird ein Fehlercode in der Pufferspeicheradresse 602 (25AH) gespeichert. Der Fehlercode für CH2 wird in die Pufferspeicheradresse 618 (26AH) transferiert.

Die genaue Fehlerursache kann durch Auswertung der Inhalte dieser Pufferspeicheradressen ermittelt werden.

Fehlercode	Febler	Mäsliche Fehlerurssche	Cinnal	Fahlarhaasitigung	Р	rotoko	Ш	
(Hex.)	remer	mogliche remerursache	Signal	remerbesenigung	МС	Frei	Bidir	
	Ausführung des Kommandos	Es wurde ein Schreibkom- mando ausgegeben, obwohl Änderungen im RUN-Modus der SPS-CPU gesperrt sind.	C/N		Ändern Sie die Parameter der SPS-CPU und geben Sie Änderungen im RUN-Modus frei.			
00н	im RUN-Modus der SPS-CPU nicht möglich	Während sich die SPS-CPU im RUN-Modus befindet, wurden versucht, Parameter oder das Ablaufprogramm zu ändern.		Stoppen Sie die SPS-CPU und übertragen Sie die Daten erneut	•			
01н	Paritätsfehler	Die für das Schnittstellenmo- dul eingestellte Art der Pari- tätsprüfung stimmt nicht mit den empfangenen Daten überein.	P/S	Passen Sie die Einstellun- gen des Schnittstellenmo- duls und die des Kommuni- kationspartners an.	•			
02н	Prüfsummenfehler	Die vom Schnittstellenmodul berechnete und die übermit- telte Prüfsumme stimmen nicht überein.		Prüfen Sie beim externen Gerät die Berechnung der Prüfsumme.	•			
03н	Protokollfehler	Es wurden Daten empfan- gen, die nicht mit dem ein- gestellten Kommunikations- protokoll übereinstimmen.	PRO	Prüfen Sie die Einstellungen des externen Geräts.	•			
04н	Fehler in den empfangenen Daten	Die eingestellte Anzahl der Stopp-Bits stimmt nicht mit der Zahl der übertragenen Stopp-Bits überein.		Passen Sie die Einstellun- gen des Schnittstellenmo- duls und die des Kommuni- kationspartners an.	•			
05н	Überlauf	Es wurden neue Daten emp- fangen, bevor das Schnitt- stellenmodul alle vorherigen Daten vollständig empfan- gen hat.	SIO	Verringern Sie die Übertra- gungsgeschwindigkeit.	•			

 Tab. 23-4:
 Fehlercodes bei der Kommunikation mit dem 1C-Datenrahmen (Teil 1)

Fehlercode	Febler	Mägliche Fehlerurgeshe	Cinnal	unal Echlorbosoitigung		rotoko	II
(Hex.)	remen	moglicite remerursacite	Signai	remerbesenigung	MC	Frei	Bidir
06н	Fehler in den Nutzdaten	 Fehlerhafte Festlegung innerhalb der Daten Ein unzulässiges Kom- mando wurde verwendet. Die Anzahl der Operan- den liegt außerhalb des zulässigen Bereichs. Es wurde ein Operand angegeben, der nicht existiert. 	PRO	Prüfen Sie die Daten, die durch das externe Gerät übermittelt werden.	•		
07н	Fehlerhafte Zeichen	Die empfangenen Zeichen können nicht verwendet werden.			•		
08н	Fehler beim Zugriff auf die SPS- CPU	Die SPS-CPU kann nicht mit dem Schnittstellenmodul kommunizieren.	C/N	Tauschen Sie die SPS-CPU	•		
10н	Falsche SPS-Nummer	Als SPS-Nummer wurde ein unzulässiger Wert angegeben.	C/N	Prüfen und korrigieren Sie die Daten, die das externe Gerät sendet. Zulässige SPS-Nummern: FF⊢ oder eine Stationsnum- mer, die auch in den Netz- werkparametern eingestellt ist.	•		
11н	Falsche Betriebsart	Beim Zugriff auf die SPS- CPU wurde ein Fehler fest- gestellt.		 Übertragen Sie die Daten noch einmal. Prüfen Sie die einzelnen Stationen und das Schnittstellenmodul 	•		
12н	Fehler bei der Angabe eines Sondermoduls	In der angegebenen Position befindet sich kein Sonder- modul.	C/N	Prüfen und korrigieren Sie die Daten, die das externe Gerät sendet.	•		
21н	Busfehler beim Sondermodul	Beim Zugriff auf das Son- dermodul an der angegebe- nen Position wurde ein Feh- ler entdeckt.	C/N	Prüfen Sie das Sondermo- dul. Hinweise zur Fehlersu- che finden Sie in den Hand- büchern der Module.	•		
42н	Sonstiger Fehler	Werten Sie den Inhalt der Pufferspeicheradressen 602 (25Ан) und 618 (26Ан) aus. (Siehe Hinweis am Anfang dieser Tabelle.)					

Tab. 23-4: Fehlercodes bei der Kommunikation mit dem 1C-Datenrahmen (Fortsetzung)



23.2.3 Fehlercodes bei der Kommunikation über ein Modem

Die folgenden Fehlercodes werden in der Pufferspeicheradresse 545 (221H) eingetragen, wenn beim Datenaustausch über ein Modem Störungen auftreten.

Fehlercode (Hex.)	Fehler	Mögliche Fehlerursache	Signal	Fehlerbeseitigung	Referenz	
7FD0н		Fehler bei der Einstellung der Benachrichtigungs- funktion		Geben Sie zur Deaktivierung oder Aktivierung der Benachrichtigungsfunktion "0" bzw. "1" ein.		
7FD1н		Fehler bei der Einstellung der Wiederholungen für einen Verbindungsaufbau.		Die Anzahl der Wiederholun- gen kann im Bereich von 1 bis 5 liegen.		
7FD2н		Als Intervall der Wiederho- lungen beim Verbindungs- aufbau wurde ein unzulässi- ger Wert angegeben.		Geben Sie eine Zeit zwischen 90 und 300 s vor.	Abschnitt 20.6	
7FD3н	Modemfehler	Überwachungszeit für die Initialisierung und den Ver- bindungsaufbau fehlerhaft	CH□ ERR.	Geben Sie eine Zeit zwi- schen 1 und 60 s vor.		
7FD4н		Anzahl der Wiederholungen bei der Initialisierung eines Modems fehlerhaft		Geben Sie als Anzahl der Wiederholungen einen Wert zwischen 1 und 5 ein.		
7FD5н	Die angegebene Eintrags- nummer der Daten für die Initialisierung ist fehlerhaft.		Geben Sie die Nummer des Eintrags, in dem die Initiali- sierungsdaten gespeichert sind, an oder eine "0".	Abschnitt 20.6 Abschnitt 20.8.7		
7FD6н		Die angegebenen Verbin-		Prüfen Sie die Einstellung der Benachrichtigungs- funktion	Abschnitt 20.8.8	
7FD7н		ungsdaten sind ienieman.		Prüfen Sie die Telefonnum- mer.		
7FD8н	Systemfehler	Das Betriebssystem des Schnittstellenmoduls hat einen Fehler festgestellt.		Bitte beachten Sie die Hinwei	se auf Seite 23-26.	
7FD9н		Der Anschluss des Kommu- nikationspartner ist besetzt oder das Modem wurde nicht initialisiert.		Initialisieren Sie das Modem vor dem Aufbau einer Ver- bindung.	Abschnitt 20.9.1 Abschnitt 20.9.2	
7FDAн		Die angegebene Eintrags- nummer der Daten für die Initialisierung ist fehlerhaft.		Geben Sie die Nummer des Eintrags an, in dem die Daten für die Verbindung gespeichert sind.	Abschnitt 20.6 Abschnitt 20.8.8 Abschnitt 20.9.2	
7FDBH	Modemfehler	Fehler bei der Festlegung, ob eine GX Developer/GX IEC Developer-Verbindung aufgebaut werden soll.	CH□	Geben Sie zur Deaktivierung oder Aktivierung dieser Funktion "0" bzw. "1" ein.	Abschnitt 20.8.6	
7FDCH		Die angegebenen Verbin- dungsdaten sind fehlerhaft.	ERR.	Prüfen Sie die Wartezeit für eine Benachrichtigung.	Abschnitt 20.8.8	
7FDDH		Überwachungszeit beim Ver- bindungsaufbau abgelaufen		 Prüfen Sie die Telefonnummer. ob der Kommunikationspartner bereit zum Empfang ist. die Einstellung der Überwachungszeit die Daten zur Initialisierrung des Modems. 	Abschnitt 20.6 Abschnitt 20.8.7 Abschnitt 20.8.8	

 Tab. 23-5:
 Fehlercodes bei der Kommunikation über ein Modem (1)

Fehlercode (Hex.)	Fehler	Mögliche Fehlerursache	Signal	Fehlerbeseitigung	Referenz
7FDEн	Madaarfablaa	Zwischen Schnittstellenmo- dul und Modem können keine Daten ausgetauscht werden.	СН□	 Prüfen Sie, ob das Modem betriebsbereit ist. Prüfen Sie die Verbin- dungsleitung zwischen Modem und Schnittstel- lenmodul. 	Bedienungsanleit- ung des Modems Abschnitt 5.3 die- ses Handbuchs
7FDFн	Modemfehler	Es wurde nicht eingestellt, an welche Schnittstelle das Modem angeschlossen ist.	ERR.	Geben Sie mit den Werten "1" oder "2" an, ob das	Abaabaitt 20 G
7FE0н		Als Schnittstellennummer N wurde ein unzulässiger Wert eingegeben.		Modem an Schnittstelle CH1 oder CH2 angeschlossen ist.	Abschnitt 20.6
		Angabe der Nummer eines Eintrags fehlerhaft		 Prüfen Sie die Nummer des Eintrags. Geben Sie die Nummer eines Eintrags an, in dem Daten gespeichert wur- den. Speichern Sie die Initiali- sierungsdaten in dem Eintrag mit der angege- benen Nummer. 	Abschnitt 20.8.7 Abschnitt 20.8.8 Abschnitt 20.9.1
7FE1н	Fehler bei der Abgabe der Initialisierungsdaten	Angabe des ersten zu über- tragender Eintrags fehlerhaft		 Legen Sie den ersten Eintrag mit einer Nummer zwischen 1 und 100 fest. Dadurch wird angegeben, in welche der 100 Speicherzellen im Pufferspeicher sich dieser Eintrag befindet. Tragen Sie in die angegebene Position (1. bis 100. Speicherzelle) die gewünschten Daten ein 	Abschnitt 20.9.1
7FE2H		Anzahl der zu sendenden Einträge fehlerhaft	CH□ ERR.	Geben Sie an, wieviele Ein- träge nach dem ersten Ein- trag übertragen werden sol- len. Die Nummern dieser Einträge müssen in die ent- sprechenden Speicherzellen (1. bis 100. Position) einge- tragen sein. Durch diese Angabe darf der Bereich der bis zu 100 Ein- träge nicht überschritten werden. Beispiel: Erster zu senden- der Eintrag = 80 und Anzahl der zu sendenden Einträge = 25 ergibt einen Fehler.	Abschnitt 20.9.1
7FE3н	Fehler bei der Einstellung der Initialisierungs- oder Verbindungsdaten	Fehler bei der Angabe der Datenlänge		 Zur Initialisierung eines Modems können 1 bis 78 Byte angegeben wer- den. Daten für eine Verbin- dung belegen immer 80 Byte. 	Abschnitt 20.8.7 Abschnitt 20.8.8
7FE4н		Fehler in den Verbindungs- daten		Prüfen Sie die Länge der Nachricht, die mit der Benachrichtigungsfunktion übertragen wird.	Abschnitt 20.8.8

Tab. 23-5: Fehlercodes bei der Kommunikation über ein Modem (2)

Fehlercode (Hex.)	Fehler	Mögliche Fehlerursache	Signal	Fehlerbeseitigung	Referenz
		Wartazait bis zur Llatarbra		Geben Sie eine Zeit zwi- schen 0 und 300 s vor.	
7FE5н	Fehler bei der Angabe der Überwachungszeit	chung einer Verbindung ist nicht korrekt eingestellt		Wenn kein Datenaustausch mehr stattfindet, wird nach dieser Zeit die Telefonverbin- dung unterbrochen.	Abschnitt 20.6
7FE8н	Fehler bei der Passwortprüfung	Es wurden mehr falsche Passwörter eingegeben, als in der Pufferspeicheradresse 8205 (200DH) als max. Wert angegeben wurden.	CH⊡ ERR.	Löschen Sie den Inhalt der Pufferspeicheradresse 8956 (22FCH). Hier wird die Anzahl der falschen Pass- worteingaben gezählt.	Abschnitt 20.6.2
7FE9н	Fehler bei der Rückruffunktion	Es wurden mehr Rückrufe abgelehnt, als in der Puffer- speicheradresse 8194 (2002H) als max. Wert ange- geben wurden.		Löschen Sie den Inhalt der Pufferspeicheradresse 8945 (22F1H). Hier wird die Anzahl der abgelehnten Rückrufe gezählt.	Abschnitt 20.6.3

 Tab. 23-5:
 Fehlercodes bei der Kommunikation über ein Modem (2)

23.3 Fehlerursache suchen

Wenn beim Datenaustausch mit den Schnittstellenmodulen Fehler auftreten, sollte zuerst der Status des Moduls geprüft werden (siehe Abschnitt 23.1). Anhand der Fehlermeldungen, der Leuchtdioden des Moduls und der anderen Symptome der Störung kann die Fehlerursache eingegrenzt und behoben werden.

Kommunikationsprotokolle, bei denen einer der in der folgenden Tabelle beschriebenen Fehler auftreten kann, sind durch das Zeichen "●" gekennzeichnet. ("MC": MC-Protokoll, "Frei": Freies Protokoll, "Bidir": Bidirektionales Protokoll)

Symptom	Beschreihung		rotokoll		Hinweise zur	
Symptom	beschreibung	МС	Frei	Bidir	Fehlersuche	
	Die RUN-LED leuchtet nicht.	٠	•	•	Abschnitt 23.3.2	
	Die RD-LED des Moduls blinkt nicht, wenn ein externes Gerät Daten sendet.	٠	•	•	Abschnitt 23.3.3	
	Ein externes Gerät hat Daten gesendet, die RD-LED hat geblinkt, aber das Schnittstellenmodul sendet keine Antwort.	•		•	Abschnitt 23.3.4	
Eine Leuchtdiode des Schnittstellenmoduls leuch- tet nicht oder es wird ein	Ein externes Gerät hat Daten gesendet und die RD-LED hat dabei geblinkt. Das Schnittstellenmodul meldet der SPS-CPU jedoch nicht, dass Daten empfangen wurden.		•	•	Abschnitt 23.3.5	
Fenier angezeigt.	Die ERR.LED leuchtet.	•	•	•	Prüfen Sie den Modulstatus (s. Seite 23-1) und die Einstellung der SPS-Parame- ter für das Modul (s. Seite 5-14)	
	"NAK" wurde gesendet und ist als Fehlermeldung gesetzt.	٠			Abschnitt 23.3.6	
	"C/N" ist gesetzt.	٠	•	•	Abschnitt 23.3.7	
	"P/S" ist gesetzt.	٠	•	•	Abschnitt 23.3.8	
	"PRO" ist gesetzt.	٠			Abschnitt 23.3.9	
Ein Kommunikationsfehler	"SIO" ist gesetzt.	٠	•	•	Abschnitt 23.3.10	
ist aufgetreten.	"CH1.ERR." oder "CH1.ERR." ist gesetzt.	٠	•	•	Abschnitt 23.3.11	
	Die Kommunikation wird immer wieder unterbrochen.	٠	•	•	Abschnitt 23.3.12	
	Es wurden Daten empfangen oder gesendet, die nicht deco- diert werden können.	•	•	•	Abschnitt 23.3.13	
	Es ist unklar, ob sich die Ursache des Fehlers im Schnittstel- lenmodul oder beim externen Gerät befindet.	•	•	•	Abschnitt 23.3.14	
Es ist kein Datenaustausch	Über ein Modem kann nicht kommuniziert werden.	٠	•	•	Abschnitt 23.3.15	
über ein Modem möglich*.	Kommunikation mit einer ISDN-Subadresse ist nicht möglich.	٠	•		Abschnitt 23.3.16	
Die Monitorfunktion arbeitet in der eingestellten Zyklus-	Die Probleme treten bei der zyklischen Übertragung der Daten auf.	•	•		Abschnitt 23.3.17	
zeit nicht einwandfrei.	Die ereignisgesteuerte Übertragung der Daten ist gestört.	٠	•		Abschnitt 23.3.18	
Empfangene Daten können n	icht in einem Interrupt-Programm erfasst werden.		•	•	Abschnitt 23.3.19	
In das Flash-EPROM des Schnittstellenmoduls können keine Daten gespeichert werden.		•			Abschnitt 23.3.20	



- Falls die Kommunikation über ein Modem gestört ist, kann die Ursache beim Schnittstellenmodul oder beim Modem liegen.Prüfen Sie bitte
- den Zustand der Ein- und Ausgänge des Schnittstellenmoduls (siehe Seite 20.5).
- die Fehlercodes, die beim Anschluss eines Modems ausgegeben werden (Seite 23-29).
- den Zustand des DTR-Signals des Modems. Hinweise hierzu enthält die Bedienungsanleitung des Modems.

23.3.1 Fehler beim Empfang von Daten vermeiden und beheben

Beim Einschalten der Versorgungsspannung des Schnittstellenmoduls (der SPS, in der das Modul installiert ist) oder des mit dem Schnittstellenmodul verbundenen externen Geräts kann ein Empfangsfehler gemeldet werden.

Ein Empfangsfehler kann beim externen Gerät auch auftreten, wenn dieses Gerät eingeschaltet wird, während das Schnittstellenmodul Daten übermittelt.

Wenn durch das Schnittstellenmodul nach dem Einschalten ein Fehler beim Empfang gemeldet wird, löschen Sie die Fehlermeldung wie in Abschnitt 23.1.2 beschrieben.

Wie die empfangenen Daten vom Schnittstellenmodul behandelt werden, hängt vom verwendeten Kommunikationsprotokoll ab:

• Datenaustausch mit dem MC-Protokoll

Wenn das Schnittstellenmodul einen Empfangsfehler feststellt, bevor ein Header im eingestellten Format empfangen wird, werden die empfangenen Daten nicht beachtet und gelöscht.

Hat das Schnittstellenmodul bereits den gültigen Header eines Kommandos empfangen und tritt dann ein Fehler beim Empfang auf, werden die empfangenen Daten entweder verworfen oder es wird eine Antwort geschickt, die dem Absender der Daten anzeigt, dass ein Fehler aufgetreten ist.

• Datenaustausch mit dem freien Protokoll

Daten, bei deren Empfang ein Fehler aufgetreten ist, werden vom Schnittstellenmodul nicht gespeichert. Mit den Eingängen X4 (für CH1) und XB (für CH2) zeigt das Schnittstellenmodul an, dass ein Fehler aufgetreten ist.

Weitere Hinweise zur Behandlung der empfangenen Daten finden Sie auf Seite 7-17.

• Datenaustausch mit dem bidirektionalen Protokoll

Entdeckt das Schnittstellenmodul einen Empfangsfehler, bevor Daten im Format des bidirektionalen Protokolls empfangen wurden, werden die empfangenen Daten nicht beachtet und gelöscht.

Sind bereits Daten im Format des bidirektionalen Protokolls durch das Schnittstellenmodul empfangen worden und tritt dann ein Fehler beim Empfang auf, wird eine Antwort an den Absender der Daten gesendet, die anzeigt, dass ein Fehler aufgetreten ist.

23.3.2 RUN-LED des Schnittstellenmoduls leuchtet nicht

Mögliche Urssehe		Р	rotoko	oll
Mogliche Orsache	remerbesengung	MC	Frei	Bidir
Falsche Einstellung der "Schalter" des Schnittstellenmoduls in den SPS-Parametern	Stellen Sie die Schalter korrekt ein (s. Abschnitt 5.4.2), übertragen Sie die Parameter in die SPS und führen Sie an der SPS-CPU einen RESET aus.	•	•	•
Fehler der SPS-CPU	Setzen Sie die Fehlersuche bei der SPS-CPU fort. Beseitigen Sie die Ursache des Fehlers und führen Sie an der SPS-CPU einen RESET aus.	•	•	•
Das Netzteil der SPS kann nicht genügend Strom für alle installier- ten Module liefern.	Berechnen Sie die Stromaufnahme aller installierten Module und prüfen Sie, ob das Netzteil ausreichend ist. Die benötigten Daten finden Sie z. B. im Hardware- Handbuch zum MELSEC System Q (ArtNr. 141683).			
	Sie können auch versuchsweise nur das Netzteil, die SPS-CPU und das Schnittstellenmodul auf dem Haupt- baugruppenträger installieren und prüfen, ob dann die RUN-LED leuchtet. Eventuell vorhandene Erweiterungs- baugruppenträger werden bei diesem Test nicht ange- schlossen.	•	•	•
Äußere Störeinflüsse	Erden Sie die Abschirmung der Datenleitung am Schnitt- stellenmodul und am externen Gerät (s. Abschnitt 5.3). Falls die Erdung mit anderen Geräten gemeinsam aus- geführt ist, führen Sie für das Schnittstellenmodul eine separate Erdung aus.	•	•	•

Tab. 23-7: Hinweise zur Fehlerdiagnose, wenn die RUN-LED des Moduls nicht leuchtet

HINWEIS

Falls das Schnittstellenmodul mit einem Loopback-Test überprüft werden soll, müssen vorher in den SPS-Parametern Einstellungen vorgenommen werden (siehe Abschnitt 5.6).

23.3.3 RD-LED des Schnittstellenmoduls blinkt nicht beim Empfang

Mägliche Ureeche	Fablesheesitigung		Protokoll		
Mogliche orsache	remerbesengung	МС	Frei	Bidir	
	 Pr üfen Sie, ob die RD- und die SD-Leitungen gekreuzt sind (siehe Abschnitt 5.3) 				
Die Datenleitungen sind nicht kor- rekt angeschlossen.	 Verwenden Sie am externen Gerät eine OPEN-Anwei- sung, um festzustellen, ob der geöffnete Port und der mit dem Schnittstellenmodul verbundene Port über- einstimmen. 	•	•	•	
Die Signale zur Steuerung der Übertragung werden vom exter- nen Gerät nicht angesteuert.	Schließen Sie auch die Steuersignale (z. B. DSR, CS usw.) der Datenleitungen an. Beachten Sie beim Anschluss auch die Bedienungsan- leitung des externen Geräts.	•	•	•	
Falls die Daten über ein Modem oder Schnittstellenkonverter geführt werden, werden die Sig- nale eventuell in diesem Gerät unterbrochen.	Prüfen Sie die Einstellungen und die Verdrahtung von Schnittstellenkonverter und/oder Modem.	•	•	•	

Tab. 23-8:Fehlerdiagnose, wenn die RD-LED nicht blinkt, während ein externes Gerät
Daten an das Schnittstellenmodul sendet.



23.3.4 Das Schnittstellenmodul sendet keine Antwort auf empfangene Daten

Die folgende Tabelle gibt Hinweise zur Fehlersuche, wenn die folgenden Situation eintritt:

- Ein externes Gerät hat Daten an das Schnittstellenmodul gesendet.
- Die RD-LED des Schnittstellenmoduls hat während der Datenübertragung geblinkt.
- Das Schnittstellenmodul sendet keine Antwort an das externe Gerät. (Die LED "NEU" leuchtet und die SD-LED wird nicht eingeschaltet.)

Mögliche Ursache	Fehlerbeseitigung		Protokoll				
Mognetie ofsache	remensesengung	МС	Frei	Bidir			
Falsches Kommunikationsprotokoll	 Prüfen Sie, ob das richtige Kommunikationsprotokoll verwendet wird. Im Abschnitt 23.1.6 ist beschrieben, welche Pufferspeicheradressen Sie dazu auswerten müssen. Prüfen Sie, ob das Kommunikationsprotokoll geändert wurde, ohne die Einstellungen in die dafür vorgesehe- nen Adressen des Pufferspeichers einzutragen. 	•					
Das CD-Signal wurde ausge- schaltet.	Wenn die Prüfung des CD-Signals aktiviert ist, werden empfangene Daten verworfen, sobald das CD-Signal durch das externe Gerät ausgeschaltet wird. Verdrahten Sie das CD-Signal so, dass es ständig einge- schaltet ist.	•		•			
Das erste Byte der Daten (der <i>Heade</i> r) entspricht nicht dem ein- gestellten Protokoll und Format.	Ein Schnittstellenmodul verwirft alle Daten, die es vor dem Header empfängt. Der Header ist für jedes Kommu- nikationsprotokoll und -format festgelegt (z. B. ENQ (05H) für Format 1) Prüfen Sie, ob die Daten, die das externe Gerät sendet, mit dem eingestellten Kommunikationsprotokoll und -for- mat übereinstimmen.	•		•			
Die für das Schnittstellenmodul eingestellte Stationsnummer und die Stationsnummer in den emp- fangenen Daten stimmen nicht überein.	Prüfen Sie die mit den Schaltern in den SPS-Parametern eingestellte Stationsnummer (siehe Abschnitt 5.4.2). Ein Schnittstellenmodul verarbeitet die empfangenen Daten nur, wenn sie an die lokale Station adressiert sind.	•					
Eine der Überwachungszeiten für den Datenaustausch ist auf eine "unendliche" Wartezeit eingestellt.	 Verkürzen Sie die Überwachungszeiten (s. Kap. 10) und wiederholen Sie die Übertragung der Daten durch das externe Gerät. Prüfen Sie danach, ob als Fehlerursache ein Ablauf der Überwachungszeit gemeldet wird. Die mit Timer 0, Timer 1 und Timer 2 eingestellten Überwachungszeiten können in den folgenden Fällen zur Fehlererkennung verwendet werden: Wenn Daten unvollständig empfangen wurden. Wenn die Datenübertragung unterbrochen wurde. Wenn beim Zugriff auf eine andere Station am MELSECNET/H oder -/10 ein Link-Fehler aufgetreten ist. 	•		•			
Der Pfad, der für den Zugriff auf eine SPS-CPU angegeben wurde, ist nicht korrekt.	Prüfen und korrigieren Sie die Einstellungen.	•					

Tab. 23-9:Fehlerdiagnose, wenn das Schnittstellenmodul nicht auf empfangene Daten
reagiert und keine Antwort sendet

23.3.5 Der Datenempfang wird der SPS-CPU nicht mitgeteilt

Nachdem bei der Kommunikation mit dem freien oder dem bidirektionalen Protokoll Daten empfangen wurden, schaltet ein Schnittstellenmodul Eingänge der SPS (X3 für CH1 und XA für CH2). Die SPS-CPU kann darauf hin die empfangenen Daten in ihren Speicherbereich übernehmen und weiter verarbeiten.

Falls ein externes Gerät Daten an das Schnittstellenmodul sendet, Sie beobachten, das die RD-LED des Moduls blinkt, die Daten also empfangen werden, aber keiner der Eingänge X3 oder XA eingeschaltet wird, finden Sie in der folgenden Tabelle Hinweise zur Suche nach der Fehlerursache.

Mäglicho Ursacho	Fehlerbeseitigung		Protoko		
	remerbesenigung	MC	Frei	Bidir	
Falsches Kommunikations- protokoll	 Prüfen Sie, ob das richtige Kommunikationsprotokoll verwendet wird. Im Abschnitt 23.1.6 ist beschrieben, welche Pufferspeicheradressen Sie dazu auswerten müssen. Prüfen Sie, ob das Kommunikationsprotokoll geändert wurde, ohne die Einstellungen in die dafür vorgesehe- nen Adressen des Pufferspeichers einzutragen 		•	•	
Das CD-Signal wurde ausge- schaltet.	 Wenn die Prüfung des CD-Signals aktiviert ist, werden empfangene Daten verworfen, sobald das CD-Signal durch das externe Gerät ausgeschaltet wird. Verdrahten Sie das CD-Signal so, dass es ständig ein- geschaltet ist. 		•	•	
DC-Codes werden nicht über- tragen.	 Werden zur Steuerung der Datenübertragung DC-Codes verwendet? (siehe Kap. 11) Steuerung mit dem DC1/DC3-Code Prüfen Sie, ob das externe Gerät nach der Unterbrechung der Übertragung mit "DC3" weitere Daten sendet, ohne dass vorher "DC1" gesendet wurde. Steuerung mit dem DC2/DC4-Code Prüfen Sie, ob das externe Gerät vor den Daten ein "DC2" sendet und das Ende der Daten mit "DC4" kennzeichnet. 		•	•	
Die Endekennung oder die vorge- gebene Datenlänge wurde nicht empfangen.	 Prüfen Sie, ob die im Schnittstellenmodul eingestellte Endekennung mit der vom externen Gerät gesendeten Endekennung übereinstimmt. Prüfen Sie, ob das externe Gerät Daten in der Anzahl sendet, die als Datenlänge im Schnittstellenmodul eingestellt ist. Bei der Übertragung von anwenderdefinierten Daten- rahmen prüfen Sie bitte, ob die Daten am Ende der Übertragung dem letzten Datenrahmen entsprechen. Falls die Daten vom externen Geräts korrekt sind, setzen Sie bitte die Fehlersuche auf Seite 23-40 fort. 		•	•	
Die empfangenen Daten entspre- chen nicht den Einstellungen.	Prüfen Sie, ob die gesendeten Daten dem in Schnittstel- lenmodul eingestellten Format (ASCII/Binär-Wandlung, Datenrahmen, transparenter Code usw.) entsprechen.		•	•	
Eine der Überwachungszeiten für den Datenaustausch ist auf eine "unendliche" Wartezeit eingestellt.	 Verkürzen Sie die Überwachungszeiten (s. Kap. 10) und wiederholen Sie die Übertragung der Daten durch das externe Gerät. Prüfen Sie danach, ob als Fehlerursache ein Ablauf der Überwachungszeit gemeldet wird. Die mit Timer 0, Timer 1 und Timer 2 eingestellten Überwachungszeiten können in den folgenden Fällen zur Fehlererkennung verwendet werden: Wenn Daten unvollständig empfangen wurden. Wenn die Datenübertragung unterbrochen wurde. 		•	•	

 Tab. 23-10:
 Fehlerdiagnose f
 ür den Fall, dass das Schnittstellenmodul Daten empf
 ängt, aber nicht die Eing
 änge X3 und XA einschaltet.



23.3.6 Es wurde ein "NAK" gesendet.

Wenn bei der Kommunikation mit dem MC-Protokoll ein Fehler auftritt, wird dem Kommunikationspartner das Steuerzeichen "NAK" zusammen mit einem Fehlercode gesendet. Im Schnittstellenmodul wird das "NAK" ebenfalls als Fehlermeldung gespeichert (s. Abschnitt 23.1).

HINWEISE Ein "NAK" ist ein Zeichen für einen Kommunikationsfehler. Der Fehlercode wird auch im Pufferspeicher des Schnittstellenmoduls eingetragen. Werten Sie für die Schnittstelle CH1 die Pufferspeicheradresse 602 (25AH) und für CH2 den Inhalt der Adresse 618 (26AH) aus und suchen Sie die Fehlerursache mit Hilfe der Hinweise im Abschnitt "Fehlercodes" (23.2.1).

Prüfen Sie nach der Übertragung eines "NAK", ob auch andere Fehlermeldungen wie beispielsweise "C/N", "P/S", "PRO" oder "SIO" gesetzt sind, und folgen Sie den Hinweisen zur Fehlersuche in den nächsten Abschnitten.

23.3.7 "C/N" ist gesetzt

Mägliche Urosche	Foblerbosoitigung		Protokoll		
Mogliche Orsache	remerbesengung	МС	Frei	Bidir	
Falsche SPS-CPU	Installieren Sie eine SPS-CPU, mit der das Schnittstel- lenmodul kombiniert werden kann.		•	•	
Falsche Stationsnummer	Stellen Sie als Stationsnummer der SPS entweder "FF" (lokale SPS) oder eine auch in den Netzwerkparametern festgelegte Stationsnummer ein.	•			
Einstellungen für das Routing fehlerhaft	Prüfen Sie die Routing-Parameter.	•			
Fehler im MELSECNET/10- oder MELSECNET/H-Netzwerk	Prüfen Sie zur Fehlerdiagnose den Zustand bzw. die Inhalte von Link-Sondermerkern und -Sonderregister				
Fehler in der lokalen Station am MELSECNET/10- oder MELSECNET/H-Netzwerk	Weitere Hinweise zur Fehlerbehebung finden Sie in den Bedienungsanleitungen der MELSECNET/10- oder MELSECNET/H-Module.	•			
Falsche E/A-Adresse bei der Kommunikation mit einem Son- dermodul	Prüfen und korrigieren Sie die Adresse in den gesende- ten Daten.	•	•	•	
Während sich die SPS-CPU im RUN-Modus befindet, wurden	Ändern Sie die Parameter der SPS-CPU und geben Sie Änderungen im RUN-Modus frei.				
versucht, z. B. Parameter oder das Ablaufprogramm zu ändern.	Stoppen Sie die SPS-CPU und übertragen Sie die Daten erneut.	•			

Tab. 23-11: Hinweise zur Fehlerdiagnose, falls "C/N" gesetzt ist

23.3.8 "P/S" ist gesetzt

Mägliche Ureeche	Foblerhossitigung		Protokoll		
	remerbesengung	MC	Frei	Bidir	
Die Daten entsprechen nicht den Einstellungen zur Paritätsprüfung.	 Prüfen Sie, ob die Einstellungen zum Datenformat beim Schnittstellenmodul und beim externen Gerät identisch sind. 		•	•	
Prüfsummenfehler	Prüfen Sie, ob die vom externen Gerät übermittelte Prüf- summe korrekt ist.				
Im Verbundbetrieb sind nicht an beiden Schnittstellen Datenleitun- gen angeschlossen.	• Falls die beiden Schnittstellen unabhängig voneinan- der betrieben werden sollen, prüfen Sie bitte, ob nicht versehentlich der Verbundbetrieb aktiviert ist.	•	• •	•	
	 Wenn die Schnittstellen im Verbundbetrieb arbeiten sollen, müssen Datenleitungen an CH1 und CH1 angeschlossen werden.* 				

Tab. 23-12: Ursachen für Fehler, durch die "P/S" gesetzt wird

* Falls eine Schnittstelle im Verbundbetrieb nicht angeschlossen wird, können durch externe elektromagnetische Störeinflüsse Übertragungsfehler auftreten. In diesem Fall wird z. B. gemeldet, dass "die Daten nicht decodiert werden konnten".

23.3.9 "PRO" ist gesetzt

Mäglicho Ursacho	Foblarbasaitigung		Protokoll			
	remensesengung	MC	Frei	Bidir		
Daten wurden mit einem Kommu- nikationsprotokoll übertragen, das von dem für das Schnittstellen- modul parametrierte Protokoll abweicht.	Prüfen Sie die Parametrierung des Schnittstellenmoduls und die Daten, die das externe Gerät sendet.	•				
Daten stimmen nicht mit dem Kommunikationsprotokoll überein	Stimmen Sie die Einstellungen der Kommunikationspart- ner ab oder korrigieren Sie die übermittelten Daten.		Stimmen Sie die Einstellungen der Kommunikationspart- n ner ab oder korrigieren Sie die übermittelten Daten.	•		
Unzulässiges Kommando						
Unzulässige Operandenadresse						
Es wurden unzulässige Zeichen	Die empfangenen Daten enthielten andere Zeichen als die Buchstaben A bis Z, die Zahlen 0 bis 9 oder Steuer- zeichen.	•				
emplangen.	Prüfen und korrigieren Sie die Daten, die das externe Gerät sendet*.					
Unzulässige Operandenadresse	Prüfen und korrigieren Sie die Zuordnung der E/A-Adressen innerhalb der SPS-Parameter.	•				
	Korrigieren Sie die Daten, die das externe Gerät sendet.					
Es wurde eine Umschaltung der SPS-CPU in den STOP-Modus angefordert, obwohl die CPU bereits durch eine andere Station gestoppt wurde.	Prüfen Sie, ob eine andere Station einen Remote-STOP angefordert hat.	•				



* Bei der Kommunikation mit dem MC-Protokoll (ASCII-Modus) können die Zeichen 0 bis 9 und A bis Z nur als 2-Byte-Binärcode übertragen werden. ASCII-Zeichenketten müssen vor der Übertragung gewandelt werden. Beispiele: Das Zeichen "G" hat den ASCII-Code 47H. In zwei Bytes wird es als 34H und 37H übertragen. Der Buchstabe "A" hat den ASCII-Code 41H. Nach der Wandlung wird er in zwei Bytes als 34H und 31H übertragen. Wird in diesem Fall der ASCII-Code 41H in einem Byte übertragen, interpretiert das Schnittstellenmodul das Zeichen falsch, weil es pro Zeichen zwei Bytes erwartet.



23.3.10 "SIO" ist gesetzt

Mägliche Ursache	Foblerhosoitigung		Protokoll		
Moglicite orsactie	remerbesengung	МС	Frei	Bidir	
Die eingestellte Anzahl der Stopp-Bits entspricht nicht der Zahl der empfangenen Stopp-Bits.	Prüfen Sie, ob beim Schnittstellenmodul und beim exter- nen Gerät dieselbe Anzahl Stopp-Bits eingestellt sind.	•	•	•	
Zu hohe Übertragungsgeschwin- digkeit, es treffen neue Daten ein, bevor die zuvor empfangenen Daten verarbeitet werden können.	Verringern Sie die Übertragungsgeschwindigkeit.	•	•	•	
Es wurden mehr Daten empfan- gen, als der Empfangspuffer auf- nehmen kann.	 Steuern Sie die Datenübertragung mit dem DTR-Signal oder DC-Codes und verhindern Sie dadurch einen Pufferüberlauf. Bei der Kommunikation über ein Modem stehen Ihnen zur Steuerung der Übertragung das RS- und das CS-Signal zur Verfügung. Vergrößern Sie die Abstände zwischen den Datenübertragungen und lassen Sie der SPS-CPU genügend Zeit zur Verarbeitung der Daten. Die Vorgänge, die beim Empfang mit dem freien Protokoll zum Setzen der Fehlermeldung "SIO" führen, sind auf Seite 7-6 beschrieben. 		•	•	
Bei einer Multidrop-Verbindung haben mehrere Geräte gleichzeitig Daten gesendet.	Schließen Sie das Schnittstellenmodul und das externe Gerät versuchsweise in einer 1:1-Konfiguration an und testen Sie den Datenaustausch. Wenn störungsfrei kommuniziert werden kann, liegt die Fehlerursache beim gleichzeitigen Senden mehrerer Geräte. Sehen Sie Verriegelungen innerhalb der Geräte vor oder stimmen Sie die Zeitpunkte der Übertragungen so ab, dass sie nicht gleichzeitig senden können.	•	•	•	

Tab. 23-14: Fehlersuche, wenn die Fehlermeldung "SIO" gesetzt ist

23.3.11 "CH1 ERR." oder "CH2 ERR." sind gesetzt

In der Pufferspeicheradresse 514 (202H) zeigt Bit 15 (CH1 ERR.) einen Fehler an der Schnittstelle CH1 und Bit 14 (CH2 ERR.) einen Fehler an der Schnittstelle CH2 an. Gleichzeitig wird die ERR.-LED am Schnittstellenmodul eingeschaltet und ein Fehlercode in eine der folgenden Pufferspeicheradressen eingetragen.

Adresse (Dez./Hex.)	Beeebreibung
CH1	CH2	
51 (20	I5 Зн)	Fehler bei der Einstellung der "Schalter" des Moduls oder der Betriebsart
598 (256н)	614 (266н)	Ergebnis der Datenübertragung auf Anforderung
599 (257н)	615 (267н)	Ergebnis beim Senden von Daten
600 (258н)	616 (268н)	Ergebnis beim Empfang von Daten
602 (25Ан)	618 (26Ан)	Fehlercode bei der Übertragung mit dem MC-Protokoll
8709 (2205н)	8965 (2305н)	Ergebnis der Monitorfunktion

Tab. 23-16: Pufferspeicheradressen für den Eintrag von Fehlercodes

Die Fehlercodes sind in den Abschnitten 23.2.1, 23.2.2 und 23.2.3 beschrieben.

Mäaliska Urooska	Fablesheesitieuwe		Protokoll		
	remerbesengung	MC	Frei	Bidir	
Fehler beim Kommunikationspro- tokoll oder den Übertragungsein- stellungen	Werten Sie den Fehlercode in der Pufferspeicherad-	•	•	•	
Fehler bei der Änderung der Ein- stellungen während des Betriebs des Schnittstellenmoduls	lung der Schalter des Schnittstellenmoduls.	•	•	•	
Bei der Übertragung der Daten auf Anforderung durch ein externes Gerät ist ein Fehler aufgetreten.	Werten Sie den Fehlercode aus, der im Pufferspeicher eingetragen ist, und korrigieren Sie die Anforderung der Daten.	•			
Beim Senden von Daten trat ein Fehler auf.	Werten Sie den im Pufferspeicher des Modul eingetra-				
Beim Empfang von Daten ist ein Fehler aufgetreten.	sache.				

Tab. 23-15: Hinweise zur Beseitigung der Fehlerursache bei eingeschalteter ERR.-LED



23.3.12 Die Kommunikation wird zeitweise unterbrochen

Eine Unterbrechung der Kommunikation kann beim Kommunikationspartner des Schnittstellenmoduls z. B. dadurch erkannt werden, dass gesendete Daten nicht beantwortet werden, die Antwort nicht vollständig ist oder das Schnittstellenmodul mitteilt, dass es die Daten nicht fehlerfrei empfangen konnte.

• Das Schnittstellenmodul konnte die Daten nicht empfangen.

Wenn ein externes Gerät Daten an ein Schnittstellenmodul sendet und als Antwort z. B. ein "NAK" und einen Fehlercode erhält, werten Sie bitte den Fehlercode aus und suchen dann die Ursache des Fehlers.

• Das Schnittstellenmodul reagiert nicht auf gesendete Daten.

Ändern Sie die Einstellung für die Überwachungszeit für eine Antwort (Timer 1, siehe Kap. 10). Die Voreinstellung ist 5 s.

Wenn dies keinen Erfolg hat und immer noch keine Antworten empfangen werden, prüfen Sie bitte, ob für die entsprechende Schnittstelle das korrekte Kommunikationsprotokoll eingestellt ist, ob die Datenleitungen richtig angeschlossen sind oder ob noch andere Fehlermeldungen angezeigt werden.

Die Antwort des Schnittstellenmoduls ist unvollständig.

Verlängern Sie die Übertragungswartezeit (Die Voreinstellung ist 0 ms). Wenn danach immer noch keine Antworten empfangen werden, sollte beim externen Gerät die Zeit, die zwischen dem Ende der Übertragung und dem Beginn des Empfangs liegt, verkleinert werden.

Mägliche Uroeche	Fablerhessitigung		Protokoll		
	remerbesengung	МС	Frei	Bidir	
Bei einer Multidrop-Verbindung haben mehrere Geräte gleichzeitig	Schließen Sie das Schnittstellenmodul und das externe Gerät versuchsweise in einer 1:1-Konfiguration an und testen Sie den Datenaustausch. Wenn störungsfrei kommuniziert werden kann, liegt die Fehlerursache beim gleichzeitigen Senden mehrerer Geräte.	•	•	•	
Daten gesendet.	Sehen Sie Verriegelungen innerhalb der Geräte vor oder stimmen Sie die Zeitpunkte der Übertragungen so ab, dass sie nicht gleichzeitig senden können.				
Datenleitungen sind falsch angeschlossen	Prüfen Sie den Anschluss der Datenleitungen. Ersetzen Sie die Leitungen,	•	•	•	
Die Überwachung des CD-Signals ist aktiviert und dieses Signal wird	 Schließen Sie das CD-Signal so an, dass es ständig eingeschaltet ist. 	•	•	•	
ein- und ausgeschaltet.	 Deaktivieren Sie die Pr				
Bei der Kommunikation im Halb- Duplex-Modus werden die Zustände der RS- und CD-Leitun- gen nicht zum richtigen Zeitpunkt umgeschaltet.	Bitte beachten Sie die Hinweise zum Betrieb im Halb-Duplex-Modus in Kapitel 12.		•	•	
Es sollen Daten gesendet werden, bevor eine laufende Übertragung beendet ist.	Fügen Sie in das Ablaufprogramm der SPS Verriegelun-				
Es wurden Daten empfangen, bevor die zuvor empfangenen Daten verarbeitet werden konnten.	gen ein.	•		•	

Tab. 23-17: Fehlerdiagnose bei Unterbrechung der Kommunikation

23.3.13 Es werden undecodierbare Daten gesendet oder empfangen

Mägliche Uroeche	Fahlerbeseitigung		Protokoll			
Mognetie Orsache	remerbesengung	MC	Frei	Bidir		
Bei einer Multidrop-Verbindung haben mehrere Geräte gleichzeitig Daten gesendet.	Schließen Sie das Schnittstellenmodul und das externe Gerät versuchsweise in einer 1:1-Konfiguration an und testen Sie den Datenaustausch. Wenn störungsfrei kommuniziert werden kann, liegt die Fehlerursache beim gleichzeitigen Senden mehrerer Geräte. Sehen Sie Verriegelungen innerhalb der Geräte vor oder stimmen Sie die Zeitbunkte der Übertragungen so	•	•	•		
	ab, dass sie nicht gleichzeitig senden können.					
	Prüfen Sie, ob die Einstellungen zum Datenformat beim Schnittstellenmodul und beim externen Gerät identisch sind.					
Die Daten entsprechen nicht den Einstellungen zur Paritätsprüfung.	HINWEIS: Sind bei einem Gerät 7 Datenbits eingestellt und ist die Paritätsprüfung aktiviert, während beim anderen Gerät 8 Datenbits und keine Paritätsprüfung eingestellt sind, ist bei beiden Geräten die Anzahl der Bits in einem Zei- chen identisch. In diesem Fall wird kein Fehler erkannt.	•	•	•		
Unterschiedliche Übertragungsgeschwindigkeiten	Stellen Sie beim Schnittstellenmodul und beim Kommu- nikationspartner dieselbe Übertragungsgeschwindigkeit ein.	•	•	•		
Fehlende Abschlusswiederstände	RS422- und RS485-Datenleitungen müssen mit Wider- ständen abgeschlossen werden (siehe Seite 5-9). Prüfen Sie, ob Widerstände erforderlich sind, ob diese installiert sind und ob sie die korrekten Werte haben.	•	•	•		
Im Verbundbetrieb sind nicht an beiden Schnittstellen Datenleitun- gen angeschlossen.	 Falls die beiden Schnittstellen unabhängig voneinan- der betrieben werden sollen, prüfen Sie bitte, ob nicht versehentlich der Verbundbetrieb aktiviert ist. Wenn die Schnittstellen im Verbundbetrieb arbeiten sollen, müssen Datenleitungen an CH1 und CH1 	•	•	•		
Im Verbundbetrieb sind nicht an beiden Schnittstellen Datenleitun- gen angeschlossen.	 Fans die beiden schlintistenen unabriangig vorlehan- der betrieben werden sollen, pr üfen Sie bitte, ob nicht versehentlich der Verbundbetrieb aktiviert ist. Wenn die Schnittstellen im Verbundbetrieb arbeiten sollen, m üssen Datenleitungen an CH1 und CH1 angeschlossen werden.* 	•	•			

Tab. 23-18: Fehlerdiagnose bei der Übertragung nicht decodierbarer Zeichen

* Falls eine Schnittstelle im Verbundbetrieb nicht angeschlossen wird, können durch externe elektromagnetische Störeinflüsse Übertragungsfehler auftreten. In diesem Fall wird z. B. gemeldet, dass "die Daten nicht decodiert werden konnten".



23.3.14 Die Fehlerursache ist unklar

Falls die Ursache eines Kommunikationsfehler nicht durch die Auswertung der Fehlermeldungen oder -codes ermittelt werden kann, sollte die SPS und das Schnittstellenmodul überprüft werden.

• Prüfung der SPS-CPU

Es dürfen keine Fehler aufgetreten sein, die die SPS-CPU stoppen.

• Prüfung der Hardware

Ist das Schnittstellenmodul korrekt auf den Baugruppenträger installiert? Nehmen Sie das Modul vom Baugruppenträger und prüfen Sie den Busstecker an der Rückseite des Moduls. Sind alle Kontakte einwandfrei oder ist ein Anschluss verbogen?

- Prüfung des Schnittstellenmoduls
 - Führen Sie einen ROM-, RAM- und Schaltertest aus (siehe Seite 5-24). Es darf kein Fehler gemeldet werden.
 - Als nächstes starten sie einen Schleifentest (s. Seite 5-26). Auch dieser Test muss erfolgreich abgeschlossen werden.
 - Um die Kommunikationsmöglichkeit des Schnittstellenmodul zu pr
 üfen, kann in einem weiteren Test f
 ür beide Schnittstellen das freie Protokoll eingestellt werden. Die Schnittstellen werden so verdrahtet, wie f
 ür einen Schleifentest (s. Seite 5-26). Die Daten werden kann von einer Schnittstelle zur anderen gesendet. Wenn die gesendeten und die empfangene Daten identisch sind, ist sichergestellt, das das Schnittstellenmodul senden und empfangen kann.
 - Falls Ihnen zwei Schnittstellenmodule zur Verfügung stehen, stellen Sie bei Modul 1 das freie Protokoll und bei Modul 2 ein MC-Protokoll ein. Senden Sie dann Daten im Format des MC-Protokolls vom Modul 1 nach Modul 2. Antwortet Modul 2 fehlerfrei, ist bewiesen, dass mit Modul 1 gesendet und empfangen werden kann.

Wenn durch die diversen Prüfungen und Test sichergestellt ist, dass das Schnittstellenmodul einwandfrei arbeitet, sollte die Fehlerursache beim externen Gerät gesucht werden.

23.3.15 Über ein Modem kann nicht kommuniziert werden

Cumatom	Mäsliche Ureeche	Feblerhessitisung	Р	rotoko	II
Symptom		remerbesenigung	МС	Frei	Bidir
	Bei der Initialisierung ist ein Fehler aufgetreten.	Werten Sie den eingetragenen Feh- lercode aus (siehe Seite 23-29) und beseitigen Sie die Fehlerursache.			
Das Modem wird nicht initialisiert.	Es wurde nicht angegeben, an wel- cher Schnittstelle das Modem ange- schlossen ist.	Stellen Sie die Schnittstelle ein. (siehe Seite 20-49)	•	Protokol Frei	•
	Fehlerhafte Übertragungseinstellungen	Prüfen Sie die Einstellung der Schalter (Abschnitt 5.4.2). Wählen Sie die Einstellungen, die auch das Modem verwendet.	Protokol		
Mit der Programmier-Software	Falsches Kommunikationsprotokoll	Stellen Sie das MC-Protokoll, For- mat 5 ein			
GX Developer oder GX IEC Devel- oper können keine Daten ausge-	Fehlerhafte Übertragungseinstellungen	Prüfen Sie die Einstellung der	•		
tauscht werden.	Falsche Übertragungsgeschwindigkeit	Schalter (Abschnitt 5.4.2).			
	Die Programmier-Software ist nicht kompatibel zur Rückruffunktion.	Prüfen Sie die Version der Programmier-Software			
Das Schnittstellenmodul ruft zurück, aber die Programmier-Software rea- giert nicht.	Fehler in den Verbindungseinstel- lungen der Programmier-Software	Prüfen Sie die Verbindungseinstel- lungen. Wählen Sie für den Verbin- dungsaufbau die Einstellung "Warte auf Rückrufempfang".	•		
	Fehler im Modem des externen Geräts oder falsche Einstellung	Aktivieren Sie an diesem Modem den automatischen Empfang.			
Rückrufanforderungen werden vom	Fehler in den Verbindungseinstel- lungen der Programmier-Software	Prüfen Sie die Verbindungseinstel- lungen der Programmier-Software und des Schnittstellenmoduls.	•		
Schnittstellenmodul abgewiesen.	Falsche Telefonnummer	Prüfen und korrigieren Sie die Tele- fonnummer in den Daten für diese Rückrufverbindung.			
in der Programmier-Software ist für den Verbindungsaufbau "Auto	Fehler in der Parametrierung des Schnittstellenmoduls	Wählen Sie für die Rückruffunktion eine der Einstellungen 1 bis 3 (<i>Set- ting 1, setting 2</i> oder <i>setting 3</i>), siehe Seite 20.4.2			
(Rückruf: während fest)" oder "Auto (Rückruf: während zugewiesener Nummer)" eingestellt und es kann keine Verbindung mit dem Schnitt-	Fehler in den Verbindungseinstel- lungen der Programmier-Software	Prüfen Sie die Verbindungseinstel- lungen der Programmier-Software und des Schnittstellenmoduls.	•		
stellenmodul hergestellt werden.	Falsche Telefonnummer	Prüfen und korrigieren Sie die Tele- fonnummer in den Daten für diese Rückrufverbindung.			
Mit der Programmier-Software kann eine Verbindung zur SPS aufgebaut werden, aber Rückrufe durch das Schnittstellenmodul können nicht	Überwachungszeiten sind zu kurz eingestellt.	Passen Sie in der Programmier- Software die "Wartezeit bei Abbruch Verbindungsrückruf" und die " Rück- ruf-Verzögerungszeit" an. (siehe Seite 20-23)	•		
ausgeführt werden.	Die technischen Daten oder die Ein- stellungen des Modems sind nicht kompatibel zur Rückruffunktion.	Prüfen Sie die technischen Daten und die Einstellungen des Modems.			

Bitte beachten Sie auch die Fehlercodes im Abschnitt 23.2.3.

Tab. 23-19: Fehlerdiagnose, wenn der Datenaustausch über ein Modem gestört ist. (Teil 1)



23.3.16 Kommunikation mit einer ISDN-Subadresse ist nicht möglich

Mögliche Ursache	Fehlerbeseitigung		Protokoll		
			Frei	Bidir	
Die Sub-Adresse stimmt nicht.	Prüfen und korrigieren Sie die Sub-Adresse.				
Das Modem unterstützt keine Sub-Adressen.	Verwenden Sie ein Modem, das Sub-Adressen unter- stützt.	•	•		
Fehler bei der Angabe der Sub-Adresse	Prüfen Sie, wie eine Sub-Adresse bei dem verwendeten Modem angegeben werden muss. Hinweise dazu finden Sie in der Bedienungsanleitung des Modems.	•			

Tab. 23-20: Mögliche Fehlerursachen bei der Verwendung einer ISDN-Subadresse

23.3.17 Die zyklische Übertragung bei der Monitorfunktion ist gestört

Mögliche Ursache	Foblerhoositigung		Protokoll		
Mognene orsaene	remensesenigung	MC	Frei	Bidir	
Fehler bei der Einstellung der Zyk- luszeit für die Datenübertragung	Prüfen und korrigieren Sie die Zykluszeit.				
Die Zykluszeit wird durch äußere Einflüsse verlängert.	Prüfen Sie, welche Faktoren die Übertragung der Daten behindern, und beseitigen Sie die Ursache oder passen Sie die Zykluszeit an.	•	•		

 Tab. 23-21:
 Fehlerursachen bei Problemen bei der Monitorfunktion

23.3.18 Die ereignisgesteuerte Übertragung der Daten ist gestört

Mögliche Ursache	Fablerbossitigung		Protokoll			
	remensesengung	MC	Frei	Bidir		
Die eingestellte Bedingung ist nicht korrekt.	Prüfen und korrigieren Sie die Bedingung, bei der die Operandenzustände übertragen werden sollen.					
Die Zykluszeit der Monitorfunktion wird durch äußere Einflüsse ver- längert.	Prüfen Sie, welche Faktoren die Übertragung der Daten behindern, und beseitigen Sie die Ursache oder passen Sie die Zykluszeit an.	•	•			

Tab. 23-22: Fehlerdiagnose bei der ereignisgesteuerten Übertragung der Daten

23.3.19 Daten können nicht in einem Interrupt-Programm erfasst werden.

Mäglicha Ursacha	Foblorbosoitigung	Protokoll			
	remerbesengung		Frei	Bidir	
Interrupts durch das Schnittstel- lenmodul sind nicht freigegeben.	Stellen Sie die Parameter so ein, dass das Schnittstel- lenmodul Interrupts auslösen kann. (siehe Kap. 9)				
Die Daten werden nicht mit einer BUFRCVS-Anweisung transferiert.	Verwenden Sie in einem Interrupt-Programm für den Transfer der Daten nur eine BUFRCVS-Anweisung.		•	•	
In den SPS-Parametern sind z. B. Interrupt-Pointer nicht eingestellt.	Nehmen Sie die notwendigen Einstellungen mit der Pro- grammier-Software vor. (siehe Abschnitt 5.4.3)				

Tab. 23-23: Fehlerursachen und -beseitigung bei Interrupt-Programmen

23.3.20 Daten können nicht in das Flash-EPROM übertragen werden

Mägliche Ursache Echlerbeseitigung		Protokoll		
	remensenigung		Frei	Bidir
Die Speicherung in das Flash-EPROM ist gesperrt.	Geben Sie die Speicherung von Daten in das Flash-EPROM frei (Einstellung im GX Configurator-SC)			
Die Änderung von Einstellungen ist in den SPS-Parametern	Einer der Schalter des Schnittstellenmoduls innerhalb der SPS-Parameter dient zum Freigeben und Sperren von Änderungen (s. Abschnitt 5.4.2).	•	•	•
gesperrt.	Prüfen Sie die Einstellung des Schalters und geben Sie Änderungen frei.			

Tab. 23-24:Fehlerdiagnose, wenn Daten nicht in das Flash-EPROM des Schnittstellen-
moduls eingetragen werden können



24 Wartung

24.1 Regelmäßige Inspektionen

Die Schnittstellenmodule des MELSEC System Q sind wartungsfrei. Nur die Steckverbindungen für die Datenkabel bzw. Klemmenschrauben für die Datenleitungen und Abschlusswiderstände sollten regelmäßig auf festen Sitz überprüft werden.

Folgen Sie ansonsten den Hinweisen zur Wartung und Inspektion, die im Hardware-Handbuch zum MELSEC System Q, Art.-Nr. 141683, beschrieben sind.



ACHTUNG:

Öffnen Sie nicht das Gehäuse des Moduls. Verändern Sie nicht das Modul. Zusammenbruch des Datenaustausches, Störungen, Verletzungen und/oder Feuer können die Folge sein.

Schalten Sie die Versorgungsspannung der SPS allpolig ab, bevor ein Modul montiert oder demontiert wird.

Wird ein Modul unter Spannung montiert oder demontiert, können Störungen auftreten oder das Modul kann beschädigt werden.

Berühren Sie keine leitenden Teile oder elektronische Bauteile des Moduls. Dies kann zu Störungen oder Beschädigung des Moduls führen.

24.2 Austausch von Modulen

Beachten Sie bitte auch die Hinweise zur Handhabung der Module im Kapitel 5, falls ein Schnittstellen- oder CPU-Modul ausgetauscht werden muss

24.2.1 Austausch eines Schnittstellenmoduls

Vor dem Austausch eines MELSEC Schnittstellenmoduls muss der Inhalt des Flash-EPROM des Moduls gesichert werden. Nach dem Tausch der Module werden die Daten in das Flash-EPROM des neuen Moduls übertragen.

- ① Lesen Sie mit Hilfe der Software GX Configurator-SC und der Funktion *Read from module* die Systemeinstellungen aus dem Schnittstellenmodul.
- ② Speichern Sie die gelesenen Daten mit der Funktion *File Save* in eine Datei.
- ③ Schalten Sie die Versorgungsspannung der SPS aus.
- ④ Entfernen Sie die Datenleitungen vom Schnittstellenmodul.
- (5) Nehmen Sie das Schnittstellenmodul vom Baugruppenträger.
- 6 Installieren Sie das neue Modul auf dem Baugruppenträger und gehen Sie weiter so vor, wie es in Kap. 5 für eine Inbetriebnahme beschrieben ist.
- (5) Nun übertragen Sie die Daten, die aus dem alten Modul gesichert wurden, mit der Funktion *Write to module* des GX Configurator-SC in das Flash-EPROM des neuen Moduls.

24.2.2 Austausch der SPS-CPU

- ① Lesen Sie mit Hilfe der Programmier-Software GX Developer oder GX IEC Developer die SPS-Parameter aus der SPS-CPU und speichern Sie diese Einstellungen in eine Datei.
- ② Schalten Sie die Versorgungsspannung der SPS aus.
- ③ Tauschen Sie die CPU (siehe Hardware-Handbuch zum MELSEC System Q, Art.-Nr. 141683)
- (4) Nach dem Einschalten der Versorgungsspannung der SPS übertragen Sie die SPS-Parameter in die neue CPU.



A Anhang

A.1 Technische Daten

A.1.1 Allgemeine Betriebsbedingungen



ACHTUNG:

Setzen Sie die Module nur bei den unten aufgeführten Betriebsbedingungen ein. Werden die Module unter anderen Bedingungen betrieben, können Baugruppen beschädigt werden und es besteht die Gefahr von elektrischen Schlägen, Feuer oder Störungen.

Merkmal	Technische Daten							
Umgebungstemperatur		0 bis +55 °C						
Lagertemperatur		–25 bis +75 °C						
Zul. relative Luftfeuchtigkeit bei Betrieb und Lagerung		5 bis 95 %, ohne Kondensation						
			Intermittierende Vil	bration				
		Frequenz	Beschleunigung	Amplitude	Zyklus			
	Entspricht JISB3501 und IEC1131-2	10 bis 57 Hz	_	0,075 mm				
Vibrationsfestigkeit		57 bis 150 Hz	9,8 m/s ² (1 g)	_	10 mal in alle			
		A	3 Achsen- richtungen					
		10 bis 57 Hz	—	0,035 mm	(80 Minuten)			
		57 bis 150 Hz	9,8 m/s ² (1 g)	_				
Stoßfestigkeit	Entsprich	nt JIS B3501 und	IEC1131-2, 15 g (je	e 3 mal in Richtun	ig X, Y und Z)			
Umgebungsbedingungen	Keine aggressiven Gase etc.							
Aufstellhöhe	Maximal 2000 m über NN							
Einbauort	In Schaltschrank							
Überspannungskategorie 1	II oder niedriger							
Störgrad ²	2 oder niedriger							

Abb. A-1: Betriebsbedingungen der MELSEC System Q Schnittstellenmodule

Gibt an, in welchen Bereich der Spannungsversorgung vom öffentlichen Netz bis zur Maschine das Gerät angeschlossen ist. Kategorie II gilt für Geräte, die ihre Spannung aus einem festen Netz beziehen. Die Überspannungsfestigkeit für Geräte, die mit Spannungen bis 300 V betrieben werden, ist 2500 V.

⁽²⁾ Gibt einen Index für den Grad der Störungen an, die von dem Modul an die Umgebung abgegeben werden. Störgrad 2 gibt an, dass keine Störungen induziert werden. Bei Kondensation kann es jedoch zu induzierten Störungen kommen.

A.1.2 Leistungsdaten

Merkmal		QJ71C24 QJ71C24N		QJ71C24-R2 QJ71C24N-R2		QJ71C24N-R4			
CH. 1		RS-232 (D-Sub, 9-polig)		RS-232 (D-Sub, 9-polig)		RS-422/485 (zweiteiliger Klemmenblock			
CH. 2		RS-42 (zweiteiliger K	22/485 Iemmenblock)	RS- (D-Sub,	232 9-polig)	RS-422/485 (zweiteiliger Klemmenblock)			
		Protokoll Verbindung		Protokoll	Verbindung	Protokoll	Verbindung		
Übertragungsmethode	MELSEC- Kommunika- tionsprotokoll	Halb-Duplex		Halb-Duplex		Halb-Duplex			
	Freies Protokoll	Voll-Duplex/ Halb-Duplex	Halb-Duplex	Voll-Duplex/ Halb-Duplex	Halb-Duplex	Voll-Duplex/ Halb-Duplex	Halb-Duplex		
	Bidirektionales Protokoll	Voll-Duplex/ Halb-Duplex		Voll-Duplex/ Halb-Duplex		Voll-Duplex/ Halb-Duplex			
Synchronisation				Asynchrone	Übertragung				
		QJ71C24 und 50, 300, 600, Die Summe d	QJ71C24-R2: 1200, 2400, 48 er Übertragung	00, 9600, 1440 sgeschwindigke	0, 19200, 2880 eiten beider Sch	0, 38400, 5760 nnittstellen darf	0, 115200 115200 Bit/s		
Übertregungsgeschwindigkeit (Bit/s)		nicht überschreiten. QJ71C24N-R2 und QJ71C24N-R4: 50, 300, 600, 1200, 2400, 4800, 9600, 14400, 19200, 28800, 38400, 57600, 115200, 230400							
	3 []	Bitte beachten Sie die folgenden Hinweise:							
		 Die Ubertragungsgeschwindigkeit von 230400 Bit/s steht nur für CH1 zur Verfügung. Die Summe der Übertragungsgeschwindigkeiten beiden Schrittetellen der f 							
		 Die Summe der Übertragungsgeschwindigkeiten beider Schnittstellen darf 230400 Bit/s nicht überschreiten. 							
		• Die Summe der Übertragungsgeschwindigkeiten beider Schnittstellen toren der Kommunikationsdaten 115200 Bit/s nicht überschreiten.				larf beim Moni-			
Übertragungedistanz	RS-232	Max. 15 m		Max.	15 m	-	_		
Obertragungsuistanz	RS-422/485	Maxima	1200 m	_		Maximal 1200 m			
	Start-Bit				1				
Datenformat	Daten-Bit	7 oder 8							
Batomornat	Paritäts-Bit	1 oder 0							
	Stopp-Bit			1 00	der 2				
Fehlererkennung			Paritätsprüfun	g, Prüfsumme					
Steuerung der Übertragung		Steuers	ignale	RS232		RS	422/485		
		DTR/DS	R (ER/DR)		freigegeben	ge	esperrt		
		RS/CS		freigegeben		ge	esperrt		
		CD			freigegeben	ge	esperrt		
		DC1/DC DC2/DC4	3 (X ON/X OFF 4),	freigegeben		gegeben		
	Die Steuerung des DTR/DSR-Signals und des DC-Codes werden durch den Anwender angewählt.								

 Tab. A-1:
 Leistungsdaten der MELSEC Q Schnittstellenmodule (Teil 1)



Merkmal		QJ71C24 QJ71C24N	QJ71C24N-R4				
Konfiguration dor	RS232	1:1 (Punkt zu Punkt)	_				
Verbindung (Verdrahtung)	RS422/RS485	1:1, 1:n, n:1, m:n. (n = max. 32 m+n = max. 32)	_	1:1, 1:n, n:1, m:n. (n = max. 32 m+n = max. 32)			
Konfiguration der MELSEC- Kommunika- tionsprotokoll		1:1, 1:n, m:n					
Verbindung (Datenübertragung) ① Freies Protokoll		1:1, 1:n, n:1					
Bidirektionales Protokoll		1:1					
Anzahl der maximalen S das Flash-EPROM	chreibzugriffe auf	100000 (auf den gleichen Speicherbereich)					
Belegte E/A-Adressen in	der SPS-CPU	32					
Interne Stromaufnahme	(5 V DC)	310 mA 260 mA 390 mA					
Gewicht		0,2 kg 0,2 kg 0,2 kg					

 Tab. A-2:
 Leistungsdaten der MELSEC Q Schnittstellenmodule (Teil 2)

1 Angegeben ist das Verhältnis von angeschlossenen Peripheriegeräten zu CPU-Modulen. Siehe Seite 2-1.

A.1.3 Abmessungen



Abb. A-2: Abmessungen der Module QJ71C24 und QJ71C24N

Dieses Maß ergibt sich aus: (Kabeldurchmesser × 4) + 10 mm Die Biegerradien R1 und R2 müssen mindesten dem vierfachen Kabeldurchmesser entsprechen. Der Biegeradius r1 muss so groß sein, dass die Drähte nicht zu stark geknickt werden.



Abb. A-3: Abmessungen der Module QJ71C24-R2 und QJ71C24N-R2

Dieses Maß ergibt sich aus: (Kabeldurchmesser × 4) + 10 mm
 Die Biegerradien R2 müssen mindesten dem vierfachen Kabeldurchmesser entsprechen.



Abb. A-4: Abmessungen des Moduls QJ71C24N-R4

Beachten Sie bitte die folgenden Biegeradien der Datenleitungen:

R1 (Biegeradius am Klemmenblock) = Kabeldurchmesser × 4 r1:= Mindestens so groß, dass die Adern der Leitung nicht übermäßig geknickt werden



A.2 Verarbeitungszeiten

A.2.1 Berechnung der Zeit für den Datenaustausch mit dem freien Protokoll

Mit den folgenden Formeln können Sie näherungsweise die Zeit berechnen, die für die Ausführung der INPUT- und OUTPUT-Anweisungen benötigt wird.

Bitte beachten Sie, dass auch andere Funktionen, wie z. B. den Datenaustausch mit dem MC-Protokoll, der Wandlung vom ASCII- in den Binärcode oder die Steuerung des Datenaustausches (Kap. 11), die Verarbeitungszeiten beeinflussen. Deshalb können die mit diesen Formeln ermittelten Verarbeitungszeiten nur grobe Richtwerte sein. Sie gelten, wenn nur die RS232-Schnittstelle CH1 für den Datenaustausch verwendet wird.

Zeitdauer für die Verarbeitung der OUTPUT-Anweisung

$$T_{OUTPUT} = t_{ZYK} + \left(\frac{m}{v_{tr}} \times 1000 + 0.07\right) \times n_S + T1$$

- T_{OUTPUT}: Zeit vom Beginn der Ausführung der OUTPUT-Anweisung bis zum Ende des SPS-Zyklus, in dem die OUTPUT-Anweisung abgeschlossen wird.
- t_{ZYK}: Zykluszeit der SPS [ms]
- m: Anzahl der Bits in einem Zeichen
- vtr: Übertragungsgeschwindigkeit [Bit/s]
- n_S: Anzahl der gesendeten Zeichen
- T1: Konstante, T1 = 3,0 ms bei QJ71C24N(-R2/-R4); T1 = 4,86 ms bei QJ71C24N(-R2)



Abb. A-5: T_{OUTPUT} umfasst nicht nur die Zeit für die Ausführung der OUTPUT-Anweisung

Auf der folgenden Seite finden Sie ein Beispiel für die Berechnung von T_{OUTPUT}.

Beispiel:

Ein Schnittstellenmodul QJ71C24N sendet 100 Zeichen mit dem freien Protokoll an ein externes Gerät.

 $t_{ZYK} = 10 \text{ ms}$

m = 10 Bits (1 Startbit, 8 Datenbits, 1 Stoppbit, kein Paritätsbit)

v_{tr} = 19200 Bit/s

n_s = 100 Zeichen

T1 = 3,0 ms

$$T_{OUTPUT} = t_{ZYK} + \left(\frac{m}{v_{tr}} \times 1000 + 0,07\right) \times n_S + T1$$
$$T_{OUTPUT} = 10 + \left(\frac{10}{19200} \times 1000 + 0,07\right) \times 100 + 3 = \underline{72,08 \text{ ms}}$$

Zeitdauer für die Verarbeitung der INPUT-Anweisung

 $T_{INPUT} = t_{ZYK} + 0,09 \times n_E + T2$

- T_{INPUT}: Zeit vom Beginn der Ausführung der INTPUT-Anweisung bis zum Ende des SPS-Zyklus, in dem die INPUT-Anweisung abgeschlossen wird [ms]
- t_{ZYK}: Zykluszeit der SPS [ms]
- n_E: Anzahl der empfangenen Zeichen
- T2: Konstante, T2 = 7,0 ms bei QJ71C24N(-R2/-R4); T1 = 14,91 ms bei QJ71C24N(-R2)



Abb. A-6: Signalverlauf beim Empfangen von Daten mit dem freien Protokoll

Beispiel:

Es soll die Zeit abgeschätzt werden, die benötigt wird, um 100 Zeichen mit einer INPUT-Anweisung in die SPS-CPU zu übertragen. Als Schnittstellenmodul wird ein QJ71C24N verwendet.

 $t_{ZYK} = 10 \text{ ms}$

 $n_E = 100$ Zeichen

T2 = 7,0 ms

 $T_{INPUT} = t_{ZYK} + 0,09 \times n_E + T2$

 $T_{INPUT} = 10 + 0.09 \times 100 + 7.0 = 26.0 \text{ ms}$

A.2.2 Verarbeitungszeiten der erweiterten Anweisungen

In den folgenden Tabellen sind die ungefähren Verabeitungszeiten der erweiterten Anweisungen für die verschiedenen CPU-Module des MELSEC System Q angegeben. Die Verarbeitungszeiten hängen vom Typ des installierten Schnittstellenmoduls ab. Außerdem beeinflussen die Systemkonfiguration und die Art des Kommunikationsprotokolls die Verarbeitungszeiten noch im geringen Umfang.

Anweisung	Verarbeitung (Gesendete oder empfangene Daten-	Q00JCPU Q00CPU Q01CPU		Q02CPU		Q02HCPU Q06HCPU Q12HCPU Q25HCPU		Bemerkung		
		QJ71C24 (-R2)	QJ71C24N (-R2/R4)	QJ71C24 (-R2)	QJ71C24N (-R2/R4)	QJ71C24 (-R2)	QJ71C24N (-R2/R4)			
ONDEMAND	40 Bytes	53,6	49,7	52,2	48,6	51,5	48,0	19.2 kBit/s		
OUTPUT	40 Bytes	26,7	25,6	25,3	23,8	24,8	23,4	8 Datenbits 1 Stoppbit Keine Parität		
PRR	40 Bytes (8 Bytes x 5 Rahmen)	28,3	25,1	27,0	24,2	26,8	23,3			
INPUT	40 Bytes	10,0	4,9	9,9	3,9	9,9	3,4	Die Anweisung wird ausgeführt, nachdem 40 Bytes emp- fangen wurden.		
BIDOUT	40 Bytes	49,6	32,6	47,1	30,5	47,0	28,6	—		
BIDIN	40 Bytes	31,7	29,8	29,9	27,6	29,1	26,4	—		
PUTE	40 Bytes	899,5	871,4	88	4,4	88	1,9	—		
GETE	40 Bytes	3,2	3,1	1	,5	1	,1	—		
SPBUSY	—	0	0,3		0,2		0,2		,1	—
CSET	—	3,9	3,4	1,7	1,6	1,2	1,0			
BUFRCVS	40 Bytes	_	_	0	,5	0,3		19,2 kBit/s		

Tab. A-3: Verarbeitungszeiten der erweiterten Anweisungen für die Schnittstellenmodule

A.3 ASCII-Code

		Bits 6 bis 4							
Bits 3	bis 0	0	1	2	3	4	5	6	7
		000	001	010	011	100	101	110	111
0	0000	NUL*	DLE*	SP	0	@	Р	'	р
1	0001	SOH	DC1*	!	1	А	Q	а	q
2	0010	STX*	DC2*	!!	2	В	R	b	r
3	0011	ETX*	DC3*	#	3	С	S	с	S
4	0100	EOT*	DC4*	\$	4	D	Т	d	t
5	0101	ENQ*	NAK*	%	5	E	U	е	u
6	0110	ACK*	SYN	&	6	F	V	f	v
7	0111	BEL	ETB	ſ	7	G	W	g	w
8	1000	BS	CAN	(8	Н	Х	h	х
9	1001	HT	EM)	9	I	Y	i	У
Α	1010	LF	SUB	*	:	J	Z	j	z
В	1011	VT	ESC	+	;	К	[k	{
С	1100	FF*	FS	,	<	L	١	I	
D	1101	CR*	GS	-	=	М]	m	}
E	1110	SO	RS		>	Ν	\uparrow	n	~
F	1111	SI	VS	/	?	0	←	0	DEL

Tab. A-4: ASCII-Code

* Diese Codes werden von den Schnittstellenmodulen des MELSCEC System Q als Steuerzeichen erkannt. Die Werte für die Codes DC1 bis DC4 (11H bis 14H) können vom Anwender verändert werden (siehe Kap. 11).

Beispiele für Verschlüsselungen im ASCII-Code:

00110100 = 34H: "3"

01000111 = 47H: "G"

00001101 = 0DH: CR (Carriage Return = Wagenrücklauf)



Index

Α

Abschlusswiderstände · · · · · · · · · · · · 5 - 9
ASCII-Code
automatische Wandlung · · · · · · · · 17 - 1
Tabelle · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
AT-Kommandos · · · · · · · · · · · · · · · 20 - 52
Auto refresh
allgemeine Definition · · · · · · · · · · · 21 - 2
Einstellung für ein Schnittstellenmodul 3 21 - 23

B

Beispielprogramm
Siehe Programmbeispiel
BIDIN-Anweisung
$Verarbeitungszeit \cdot A - 7$
zum Lesen von empfangenen Daten \cdots 8 - 7
BIDOUT-Anweisung
$Verarbeitungszeit \cdot A - 7$
zum Senden von Daten · · · · · · · · · 8 - 13
BUFRCVS-Anweisung
$Verarbeitungszeit \cdot A - 7$
zum Lesen von Daten in einem Interrupt-Programm · · · · · · · · · · · · · 9 - 2

CD-Signal

	Belegung der RS232-Schnittstelle · · · · · 3 - 3
	Prüfung ein- und ausschalten · · · · · · 12 - 8
CS	SET-Anweisung
	in Verbindung mit dem freiem Protokoll $\cdot\cdot7$ - 13
	Verarbeitungszeit · · · · · · · · · · · · · · · A - 7
	zum Beenden der Monitorfunktion \cdot \cdot \cdot 19 - 27
	Zur Einstellung der Monitorfunktion \cdot \cdot \cdot 19 - 25
CS	S-Signal
	Steuerung durch ein Modem · · · · · · 20 - 8
	zur Steuerung des Datenaustausches · · 20 - 8

С

D

Daten empfangen
mit dem bidirektionalen Protokoll · · · · · 8 - 4
mit dem freiem Protokoll · · · · · · · · · · 7 - 2
Daten senden
mit dem bidirektionalen Protokoll · · · · 8 - 11
mit dem freiem Protokoll · · · · · · · · · 7 - 21

Datenrahmen
für die Monitorfunktion · · · · · · · · · · 19 - 8
variable Daten in einen Datenrahmen \cdot \cdot 14 - 3
vom Anwender definierbare
vordefinierte Rahmen · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
DC1-Code
DC2-Code
DC3-Code
DC4-Code
DSR-Signal
Belegung der RS232-Schnittstelle · · · · · 3 - 3
Steuerung durch ein Modem · · · · · 20 - 10
zur Steuerung des Schnittstellenmoduls · 11 - 2
DTR-Signal
Belegung der RS232-Schnittstelle · · · · 3 - 3
zur Anzeige der Empfangsbereitschaft · · 11 - 2
Duplex · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

Ε

Empfangene Daten löschen
mit einer CSET-Anweisung · · · · · · · · 7 - 12
Mit FROM/TO-Anweisungen · · · · · · 7 - 13
mit GX Configurator-SC · · · · · · · · 21 - 38
Empfangsbereich
beim bidirektionalen Protokoll · · · · · · 8 - 5
beim freien Protokoll · · · · · · · · · · · · 7 - 5
Empfangsbereitschaft anzeigen
mit dem DC1/DC3-Code · · · · · · · · 11 - 4
mit dem DTR-Signal· · · · · · · · · · · · 11 - 2

F

Flash-EPROM
Definition · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Speichern sperren/freigeben · · · · · · 21 - 8
Voreinstellungen laden · · · · · · · · · 21 - 22
Format 0
beim Empfang von Datenrahmen · · · · 13 - 4
Einstellung · · · · · · · · · · · · · · · · · 13 - 15
Format 1
beim Empfang von Datenrahmen · · · · 13 - 4
Datenzähler · · · · · · · · · · · · · · · · 13 - 15
Einstellung · · · · · · · · · · · · · · · · · · 13 - 15

G
GETE-Anweisung
Verarbeitungszeit · · · · · · · · · · · · · · · A - 7
zum Auslesen eines Datenrahmens \cdots 14 - 19
Н
Halb-Duplex-Modus
Definition · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
INPUT-Anweisung
in Verbindung mit dem freiem Protokoll \cdot \cdot \cdot 7 - 9
Verarbeitungszeit · · · · · · · · · · · · · · · · · A - 7
ISDN-Adapter
technische Daten · · · · · · · · · · · · · · 20 - 9
L
Loopback-Test · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Μ
Modem
Funktionen · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Pufferspeicheradressen · · · · · · · · · 20 - 33
technische Daten · · · · · · · · · · · · · · 20 - 8
0
ONDEMAND-Anweisung · · · · · · · · · · · · 15 - 1
Verarbeitungszeit · · · · · · · · · · · · · · · · A - 7
OUTPUT-Anweisung
in Verbindung mit dem freiem Protokoll $\cdot\cdot$ 7 - 21
Verarbeitungszeit
Р
Programmbeispiele
Aktuelle Einstellungen erfassen · · · · 23 - 14
ASCII-Daten empfangen (bidirekt. Protokoll) · · · · · · · · · · · · · 17 - 14
ASCII-Daten empfangen
ASCII-Daten senden (bidirekt Protokoll) 17 - 16
ASCII-Daten senden (freies Protokoll) 17 - 9
Daten empfangen (bidirekt Protokoll) · · · 8 - 8
Daten für Verbindungen eintragen · · · 20 - 60
Daten lesen (Freies Protokoll
und Datenrahmen) \cdot · · · · · · · · · · · 13 - 21
Daten lesen (Freies Protokoll) • • • • • • 7 - 10
Daten löschen (CSET-Anweisung) · · · · 7 - 13

Daten löschen (FROM/TO-Anweisungen) 7 - 14
Daten senden (bidirekt. Protokoll) · · · · 8 - 15
Daten senden (Freies Protokoll
und Datenrahmen) $\cdot \cdot 13 - 38$
Daten senden (freies Protokoll) · · · · · · 7 - 25
Daten senden (ONDEMAND-Anweisung) 15 - 9
Daten zur Modeminitialisierung speichern · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Datenrahmen auslesen (GETE-Anweisung) · · · · · · · · · · · 14 - 19
Datenrahmen eintragen
Datenrahmen löschen
(PUTE-Anweisung) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Datenzähler/Endekennung ändern
(Freies Protokoll) · · · · · · · · · · · · · · 7 - 20
Einstellung der Schalter erfassen · · · · 23 - 11
Fehlermeldungen löschen · · · · · · · 23 - 6
Interrupt-Programm \cdot
Kommunikationsstatus beim
MC-Protokoll erfassen · · · · · · · · · · 23 - 10
Kommunikationsüberwachung · · · · · 22 - 7
Modem initialisieren · · · · · · · · · · · 20 - 64
Modem initialisieren und Verbindung aufbauen · · · · · · · · · · · 20 - 70
Modem-Verbindung aufbauen · · · · · 20 - 69
Modem-Verbindung trennen · · · · · · 20 - 79
Monitorfunktion beenden (CSET-Anweisung) · · · · · · · · · · · · 19 - 27
Monitorfunktion einstellen (CSET-Anweisung)
Nachricht senden
Parameteränderung überwachen · · · 18 - 11
Parametrierung während des
Betriebs ändern · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
RS232-Steuersignale erfassen · · · · · · 23 - 8
Schutz der SPS vor Zugriff über ein Modem · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
PRR-Anweisung
Verarbeitungszeit · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
zum Senden von Daten · · · · · · · · · 13 - 38
Prüfsumme
Definition · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
in Datenrahmen · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
PUTE-Anweisung
Verarbeitungszeit·····A-7
zum Eintragen eines Datenrahmens · · 14 - 18
zum Löschen eines Datenrahmens · · · 14 - 20

R

RS232-Schnittstelle
Belegung · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
RS422/485-Schnittstelle
Belegung · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
RS-Signal
Belegung der RS232-Schnittstelle · · · · · 3 - 3
zur Steuerung des Datenaustausches · · 20 - 9

S

Schnittstellenmodule
Betriebsbedingungen · · · · · · · · · · · A - 1
Sendebereich
beim bidirektionalen Protokoll · · · · · · 8 - 12
beim freiem Protokoll · · · · · · · · · · · 7 - 22
Seriennummer eines Moduls ermitteln \cdot \cdot \cdot \cdot 2 - 12
Simplex \cdot · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
SPBUSY-Anweisung
Verarbeitungszeit · · · · · · · · · · · · · · · A - 7
SPS-Programme lesen und scheiben \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot 6 - 2
Steuerung des Datenaustausches
im Halb-Duplex-Modus · · · · · · · · · · 12 - 3
mit DC-Codes · · · · · · · · · · · · · · · · 11 - 4
mit DTR/DSR-Signalen · · · · · · · · · 11 - 2

V

Verbundbetrieb	
Einstellungen · · · · · · · · · · · · · · ·	· 5 - 19
Version eines Moduls ermitteln · · · · · ·	· 2 - 12
Voll-Duplex	
Definition · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	· 12 - 1




MITSUBISHI ELECTRIC	EUROPA
EUKUPE B.V. Gormon Bronch	
Gothaor Straße 9	
D-40880 Ratingen	
Telefon: 02102 / 486-0	
Telefax: 02102 / 486-1120	
F-Mail: megfamail@meg.m	ee.com
	EDANIZOFICI
MITSUBISHI ELECTRIC	FRANKREICH
EUROPE B.V.	
French Branch	
25, Boulevard des Bouvets	
F-92/41 Nanterre Cedex	
Telefon: +33 55 68 55 68	
I Elelax: +33 55 08 50 85	moorem
	mee.com
MITSUBISHI ELECTRIC	IRLAND
EUROPE B.V.	
Irish Branch	
Westgate Business Park, Ba	llymount
IRL-Dublin 24	
Telefon: +353 (0) 1 / 419 88	00
Fax: +353 (0) 1 / 419 88 90	
E-Mail: sales.info@meir.mee	e.com
MITSUBISHI ELECTRIC	ITALIEN
EUROPE B.V.	
Italian Branch	
Via Paracelso 12	
I-20041 Agrate Brianza (M	41)
Telefon: +39 039 6053 1	
Telefax: +39 039 6053 312	
E-Mail: factory.automation@it.	mee.com
	SPANIEN
FUROPE B V	JI ANIEN
Spanish Branch	
Carretera de Rubí 76-80	
F-08190 Sant Cugat del V	allés
Telefon: +34 9 3 / 565 3131	unes
Telefax: +34 9 3 / 589 2948	
E-Mail: industrial@sp.mee.c	om
	UK
EURUPE B.V.	
CR Hatfield Horte AL 100	VD
up-namelo Herts. AL108	1.00
Telefon: $+44(0) 1/0//2/6$	100
Teletax: +44 (0) 1707 / 27 8	6 95
E-iviali: automation@meuk.	mee.com
MITSUBISHI ELECTRIC	JAPAN
CORPORATION	
Office Tower "Z" 14 F	
8-12,1 chome, Harumi Chu	o-Ku
Tokyo 104-6212	
Telefon: +81 3 6221 6060	
Telefax: +81 3 6221 6075	
MITSUBISHI EI FCTRIC	USA
AUTOMATION	000
500 Corporate Woods Park	wav
Vernon Hills, IL 60061	~,
Telefon: +1 847 / 478 21 00	
Telefax: +1 847 / 478 22 83	

HEADQUARTERS

KUNDEN-TECHNOLOGIE-CENTER DEUTSCHLAND

MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE B.V. Kunden-Technologie-Center Nord Revierstraße 5 **D-44379 Dortmund** Telefon: (02 31) 96 70 41-0 Telefax: (02 31) 96 70 41-0 Telefax: (02 31) 96 70 41-41 MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE B.V. Kunden-Technologie-Center Süd-West Kurze Straße 40 **D-70794 Filderstadt** Telefon: (07 11) 77 05 98-0 Telefax: (07 11) 77 05 98-79 MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE B.V. Kunden-Technologie-Center Süd-Ost Am Söldnermoos 8

D-85399 Hallbergmoos Telefon: (08 11) 99 87 40 Telefax: (08 11) 99 87 410

EUROPÄISCHE VERTRETUNGEN Koning & Hartman B.V. BELGIEN Researchpark Zellik, Pontbeeklaan 43 **RELGIEN** BE-1731 Brussels Telefon: +32 (0)2 / 467 17 44 Telefax: +32 (0)2 / 467 17 48 E-Mail: info@koningenhartman.com TELECON CO. BULGARIEN Andrej Ljapchev Lbvd. Pb 21 4 **BG-1756 Sofia** Telefon: +359 (0) 2 / 97 44 05 8 Telefax: +359 (0) 2 / 97 44 06 1 E-Mail: DÄNFMARK louis poulsen industri & automation Geminivej 32 DK-2670 Greve Telefon: +45 (0) 70 / 10 15 35 Telefax: +45 (0) 43 / 95 95 91 E-Mail: lpia@lpmail.com UTU Elektrotehnika AS **FSTLAND** Pärnu mnt.160i EE-11317 Tallinn Telefon: +372 (0) 6 / 51 72 80 Telefax: +372 (0) 6 / 51 72 88 E-Mail: utu@utu.ee Beijer Electronics OY FINNLAND Ansatie 6a **FI-01740 Vantaa** Telefon: +358 (0) 9 / 886 77 500 Telefax: +358 (0) 9 / 886 77 555 E-Mail: info@beijer.fi UTECO A.B.E.E. **GRIECHENI AND** 5, Mavrogenous Str. GR-18542 Piraeus Telefon: +302 (0) 10 / 42 10 050 Telefax: +302 (0) 10 / 42 12 033 E-Mail: sales@uteco.gr SIA POWEL LETTLAND ienes iela 28 **LV-1009 Riga** Telefon: +371 784 / 2280 Telefax: +371 784 / 2281 E-Mail: utu@utu.lv UAB UTU POWEL LITAUEN Savanoriu pr. 187 **LT-2053 Vilnius** Telefon: +370 (0) 52323-101 Telefax: +370 (0) 52322-980 E-Mail: powel@utu.lt MOLDAWIEN ntehsis srl Cuza-Voda 36/1-81 **MD-2061 Chisinau** Telefon: +373 (0)2 / 562263 Telefax: +373 (0)2 / 562263 E-Mail: intehsis@mdl.net Koning & Hartman B.V. NIEDERLANDE Donauweg 2 B NL-1000 ĂK Amsterdam Telefon: +31 (0)20 / 587 76 00 Telefax: +31 (0)20 / 587 76 05 E-Mail: info@koningenhartman.com Beijer Electronics A/S NORWEGEN Teglverksveien 1 N-3002 Drammen Telefon: +47 (0) 32 / 24 30 00 Telefax: +47 (0) 32 / 84 85 77 E-Mail: info@beijer.no ÖSTERREICH GFVA Wiener Straße 89 AT-2500 Baden Telefon: +43 (0) 2252 / 85 55 20 Telefax: +43 (0) 2252 / 488 60 E-Mail: office@geva.at MPL Technology Sp. z o.o. POLEN ul. Sliczna 36 PL-31-444 Kraków Telefon: +48 (0) 12 / 632 28 85

Telefon: +46 (0) 127 652 28 65 Telefax: +48 (0) 12 / 632 47 82 E-Mail: krakow@mpl.pl

EUROPÄISCHE VERTRETUNGEN Sirius Trading & Services srl Str. Biharia Nr. 67-77 RUMÄNIFN RO-013981 Bucuresti 1 Telefon: +40 (0) 21 / 201 1146 Telefax: +40 (0) 21 / 201 1148 E-Mail: sirius@siriustrading.ro **Beijer Electronics AB** SCHWEDEN Box 426 S-20124 Malmö Telefon: +46 (0) 40 / 35 86 00 Telefax: +46 (0) 40 / 35 86 02 E-Mail: info@beijer.se ECONOTEC AG SCHWFI7 Postfach 282 CH-8309 Nürensdorf Telefon: +41 (0) 1 / 838 48 11 Telefax: +41 (0) 1 / 838 48 12 E-Mail: info@econotec.ch AutoCont Control s.r.o. SLOWAKEI Radlinského 47 SK-02601 Dolný Kubín Telefon: +421 435868 210 Telefax: +421 435868 210 E-Mail: info@autocontcontrol.sk INEA d.o.o. SLOWENIEN Stegne 11 SI-1000 Ljubljana Telefon: +386 (0) 1-513 8100 Telefax: +386 (0) 1-513 8170 E-Mail: inea@inea.si AutoCont TSCHECHISCHE REPUBLIK Control Systems s.r.o. Nemocnicni 12 CZ-702 00 Ostrava 2 Telefon: +420 59 / 6152 111 Telefax: +420 59 / 6152 562 E-Mail: consys@autocont.cz TÜRKEI GTS Darülaceze Cad. No. 43 Kat. 2 TR-80270 Okmeydani-Istanbul Telefon: +90 (0) 212 / 320 1640 Telefax: +90 (0) 212 / 320 1649 E-Mail: gts@turk.net CSC Automation Ltd. UKRAINE 15, M. Raskova St., Fl. 10, Office 1010 UA-02002 Kiev Telefon: +380 (0) 44 / 494 33 55 Telefax: +380 (0) 44 / 494 33 66 E-Mail: csc-a@csc-a.kiev.ua UNGARN Meltrade Automatika Kft. 55, Harmat St. HU-1105 Budapest Telefon: +36 (0)1 / 2605 602 Telefax: +36 (0)1 / 2605 602 E-Mail: office@meltrade.hu WEISSRUSSLAND Tehnikon Oktjabrskaya 16/5, Ap 704 BY-220030 Minsk Telefon: +375 (0) 17 / 210 46 26 Telefax: +375 (0) 17 / 210 46 26 E-Mail: tehnikon@belsonet.net

> VERTRETUNGEN MITTLERER OSTEN

Texel Electronics Ltd.

ISRAEL

Box 6272 IL-42160 Netanya Telefon: +972 (0) 9 / 863 08 91 Telefax: +972 (0) 9 / 885 24 30 E-Mail: texel_me@netvision.net.il

VERTRETUNGEN EURASIEN Kazpromautomatics Ltd. 2, Scladskaya Str. KASACHSTAN KAZ - 470046 Karaganda Telefon: +7 3212 50 11 50 Telefax: +7 3212 50 11 50 E-Mail: info@kpakz.com Avtomatika Sever Ltd. RUSSLAND Lva Tolstogo Str. 7, Off. 311 RU-197376 St Petersburg Telefon: +7 812 1183 238 Telefax: +7 812 1183 239 E-Mail: as@avtsev.spb.ru Consys Promyshlennaya St. 42 RUSSLAND RU-198099 St Petersburg Telefon: +7 812 325 3653 Telefax: +7 812 147 2055 E-Mail: consys@consys.spb.ru Electrotechnical RUSSLAND Systems Siberia Shetinkina St. 33, Office 116 **RU-630088 Novosibirsk** Telefon: +7 3832 / 119598 Telefax: +7 3832 / 119598 E-Mail: info@eltechsystems.ru Elektrostyle RUSSLAND Poslannikov Per., 9, Str.1 RU-107005 Moscow Telefon: +7 095 542 4323 Telefax: +7 095 956 7526 E-Mail: info@estl.ru Elektrostyle RUSSLAND Krasnij Prospekt 220-1, Office No. 312 RUSSI AND RU-630049 Novosibirsk Telefon: +7 3832 / 106618 Telefax: +7 3832 / 106626 E-Mail: info@estl.ru RUSSLAND ICOS Industrial Computer Systems Zao Ryazanskij Prospekt, 8A, Off. 100 **RU-109428 Moscow** Telefon: +7 095 232 0207 Telefax: +7 095 232 0327 E-Mail: mail@icos.ru NPP Uralelektra RUSSLAND Sverdlova 11A RU-620027 Ekaterinburg Telefon: +7 34 32 / 532745 Telefax: +7 34 32 / 532745 E-Mail: elektra@etel.ru RUSSI AND STC Drive Technique Poslannikov Per., 9, Str.1 RU-107005 Moscow Telefon: +7 095 790 7210 Telefax: +7 095 790 7212 E-Mail: info@privod.ru

VERTRETUNG AFRIKA

CBI Ltd. SÜDAFRIKA Private Bag 2016 **ZA-1600 Isando** Telefon: +27 (0) 11/928 2000 Telefax: +27 (0) 11/392 2354 E-Mail: cbi@cbi.co.za

 MITSUBISHI ELECTRIC
 INDUSTRIAL AUTOMATION

 Gothaer Straße 8
 Telefon: 02102 486-0
 Fax: 02102 486-7170
 www.mitsubishi-automation.de

 Hotline: 01805 000-7650
 Fax: 02102 486-7170
 www.mitsubishi-automation.de